

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
009537	VRC-FBG a Com. a Dist. Centralina UB/UBW
009548	Tubo misura DN 80
010003	Vite gruppo acqua universale
010006	Piattello membrana
010007	Piattello membrana
010009	Molla gruppo acqua
010010	Molla gruppo acqua
010013	Tubo venturi
010014	Tubo venturi
010020	Tubo venturi
010021	Tubo venturi
010023	Tubo venturi
010024	Tubo venturi
010025	Tubo venturi
010026	Tubo venturi
010030	Tubo venturi
010031	TUBO VENTURI
010034	Tubo venturi
010040	Tubo venturi
010047	Anello di distanza
010050	Tappo a vite gruppo acqua
010051	Filtro acqua
010052	Filtro acqua
010053	Filtro acqua
010056	Molla
010059	beccuccio d'efflusso
010063	Tubo venturi
010064	Tubo venturi
010081	Molla per regolazione
010082	Tappo
010083	Tappo per molla
010085	Molla per selettore
010086	Selettore temperatura
010088	Selettore temperatura
010090	Selettore temperatura
010093	Selettore temperatura
010094	Selettore
010100	VITE
010113	Tappo
010118	Raccordo di svuotamento
010120	Valvola di svuotamento
010138	Vite di svuotamento
010139	Regolatore
010141	Rondella per tappo
010143	Bussola di guida
010144	Dado di chiusura
010151	PARTE SUPERIORE
010155	PARTE SUPERIORE
010163	Regolatore quantita d'acqua
010164	Regolatore quantita d'acqua
010216	Valvola lenta accensione
010231	Valvola di arresto
010238	valvola a biglia
010239	valvola a biglia
010241	valvola a biglia
010312	Membrana
010318	Membrana
010320	Membrana
010337	Membrana
010345	Membrana
010347	Membrana
010349	Membrana

010354	Membrana
010359	Membrana
010360	Membrana
010362	Membrana
010364	Membrana
010365	Membrana
010375	Membrana (5 pz.)
010377	Membrana
010412	PIATTO DELLA MEMBRANA
010420	PIATTO DELLA MEMBRANA
010421	piattello di plastica
010426	Piattello membrana
010455	Piattello membrana
010456	Piattello membrana
010457	Piattello membrana
010469	piattello membrana
010717	valvola by pass
010718	Valvola interna
010727	Distanziale
010739	Vite regolatrice
010741	Vite regolatrice
010742	Vite regolatrice
010957	Selettore
011010	Gruppo acqua
011015	Gruppo acqua
011017	Gruppo acqua
011027	Gruppo acqua
011152	gruppo acqua
011156	Gruppo acqua
011159	Gruppo acqua
011161	Gruppo acqua
011165	gruppo d'acqua
011173	GRUPPO ACQUA
011176	Gruppo acqua
011218	Gruppo acqua
011219	Gruppo acqua
011220	Gruppo acqua
011222	Gruppo acqua
011223	Gruppo acqua
011225	gruppo acqua
011228	gruppo acqua
011234	gruppo acqua
011235	gruppo acqua
011239	gruppo acqua
011243	gruppo acqua
011256	Gruppo acqua
011261	Gruppo acqua
011262	gruppo acqua
011267	gruppo acqua
011272	Gruppo acqua
011273	Gruppo acqua
011274	Gruppo acqua
011275	Gruppo acqua
011282	Gruppo acqua
011283	Gruppo acqua
011284	Gruppo acqua
011289	Gruppo acqua
011291	Gruppo acqua
011292	Gruppo acqua
011294	Gruppo acqua
011299	Gruppo acqua
011302	Gruppo acqua
011303	Gruppo acqua
011504	Sifone
011511	Sifone

011513	Sifone
011546	Tubo acqua di condensazione
011603	Limitatore di acqua 14l/min
011910	Tubo venturi
011913	Tubo venturi
012009	Manopola rossa e blu
012111	Premistoppa
012124	Premistoppa
012130	Premistoppa
012140	Premistoppa
012141	Premistoppa
012149	Premistoppa
012156	Premistoppa acqua
012157	Premistoppa gas
012162	Premistoppa (5 pz.)
012410	Gruppo carico parziale
012519	Selettore temperatura
012528	Selettore temperatura
012546	Selettore temperatura
012548	Selettore temperatura
012629	Valvola sicurezza sanitario
012646	Commutatore idraulico
012654	Valvola regolatore acqua
012666	Valvola regolatore acqua
012667	Valvola regolatore acqua
012668	Valvola regolatore acqua
012675	Valvola di ritegno
012684	Valvola tre vie
012686	Valvola sicurezza sanitario
012688	Valvola regolatore acqua
012692	Selettore
012693	Valvola sicurezza sanitario
012740	parte superiore rubinetto
012746	PARTE SUPERIORE
012747	parte superiore
012766	Parte sup. valvola
012772	Parte superiore
012806	Tubo venturi
012811	Tubo venturi
012812	Tubo venturi
012813	tubo venturi
012819	Tubo venturi
012837	Tubo venturi
012854	Tubo venturi
012857	Tubo venturi
012866	Tubo venturi
012867	Tubo venturi
012925	Limitatore di acqua
012926	Limitatore di acqua
012927	Limitatore di acqua
012928	Limitatore di acqua
012931	Limitatore di acqua
012938	Limitatore di acqua
012939	Limitatore di acqua
012944	Regolatore quantita d'acqua
012946	Regolatore quantita d'acqua
012947	Regolatore quantita d'acqua
012949	Regolatore quantita d'acqua
012950	Regolatore quantita d'acqua
012954	Regolatore quantita d'acqua
012974	Limitatore di acqua
012975	Limitatore di acqua 8,1l/min
012976	Limitatore di acqua 9,4l/min
012987	Limitatore di acqua 11,7l/min
012993	Limitatore di acqua 13l/min

<b>013014</b>	Gruppo acqua, parte superiore
<b>013034</b>	Gruppo acqua, parte superiore
<b>013049</b>	Gruppo acqua, parte superiore
<b>013056</b>	coperchio gruppo acqua
<b>013061</b>	Gruppo acqua, parte superiore
<b>013062</b>	Gruppo acqua, parte superiore
<b>013209</b>	Filtro acqua
<b>013512</b>	Gruppo acqua, parte inferiore
<b>013517</b>	Gruppo acqua, parte inferiore
<b>014003</b>	SCARICO PER PRESSIONE
<b>014614</b>	Selettore
<b>014615</b>	Selettore
<b>014616</b>	Selettore
<b>014625</b>	Regolatore a molla calotta
<b>014631</b>	Valvola tre vie
<b>014635</b>	Selettore
<b>014639</b>	Valvola tre vie
<b>014651</b>	Valvola
<b>014661</b>	Valvola
<b>014664</b>	Valvola
<b>014665</b>	Valvola
<b>014669</b>	Rubinetto di carico (M12x1)
<b>014674</b>	Rubinetto carico con valvola ritegno
<b>014675</b>	Rubinetto carico senza valvola ritegno
<b>014676</b>	Valvola anti-ritorno
<b>014685</b>	Valvola di espansione
<b>014692</b>	Valvola sicurezza sanitario
<b>014694</b>	Servovalvola
<b>014695</b>	Servovalvola
<b>014700</b>	Bobina valvola gas (EV2)
<b>014701</b>	Rubinetto carico impianto
<b>014702</b>	Rubinetto carico 1/2
<b>014704</b>	Valvola ritegno
<b>014712</b>	Bobina valvola gas
<b>014714</b>	Valvola acqua
<b>014717</b>	Valvola mandata
<b>014718</b>	Valvola ritorno
<b>014720</b>	Rubinetto di carico
<b>014723</b>	Valvola ritegno
<b>014737</b>	Valvola non ritorno
<b>014738</b>	Rubinetto di carico (M12x1/G1/4)
<b>014740</b>	Rubinetto
<b>014745</b>	Valvola di ritegno
<b>014751</b>	Valvola di non ritorno
<b>014753</b>	Valvola
<b>014754</b>	Valvola
<b>017405</b>	Valvola ritegno
<b>019004</b>	Tubo raccordo
<b>019101</b>	Tubo
<b>019102</b>	Tubo
<b>019103</b>	Tubo raccordo
<b>019104</b>	Tubo raccordo
<b>019107</b>	Tubo raccordo
<b>019130</b>	Tubo raccordo
<b>019132</b>	Tubo raccordo
<b>019255</b>	Tubo raccordo
<b>019256</b>	Tubo raccordo
<b>019257</b>	Tubo raccordo
<b>019258</b>	Tubo raccordo
<b>019259</b>	Tubo raccordo
<b>019260</b>	Tubo raccordo
<b>019262</b>	Tubo raccordo
<b>019315</b>	Tubo raccordo
<b>019316</b>	Tubo raccordo
<b>019372</b>	Tubo di raccordo

019375	Tubo di raccordo
019377	Tubo di raccordo
019378	Tubo di raccordo
019379	Tubo di raccordo
019380	Tubo di raccordo
019381	Tubo di raccordo
019382	Tubo di raccordo
019383	Tubo di raccordo
019384	Tubo di raccordo
019385	Tubo di raccordo
019386	Tubo di raccordo
019387	Tubo di raccordo
019388	Tubo di raccordo
019389	Tubo di raccordo
019390	Tubo di raccordo
019391	Tubo di raccordo
019392	Pezzo di raccordo
019495	VALVOLA (non esiste)
020002	MANETTA
020017	bussola
020018	Perno
020023	Filtro, regolatore spia
020040	Valvola mancanza d'acqua
020047	Premistoppa
020051	Sede valvola
020054	Sede valvola
020055	Piatto valvola
020057	Piatto valvola
020065	Molla valvola superiore
020066	Molla valvola superiore
020071	Vite reg.
020107	valvola mancanza d'acqua
020134	Molla gruppo gas
020158	Asta comando gruppo gas
020183	PERNO FILETTATO
020203	Vite
020206	Premistoppa
020207	Gruppo carico parziale
020211	valvola mancanza d'acqua
020212	Valvola mancanza d'acqua
020220	Membrana
020254	Molla valvola superiore
020410	Gruppo gas Rp/G 1/2
020415	Valvola gas Rp/G 1 VM-L3
020416	Valvola gas Rp/G 1/2
020417	Valvola gas sicurezza Rp/G 1
020419	Valvola gas 1/2
020509	Sede valvola
020512	Sede valvola superiore
020636	Piatto valvola
020642	VALVOLA
020655	VALVOLA MANCANZA ACQUA
020673	Otturatore gas principale
020674	Otturatore gas principale
020675	Otturatore gas principale
020678	Otturatore gas principale
020679	Otturatore gas principale
020680	Otturatore gas principale
020689	Piatto valvola
020722	Valvola mancanza d'acqua
020738	Valvola mancanza d'acqua
020746	Valvola mancanza d'acqua
020761	valvola mancanza d'acqua
020769	Valvola mancanza d'acqua
020786	Valvola mancanza d'acqua

020789	Valvola mancanza d'acqua
020792	VALVOLA MANCANZA D,ACQUA,COMPL
020795	Valvola mancanza d'acqua
020796	Valvola mancanza d'acqua
020799	Valvola mancanza d'acqua
020812	Valvola accensione
020813	Valvola accensione
021138	gruppo gas
021139	gruppo gas
021140	Gruppo gas
021141	Gruppo gas
021143	Gruppo gas
021155	Gruppo gas
021165	Gruppo gas
021166	Gruppo gas
021173	gruppo gas
021174	gruppo gas
021182	Gruppo gas
021183	Gruppo gas
021203	Gruppo gas
021216	Gruppo gas
021228	gruppo gas
021231	Gruppo gas
021233	Gruppo gas
021701	Valvola mancanza d'acqua
021702	Valvola mancanza d'acqua
021703	Valvola mancanza d'acqua
021704	Valvola mancanza d'acqua
021902	Valvola mancanza d'acqua
021903	Valvola mancanza d'acqua
021905	Valvola mancanza d'acqua
021906	Valvola mancanza d'acqua
022500	Tubo
022521	Tubo
022523	Tubo
022525	Tubo
022528	Tubo
022547	Tubo
022564	Tubo
022565	Tubo
022566	Tubo
022573	Tubo
022640	Tubo
022656	Tubo di carico
022665	Tubo
022666	Tubo raccordo
022668	Tubo
022669	Tubo raccordo
022673	Tubo (M12x1)
022674	Tubo
022687	Tubo
022696	Tubo
022697	Tubo
022736	Tubo
022737	Tubo raccordo
022738	Tubo raccordo
022741	Tubo raccordo
022742	Tubo raccordo
022743	Tubo raccordo
022744	Tubo raccordo
022746	Tubo raccordo
022756	Pezzo di raccordo
022776	Raccordo acqua calda
022777	Tubo di raccordo
022778	Tubo di raccordo

022779	Tubo di raccordo
022780	Tubo di raccordo
022781	Tubo di raccordo
022782	Tubo di raccordo
022783	Tubo di raccordo
022784	Tubo di raccordo
022807	Valvola ritegno
023100	Generatore
023219	Tubo
023220	Tubo
023222	Tubo di raccordo con sonda NTC
023223	Tubo di raccordo
023226	Tubi di raccordo (set)
023227	Tubo di raccordo
023233	Tubo
023501	Regolatore gas
023502	Regolatore gas
023504	Regolatore gas
023505	Regolatore gas
023902	Tubo spia
023903	tubo spia
023904	tubo spia
023906	Tubo gas alla spia
023907	Tubetto spia
023908	Tubo gas alla spia
023909	Tubo gas alla spia
023910	Tubo gas alla spia
023911	Tubo gas alla spia
028700	Tubo gas alla spia
031214	Regolatore gas
031215	Regolatore gas
031216	Regolatore gas
031217	Regolatore gas
031219	Regolatore gas
031500	Gruppo camera
031501	Gruppo camera
031509	Gruppo camera bruciatore
031522	Gruppo camera bruciatore
031526	Gruppo camera bruciatore
031532	Gruppo camera bruciatore32kW
031533	Gruppo camera bruciatore
031611	Pannello frontale
040009	Dadino
040010	Dado
040035	Ugello bruciatore
040036	Ugello bruciatore
040038	Vite
040082	Ugello bruciatore
040084	ugello bruciatore
040091	Ugello bruciatore
040093	Ugello bruciatore
040158	Pre-ugello 4,5
040163	Gruppo camera bruciatore, sinistra
040164	Gruppo camera bruciatore, destra
040165	Gruppo camera bruciatore, sinistra
040166	Gruppo camera bruciatore, destra
040168	gruppo camera bruciatore, sinistra
040169	Gruppo camera bruciatore, destra
040171	Gruppo camera bruciatore, sinistra
040172	Gruppo camera bruciatore, destra
040186	Anello fissaggio
040192	Elettrodo accensione
040205	Supporto
040211	Anello fissaggio
040212	Vite a grano

040248	Presa pressione
040364	Dado
040395	Asta comando gruppo gas
040467	Gruppo camera bruciatore
040468	Gruppo camera bruciatore
040508	Dado di chiusura
040511	Testa spia
040512	Doppiodado
040516	Filtro spia
040521	Testa spia
040523	Dado
040524	Testa spia
040531	Tubo miscelazione
040548	Ugello spia (D=0,40 mm)
040550	Ugello spia (D= 0,18 mm)
040552	Ugello spia
040553	Ugello spia
040555	UGELLO DELLA SPIA
040841	Bruciatore spia
040842	Bruciatore spia
040890	Bruciatore spia
040893	Bruciatore spia
040898	Bruciatore spia
040936	bruciatore spia
040937	Bruciatore spia
040938	Bruciatore spia
040941	Bruciatore spia
041057	Bruciatore universale
041126	Bruciatore
041127	Bruciatore
041128	Bruciatore
041129	Bruciatore
041130	Bruciatore
041131	Bruciatore
041132	Bruciatore
041133	Bruciatore
041291	Bruciatore
041292	Bruciatore
041293	Bruciatore
041294	Bruciatore
041295	Bruciatore
041296	Bruciatore
041297	Bruciatore
041298	Bruciatore
041299	Bruciatore
041440	Bruciatore
041449	bruciatore
041472	Bruciatore
041493	bruciatore
041531	Bruciatore
041560	bruciatore
041616	Barra, (12 pz.)
041670	Barrette ceramiche, kit di 8 pz.
041684	Bruciatore
041921	Gruppo camera bruciatore
041922	Gruppo camera bruciatore
041923	Gruppo camera bruciatore
041924	Gruppo camera bruciatore
041925	Gruppo camera bruciatore
041926	Gruppo camera bruciatore
041927	Gruppo camera bruciatore
041932	Gruppo camera bruciatore
041946	Gruppo camera bruciatore
041960	Gruppo camera bruciatore
041961	Gruppo camera bruciatore

041978	Gruppo camera bruciatore
041979	Gruppo camera bruciatore
041980	Gruppo camera bruciatore
041981	Gruppo camera bruciatore
041992	gruppo camera bruciatore
042022	Gruppo camera bruciatore
042023	Gruppo camera bruciatore
042024	Gruppo camera bruciatore
042110	Bruciatore spia
042119	Spia
042121	Bruciatore spia
042134	Bruciatore spia
042144	Bruciatore spia
042168	Bruciatore spia
042173	Spia
042174	Spia
042176	Spia
042183	Spia
042184	Spia
042185	Spia
042186	Spia
042193	Spia
042197	Spia
042333	Gruppo camera bruciatore, sinistra
042334	Gruppo camera bruciatore, sinistra
042336	Gruppo camera bruciatore, sinistra
042337	Gruppo camera bruciatore, destra
042338	Gruppo camera bruciatore, destra
042339	Gruppo camera bruciatore, destra
042372	Gruppo camera bruciatore, sinistra
042373	Gruppo camera bruciatore, destra
042374	Gruppo camera bruciatore, sinistra
042375	Gruppo camera bruciatore, destra
042376	Gruppo camera bruciatore, sinistra
042377	Gruppo camera bruciatore, destra
042399	Gruppo camera bruciatore
042416	Tubo miscelazione
042418	Tubo miscelazione
042438	Tubo miscelazione
042439	Tubo miscelazione
042440	Tubo miscelazione
042445	Tubo miscelazione
042554	Pre-ugello 1 x 3,20
042558	Pre-ugello 1 x 6,00
042575	Pre-ugello 1 x 5,20
042590	Pre-ugello 1 x 4,50
042611	Bruciatore spia
042617	Bruciatore spia
042649	Bruciatore spia
042650	Bruciatore spia
042652	Bruciatore spia
042667	Bruciatore spia
042680	Bruciatore spia
042683	Bruciatore spia
042694	bruciatore spia
042796	Bruciatore spia
042812	Ugello spia (D=0,15)
042815	Ugello spia
042817	UGELLO DELLA SPIA
042818	Ugello spia
042819	Ugello spia
042824	Ugello spia
042825	Ugello spia
042843	Ugello spia
042844	Ugello spia

042864	Ugello spia
042874	Ugello spia
042880	ugello spia
042881	Ugello spia
042882	Ugello spia
042897	Ugello spia (10 pz.)
042898	Ugello, 0,18 (10 pz.)
042914	supporto spia
042951	Supporto spia
042961	Bruciatore spia
043009	Testa spia
043112	Testa spia
043120	Elettrodo accensione
043121	Elettrodo d'accensione e controllo
043127	Elettrodo d'accensione
043128	Elettrodo accensione
043305	Filtro, regolatore spia
043407	Scatola filtr.o gas
043411	Scatola filtr.o gas
043611	tubi racc. regolat. per pilota
043703	Tubetto spia
043704	Tubo spia
043737	Tubo spia
043738	Tubo spia
043746	Tubo spia
043751	tubo spia
043781	Tubo spia
043799	Tubo spia
043879	Tubo spia
043921	Tubo spia
043928	Tubo spia
043929	tubo spia
043931	Tubo spia
043942	Tubetto spia
043944	Tubo spia
043949	tubo spia
043951	Tubo spia
043954	Tubetto spia
043976	Tubo spia
043982	Tubo spia
043995	Tubetto spia
043997	Tubo spia
044501	Rampa bruciatore
044504	Rampa bruciatore
044509	Rampa bruciatore
044514	Rampa bruciatore
044544	Rampa bruciatore
044623	Rampa bruciatore
048906	Bruciatore
048943	Bruciatore
049324	Bruciatore
049345	Bruciatore
049601	Pre-ugello 1 x 3,05
049603	Pre-ugello 1 x 4,00
049604	Pre-ugello 1 x 3,40
049605	Pre-ugello 1 x 2,20
049606	Pre-ugello 1 x 2,10
049608	Pre-ugello 2 x 3,25
049610	Pre-ugello 2 x 3,10
049611	Pre-ugello 2 x 3,60
049612	Pre-ugello 2 x 3,50
049615	Pre-ugello 2 x 3,75
049617	Pre-ugello 2 x 3,70
049619	Pre-ugello 2 x 3,00
049623	Pre-ugello 2 x 2,62

049627	Pre-ugello 2 x 3,75
049633	Pre-ugello 4,2
049637	Pre-ugello 2 x 3,25
049638	Pre-ugello 2 x 3,50
049639	Pre-ugello 2 x 4,00
049704	Pre-ugello 2 x 4,20
049705	Pre-ugello 2 x 4,75
049722	Pre-ugello 1 x 4,00
049748	Pre-ugello 2 x 2,75
049749	Pre-ugello 2 x 3,25
049750	Pre-ugello 2 x 3,50
049751	Pre-ugello 2 x 3,75
049752	Pre-ugello 2 x 4,00
049753	Pre-ugello 2 x 4,20
049754	Pre-ugello 2 x 4,75
049804	Pre-ugello 4 x 3,00
049809	Pre-ugello 4 x 3,60
050029	operatore gas
050123	Regolatore pressione gas
050126	regolatore di pressione gas
050132	Regolatore pressione
050139	Regolatore pressione gas
050140	Regolatore pressione gas
050158	Regolatore di pressione gas
050159	Regolatore di pressione gas
050164	Operatore gruppo gas
050165	Operatore gruppo gas
050167	Operatore gruppo gas
050202	regolatore pressione gas
050212	Operatore gruppo gas
050222	Operatore gruppo gas
050223	Operatore gruppo gas
050224	Operatore gruppo gas
050227	Operatore gruppo gas
050231	Stabilizzatore gas
050416	Tubo bruciatore
050430	Bruciatore
050435	Bruciatore
050463	Bruciatore
050466	Bruciatore
050507	Pressostato
050518	Pressostato
050521	Pressostato
050533	Pressostato
050557	Pressostato
050562	Pressostato
050577	pressostato
050580	Pressostato aria
050582	Pressostato gas
050590	Pressostato -controllo condensa
050591	Pressostato -mancanza acqua
050594	Servovalvola
050595	Servovalvola
050714	Valvola 3 vie
050822	Bruciatore (12 tubi)
050825	Bruciatore (18 tubi)
051023	Gruppo gas
051039	Gruppo gas
051044	Gruppo gas
051050	Valvola gas
051055	VALVOLA GAS
051059	VALVOLA GAS
051072	gruppo gas
051074	Valvola gas (Rp 1/2)
052011	guida cavo

053030	Gruppo gas
053031	Gruppo gas
053032	gruppo gas
053052	gruppo gas
053053	gruppo gas
053056	VALVOLA GAS
053079	Gruppo gas
053080	Gruppo gas
053081	Gruppo gas
053168	Gruppo gas
053210	Gruppo gas
053211	Gruppo gas
053255	Gruppo gas
053257	Gruppo gas
053258	Gruppo gas
053265	Gruppo gas
053267	Gruppo gas
053269	Gruppo gas
053308	Gruppo gas
053309	Gruppo gas
053310	Gruppo gas
053311	Gruppo gas
053312	Gruppo gas
053313	Gruppo gas
053316	Gruppo gas
053323	Gruppo gas
053324	Gruppo gas
053325	Gruppo gas
053327	Gruppo gas
053328	Gruppo gas
053330	Gruppo gas
053331	Gruppo gas
053340	Gruppo gas
053344	Gruppo gas
053360	Gruppo gas
053363	gruppo gas
053369	gruppo gas
053386	Gruppo gas
053388	Gruppo gas
053389	Gruppo gas
053391	Gruppo gas
053392	Gruppo gas
053394	Gruppo gas
053395	Gruppo gas
053397	Gruppo gas
053403	Gruppo gas
053404	Gruppo gas
053405	Gruppo gas
053406	Gruppo gas
053423	Gruppo gas
053424	Gruppo gas
053462	Gruppo gas H
053463	Gruppo gas
053470	Gruppo gas
053471	Gruppo gas
053473	Gruppo gas H
053481	Gruppo gas
053482	Gruppo gas
053483	Gruppo gas
053488	Gruppo gas
053495	Gruppo gas
053496	Gruppo gas
053497	Gruppo gas
053499	Gruppo gas B
053500	Gruppo gas

053519	Gruppo gas
053520	Gruppo gas
053521	Gruppo gas (GPL)
053523	Valvola gas con lenta accensione
053544	Gruppo gas
053545	Gruppo gas
053547	Gruppo gas
053548	Gruppo gas
053550	Gruppo gas
053551	Gruppo gas
053553	Gruppo gas
053554	Gruppo gas
053556	Gruppo gas
053560	Gruppo gas H
053561	Gruppo gas
053595	Gruppo gas
053596	Gruppo gas
053599	Gruppo gas
055007	Barilotto
060009	Vite
060010	Vite depressore
060013	Dado
060014	Rondella
060018	Vite di supporto spia
060020	Rondella
060021	Rondella
060023	Vite di svuotamento
060036	Rondella
060051	Valvola di sfiato aria
060053	Tappo
060058	Sede per sonda termostato
060059	Nipple di caldaia
060161	Vaschetta
060235	Tirante di bloccaggio
060305	Tirante di bloccaggio, kit di 2 pz.
060322	Tirante di bloccaggio
060323	Tirante di bloccaggio
060324	Tirante di bloccaggio
060325	Tirante di bloccaggio
060326	Tirante di bloccaggio
060516	Sede per sonda termostato
060607	sede per sonda termostato
060615	sede per sonda termostato
060625	Sede per sonda termostato
060627	Sede per sonda termostato
060628	Sede per sonda termostato
060635	Pozzetto per bulbi termostati
061003	Elemento di riscaldamento
061005	Elemento di riscaldamento
061007	Elemento di riscaldamento
061010	CORPO DI RISCALDAMENTO
061017	Elemento di riscaldamento
061031	Elemento di riscaldamento
061037	Elemento di riscaldamento
061038	Elemento di riscaldamento
061040	Elemento di riscaldamento
061083	Elemento di riscaldamento
061084	Elemento di riscaldamento
061523	Nipple
061526	Bicono di tenuta elementi (2 pz.)
061604	Elemento di riscaldamento
061605	Elemento di riscaldamento
061606	Elemento di riscaldamento
061612	Elemento di riscaldamento
061623	Elemento di riscaldamento

<b>061631</b>	Corpo di riscaldamento
<b>061636</b>	Elemento di riscaldamento
<b>061637</b>	Elemento di riscaldamento
<b>061639</b>	Elemento di riscaldamento
<b>061652</b>	Elemento di riscaldamento 18kW
<b>061653</b>	Elemento di riscaldamento 21kW
<b>061656</b>	Elemento di riscaldamento
<b>061658</b>	Elemento di riscaldamento
<b>061672</b>	Elemento di riscaldamento
<b>061706</b>	SFIATO AUTOMATICO
<b>061707</b>	Valvola scarico aria automatica
<b>061804</b>	Scambiatore
<b>061819</b>	Scambiatore
<b>061835</b>	Scambiatore
<b>061836</b>	Scambiatore
<b>061839</b>	Scambiatore
<b>061849</b>	Scambiatore primario
<b>061872</b>	Scambiatore
<b>061936</b>	Blocco caldaia
<b>061940</b>	Blocco caldaia
<b>061941</b>	Blocco caldaia
<b>061942</b>	Blocco caldaia
<b>061943</b>	Blocco caldaia
<b>061967</b>	Blocco caldaia
<b>061968</b>	Blocco caldaia
<b>061969</b>	Blocco caldaia
<b>061970</b>	Blocco caldaia
<b>061971</b>	Blocco caldaia
<b>062206</b>	Tirante di bloccaggio
<b>062209</b>	Tirante di bloccaggio
<b>062210</b>	Tirante di bloccaggio
<b>062284</b>	Tirante di bloccaggio
<b>062437</b>	Elemento sinistro
<b>062438</b>	Elemento destro
<b>062439</b>	Elemento intermedio
<b>062464</b>	Elemento terminale sinistro
<b>062469</b>	Elemento terminale destro
<b>062471</b>	Elemento terminale sinistro
<b>062476</b>	Elemento laterale sinistro
<b>062478</b>	Elemento laterale destro
<b>062480</b>	Elemento intermedio
<b>062487</b>	Elemento intermedio
<b>062488</b>	Elemento laterale destro
<b>062489</b>	Elemento laterale sinistro
<b>062490</b>	Elemento intermedio
<b>062491</b>	Elemento laterale destro
<b>062492</b>	Elemento laterale sinistro
<b>062612</b>	Elemento laterale sinistro
<b>062613</b>	Elemento laterale destro
<b>062904</b>	Elemento intermedio
<b>064060</b>	Boiler ad accumulo lt.50
<b>064062</b>	Boiler ad accumulo lt.60
<b>064073</b>	Accumulo 20 L a.c.s.
<b>064093</b>	Boiler
<b>064706</b>	Scambiatore (4 elementi)
<b>064713</b>	Scambiatore primario (89 lamierine)
<b>064714</b>	Scambiatore primario (102 lamierine)
<b>064722</b>	Scambiatore primario (95 lamierine)
<b>064867</b>	Scambiatore primario
<b>064868</b>	Scambiatore primario
<b>064878</b>	Scambiatore primario
<b>064882</b>	Scambiatore
<b>064884</b>	Scambiatore secondario (kit)
<b>064941</b>	Scambiatore primario
<b>064946</b>	Scambiatore secondario

064951	Scambiatore primario
064952	Scambiatore primario
064983	scambiatore
065001	Scambiatore primario
065002	Scambiatore primario
065003	Scambiatore primario
065006	Scambiatore
065007	Scambiatore
065009	Scambiatore primario
065022	Scambiatore primario
065023	Scambiatore primario
065027	Scambiatore
065029	scambiatore primario
065053	Scambiatore secondario
065086	scambiatore primario 24kW
065087	scambiatore primario 28kW
065098	Scambiatore primario (77 lamierine)
065111	Scambiatore secondario (12 piastre)
065113	Scambiatore
065114	Scambiatore
065119	Scambiatore
065130	Scambiatore
065131	Scambiatore secondario (12 piastre)
065132	Scambiatore secondario (38 piastre)
065150	Scambiatore
065151	Scambiatore primario (106 lamierine)
065152	Scambiatore primario (105 lamierine)
065153	Scambiatore secondario (20 piastre)
066802	Preriscaldamento
066815	Resistenza
066818	Resistenza antigelo (serie)
066819	Resistenza antigelo per scamb. second.
066831	Resistenza
067240	Elemento di riscaldamento
067314	Rivestimento
067318	Rivestimento
067319	Rivestimento
068020	porta
068916	Cappa
068939	Pannello frontale
068940	Pannello frontale
068941	Cappa
068942	Cappa
068945	Pannello frontale
068946	Pannello frontale
069687	Pannello refrattario
069901	Lamiera di rivestimento
069930	Pannello di copertura
069931	Pannello di copertura
069932	Pannello di copertura
069934	Coperchio superiore
070005	Rondella
070007	Dado
070010	Vite
070027	Rondella
070046	Vite
070047	Vite
070055	Bussola plastico
070069	Piede di caldaia
070151	Pannello frontale
070152	Pannello frontale
070153	Pannello frontale
070154	Pannello frontale
070155	Pannello frontale
070156	Pannello frontale

<b>070158</b>	pannello frontale
<b>070201</b>	pannello frontale
<b>070203</b>	pannello frontale
<b>070204</b>	pannello frontale
<b>070210</b>	Pannello frontale
<b>070212</b>	Pannello frontale
<b>070213</b>	Pannello frontale
<b>070214</b>	Pannello frontale
<b>070226</b>	Pannello frontale
<b>070230</b>	Pannello frontale
<b>070235</b>	Pannello frontale
<b>070236</b>	Pannello frontale
<b>070249</b>	Pannello frontale
<b>070250</b>	Pannello frontale
<b>070251</b>	Pannello frontale
<b>070252</b>	Pannello frontale
<b>070253</b>	Pannello frontale
<b>070254</b>	Pannello frontale
<b>070255</b>	Pannello frontale
<b>070256</b>	Cappa
<b>070258</b>	Pannello frontale
<b>070259</b>	Pannello frontale
<b>070260</b>	Pannello frontale
<b>070261</b>	Pannello frontale
<b>070266</b>	Parete frontale
<b>070267</b>	Parete frontale
<b>070271</b>	Parete frontale
<b>070272</b>	Parete frontale
<b>070273</b>	Pannello frontale
<b>070298</b>	Pannello frontale
<b>070320</b>	boccola plastica fissa
<b>070321</b>	anello
<b>070323</b>	MOLLA A GANCIO
<b>070334</b>	Vite
<b>070340</b>	Vite
<b>070346</b>	Squadretta
<b>070350</b>	Vite
<b>070351</b>	Vite sportello
<b>070355</b>	Magnete
<b>070357</b>	Dado
<b>070361</b>	Vite cappa
<b>070430</b>	Pannello di copertura
<b>070482</b>	Pannello di copertura
<b>070582</b>	Coperchio
<b>070686</b>	pannello di copertura
<b>070687</b>	pannello di copertura
<b>070688</b>	pannello di copertura
<b>070689</b>	pannello di copertura
<b>070704</b>	condotto fumi
<b>070861</b>	pannello di copertura
<b>070864</b>	pannello di copertura
<b>070881</b>	Piastrina coll. bruc.
<b>070882</b>	Pannello di copertura
<b>070887</b>	Pannello di copertura
<b>070888</b>	pannello di copertura
<b>070889</b>	pannello di copertura
<b>070890</b>	pannello di copertura
<b>070891</b>	pannello di copertura
<b>070892</b>	Pannello di copertura
<b>070893</b>	Pannello di copertura
<b>070894</b>	Pannello di copertura
<b>070895</b>	Pannello di copertura
<b>070896</b>	Pannello di copertura
<b>070908</b>	Ceneriere
<b>070916</b>	Ceneriere

070917	Ceneriere
070918	Ceneriere
070919	Ceneriere
070920	Ceneriere
070921	Ceneriere
070937	Vaschetta
070942	Raccogliatrice
071044	Pannello centrale
071045	PARETE FRONTALE, COMPL.
071046	PORTA
071141	CAPPA
071143	PARETE LATERALE DESTRA
071144	PARETE LATERALE SINISTRA
071181	PANNELLO POSTERIORE
071182	PANNELLO POSTERIORE
071183	PANNELLO POSTERIORE
071325	Lamiera di copertura
071326	Lamiera di copertura
071333	Pannello di copertura
071349	Pannello di copertura
071373	Pannello di copertura
071381	Lamiera
071385	Pannello di copertura
071407	MASCHERINA PER CENTRALINA
071427	pannello
071435	frontalino
071438	pannello
071440	Pannello kpl.
071465	frontalino
071472	Frontalino
071487	GHIERA
071492	GHIERA
071493	PANNELLO COMANDI
071494	PANNELLO COMANDI
071495	PANNELLO COMANDI
071496	PANNELLO COMANDI
071497	PANNELLO COMANDI
071498	pannello comandi
071732	Coperchio
071775	Coperchio
071788	Coperchio
071799	Coperchio
071811	coperchio
071863	Coperchio
071873	Coperchio
071922	Piede di caldaia
071931	Piede regolabile
071935	Piede regolabile
071940	Piede regolabile
071942	Piede regolabile
071944	Piede regolabile
072116	Pannello di copertura
072124	Pannello di copertura
072133	Pannello di copertura
072134	Pannello di copertura
072135	Pannello di copertura
072136	Pannello di copertura
072137	Pannello di copertura
072138	Pannello di copertura
072139	Pannello di copertura
072140	Pannello di copertura
072150	Filtro
072151	Pannello di copertura
072158	Pannello di copertura
072159	Pannello di copertura

<b>072186</b>	Pannello di copertura
<b>072229</b>	listello inferiore
<b>072230</b>	listello inferiore
<b>072231</b>	listello inferiore
<b>072232</b>	listello inferiore
<b>072242</b>	Zoccolo frontale
<b>072243</b>	Zoccolo frontale
<b>072244</b>	Zoccolo frontale
<b>072245</b>	Zoccolo frontale
<b>072246</b>	Zoccolo frontale
<b>072247</b>	Zoccolo frontale
<b>072269</b>	Traversa laterale sin.
<b>072270</b>	Traversa laterale destra
<b>072309</b>	cappa
<b>072313</b>	cappa
<b>072320</b>	Supporto ventilatore
<b>072321</b>	Cappa
<b>072323</b>	Coperchio centralina
<b>072326</b>	Cappa
<b>072341</b>	Supporto ventilatore
<b>072342</b>	Cappa
<b>072355</b>	Lamiera di protezione
<b>072361</b>	Cappa
<b>072362</b>	Cappa
<b>072378</b>	Cappa
<b>072551</b>	Isolamento
<b>072760</b>	Rivestimento
<b>072881</b>	rivestimento
<b>072882</b>	rivestimento
<b>072883</b>	Rivestimento
<b>072892</b>	rivestimento
<b>072909</b>	cassone
<b>072914</b>	Rivestimento
<b>072921</b>	Rivestimento
<b>072936</b>	Rivestimento
<b>072937</b>	Rivestimento
<b>072938</b>	Rivestimento
<b>072951</b>	rivestimento
<b>072969</b>	rivestimento
<b>072979</b>	Rivestimento
<b>072981</b>	Rivestimento
<b>072987</b>	Rivestimento
<b>072988</b>	rivestimento
<b>073273</b>	Lamiera di chiusura camera combustione
<b>073417</b>	Giunto
<b>073552</b>	PANNELLO POSTERIORE
<b>073626</b>	Terminale griglia sine
<b>073639</b>	Griglia di protezione
<b>073647</b>	Griglia terminale turbo
<b>073666</b>	Griglia esterna
<b>073931</b>	Cappa antivento
<b>073945</b>	CAPPA ANTIVENTO
<b>073948</b>	CAPPA ANTIVENTO
<b>073950</b>	CAPPA ANTIVENTO
<b>073952</b>	CAPPA ANTIVENTO
<b>073965</b>	CAPPA ANTIVENTO
<b>073998</b>	cappa antivento
<b>074008</b>	PORTA
<b>074193</b>	sportello frontale
<b>074194</b>	sportello frontale
<b>074195</b>	sportello frontale
<b>074196</b>	sportello frontale
<b>074348</b>	Coperchio 8 tubi per VTK 275
<b>074349</b>	Coperchio 16 tubi per VTK 550
<b>074401</b>	pannello posteriore

074402	pannello posteriore
074411	Pannello posteriore
074412	Pannello posteriore
074413	Pannello posteriore
074435	Pannello posteriore
074450	Pannello posteriore
074514	Filtro
074517	Filtro
074713	Fianco sinistro
074714	Fianco destro
074719	Fianco destro e sinistro
074746	Fianco sinistro
074747	Fianco destro
074894	cappa antivento
074896	cappa antivento
074915	Cappa antivento
074916	Cappa antivento
074917	Cappa antivento
074918	Cappa antivento
074920	Cappa antivento
074921	Cappa antivento
074923	Cappa antivento
074926	cappa antivento
074928	cappa antivento
074940	Cappa antivento
074941	Cappa antivento
074942	Cappa antivento
074943	Cappa antivento
074944	Cappa antivento
074945	Cappa antivento
074951	Cappa antivento
074956	Cappa antivento
074957	Cappa antivento
074975	Cappa antivento
074980	Cappa antivento
074982	Cappa antivento
074983	Cappa antivento
074984	Cappa antivento
074999	Cappa antivento
075008	Cappa antivento
075017	CAPPA ANTIVENTO
075018	cappa antivento
075019	CAPPA ANTIVENTO
075021	CAPPA ANTIVENTO
075022	cappa antivento
075047	Cappa antivento
075048	Cappa antivento
075049	Cappa antivento
075074	Cappa antivento
075075	Cappa antivento
075076	Cappa antivento
075077	Cappa antivento
075078	Cappa antivento
075080	Cappa antivento
075081	Cappa antivento
075084	Cappa antivento
075085	Cappa antivento
075086	Cappa antivento
075324	PANNELLO COMMANDI
075325	PANNELLO COMMANDI
075326	PANNELLO COMMANDI
075327	PANNELLO COMMANDI
075328	PANNELLO COMMANDI
075329	PANNELLO COMMANDI
075331	Frontalino

075332	PANNELLO COMMANDI
075349	Frontalino
075350	Frontalino
075351	Frontalino
075357	Frontalino
075360	Frontalino
075363	Frontalino
075374	Frontalino
075375	Frontalino
075407	zoccolo frontale
075450	Zoccolo frontale
075452	zoccolo frontale
075454	Pannello comandi
075455	Pannello comandi
075456	Pannello comandi
075457	Pannello comandi
075460	Frontalino
075461	Frontalino
075462	PANNELLO COMMANDI
075466	pannello comandi
075467	pannello comandi
075468	frontalino
075469	Pannello comandi
075470	pannello comandi
075477	Frontalino
075488	Frontalino
075489	Frontalino
075516	Frontalino
075520	Frontalino
075522	Zoccolo frontale
075538	Frontalino
075544	Frontalino
075545	Frontalino
075546	Frontalino
075548	Frontalino
075549	Frontalino
075551	Frontalino
075553	Pannello comandi
075554	pannello comandi
075555	Pannello comandi
075556	pannello comandi
075557	Pannello comandi
075558	Pannello comandi
075565	Pannello comandi
075568	Frontalino
075852	Isolamento
075853	Isolamento
075854	Isolamento
075855	Isolamento
075856	Isolamento
075857	Isolamento
075858	Isolamento
075859	Isolamento
075861	Isolamento
075862	Isolamento
075863	Isolamento
075864	Isolamento
075865	Isolamento
075866	Isolamento
075867	Isolamento
075868	Isolamento
075870	Isolamento fianco
075871	Isolamento ant./post.
075872	Isolamento ant./post.
075873	Feltro di isolamento

<b>075874</b>	Feltro di isolamento
<b>075875</b>	Feltro di isolamento
<b>075876</b>	Feltro di isolamento
<b>075973</b>	Feltro di isolamento turbo 24kW (kit)
<b>076058</b>	Coperchio
<b>076064</b>	Coperchio
<b>076069</b>	Coperchio
<b>076070</b>	coperchio
<b>076081</b>	Coperchio centralina
<b>076101</b>	Coperchio
<b>076102</b>	Coperchio
<b>076103</b>	Coperchio
<b>076118</b>	Coperchio
<b>076137</b>	Coperchio
<b>076138</b>	Coperchio
<b>076168</b>	Coperchio
<b>076171</b>	Coperchio per scatola comandi
<b>076186</b>	Coperchio
<b>076227</b>	Isolamento
<b>076228</b>	Copertura flangia
<b>076273</b>	Isolamento
<b>076507</b>	Cappa gas di combustione
<b>076525</b>	Collettore scarico fumi
<b>076526</b>	Collettore scarico fumi
<b>076532</b>	Collettore scarico fumi
<b>076560</b>	Collettore scarico fumi
<b>076603</b>	Isolante bruciatore
<b>076604</b>	Isolante bruciatore
<b>076612</b>	Copertura flangia
<b>076629</b>	Isolamento, (2 pz.)
<b>076631</b>	Isolamento
<b>076642</b>	isolamento
<b>076644</b>	isolamento
<b>076645</b>	isolamento
<b>076647</b>	Isolamento, blocco caldaia
<b>076849</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076850</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076851</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076852</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076853</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076854</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076855</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076856</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076861</b>	Cappa collettore di scarico
<b>076882</b>	Collettore scarico fumi
<b>076927</b>	Vaschetta
<b>077068</b>	Raccordo fumi/aria
<b>077074</b>	Raccordo fumi/aria
<b>077084</b>	Raccordo fumi/aria
<b>077095</b>	Raccordo fumi/aria (60/100)
<b>077106</b>	Deflettore
<b>077109</b>	Deflettore
<b>077362</b>	Rivestimento
<b>077398</b>	Rivestimento
<b>077399</b>	Pannello frontale
<b>077527</b>	fascia cappetta
<b>077793</b>	Cappa gas di combustione
<b>077794</b>	Cappa gas di combustione
<b>077913</b>	Frontalino
<b>077915</b>	Frontalino
<b>077929</b>	Frontalino
<b>077930</b>	Frontalino
<b>077931</b>	Frontalino
<b>077937</b>	Frontalino
<b>077958</b>	Coperchio mantello

<b>077974</b>	Frontalino
<b>077975</b>	Frontalino
<b>077977</b>	Frontalino
<b>077978</b>	Pannellino (grigio)
<b>078081</b>	Pannello frontale
<b>078103</b>	Pannello frontale superiore
<b>078104</b>	Pannello frontale inferiore
<b>078253</b>	Pannello frontale
<b>078257</b>	Pannello frontale
<b>078258</b>	pannello frontale
<b>078273</b>	Pannello frontale
<b>078274</b>	Pannello frontale
<b>078275</b>	Pannello frontale
<b>078277</b>	Coperchio camera combustione
<b>078279</b>	Coperchio camera combustione
<b>078280</b>	Coperchio camera combustione
<b>078291</b>	Pannello frontale inferiore
<b>078295</b>	Pannello front. camera stagna
<b>078306</b>	Pannello frontale inferiore
<b>078307</b>	Pannello frontale superiore
<b>078345</b>	Coperchio, rivestimento (metallo)
<b>078348</b>	Pannello
<b>078407</b>	Staffa blocco
<b>078409</b>	Staffa blocco
<b>078530</b>	Cavo di sostegno
<b>078533</b>	Passacavo
<b>078536</b>	Cavo di sostegno, kit di 2 pz.
<b>078543</b>	Manopole
<b>078771</b>	Fianco (sinistro)
<b>078772</b>	Fianco destro (destro)
<b>078910</b>	Coperchio
<b>078925</b>	Coperchio
<b>078926</b>	Coperchio
<b>078930</b>	Coperchio (frontale)
<b>078931</b>	Coperchio (frontale)
<b>078935</b>	Coperchio
<b>078946</b>	Coperchio
<b>078950</b>	Coperchio
<b>078952</b>	Coperchio
<b>078954</b>	Coperchio, rivestimento (metallo)
<b>078956</b>	Coperchio
<b>078978</b>	Coperchio, rivestimento (plastico)
<b>079100</b>	Isolamento (fondo)
<b>079101</b>	Isolamento (coperchio)
<b>079102</b>	Isolamento (sinistro)
<b>079103</b>	Isolamento (destro)
<b>079170</b>	Isolamento, collettore scarico fumi
<b>079172</b>	Isolamento, collettore scarico fumi
<b>079183</b>	Isolamenti (Kit superiore/inferiore)
<b>079184</b>	isolamento
<b>079185</b>	isolamento
<b>079186</b>	isolamento
<b>079187</b>	Isolamenti (Kit sinistro/destro)
<b>079215</b>	VASCHETTA
<b>079312</b>	Tappi punti analisi aria/fumi
<b>079405</b>	Telaio anteriore bruciatore
<b>079407</b>	Telaio anteriore bruciatore
<b>079415</b>	Telaio anteriore bruciatore, destro
<b>079416</b>	Telaio anteriore bruciatore, sinistro
<b>079426</b>	Telaio interiore bruciatore
<b>079433</b>	Telaio anteriore bruciatore
<b>079437</b>	Griglia protezione vento
<b>079515</b>	Cofano
<b>079533</b>	Pannello di protezione
<b>079556</b>	Cappa

<b>079607</b>	Pannello di copertura
<b>079625</b>	Vite valvola farfalla
<b>079639</b>	Coperchio
<b>079733</b>	pannello posteriore
<b>079735</b>	Pannello posteriore
<b>079736</b>	Pannello posteriore
<b>079737</b>	Pannello posteriore
<b>079742</b>	Pannello posteriore
<b>079743</b>	Pannello posteriore
<b>079763</b>	Pannello posteriore
<b>079764</b>	Pannello posteriore
<b>079765</b>	Pannello posteriore
<b>079768</b>	Camera combustione
<b>079770</b>	Camera combustione
<b>079788</b>	Pannello posteriore
<b>079791</b>	pannello posteriore
<b>079799</b>	Pannello posteriore
<b>079801</b>	fianco sinistro
<b>079802</b>	fianco destro
<b>079804</b>	fianco sinistro
<b>079806</b>	fianco destro
<b>079842</b>	FIANCO SINISTRO
<b>079848</b>	fianco sinistro
<b>079849</b>	fianco destro
<b>079874</b>	Fianco sinistro
<b>079875</b>	Fianco destro
<b>079918</b>	PARETE LATERALE SINISTRA
<b>079919</b>	PARETE LATERALE DESTRA
<b>079920</b>	Fianco destro
<b>079921</b>	Fianco sinistro
<b>079928</b>	fianco destro
<b>079929</b>	Fianco sinistro
<b>079930</b>	Fianco destro
<b>079931</b>	Fianco sinistro
<b>079936</b>	Fianco sinistro
<b>079937</b>	Fianco sinistro
<b>079938</b>	Fianco destro
<b>079939</b>	Fianco destro
<b>079972</b>	Fianco destro e sinistro
<b>079995</b>	Fianco sinistro
<b>079996</b>	Fianco destro
<b>080008</b>	Tubo raccordo
<b>080009</b>	Riduzione 115 PB
<b>080031</b>	Raccordo tubo
<b>080032</b>	Raccordo di gas
<b>080047</b>	Tubo
<b>080049</b>	Dado di chiusura
<b>080053</b>	Raccordo gas GPL
<b>080063</b>	Anello
<b>080064</b>	Filtro gas
<b>080067</b>	Molla
<b>080074</b>	Raccordo a compressione 3/4
<b>080075</b>	Raccordo a compressione R1
<b>080093</b>	Controdado
<b>080094</b>	Coprimolla
<b>080099</b>	Raccordo gas GPL
<b>080177</b>	Dado
<b>080184</b>	Raccordi a compressione 20mm
<b>080187</b>	Raccordi a compressione
<b>080193</b>	kit di montaggio
<b>080196</b>	Dado
<b>080204</b>	Tubo
<b>080232</b>	Tubo
<b>080245</b>	Tubo raccordo
<b>080268</b>	Tubo di comando

<b>080269</b>	Tubo di comando
<b>080287</b>	Tubo di raccordo
<b>080288</b>	Tubo di raccordo
<b>080289</b>	Tubo di raccordo
<b>080290</b>	Tubo di raccordo
<b>080291</b>	Tubo di raccordo
<b>080292</b>	Tubo di raccordo
<b>080357</b>	Tubo aria
<b>080358</b>	Tubo aria
<b>080362</b>	Tubo
<b>080364</b>	Tubo isolante
<b>080365</b>	Tubo pompa
<b>080369</b>	Tubo pompa membrana
<b>080378</b>	Tubo metallico flessibile
<b>080387</b>	Tubo
<b>080389</b>	Tubetto aria premente
<b>080408</b>	Raccordo T
<b>080525</b>	Raccordo gruppo acqua-solo
<b>080556</b>	Tappo
<b>080598</b>	copri molla
<b>080599</b>	copri molla
<b>080622</b>	Raccordo ad angolo
<b>080722</b>	Raccordo separaz.
<b>080725</b>	Raccordo di derivazione
<b>080731</b>	Raccordo separaz.
<b>080831</b>	Raccordo tubo press. aria
<b>080903</b>	raccordo d'acqua fredda
<b>080965</b>	Tubo acqua fredda
<b>080974</b>	Raccordo d'acqua fredda
<b>080975</b>	Raccordo d'acqua fredda
<b>080977</b>	Raccordo d'acqua fredda
<b>080978</b>	Raccordo d'acqua fredda
<b>080982</b>	Raccordo d'acqua fredda/calda
<b>080984</b>	tubo di raccordo
<b>081011</b>	Raccordo tubo
<b>081024</b>	Raccordo tubo
<b>081032</b>	Raccordo
<b>081054</b>	Raccordo uscita scambiatore
<b>081056</b>	Raccordo
<b>081058</b>	Tubo ritorno
<b>081066</b>	Raccordo
<b>081072</b>	Raccordo per valvola sicurezza
<b>081074</b>	Raccordo
<b>081082</b>	Raccordo
<b>081088</b>	Raccordo scambiatore
<b>081138</b>	Raccordo acqua calda
<b>081142</b>	Raccordo acqua calda
<b>081144</b>	Raccordo acqua calda
<b>081148</b>	Raccordo acqua calda
<b>081149</b>	Raccordo acqua calda
<b>081160</b>	Raccordo d'acqua calda
<b>081162</b>	Raccordo
<b>081222</b>	Cavo di raccordo
<b>081314</b>	Tubo raccordo
<b>081315</b>	Tubo raccordo
<b>081316</b>	Tubo raccordo
<b>081317</b>	Tubo raccordo
<b>081320</b>	Tubo raccordo
<b>081326</b>	Tubo raccordo
<b>081330</b>	Tubo raccordo
<b>081331</b>	Tubo
<b>081332</b>	Tubo raccordo
<b>081336</b>	Tubo raccordo
<b>081374</b>	Tubo raccordo
<b>081395</b>	TUBO RACCORDO SCAMBIATORE

<b>081396</b>	tubo di raccordo
<b>081412</b>	Tubo raccordo d'acqua calda
<b>081415</b>	Tubo raccordo d'acqua calda
<b>081417</b>	tubo raccordo d'acqua calda
<b>081422</b>	Tubo raccordo d'acqua calda
<b>081428</b>	TUBO RACCORDO
<b>081445</b>	Tubo raccordo
<b>081623</b>	Pezzo di raccordo
<b>081636</b>	Pezzo di raccordo
<b>081637</b>	Pezzo di raccordo
<b>081638</b>	Pezzo di raccordo
<b>081639</b>	Pezzo di raccordo
<b>081640</b>	Pezzo di raccordo
<b>081641</b>	Pezzo di raccordo
<b>081642</b>	Pezzo di raccordo
<b>081655</b>	Pezzo di raccordo
<b>081657</b>	Pezzo di raccordo
<b>081662</b>	Pezzo di raccordo
<b>081663</b>	Pezzo di raccordo
<b>081664</b>	Pezzo di raccordo
<b>081666</b>	Pezzo di raccordo
<b>081676</b>	Tubo di raccordo
<b>081677</b>	Tubo raccordo
<b>081687</b>	Pezzo di raccordo (sifone)
<b>081689</b>	Raccordo di carico
<b>081712</b>	Raccordo acqua fredda
<b>081714</b>	Raccordo acqua fredda
<b>081718</b>	Tubo acqua fredda
<b>081719</b>	Raccordo acqua fredda
<b>081720</b>	Raccordo acqua fredda
<b>081721</b>	Raccordo acqua fredda
<b>082006</b>	Raccordo doppio (R 3/4)
<b>082205</b>	Rubinetto di svuotamento
<b>082210</b>	Rubinetto di svuotamento
<b>082214</b>	Rubinetto di svuotamento
<b>082221</b>	Rubinetto di svuotamento
<b>082222</b>	Rubinetto di svuotamento
<b>082225</b>	Rubinetto scarico
<b>082229</b>	Rubinetto di scarico
<b>082231</b>	Valvola sfogo aria 3/8
<b>082232</b>	Valvola sfogo aria 1/4
<b>082234</b>	Valvola sfogo aria 1/8
<b>082235</b>	Valvola sfogo aria 3/8
<b>082237</b>	Rubinetto scarico 1/2
<b>082238</b>	Rubinetto scarico 1/2
<b>082239</b>	Rubinetto scarico 1/4
<b>082244</b>	Rubinetto di svuotamento
<b>082260</b>	Valvola di svuotamento
<b>082353</b>	flangia
<b>082361</b>	Flangia
<b>082403</b>	Flangia
<b>082420</b>	Flangia
<b>082424</b>	Flangia
<b>082440</b>	flangia
<b>082442</b>	Flangia
<b>082446</b>	Flangia
<b>082460</b>	Flangia
<b>082461</b>	Flangia
<b>082474</b>	Flangia
<b>082479</b>	Flangia
<b>082482</b>	Flangia
<b>082486</b>	flangia
<b>082487</b>	Flangia
<b>082495</b>	Flangia
<b>082501</b>	Raccordo gas

<b>082502</b>	Tube raccordo
<b>082505</b>	Tube raccordo
<b>082507</b>	Tube raccordo
<b>082508</b>	Tube raccordo
<b>082527</b>	Tube raccordo
<b>082538</b>	Tube raccordo
<b>082547</b>	Tube raccordo
<b>082554</b>	Tube raccordo
<b>082555</b>	Tube raccordo
<b>082557</b>	Tube raccordo
<b>082558</b>	Tube raccordo
<b>082564</b>	Tube raccordo
<b>082571</b>	Tube raccordo
<b>082575</b>	Tube raccordo
<b>082576</b>	raccordo gas
<b>082579</b>	Tube raccordo
<b>082590</b>	Tube raccordo
<b>082602</b>	Raccordo gas
<b>082627</b>	Tube raccordo
<b>082645</b>	Raccordo gas
<b>082674</b>	Tube raccordo
<b>082676</b>	Raccordo gas
<b>082677</b>	Raccordo gas
<b>082732</b>	Rubinetto d'arresto gas
<b>082733</b>	Rubinetto d'arresto gas
<b>082776</b>	Rubinetto d'arresto gas, dir.
<b>082777</b>	Rubinetto d'arresto gas
<b>082922</b>	Gancio
<b>083016</b>	Pezzo di raccordo
<b>083323</b>	Manicotto
<b>083354</b>	Manicotto
<b>083355</b>	Manicotto
<b>083356</b>	Manicotto
<b>083384</b>	Raccordo scarico fumi
<b>083408</b>	Raccordo a compressione (R 1/2)
<b>083435</b>	Raccordo a compressione, 15 x 15
<b>083437</b>	Raccordo a compressione R3/4 x 15
<b>083501</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083504</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083538</b>	tubo d'acqua fredda
<b>083644</b>	Pezzo di riduzione (1 - G 3/4)
<b>083645</b>	Pezzo di riduzione (1 - G 3/4)
<b>083649</b>	Diaframma aspirazione D.53
<b>083650</b>	Diaframma aspirazione D.53
<b>083703</b>	tubo raccordo acqua fredda
<b>083706</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083712</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083733</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083742</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083746</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083766</b>	tubo raccordo fredda
<b>083767</b>	tubo raccordo fredda
<b>083769</b>	TUBO RACCORDO FREDDA
<b>083774</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083776</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083777</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083780</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083799</b>	Tube raccordo acqua fredda
<b>083810</b>	Tube
<b>083818</b>	Tube
<b>083850</b>	Tube
<b>083880</b>	tubo di pressione
<b>083885</b>	Tube raccordo
<b>083886</b>	Tube raccordo
<b>083887</b>	tubo acqua fredda

<b>083891</b>	raccordo gas
<b>083918</b>	Tubo acqua calda
<b>083921</b>	Tubo acqua calda
<b>083922</b>	tubo raccordo calda
<b>083940</b>	TUBO RACCORDO CALDA
<b>083942</b>	Tubo acqua calda
<b>083945</b>	Tubo acqua calda
<b>083948</b>	Tubo acqua calda
<b>083960</b>	Tubo acqua caldahkguzil
<b>083961</b>	Tubo acqua calda
<b>083965</b>	Tubo acqua calda
<b>083969</b>	Tubo acqua calda
<b>083970</b>	Tubo acqua calda
<b>083997</b>	Tubo acqua calda
<b>083998</b>	Tubo d'acqua calda
<b>084029</b>	raccordo per pompa esterna
<b>084030</b>	raccordo per pompa esterna
<b>084127</b>	Raccordo tubo
<b>084128</b>	Raccordo tubo
<b>084138</b>	Tubo
<b>084139</b>	Tubi collegamento pressostato
<b>084214</b>	Tubo di comando
<b>084219</b>	Tubo di comando
<b>084220</b>	Tubo di comando
<b>084221</b>	Tubo di comando
<b>084222</b>	Tubo di comando
<b>084229</b>	Tubo di comando
<b>084240</b>	Tubo di comando
<b>084242</b>	Tubo di comando
<b>084245</b>	Tubo commutatore idraulico
<b>084247</b>	Tubo commutatore idraulico
<b>084251</b>	Tubo commutatore idraulico
<b>084253</b>	Tubo commutatore idraulico
<b>084256</b>	Tubo di comando
<b>084263</b>	Tubo commutatore idraulico
<b>084266</b>	Tubo commutatore idraulico
<b>084269</b>	Tubetto depressore
<b>084275</b>	Tubo di comando
<b>084280</b>	Tubo di comando
<b>084296</b>	Tubetto
<b>084461</b>	Cavo di collegamento
<b>084462</b>	Cavo di collegamento
<b>084463</b>	Cavo di collegamento
<b>084464</b>	Filo di massa
<b>084467</b>	Cavo di collegamento
<b>084471</b>	Cavo di collegamento
<b>084491</b>	Cavo di collegamento
<b>084521</b>	Cavo di collegamento
<b>084545</b>	Cavo di collegamento
<b>084646</b>	Tubo raccordo (gas)
<b>084704</b>	Tubo raccordo pompa scam.
<b>084708</b>	Tubo raccordo pompa scam.
<b>084726</b>	Tubo collettore
<b>084733</b>	Tubo collettore gas
<b>084741</b>	Tubo raccordo car. impianto
<b>084761</b>	Tubo raccordo
<b>084846</b>	Coprimolla
<b>084847</b>	Coprimolla
<b>084848</b>	Vite regolabile
<b>084923</b>	coprimolla
<b>084927</b>	Cono coprimolla
<b>084928</b>	Raccordo collettore carico
<b>084933</b>	Prolunga manop. termos.
<b>084936</b>	Lamiera camera combustibile
<b>084937</b>	Lamiera camera combustibile

084941	Supporto camera combustibile
084942	Raccordo
084944	Supporto
084953	Lamiera camera combustibile
084955	Coprimolla
084957	Raccordo gas
084959	Pezzo di collegamento
084961	Raccordo rampa ugelli
084967	Raccordo
084976	Raccordo
084982	Pezzo di raccordo
084984	Raccordo
085008	Tubo scarico aria
085010	Tubo prolungamento
085014	Tubo prolungamento
085017	Tubo prolungamento 25mm
085019	Tubo prolungamento
085029	Tubo prolungamento 0,5 m
085033	tubo prolungamento 1,0 m
085034	Tubo prolungamento 1,0 m
085114	Raccordo ad angolo
085120	Raccordo ad angolo
085121	Raccordo ad angolo
085227	kit accessori pompa
085378	Pezzo intermedio
085548	Modulatore gas
085550	Modulatore gas
085551	Modulatore gas
085568	modulatore gas
085569	modulatore gas
085570	modulatore gas
085571	Modulatore gas
085572	Modulatore gas
085573	modulatore gas
085574	modulatore gas
085575	modulatore gas
085576	modulatore gas
085641	Modulatore gas
085642	Modulatore gas
085643	Modulatore gas
085644	Modulatore gas
085646	Modulatore gas
085652	Modulatore gas
085663	modulatore gas
085665	Modulatore gas
085737	Supporto
085739	supporto
085751	Molla di bloccaggio
085752	Supporto
085753	Supporto
085767	Supporto
085784	Supporto
085821	supporto
085859	Supporto
086066	catenella
086074	supporto
086104	Supporto
086108	supporto
086133	Fascetta
086165	Supporto
086189	Supporto
086272	Supporto
086322	Supporto
086386	Supporto
086391	Supporto

<b>086405</b>	Supporto
<b>086426</b>	Supporto, sinistro
<b>086468</b>	Supporto
<b>086504</b>	Supporto
<b>086514</b>	Supporto
<b>086549</b>	Supporto
<b>086601</b>	By-pass manuale
<b>086711</b>	Raccordo maschio
<b>086712</b>	Raccordo maschio
<b>086713</b>	Raccordo maschio
<b>086907</b>	Supporto
<b>086927</b>	supporto
<b>086947</b>	Supporto
<b>086950</b>	Supporto
<b>086980</b>	Supporto
<b>086985</b>	Supporto
<b>086992</b>	Supporto
<b>087121</b>	Supporto
<b>087148</b>	Supporto
<b>087195</b>	Supporto
<b>087209</b>	Flangia
<b>087212</b>	Flangia regolatore gas
<b>087310</b>	Pezzo di raccordo
<b>087527</b>	Tubo (destra)
<b>087528</b>	Tubo (sinistra)
<b>087709</b>	Flangia
<b>087856</b>	Supporto scatola comandi
<b>087937</b>	Pezzo di raccordo
<b>087941</b>	Pezzo di raccordo
<b>087965</b>	Bocchettone
<b>087967</b>	Bocchettone
<b>087968</b>	Bocchettone
<b>087992</b>	Pezzo di raccordo
<b>088015</b>	Cerniera
<b>088018</b>	Cerniera
<b>088019</b>	Cerniera
<b>088028</b>	Cerniera
<b>088133</b>	Flangia
<b>088134</b>	Flangia
<b>088151</b>	Flangia
<b>088155</b>	Flangia
<b>088305</b>	Prolunga
<b>088367</b>	Passacavi
<b>088368</b>	Passacavi
<b>088381</b>	Raccordo (4 pz.)
<b>088388</b>	Nipples
<b>088402</b>	Raccordo giunzione valvola gas
<b>088421</b>	Raccordo a vite
<b>088617</b>	Kit di montaggio
<b>088620</b>	Kit di montaggio
<b>088624</b>	Vite (kit)
<b>088718</b>	Chiusura frontale
<b>088719</b>	Arresto
<b>088720</b>	Arresto
<b>088726</b>	Pannello di protezione
<b>088734</b>	Chiusura
<b>088840</b>	Tubo di comando
<b>088841</b>	Tubo di comando
<b>088842</b>	Tubo di comando
<b>088848</b>	Tubetto fluss.
<b>088852</b>	Bypass
<b>088902</b>	Tubo raccordo
<b>088904</b>	Tubo raccordo
<b>088906</b>	Tubo sicurezza
<b>088908</b>	Tubo di comando

<b>088912</b>	Tubo sicurezza
<b>088914</b>	Tubo raccordo
<b>088918</b>	Tubetto raccordo
<b>088920</b>	Tubetto raccordo
<b>088930</b>	Tubo di comando
<b>088931</b>	Tubetto raccordo
<b>088933</b>	Tubetto raccordo
<b>088935</b>	Tubetto raccordo
<b>088939</b>	Tubetto depressore
<b>088940</b>	Tubo commutatore idraulico
<b>088949</b>	Tubetto
<b>088957</b>	Tubo di comando
<b>088959</b>	Tubo di comando
<b>088960</b>	Tubo di comando
<b>088961</b>	Tubo di comando
<b>088966</b>	Tubetto raccordo
<b>088967</b>	Tubetto raccordo
<b>088992</b>	Tubetto
<b>089003</b>	Tubo raccordo acqua fredda
<b>089054</b>	Tubo raccordo
<b>089062</b>	Tubo raccordo
<b>089084</b>	Tubo raccordo
<b>089093</b>	Tubo raccordo
<b>089094</b>	Tubo raccordo
<b>089096</b>	Tubo raccordo
<b>089097</b>	Tubo raccordo
<b>089101</b>	Tubo raccordo
<b>089106</b>	Tubo raccordo
<b>089107</b>	Tubo raccordo
<b>089108</b>	Tubo raccordo
<b>089115</b>	Tubo raccordo
<b>089116</b>	TUBO RACCORDO
<b>089125</b>	Tubo raccordo
<b>089127</b>	Tubo raccordo
<b>089129</b>	TUBO RACCORDO
<b>089130</b>	TUBO RACCORDO SCAMBIATORE
<b>089155</b>	Tubo raccordo
<b>089156</b>	Tubo raccordo
<b>089159</b>	Tubo raccordo
<b>089168</b>	Tubo raccordo
<b>089189</b>	Tubo di carico
<b>089195</b>	Tubo raccordo
<b>089196</b>	Tubo raccordo
<b>089197</b>	Tubo raccordo
<b>089202</b>	Tubo raccordo
<b>089203</b>	Tubo raccordo
<b>089206</b>	Tubo raccordo
<b>089208</b>	Tubo raccordo
<b>089210</b>	Tubo raccordo
<b>089211</b>	Tubo raccordo
<b>089213</b>	Tubo raccordo
<b>089236</b>	Tubo raccordo
<b>089237</b>	Tubo raccordo
<b>089239</b>	Tubo raccordo
<b>089241</b>	Tubo raccordo
<b>089243</b>	Tubo raccordo
<b>089245</b>	Tubo raccordo
<b>089247</b>	Tubo raccordo
<b>089249</b>	Tubo raccordo
<b>089251</b>	Tubo raccordo
<b>089260</b>	Tubo acqua fredda
<b>089265</b>	Tubo raccordo
<b>089267</b>	Tubo raccordo
<b>089270</b>	tubo raccordo
<b>089294</b>	Tubo raccordo

<b>089298</b>	Tubo raccordo
<b>089299</b>	Tubo raccordo d'acqua calda
<b>089301</b>	Flangia
<b>089315</b>	Flangia
<b>089317</b>	Flangia inferiore
<b>089320</b>	Flangia
<b>089323</b>	Flangia
<b>089326</b>	Flangia
<b>089353</b>	Flangia
<b>089401</b>	Cavo di collegamento
<b>089403</b>	Cavo di collegamento
<b>089406</b>	Cavo di collegamento
<b>089419</b>	Cavo di collegamento (C1/C2 ProE)
<b>089445</b>	Cavo di collegamento
<b>089446</b>	Cavo diagnostico
<b>089451</b>	Microinterruttore con cavo
<b>089526</b>	Cavo di collegamento
<b>089535</b>	cablaggio
<b>089549</b>	Collegamento accensione
<b>089565</b>	Cablaggio valvola gas
<b>089568</b>	Cavo di collegamento
<b>089582</b>	cablaggio
<b>089584</b>	Cavo di collegamento
<b>089619</b>	Cavo di collegamento
<b>089621</b>	Cavo di collegamento
<b>089622</b>	Cavo di collegamento
<b>089623</b>	Cavo di collegamento
<b>089626</b>	Cavo di collegamento
<b>089628</b>	Cavo di collegamento
<b>089638</b>	Cavo di collegamento
<b>089639</b>	Cavo di collegamento
<b>089643</b>	Cavo di collegamento
<b>089644</b>	Cavo di collegamento
<b>089645</b>	Cavo di collegamento
<b>089646</b>	Cavo di collegamento
<b>089647</b>	Cavo di collegamento
<b>089648</b>	Microinterruttore con cavo
<b>089649</b>	Cavo di collegamento
<b>089656</b>	Cavo di collegamento
<b>089680</b>	Cavo di collegamento
<b>089695</b>	Cavo di collegamento
<b>089697</b>	Cavo di collegamento
<b>089772</b>	Kit montaggio
<b>089773</b>	Kit montaggio
<b>089774</b>	Kit montaggio
<b>090021</b>	ELETTRODE PASSAGGIO
<b>090504</b>	Elettrodo accensione
<b>090510</b>	elettrodo accensione
<b>090512</b>	Elettrodo accensione
<b>090513</b>	Elettrodo accensione
<b>090518</b>	Elettrodo accensione
<b>090562</b>	Elettrodo d'accensione doppio
<b>090563</b>	Elettrodo controllo
<b>090564</b>	Elettrodo controllo
<b>090638</b>	elettrodo accensione
<b>090643</b>	Elettrodo accensione
<b>090649</b>	Elettrodo controllo
<b>090653</b>	elettrodo d'accensione
<b>090657</b>	Elettrodo accensione
<b>090668</b>	Elettrodo accensione
<b>090670</b>	Elettrodo d'accensione doppio
<b>090671</b>	Elettrodo d'accensione doppio
<b>090673</b>	Elettrodo d'accensione doppio
<b>090684</b>	Elettrodo d'accensione doppio
<b>090685</b>	Elettrodo controllo

090686	Elettrodo controllo
090687	Elettrodo accensione
090688	Elettrodo d'accensione doppio
090692	Elettrodo d'accensione doppio
090693	Elettrodo d'accensione doppio
090694	Elettrodo di rilevazione
090699	Elettrodo controllo
090706	Elettrodo d'accensione
090709	Elettrodo
090715	Elettrodo d'accensione curvata
090716	Elettrodo d'accensione
090718	Elettrodo d'accensione
090719	Elettrodo d'accensione
090721	Elettrodo di accensione
090724	Elettrodo
090726	Elettrodo d'accensione
090727	Elettrodo d'accensione
090733	Elettrodo rilevazione
090734	Elettrodo rilevazione
090737	Elettrodo d'accensione
090751	Elettrodo
090755	Elettrodo rilevazione
090756	Elettrodo d'accensione
090758	Elettrodo d'accensione
090761	Elettrodo rivelazione
090762	Elettrodo d'accensione
090915	Cavo di collegamento
090928	Collegamento VKC
090929	Cavo di collegamento
091005	ACCENDITORE PIEZO
091020	TRASFORMATORE D,ACCENSIONE
091037	Accenditore piezo
091060	Accenditore piezo
091065	Accenditore piezo
091074	Accenditore piezo
091077	Accenditore piezo
091078	Accenditore piezo
091081	Accenditore piezo
091114	Gruppo di montaggio piezo
091115	Gruppo di montaggio piezo
091116	Gruppo di montaggio piezo
091117	gruppo di montaggio piezo
091223	trasformatore d'accensione
091226	trasformatore d'accensione
091232	Trasformatore d'accensione
091233	Trasformatore d'accensione
091234	Trasformatore d'accensione
091235	Trasformatore d'accensione
091237	Trasformatore d'accensione
091241	Trasformatore d'accensione
091244	Trasformatore d'accensione
091246	Trasformatore d'accensione
091250	Kit trasformatore d'accensione
091364	Kit di montaggio (rivestimento)
091417	Supporto (kit montaggio)
091513	Cavo di accensione
091514	Cavo di accensione
091517	Cavo di accensione
091522	Cavo di accensione
091524	FILO DI ACCENSIONE
091528	cavo di accensione
091534	Cavo di accensione
091535	Cavo di accensione
091542	Cavo di accensione
091543	Cablaggio

091546	Filo di accensione
091551	Cavo di accensione
091552	Cavo di accensione
091554	Cavo di accensione
091556	Cavo di accensione
091564	Cavo di accensione
091629	Kit di montaggio rivestimento, kit di 10
091697	Kit di montaggio
091700	Raccordo acqua calda bollitore
091905	Rivestimento, superiore
091906	Rivestimento
092000	Pezzo di raccordo
092001	Chiocciola pompa san. c. valvola ritegno
092002	Pezzo di raccordo
092006	Pezzo di raccordo
092007	Pezzo di raccordo
092018	Pezzo di raccordo
092020	Pezzo di raccordo
092021	Pezzo di raccordo
092024	Pezzo di raccordo
092240	Supporto (4 pz.)
092285	Supporto
092286	Supporto
092288	Supporto
092289	Supporto
092290	Supporto
092485	Tubo
092486	Tubo
092487	Tubo
092489	Tubo
092490	Tubo
093541	Tubo di raccordo
093824	Tubo
093896	Tubetto di carico
093897	Tubo raccordo
093903	tubo raccordo
093956	Tubo
094030	Tubo (L=690 mm, D=20 mm)
094039	Tubo
094041	Tubo
094042	Tubo
094045	Tubo
094109	Tubo
094110	Tubo
094111	Tubo di raccordo
094112	Tubo di raccordo
094113	Raccordo acqua calda
094114	Tubo di raccordo
094115	Tubo di raccordo
094116	tubo di raccordo
094119	tubo di raccordo
094120	Tubo di raccordo
094121	tubo di raccordo
094122	Tubo di raccordo
094123	Tubo di raccordo
094124	Tubo di raccordo
094139	Tubo di raccordo
094140	Tubo di raccordo
094215	Tubo
094216	Tubo
094218	Tubo
094220	Tubo
094221	Tubo
094223	Tubo
094224	Tubo

094229	Tubo (L=114 mm, D=18mm)
094230	Tubo (L=640 mm, D=18mm)
094282	Tubi venturi con riduzione
094293	Tubo di raccordo
094294	Tubo di raccordo
094295	Tubo di raccordo
094706	Coperchio
095318	Pompa 1 1/2
095319	Pompa 1 1/2
095320	Pompa 1 1/2
095324	Tubo di mandata
095604	Tubo flessibile (1300 mm)
095624	Tubo di plastica (condensa)
097020	Raccordo (2 pz.)
097056	Tubo ritorno
097057	Tubo ritorno
097700	Collettore scarico fumi
097701	Collettore scarico fumi
097707	Cappa collettore di scarico
097710	Cappa collettore di scarico
097712	Cappa collettore di scarico
097723	Collettore scarico fumi
097724	Cappa gas di combustione
097725	Cappa gas di combustione
097726	Cappa gas di combustione
098697	Kit di fissaggio (tetti inclinati)
098812	Supporto (valvola bypass)
098907	Supporto (2 pz.)
098911	supporto
098912	Supporto
098916	Supporto (2 pz.)
098919	Supporto
098939	supporto
098941	Clip e supporto
098942	Cappa antivento
099028	Supporto
099031	Sopperto
099032	Sopperto
099035	Supporto
100306	Termostato sicurezza
100327	termostato sicurezza
100334	Sensore-fumi VKS 11..93/1 XE, VK../4 XE
100354	Termostato sicurezza
100355	termostato sicurezza
100364	Termostato sicurezza
100365	Termostato sicurezza
100376	Termostato sicurezza
100384	TERMOSTATO SICUREZZA
100389	Termostato sicurezza
100398	Sensore-fumi
100519	PANNELLO DI ACCENSIONE
100525	PANN. ELETTRONOCO REVELAZIONE
100533	pannello d'accensione
100535	PANNELLO DI ACCENSIONE
100553	Pannello d'accensione
100554	Pannello d'accensione
100555	Pannello d'accensione
100556	Pannello d'accensione
100558	Pannello d'accensione
100568	Pannello d'accensione
100569	Pannello di accensione
100571	Pannello automatico accensione
100575	Scheda d'accensione
100579	Scheda d' accensione
100594	Trasformatore d'accensione

<b>101002</b>	Termometro
<b>101007</b>	LIMITATORE DI TEMPERATURA
<b>101008</b>	Manometro
<b>101019</b>	Termostato regolazione
<b>101024</b>	Termostato sicurezza
<b>101104</b>	Termostato sicurezza
<b>101122</b>	Termostato sicurezza
<b>101146</b>	termostato sicurezza
<b>101152</b>	Limitatore di temperatura
<b>101153</b>	Limitatore di sicurezza con cablaggio
<b>101156</b>	termostato di sicurezza 140C
<b>101161</b>	termostato sicurezza
<b>101175</b>	Termostato sicurezza TTB
<b>101176</b>	termostato sicurezza
<b>101177</b>	termostato sicurezza
<b>101178</b>	Termostato di sicurezza con termocoppia
<b>101182</b>	Termocoppia sensore fumi e limite
<b>101193</b>	Termostato di sicurezza con termocoppia
<b>101198</b>	Termostato di sicurezza
<b>101250</b>	Manometro
<b>101252</b>	Manometro
<b>101263</b>	Manometro
<b>101270</b>	Termomanometro
<b>101271</b>	Manometro
<b>101272</b>	Manometro
<b>101273</b>	Manometro 1/4
<b>101279</b>	Manometro
<b>101280</b>	Manometro
<b>101354</b>	Termostato sicurezza
<b>101384</b>	Termostato sicurezza
<b>101386</b>	Termostato sicurezza
<b>101391</b>	Termostato sicurezza
<b>101392</b>	Termostato sicurezza
<b>101413</b>	Regolatore di temperatura
<b>101426</b>	Termostato
<b>101475</b>	Regolatore di temperatura
<b>101482</b>	REGOLATORE DI TEMPERAURA
<b>101522</b>	Termometro
<b>101534</b>	Termometro
<b>101541</b>	Termometro
<b>101542</b>	Termometro
<b>101552</b>	Termometro
<b>101554</b>	Termometro
<b>101558</b>	Termo-manometro
<b>101567</b>	Termometro rettangolare
<b>101568</b>	Termometro rettangolare
<b>101572</b>	Termometro
<b>101575</b>	Termometro, blu
<b>101576</b>	Termometro, rosso
<b>101621</b>	termostato regolazione
<b>101651</b>	Regolatore di temperatura
<b>101713</b>	Termostato regolazione
<b>101741</b>	Termostato regolazione
<b>101754</b>	Termostato boiler
<b>101755</b>	Termostato di regolazione
<b>101758</b>	Termostato di regolazione
<b>101762</b>	Regolatore di temperatura
<b>101804</b>	Regolatore di temperatura
<b>101841</b>	Termostato sicurezza 100C (STB)
<b>101842</b>	Termostato limite (TSA)
<b>101843</b>	Sensore fumi
<b>102504</b>	cappa antivento
<b>102505</b>	cappa antivento
<b>102514</b>	Cappa antivento
<b>102515</b>	Cappa antivento

102516	Cappa antivento
102521	Deflettore per interaccensione
102523	Deflettore per interaccensione
102529	Cappa antivento
103404	Tubo aspirazione aria
103405	Supporto
103409	Scambiatore
103411	Scambiatore
103412	Scambiatore
103415	O-ring, (10 pz.)
103417	Molla, (10 pz.)
103418	Cablaggio
103421	Cablaggio
103427	Cablaggio
103429	Sonda NTC uscita sanitario
103430	Sonda NTC scambiatore secondario
103700	Parte superiore valvola
103710	angolo di raccordo
103711	angolo di raccordo, cpl.
103713	valvola a biglia
103782	Tubo flessibile ondulato 3/4
103892	Staffa
104115	Molla
104150	Molla
104151	Molla
104175	Molla apparecchio gas spia
104181	Molla gruppo acqua
104244	Molla 3 vie
104246	Molla regolatore
104255	Molla
104263	Molla
104267	Molla regolatore acqua
104282	Molla
104289	Molla
104293	Molla
104297	Cablaggio pompa
104316	Molla
104320	Molla
104507	Tappi punti analisi aria/fumi
104521	Valvola scarico aria automatica
104593	Scambiatore primario (83 lamierine)
104596	Scambiatore primario (104 lamierine)
104597	Tubo di raccordo con sonda NTC
104602	Tubo di raccordo
105705	Vite manopola accensione
105716	Vite
105736	Vite
105740	Vite
105744	Vite ISO 1207
105752	Vite
105758	Vite
105760	Vite ISO 1207
105767	Vite
105776	Vite (10 p.)
105777	Vite
105778	Vite flangia raccordo gas
105780	Vite
105782	Vite
105783	Vite
105797	Vite ISO 1207
105804	Vite
105812	Vite gruppo acqua
105828	Vite (10 pz.)
105829	Vite, (10 pz.)
105831	Vite, (10 pz.)

105832	Vite (10 pz.)
105833	Vite (10 pz.)
105834	Vite, (10 pz.)
105835	Vite (10 pz.)
105836	Vite (kit 2 x 4 pz.)
105839	Vite, (10 pz.)
105900	Vite, (10 pz.)
105901	Vite M4x10 (10 pz.)
105902	Vite (10 pz.)
105904	Vite (kit)
106350	Rubinetto di scarico
106481	Tubo raccordo acqua fredda
106482	Anodo di magnesio a catena
106483	Raccordo a T
106484	Raccordo a T
106486	Tubo
106487	Pompa
106489	Sonda NTC L=1250 mm
106490	Sonda NTC L=800mm
106491	Sonda NTC L=1700 mm
106492	Rivestimento (scatola comandi)
106493	Rivestimento
106494	Rivestimento
106495	Rivestimento
106496	Rivestimento
106497	Tubo (kit 2 pz.)
106498	Tubo (kit 2 pz.)
106563	Guarnizione EPDM (DN 60)
107831	Asta
108528	Pannello laterale
108530	Pannello frontale
108533	Mascherina
108534	Mascherina
108535	Pannello frontale
108536	Pannello laterale, destro
108541	Pannello laterale, sinistro
108542	Vite, (10 pz.)
108543	Pannello front. camera stagna
108550	Vetrino ispezione
108551	Guarnizione (3 pz.)
108552	Cappa collettore di scarico
108559	Guarnizione
108561	Guarnizione
108567	Supporto
108572	Pannello front. camera stagna
108573	Guarnizione
108574	Profilo
108576	Elemento di riscaldamento
108577	Elemento di riscaldamento
108578	Rampa bruciatore
108579	Rampa bruciatore
108581	Gruppo camera bruciatore
108582	Rampa bruciatore metano
108583	Rampa bruciatore GPL
108586	Tubo di raccordo gaz
108587	Raccordo
108588	Guarnizione (10 pz.)
108591	Tubo di raccordo
108592	Tubo di raccordo
108593	Tubo di raccordo
108597	Tubo di raccordo
108598	Tubo di raccordo
108599	Tubo di raccordo gas
108600	Clip (10 pz.)
108601	Clip (10 pz.)

108602	O-ring (10 pz.)
108603	O-ring (20 pz.)
108604	O-ring (10 pz.)
108605	Clip (15 pz.)
108612	Ventilatore
108618	Cablaggio principale
108619	Cablaggio principale
108620	Ventilatore
108622	Pressostato
108623	Pressostato
108625	Limite di sovratemperatura
108628	Vite, (10 pz.)
108630	Tappo (2 pz.)
108631	Adattatore
108632	Guarnizione
108633	Tubo
108634	Tappo
108901	Filtro
108905	Filtro gas
108918	Filtro gas
108919	Filtro gas
108921	Filtro gas
109201	Entrata gas
109911	Tappo
109914	Tappo
109918	Tappo
109921	Tappo
109926	Tappo
109934	Tappo (3 pz.)
110004	Vite di regolazione
110620	Boiler ad accumulo
110647	Nipplo R 1/2 x G 3/4
110676	Supporto
110755	pannello comandi
110759	Cassetta
110760	Connettore (set)
111058	Operatore gas
111061	Valvola elettromagnetica
111062	Valvola elettromagnetica
111106	Valvola elettromeccanica
111115	Valvola elettromeccanica
111214	Dado di chiusura
111235	Dado per rubinetto gas
111244	Dado di chiusura
111320	Dado di chiusura
111328	Dado per prolunga
111356	Dado
111369	Dado di chiusura (R 3/4)
111458	Rondella fissaggio vent
111459	Rondella gruppo gas
111462	Rondella
111680	Tubo aspirazione aria
111715	Microinterruttore
111718	Membrana, molla
111719	Gruppo gas
111721	Gruppo gas
111722	Gruppo gas
111911	Frontalino
111912	Coperchio
111913	Cerniera
111915	Isolamento (pompa)
111919	Molla
111920	Magnete (2 pz.)
111923	Boiler (100 l)
111924	Tubo

<b>111956</b>	Raccordo regolatore acqua
<b>111957</b>	Raccordo regolatore acqua
<b>111958</b>	Kit filtr.i, limitatori, guarnizioni
<b>111959</b>	Kit filtr.i, limitatori, guarnizioni
<b>111960</b>	Anello di riduzione 40,5 mm
<b>111961</b>	Anello di riduzione 43,5 mm
<b>111962</b>	Raccordo kit gas liquido
<b>111963</b>	Limitatore di acqua 8l/min (10 pz.)
<b>111964</b>	Limitatore di acqua 12l/min (10 pz.)
<b>111968</b>	Gruppo gas (Metano)
<b>111969</b>	Tappo
<b>111970</b>	Cappa collettore di scarico
<b>111991</b>	Tirante
<b>111993</b>	Tirante
<b>111994</b>	Supporto
<b>111995</b>	Supporto
<b>113702</b>	Bullone
<b>113707</b>	Vite in plastica (2 pz.)
<b>113855</b>	Tubo
<b>113857</b>	Tubo raccordo
<b>113860</b>	tubo raccordo
<b>113931</b>	Sbarra bruciatore (16 pz.)
<b>113947</b>	Isolamento
<b>113952</b>	Tubo
<b>114123</b>	Piastra isolante
<b>114209</b>	Pulsante verde
<b>114226</b>	Manopola
<b>114235</b>	Kit manopola con vite
<b>114254</b>	Bottone girevole
<b>114272</b>	manopola
<b>114276</b>	Bottone
<b>114277</b>	Manopola gas
<b>114278</b>	Bottone
<b>114280</b>	Bottone
<b>114281</b>	Bottone
<b>114282</b>	Manopola
<b>114285</b>	Bottone (kit)
<b>114286</b>	Manopole verdi, kit di 3 pz.
<b>114288</b>	Manopole grigio, kit di 3 pz.
<b>114289</b>	Manopole platino, kit di 3 pz.
<b>114292</b>	Selettore (Set)
<b>114294</b>	Manopola selettore
<b>114298</b>	Rampa bruciatore
<b>114307</b>	Kit di trasformazione (7x D 1,55)
<b>114411</b>	Vaso di espansione 10 ltr.
<b>114616</b>	Dado
<b>114623</b>	Dado
<b>114627</b>	Dado (10 pz.)
<b>114633</b>	Dado (2 pz.)
<b>114803</b>	Controdado sambiatore
<b>114809</b>	Dado
<b>114828</b>	Dado
<b>114848</b>	Dado
<b>114851</b>	Dado
<b>114870</b>	Dado
<b>114875</b>	Dado fissaggio
<b>114876</b>	Dado
<b>114885</b>	Dado
<b>114888</b>	Dado
<b>114892</b>	Dado
<b>114898</b>	Controdado
<b>115139</b>	Rivestimento
<b>115141</b>	Rivestimento
<b>115142</b>	Rivestimento
<b>115146</b>	Rivestimento

<b>115148</b>	Rivestimento
<b>115149</b>	Frontalino
<b>115151</b>	Frontalino
<b>115157</b>	Frontalino
<b>115163</b>	Manopole
<b>115164</b>	Manopole
<b>115166</b>	Adattatore
<b>115167</b>	Adattatore
<b>115168</b>	Adattatore
<b>115174</b>	Elemento di riscaldamento
<b>115175</b>	Elemento di riscaldamento
<b>115180</b>	Tubo raccordo acqua fredda
<b>115181</b>	Tubo raccordo acqua fredda
<b>115183</b>	Tubo raccordo acqua fredda
<b>115184</b>	Tubo raccordo acqua fredda
<b>115185</b>	Tubo acqua calda
<b>115187</b>	Tubo acqua calda
<b>115188</b>	Cappa antivento
<b>115189</b>	Gruppo camera bruciatore
<b>115190</b>	Gruppo camera bruciatore
<b>115191</b>	Rampa bruciatore
<b>115193</b>	Rampa bruciatore
<b>115195</b>	Bruciatore pilota
<b>115196</b>	Guarnizione (10 pz.)
<b>115200</b>	Tubo spia
<b>115201</b>	Tubo spia
<b>115203</b>	Termocoppia
<b>115205</b>	Termocoppia
<b>115210</b>	Sensore fumi con cablaggio
<b>115222</b>	Termostato sicurezza con cablaggio
<b>115223</b>	Sensore fumi con cablaggio
<b>115235</b>	Term. sicurezza / sensore fumi con cavi
<b>115236</b>	Term. sicurezza / sensore fumi con cavi
<b>115237</b>	Termostato sicurezza con cablaggio
<b>115242</b>	Accenditore piezo
<b>115248</b>	Accenditore piezo
<b>115251</b>	elettrodo d'accensione
<b>115256</b>	Pannello d'accensione
<b>115257</b>	Pannello d'accensione
<b>115258</b>	Cablaggio
<b>115260</b>	Cablaggio
<b>115261</b>	Sensore temperatura NTC con cavi
<b>115263</b>	Sensore temperatura NTC con cavi
<b>115264</b>	Contenitore batterie
<b>115265</b>	Raccordo gas
<b>115269</b>	Tubo
<b>115271</b>	Tubo
<b>115298</b>	Tubo
<b>115299</b>	Filtro gas, guarnizione
<b>115300</b>	Membrana
<b>115301</b>	Regolatore acqua
<b>115302</b>	Gruppo acqua, parte superiore
<b>115303</b>	Gruppo acqua, parte inferiore
<b>115304</b>	Gruppo acqua
<b>115305</b>	Gruppo acqua
<b>115311</b>	Tubo venturi
<b>115313</b>	Tubo venturi
<b>115314</b>	Selettore temperatura
<b>115315</b>	Selettore temperatura
<b>115318</b>	Filtro acqua
<b>115323</b>	Valvola mancanza acqua
<b>115324</b>	Valvola mancanza acqua
<b>115325</b>	Valvola mancanza acqua
<b>115326</b>	Valvola mancanza acqua
<b>115327</b>	Valvola mancanza acqua

<b>115328</b>	Valvola mancanza acqua
<b>115329</b>	Coperchio e guarnizione
<b>115353</b>	Magnete
<b>115363</b>	Servovalvola metano
<b>115371</b>	Servovalvola GPL
<b>115507</b>	Rondella
<b>116426</b>	Vite fissaggio cappa
<b>116466</b>	Vite per flangia
<b>116468</b>	Vite esagonale
<b>116480</b>	Vite per flangia
<b>116623</b>	curva condotto fumi
<b>116669</b>	Curva condotto fumi
<b>116688</b>	Tubo miscelazione gas/aria
<b>116701</b>	Tubo miscelazione gas/aria
<b>117015</b>	Molla superiore valvola 3 vie
<b>117201</b>	Coperchio (frontale)
<b>117202</b>	Regolatore di portata con rubinetto
<b>117203</b>	Isolamento, centrale
<b>117207</b>	Cablaggio
<b>117208</b>	Circuito stampato
<b>117209</b>	Manometro
<b>117212</b>	Pompa
<b>117213</b>	Circuito stampato
<b>117214</b>	Tubo (L=919mm, D=18mm)
<b>117215</b>	Pezzo di riduzione
<b>117216</b>	Cavo di collegamento
<b>117218</b>	Tubo
<b>117222</b>	Tubo
<b>117224</b>	Tubo
<b>117225</b>	Tubo
<b>117227</b>	Pannello posteriore
<b>117228</b>	Fianco
<b>117229</b>	Boiler
<b>117231</b>	Valvola
<b>117232</b>	Valvola (CS015)
<b>117245</b>	Gruppo gas
<b>117250</b>	Gruppo gas
<b>117251</b>	Gruppo gas
<b>117252</b>	Gruppo gas
<b>117253</b>	Gruppo gas
<b>117256</b>	Distanziale
<b>117257</b>	Distanziale
<b>117258</b>	Raccordo
<b>117261</b>	pannello comandi
<b>117265</b>	Pompa (6,0 m)
<b>117300</b>	Cablaggio
<b>117301</b>	Cablaggio
<b>117302</b>	Cablaggio
<b>117319</b>	Manopole grigio, kit di 3 pz.
<b>117320</b>	circuito stampato (display)
<b>117321</b>	Circuito stampato (display)
<b>117335</b>	Kit trasformazione a metano
<b>117336</b>	Kit trasformazione a propano
<b>117396</b>	Guarnizione (10 pz.)
<b>117544</b>	Camera combustione
<b>117545</b>	Camera combustione
<b>117546</b>	Camera combustione
<b>117547</b>	Camera combustione
<b>117553</b>	Camera combustione
<b>117700</b>	Supporto
<b>117701</b>	Squadra di fissaggio
<b>118096</b>	Targhetta marchio Vaillant, (kit)
<b>118314</b>	cÓmera combustione
<b>118315</b>	Pozzetto
<b>118329</b>	camera combustione

<b>118335</b>	Camera combustione
<b>118336</b>	cÓmera combustione
<b>118338</b>	camera combustione
<b>118463</b>	Camera combustione
<b>118464</b>	Camera combustione
<b>118465</b>	Camera combustione
<b>118466</b>	Camera combustione
<b>118467</b>	Camera combustione
<b>118468</b>	Camera combustione
<b>118547</b>	Serpentina di raffreddamento
<b>118555</b>	Serpentina di raffreddamento
<b>118597</b>	Serpentina di raffreddamento
<b>118873</b>	Vite
<b>118874</b>	Vite
<b>118882</b>	Vite
<b>118883</b>	Vite
<b>118885</b>	Vite
<b>118889</b>	Vite
<b>118891</b>	Vite
<b>118936</b>	Vite
<b>118937</b>	Vite a testa bombata (M 5x12)
<b>118938</b>	Vite a testa bombata ISO 7045
<b>118939</b>	Vite
<b>118942</b>	Vite
<b>118943</b>	Vite
<b>118944</b>	Vite
<b>118945</b>	Vite
<b>118946</b>	Vite
<b>118947</b>	Vite
<b>118948</b>	Vite
<b>118951</b>	Vite a testa bombata (M 6x28,5)
<b>118956</b>	Vite
<b>118959</b>	Vite
<b>118960</b>	Vite
<b>118965</b>	Vite M5x20-8.8-Z-A3(++)
<b>118966</b>	Vite M4x40-ZA-8.8-Z-A3G
<b>118967</b>	Vite M4x33-ZA-8.8-Z-A3G
<b>118968</b>	Vite (10 pz.)
<b>120027</b>	Fissaggio cavi
<b>120065</b>	Passacavo
<b>120068</b>	Morsettiera
<b>120921</b>	Scatola comandi
<b>120927</b>	Scatola comandi
<b>120963</b>	scatola comandi
<b>120988</b>	scatola comandi
<b>120990</b>	scatola comandi
<b>121013</b>	Scatola comandi
<b>121056</b>	Cassetta scatola comandi
<b>121065</b>	scatola comandi
<b>121073</b>	Scatola comandi
<b>121081</b>	scatola comandi
<b>121098</b>	Cassetta scatola comandi
<b>121107</b>	Scatola cablaggio
<b>123382</b>	Vaschetta
<b>123420</b>	Tubo
<b>123421</b>	Tubo
<b>123422</b>	Tubo
<b>123423</b>	Tubo
<b>123434</b>	Raccordo gas
<b>123492</b>	Raccordo gas
<b>123501</b>	Tubo gas
<b>123502</b>	Tubo gas
<b>123503</b>	Tubo gas
<b>123522</b>	Tubo gas uscita valvola
<b>123523</b>	Tubo gas uscita valvola

<b>123524</b>	Tube gas uscita valvola
<b>123525</b>	Tube gas ingresso valvola
<b>123526</b>	Tube gas ingresso valvola
<b>123551</b>	Tube gas
<b>123552</b>	Raccordo gas
<b>123553</b>	Tube gas
<b>124276</b>	Raccordo gas
<b>124282</b>	Raccordo gas
<b>124431</b>	Sostegno molla
<b>124870</b>	Boccola
<b>124889</b>	Boccola
<b>125101</b>	Manopola
<b>125102</b>	Manopola
<b>125103</b>	Manopola
<b>125138</b>	Manopola
<b>125151</b>	Manopola per rubinetto di carico
<b>125630</b>	Sede valvola
<b>125638</b>	Sede valvola
<b>126134</b>	Molla
<b>126153</b>	Molla guida scat. com.
<b>126158</b>	Molla di bloccaggio
<b>126167</b>	Molla di bloccaggio
<b>126175</b>	Molla
<b>126181</b>	Molla
<b>126184</b>	Clip d fissaggio (10 pz.)
<b>126187</b>	Molla (10 pz.)
<b>126207</b>	microinterruttore
<b>126211</b>	microinterruttore
<b>126213</b>	Microinterruttore
<b>126215</b>	Microinterruttore
<b>126223</b>	Microinterruttore
<b>126230</b>	Microinterruttore
<b>126231</b>	Microinterruttore
<b>126233</b>	Microinterruttore
<b>126234</b>	Microinterruttore
<b>126246</b>	Microinterruttore
<b>126247</b>	microinterruttore
<b>126253</b>	microinterruttore
<b>126262</b>	Microinterruttore
<b>126568</b>	Rampa bruciatore
<b>126570</b>	Rampa bruciatore
<b>126586</b>	Rampa bruciatore
<b>126587</b>	Rampa bruciatore
<b>126588</b>	Rampa bruciatore
<b>126599</b>	Rampa bruciatore
<b>126707</b>	Rampa bruciatore
<b>126711</b>	Rampa bruciatore
<b>126715</b>	Rampa bruciatore
<b>126717</b>	Rampa bruciatore
<b>126722</b>	Rampa bruciatore
<b>126723</b>	Rampa bruciatore
<b>126726</b>	Rampa bruciatore
<b>126727</b>	Rampa bruciatore
<b>126728</b>	Rampa bruciatore
<b>126733</b>	Rampa bruciatore
<b>126734</b>	Rampa bruciatore
<b>126751</b>	Rampa bruciatore 18/20kW H
<b>126752</b>	Rampa bruciatore 24kW H
<b>126753</b>	Rampa bruciatore 28kW H
<b>126754</b>	Rampa bruciatore 18/20kW B
<b>126755</b>	Rampa bruciatore 24kW B
<b>126756</b>	Rampa bruciatore 28kW B
<b>126766</b>	Rampa bruciatore
<b>126778</b>	Rampa bruciatore 18/20kW H
<b>126779</b>	Rampa bruciatore 20kW B

<b>126780</b>	Rampa bruciatore 24kW H
<b>126781</b>	Rampa bruciatore 24/25kW B
<b>126782</b>	Rampa bruciatore 28kW H
<b>126783</b>	Rampa bruciatore 28kW B
<b>126784</b>	Elemento di riscaldamento
<b>126795</b>	Rampa bruciatore 32/36kW H
<b>126796</b>	Rampa bruciatore 32/36kW B
<b>127432</b>	Raccordo
<b>127681</b>	Manicotto tubo
<b>127962</b>	Perno filettato
<b>128067</b>	Asta apertura spia
<b>128074</b>	Perno
<b>128167</b>	Perno
<b>128198</b>	Perno
<b>128515</b>	Stzwinkel
<b>128516</b>	Filtro acqua
<b>128520</b>	Filtro gas
<b>128522</b>	Filtro gas
<b>129128</b>	Albero serrato
<b>129216</b>	raccordo a T
<b>129231</b>	Raccordo a T
<b>129249</b>	Raccordo a 'T'
<b>129250</b>	Raccordo a T (destra)
<b>129251</b>	Raccordo a T (sinistra)
<b>129257</b>	Raccordo a T
<b>129264</b>	Raccordo a T
<b>129279</b>	Raccordo T
<b>130003</b>	Vite
<b>130005</b>	Vite (5 pz.)
<b>130012</b>	Vite
<b>130028</b>	staffa pannello comando
<b>130035</b>	SELETTORE POMPA
<b>130038</b>	lampadina int. gen.
<b>130043</b>	Vite
<b>130101</b>	Circuito stampato
<b>130109</b>	Pannello comandi
<b>130132</b>	Pannello comandi
<b>130188</b>	Circuito stampato
<b>130220</b>	Pannello comandi
<b>130241</b>	Pannello comandi
<b>130242</b>	Pannello comandi
<b>130246</b>	Pannello comandi
<b>130255</b>	Pannello comandi
<b>130263</b>	Pannello comandi
<b>130274</b>	Pannello comandi
<b>130281</b>	pannello comandi
<b>130288</b>	Pannello comandi
<b>130311</b>	Pannello comandi
<b>130312</b>	Pannello comandi
<b>130313</b>	Pannello comandi
<b>130315</b>	Pannello comandi
<b>130324</b>	Pannello comandi
<b>130327</b>	Pannello comandi
<b>130328</b>	Pannello comandi
<b>130343</b>	Pannello comandi
<b>130344</b>	pannello comandi
<b>130345</b>	PANNELLO COMANDI
<b>130348</b>	Pannello comandi
<b>130354</b>	Pannello comandi
<b>130359</b>	Circuito stampato
<b>130361</b>	pannello comandi
<b>130362</b>	Pannello comandi
<b>130364</b>	Circuito stampato
<b>130365</b>	Ponte (VRC-BW)
<b>130366</b>	Ponte (VRC-MBW)

<b>130370</b>	circuito stampato
<b>130371</b>	Pannello comandi
<b>130372</b>	Pannello comandi
<b>130373</b>	Pannello comandi
<b>130374</b>	Pannello comandi
<b>130375</b>	Pannello comandi
<b>130377</b>	Pannello comandi
<b>130382</b>	Pannello comandi
<b>130386</b>	Pannello comandi
<b>130388</b>	Pannello comandi
<b>130390</b>	Pannello comandi
<b>130391</b>	Pannello comandi
<b>130397</b>	Pannello comandi
<b>130398</b>	Pannello comandi
<b>130427</b>	Circuito stampato
<b>130438</b>	Pannello comandi
<b>130449</b>	pannello comandi
<b>130450</b>	pannello comandi
<b>130451</b>	Pannello comandi
<b>130466</b>	circuito stampato
<b>130467</b>	circuito stampato (display)
<b>130468</b>	circuito stampato (display)
<b>130473</b>	scheda comandi
<b>130474</b>	scheda comandi
<b>130484</b>	Circuito stampato
<b>130485</b>	circuito stampato
<b>130804</b>	Circuito stampato
<b>130805</b>	scheda comandi
<b>130807</b>	Display (grigio)
<b>130808</b>	Pannello comandi
<b>130813</b>	Pannello comandi
<b>130814</b>	Pannello comandi
<b>130817</b>	Display (platino)
<b>130819</b>	Circuito stampato
<b>130821</b>	circuito stampato
<b>130822</b>	Display (grigio)
<b>130826</b>	Circuito stampato
<b>130827</b>	scheda comandi 32kW
<b>130845</b>	Circuito stampato
<b>130846</b>	Circuito stampato
<b>130847</b>	Circuito stampato (display)
<b>130848</b>	panello comandi
<b>130849</b>	Scheda comandi
<b>130851</b>	circuito stampato
<b>130853</b>	Scheda comandi
<b>130854</b>	Scheda display
<b>131924</b>	Selettore temperatura
<b>131925</b>	Selettore temperatura
<b>132732</b>	Tubo bruciatore
<b>132742</b>	Tubo bruciatore
<b>132902</b>	Bullone d'arresto
<b>132908</b>	Bullone
<b>132925</b>	Viti di bloccaggio (10 pz.)
<b>133399</b>	Raccordo
<b>133504</b>	Presa pressione
<b>133505</b>	Presa pressione
<b>133509</b>	Presa pressione
<b>133513</b>	Raccordo
<b>133626</b>	Raccordo
<b>133627</b>	Tubi presa pressione, con tubo e spina
<b>133631</b>	Raccordo
<b>133633</b>	Raccordo
<b>133702</b>	Vite
<b>133799</b>	Vite fissaggio
<b>133925</b>	Vite

<b>133930</b>	Vite
<b>133936</b>	Vite fissaggio
<b>133937</b>	Vite
<b>134309</b>	Bullone di guida
<b>134617</b>	Pannello posteriore
<b>135028</b>	Pannello posteriore
<b>135029</b>	pannello posteriore
<b>135030</b>	pannello posteriore
<b>135031</b>	Pannello posteriore
<b>135032</b>	Pannello posteriore
<b>135033</b>	Pannello posteriore
<b>135034</b>	pannello posteriore
<b>135039</b>	Pannello posteriore
<b>135042</b>	Pannello posteriore
<b>135043</b>	Pannello posteriore
<b>135752</b>	Rubinetto di raccordo sin. e des.
<b>135818</b>	Anello di riduzione
<b>135819</b>	Adattatore
<b>135913</b>	coperchio parte elettr. pompa
<b>136080</b>	Cassetta
<b>136112</b>	Raccordo doppio
<b>136211</b>	Niplex gruppo carico impia
<b>136212</b>	raccordo filettatura carico
<b>136313</b>	Nipplo
<b>136333</b>	Raccordo
<b>136339</b>	Prolunga carico caldaia
<b>136376</b>	Nipplo
<b>136509</b>	Telaio
<b>136598</b>	telaio
<b>136604</b>	telaio
<b>136655</b>	telaio
<b>136720</b>	Telaio
<b>136804</b>	Cassetta termometro
<b>136882</b>	Coperchio scatola comandi
<b>136894</b>	Parte anteriore (grigio)
<b>136935</b>	CASSETTA
<b>136936</b>	Contenitore termostato
<b>136950</b>	Contenitore centralina
<b>137006</b>	Cassetta scatola comandi
<b>137218</b>	Tappo scatola comandi
<b>137234</b>	Pulsante riarmo
<b>137241</b>	Tappino manopola
<b>137262</b>	Tappo filtro gas
<b>137286</b>	Tappo
<b>137294</b>	Tappo
<b>137751</b>	Tube (L=597mm, D=18mm)
<b>138620</b>	pannello di comando
<b>139203</b>	Vite, (M4x8) DIN 7500
<b>139206</b>	Vite
<b>139208</b>	Vite
<b>139211</b>	Vite
<b>139225</b>	Vite
<b>139226</b>	Vite
<b>139229</b>	Vite
<b>139230</b>	vite
<b>139231</b>	Vite
<b>139232</b>	Vite
<b>139247</b>	Vite
<b>139248</b>	vite
<b>139254</b>	Vite con testa a martello (M10x30)
<b>139420</b>	Tappo
<b>139430</b>	tappo
<b>139438</b>	Tappo
<b>139451</b>	Tappo
<b>139471</b>	Tappo

139472	Tappo (set)
139504	Tappo
139702	Molla
140004	Cartuccia termica
140005	Tappo vite
140012	Vite
140015	Valvola di sfiato
140020	MOLLA
140034	Tubo raccordo flangia
140106	Cartuccia termica
140204	Cartuccia termica
140314	Set di manutenzione
140315	Set di manutenzione
140316	SET DI MANUTENZIONE
140317	Set di manutenzione
140318	Set di manutenzione
140320	set di manutenzione
140321	Set di manutenzione
140322	SET DI MANUTENZIONE
140323	Set di manutenzione
140324	Set di manutenzione
140325	Set di manutenzione
140326	Set di manutenzione
140342	kit fascette per scarico turbo
140343	Set di manutenzione
140344	Set di manutenzione
140345	Set di manutenzione
140346	set di manutenzione
140347	Set di manutenzione
140350	Kit di manutenzione
140354	Kit membrana
140429	Servomotore
140433	Motore serranda
140434	Servomotorino
140435	Motore miscelatrice
140436	Modulatore metano
140437	Modulatore GPL
141001	Mandata
141012	Valvola tre vie
141014	Valvola tre vie
141016	Valvola tre vie
142653	Tubo (18x55 mm)
143809	Bottone girevole
143810	Manopola selett. temp.
143811	Bottone girevole
143812	Manopolagruppo acqua
143835	Manopola comandi
143937	Manopola
143940	Manopola
143942	Manopola valvola gas
143950	Bottone girevole
143952	Manopola
143967	Manopola
143980	Manopola selettore gr. acqua
143981	Manopola
143994	Bottone girevole
143996	Manopola
144016	Regolatore acqua
144306	Gancio
145578	Cassetta di scarico, prolunga
145829	Tubo aspirazione aria
145850	Tubo aspirazione aria
145851	Tubo aspirazione aria
145855	Tubo aspirazione aria/gas di scarico
145872	Tubo aspirazione aria/gas di scarico

145877	Tubo aspirazione aria
145928	Tubo scarico fumi
145939	Tubo scarico fumi
145955	Tubo scarico fumi (962 mm)
145958	Tubo scarico fumi (995 mm)
145965	Tubo scarico fumi
145974	Tubo scarico fumi (1000 mm)
146014	Tubo scarico fumi
146029	Tubo scarico fumi
146508	Curva interna scarico
147002	Rosetta per rubinetto gas (R 3/4)
147003	Rosetta per rubinetto gas (R 1)
147004	Rosetta per rubinetto gas (R 1/2)
147021	Rosetta
147022	Rosetta interna
147024	Rosetta estera
147043	Rosetta interna
147392	Tappo, (5 pz.)
147394	Coperchio
147395	Coperchio
147396	cappa
147399	Cappa
147606	Dado
147610	Anello
147617	Ghiera
147752	Adattatore
147759	Adattatore
147767	Adattatore
147769	Adattatore
149209	Gruppo di sicurezza
149505	Valvola a farfalla
149615	SUPPORTO BRUCIATORE
149627	Supporto bruciatore
149628	Supporto bruciatore
150003	Coperchio
150008	Vite microinterruttore
150012	Rondella
150014	Dado
150015	Squadra micro
150023	DEPRESSORE KPL.
150025	PIATTO DELLA MEMBRANA
150203	Valvola
150205	Valvola
150216	By-pass automatico
150217	By-pass automatico
150218	By-pass automatico
150221	By-pass automatico
150224	By-pass automatico
150225	By-pass automatico
150238	By-pass automatico
150240	By-pass automatico 2,5m
150242	By-pass automatico 1,7m
150243	By-pass automatico 3,5m
151010	Depressore
151017	Depressore
151041	Depressore
151045	Depressore
151047	Depressore
151619	Filtro aria
151630	Filtro
153044	Filtro
153108	lamiera di guida, a destra + a sinistra
153182	Turbolatore fumi
153190	Lamiera di guida
153191	Lamiera di guida

153192	Lamiera di guida
153197	Lamiera di guida
153198	Lamiera di guida
153199	Lamiera di guida
153293	Lamiera di guida
153294	Lamiera di guida, a sinistra
153318	SUPP. CAMERA DI COMBUSTIONE
153322	lamiera di guida, a destra
153387	Lamiera cappa
153391	convogliatore fumi
153393	LAMIERA DI GUIDA
153547	Isolamento
153548	Valvola di non ritorno 3/4
154132	Staffa
154133	Staffa
154141	Staffa
154146	Staffa di fissaggio
154149	Staffa
154150	Molla di bloccaggio
154159	Staffa
154160	Staffa
154165	Staffa
154168	Staffa
154176	Staffa, sinistra
154181	Staffa
154194	Staffa (10 pz.)
154205	Staffa
154208	Staffa
154209	Staffa
154220	Staffa
154227	Staffa
155606	vite elettrodo
155614	Vite per valvola 3 vie
156019	Collettore
158203	Vite pannello comandi
158207	Fermaglio filettato
158209	Dado
158211	Inserito filettato
158378	Corda di guarnizione
159092	Mascherina
159093	Mascherina
159114	Piastra di protezione termico
159503	Fermaglio filettato
160004	ANELLO DI DISTANZA
160013	Dado pompa R 1 1/4
160108	Pompa aria
160802	Pompa
160807	Pompa
160808	Pompa
160811	Pompa (6m)
160812	pompa
160813	Pompa, boiler ad accumulo
160913	Pompa
160928	Pompa
160948	Pompa 1 1/2
160950	Pompa
160953	Pompa
160954	Pompa
160959	Pompa
160969	Pompa
160970	Pompa
160976	Pompa
160977	Pompa
161016	Pompa
161025	pompa

<b>161053</b>	POMPA
<b>161059</b>	Pompa
<b>161060</b>	Pompa
<b>161061</b>	pompa
<b>161062</b>	pompa
<b>161063</b>	pompa
<b>161066</b>	POMPA
<b>161067</b>	pompa
<b>161070</b>	Pompa
<b>161075</b>	Pompa
<b>161077</b>	Pompa
<b>161083</b>	Pompa
<b>161106</b>	Pompa
<b>161107</b>	Pompa
<b>161110</b>	Pompa
<b>161111</b>	Pompa
<b>161207</b>	Vetrino ispezione
<b>161225</b>	Vetrino ispezione
<b>161240</b>	Coperchio ispezione
<b>161241</b>	Vetrino ispezione
<b>161245</b>	Vetrino ispezione
<b>161258</b>	Vetrino di ispezione
<b>161264</b>	Vetrino di ispezione
<b>161265</b>	Vetrino di ispezione
<b>163017</b>	Gomito con pozzetto
<b>163018</b>	Curva
<b>163024</b>	Curva
<b>163035</b>	Gomito con pozzetto
<b>163205</b>	Raccordo (G 3/4 x Rp 3/4)
<b>163206</b>	Raccordo
<b>163392</b>	Curva
<b>163395</b>	curva
<b>163409</b>	Supporto
<b>163410</b>	Supporto
<b>163413</b>	Supporto
<b>163483</b>	Supporto
<b>163489</b>	Curva
<b>163491</b>	Supporto
<b>163498</b>	curva
<b>163518</b>	Curva
<b>163519</b>	Curva
<b>163521</b>	Curva
<b>163532</b>	Curva
<b>163541</b>	Curva sinistra
<b>163542</b>	Curva destra
<b>163543</b>	Curva sinistra
<b>163556</b>	Curva
<b>164315</b>	Anello di distanza
<b>164342</b>	Anello di distanza
<b>164344</b>	Anello di distanza
<b>170025</b>	Ranella di blocco
<b>170030</b>	Termocoppia
<b>170209</b>	Magnete
<b>170216</b>	magnete
<b>170250</b>	Magnete
<b>170255</b>	Magnete
<b>170262</b>	Magnete
<b>170280</b>	Magnete
<b>170281</b>	Magnete
<b>170295</b>	Magnete
<b>170314</b>	Bobina magnetica
<b>170316</b>	Bobina magnetica
<b>170327</b>	Magnete
<b>170336</b>	bobina magnetica
<b>170342</b>	Magnete

170346	Magnete per sportello
170355	Operatore gas
170356	Magnete di chiusura
170363	Magnete gruppo gas
170364	Magnete gruppo gas
170365	Magnete
170368	Magnete
170373	Magnete
170375	Magnete
170376	Magnete
170377	Magnete
170383	Magnete
170387	Magnete di chiusura (2 pz.)
170391	Magnete
170934	tubo
171002	termocoppia
171004	termocoppia
171007	termocoppia
171013	Termocoppia
171016	Termocoppia
171017	Termocoppia
171020	termostato sicurezza con termocoppia
171022	termocoppia
171027	termostato sicurezza con termocoppia
171125	Termocoppia
171140	Termocoppia
171165	Termocoppia
171170	termocoppia
171173	Termocoppia
171174	Termocoppia
171175	Termocoppia
171189	Termocoppia
173043	Bussola
173077	Canotto sotto venturi
173115	Bussola
173704	Bussola
173713	Bussola per selettore
173719	Manopola selettore
174444	Elettrodo d'accensione
177507	Valvola di ventilazione
177832	Fissaggio
178411	Terminale a tetto, nero
178425	Cappa ester. scarico verticale
178446	Cappa terminale
178454	Cofano
178455	Cofano
178825	Kit di trasformazione
178826	Kit di trasformazione
178828	Kit di trasformazione
178937	Scambiatore
178953	Refrigeratore
178965	Piastra
178966	Staffa blocco
178967	Vite M5 x 18 mm (10 pz.)
178968	Vite, (10 pz.)
178969	Guarnizione, (10 pz.)
178973	Scambiatore secondario (20 piastre)
178974	Leva
178975	Scambiatore secondario (12 piastre)
178978	Valvola tre vie
178980	By-pass manuale
178981	Staffa blocco
178983	Pompa
178984	Supporto
178985	Valvola di sicurezza , 3 bar

178986	O-ring, (10 pz.)
178987	Tubo aspirazione aria
178988	Flussometro
178991	O-ring, (10 pz.)
178992	Molla, (10 pz.)
178993	O-ring, (10 pz.)
179015	Relé
179016	Relé
179019	Relé
179020	Relé
179023	Relé
179024	Relé
179026	Fusibile
179030	Filtro
179031	Raccordo, ottone
179033	Tubo
179034	Tubo
179035	Pezzo di raccordo
179036	Tubo
179037	Tubo
179043	Tubo
179045	Cablaggio
179047	Vaso di espansione 12 ltr.
179048	Vaso di espansione 15 ltr.
179053	Molla fermo sonda
179054	Pompa
179061	Pompa
179069	Raccordo a compressione (G 3/4)
179072	Rubinetto scarico
179086	Tubo
179087	Tubo
180814	Rampa bruciatore
180817	Rampa bruciatore
180900	Bruciatore
180901	Ventilatore
180903	Flangia
180904	Guarnizione
180905	Tubo
180906	Cablaggio
180907	Cablaggio
180908	Tubo miscelazione gas/aria
180909	Cablaggio
180910	Tubo aspirazione aria
180913	Piastra isolante
180914	Sifone
180915	Bicchiera
180916	Tubo scarico condensa
180918	O-ring (10 pz.)
180921	Adattatore
180922	Tubo
180927	Depressore
180929	Pompa
180930	Gruppo gas
180932	Adattatore 60/100 mm
180935	Pannello frontale
180936	Pannello frontale
180937	Rivestimento
180939	Coperchio
180940	Coperchio
180941	Magnete (2 pz.)
180942	Maniglia (bianco)
180943	Maniglia (grigio)
180944	Cerniera
180945	Tubo
180946	Tubo raccordo

<b>180947</b>	Tubo raccordo
<b>180948</b>	Tubo raccordo
<b>180949</b>	tubo raccordo
<b>180982</b>	Manometro
<b>180984</b>	Sifone
<b>180987</b>	Supporto
<b>180988</b>	Copertura inferiore
<b>180989</b>	Supporto (2 pz.)
<b>180999</b>	Tubo
<b>181001</b>	Vaso di espansione
<b>181005</b>	Vaso di espansione 7,5 ltr.
<b>181011</b>	Vaso di espansione 7,5 ltr.
<b>181018</b>	VASO D'ESPANSIONE
<b>181022</b>	Vaso di espansione 12 ltr.
<b>181025</b>	Vaso di espansione
<b>181028</b>	Vaso di espansione
<b>181030</b>	Vaso di espansione
<b>181045</b>	Vaso di espansione
<b>181051</b>	Vaso di espansione 10 litri
<b>181057</b>	Vaso di espansione 10 ltr.
<b>181061</b>	Vaso di espansione 6 ltr.
<b>181064</b>	Vaso di espansione tondo 10 ltr.
<b>181065</b>	Vaso espansione tondo Lt.10
<b>181069</b>	Vaso espansione rett. lt. 10
<b>181070</b>	Vaso espansione sanitario lt. 2
<b>181073</b>	vaso espansione 4 lt
<b>181079</b>	Vaso di espansione 10 ltr.
<b>181081</b>	Vaso di espansione 1 ltr. a.c.s.
<b>181087</b>	Vaso d'espansione bollitore (3,9 l)
<b>182618</b>	Dado elettrodo sine mot. M10x1
<b>182654</b>	Dado fissaggio selettore M20x1,5
<b>182728</b>	Anello di sicurezza (10 pz.)
<b>183512</b>	Guida sportello
<b>183517</b>	Regolazione gas
<b>183563</b>	Fermo per sonda
<b>183566</b>	Bussola di guida
<b>183576</b>	Regolazione gas
<b>183578</b>	Regolazione gas
<b>183609</b>	Rampa bruciatore
<b>183725</b>	Rampa bruciatore
<b>183726</b>	Rampa bruciatore
<b>183727</b>	Rampa bruciatore
<b>183728</b>	Rampa bruciatore
<b>183828</b>	Rampa bruciatore
<b>183902</b>	Raccordo per pompa esterna
<b>183968</b>	Rampa bruciatore
<b>183969</b>	Rampa bruciatore
<b>183971</b>	Rampa bruciatore
<b>183972</b>	Rampa bruciatore
<b>183973</b>	Rampa bruciatore
<b>183974</b>	Rampa bruciatore
<b>184021</b>	rampa bruciatore
<b>184025</b>	Rampa bruciatore
<b>184026</b>	Rampa bruciatore
<b>184027</b>	Rampa bruciatore
<b>184028</b>	Rampa bruciatore
<b>184065</b>	Rampa bruciatore
<b>184107</b>	Tubo di distribuzione
<b>184969</b>	Lamiera bruciatore
<b>186853</b>	Scatola comandi (microinterruttore)
<b>188021</b>	Leva microinterruttore
<b>188101</b>	Leva microinterruttore
<b>188108</b>	Leva microinterruttore
<b>188110</b>	leva microinterruttore
<b>188112</b>	Leva microinterruttore

<b>188624</b>	Passacavo
<b>188627</b>	Fissacavo
<b>188642</b>	Fascetta
<b>188648</b>	fissacavo
<b>188668</b>	Tube di accoppiamento
<b>188675</b>	Fissacavo
<b>188682</b>	Ferma cavo depressore
<b>188742</b>	Molla (2 pz.)
<b>190110</b>	Ventilatore
<b>190119</b>	Ventilatore
<b>190123</b>	Ventilatore
<b>190126</b>	Ventilatore
<b>190137</b>	Ventilatore
<b>190145</b>	Ventilatore
<b>190153</b>	Ventilatore
<b>190157</b>	Ventilatore
<b>190158</b>	Ventilatore
<b>190174</b>	Ventilatore
<b>190187</b>	Ventilatore
<b>190194</b>	ventilatore
<b>190225</b>	Ventola estrazione fumi
<b>190235</b>	Ventilatore
<b>190236</b>	Ventilatore
<b>190237</b>	Ventilatore
<b>190248</b>	Ventilatore
<b>190261</b>	Ventilatore
<b>190262</b>	Ventilatore
<b>190271</b>	Ventilatore
<b>190272</b>	ventilatore
<b>190707</b>	Valvola di sicurezza
<b>190717</b>	Valvola di sicurezza
<b>190719</b>	valvola di sicurezza
<b>190721</b>	Valvola di sicurezza
<b>190728</b>	Valvola di sicurezza
<b>190732</b>	Valvola di sicurezza
<b>190739</b>	Valvola sicurezza (3 bar, 1/2 m)
<b>190740</b>	Valvola sicurezza boiler 8 bar
<b>190741</b>	Valvola sicurezza 3 bar
<b>190742</b>	Valvola sicurezza boiler 6 bar
<b>190745</b>	Valvola di sicurezza san. 10 bar
<b>190756</b>	Valvola di sicurezza
<b>190758</b>	Valvola di sicurezza san.
<b>190919</b>	tubo
<b>191003</b>	Bocciolo doppio, condotta
<b>191007</b>	Tubo (20 x 1190)
<b>191122</b>	Bocciolo doppio, condotta
<b>191161</b>	Tubo aspirazione aria
<b>191306</b>	Rondella (10 pz.)
<b>191367</b>	Rondella
<b>191407</b>	Rondella
<b>191420</b>	Rondella
<b>192119</b>	Protezione spia
<b>192137</b>	Lamiera di protezione (elettrodo acc.)
<b>192858</b>	Tubo (L=690mm, D=18mm)
<b>192901</b>	Tubo scarico in dotazione
<b>192906</b>	Tubo aspirazione aria
<b>192927</b>	Tubo aspirazione aria
<b>192941</b>	Tubo
<b>192953</b>	Tubo (20 x 700)
<b>192955</b>	Tubo (20 x 1460)
<b>192980</b>	Tubo (18 x 1190)
<b>192981</b>	Tubo (18 x 960)
<b>192986</b>	Tubo
<b>192993</b>	Tubo
<b>192994</b>	Tubo

192995	Tubo
193039	Tubo (L=850 mm, D=18 mm)
193040	Tubo (L=1100 mm, D=18 mm)
193104	Tubo (L=95, D=18)
193158	Tubo acqua fredda
193159	Tubo acqua calda
193502	Scheda comandi (24/28 kW)
193503	Boiler
193504	Rubinetto di svuotamento
193505	Tubo (D 23 x 116)
193506	Tubo (D 23 x 910)
193507	Anodo
193508	Gomito con pozzetto
193511	Isolamento
193512	Isolamento
193513	Isolamento
193514	Isolamento
193516	Pompa
193517	Tubo (G1 1/2 x G1/2)
193518	Tubo (22 x G1 1/2)
193519	Isolamento
193526	Tubo
193527	Pompa
193530	Scheda comandi
193531	Cablaggio
193532	Cablaggio
193535	Guarnizione, Typ C (10 pz.)
193536	Guida (2 pz.)
193537	O-ring, (10 pz.)
193538	Vite, (10 pz.)
193539	O-ring, (10 pz.)
193546	Scheda comandi
193547	Tubo gas
193548	Gruppo gas
193549	Tubo gas
193550	Tubo
193552	O-ring (10 pz.)
193553	Fascetta
193556	Pannello posteriore
193579	Guarnizione (2 pz.)
193582	Coperchio
193583	Supporto, (2 pz.)
193584	Distanziale, (2 pz.)
193586	Cablaggio principale
193590	Cavo di accensione
193592	Sonda NTC
193593	Ventilatore
193594	Guarnizione
193595	Piastra isolante
193597	Vite, (10 pz.)
193598	Dado (4 pz.)
193599	Tubo aspirazione aria
194115	Anello di riduzione
194119	Anello di riduzione
194125	Anello di riduzione, nero
194129	Anello di riduzione
194137	Anello di riduzione (F1)
194139	Anello di riduzione (F2)
194150	Anello di riduzione D=44,46,49
194159	anello di riduzione (F1)
194166	Anello di riduzione F/F0/F1/F2
194170	Anello di riduzione F-F2
194178	Anello di riduzione A/B/C/D
194816	Flussostato
194819	Flussometro

194829	Flussometro
194830	Flussometro
194831	Flussometro
194836	Flussometro
194849	Flussometro
195027	Cassetta del magnete
195031	Cassetta del magnete
195044	Cassetta del magnete
195110	Pezzo inserto
195116	Molla fermo sonda
195964	Piastra
195982	Linguetta
199218	Tubo raccordo
200132	Set ugelli di bruciatore (6x D 1,50)
200133	Set ugelli di bruciatore (8x D 1,50)
200134	Set ugelli di bruciatore (6x D 1,73)
200144	Set ugelli di bruciatore (6x D 0,88)
200145	Set ugelli di bruciatore (8x D 0,88)
200187	Kit di trasformazione per GPL
200188	Kit di trasformazione per metano
200684	kit di trasformazione
200685	kit di trasformazione
200686	kit di trasformazione
200687	Kit di trasformazione
200688	Kit di trasformazione
200689	Kit di trasformazione
200690	Kit di trasformazione
200691	Kit di trasformazione
200692	Kit di trasformazione
200693	Kit di trasformazione
200696	Kit di trasformazione
200697	Kit di trasformazione
200698	Kit di trasformazione
200715	kit di trasformazione
200716	kit di trasformazione
200717	kit di trasformazione
200718	kit di trasformazione
200719	kit di trasformazione
200720	kit di trasformazione
200721	kit di trasformazione
200722	kit di trasformazione
200723	kit di trasformazione
200726	kit di trasformazione
200727	kit di trasformazione
200728	kit di trasformazione
200729	kit di trasformazione
200781	Kit di trasformazione
200782	Kit di trasformazione
200783	kit di trasformazione
200784	kit di trasformazione
200785	Kit di trasformazione
200786	Kit di trasformazione
200787	Kit di trasformazione
200788	Kit di trasformazione
200790	Kit di trasformazione
200817	kit di trasformazione
200889	Kit di trasformazione
200890	Kit di trasformazione
200891	Kit di trasformazione
200892	Kit di trasformazione
200898	Kit di trasformazione
200906	Kit di trasformazione
200907	Kit di trasformazione
200908	Kit di trasformazione
200909	Kit di trasformazione

<b>200915</b>	kit di trasformazione
<b>200917</b>	Kit di trasformazione
<b>200932</b>	kit di trasformazione
<b>201209</b>	kit di servizio
<b>201301</b>	Gruppo trasformazione
<b>201368</b>	Gruppo trasformazione
<b>201369</b>	Gruppo trasformazione
<b>201371</b>	gruppo trasformazione
<b>201372</b>	Gruppo trasformazione
<b>201384</b>	gruppo trasformazione
<b>201385</b>	Gruppo trasformazione
<b>201386</b>	Gruppo trasformazione
<b>201388</b>	Kit di trasformazione
<b>201392</b>	Gruppo di trasformazione L
<b>201393</b>	Gruppo di trasformazione H
<b>201426</b>	scatola comandi
<b>201504</b>	Coperchio
<b>201623</b>	Coperchio
<b>201678</b>	Coperchio
<b>201835</b>	Passacavo
<b>201849</b>	Passacavo
<b>201859</b>	Passacavo
<b>201860</b>	Passacavo
<b>201862</b>	Passacavo
<b>201865</b>	Passacavo
<b>201932</b>	Kit GPL
<b>201933</b>	Kit GPL
<b>201934</b>	Kit GPL
<b>201935</b>	Kit GPL
<b>201936</b>	Kit GPL
<b>201937</b>	Kit GPL
<b>201938</b>	Kit GPL
<b>201939</b>	Kit GPL
<b>201940</b>	Kit GPL
<b>201941</b>	Kit GPL
<b>201942</b>	Kit GPL
<b>201943</b>	Kit GPL
<b>201944</b>	Kit GPL
<b>201976</b>	Kit metano
<b>201977</b>	Kit metano
<b>201978</b>	Kit metano
<b>201979</b>	Kit metano
<b>201980</b>	Kit metano
<b>201981</b>	Kit metano
<b>201982</b>	Kit metano
<b>201983</b>	Kit metano
<b>201984</b>	Kit metano
<b>201985</b>	Kit metano
<b>201986</b>	Kit metano
<b>201987</b>	Kit metano
<b>201988</b>	Kit metano
<b>201992</b>	Kit di trasformazione B
<b>201993</b>	Kit di trasformazione H
<b>201994</b>	Kit di trasformazione B
<b>201995</b>	Kit di trasformazione B
<b>201996</b>	Kit di trasformazione H
<b>202040</b>	kit trasformazione
<b>202048</b>	Kit trasformazione
<b>202083</b>	Kit di trasformazione B
<b>202084</b>	Kit di trasformazione B
<b>202095</b>	Kit di trasformazione H
<b>202096</b>	Kit di trasformazione H
<b>202430</b>	Gruppo gas
<b>202487</b>	Pannello di protezione anteriore
<b>202572</b>	Kit di trasformazione

<b>202573</b>	Kit di trasformazione
<b>202622</b>	Vite
<b>202704</b>	Kit GPL
<b>202708</b>	Kit GPL
<b>202713</b>	Kit metano
<b>202723</b>	Gruppo trasformazione
<b>202724</b>	Kit trasformazione metano
<b>202725</b>	Kit trasformazione propano
<b>202729</b>	Kit trasformazione da propano a metano
<b>202730</b>	Kit trasformazione metano a propano
<b>202801</b>	Piastra isolante
<b>202802</b>	Piastra isolante
<b>202903</b>	Kit di trasformazione (7 pz.x D 2,55)
<b>202905</b>	Kit di trasformazione (7x D 3,00)
<b>202906</b>	Kit di trasformazione (7x D 1,55)
<b>203006</b>	Regolatore acqua a pistone
<b>203012</b>	Regolatore acqua a pistone
<b>203030</b>	Regolatore acqua a pistone (giallo)
<b>203031</b>	Regolatore acqua a pistone (verde)
<b>203032</b>	Regolatore acqua a pistone (blu)
<b>203037</b>	Regolatore acqua a pistone (rosso)
<b>203038</b>	Regolatore acqua a pistone (grigio)
<b>203832</b>	Cappa
<b>203841</b>	Coperchio
<b>203849</b>	Terminale
<b>203856</b>	Cofano
<b>203860</b>	Cappa
<b>203866</b>	Cappa
<b>203869</b>	Cappa
<b>203922</b>	Valvola di ritegno
<b>203933</b>	Valvola by-pass
<b>204038</b>	Cappa
<b>204039</b>	Copertura
<b>204048</b>	Cappa
<b>204055</b>	Terminale
<b>204063</b>	Tappo analisi combustione
<b>204089</b>	Cappa
<b>204092</b>	Cappa
<b>204097</b>	Protezione micro 3 vie
<b>204102</b>	Cofano
<b>204106</b>	Cappa
<b>204120</b>	Coperchio frontale
<b>204140</b>	Cappa
<b>205521</b>	Protezione micro 3 vie
<b>205548</b>	Cofano
<b>207071</b>	Pannello frontale
<b>207267</b>	Fianco
<b>207342</b>	Fianco sinistro
<b>207343</b>	Fianco destro
<b>207359</b>	Fianco
<b>207366</b>	Fianco
<b>207367</b>	Fianco
<b>207507</b>	Pannello laterale
<b>207508</b>	Fianco
<b>207716</b>	Fianco sinistro
<b>207717</b>	Fianco destro
<b>208007</b>	depressore parte superiore
<b>208481</b>	Frontalino
<b>208495</b>	By-pass fisso
<b>208521</b>	Anello riduzione scarico fumi
<b>208523</b>	Anello riduzione scarico fumi
<b>208619</b>	PANNELLO
<b>208639</b>	Anello di riduzione
<b>208658</b>	Frontalino
<b>208672</b>	Frontalino

<b>208718</b>	Frontalino
<b>208740</b>	Frontalino
<b>208842</b>	Supporto
<b>209415</b>	Pannello di protezione anteriore
<b>209481</b>	Limitatore di portata (10 pz.)
<b>209483</b>	Pannello frontale
<b>209507</b>	Coperchio
<b>209576</b>	Coperchio
<b>209578</b>	Coperchio
<b>209581</b>	Coperchio
<b>209582</b>	Coperchio
<b>209594</b>	Coperchio
<b>209714</b>	Coperchio, rivestimento (plastico)
<b>209743</b>	Coperchio
<b>209844</b>	Coperchio
<b>209848</b>	Coperchio
<b>209850</b>	Coperchio
<b>209851</b>	Coperchio
<b>209852</b>	Coperchio
<b>209853</b>	Coperchio
<b>209856</b>	Coperchio
<b>209857</b>	Pannello superiore
<b>210654</b>	Piastra isolante
<b>210656</b>	Piastra isolante
<b>210674</b>	Piastra isolante, destra
<b>210680</b>	Piastra isolante
<b>210681</b>	Piastra isolante
<b>210682</b>	Piastra isolante
<b>210683</b>	Piastra isolante
<b>210687</b>	Piastra isolante, sinistra
<b>210733</b>	Piastra isolante
<b>210734</b>	Piastra isolante
<b>210747</b>	Piastra isolante
<b>210779</b>	Piastra isolante 10 mm dado/ rondella
<b>210796</b>	Piastra isolante
<b>210797</b>	Piastra isolante
<b>210798</b>	Piastra isolante
<b>210799</b>	Piastra isolante
<b>210904</b>	Raccordo maschio
<b>210943</b>	Rompigetto
<b>210977</b>	Raccordo maschio
<b>210981</b>	Beccuccio
<b>213232</b>	Lamiera di protezione
<b>213244</b>	Lamiera di protezione
<b>213245</b>	Lamiera di protezione
<b>213254</b>	Lamiera di protezione
<b>213255</b>	Lamiera di protezione
<b>213257</b>	Lamiera di protezione
<b>213350</b>	Pannello posteriore
<b>213362</b>	Lamiera di protezione
<b>213377</b>	Lamiera di protezione
<b>213448</b>	Leva
<b>213515</b>	Leva
<b>215604</b>	Gruppo gas
<b>215605</b>	Gruppo gas
<b>218011</b>	Raccordo tubo
<b>219226</b>	Nipplo di riduzione (R3/4 x G1/2)
<b>219227</b>	Nipplo di riduzione
<b>219232</b>	Nipplo di riduzione
<b>219233</b>	Ugello aria
<b>219234</b>	ugello aria
<b>219235</b>	Ugello aria
<b>219602</b>	Staffa blocco tubetti
<b>219619</b>	Clip (10 pz.)
<b>219620</b>	Clip (10 pz.)

<b>219621</b>	Molla di bloccaggio, (10 pz.)
<b>219622</b>	Molla di bloccaggio (10 pz.)
<b>219623</b>	Molla di bloccaggio (10 pz.)
<b>219629</b>	Molla (5 pz.)
<b>219632</b>	Clip e staffa di supporto
<b>219634</b>	Set di guarnizioni
<b>219636</b>	Molla (2 pz.)
<b>219656</b>	Viti di fissaggio
<b>219660</b>	Clip (10 pz.)
<b>221723</b>	Supporto scatola comandi
<b>221732</b>	Supporto bruciatore
<b>222330</b>	Gruppo di trasformazione B
<b>222331</b>	Kit di trasformazione B
<b>222336</b>	Kit di trasformazione H
<b>222350</b>	Kit di trasformazione B
<b>222351</b>	gruppo di trasformazione
<b>225716</b>	Bullone d'arresto
<b>225717</b>	Bullone d'arresto
<b>226302</b>	Interruttore
<b>235057</b>	Tubo di strozzamento
<b>235708</b>	Vite
<b>235715</b>	Vite autofilett. (ST 4,8x 9,5) ISO 7049
<b>235723</b>	Vite fissaggio morsetto
<b>235727</b>	Vite
<b>235728</b>	Vite
<b>235732</b>	Vite autofilettante (ST 4,8x13)
<b>235735</b>	Vite
<b>235737</b>	Vite autofilettante (ST 6,3x16)
<b>235738</b>	Vite
<b>235739</b>	Vite
<b>235740</b>	Vite 4,2x9,5 ISO 7049
<b>235742</b>	Vite
<b>235748</b>	Vite ISO 7049
<b>235750</b>	Vite
<b>235753</b>	Vite autofilett. (ST 6,3x 9,5) DIN 7981
<b>235756</b>	Vite, autofilettante (ST 4,8x19)
<b>237607</b>	Guarnizione
<b>237614</b>	Guarnizione
<b>240515</b>	Ugello bruciatore (D=2,80)
<b>240565</b>	Ugello bruciatore
<b>240571</b>	Ugello bruciatore
<b>240577</b>	Ugello bruciatore
<b>240580</b>	Ugello bruciatore (D=2,70)
<b>240609</b>	Ugello bruciatore (D = 2,50)
<b>240610</b>	Ugello bruciatore
<b>240634</b>	Ugello bruciatore
<b>240645</b>	Ugello bruciatore
<b>240719</b>	Pannello laterale
<b>241401</b>	Ugello bruciatore
<b>241410</b>	Ugello bruciatore
<b>241411</b>	ugello bruciatore
<b>241412</b>	Ugello bruciatore
<b>241420</b>	ugello bruciatore 240
<b>247002</b>	ugello bruciatore
<b>247060</b>	Ugello bruciatore
<b>247062</b>	Ugello bruciatore
<b>247072</b>	Ugello bruciatore
<b>247075</b>	Ugello bruciatore
<b>247078</b>	Ugello bruciatore
<b>247080</b>	Ugello bruciatore
<b>247086</b>	Ugello bruciatore 86
<b>247095</b>	ugello bruciatore 95
<b>247110</b>	Ugello bruciatore
<b>247120</b>	Ugello bruciatore
<b>247130</b>	Ugello bruciatore

<b>247140</b>	Ugello bruciatore
<b>247150</b>	Ugello bruciatore
<b>247250</b>	Ugello bruciatore 250
<b>247260</b>	Ugello bruciatore 260
<b>247280</b>	ugello bruciatore
<b>248130</b>	ugello bruciatore
<b>248132</b>	Ugello bruciatore
<b>248138</b>	Ugello bruciatore
<b>248142</b>	Ugello bruciatore
<b>248150</b>	ugello bruciatore
<b>248240</b>	ugello bruciatore
<b>248260</b>	Ugello bruciatore
<b>248280</b>	Ugello bruciatore
<b>248460</b>	ugello bruciatore
<b>248490</b>	ugello bruciatore
<b>248520</b>	ugello bruciatore
<b>250115</b>	Motore
<b>250264</b>	Bussola
<b>250344</b>	Elettronica completa
<b>250345</b>	Pannello di comando
<b>250626</b>	Lampadina di controllo
<b>250735</b>	Cavo adattatore
<b>250762</b>	Cablaggio
<b>250763</b>	Cablaggio
<b>250790</b>	Spina a ponte
<b>250796</b>	cablaggio
<b>250798</b>	Cablaggio
<b>250830</b>	Cablaggio
<b>250834</b>	Cablaggio
<b>250854</b>	Cablaggio
<b>250855</b>	Cablaggio
<b>250873</b>	cablaggio
<b>251124</b>	Morsettiera
<b>251133</b>	morsettiera
<b>251255</b>	Morsettiera
<b>251311</b>	Condensatore
<b>251329</b>	Condensatore
<b>251333</b>	Condensatore
<b>251337</b>	CONDENSATORE
<b>251338</b>	condensatore
<b>251370</b>	Condensatore
<b>251372</b>	condensatore
<b>251385</b>	CONDENSATORE
<b>251386</b>	condensatore
<b>251616</b>	Relé
<b>251632</b>	Relé
<b>251651</b>	Microinterruttore a banderuola
<b>251652</b>	Micro a banderuola
<b>251662</b>	Relé
<b>251667</b>	Rele
<b>251729</b>	Interruttore
<b>251777</b>	Interruttore
<b>251778</b>	Interruttore
<b>251779</b>	Interruttore
<b>251784</b>	Interruttore
<b>251822</b>	Interruttore di sicurezza
<b>251832</b>	Interruttore di sicurezza
<b>251851</b>	Interruttore di sicurezza
<b>251866</b>	Interruttore di sicurezza
<b>251892</b>	Interruttore di sicurezza
<b>251913</b>	Fusibile
<b>251917</b>	Fusibile (T 6,3 D)
<b>251920</b>	fusibile T 0,16 A
<b>251924</b>	Fusibile
<b>251938</b>	fusibile (4,0 AT)

<b>251955</b>	Fusibile 2,0 AT (10 pz.)
<b>251956</b>	Fusibile 2,5 AT (10 pz.)
<b>251957</b>	Fusibile T4H (10 pz.)
<b>251958</b>	Fusibile 2,0 AF (10 pz.)
<b>251959</b>	Fusibile 0,20 AT (10 pz.)
<b>251960</b>	Fusibile 0,16 AT (10 pz.)
<b>251961</b>	Fusibile 1,25 AT (10 pz.)
<b>251965</b>	Fusibile (5 pz.)
<b>252020</b>	Porta fusibile
<b>252027</b>	Porta fusibile
<b>252602</b>	Molla
<b>252606</b>	Spina
<b>252628</b>	Spina (5 pz.)
<b>252629</b>	Connettore X8 per sonda esterna
<b>252631</b>	Kit morsetti
<b>252638</b>	Spina
<b>252719</b>	spina di massa a terra
<b>252764</b>	Spina a ponte
<b>252773</b>	Spina a ponte
<b>252776</b>	Spina
<b>252779</b>	Spina
<b>252780</b>	Spina a ponte
<b>252786</b>	Cavo di collegamento
<b>252805</b>	Sonda NTC
<b>252814</b>	Sonda NTC
<b>252905</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252914</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252936</b>	Pannello elettronico regolazione VRC-CM
<b>252941</b>	Pannello di regolazione, VRC-CMB
<b>252945</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252947</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252952</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252953</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252954</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252955</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252957</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252959</b>	pannello elettr_nico regolazione
<b>252969</b>	Pannello elettronico regol., VRC-CMBBW
<b>252975</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>252980</b>	Pannello elettronico regolazione VRC-UBW
<b>252987</b>	Pannello elettronico regolazione VRC-UB
<b>252988</b>	Pannello elettronico regolazione VRC-UBW
<b>253004</b>	Pannello elettr. regolazione, VRC 410s
<b>253005</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>253006</b>	Pannello elettr. regolazione, VRC 420s
<b>253007</b>	Pannello elettronico regolazione
<b>253008</b>	Regolatore VRC 520s
<b>253211</b>	Accenditore ad orologio
<b>253212</b>	Accenditore ad orologio
<b>253215</b>	Accenditore ad orologio
<b>253216</b>	Accenditore ad orologio
<b>253310</b>	telecomando VRC-P (9558)
<b>253404</b>	Termocoppia
<b>253405</b>	termocoppia
<b>253511</b>	Sensore fumi
<b>253516</b>	Sensore fumi
<b>253517</b>	Sonda sanitario
<b>253534</b>	Sensore-fumi
<b>253537</b>	Sensore-fumi
<b>253541</b>	Sensore esterno
<b>253544</b>	Sensore
<b>253549</b>	Sensore fumi
<b>253551</b>	Pressostato
<b>253552</b>	Sonda riscaldamento
<b>253556</b>	Sonda esterna AFS

253557	Sonda andata VFAS o bollitore SPFS
253558	Sonda caldaia
253565	Termostato sicurezza con cablaggio
253566	Termostato sicurezza con cablaggio
253568	Termostato sicurezza incl. sensore fumi
253569	Termostato sicurezza incl. sensore fumi
253570	Limitatore di sicurezza con cablaggio
253583	Sonda bollitore
253594	sensore di CO
253807	Raccordo
253810	raccordo
253815	Connettore (set)
253822	Connettori ProE
254007	Sensore fumi
254010	Sensore fumi
254012	Sensore fumi
254015	Sensore fumi
254689	Fotosonda
254693	Resistenza
255008	Motore
255018	Motore
255025	Motore
255031	Pompa sanitaria
255032	motore di pompa
255550	Cablaggio - scheda display
255560	Cavo
255762	Cavo
255803	Cablaggio
255821	Cablaggio
255843	Cablaggio
255845	Cablaggio
255848	Cablaggio
255855	Cablaggio
255859	Cablaggio
255863	Cablaggio
255874	Cablaggio principale
255875	Cablaggio principale
255907	Cablaggio
255908	Cablaggio
255961	Cablaggio
255962	Cablaggio principale
255974	Cablaggio
256005	Cablaggio
256009	Cablaggio
256015	Cablaggio principale
256018	Cablaggio
256020	Cablaggio
256037	Cablaggio
256038	Cablaggio
256059	Cablaggio
256060	Cablaggio
256061	Cablaggio
256062	Cablaggio
256063	Cablaggio
256071	Cablaggio
256082	Cablaggio
256086	Cablaggio
256096	Cablaggio
256097	Cablaggio
256105	Cablaggio
256106	Cablaggio
256107	Cablaggio
256115	Cablaggio
256116	Cablaggio
256127	Cablaggio

256128	Cablaggio
256129	Cablaggio
256130	Cablaggio
256142	Cablaggio
256144	Cablaggio
256149	Cablaggio
256152	Cablaggio
256153	Cablaggio
256158	Cablaggio
256159	Cablaggio
256161	Cablaggio
256179	Cablaggio
256183	Cablaggio
256184	Cablaggio
256185	Cablaggio
256186	Cablaggio
256187	Cablaggio
256188	Cablaggio
256189	Cablaggio (gruppo gas)
256200	Cablaggio
256202	Cablaggio
256230	Cablaggio
256241	Cablaggio
256243	Cablaggio
256277	Cablaggio
256278	Cablaggio
256279	Cablaggio
256292	Cablaggio (Gruppo gas)
256293	Cablaggio (Gruppo gas)
256295	Cablaggio
256297	Cablaggio
256298	Cablaggio
256299	Cablaggio
256301	Cablaggio (Sensori)
256302	Cablaggio
256305	Cablaggio
256306	Cablaggio
256307	Cablaggio
256310	Cablaggio principale
256311	Cablaggio principale
256515	Connettori (set)
256516	Connettori (set)
256618	Adattatore
256619	Clip (10 pz.)
256620	Guarnizione (10 pz.)
256625	Limitatore di acqua 7l/min (10 pz.)
256626	Cappa collettore di scarico
256800	Sonda sanitario
256801	Limite di sovratemperatura
256802	Sensore fumi
256803	Sensore di temperatura NTC
257003	Dispoivo de seguridad
257522	pannello comandi, cpl.
257523	pannello comandi, cpl.
257677	Pannello comandi
257699	Pannello comandi
257721	Pannello comandi
257722	Pannello comandi
257723	Pannello comandi
257725	Pannello comandi
257726	Pannello comandi
257728	Pannello porta strumenti
257729	Pannello porta strumenti
257921	Commutatore
257924	Interruttore

<b>257926</b>	Interruttore
<b>257931</b>	Microinterruttore a banderuola
<b>257932</b>	Interruttore
<b>257934</b>	Interruttore
<b>257935</b>	Pulsante
<b>257936</b>	Microinterruttore a banderuola
<b>257943</b>	Microinterruttore
<b>257950</b>	Commutatore
<b>257954</b>	Interruttore
<b>257971</b>	Interruttore on-off est.-inv.
<b>257973</b>	Interruttore luminoso reset
<b>257974</b>	Interruttore luminoso ON/OFF
<b>259850</b>	Cavaliere in plÓstica (10+10 pz.)
<b>259950</b>	SOCCORRITORE
<b>259993</b>	Contaore
<b>280003</b>	Cappa interna
<b>280012</b>	Cappa interna
<b>280032</b>	Lamiera di protezione
<b>280235</b>	Clips
<b>280236</b>	Clips
<b>280294</b>	Clip passacavo (10 pz.)
<b>280715</b>	Rondella
<b>280716</b>	Rondella
<b>280818</b>	Manopola
<b>280875</b>	Manopola
<b>280876</b>	Manopola
<b>280905</b>	Guarnizione
<b>282236</b>	Bicono di tenuta elementi
<b>282241</b>	O-ring (10 pz.)
<b>282243</b>	O-ring (10 pz.)
<b>282249</b>	Ghiera supporto vetrino
<b>282264</b>	anello per coperchio
<b>282265</b>	Anello per coperchio
<b>282266</b>	Anello per coperchio (D= 183 mm)
<b>282267</b>	Anello per coperchio (D = 203mm)
<b>282277</b>	anPllo per coperchio
<b>282512</b>	Fascetta
<b>282513</b>	Fascetta
<b>282516</b>	Fascetta
<b>282521</b>	Fascetta
<b>282526</b>	Fascetta
<b>282544</b>	Fascetta
<b>282545</b>	Fascetta (95,5 x 55)
<b>282549</b>	Fascetta (95,5 x 25)
<b>282555</b>	Fascetta
<b>282564</b>	Fascetta (125 x 70)
<b>282569</b>	Fascetta (100 x 48)
<b>282570</b>	fascetta
<b>282573</b>	Fascetta (100 x 70)
<b>282623</b>	valvola a piatto
<b>282624</b>	valvola a piatto
<b>282813</b>	Guarnizione
<b>282816</b>	guarnizione
<b>282889</b>	Guarnizione
<b>282896</b>	Guarnizione
<b>283007</b>	Rondella blocco magneti
<b>283020</b>	Lamiera di sicurezza
<b>283815</b>	Guarnizione
<b>284030</b>	rondella
<b>284049</b>	Rondella
<b>284715</b>	Curva
<b>284716</b>	Curva
<b>284733</b>	Curva 90 gradi
<b>284734</b>	Curva
<b>284735</b>	Curva

<b>284740</b>	Curva DN 80
<b>284811</b>	Raccordo
<b>284836</b>	Curva d'uscita
<b>284897</b>	Curva
<b>285043</b>	Cassetta
<b>285081</b>	Cassetta
<b>285087</b>	Cassetta
<b>285517</b>	Pulsante
<b>285530</b>	Pressostato
<b>285531</b>	Pulsante
<b>285672</b>	coperchio inferiore
<b>285718</b>	Fondo
<b>285803</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285804</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285808</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285837</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285840</b>	anodo
<b>285844</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285845</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285846</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285847</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285848</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285849</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285854</b>	ANODO DI MAGNESIO
<b>285859</b>	Anodo (G1 x 26 x 517)
<b>285860</b>	Anodo
<b>285862</b>	Anodo
<b>285863</b>	Anodo (G1, L=642)
<b>285864</b>	Anodo (G1 x 26 x 792)
<b>285865</b>	Anodo
<b>285866</b>	Anodo
<b>285867</b>	Anodo
<b>285868</b>	Anodo
<b>285869</b>	Anodo
<b>285879</b>	Anodo
<b>286401</b>	Dado per cappa
<b>286606</b>	Cablaggio di terra
<b>286902</b>	Dado
<b>287036</b>	Supporto
<b>287412</b>	Trasformatore
<b>287429</b>	Trasformatore
<b>287430</b>	Trasformatore
<b>287438</b>	Trasformatore
<b>287439</b>	Trasformatore
<b>287448</b>	Trasformatore
<b>287450</b>	Trasformatore
<b>287603</b>	Sonda NTC
<b>287606</b>	Sonda NTC
<b>287607</b>	Sonda NTC
<b>287809</b>	Disco
<b>288301</b>	Magnete fianchi
<b>288412</b>	Collegamento cavi (2,5 x 98 mm)
<b>289420</b>	Zoccolo frontale
<b>289421</b>	Zoccolo frontale
<b>289422</b>	Zoccolo frontale
<b>289423</b>	Zoccolo frontale
<b>289424</b>	Zoccolo frontale
<b>289425</b>	Zoccolo frontale
<b>289426</b>	Zoccolo frontale
<b>289427</b>	Zoccolo frontale
<b>289559</b>	Zoccolo frontale
<b>289560</b>	Zoccolo frontale
<b>289569</b>	zoccolo frontale
<b>289580</b>	Zoccolo frontale
<b>289730</b>	Morsetto

<b>289733</b>	Bullone distanziale, sinistro
<b>289735</b>	Bullone distanziale, sinistro
<b>289736</b>	Bullone distanziale, sinistro
<b>289737</b>	Bullone distanziale, destro
<b>289802</b>	Supporto filettato
<b>289803</b>	Supporto filettato
<b>289807</b>	supporto filettato
<b>290705</b>	Manopola, blu
<b>290706</b>	Manopola, rossa
<b>290811</b>	Clip (4 pz.)
<b>290813</b>	Clips, set
<b>291201</b>	Ugello, 1,35 (6 pz.)
<b>291202</b>	Ugello, 1,18 (12 pz.)
<b>291203</b>	Ugello, 0,72 (12 pz.)
<b>291204</b>	Ugello, 1,30 (14 pz.)
<b>291208</b>	Ugello, 1,50 (14 pz.)
<b>291212</b>	Ugello bruciatore, kit di 12 pz.
<b>291213</b>	Ugello, 0,76 (14 pz.)
<b>291214</b>	Ugello del bruciatore, kit di 14 pz.
<b>291215</b>	Ugello del bruciatore, kit di 14 pz.
<b>292208</b>	Kit anello riduzione
<b>292211</b>	Anello
<b>292232</b>	Anello
<b>292233</b>	Anello (2 pz.)
<b>294012</b>	Porta superiore
<b>294013</b>	Porta inferiore
<b>294014</b>	porta
<b>294017</b>	Porta inferiore
<b>294030</b>	Porta superiore
<b>295022</b>	Parte superiore
<b>295064</b>	Cassetta
<b>295106</b>	Pannello posteriore
<b>295131</b>	Parte superiore
<b>295147</b>	Pannello frontale
<b>295166</b>	Contenitore batterie
<b>295217</b>	Scatola
<b>295248</b>	Cassetta
<b>295249</b>	Cassetta
<b>295253</b>	Modulo a 3 circuiti
<b>295259</b>	Cassetta
<b>295292</b>	Scatola comandi
<b>295306</b>	Cassetta
<b>295308</b>	Cassetta
<b>295311</b>	Parte anteriore (platino)
<b>295315</b>	Cassetta
<b>295407</b>	Isolamento
<b>295435</b>	Tubo bruciatore
<b>295438</b>	Servomotorino
<b>295476</b>	Gruppo gas
<b>295478</b>	Regolatore gas (3-20mbar)
<b>295479</b>	Regolatore gas (4-37mbar)
<b>295480</b>	Valvola d'arresto gas propano
<b>295485</b>	Spia
<b>295511</b>	Elemento laterale sinistro
<b>295512</b>	Elemento laterale destro
<b>295513</b>	Elemento intermedio
<b>295514</b>	Bicono di tenuta elementi (2 pz.)
<b>295535</b>	Circuito stampato
<b>295536</b>	Circuito stampato, modulo supplementare
<b>295539</b>	Cablaggio per bassa tensione
<b>295540</b>	Cablaggio per servomotorino
<b>295541</b>	Cablaggio bruciatore
<b>295542</b>	Cablaggio bruciatore
<b>295543</b>	Cablaggio circuito stampato
<b>295544</b>	Cavo per pressostato gas

295548	Pannello comandi display
295549	Cavi valvola d'arresto gas propano
295550	Cavi valvola d'arresto gas propano
295552	Sensore fumi
295553	Sensore fumi resistenza sost.
295582	Tubi gas propano fino 115 kW
295583	Tubo gas propano da 130 kW
295590	Kit idraulico scambiatore
295819	Anodo al magnesio
295821	Anodo (G1, L=315)
295829	Anodo (2 pz.)
295833	Anodo (2 pz.)
295837	Anodo
295845	Anodo
295846	Anodo (G1, L=487)
295847	Anodo (G1, L=612)
295848	Anodo (G1, L=762)
295849	Anodo
296887	Piastra di fondo
297930	Lamiera superiore (anteriore)
297934	Coperchio
297935	Coperchio
298637	Pannello frontale intero
298648	Pannello frontale intero
298732	Lamiera di rivestimento
299081	Morsettiera
299517	Zoccolo
299824	Listello di tenuta
299872	Listello di tenuta
299890	Guarnizione
300678	Regolatore, VRC 520s
311816	Kit di trasformazione da H a GPL
311820	Kit di trasformazione da H a GPL
433067	Tirante di bloccaggio
452580	Curva lunga
453681	vite
454690	Elemento intermedio
454691	Elemento terminale destro
454699	Vite di svuotamento
454950	Supporto
455235	Cappa collettore di scarico
455236	Cappa collettore di scarico
455239	Cappa collettore di scarico
455240	Cappa collettore di scarico
455253	isolamento
455254	isolamento
455257	isolamento
455258	isolamento
455259	isolamento sinistro
455260	isolamento destro
455426	Vaschetta
455431	Pannello posteriore
455432	Pannello posteriore
455731	Tirante
455756	Supporto per tubo
455757	Manicotto (Rp 1 x 320 mm)
455758	Manicotto (Rp 1 x 295 mm)
458151	isolamento
458152	isolamento
458153	isolamento
458154	isolamento
458155	isolamento
458156	isolamento
458157	raccordo a 'T'
458160	Cappa antivento

458161	Cappa antivento
458162	cappa antivento
458163	cappa antivento
458164	cappa antivento
458218	Staffa inferiore sin.
458230	Lamiera da montaggio
458247	Pannello posteriore
458248	Pannello posteriore
458249	Pannello posteriore
458310	rampa bruciatore
458312	Rampa bruciatore
458314	Raccordo a T
458315	Raccordo doppio
458320	rampa bruciatore
458921	Supporto
459028	Traversa laterale sinistra
459032	Curva
459204	Raccordo
459545	raccordo per pompa esterna
459833	Angolo portante
459834	Angolo portante
459886	Piede regolabile
459900	Elemento terminale sinistro
459901	Elemento terminale destro
459902	Elemento intermedio
459919	CAPPA COLLETTORE DI SCARICO
459920	CAPPA COLLETTORE DI SCARICO
459921	CAPPA COLLETTORE DI SCARICO
459922	CAPPA COLLETTORE DI SCARICO
459923	CAPPA COLLETTORE DI SCARICO
459924	CAPPA COLLETTORE DI SCARICO
459957	CAPPA ANTIVENTO
459958	CAPPA ANTIVENTO
459959	CAPPA ANTIVENTO
459960	CAPPA ANTIVENTO
459961	CAPPA ANTIVENTO
460343	Rampa bruciatore
460344	Rampa bruciatore
460383	Vite di scarico
461224	Giunto
461239	isolamento
461240	Cappa collettore di scarico
461255	Lamiera da montaggio
461472	Cappa collettore di scarico
461473	Cappa collettore di scarico
461474	Cappa collettore di scarico
461475	Cappa collettore di scarico
461476	Cappa collettore di scarico
461477	Cappa collettore di scarico
461501	Cappa antiriflusso
461502	Cappa antiriflusso
461503	Cappa antiriflusso
461504	Cappa antivento
461505	Cappa antivento
461506	Cappa antiriflusso
461521	Raccordo per pompa esterna
461522	Raccordo
461530	Cappa antivento
461853	Isolamento
461859	Isolamento
463073	Tubo racc. carico impianto
490049	Rondella
490216	Perno filettato
490218	Perno filettato
490409	Vite

492032	Rondella
492106	Bocciolo doppio, conduttura
492109	Raccordo a T (Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2)
492112	Rondella
492122	Bocciolo doppio, conduttura
492123	Vite a testa svasata (M 4x8) DIN 966
492147	Vite
492226	Vite
492419	bocciolo doppio, conduttura
492505	Bocciolo doppio, conduttura
492506	Raccordo doppio
500046	Vite
500055	Vite
509120	Guarnizione, (10 pz.)
509121	Guarnizione (10 pz.)
509122	Tubo aspirazione aria
509182	Scheda display
509228	Valvola di sicurezza
509229	Tubo di comando
509230	Tubo di comando
509246	Vetrino di ispezione
509529	Tubo gas alla spia, ...115 kW
509530	Tubo gas alla spia, 130 kW...165 kW
509541	Fianco
509568	Coperchio, 65 kW
509570	Coperchio, 85 kW
509571	Coperchio, 105 kW
509573	Coperchio, 130 kW
509574	Coperchio, 150 kW
509576	Pannello frontale 65 kW
509578	Pannello frontale 85 kW
509579	Pannello frontale 105 kW
509581	Pannello frontale 130 kW
509582	Pannello frontale 150 kW
509663	Supporto kit
509664	Raccordo
509683	Adattatore
509685	Vite, (10 pz.)
509694	Kit di fissaggio (tetti piani)
509696	Tubo flessibile di collegamento
509697	Elettrodo d'accensione
545438	Filtro per pompa di carico solare
545683	Regolatore di portata 0-6 l/min
545709	Raccordi, DN = 16mm
545710	Raccordi, DN =20mm
560653	Scambiatore 6-10 kW
560655	Filtro (filtro-essiccatore) 6-10 kW
560657	Valvola
560661	Sensore di bassa pressione
560666	Valvola, Schrader
560674	RelP, A12-30-01
560679	RelP, A09-30-01
560680	Termostato
560693	Valvola di espansione 6 kW
700215	Vite
711346	VRC-zoccolo
711395	Zoccolo intermedio
711579	Sonda x liquidi
711933	Sensore hall
712087	Pressostato mancanza acqua
712224	corpo miscelatrice
720733	Supporto
720898	Frontalino
720987	Supporto
732777	Cablaggio

<b>733171</b>	Spina piatta
<b>733244</b>	Cavo di accensione
<b>733250</b>	Cavo di collegamento
<b>733294</b>	Cavo di collegamento
<b>733449</b>	Cablaggio
<b>733450</b>	Cavo di collegamento
<b>733519</b>	Cablaggio
<b>733521</b>	Cavo
<b>733522</b>	Cavo
<b>733531</b>	Cablaggio
<b>733734</b>	Connettore
<b>733737</b>	Connettore
<b>734743</b>	Lampada spia rossa 220V
<b>734744</b>	Lampada spia verde 220V
<b>735168</b>	Tubo sotto vuoto
<b>801634</b>	guarnizione
<b>803978</b>	simbolo acqua calda
<b>803979</b>	simbolo riscaldamento
<b>902570</b>	Scheda sanitario con Relé
<b>902573</b>	Scheda con filtr.o antidisturbo
<b>950017</b>	Tappo
<b>950020</b>	Cal_tta
<b>950029</b>	Raccordo acqua calda
<b>950038</b>	Tubo acqua fredda
<b>950046</b>	Tappo gruppo acqua
<b>950050</b>	Nipplo di riduzione
<b>950051</b>	VITE DI FISSAGGIO
<b>950057</b>	Rubinetto acqua
<b>950058</b>	Parte superiore rubinetto
<b>950060</b>	Pezzo intermedio
<b>950071</b>	Tassello
<b>950088</b>	Rosetta
<b>950119</b>	Vite
<b>950157</b>	Dado per rubinetto gas
<b>950158</b>	Dado per rubinetto gas
<b>950159</b>	Raccordo maschio
<b>950160</b>	Raccordo maschio
<b>950178</b>	Vite
<b>950220</b>	Molla
<b>950221</b>	Membrana
<b>950230</b>	raccordo di collegam. app. solo
<b>950237</b>	Dado
<b>950239</b>	Rondella
<b>950242</b>	Rondella
<b>961246</b>	Orologio della centralina VRC 9566
<b>961249</b>	Telecomando VRC 9569
<b>980093</b>	Guarnizione
<b>980130</b>	Guarnizione
<b>980136</b>	Guarnizione
<b>980137</b>	Guarnizione
<b>980139</b>	Guarnizione
<b>980142</b>	Guarnizione
<b>980144</b>	Guarnizione
<b>980146</b>	Guarnizione
<b>980149</b>	O-ring
<b>980152</b>	Guarnizione
<b>980153</b>	Guarnizione
<b>980156</b>	Guarnizione
<b>980158</b>	Guarnizione
<b>980172</b>	Guarnizione
<b>980178</b>	Guarnizione
<b>980184</b>	Guarnizione
<b>980185</b>	Guarnizione
<b>980194</b>	guarnizione
<b>980196</b>	Guarnizione

<b>980197</b>	Guarnizione
<b>980198</b>	Guarnizione
<b>980202</b>	Guarnizione
<b>980204</b>	Guarnizione
<b>980209</b>	Guarnizione
<b>980210</b>	Guarnizione
<b>980211</b>	Guarnizione
<b>980213</b>	Guarnizione
<b>980214</b>	Guarnizione
<b>980217</b>	Guarnizione
<b>980221</b>	Guarnizione
<b>980222</b>	Guarnizione
<b>980224</b>	Guarnizione
<b>980225</b>	Guarnizione
<b>980240</b>	O-ring
<b>980254</b>	O-ring
<b>980256</b>	Guarnizione
<b>980257</b>	Guarnizione
<b>980261</b>	O-ring
<b>980263</b>	O-ring
<b>980264</b>	Guarnizione
<b>980268</b>	O-ring
<b>980269</b>	Guarnizione
<b>980270</b>	Guarnizione
<b>980271</b>	Guarnizione
<b>980285</b>	Guarnizione
<b>980286</b>	Guarnizione
<b>980287</b>	O-ring
<b>980288</b>	O-ring
<b>980290</b>	O-ring
<b>980291</b>	Guarnizione
<b>980304</b>	O-ring
<b>980307</b>	O-ring
<b>980308</b>	O-ring (10 pz.)
<b>980309</b>	O-ring
<b>980311</b>	Guarnizione
<b>980312</b>	Guarnizione
<b>980313</b>	Guarnizione
<b>980314</b>	Guarnizione
<b>980325</b>	Guarnizione
<b>980330</b>	Guarnizione
<b>980338</b>	O-ring
<b>980350</b>	Guarnizione
<b>980365</b>	Raccordi a compressione (5 pz.)
<b>980410</b>	Guarnizione
<b>980424</b>	Guarnizione
<b>980432</b>	Guarnizione
<b>980460</b>	Guarnizione
<b>980471</b>	Guarnizione
<b>980486</b>	Guarnizione
<b>980487</b>	Guarnizione
<b>980488</b>	Guarnizione
<b>980603</b>	Guarnizione 22mm
<b>980605</b>	Guarnizione
<b>980615</b>	Guarnizione silicone (DN 80)
<b>980617</b>	Guarnizione
<b>980618</b>	Guarnizione
<b>980625</b>	Guarnizione
<b>980641</b>	Guarnizione flangia
<b>980648</b>	Guarnizione flangia
<b>980660</b>	Guarnizione
<b>980661</b>	Guarnizione
<b>980672</b>	Guarnizione
<b>980757</b>	Guarnizione
<b>980763</b>	Guarnizione

<b>980764</b>	Guarnizione
<b>980765</b>	Guarnizione rossa
<b>980766</b>	Guarnizione
<b>980768</b>	Guarnizione
<b>980769</b>	Guarnizione
<b>980772</b>	Guarnizione
<b>980773</b>	Guarnizione
<b>980774</b>	Guarnizione
<b>980778</b>	Guarnizione
<b>980807</b>	guarnizione flangia
<b>980808</b>	Guarnizione
<b>980812</b>	Guarnizione
<b>980816</b>	Guarnizione
<b>980817</b>	Guarnizione
<b>980831</b>	Guarnizione
<b>980832</b>	Guarnizione
<b>980842</b>	Guarnizione
<b>980851</b>	guarnizione quadrangolare
<b>980858</b>	Guarnizione
<b>980883</b>	Guarnizione
<b>980884</b>	Guarnizione
<b>980895</b>	Guarnizione flangia
<b>980902</b>	Guarnizione
<b>980903</b>	Guarnizione
<b>980907</b>	Guarnizione flangia
<b>980910</b>	Guarnizione flangia
<b>980916</b>	Guarnizione
<b>980917</b>	Guarnizione
<b>980921</b>	Guarnizione flangia
<b>980936</b>	Guarnizione flangia
<b>980951</b>	Guarnizione
<b>980953</b>	Guarnizione
<b>980958</b>	Guarnizione flangia
<b>980960</b>	Guarnizione
<b>980975</b>	Guarnizione
<b>980977</b>	Guarnizione
<b>980982</b>	Guarnizione
<b>980983</b>	Guarnizione
<b>980984</b>	Guarnizione
<b>980985</b>	Guarnizione
<b>980987</b>	Guarnizione
<b>980991</b>	Guarnizione
<b>981002</b>	Set di guarnizioni
<b>981003</b>	Set di guarnizioni
<b>981023</b>	Gommino pompa
<b>981024</b>	Set di guarnizioni
<b>981025</b>	Set di guarnizioni
<b>981038</b>	Guarnizione flangia
<b>981039</b>	Set di guarnizioni
<b>981045</b>	Guarnizione
<b>981048</b>	Set di guarnizioni camera stagna
<b>981050</b>	Set di guarnizioni
<b>981051</b>	Set di guarnizioni
<b>981052</b>	Set di guarnizioni
<b>981053</b>	Set di guarnizioni
<b>981060</b>	Set di guarnizioni
<b>981101</b>	Guarnizione
<b>981103</b>	Guarnizione
<b>981104</b>	Guarnizione
<b>981107</b>	Guarnizione
<b>981110</b>	Guarnizione
<b>981111</b>	Guarnizione
<b>981123</b>	Guarnizione (10 pz.)
<b>981125</b>	Guarnizione (10 pz.)
<b>981140</b>	Guarnizione, 3/4 (10 pz.)

981141	Guarnizione (10 pz.)
981142	Guarnizione, (10 pz.)
981143	Guarnizione (10 pz.)
981144	Guarnizione (10 pz.)
981145	Guarnizione (10 pz.)
981146	Guarnizione, (10 pz.)
981147	Guarnizione (10 pz.)
981148	Guarnizione (10 pz.)
981149	Guarnizione, (10 pz.)
981150	Guarnizione, (10 pz.)
981151	O-ring, (10 pz.)
981152	Guarnizione (10 pz.)
981153	Guarnizione (10 pz.)
981154	O-ring, (10 pz.)
981155	O-ring, (10 pz.)
981156	Guarnizione (10 pz.)
981157	Guarnizione (10 pz.)
981158	O-ring (10 pz.)
981159	Guarnizione (10 pz.)
981160	O-ring (10 pz.)
981161	Guarnizione (10 pz.)
981162	Guarnizione (10 pz.)
981163	O-ring, (10 pz.)
981164	Guarnizione (10 pz.)
981165	O-ring, (10 pz.)
981166	O-ring (10 pz.)
981167	Guarnizione (10 pz.)
981168	Guarnizione (10 pz.)
981169	Guarnizione (10 pz.)
981170	O-ring (10 pz.)
981171	Guarnizione (10 pz.)
981172	O-ring (10 pz.)
981173	Guarnizione (10 pz.)
981174	Guarnizione (10 pz.)
981175	O-ring (10 pz.)
981176	O-ring (10 pz.)
981178	Guarnizione, silicone (DN 60)
981181	Guarnizione
981182	Guarnizione flangia bollitore
981220	Guarnizione valvola gas
981223	Guarnizione valvola gas
981227	Guarnizione EPDM (DN 80)
981232	Guarnizione
981233	Guarnizione a 'C' EPDM (DN 60)
981234	O-ring (10 pz.)
981244	Guarnizione valvola gas
981246	Guarnizione
981250	O-ring
981253	Guarnizione EPDM (DN 80 x 16)
981254	Guarnizione (10 pz.)
981256	Guarnizione
981260	Guarnizione
981272	O-ring (10 pz.)
981306	Guarnizione
981307	Guarnizione (10 pz.)
981311	O-ring (10 pz.)
981330	Guarnizione
981333	Guarnizione, porta bruciatore
981342	Guarnizione
981347	Guarnizione EPDM (DN 130)
981355	Guarnizione (10 pz.)
981356	Guarnizione (10 pz.)
981357	Guarnizione (2 pz.)
981358	Guarnizione
981360	O-ring (10 pz.)

981373	Guarnizione (10 pz.)
981376	Guarnizione
981377	O-ring (10 pz.)
981379	Guarnizione (10 pz.)
981502	Guarnizione
981504	Guarnizione
981505	guarnizione
981506	Guarnizione
981509	Guarnizione
981511	Guarnizione
981513	GUARNIZIONE
981547	Guarnizione
981605	Guarnizione
981609	Guarnizione
981611	Guarnizione
981624	O-ring
981625	Guarnizione
981634	Guarnizione
981651	Guarnizione (10 pz.)
981709	Guarnizione
981721	Guarnizione
981732	Guarnizione
981735	Guarnizione
981745	Guarnizione
981746	Guarnizione
981747	Guarnizione
981756	Guarnizione
981765	Guarnizione
981804	Guarnizione
981805	Guarnizione
981806	Guarnizione
981896	Guarnizione
981898	Guarnizione
982301	Guarnizione
982308	O-ring
982310	O-ring
982314	O-ring
982315	O-ring
982316	O-ring
982317	O-ring
982319	O-ring
982320	O-ring
982329	O-ring
982331	O-ring
982333	Guarnizione
982346	O-ring
982409	O-ring
982444	O-ring
982445	Guarnizione
982446	Guarnizione
982447	O-ring
982458	O-ring
982464	O-ring
982472	O-ring
982473	Guarnizione
982481	Guarnizione
982484	O-ring
982485	O-ring
982488	O-ring
982489	O-ring
982490	O-ring
982491	Guarnizione
982494	O-ring
982495	Guarnizione
982497	O-ring

982498	O-ring
982499	Guarnizione
990062	pezzo inserto
990108	Grasso
990140	manometro prova vaso
990141	chiave doppia
990157	Guarnizione (1,0 m)
990166	Cerca fughe gas
990174	Fascetta
990187	Fascetta
990195	adattatore
990203	Minio (antiruggine)
990204	Mastice in tubetto 120 mm
990211	MINIO
990249	Collante
990270	cacciavite
990285	chiave doppia reg. acqua
990288	adattatore
990310	matita SUPRAL
990321	fusibile
990324	mastice refrattario
990328	grasso
990329	Grasso
990337	Pasta conduzione termica
002076050	SET VITI PARTE IN PLASTICA POSTERIORE
2415099	PARETE ANT.VBSC 31-10
2415107	TUBAZIONE DIFF. RITORNO
2415120	PORTINA CAMERA COMB.
2415127	PERNO F 4 BRUCIATORE
2415128	PERNO F 2,5 BRUCIATORE
2415129	GANCIO BLOCC.RAMPE GAS
2415130	BACINELLA CALDAIA
2415213	TIRANTE M10X330 VB/VBS
2415218	DADO ALTO M10 VB/VBS/VBSC
2415220	MOLLA VB/VBS/VBSC
2415222	PIEDINO APPOGGIO BACINELLA
2415252	ISOLANTE FIANCO
2415315	PARETE SUPPORTO CASSETTO
2415330	TUBAZIONE COLL.MANDATA
2415340	TUBAZIONE MANDATA VB/VBS
2415343	TUBAZIONE DIFF. RITORNO
2415357	TUBAZIONE COLL.VASO ESPANSIONE
2415358	TUBAZIONE MAN. BOIL. VBSC 31-10
2415413	SENSORE FUMI VBSC
2415414	SENSORE FUMI VBS
2415415	BOBINA MODUREG VBSC 31-12
2415416	KIT MODUREG
2415418	TUBETTO SPIA
2415550	Termostato
2415551	Rubinetto scari
2415552	Guarnizione EP
2415554	Valvola di sicurezza 1/2M 3BAR
2415555	Guarnizione
2415556	Guarnizione EPD
2415557	Valvola sfogo aria automatica
2415558	DISTANZIATORI BR
2415559	Guarnizione
2415560	Isolante
2415561	Passacavo (5 pz.)
2415562	By-pass
2415563	Guarnizione sil.
2415564	Tubo, silicone
2415565	Guarnizione
2415566	Guarnizione
2415567	Fusibile, 2A

2415568	Molla
2415569	Brucciato murale
2415570	Brucciato
2415571	KIT TRASF. H
2415573	Scambiatore 325 SE
2415574	Scambiatore
2415575	Ventilatore
2415576	Guarnizione EP
2415577	Sensore
2415578	Flangia sonda fumi
2415579	Isolante
2415580	Regolatore di portata
2415581	Raccordo
2415582	Isolante
2415583	Isolante
2415584	Scambiatore secondario
2415585	Valvola, tre vie
2415586	Motore
2415587	Pistone
2415589	Tubo
2415590	Pressostato
2415591	Ghiera
2415592	Isolante
2415593	Serracavo
2415594	Ugello
2415595	Ugello
2415596	Guarnizione
2415597	Scheda elettronica
2415598	Valvola controllo gas
2415600	Niplo 1/2m-1/8m
2415601	Elettrovalvola riempimento
2415602	By-pass
2415603	PRESA VALV.GAS
2415604	Bobina elettr. pol/comp/acq.
2415605	Pressostato, sicurezza acqua
2415606	Resistenza, autoregol. SP0-1
2415607	Isolante
2415608	Tubo, silicone (mt.1)
2415609	POMPA
2415610	POMPA
2415611	Controdato 1/2" spess.4mm
2415612	Tubo flessibile
2415613	Scheda elettronica
2415614	Cablaggio
2415615	Elettrodo, RILEV.L=330
2415616	Spioncino
2415617	Limitatore di acqua, SP.0/1 LS
2415618	Depressore
2415619	O-ring, 14 x 2
2415620	Filtro ingresso acqua sanitario
2415621	Depressore
2415622	Sensore
2415623	Cruscotto
2415624	Tubo, EPDM 7X11
2415625	Coperchio
2415626	Pannello frontale
2415627	Cavo, ELETTR.RILEV.L=480
2415628	Cavo, ELETTR.ACCENS.L=480
2415629	Elettrodo, ACCENS.L=260
2415630	Cavo
2415631	Camera di combustione
2415632	Camera di combustione
2415633	Targhetta VAILLANT
2415634	Vaso d'espansione, lt. 10
2415635	Comando a distanza

<b>2415637</b>	Pannello posteriore scatola porta S
<b>2415638</b>	Coperchio scatola elettrica
<b>2415639</b>	Raccordo valvola gas
<b>2415640</b>	Raccordo
<b>2415641</b>	Pompa, circ.5m 1" linea conn.3vel.h12
<b>2415642</b>	Pompa, circ.6m 1" linea conn.3vel.h12
<b>2418004</b>	VENTILATORE 242
<b>2418006</b>	MANTELLINO MAG 275/9-10
<b>2418008</b>	RACCORDO VALV.NON RITORNO
<b>2418011</b>	VALVOLA SICUREZZA VGH
<b>2418012</b>	TAPPO INT.OTT.GR.ACQUA
<b>2418014</b>	TRASFORMATORE
<b>05747700</b>	Tubo acqua calda
<b>0020005961</b>	Boiler
<b>0020006028</b>	Tubo di raccordo
<b>0020006029</b>	Tubo di raccordo
<b>0020006030</b>	Boiler, tubo kit
<b>0020006031</b>	Boiler, tubo kit
<b>0020006032</b>	Resistenza
<b>0020006033</b>	Sonda sanitario
<b>0020006749</b>	Tubo di raccordo
<b>0020006750</b>	Tubo di raccordo
<b>0020006813</b>	Limitatore di acqua 10l/min (10 pz.)
<b>0020008167</b>	Guarnizione, (10 pz.)
<b>0020008174</b>	Resistenza elettrica
<b>0020008175</b>	Scatola comandi
<b>0020008184</b>	Vite, (10 pz.)
<b>0020010291</b>	Rubinetto di raccordo
<b>0020010292</b>	Manopola, (2 pz.)
<b>0020010293</b>	Tubo
<b>0020010294</b>	Valvola
<b>0020010295</b>	Valvola
<b>0020010297</b>	Tubo, drenaggio valvola di sicurezza
<b>0020010298</b>	Guarnizione (10 pz.)
<b>0020010308</b>	Valvola mancanza d'acqua
<b>0020010309</b>	Gruppo gas
<b>0020010544</b>	GRIGLIA POSTERIORE
<b>0020010702</b>	Gruppo gas
<b>0020010867</b>	Flangia, con curva
<b>0020010868</b>	Adattatore
<b>0020011771</b>	Elica di ventilatore
<b>0020012768</b>	Raccordo a compressione 3/4 x 22
<b>0020012909</b>	Raccordo a compressione
<b>0020013317</b>	Vaso di espansione a.c.s.
<b>0020013482</b>	Raccordo a 'T'
<b>0020013653</b>	Raccordo a compressione (2 pz.)
<b>0020013962</b>	Tubo gas
<b>0020013963</b>	Tubo gas
<b>0020014332</b>	Anello biconico
<b>0020014333</b>	Ventilatore
<b>0020014336</b>	Collettore scarico fumi
<b>0020014340</b>	Cablaggio per ventilatore
<b>0020015445</b>	Pannello di copertura
<b>0020015697</b>	Scambiatore secondario (kit)
<b>0020017100</b>	Cavo (pressostato mancanza acqua)
<b>0020017189</b>	Limitatore di temperatura
<b>0020017310</b>	Rampa bruciatore metano
<b>0020017311</b>	Diaframma fumi (kit)
<b>0020017312</b>	Diaframma fumi (kit)
<b>0020017371</b>	Tubo
<b>0020017372</b>	Tubo
<b>0020017373</b>	Tubo
<b>0020017374</b>	Tubo
<b>0020017375</b>	Tubo
<b>0020017376</b>	Tubo

0020018064	Valvola di non ritorno
0020018065	Rubinetto di carico
0020018066	Tubo
0020018067	Pezzo di raccordo
0020018068	Pezzo di raccordo
0020018070	Cablaggio
0020018071	Pannello frontale
0020018072	Cablaggio componenti idraulici
0020018074	Valvola scarico aria automatica
0020018138	Pressostato
0020018139	Pressostato
0020018140	Adattatore con pressostato
0020018181	Scambiatore
0020018182	Scambiatore
0020018183	Scambiatore
0020018201	Adattatore (60/100)
0020018315	Kit trasformazione a propano
0020018316	Kit trasformazione a metano
0020018332	Pezzo di raccordo, terminale DN 100
0020018333	Pezzo di raccordo (DN 100)
0020018334	Adattatore 80-100 mm
0020018335	Supporto (di fissaggio) DN 100
0020018362	Fermacavi alimentaz. term. amb.
0020018363	Brucciatoe murale
0020018364	Limitatore di acqua
0020018365	Manometro
0020018366	Isolante
0020018367	Valvola di sicurezza
0020018368	By-pass
0020018369	O-ring, 14 x 1,78
0020018370	Guarnizione con filtro
0020018371	Valvola sfogo aria automatica, 3/8
0020018372	O-ring
0020018373	Clip (10 pz.)
0020018374	Perno esclus. by-pass
0020018375	O-ring
0020018376	Ugello
0020018377	Ugello, G30/31 (13 pz.)
0020018378	Isolante
0020018379	Brucciatoe 30 G.20-3/4
0020018380	Brucciatoe 30 G.30/31-3/4
0020018381	Scambiatore gas-acqua 3
0020018382	Elettrodo, RILEV.L=450
0020018383	Filtro
0020018384	Elettrodo
0020018385	Ventilatore
0020018386	Ventilatore
0020018387	Pressostato 24 kW
0020018388	Pressostato 30 kW
0020018389	Tubo venturi
0020018390	Guarnizione
0020018391	Valvola riscald. tiw 242/302
0020018392	Valvola sanit.fredda tiw 242/302
0020018393	Valvola sanit.calda tiw 242/302
0020018394	Isolante DX SCAMB.SAN. 242/302
0020018395	Isolante SX SCAMB.SAN. 242/302
0020018396	Cablaggio, kit cpl.
0020018397	Nipples di riduz. 3/4f.x1/2m. h=23mm.
0020018399	Isolante
0020018401	Pannello frontale
0020018402	Pannello frontale
0020018403	Camera di combustione
0020018404	Camera di combustione
0020018405	Tubo venturi
0020018406	Kit di trasformazione

0020018408	Kit di trasformazione
0020018409	Kit di trasformazione
0020018410	Kit di trasformazione
0020018411	Tubo usc. val. gas turboINWALL
0020018743	Boiler (100 l)
0020018747	Frontalino
0020018754	Pezzo di raccordo
0020018767	Gruppo gas H (con regolatore)
0020019035	Raccordo a T
0020019036	Raccordo a T
0020019037	Rivelatore di portata
0020019040	Scambiatore 25l/min
0020019041	Scambiatore 40l/min
0020019042	Pompa
0020019043	Rubinetto
0020019044	Sensore acqua calda
0020019045	Sensore acqua fredda
0020019049	Pannello comandi
0020019053	Clip (2 pz.)
0020019054	Sensore bollitore
0020019055	Display
0020019983	Rampa bruciatore 24kW H
0020019984	Rampa bruciatore 24kW B
0020019985	Elettrodo di accensione
0020019986	Piastra di guida 24kW
0020019987	Lamiera di protezione
0020019988	Tubo gas
0020019989	Tubo gas
0020019991	Gruppo gas
0020019992	Gruppo gas
0020019994	Scambiatore primario (92 lamierine)
0020019995	Cappa antivento 24kW
0020019996	Coperchio
0020019997	scheda comandi
0020019998	Maniglia (bianco)
0020019999	Maniglia (grigio)
0020020000	Rivestimento
0020020001	Supporto
0020020002	Cerniera
0020020003	Coperchio cerniera
0020020004	Cinghia
0020020005	Targhetta marchio Vaillant
0020020007	Cappa gas di combustione 24kW
0020020009	Coperchio
0020020010	Set di guarnizioni camera stagna
0020020011	Vetro
0020020012	Coperchio
0020020013	Tappo, (5 pz.)
0020020014	Lamiera
0020020015	Valvola tre vie, plastico
0020020018	Scambiatore secondario 11 (13) piastre
0020020019	Vaso di espansione 6 ltr.
0020020020	Tubo raccordo
0020020021	tubo raccordo
0020020022	Tubo raccordo
0020020023	Pompa
0020020024	Tubo raccordo
0020020025	Supporto (2 pz.)
0020020026	Cablaggio
0020020027	Cablaggio
0020020028	Cablaggio
0020020489	Tappo
0020020493	Curva condotto aria/gas
0020020494	Flangia
0020020495	Set di guarnizioni

0020020512	Coperchio
0020020845	Set di guarnizioni
0020020927	Anello di riduzione 44,5 mm
0020021015	Tubo
0020021806	Pompa (7,0 m)
0020021808	Regolatore di portata 0-36l/min
0020022747	Pannello frontale
0020022749	Manopola
0020023068	display
0020023153	Scambiatore secondario (20 piastre)
0020023222	Anello riduzione scarico fumi
0020023721	Service kit, F75
0020023811	Tubo raccordo
0020023812	Adattatore manometro
0020023813	Pre-ugello 5,70 marrone
0020023814	Pre-ugello 7,20 giallo
0020023933	Diaframma, D.44
0020023934	Diaframma, D.46
0020023935	Diaframma, D.48
0020023938	Coperchio
0020024599	Kit di trasformazione
0020024600	Kit di trasformazione
0020024601	Kit di trasformazione
0020024974	Pannello frontale
0020025036	Cablaggio principale
0020025039	Tubo aspirazione aria
0020025040	Scambiatore
0020025041	Scambiatore secondario (35 piastre)
0020025042	Pompa
0020025045	Tubo raccordo
0020025094	Raccordo a compressione 10 mm
0020025149	Set di guarnizioni
0020025150	Set di guarnizioni
0020025152	Pannello posteriore, con isolamento
0020025157	Isolamento, sinistro
0020025929	Set di guarnizioni
0020026537	Dado, (5 pz.)
0020026740	Gruppo gas
0020026748	Pressostato
0020026816	Sensore di CO (Keramik)
0020027223	Kit di fissaggio
0020027248	Pannello comandi con display
0020028056	Pompa
0020028060	pannello comandi
0020028112	Guarnizione
0020028121	Filtro acqua
0020028413	Scheda comandi
0020028537	Sensore, VR 20
0020028538	Sensore, VR 21 (DCF)
0020028736	scheda comandi
0020029604	Elica flussometro
0020029605	Clip (10 pz.)
0020029695	Tubo
0020029697	Tubo
0020030694	Contattore, A16-30-01
0020030698	Valvola a 4 vie
0020030973	Sensore, di CO
0020031188	Anello di riduzione A-
0020031753	Raccordo
0020031963	Compressore (Scroll) 17 kW
0020031964	Pannello comandi, geoTHERM
0020031965	Condensatore 6 kW
0020031967	Condensatore 10 kW
0020031970	Evaporatore 6 kW
0020031975	Filtro-essiccatore 14..17 kW

<b>0020031977</b>	Valvola di espansione termost 8kW
<b>0020031978</b>	Valvola di espansione termost. 10-14 kW
<b>0020031979</b>	Valvola di espansione termostatica 17 kW
<b>0020031980</b>	Commutatore ad alta pressione
<b>0020031981</b>	Sensore di alta pressione
<b>0020031982</b>	Commutatore di pressione bassa
<b>0020031983</b>	Lamiera laterale (sinistro)
<b>0020031984</b>	Vaso di espansione
<b>0020031985</b>	Filtro-essiccatore 6-10 kW
<b>0020031986</b>	Scambiatore 14-17 kW
<b>0020031987</b>	Lamiera laterale (destra)
<b>0020031988</b>	Pannello frontale (sotto)
<b>0020031989</b>	Pannello di copertura
<b>0020031990</b>	Pannello di copertura
<b>0020031991</b>	Lamiera laterale (destra)
<b>0020031992</b>	Lamiera laterale (sinistro)
<b>0020031993</b>	Pannello frontale, geoTHERM plus
<b>0020031994</b>	Pannello di copertura
<b>0020031995</b>	Pannello di copertura
<b>0020031996</b>	Cassetta, regolatore
<b>0020031997</b>	Cablaggio, compressore 6-10 kW
<b>0020031998</b>	Pompa
<b>0020031999</b>	Pannello frontale
<b>0020032000</b>	Cablaggio, sensore
<b>0020032001</b>	Guarnizione 1 1/4 (3 pz.)
<b>0020032002</b>	Cablaggio, User Interface
<b>0020032003</b>	Cablaggio, VRNet-adattatore
<b>0020032004</b>	Cablaggio, pannello frontale
<b>0020032005</b>	Kit di fissaggio, pannello comandi
<b>0020032008</b>	Valvola
<b>0020032086</b>	Adattatore, spina
<b>0020032303</b>	Cablaggio
<b>0020032365</b>	Pannello comandi (set)
<b>0020032366</b>	Circuito stampato (set)
<b>0020032374</b>	Regolatore
<b>0020032375</b>	Zoccolo
<b>0020032742</b>	Kit di fissaggio per tubo gas
<b>0020032771</b>	Vite M10x20 (10 pz.)
<b>0020032772</b>	Flangia
<b>0020032773</b>	Coperchio
<b>0020032774</b>	Tappo
<b>0020032775</b>	Rivestimento
<b>0020032776</b>	Rivestimento
<b>0020032777</b>	Rivestimento
<b>0020032778</b>	Bullone (6 pz.)
<b>0020032779</b>	Coperchio
<b>0020032780</b>	Coperchio
<b>0020032781</b>	Pannello di copertura
<b>0020034604</b>	Scheda comandi
<b>0020035215</b>	Dado
<b>0020037653</b>	Ventilatore
<b>0020037657</b>	Cablaggio
<b>0020037658</b>	Cablaggio
<b>0020037659</b>	Tubo
<b>0020037664</b>	Display
<b>0020037676</b>	Supporto (set)
<b>0020037753</b>	Guarnizione (1m)
<b>0020037754</b>	Guarnizione
<b>0020037755</b>	Presa press. cam.
<b>0020037756</b>	Coperchio
<b>0020037757</b>	Scheda elettronica
<b>0020037758</b>	Display
<b>0020037759</b>	TASTIERA CENTRALE
<b>0020037760</b>	Manopola
<b>0020037761</b>	Comando a distanza

0020037762	Raccordo sonda scamb.sanitario
0020037763	Guarnizione
0020037764	Vite
0020037765	Guarnizione, elettrodo
0020037766	Accenditore
0020037767	Clip
0020037768	Resistenza, elettrica
0020037769	Valvola sfogo aria automatica
0020037770	Collare Scar. Vertical
0020037771	Elettrodo rilevazione
0020037772	Ventilatore
0020037773	Guarnizione vent
0020037774	Supporto
0020037775	Valvola gas
0020037776	Venturi bianco
0020037777	Clip
0020037778	Termostato
0020037779	Termostato
0020037780	Sifone
0020037781	Sensore, termofusibile
0020037782	Diaframma, metano
0020037783	Diaframma
0020037784	Molla
0020037785	Guarnizione uscita fumi
0020037786	Guarnizione
0020037787	Isolante porta bruc.gr.
0020037788	ISOLANTE CORPO BRUCIATORE
0020037789	Brucciatoe
0020037790	Guarnizione
0020037791	Vite, TORX 50x180 WN 1552
0020037792	Manichetta aria/gas gr.isot.
0020037793	Scambiatore
0020037794	Clip, CHIUSURA A LEVA x CAMERE STAGNE
0020037795	Pompa, circ.6m deg.1 linea conn.
0020037796	Tubo
0020037797	Cablaggio
0020037798	Diaframma
0020037799	Elettrodo
0020037800	Valvola sfogo aria automatica
0020037801	Molla fiss. valvola sfiato
0020037802	Tubo gas
0020037803	Brucciatoe murale
0020037818	Guarnizione, 8 X 15,5 X 2
0020037819	Guarnizione
0020037820	Guarnizione
0020037831	Tubo silicone 5,8x10 bianco
0020037832	TUBO SILICONE 5.8X10 ROSSO
0020038065	Tubo aspirazione aria
0020038146	Gruppo camera bruciatore 20kW
0020038147	Rampa bruciatore 20kW H
0020038148	Rampa bruciatore 20kW B
0020038150	Pre-ugello 4,10 blu
0020038151	Pre-ugello 4,75 verde
0020038152	Scambiatore primario (82 lamierine)
0020038153	Camera combustione
0020038155	Griglia protezione vento
0020038158	Tubo di raccordo
0020038159	Tubo di raccordo
0020038160	Tubo di raccordo
0020038277	Pre-ugello 6,00 nero
0020038559	Isolamento, superiore
0020038560	Lamiera interna
0020038561	Pannello posteriore
0020038562	Valvola gas
0020038563	Tubo

0020038564	Isolamento (pompa)
0020038565	Isolamento (scambiator secondario)
0020038570	Raccordo gas
0020038571	Sifone
0020038572	Scambiatore secondario (19 piastre)
0020038573	Tubo di plastica (condensa)
0020038574	Tubo
0020038575	Tubo
0020038576	Tubo
0020038578	Pompa
0020038579	Tubo
0020038580	Tubo
0020038582	Supporto (vaso di espansione)
0020038583	Tirante di bloccaggio
0020038584	Supporto
0020038585	Supporto
0020038586	Supporto
0020038588	Cavo di accensione
0020038589	Cablaggio
0020038590	Cablaggio
0020038591	Coperchio
0020038592	Supporto
0020038593	Coperchio
0020038594	Coperchio
0020038595	Fianco dx o sx
0020038596	Isolamento
0020038597	Isolamento, centrale
0020038598	Adattatore (valvola gas)
0020038599	Tubo
0020038600	Isolamento, inferiore
0020038601	Tubo
0020038603	Isolamento, centrale
0020038604	Isolamento, centrale
0020038605	Valvola di ritegno
0020038607	Raccordo gas
0020038611	Tubo
0020038613	Tubo
0020038614	Tubo
0020038616	Scheda comandi (set)
0020038679	Set di guarnizioni
0020038735	Cablaggio, compressore 14-17 kW
0020038738	Cablaggio, sensore
0020038739	Pannello frontale (sotto)
0020038740	Riscaldatore di riserva
0020038741	Pompa
0020038742	Pompa
0020038747	Pompa
0020038748	Pompa
0020038750	Pompa
0020038752	Depressore
0020038754	Pannello comandi regolatore
0020038755	Protezione maniglia di trasporto
0020038756	Sensore, temperatura
0020038757	Etichetta gommata
0020038758	Motore, azionatore
0020038759	Guarnizione 1 1/2 (4 pz.)
0020038760	Isolamento compressore 6-10 kW
0020038761	Isolamento compressore 14-17 kW
0020038762	Cablaggio, azionatore cooling
0020038763	Scambiatore, kit
0020038810	Valvona a 4 vie
0020038968	Tubo
0020038969	Tubo
0020039045	Gruppo camera bruciatore 24kW
0020039046	Gruppo camera bruciatore 28kW

0020039049	Raccordo a compressione 3/4 x 22
0020039051	Rampa bruciatore 24kW H
0020039052	Rampa bruciatore 24kW B
0020039053	Rampa bruciatore 28kW H
0020039054	Rampa bruciatore 28kW B
0020039056	Supporto, (2 pz.)
0020039057	Elettrodo
0020039058	Lamiera di protezione
0020039060	Gruppo gas B (senza regolatore)
0020039061	Tubo gas
0020039062	Tubo gas atmo
0020039063	Tubo gas turbo
0020039064	Tubo gas turbo
0020039066	Scambiatore primario (88 lamierine)
0020039067	Scambiatore primario (98 lamierine)
0020039068	Scambiatore primario (101 lamierine)
0020039069	Scambiatore primario (112 lamierine)
0020039070	Camera combustione
0020039071	Camera combustione
0020039072	Supporto
0020039073	Pannello frontale
0020039074	Lamiera laterale
0020039075	Targhetta modello (set)
0020039076	Coperchio
0020039077	Cerniera
0020039078	Frontalino
0020039079	Supporto
0020039080	Adattatore
0020039081	Cappa antivento 24kW
0020039082	Cappa antivento 28kW
0020039083	Sensore gas di combustione
0020039084	Supporto
0020039085	Pannello protezione vento
0020039087	Cappa gas di combustione 24kW
0020039088	Cappa gas di combustione 28kW
0020039091	Beccuccio
0020039094	Pezzo inserto natura
0020039095	Pezzo inserto natura
0020039096	Pezzo inserto verde
0020039097	Pezzo inserto verde
0020039708	Depressore
0020039709	Cablaggio
0020039711	Coperchio
0020039717	Filtro acqua
0020039718	Piattello membrana
0020039719	Cablaggio
0020039721	Tappo
0020039723	Guarnizione
0020039780	Coperchio
0020039782	Boiler
0020039784	Tubo
0020039785	Tubo
0020039787	Tubo
0020039788	Tubo
0020039791	Tubo
0020039792	Tubo
0020039793	Pompa
0020039794	Tubo
0020039795	Cablaggio
0020039796	Sonda NTC uscita sanitario
0020039797	Tubo
0020039798	Tubo
0020039799	Tubo
0020040154	Display
0020040506	Prolunga

0020040508	Sensore (pressione dell'acqua)
0020041162	Gruppo gas
0020041164	Coperchio (Performance, grigio)
0020041165	Scheda comandi
0020041166	Display
0020041808	Resistenza 2 kW
0020041809	Resistenza 3 kW
0020041904	Set di guarnizioni
0020041905	Pressostato
0020041906	Tubo aria set
0020041907	Pezzo inserto
0020041908	supporto rubinetto carico
0020041914	Tubo
0020041915	Tubo
0020041917	Tubo 24kW atmo
0020041918	Tubo 28kW atmo
0020041920	Tubo 24kW turbo
0020041921	Tubo 24-32kW turbo
0020041923	Tubo
0020041925	Tubo 24kW atmo
0020041926	Tubo 28kW atmo
0020041928	Tubo 24kW turbo
0020041929	Tubo 28+32kW turbo
0020041932	Corda di sostegno
0020041933	Cablaggio idraulica
0020041935	Cablaggio idraulica
0020041936	Cablaggio atmo
0020041937	Cablaggio turbo
0020041940	Tappo
0020041941	Vite (lunga)
0020045920	Tubo
0020045921	Tubo
0020045923	Sensore (Vortex, DN15)
0020045924	Riduttore
0020045925	Gruppo gas
0020045926	Pre-ugello 2 x 3,50
0020045927	Pre-ugello 2 x 4,20
0020045930	Tubo
0020045966	Coperchio
0020045967	Circuito stampato
0020045968	Cablaggio
0020045969	Kit di raccordo
0020045971	Tubo
0020045972	Sensore (NTC)
0020045973	Adattatore
0020045974	Filtro
0020045975	O-ring (10 pz.)
0020045976	Tubo
0020045977	Sensore (Vortex)
0020045979	O-ring (10 pz.)
0020046106	Isolamento, buco della serratura
0020046108	Isolamento, scambiatore, set
0020046109	Motore, azionatore
0020046115	Fascetta di fissaggio, isolamento
0020046171	Morsettiera
0020046175	Scheda comandi
0020046177	Scheda comandi
0020046419	Tubo mandata primario
0020046466	Gruppo di trasformazione (B)
0020046467	Gruppo di trasformazione (H)
0020046477	Tubo
0020046478	Prolunga
0020046482	Raccordo
0020046782	Lamiera
0020046863	Tubo

<b>0020047053</b>	Elettrodo d'accensione
<b>0020047082</b>	Vite (10 pz.)
<b>0020047095</b>	Guarnizione (10 pz.)
<b>0020047156</b>	Kit completo viti e bulloni per supporto
<b>0020047157</b>	Anodo al magnesio
<b>0020047158</b>	Anodo al magnesio
<b>0020047159</b>	Kit raccordi
<b>0020047160</b>	Dado di chiusura (2 pz.)
<b>0020047161</b>	Raccordo (2 pz.)
<b>0020047162</b>	Raccordo (2 pz.)
<b>0020047163</b>	Raccordo (2 pz.)
<b>0020047164</b>	Guarnizione flangia
<b>0020047168</b>	Valvola di sicurezza
<b>0020047169</b>	Coperchio
<b>0020047170</b>	Flangia di chiusura
<b>0020048230</b>	Prima lamiera laterale
<b>0020048916</b>	Cablaggio
<b>0020048917</b>	Cablaggio
<b>0020048919</b>	Coperchio (exclusiv, bianca)
<b>0020048920</b>	Manopole bianche (excl.), kit di 3 pz.
<b>0020048921</b>	Set di trasformazione 24-28kW a GPL
<b>0020048933</b>	Set di trasformazione a metano 13+20mbar
<b>0020048935</b>	Set di trasformazione a metano 13+20mbar
<b>0020048941</b>	Set di trasformazione a GPL (37mbar)
<b>0020048969</b>	Manopole grigio, kit di 3 pz.
<b>0020049761</b>	Ventilatore
<b>0020049762</b>	Tubo di Pitot
<b>0020049763</b>	Pressostato
<b>0020049764</b>	Cappa fumi
<b>0020049765</b>	Adattatore
<b>0020049766</b>	Frontalino
<b>0020049767</b>	Lamiera
<b>0020049769</b>	Cavo
<b>0020049770</b>	Cablaggio
<b>0020049773</b>	Cavo
<b>0020049775</b>	Scatola di allacciamento
<b>0020049776</b>	Pannello d'accensione
<b>0020049777</b>	Frontalino
<b>0020050574</b>	Gruppo gas
<b>0020050679</b>	Spina (set)
<b>0020050697</b>	Distributore
<b>0020050743</b>	Coperchio
<b>0020050744</b>	Guarnizione
<b>0020051039</b>	Sensore gas di combustione
<b>0020051041</b>	Lamiera
<b>0020051042</b>	Lamiera
<b>0020051043</b>	Manopola
<b>0020051047</b>	Scheda comandi
<b>0020051296</b>	Cavo di collegamento (7-8-9)
<b>0020051297</b>	Cavo di collegamento (230V)
<b>0020051298</b>	Cassetta
<b>0020051299</b>	Pannello comandi (set)
<b>0020051301</b>	Pannello comandi (set)
<b>0020051305</b>	Zoccolo
<b>0020051349</b>	Vite (10 pz.)
<b>0020051351</b>	Vite (10 pz.)
<b>0020051400</b>	Ventilatore
<b>0020051403</b>	Pannello comandi
<b>0020051404</b>	Cassetta
<b>0020051405</b>	Pannello comandi
<b>0020051406</b>	Cassetta
<b>0020051519</b>	Adattatore
<b>0020051820</b>	Parte superiore rubinetto
<b>0020051968</b>	Pompa
<b>0020051969</b>	Pompa

0020051978	Isolamento, centrale
0020051979	Isolamento
0020051980	Isolamento, inferiore
0020051981	Tubo
0020051982	Tubo
0020051983	Tubo
0020051986	Supporto
0020051987	Supporto
0020051988	Tubo
0020051989	Tubo
0020051990	Tubo
0020051991	Tubo
0020051992	Tubo
0020051993	Cablaggio
0020051994	Supporto
0020051995	Isolamento
0020051996	Pompa
0020052048	Gruppo gas (con regolatore)
0020052070	Tappo, (2 pz.)
0020052078	Gruppo gas H (con regolatore)
0020052090	Kit di trasformazione
0020052091	Kit di trasformazione
0020052092	Fascetta (2 pz.)
0020052233	Pannello comandi
0020052234	Anodo
0020052235	Cablaggio
0020052236	Cablaggio
0020052240	Pompa
0020052249	Compressore (Scroll) 6 kW 230V
0020052332	Bretella elettrica
0020052485	Vavola miscelatrice
0020052506	guarnizione
0020053226	Set di trasformazione a GPL (28-37mbar)
0020053594	Camera combustione
0020053706	Valvola di sicurezza 5 bar
0020053968	Gruppo gas (con regolatore)
0020054584	Anodo
0020054586	Coperchio
0020055169	Fablaggio, compressore 230V
0020055350	Anello di riduzione 42 mm
0020055706	Condensatore 40uF
0020055707	Condensatore 50uF
0020055708	Condensatore 60uF
0020055714	Morsettiera
0020056258	Gruppo di trasformazione (H <-> H)
0020056553	Valvola
0020056554	Valvola di ritegno
0020056555	Tubo
0020056557	Tubo
0020056561	Display, grigio
0020056562	Display (bianco)
0020056583	Filtro
0020056584	Filtro kit
0020056590	Clips e raccordi di connessione
0020056834	Termostato di sicurezza
0020057163	Rubinetto (di manutenzione)
0020057164	Rubinetto (di manutenzione)
0020057169	Tubo (G 3/4-G 3/4)
0020057172	Raccordo a 'T' (G 1/2-G 1/2)
0020057173	Raccordo a 'T' (vaso di espansione)
0020057174	Tubo, disp. di riempimento (G 3/4-G 1/2)
0020057175	Tubo aria, riempimento G 1/2-G 1/2
0020057176	Valvola di ritegno
0020057177	Valvola gas Rp1/2-Rp1/2
0020057186	Valvola di sicurezza

0020057543	Tubo
0020057544	Tubo
0020057546	Tubo
0020057547	Tubo
0020057548	Tubo
0020057549	Pannello frontale
0020057550	Coperchio
0020057551	Coperchio
0020057552	Coperchio
0020057553	Coperchio
0020057554	Guarnizione (5 pz.)
0020057555	Guarnizione (5 pz.)
0020057556	Guarnizione (5 pz.)
0020057557	Isolante
0020057558	Collettore di bilanciamento
0020057559	Guarnizione (10 pz.)
0020057561	Tubo
0020057562	Rubinetto
0020057563	Tubo
0020057565	Distributore
0020057566	Tappo
0020057567	Tubo
0020057568	Supporto
0020057569	Pompa
0020057570	Tubo
0020057571	Cavo
0020057572	Pompa
0020057573	Tubo
0020057574	Tubo
0020057575	Tubo
0020057576	Tubo
0020057577	Tubo
0020057578	Tubo
0020057579	Valvola miscelatrice
0020057580	Cablaggio
0020057581	Tubo
0020057603	Tubo raccordo
0020057606	Set di guarnizioni
0020057652	Guarnizione, Frontalino
0020057812	Contatto
0020057813	Cablaggio, compressore 22..30kW
0020057814	Cablaggio, compressore 38-46 kW
0020057817	Tubo aria, 1 1/2
0020058638	Zoccolo
0020058639	Zoccolo, radiorecettore
0020058640	Regolatore, VRC 430f
0020058641	Regolatore, VRT 392f
0020058642	Regolatore, radiorecettore
0020058772	Filtro-essiccatore 22-38 kW
0020058773	Filtro-essiccatore 46 kW
0020058774	Valvola di espansione t S22,S30,W22
0020058775	Valvola di espansione therm. S38,W30
0020058776	Valvola di espansione therm. W38,W46
0020058777	Valvola di espansione therm. S46
0020058778	Scambiatore 22-30 kW
0020058791	Tubo di comando
0020058792	Tubo di comando
0020058853	Coperchio
0020058859	Set di guarnizioni, bruciatore 80..280kW
0020058860	Adattatore, ventilatore 80/120kW
0020058862	Ventilatore 80/120kW
0020058863	Ventilatore 160-280kW
0020058864	Ugello, tubo venturi 160kW
0020058865	Ugello, tubo venturi 200/240kW
0020058866	Ugello, tubo venturi 280kW

0020058867	Gruppo gas 80/120kW
0020058868	Gruppo gas 160kW
0020058869	Gruppo gas 200-280kW
0020058872	Elettrodo
0020058874	Amortizzatore 80-160 kW
0020058875	Amortizzatore 200-240 kW
0020058876	Tube 80-240kW
0020058877	Tube 280kW
0020058878	Pressostato
0020058879	Pressostato
0020058880	Cablaggio
0020058881	Cablaggio (ventilatore)
0020058882	Cablaggio (accenditore)
0020058884	Lamiera laterale 80-160 kW
0020058885	Lamiera laterale 200-280 kW
0020058886	Coperchio 80-160kW
0020058887	Coperchio 200-280kW
0020058888	Coperchio 80-160kW
0020058889	Coperchio 200-280kW
0020058892	Ugello, tubo venturi 80/120kW
0020058894	Porta 80-280 kW
0020058895	Guarnizione, kit di 2+2 pz.
0020058896	Coperchio
0020058897	Brucciatoe 80kW
0020058898	Brucciatoe 120kW
0020058899	Brucciatoe 160kW
0020058900	Brucciatoe 200kW
0020058904	Pannello di copertura
0020059000	Raccordo
0020059125	Elemento di riscaldamento
0020059126	Elemento di riscaldamento
0020059127	Elemento di riscaldamento
0020059128	Elemento di riscaldamento
0020059202	Pannello comandi
0020059212	Circuito stampato
0020059437	Scambiatore 38-46 kW
0020059438	Depressore
0020059439	Tube, HR-3WV
0020059440	Tube, 3WV-pump
0020059441	Tube
0020059442	Tube, 3WV-pump
0020059443	Tube, BUH-out
0020059444	Cablaggio, 3WV
0020059445	Cablaggio, 3WV
0020059499	Tube raccordo DN 130
0020059717	Sensore (pressione dell'acqua)
0020060034	Prolunga
0020060035	Guarnizione
0020060036	Tube sotto vuoto
0020060038	Specchio
0020060249	Rubinetto
0020060427	Regolatore, VRC 430
0020060428	Elemento di riscaldamento
0020060430	Scatola comandi
0020060796	Guarnizione
0020060797	Isolamento 80kW
0020060798	Isolamento 120kW
0020060799	Isolamento 160kW
0020060800	Isolamento 200kW
0020060801	Isolamento 240kW
0020060802	Isolamento 280kW
0020060803	Tube aspirazione aria
0020060804	O-ring gruppo gas (10 pz.)
0020060805	Tube aria (pressostato)
0020060806	Valvola di ritegno

0020060807	Tubo aria
0020060808	Tubo aria
0020060810	Mantello (Scatola comandi)
0020060811	Display (bianco)
0020060812	Circuito stampato
0020060814	Cablaggio (1-10V)
0020060815	Scatola filtro
0020060841	Tubo, pump-out
0020060843	Tubo, BUH-out
0020060851	Cablaggio, sensore
0020060860	Morsettiera
0020060862	Morsettiera
0020060865	Tubo, HR-3WV
0020060876	Tubo, pump-condenser
0020060885	Tubo, pump-condenser
0020060887	Isolante, Pompa
0020060888	Contatto
0020061732	Termostato di sicurezza
0020061736	Tubo di collegamento
0020061737	Allacciamento
0020061738	Allacciamento
0020061739	Clip (4 pz.)
0020063282	Zoccolo
0020063566	Flangia
0020063567	Tappo con valvola di sfiato manuale
0020063568	Bullone
0020063569	O-ring (10 pz.)
0020063570	Kit di fissaggio, verticale
0020063571	Kit di fissaggio, orizzontale
0020063572	Kit di fissaggio, sovrapporre
0020063628	Clip
0020063630	Clip
0020063632	Clip (2 pz.)
0020063637	Tappo
0020063640	Clip
0020064070	Pannello comandi ICL, 230V
0020064187	Gruppo di trasformazione (MTN-->Propano)
0020064188	Gruppo di trasformazione (Propano-->MTN)
0020064501	Scheda comandi
0020064675	Pannello frontale
0020064676	Tubo, 110 mm acqua potabile
0020064677	Fissaggio
0020064678	Supporto
0020064679	Rubinetto
0020064680	Rubinetto
0020064681	Rubinetto
0020064682	Rubinetto
0020064683	Valvola
0020064684	Motore
0020064685	Tubo
0020064686	Tappo
0020064687	Allacciamento
0020064688	Tubo, 95 mm
0020064689	Tubo, 110 mm
0020064690	Filtro
0020065327	Curva, 45Gr, brine circuit (2 pz.)
0020065328	Curva, 90Gr, brine circuit (2 pz.)
0020065329	Curva, 45Gr (3 pz.)
0020065330	Curva, 90Gr (2 pz.)
0020065477	Cappa (terminale a tetto, nero)
0020065825	Tubo 12/19/24 kW (kit)
0020065826	Tubo 30 kW (kit)
0020065879	chiave
0020065880	Valvola
0020066199	Fascetta

0020066201	Isolante, 50mm x 15m
0020066202	Conettore (kit)
0020066203	Isolante
0020066206	Collettore condensato
0020066207	Collettore condensato
0020066208	Pannello comandi, ICL
0020066737	Tubo di collegamento
0020066739	Tubo di collegamento
0020067507	Fusibile, 2,0 A T2H (10 pz.)
0020068015	Resistenza elettrica
0020068020	Generatore
0020068030	Bruciatore atmo 24kW H,L
0020068038	Rampa gas 24kW H
0020068041	Elettrodo (incl. cavo)
0020068043	Elettrodo
0020068046	Bruciatore turbo 24kW
0020068047	Elettrodo
0020068048	Deflettore
0020068051	Tubo
0020068055	Tubo
0020068056	Supporto
0020068062	Scambiatore
0020068066	Pannello posteriore 24kW
0020068069	Isolante atmo 24kW (set)
0020068070	Targhetta (set)
0020068071	Maniglia
0020068073	Pannello
0020068075	Cablaggio atmo
0020068076	Clip (supporto vaso di espansione)
0020068080	Cappa antivento 24kW
0020068084	Coperchio 24kW H,L
0020068086	Supporto
0020068088	Coperchio
0020068093	Supporto 24kW
0020068094	Supporto
0020068099	Tubo
0020068102	Tubo
0020068103	Tubo
0020068107	Tubo
0020068110	Tubo
0020068111	Tubo
0020068113	Tubo
0020068116	Tubo
0020068118	Adattatore
0020068119	Adattatore
0020068120	Sensore, NTC 19mm
0020068121	Display
0020068123	Cablaggio
0020068125	Cablaggio
0020068126	Clip (10 pz.)
0020068127	Pompa
0020068130	O-ring (10 pz.)
0020068134	Coperchio
0020068135	Coperchio 32-36kW
0020068136	Magnete, (2 pz.)
0020068137	Cablaggio
0020068138	Cablaggio
0020068412	Pannello
0020068413	Circuito stampato
0020068429	Distanziale (5 pz.)
0020068432	Cavo
0020068433	Manopola (5 pz.)
0020068439	Guarnizione
0020068440	Anodo
0020068441	Resistenza elettrica

0020068442	Pannello
0020068443	Supporto
0020068462	Cavo
0020068480	Kit di fissaggio, verticale
0020068524	Guarnizione (10 pz.)
0020068525	Guarnizione DN 16 (10 pz.)
0020068526	Guarnizione DN 20 (10 pz.)
0020068956	Tubo raccordo
0020068957	Tubo raccordo
0020068958	Tubo raccordo
0020069038	Pannello frontale (sotto)
0020069039	Lamiera laterale (sinistro)
0020069040	Lamiera laterale (destra)
0020069041	Pannello frontale (sotto)
0020069042	Pannello di copertura
0020069043	Pannello di copertura
0020069044	Tubo, pump-out
0020069047	Tubo, flow switch
0020069052	Tubo, IN-evap. VWS
0020069053	Tubo, IN-evap. VWW
0020069072	Tubo aria
0020069073	Adattatore
0020069075	Tubo aria
0020069076	Tubo
0020069079	Elettrodo
0020069080	Tubo di scarico fumi
0020069578	Allacciamento
0020071525	Inserto
0020071572	Pompa, circ.5m deg.1 linea conn.
0020071573	Scambiatore
0020071574	Scamb.gas-acq.
0020071575	Tubo scamb. san. gr riscald.
0020071576	Molla blocc.tubetto pressost.
0020071578	Circuito stampato
0020071579	Circuito stampato
0020071708	Gruppo camera bruciatore 20kW
0020071709	Gruppo camera bruciatore 24kW
0020072010	Tubo, evap.-pump
0020072012	Tubo, Tank
0020072013	Tubo, IN-evap. VWS
0020072017	Tubo, IN-evap. VWW
0020072018	Tubo, HR
0020072019	Tubo, HV
0020072020	Tubo, IN-evap.
0020072021	Tubo, evap.-pump
0020072022	Tubo, pump-out
0020072023	Tubo, IN-evap.
0020072024	Tubo, con depressore
0020072031	Relais, A30-30-01
0020072032	Relais, A40-30-01
0020072035	Guarnizione 1 1/4 (5 pz.)
0020072036	Guarnizione 1 1/2 (5 pz.)
0020072037	Collettore condensato
0020072068	Circuito stampato, kit di trasformazione
0020072069	Cablaggio
0020072345	Pressostato
0020072353	Tubo di scarico fumi
0020072913	O-ring (10 pz.)
0020072997	Supporto
0020073264	Kit di fissaggio, pezzi piccoli
0020073267	Vaso d'espansione
0020073764	Pompa
0020073765	Cavo 2 m (con presa)
0020073766	Isolante (con blenda)
0020073792	Scambiatore secondario

0020073793	Scambiatore secondario (kit)
0020073794	Scambiatore secondario (12 piastre)
0020073795	Scambiatore secondario (12 piastre)
0020073796	Sensore gas di combustione
0020073797	Ventilatore
0020073798	Ventilatore
0020073799	Valvola 3 vie
0020073800	Ventilatore
0020073826	Tube (Valvola di sicurezza)
0020073867	Valvola elettromagnetica
0020073877	Vite (10 pz.)
0020073878	Guarnizione 3/4G (10 pz.)
0020073879	Guarnizione 1/2G (10 pz.)
0020074124	Guarnizione 44x38x2 (5 pz.)
0020074126	Rivestimento
0020074963	Manopole grigio, kit di 3 pz.
0020074966	Kit di raccordo
0020075386	Tube
0020075387	Tube
0020075388	Tube
0020075389	Tube
0020075412	Presca
0020075732	Guarnizione
0020075733	Guarnizione
0020075880	SCAMBIATORE DI CALORE
0020075881	BRUCIATORE COMPLETO
0020075882	COPERCHIO CAMERA DI COMBUSTIONE (24 kW)
0020075883	BRUCIATORE 24 kW (13 rampe)
0020075884	SCAMBIATORE DI CALORE (30kW)
0020075885	Ugelli bruciatore, 0,76 mm (10 pz.)
0020075886	Ugelli bruciatore, 1,23 mm (10 pz.)
0020075887	COLLETTORE BRUCIATORE (24 kW)
0020075888	CAPPA VENTILATORE (24 kW)
0020075889	COPERCHIO CAMERA DI COMBUSTIONE (24 kW)
0020075891	VITE 4,2 X 9,5 (2 pezzi)
0020075892	VITE 4,8 X 9,5 (1 pezzo)
0020075893	VITE M4X12
0020075894	VITE M4 X 8 (2 pezzi)
0020075895	VITE 3,9X6,5 PER FISSAGGIO ELETTRDI
0020075896	Vite, M4x15 per ventilatore (10 pz.)
0020075897	VITE M 3 x 10
0020075898	RONDELLA MANOPOLA REGOLAZIONE GAS
0020075899	GUARNIZIONE 1/2
0020075900	GUARNIZIONE VALVOLA MANCANZA ACQUA
0020075901	GUARNIZIONE IN GOMMA PER ELETTRDI
0020075902	GUARNIZIONE VALVOLA DI SICUREZZA
0020075903	GUARNIZIONE 3/4
0020075904	Guarnizione EPDM valvola gas (10 pz.)
0020075905	Guarnizione uscita pompa (10 pz.)
0020075906	Guarnizione, 1/4 (10 pz.)
0020075907	GUARNIZIONE USCITA VALVOLA DEL GAS
0020075908	GUARNIZIONE VALVOLA GAS PRINCIPALE
0020075909	GUARNIZIONE BY-PASS
0020075910	PREMISTOPPA (O-RING)
0020075911	O-RING MANOPOLA REGOLAZIONE TEMPERATURA
0020075912	GUARNIZIONE MAGNETE
0020075913	GUARNIZIONE COPERCHIO VALVOLA GAS
0020075914	GUARNIZIONE RAMPA PORTA UGELLI
0020075915	PREMISTOPPA ALBERO DI CONTROLLO 2pz
0020075916	O-RING, BRONZINA ALBERO DI CONTROLLO
0020075917	O-RING VENTURI (2 pezzi)
0020075918	O-RING (TUBI CONNESSIONE SCAMBIATORE)
0020075919	ALBERO MAGNETE
0020075920	ALBERO VALVOLA GAS PRINCIPALE
0020075921	ANELLO DI TENUTA ALBERO DI CONTROLLO

0020075922	ANELLO ALBERO MAGNETE (SEEGER)
0020075923	ANELLO DI TENUTA VALVOLA MANCANZA ACQUA
0020075924	MOLLA DEL BY-PASS
0020075925	MOLLA BRUCIATORE PILOTA
0020075926	MOLLA MANOPOLA REGOLAZIONE GAS
0020075927	MOLLA ALBERO MAGNETE
0020075928	MOLLA VALVOLA MANCANZA ACQUA
0020075929	MOLLA VALVOLA GAS PRINCIPALE
0020075930	GANCIO DI FISSAGGIO TERMOSTATO SICUREZZA
0020075931	MANOPOLA REGOLAZIONE GAS
0020075932	COPERCHIO GRUPPO ACQUA
0020075933	TAPPO MOLLA MANOPOLA REGOLAZIONE GAS
0020075934	CONSOLLE
0020075935	FILTRO
0020075936	PRESA DI PRESSIONE
0020075937	ALBERO DI CONTROLLO
0020075938	VALVOLA DI LENTA ACCENSIONE
0020075939	OGIVA INFERIORE BRUCIATORE PILOTA
0020075940	OGIVA SUPERIORE BRUCIATORE PILOTA
0020075941	UGELLO BRUCIATORE PILOTA (GPL d=0,2)
0020075942	UGELLO BRUCIATORE PILOTA (METANO d=0,27)
0020075943	MEMBRANA
0020075944	GUARNIZIONE DI TEFLON
0020075945	DADO MANOPOLA REGOLAZIONE TEMPERATURA
0020075946	DADO VALVOLA GAS PRINCIPALE
0020075947	DADO DI FISSAGGIO
0020075948	AGO BRUCIATORE PILOTA
0020075949	MOLLA COPERCHIO SPIA PILOTA
0020075950	MANOPOLA REGOLAZIONE TEMPERATURA
0020075951	TAPPO BY PASS
0020075952	DADO DI FISSAGGIO MAGNETE
0020075953	DADO DI FISSAGGIO MAGNETE
0020075954	BRONZINA VALVOLA GAS PRINCIPALE
0020075955	MAGNETE
0020075956	TERMOSTATO DI SICUREZZA
0020075957	COPERCHIO VALVOLA GAS
0020075958	MORSETTI PER TERMOSTATO LIMITE (98/70)
0020075959	TUBO SPIA PILOTA
0020075960	GUARNIZIONE PER VENTILATORE (ROSSA)
0020075961	TUBO COLLEGAMENTO ACQUA FREDDA CPL
0020075962	MORSETTI TUBI DI CONNESSIONE
0020075963	CAPPA FUMI
0020075964	TELAIO POSTERIORE
0020075965	STAFFA DI FISSAGGIO VALVOLA GAS
0020075966	PROFILO A "L"
0020075967	Clip di fissaggio (10 pz.)
0020075968	MORSETTI PER BLOCCO IDRAULICO E DADO ING
0020075969	VALVOLA DEL GAS
0020075970	VENTILATORE
0020075971	POMPA CIRCOLAZIONE
0020075972	SCAMBIATORE DI CALORE TIPO A PIASTRA
0020075973	VASO D'ESPANSIONE
0020075974	CURVA 56°
0020075975	SENSORE-NTC-TIPO IMMERSIONE
0020075976	PRESSOSTATO FUMI 24 KW
0020075977	ELETTRODO ACCENSIONE DESTRA
0020075978	ELETTRODO ACCENSIONE SINISTRA
0020075979	ELETTRODO CONTROLLO FIAMMA IONIZZAZIONE
0020075980	VETRO PER ISPEZIONE FIAMME
0020075981	PRESSOSTATO ACQUA
0020075982	O-ring, scambiatore di calore (10 pz.)
0020075983	FLESSIBILE IN SILICONE PER PRESSOSTATO F
0020075984	TELAIO 24 KW
0020075985	PARTE INFERIORE TELAIIO 24 KW
0020075986	Vite, 3,9x13 (10 pz.)

0020075987	PARTE A U CAMERA STAGNA (24 KW)
0020075988	PARTE ANT./POST.CAMERA DI COMBUSTIONE 24
0020075989	CAMERA DI COMB. LATO DESTRO
0020075990	PANNELLO LATERALE
0020075991	PIASTRA DI ISOLAMENTO CAMERA DI COMB.- A
0020075992	PIASTRA DI ISOLAMENTO CAMERA DI COMB. P.
0020075993	PIASTRA DI ISOLAMENTO CAMERA DI COMB. L.
0020075994	COPERTURA PROTEZIONE SCHEDA
0020075995	PARTE IN PLASTICA FISSAGGIO SCHEDA
0020075996	Perno - 1 (10 pz.)
0020075997	FLESSIBILE PER CONN. SERBATOIO DI ESPAN.
0020075998	STAFFA PENSILE
0020075999	ISOLAMENTO IN ALLUMINIO PANNELLO LATERAL
0020076000	Morsetti, termostato di sicur. (10 pz.)
0020076001	GUARNIZIONE CAMERA STAGNA PER TUBI ACQUA
0020076002	Guarnizione camera stagna (10 pz.)
0020076003	O-ring, 14,2x3 (10 pz.)
0020076004	TUBO USCITA POMPA
0020076005	TUBO DEL GAS
0020076006	SENSORE-NTC-TIPO A CONTATTO
0020076007	CAMERA DI COMB. LATO SINISTRO
0020076008	DEFLETTORE DESTRA
0020076009	DEFLETTORE SINISTRA
0020076010	Perno - 2 (10 pz.)
0020076011	QUADRO PRINCIP. - CAVO CONNESS. QUADRO
0020076012	Vite, M5x10 (10 pz.)
0020076013	Vite, M4x10 (10 pz.)
0020076014	Vite, 4,8x12,5 (10 pz.)
0020076015	Vite, 3,5x8 timer programmaz. (10 pz.)
0020076016	Vite, M5x18 (10 pz.)
0020076017	GUARNIZIONE FONDO DEL VENTILATORE
0020076018	SENSORE FLUSSO DELL'ACQUA
0020076019	TERMOST. DI SICUREZZA IN CASO DI SURRISC
0020076020	TERMOSTATO LIMITE 98/70
0020076021	GUARNIZIONE PER CURVA 56° ARANCIONE
0020076022	O-ring, (10 pz.)
0020076023	TASTO
0020076024	TIMER PROGRAMMAZIONE DIGITALE
0020076025	BLOCCO IDRAULICO GRUPPO VALVOLA 3VIE
0020076026	COPERTURA ANTERIORE QUADRO BASE
0020076027	TASTO TIMER PROGRAMMAZIONE DIGITALE +
0020076028	TASTO TIMER PROGRAMMAZIONE DIGITALE IMP.
0020076029	O-ring, (10 pz.)
0020076030	QUADRO INTERFACCIA BASE
0020076031	QUADRO PRINCIPALE
0020076032	QUADRO INTERFACCIA DIGITALE
0020076033	COPERTURA ANTERIORE QUADRO (DIGITALE)
0020076034	COPERTURA ANTERIORE QUADRO BASE CON TIM
0020076035	COPERTURA ANT. QUADRO DIG. CON TIMER PRO
0020076036	BLOCCO IDRAULICO GRUPPO ACQUA FREDDA
0020076037	MOTORE PASSO PASSO E PARTE IN PLAST. 2 P
0020076038	TASTO TIMER PROGRAMMAZIONE DIGITALE
0020076039	CABLAGGIO
0020076040	TUBO- SCAMBIATORE VALVOLA 3 PORTE 24 KW
0020076041	CONNETTORE PONTE TIMER PROGRAMMAZIONE
0020076042	PARTE DESTRA BLOCCO IDR. CON VALV. DI RI
0020076043	PARTE SINISTRA BLOCCO IDRAULICO
0020076044	GRUPPO PARTE IN PLASTICA ANTERIORE
0020076045	GRUPPO PARTE IN PLASTICA SUPERIORE
0020076046	O-ring, (10 pz.)
0020076047	O-ring, (10 pz.)
0020076048	ALBERO MOTORE PASSO PASSO
0020076049	PARTE IN PLASTICA BYPASS
0020076050	Vite, (10 pz.)
0020076051	Vite, (10 pz.)

0020076052	VALVOLA DI SICUREZZA 3,5 BAR
0020076053	MOTORE PASSO-PASSO
0020076054	ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA MOTORE PASSO
0020076055	CORPO VALVOLA DI RIEMPIMENTO CON O-RING
0020076056	DIAFRAMMA - O 37 MM (24 KW)
0020076057	ACCENDITORE
0020076058	BATTERIA
0020076059	GRUPPO PILOTA (GPL)
0020076060	CABLAGGIO TERMOSTATO DI SICUREZZA INTERM
0020076061	GRUPPO PILOTA (METANO)
0020076062	MANOMETRO (BIANCO)
0020076063	SFERA DI LENTA ACCENSIONE
0020076064	CORPO INFERIORE GRUPPO ACQUA
0020076065	BY-PASS
0020076066	VENTURI
0020076067	CORPO VALVOLA GAS
0020076068	VALVOLA MANCANZA ACQUA (GPL)
0020076069	VALVOLA GAS PRINCIPALE (GPL)
0020076070	BRONZINA ALBERO DI CONTROLLO
0020076071	MANTELLINO
0020076072	COPERCHIO GRUPPO ACQUA COMPLETO
0020076073	PIATTELLO
0020076074	VALVOLA DI SICUREZZA
0020076075	GRUPPO ACQUA COMPLETO
0020076076	RAMPA PORTA UGELLI (GPL)
0020076077	RAMPA PORTA UGELLI (METANO)
0020076078	VALVOLA GAS PRINCIPALE (METANO)
0020076079	VALVOLA GAS COMPLETA (GPL)
0020076080	VALVOLA GAS COMPLETA (METANO)
0020076081	SENSORE FUMI
0020076082	REGOLATORE
0020076083	Anello tubo del gas (10 pz.)
0020076084	RUBINETTO DI CARICO
0020076463	Termostato di sicurezza
0020076588	Pannello comandi (set)
0020076589	Pannello comandi (set)
0020076591	Scheda comandi
0020077347	Tubo
0020077360	Supporto
0020077361	Circuito stampato
0020077365	Display
0020077719	Ventilatore
0020077720	Tubo di scarico fumi
0020077919	O-ring, (5 pz.)
0020077923	Kit trasformazione MTN a GPL
0020078020	Isolamento
0020078062	Guarnizione
0020078625	Set di guarnizioni
0020078902	Ugello
0020078903	Ugello
0020078904	Guarnizione
0020078905	Valvola
0020078910	Anodo (G1, L=642)
0020078914	Bussola
0020080105	Tubo
0020080108	Cablaggio (accenditore)
0020080109	Tubo
0020080204	Tubo di pitot con riduzione
0020080493	Circuito stampato
0020080943	Display
0020080944	Circuito stampato
0020080945	Circuito stampato
0020081347	Flangia
0020081349	Vite M8x30 (10 pz.)
0020081358	Lamiera laterale (destro)

<b>0020081359</b>	Lamiera laterale (sinistro)
<b>0020081360</b>	Pannello frontale (sotto)
<b>0020081361</b>	Pannello frontale (sopra)
<b>0020081362</b>	Pannello di copertura
<b>0020081363</b>	Pannello di copertura
<b>0020081364</b>	Vite, M6x20 ISO 14583 (10 pz.)
<b>0020081443</b>	Tubo flussostato-scamb.sanit.
<b>0020081567</b>	Sifone
<b>0020081628</b>	Kit di raccordo
<b>0020081858</b>	Valvola di sicurezza
<b>0020081859</b>	Pompa
<b>0020081860</b>	Pompa (Booster)
<b>0020081861</b>	Tubo
<b>0020081863</b>	Mantello
<b>0020081864</b>	Coperchio
<b>0020081865</b>	Coperchio
<b>0020081866</b>	Rivestimento
<b>0020081867</b>	Coperchio
<b>0020082188</b>	Isolante (set)
<b>0020082189</b>	Isolante (set)
<b>0020082190</b>	Isolante (set)
<b>0020082191</b>	Isolante (set)
<b>0020082192</b>	Isolante (set)
<b>0020082193</b>	Isolante (set)
<b>0020082194</b>	Isolante (set)
<b>0020082195</b>	Isolante (set)
<b>0020082327</b>	Set di guarnizioni
<b>0020082904</b>	Coperchio
<b>0020082905</b>	Resistenza elettrica 1,8 kW
<b>0020082906</b>	Resistenza elettrica 2,7 kW
<b>0020082911</b>	Tubo
<b>0020082912</b>	Tubo
<b>0020082913</b>	Tubo
<b>0020082924</b>	Tubo
<b>0020082925</b>	Spia di controllo
<b>0020083088</b>	Diaframma 52/80
<b>0020084266</b>	Regolatore, VRC 430f
<b>0020084497</b>	Tubo aspirazione aria
<b>0020084567</b>	Camera di combustione
<b>0020084714</b>	Sifone
<b>0020085124</b>	Elemento di riscaldamento (politenato)
<b>0020085125</b>	Elemento di riscaldamento (politenato)
<b>0020085126</b>	Elemento di riscaldamento (politenato)
<b>0020085127</b>	Tubo
<b>0020085128</b>	Tubo
<b>0020085129</b>	Tubo
<b>0020085130</b>	Tubo
<b>0020085131</b>	Sensore
<b>0020085132</b>	Raccordo a 'T'
<b>0020085133</b>	Valvola
<b>0020085134</b>	Motore
<b>0020085135</b>	Pompa
<b>0020085136</b>	Valvola di sicurezza
<b>0020085137</b>	Valvola
<b>0020085149</b>	Tubo
<b>0020085150</b>	Cover bianca
<b>0020085151</b>	Supporto
<b>0020085152</b>	Coperchio
<b>0020085153</b>	Tubo
<b>0020085154</b>	Sensore (Vortex, DN10)
<b>0020085155</b>	Pompa
<b>0020085156</b>	Tubo
<b>0020085157</b>	Regolatore di temperatura
<b>0020085403</b>	Tubo
<b>0020085404</b>	Tubo

0020085405	Scambiatore
0020085406	Scambiatore
0020085407	Cover bianca
0020085408	Coperchio
0020085409	Rubinetto
0020085410	Rubinetto
0020085411	Allacciamento
0020085412	Rubinetto
0020085413	Allacciamento DN15
0020085414	Allacciamento DN10
0020085415	Adattatore DN15
0020085416	Adattatore DN10
0020085417	Fascetta
0020085418	Tappo (2 Pz.)
0020085419	Allacciamento
0020085420	Tubo
0020085421	Scambiatore
0020085422	Scambiatore
0020085423	Tubo
0020085424	Pompa
0020085425	Tubo
0020085426	Tubo
0020085427	Tubo
0020085428	Adattatore
0020085429	Tubo
0020085430	Raccordo a 'T'
0020085431	Cover bianca
0020085432	Coperchio anteriore e posteriore
0020085433	Termostato di sicurezza
0020085434	O-ring (10 pz.)
0020085435	O-ring (10 pz.)
0020085437	Termostato di sicurezza
0020085438	Tubo
0020085440	Tubo
0020085441	Manopola, ghiera (10 pz.)
0020085442	Kit di raccordo
0020085444	Kit di fissaggio (10 pz.)
0020085445	Rubinetto di scarico
0020085451	Tubo
0020085452	Tubo
0020085453	Tubo
0020085457	Tubo
0020085460	Pompa
0020085461	Vaso di espansione
0020085462	Scambiatore
0020085463	Scambiatore
0020085464	Etichetta gommata, zeoTHERM
0020085467	Guarnizione
0020085468	Guarnizione
0020085469	Guarnizione
0020085471	Tubo
0020085473	Cablaggio
0020085474	Cablaggio
0020085475	Cablaggio
0020085476	Tubo
0020085479	Scambiatore
0020085480	Tubo
0020085481	Guarnizione
0020085482	Targhetta, Vaillant 3D
0020085483	Cavo
0020085484	Adattatore
0020085485	Adattatore
0020085487	Adattatore
0020085488	Adattatore
0020085489	Tubo

0020085497	Scatola di allacciamento, BMU
0020085499	Elettronica
0020085518	Raccordo a 'T'
0020085519	Allacciamento
0020085520	Rubinetto
0020085521	Raccordo a 'T'
0020085522	Tubo
0020085525	Sensore NTC, L=1700
0020085527	Sensore NTC, L=1500
0020085694	Rivestimento
0020085695	Rivestimento
0020085699	Isolante
0020085700	Isolante
0020085704	Coperchio
0020085705	Coperchio
0020085710	Isolante
0020085713	Pannello
0020085714	Pannello
0020085715	Pannello
0020085716	Pannello
0020085717	Pannello
0020085718	Pannello
0020085720	Tubo (2 pz.)
0020085721	Tubo (2 pz.)
0020086371	Elettrodo (kit)
0020086373	Gruppo gas
0020086374	Cablaggio (ecoVIT ebus)
0020086377	Tubo corrugato
0020086378	Ventilatore
0020086380	Kit di trasformazione
0020086526	Sensore
0020086534	Allacciamento
0020086609	Tubo
0020086610	Tubo corrugato (silenziatore)
0020086611	Cavo
0020087657	Adattatore
0020088019	Flangia
0020088020	Service kit ecoCRAFT/3
0020088026	Elettrodo (kit)
0020088029	Isolante (flangia)
0020088037	Tubo flessibile (pressostato)
0020092371	Pannello comandi
0020092478	Circuito stampato
0020093190	Isolante, 16 mm con dado e rondella
0020093196	Circuito stampato, geoTHERM
0020093224	Regolatore, geoTHERM N
0020093225	Regolatore, zeoTHERM
0020093236	O-ring, (10 pz.)
0020093237	Vite, EPP
0020093289	Regolatore di portata 0-6l/min
0020093291	Pompa
0020094103	Cablaggio
0020094104	Cavo
0020094105	Cablaggio (eBus)
0020094106	Cablaggio (segnale)
0020094107	Cablaggio (eBus)
0020094108	Cablaggio (segnale)
0020094109	Adattatore
0020094110	Adattatore
0020094111	Scatola EPP
0020094112	Tubo
0020094116	Elemento di riscaldamento (politenato)
0020094117	Cablaggio (segnale)
0020094219	Kit di trasformazione
0020096279	Circuito stampato

0020096352	Cablaggio (segnale)
0020096353	Clip
0020096354	Connettore (kit di 2pz.)
0020096367	Sensore
0020096380	Collettore
0020096381	Clip (4 pz.)
0020096382	Raccordo a compressione
0020096383	Tappo
0020096384	Tubo di collegamento
0020096385	O-ring (10 pz.)
0020099409	Kit di trasformazione
0020105608	Circuito stampato
0020105609	Circuito stampato
0020105610	Kit di trasformazione
0020105611	Kit di trasformazione
0020105612	Kit di trasformazione
0020105613	Kit di trasformazione
0020105614	Kit di trasformazione
0020105684	Coperchio di protezione (Ventilatore)
0020105845	Allacciamento (Venturi)
0020105916	Pannello frontale
0020106615	Valvola di sicurezza
0020106616	Rubinetto di scarico
0020106617	Valvola
0020106618	Cablaggio KIT SOLARE
0020106619	Termostato kit solare
0020106620	Valvola misc. kit solare
0020106621	Anodo, 3/4 22X230 C/G
0020106622	Supporto, kit
0020106623	Rubinetto
0020106624	Filtro plastica kit solare
0020106625	Pannello frontale
0020106626	Flangia BOLL.LT.150 INOX
0020106627	Guarnizione flangia BOLL.LT.150
0020106628	SERPENTINO COMPL.BOLL.LT 150
0020106629	Fermacavo sonda boll. SPO SS
0020106630	Scatola di allacciamento
0020106631	Fusibile 3.15 A-250V-5x20
0020106632	GUAINA PORTASONDA BOLL. LT 150
0020106633	Valv. ritegno 1/2 f-m
0020106634	VASO ESPANSIONE SANITARIO LT.8
0020106635	Niplo 3/4 m-m
0020106636	Pannello frontale
0020106637	Pannello frontale
0020107373	Kit di trasformazione
0020107374	Kit di trasformazione
0020107375	Kit di trasformazione
0020107376	Kit di trasformazione
0020107377	Kit di trasformazione
0020107383	Kit di trasformazione
0020107586	Tubo flessibile
0020107589	Guarnizione (5 pz.)
0020107594	Resistenza elettrica, 3 kW
0020107611	Cavo
0020107634	Fusibile T6,3 H (10 pz.)
0020107693	O-ring (10 pz.)
0020107694	Clip, (5 pz.)
0020107695	Vite, (10 pz.)
0020107696	O-ring (10 pz.)
0020107697	Clip
0020107698	Molla
0020107699	Interuttore
0020107700	Leva
0020107702	Clip (5 pz.)
0020107703	Supporto

0020107704	Membrana
0020107705	O-ring (10 pz.)
0020107706	Clip
0020107707	Membrana
0020107708	Clip
0020107709	Supporto
0020107711	Guarnizione
0020107712	Cavo
0020107713	Ugello (18 pz.)
0020107714	Guarnizione
0020107715	Fascetta
0020107718	Manopola
0020107719	Elettrodo
0020107721	Cerniera
0020107722	Valvola
0020107723	Kit di raccordo
0020107724	Magnete
0020107725	Cavo
0020107726	Bussola
0020107727	Guarnizione
0020107728	Clip
0020107731	Supporto
0020107732	Manopola
0020107733	Vite
0020107734	Supporto
0020107736	Manopola
0020107738	Disco
0020107739	Ugello (Bruciatore pilota)
0020107740	Supporto
0020107741	Cavo (accensione)
0020107743	Vite
0020107744	Magnete
0020107746	Cavo
0020107749	Bussola
0020107750	Manopola
0020107751	Guarnizione
0020107756	Manopola
0020107759	Isolante
0020107763	Manopola
0020107764	Raccordo
0020107769	Anello riduzione scarico fumi
0020107770	Anodo
0020107774	Guarnizione flangia
0020107777	Cappa fumi
0020107779	Membrana
0020107780	Premistoppa acqua universale
0020107781	Premistoppa acqua universale
0020107782	Interuttore
0020107783	Guarnizione flangia
0020107784	Supporto
0020107787	Tubo a serpentina (di raffreddamento)
0020107789	Dispoivo di chiusura
0020107790	Membrana
0020107791	Tubo venturi
0020107792	Ghiera
0020107793	Anodo
0020107795	Anodo
0020107796	Anodo
0020107797	Anodo
0020107798	Anodo
0020107799	Guarnizione flangia
0020107800	Guarnizione (10 pz.)
0020107802	Spazzola
0020107804	Anodo
0020107811	Pannello comandi

0020109023	Cablaggio
0020109024	Circuito stampato
0020111282	Scheda comandi
0020112592	Regolatore, VRT 370f
0020112593	Regolatore, VRC 470
0020112594	Regolatore, VRC 470f
0020112595	Regolatore, radiorecettore
0020112596	Supporto
0020112597	Supporto
0020114937	Kit di fissaggio, anodo
0020114938	Flangia
0020114939	Coperchio
0020114940	Guarnizione flangia
0020115614	Cablaggio turbo
0020115757	By-pass (5 pz.)
0020115758	Accenditore
0020115759	Elettrodo rilevazione
0020115760	Elettrodo, RILEVAZ.L=250 (CON COPR
0020115761	Sensore
0020115762	Valvola gas
0020115763	Flangia asp./scar.fumi gr.isot
0020115764	Accenditore
0020115765	Elettrodo d accensione
0020115766	Passacavo, D.15 x CAVO ELETTR.
0020115767	Scheda elettronica
0020115768	Pressostato
0020115769	Pressostato
0020115770	Supporto
0020115771	Resistenza, turbo/ecoINWALL
0020115772	Comando a distanza
0020115773	Cablaggio
0020115774	Cablaggio, kit cpl.
0020115819	Clip (10 pz.)
0020117213	Pannello comandi ICL
0020117214	Scatola di allacciamento, VWS 38/46 R1
0020117219	Termostato di sicurezza
0020117220	Valvola
0020117274	Pannello comandi
0020117275	Scatola di allacciamento, VWV 38/46 R1
0020117278	Pompa
0020117293	Tubo
0020117294	Tubo
0020117295	Tubo
0020117296	Tubo
0020117297	Pompa
0020117298	Valvola di sicurezza, gruppo di sic.
0020117299	Tubo
0020117300	Tubo
0020117463	Guarnizione
0020117464	Guarnizione
0020117465	Guarnizione
0020117469	Termostato
0020117470	Termostato
0020117475	Guarnizione
0020117476	Guarnizione
0020117477	Guarnizione
0020117478	Accenditore
0020117493	Filtro
0020117496	Sensore, NTC
0020120057	Anodo, 150 l
0020120058	Anodo, 200 l
0020120059	Anodo, 300 l
0020120060	Tappo, anodo
0020120061	Tappo, ventilazione (4 pz.)
0020120063	Flangia, resistenza elettrica

0020120064	Tappo, resistenza elettrica
0020120065	Nipples di riduzione
0020120066	Curva, 1/2
0020120067	Valvola di ritegno, 1/2
0020120068	Valvola di sicurezza, 3,5 bar
0020120069	Nipples di riduzione
0020120070	Tappo, 3/4
0020120071	Kit di raccordo
0020120072	Valvola di sicurezza, 6 bar
0020120073	Valvola, 1/2
0020120074	Raccordo a 'T', 1/2
0020120075	Nipples, 3/4
0020120076	Nipples, 1/2
0020120077	Supporto, vite
0020120078	Supporto, rondella
0020120079	Supporto
0020120080	Distanziale, (4 pz.)
0020120081	Distanziale, (8 pz.)
0020127030	Adattatore
0020127040	Ventilatore
0020127057	Vite (10 pz.)
0020127094	Ventilatore
0020127099	Vite (10 pz.)
0020127100	Vite (10 pz.)
0020127145	Valvola gas
0020127146	Cablaggio
0020127181	Bobine
0020127182	Bobine
0020127198	Tubo di scarico
0020127199	Vaso d'espansione
0020127202	Scatola di allacciamento
0020127203	Scheda elettronica GMC
0020127208	Pompa
0020127209	Pompa
0020127210	Sensore
0020127212	Depressore
0020127223	Sensore (TD)
0020127224	Sensore (TD,TL)
0020127226	Sensore (TE)
0020127227	Sensore (TE,TS,TO)
0020127228	Sensore (TS)
0020127230	Sensore (TO)
0020127236	Scheda elettronica
0020127237	Scheda elettronica
0020127239	Scheda elettronica
0020127240	Scheda elettronica
0020127454	Clip
0020127780	Coperchio
0020127783	Motore ventilatore
0020127784	Motore ventilatore
0020127785	Motore ventilatore
0020128529	Presa (3pin connector)
0020128696	Cablaggio componenti idraulici
0020128697	Cablaggio
0020128698	Cablaggio VC
0020128700	Cablaggio VCW esclusiv
0020128701	Cablaggio idraulica
0020128702	Cablaggio idraulica
0020129831	Comando a distanza
0020130195	Scheda elettronica
0020130196	Scheda elettronica
0020130489	Coperchio regolatore, bigio
0020130543	Tubo di pitot con riduzione
0020130588	Kit di fissaggio (viti + ancore)
0020130660	Guarnizione

0020130763	Pompa
0020130765	Tubo
0020130931	Sifone
0020131003	Targhetta
0020131637	Pompa
0020132135	convogliatore fumi
0020132136	camera combustione
0020132307	Kit di raccordo (riparazione)
0020132404	O-ring (10 pz.)
0020132405	O-ring (10 pz.)
0020132406	O-ring (10 pz.)
0020132407	O-ring (10 pz.)
0020132408	O-ring (10 pz.)
0020132410	Clip (10 pz.)
0020132411	Clip (10 pz.)
0020132412	Clip (10 pz.)
0020132413	Clip (10 pz.)
0020132414	Clip (10 pz.)
0020132415	Clip (10 pz.)
0020132416	Clip (10 pz.)
0020132418	Vite (10 pz.)
0020132419	Vite (10 pz.)
0020132420	Vite (10 pz.)
0020132542	Regolatore di portata 0-6l/min
0020132545	Regolatore di portata 0-36l/min
0020132671	Cablaggio
0020132682	Valvola tre vie, ottone, con adattatore
0020132683	Valvola tre vie, ottone
0020132764	Pannello comandi
0020132811	Termostato regolazione
0020132943	Raccogli condensa
0020132944	Camera di combustione
0020133396	Valvola, avanzamento rapido
0020133399	Valvola, ritorno
0020133402	Manometro
0020133405	Tubo
0020133408	Supporto
0020133413	Valvola
0020133417	Sigillo per piombatura
0020133423	Filtro (10 pz.)
0020133816	Elettrodo
0020133828	Vite, (10 pz.)
0020133833	Vite, (10 pz.)
0020133834	O-ring (10 pz.)
0020133948	Isolante
0020134624	Tubo 3vie gr isothermico
0020134625	Tubo circolatore gr isotermi
0020135107	Cavo sensore
0020135108	Cavo sensore
0020135109	Cavo sensore
0020135111	Cavo sensore
0020135112	Supporto
0020135113	Supporto
0020135114	Supporto
0020135116	Supporto superiore
0020135117	Clip
0020135118	Flangia
0020135119	Cavo accensione
0020135120	O-ring tubo venturi (5 pz.)
0020135121	Fascetta
0020135122	Tubo venturi
0020135123	Tubo venturi
0020135124	Tubo venturi
0020135126	Pre-ugello + connett. cod. gas (giallo)
0020135128	Pre-ugello + connett. cod. gas (grigio)

0020135129	Scambiatore
0020135131	Scambiatore
0020135133	Scambiatore
0020135134	Scambiatore
0020135135	O-ring (10 pz.)
0020135136	Tubo del gas
0020135137	Ventilatore
0020135138	Ventilatore
0020135141	Guarnizione ventilatore
0020135142	Gruppo gas con tubo venturi
0020135143	Gruppo gas con tubo venturi
0020135144	Gruppo gas
0020135145	Supporto gruppo gas
0020135146	Tubo di aspirazione aria
0020135147	Tubo di aspirazione aria
0020135148	Tubo di aspirazione aria
0020135149	Guarnizione tubo aspirazione aria
0020135150	Supporto tubo aspirazione aria
0020135151	Supporto tubo aspirazione aria
0020135152	Rondella, (10 pz.)
0020135153	Cablaggio
0020135154	Cablaggio
0020135156	Cablaggio
0020135157	Cablaggio
0020135161	Cablaggio
0020135162	Cablaggio
0020135165	Scheda elettronica
0020135509	Mantello
0020135510	Diaframma
0020135511	Manopola
0020135512	Prolunga
0020135513	Camera combustione
0020135514	Guarnizione (10 pz.)
0020135515	Tubo
0020135516	Rampa gas
0020135517	Ugello (7 pz.)
0020135518	Ugello (7 pz.)
0020135519	Brucciato
0020135520	Gruppo gas
0020135521	Gruppo gas
0020135522	Vite (10 pz.)
0020135523	Gruppo acqua
0020135524	Supporto
0020135525	Vite (10 pz.)
0020135526	Tubo venturi
0020135527	Membrana
0020135528	Alberino
0020135529	Regolatore quantita d'acqua
0020135530	Filtro
0020135531	Raccordo
0020135532	O-ring (10 pz.)
0020135533	Vite
0020135534	Guarnizione (10 pz.)
0020135535	Pannello d'accensione
0020135536	Cablaggio
0020135537	Sensore con cavo (TTB, STB)
0020135586	Interuttore
0020135587	Elettrodo
0020135589	O-ring (10 pz.)
0020135593	Valvola gas
0020135597	Tubo
0020135599	Tubo
0020135946	Valvola mancanza acqua
0020135947	Valvola mancanza acqua
0020135952	Gruppo gas

0020135953	Gruppo gas
0020136519	Camera di combustione
0020136628	Display
0020136629	Display
0020136630	Cavo, display
0020136631	Cruscotto anteriore (plus)
0020136632	Cruscotto anteriore (pro)
0020136633	Coperchio regolatore (plus)
0020136634	Coperchio regolatore (pro)
0020136635	Cruscotto posteriore (incl.fusibile T2H)
0020136636	Clip (10 pz.)
0020136640	Coperchio connettore diagnostico
0020136641	Manopola di alimentazione (pro)
0020136642	Manopola di alimentazione (plus)
0020136643	Vite, (10 pz.)
0020136646	Conettore ProE (Set)
0020136647	Tappo (sopra il filtro venturi)
0020136649	Circuito stampato
0020137356	Sonda NTC
0020138036	Vite (10 pz.)
0020138144	Pannello posteriore scatola
0020138669	Tubo (plastica)
0020140175	Supporto
0020140423	Scheda elettronica
0020140517	Regolatore, VRC 450f
0020140559	Raccordo, plastico compoo
0020140756	Ventilatore
0020140757	Ventilatore
0020140758	Ventilatore
0020141340	Tubo del gas (superiore)
0020141341	Tubo del gas (superiore)
0020141342	Tubo del gas (superiore)
0020141343	Tubo del gas (inferiore)
0020141344	Sifone
0020141346	Cruscotto posteriore (incl.fusibile T4H)
0020141347	Targhetta Vaillant
0020141348	Supporto, targhetta del nome
0020141349	Targhetta, nome del prodotto
0020142245	Kit di fissaggio
0020142246	O-ring (2 pz.)
0020142247	Clip (2 pz.)
0020142497	Regolatore, VRC 450
0020142526	Regolatore, radiricevitore
0020143357	Tubo
0020143358	Tubo
0020143359	Tubo
0020143360	Tubo
0020143361	Tubo
0020143362	Cablaggio, sinistra
0020143363	Cablaggio, destra
0020143364	Guarnizione (10 pz.)
0020143365	Tubo
0020143366	Tubo
0020143371	Scambiatore
0020143438	Valvola controllo gas
0020143440	Elettrodo, Kit di manutenzione
0020143441	Vite (10 pz.)
0020143442	Guarnizione
0020143444	Guarnizione
0020143445	Spioncino
0020143446	Guarnizione
0020143447	Brucciato
0020143448	Trasformatore
0020143450	Coperchio
0020143452	Tubo aspirazione aria

0020143453	Kit di fissaggio
0020143455	Termostato di sicurezza
0020143456	Termostato di sicurezza
0020143457	Tubo del gas
0020143458	Tubo del gas
0020143459	O-ring (10 pz.)
0020143460	Guarnizione (10 pz.)
0020143461	Guarnizione
0020143462	Kit di fissaggio
0020143464	Cablaggio
0020143465	Cablaggio
0020143466	Valvola controllo gas
0020143467	O-ring(10 pz.)
0020143468	Vite (10 pz.)
0020143469	Vite (10 pz.)
0020143470	Tubo del gas
0020143471	Tubo
0020143472	Vite (10 pz.)
0020143473	Vite (10 pz.)
0020143478	Brucciato
0020143479	Coperchio
0020143480	Pressostato
0020143481	Supporto
0020143483	Tubo aspirazione aria
0020143484	Tubo aspirazione aria
0020143488	Rondella (10 pz.)
0020143489	Isolante, 16 mm con clips
0020143491	Tubo flessibile
0020143494	Tubo aspirazione aria
0020143495	Manometro
0020143498	Set di guarnizioni
0020143499	Tubo scarico fumi
0020143502	Sensore
0020143503	Guarnizione (10 pz.)
0020143505	Sifone
0020143506	Dado
0020143508	Valvola sfogo aria automatica
0020143509	Guarnizione (10 pz.)
0020143511	Tubo
0020143513	Tubo scarico fumi
0020143514	Set di guarnizioni
0020143517	Coperchio
0020143518	Pannello frontale
0020143519	Sportello
0020143520	Set di guarnizioni
0020143521	Adattatore 110/160 mm
0020143522	Set di guarnizioni
0020143523	Vite (10 pz.)
0020143524	Tappo (2 pz.)
0020143525	Pannello laterale
0020143526	Guarnizione (10 pz.)
0020143530	By-pass
0020143531	Supporto
0020143532	Clip (10 pz.)
0020143533	Cavo
0020143538	Tubo
0020143539	Pompa
0020143540	Pompa
0020143541	Pompa
0020143542	Tubo
0020143763	Kit di trasformazione da H a GPL
0020144353	Guarnizione
0020144361	Cablaggio
0020144362	Cablaggio
0020144363	Distanziale (2 pz.)

0020144366	Rondella (10 pz.)
0020144367	Dado (10 pz.)
0020144589	Rivestimento, frontale (pro)
0020144590	Rivestimento, frontale (plus)
0020144591	Rivestimento, frontale (plus)
0020144593	Rivestimento, lamiera laterale
0020144594	Coperchio
0020144595	Cerniera
0020144596	Adattatore, 60/100
0020144598	Supporto (vaso d'espansione)
0020144599	Clip, (5 pz.)
0020144600	Dado, 3/4 (4 pz.)
0020144601	Scambiatore secondario (27 piastre)
0020144602	Tubo flessibile, condensato
0020144603	Passacavo
0020144605	Tubo, vaso d'espansione
0020144606	Manometro
0020144608	Adattatore
0020144609	Manopola
0020144611	Supporto, scatola di allacciam. (2 pz.)
0020144613	Supporto (prolunga)
0020146365	Scheda comandi
0020146733	Gruppo gas con regolatore
0020147517	Guarnizione (10 pz.)
0020148022	Sensore temperatura
0020148026	Viteria di compressione, G3/4 x 22
0020148032	Bobine
0020148034	Bobine
0020148036	Pressostato alta pressione
0020148037	Sensore di alta pressione
0020149950	Circuito stampato
0020150059	Kit di fissaggio, compressore
0020150089	Vite (10 pz.)
0020151075	Scheda elettronica
0020151076	Scheda elettronica
0020151077	Regolatore
0020151078	Regolatore
0020151684	KIT FLANGIA VAILLANT 60LT
0020152477	Filtro
0020152478	Service kit ecoCRAFT/3 R1
0020153330	Scheda elettronica
0020153826	Circuito stampato
0020160125	Vite (10 pz.)
0020160380	Guarnizione (10 pz.)
0020160490	Cruscotto
0020160491	Passacavo (10 pz.)
0020160884	Kit di trasformazione per P/H/M
0020160885	Kit di trasformazione per H
0020160886	Kit di trasformazione per H
0020160887	Kit di trasformazione per P
0020160888	Kit di trasformazione per P
0020162579	Connettore (10 pz.)
0020162580	Connettore (10 pz.)
0020165305	Adattatore 80/125 - 80/80
0020166540	Frontalino
0020166542	Pompa
0020166546	Tubo
0020166558	Pompa
0020166559	Boiler ad accumulo
0020166563	Cruscotto
0020166564	Display
0020166567	Scheda elettronica
0020166572	Pompa
0020166692	Grasso (Grasso rame)(10 pz.)
0020166926	Pannello frontale

0020166927	Guarnizione (10 pz.)
0020166928	Tubo
0020166929	Tubo
0020166930	Relé
0020166931	Sensore
0020166934	Valvola sfogo aria
0020166935	O-ring, (10 pz.)
0020166999	Resistenze antigelo
0020167000	Clip (10 pz.)
0020167138	Raccordo
0020167139	Raccordo
0020167155	Pannello frontale
0020167156	Guarnizione (10 pz.)
0020167157	Guarnizione (10 pz.)
0020170436	Pannello posteriore
0020170437	Griglia
0020170438	Pannello laterale
0020170439	Pannello laterale
0020170440	Pannello laterale
0020170441	Pannello di destra
0020170442	Griglia
0020170443	Pannello, parte superiore
0020170444	Griglia, e deflettorre aria
0020170511	Interuttore
0020170512	Clip (10 pz.)
0020170513	Interno valvola tre vie
0020170514	Valvola tre vie
0020170515	Scambiatore secondario
0020170516	O-ring (10 pz.)
0020170517	Guarnizione, D103
0020170518	Valvola
0020170519	Raccordo
0020170520	Resistenza, elettrica
0020170521	Griglia
0020170522	Pompa
0020170524	Tubo flessibile
0020170525	Tubo
0020170526	Tubo del gas
0020170527	Cablaggio
0020170528	Coperchio
0020170529	Presa press. cam.
0020170627	Valvola sfogo aria
0020170628	Rubinetto
0020170629	Coperchio
0020170812	Tubo flessibile
0020170813	Guarnizione
0020170814	Sensore
0020171328	Regolatore, VRC 700
0020172493	O-ring (10 pz.)
0020173319	Deflettore
0020173322	Batteria
0020173330	Lamiera installazione
0020173346	Batteria
0020173361	Coperchio lateral dx
0020173376	Ugello ventilatore
0020173378	Valvola Espans electronica
0020173385	Porta bruciatore
0020173386	Porta bruciatore
0020173387	Porta bruciatore
0020173391	Set di guarnizioni
0020173392	Set di guarnizioni
0020173393	Guarnizione
0020173394	Guarnizione
0020173395	By-pass
0020173396	Coperchio (Ventilatore)

0020173798	Tubo
0020173977	Scheda elettronica
0020173978	Display
0020173984	Vite, (10 pz.)
0020174207	Pannello frontale
0020174252	Tubo, L=95, D=18
0020174258	Tubo
0020174259	Tubo
0020174260	Tubo
0020174270	Clip, (10 pz.)
0020174293	Pompa
0020174300	Tubo, L=51
0020174435	Motore ventilatore
0020174497	Evaporatore, 8kW
0020174498	Evaporatore, 11kW
0020174519	Valvola
0020174521	Clip, (10pz.)
0020174523	Cablaggio
0020174524	Sensore
0020174525	O-ring, (20 pz.)
0020174526	Clip, (10 pz.)
0020174527	Tubo flessibile
0020174529	Cablaggio
0020174533	Scheda elettronica
0020174694	Valvola
0020174695	Tubo
0020174696	Tubo
0020174697	Adattatore
0020174698	Tubo
0020174699	Raccordo a 'T'
0020174700	Sensore
0020174701	Clip
0020174702	Tubo
0020174703	Valvola
0020174704	Pressostato
0020174705	Tubo
0020174707	Valvola
0020174708	Tubo
0020174709	Tubo
0020174710	Pompa
0020174711	Adattatore, pompa
0020174712	Tubo
0020174713	Scambiatore
0020174714	Tampone
0020174715	Scambiatore
0020174716	Coperchio, pompa
0020174717	Kit di raccordo
0020174718	Coperchio, targhetta (kit)
0020174719	Scheda elettronica
0020174720	Cablaggio
0020174721	Cablaggio, pompa
0020174722	Cablaggio, pompa
0020174725	Cablaggio
0020174726	Isolante, pompa
0020174727	Isolante, con supporto
0020174728	Rivestimento
0020174729	Clip (10 pz.)
0020174730	Tubo
0020174732	Sensore
0020174733	Tubo
0020174734	Rivestimento
0020174735	Raccordo
0020174736	Tappo
0020174737	Tubo
0020174738	Raccordo a 'T'

0020174739	Tubo
0020174740	Tubo
0020174741	Tubo
0020174742	Tubo
0020174743	Tubo
0020174744	Pompa
0020174745	Pompa
0020174746	Isolante, pompa
0020174747	Tubo
0020174748	Tubo
0020174749	Scambiatore
0020174750	Tampone
0020174751	Scambiatore
0020174752	Isolante, Scatola di allacciamento
0020174753	Scheda elettronica
0020174755	Cablaggio
0020174757	Cablaggio, pompa
0020174758	Isolante, pompa
0020174759	Tubo
0020174760	Tubo
0020174761	Isolante
0020174762	Isolante
0020174763	Isolante
0020174764	Isolante
0020174765	Raccordo
0020174766	Ghiera
0020174767	O-ring (12 pz.)
0020174768	Supporto (2 pz.)
0020174769	Isolante, 300l
0020174770	Isolante, 300l
0020174771	Isolante, 500l
0020174772	Isolante, 500l
0020174773	Isolante, 800/1000l
0020174774	Isolante, 800/1000l
0020174777	Isolante, 1500l
0020174778	Isolante, 1500l
0020174779	Isolante, 2000l
0020174780	Isolante, 2000l
0020174781	Coperchio, 300l
0020174782	Coperchio, 500l
0020174783	Coperchio, 800/1000l
0020174784	Coperchio, 1500l
0020174785	Coperchio, 2000l
0020174786	Coperchio
0020174787	Coperchio
0020174788	Coperchio
0020174789	Coperchio
0020174790	Isolante, tappo
0020174791	Isolante, tappo
0020174792	Isolante, tappo
0020174846	Valvola di sicurezza 6bar
0020175132	Aletta
0020175180	Ugello, 0,88 (3 pz.)
0020175806	Lamina, Raccordo
0020175807	Ammortizzatore
0020175808	Premistoppa acqua universale
0020175809	Premistoppa acqua universale
0020175810	Viti (10 pz.)
0020175811	Guida cavo (kit 5 pz.)
0020175812	Motore, ventilatore
0020175813	Viti M5x30 + rondella (kit 4pz.)
0020175814	Resistenza elettrica
0020175815	Ventilatore, 500mm
0020175816	Elettronica di controllo, 8kW
0020175817	Elettronica di controllo, 11K 1P

0020175819	Maniglia
0020175820	Cablaggio, compressore
0020175821	Cablaggio, compressore
0020175822	Cablaggio
0020175823	Cablaggio, alimentazione inverter
0020175824	Cablaggio
0020175826	Condensatore
0020175828	Scheda elettronica, EMC filtro 5-8kW
0020175829	Scheda elettronica, EMC filtro 11-15kW
0020175831	Trasformatore, 11-15kW 1p
0020175833	Trasformatore, 5-8kW 1p
0020175834	Fusibile
0020175835	Fusibile
0020175836	Scheda elettronica, EMC filtro 5-8-11kW
0020175837	Scatola di allacciamento
0020175839	Scheda elettronica, HMU
0020175840	Cablaggio, 24V Ebox
0020175841	Cablaggio, 230V Ebox
0020175842	Scheda elettronica, Installatore
0020175843	Cablaggio, 230V
0020175844	Cablaggio, 24V
0020175845	Cablaggio, reset
0020175847	Cablaggio, reset
0020175848	Cablaggio
0020175849	Coperchio
0020175850	Passacavo
0020175851	Compressore, 11kW
0020175852	Compressore, 8kW
0020175853	Resistenza, compressore
0020175854	Isolante, compressore
0020175855	Isolante, compressore
0020175856	Collettore, 8kW
0020175857	Collettore, 11-15kW
0020175858	Isolante
0020175859	Condensatore, 11kW
0020175860	Condensatore, 8kW
0020175861	Isolante
0020175862	Filtro
0020175863	Limitatore di portata
0020175864	Valvola di espansione 8kW
0020175865	Valvola di espansione 11-15kW
0020175866	Valvola, Schrader
0020175867	Clip, e isolante CTN
0020175868	Filtro, deessiccatore
0020175870	Tubo, pompa
0020175871	Tubo
0020175872	Pompa
0020175873	Cablaggio, pompa
0020175874	Tubo
0020176078	Kit di fissaggio, compressore
0020176079	Resistenza, compressore
0020176086	Cablaggio
0020176190	Kit di trasformazione naturale <=> LPG
0020176191	Kit di trasformazione naturale <=> LPG
0020176260	Pompa
0020176336	Cavo
0020176337	Cavo
0020176681	Silenziatore 80-160 kW
0020176714	Rosetta
0020176715	Rosetta
0020176716	Rosetta
0020176717	Coperchio
0020176718	Coperchio
0020177420	Cablaggio, pompa
0020177421	Cablaggio, valvola controllo gas

0020177422	Cablaggio
0020177423	Cablaggio
0020177424	Cablaggio
0020177496	Pannello frontale
0020178049	Manopola
0020178053	Elemento di riscaldamento
0020178054	Elemento di riscaldamento
0020178769	Tubo
0020178770	Tubo
0020178771	Tubo
0020178772	Tubo
0020178773	Tubo
0020178775	Rivestimento
0020178859	Pannello frontale
0020178873	kit di conversione, 3+ (IT)
0020178874	kit di conversione, 3+ (IT)
0020179945	Valvola di sicurezza
0020179948	Scatola di allacciamento
0020179949	Pannello frontale
0020179968	Pompa, gruppo pompa riflusso C /HE
0020179969	Pompa, gruppo pompa
0020180073	Tubo
0020180074	Pompa
0020180075	Tubo
0020180076	Tubo
0020180077	Tubo
0020180083	Pannello frontale
0020180084	Scambiatore
0020180085	Guarnizione (10 pz.)
0020180086	Cassetto di distribuzione
0020180087	Guarnizione (10 pz.)
0020180088	Tubo
0020180090	Guarnizione (10 pz.)
0020180999	Cablaggio
0020181912	Scheda elettronica, Installatore
0020181941	Ventilatore
0020183138	Ammortizzatore, tubo
0020183139	Ammortizzatore, condensatore
0020183140	Isolante
0020183478	Motore pompa a.c.s. (E1)
0020183479	Scatola di allacciamento, pompa acs VMI
0020183483	Isolante
0020184119	Sifone
0020184329	Raccogli condensa
0020184330	Raccogli condensa
0020184331	Raccogli condensa
0020184332	Guarnizione
0020184333	Scambiatore
0020184334	Scambiatore
0020184335	Scambiatore
0020184336	Brucciato
0020184337	Brucciato
0020184338	Brucciato
0020184339	Supporto (2 pz.)
0020184340	Elettrodo rilevazione
0020184341	Ventilatore
0020184342	Ventilatore
0020184343	Ventilatore
0020184344	Rampa gas
0020184345	Rampa gas
0020184346	Rampa gas
0020184347	Pressostato
0020184348	Supporto
0020184351	Raccordo 3/4
0020184352	Raccordo 3/4

0020184353	Raccordo 3/4
0020184354	Tubo
0020184355	Tubo
0020184356	Tubo
0020184357	Tubo
0020184358	Tubo
0020184359	Tubo
0020184360	Valvola
0020184361	Sensore
0020184362	Tubo corrugato
0020184363	Set di guarnizioni
0020184364	Set di guarnizioni
0020184365	Elettrodo accensione
0020184366	Set di guarnizioni
0020184367	Pannello frontale
0020184368	Pannello frontale
0020184369	Coperchio
0020184370	Scatola di allacciamento
0020184371	Scatola di allacciamento
0020184372	Scheda elettronica
0020184373	Scatola di allacciamento
0020184374	Scheda elettronica con cassa
0020184375	Guarnizione
0020184376	Cablaggio
0020184377	Cavo
0020184378	Cavo, Fusibile
0020184379	Cavo
0020184380	Cavo
0020184382	Supporto, (2 pz.)
0020184384	Scheda elettronica
0020184385	Raccordo 1/2
0020184386	Raccordo 1/2
0020184593	Regolatore, VRC 470
0020185051	Valvola di ritegno
0020185052	Evaporatore
0020185053	Filtro
0020185054	Sensore lg 460mm
0020185055	Sensore lg 1200mm
0020185056	Sensore lg 900mm
0020185057	Condensatore 2uF
0020185058	Condensatore 4uF
0020185059	Condensatore 15uF
0020185060	Rivestimento
0020185061	Piede, (3 pz.)
0020185063	Scheda elettronica
0020185064	Coperchio
0020185065	Anodo
0020185066	Sensore 80-87C
0020185067	Resistenza elettrica 1500W
0020185068	Guarnizione
0020185072	Compressore
0020185073	Valvola quattro vie
0020185074	Ventilatore
0020185075	Valvola di espansione
0020185076	Coperchio
0020185077	Guarnizione
0020185078	Termostato di sicurezza
0020185079	Barra
0020185080	Cavo
0020185521	Tappo, rubinetto di scarico
0020185522	Rivestimento, coperchio
0020185523	Isolante, anodo
0020185524	Tappo, anodo
0020185526	Tubo
0020185532	Cruscotto

0020186354	Kit di raccordo
0020186727	Scheda elettronica
0020186728	Display
0020186798	Isolante
0020186829	Cablaggio
0020186830	Tubo del gas
0020186831	Cavo
0020186833	Guarnizione
0020186834	Guarnizione
0020186835	Tubo
0020186836	Tubo
0020186837	Tubo
0020186838	Tubo
0020186839	Clip, (10 pz.)
0020186840	Tubo
0020186841	Rubinetto di scarico
0020186842	Tubo
0020186844	Tubo del gas
0020186845	Tubo
0020186846	Tubo
0020186847	Tubo
0020186853	Tubo
0020186854	Tubo
0020186855	Guarnizione, (10 pz.)
0020186856	Tubo flessibile
0020186857	Vaso d'espansione
0020186858	Dado
0020186861	Tappo
0020186866	Vaso d'espansione 4l
0020186878	Cablaggio
0020186879	Pompa
0020186889	Scheda elettronica
0020186898	Tubo
0020186899	Tappo
0020186901	Cablaggio
0020187026	Rubinetto di manutenzione
0020187358	Sensore
0020187360	Sensore
0020187361	Sensore
0020187688	Display
0020187696	Tubo
0020187801	Cavo
0020187802	Cavo
0020187803	Sensore
0020188012	Pannello laterale, 90 L
0020188013	Pannello laterale, 150 L
0020188015	Pannello laterale, top
0020188016	Pannello frontale
0020188017	Pannello frontale
0020188018	Pannello frontale
0020188019	Sportello, Scatola di allacciamento
0020188635	Cablaggio
0020188637	Cablaggio
0020188930	Guarnizione (Porta bruciatore)
0020188931	Guarnizione (Porta bruciatore)
0020190059	Evaporatore, 5kW
0020191942	Isolante
0020191943	Kit di raccordo
0020191944	Tubo
0020191945	Manometro
0020191946	Valvola di sicurezza
0020191947	Valvola (idraulica)
0020191948	Frontalino
0020191949	Adattatore, G1 x G3/4
0020191950	Cavo

0020191952	Frontalino
0020192046	Cavo, modulo relP esterno
0020192315	Tubo, pompa scambiatore
0020192316	Tubo, scambiatore valvola tre vie
0020192317	Tubo
0020192318	Tubo, scambiatore valvola tre vie
0020192481	Tubo
0020192483	Tubo
0020192485	Vaso d'espansione 5l
0020192743	Pannello posteriore
0020192744	Griglia
0020192745	Pannello laterale
0020192746	Griglia
0020192747	Pannello laterale
0020192748	Pannello di destra
0020192749	Pannello laterale
0020192750	Pannello, parte superiore
0020192751	Pannello posteriore
0020192752	Griglia
0020192753	Pannello laterale
0020192754	Mantello, parte inferiore
0020192755	Mantello, parte superiore
0020192756	Pannello laterale
0020192757	Pannello di destra
0020192758	Griglia
0020192759	Griglia, e deflettore aria
0020192760	Resistenza
0020192761	Electronica di controllo, 5k1P
0020192764	Scheda elettronica, EMC filtro 15k 3P
0020192765	Trasformatore, 5kW 1P
0020192766	Trasformatore, 15kW 3P
0020192767	Scheda elettronica, EMC filtro 15kW1p
0020192768	Cablaggio, alimentazione inverter
0020192769	Cablaggio, modbus Inverter
0020192770	Cablaggio, 230V
0020192771	Cablaggio, 24V
0020192772	Cablaggio, reset
0020192773	Cablaggio, compressore
0020192774	Cablaggio, 230V
0020192775	Cablaggio, 24V
0020192776	Cablaggio, reset
0020192777	Cablaggio, reset
0020192778	Compressore, 5k
0020192779	Compressore, 15k 1P
0020192780	Compressore, 15k 3P
0020192781	Collettore, 5k
0020192782	Condensatore, 5k
0020192783	Condensatore, 15k
0020192784	Isolante
0020192785	Isolante
0020192786	Isolante
0020192787	Cablaggio
0020192789	Valvola di espansione, 5k
0020192790	Isolante, compressore 5k
0020192791	Isolante, compressore 15k
0020192792	Ammortizzatore, tubo
0020192794	Tubo
0020192795	Tubo
0020192796	Tubo, pompa
0020192797	Tubo
0020192798	Tubo
0020192799	Pompa
0020192800	Cablaggio, pompa
0020192801	Cablaggio, alimentazione inverter
0020192802	Cablaggio, ECM filter

0020192803	Cablaggio, 230V Ebox
0020192804	Cablaggio, 230V Ebox
0020192805	Cablaggio, 24V Ebox
0020192806	Tappo
0020192807	Cablaggio
0020192808	Cablaggio, compressore
0020192809	Cablaggio, 24V Ebox
0020193805	Coperchio
0020193809	Isolante
0020193813	Valvola miscelatrice
0020193817	Valvola di ritegno
0020193819	Kit di raccordo
0020193823	Valvola
0020193825	Termometro
0020193826	Supporto
0020193829	Manopola (rosso, blu)
0020193831	Tubo
0020193833	Tubo
0020193835	Manopola (rosso, blu)
0020194060	Gruppo di sicurezza
0020194068	Boiler ad accumulato
0020194075	Sensore
0020194596	Kit di conversione, raccogli condensa
0020194597	Kit di conversione, raccogli condensa
0020194598	Kit di conversione, raccogli condensa
0020194599	Raccogli condensa
0020194600	Raccogli condensa
0020194664	Isolante
0020194665	Isolante
0020194666	Isolante
0020195222	Cerniera
0020195223	Pressostato
0020195224	Pannello laterale
0020195482	Vite, (10 pz.)
0020195593	Vite, (10 pz.)
0020195596	Scheda elettronica
0020196194	Kit di trasformazione Metano per GPL
0020196195	Kit di trasformazione GPL per Metano
0020196196	Kit di trasformazione Metano per GPL
0020196197	Kit di trasformazione GPL per Metano
0020196198	Kit di trasformazione Metano per GPL
0020196199	Kit di trasformazione GPL per Metano
0020196299	Tubo
0020196300	Tubo
0020196301	Tubo, kit L=1109+460
0020196302	Tubo
0020196303	Tubo, kit L=871+381
0020196304	Tubo, kit L=871+836
0020196305	Tubo, kit L=548+513
0020196308	Chiusura (4 pz.)
0020196309	Isolante
0020196310	Vaso d'espansione 8l
0020196311	Tubo
0020196312	Raccordo
0020196478	Kit di trasformazione da MTN a GPL
0020196745	Kit di trasformazione da MTN a GPL
0020196746	Kit di trasformazione da MTN a GPL
0020196747	Kit di trasformazione da GPL a MTN
0020196748	Kit di trasformazione da GPL a MTN
0020196749	Kit di trasformazione da GPL a MTN
0020197026	Dado M6 (10 pz.)
0020197027	Ventilatore
0020197028	Ventilatore
0020197029	Ventilatore
0020197032	Guarnizione

0020197033	Guarnizione
0020197034	Guarnizione
0020197035	Porta bruciatore
0020197038	Set di guarnizioni
0020197039	Set di guarnizioni
0020197541	Cavo
0020198007	Clip (10 pz.)
0020198009	Raccordo, tubo flessibile
0020198010	Raccordo
0020198221	Piede
0020198222	Sensore
0020198223	Raccordo a 'T'
0020198224	Tubo
0020198225	Tubo
0020198226	Tubo
0020198227	Tubo
0020198228	Cavo
0020198229	Cablaggio
0020198230	Coperchio
0020198231	Cruscotto
0020198232	Tubo
0020198233	Tubo flessibile
0020198234	Sensore
0020198235	Tubo
0020198236	Tubo
0020198237	Tubo
0020198238	Coperchio, Scatola di allacciamento
0020198240	Targhetta, ecoCOMPACT
0020198241	Targhetta, auroCOMPACT
0020198242	Sensore
0020198244	Isolante
0020198245	Dado
0020198248	Tubo
0020198249	By-pass
0020198250	Tubo
0020198251	Tubo
0020198252	Passacavo (10 pz.)
0020198255	Tubo
0020198256	Tubo
0020198257	Vite, (10 pz.)
0020198381	Cablaggio
0020198382	Cablaggio
0020198383	Viti (8 pz.)
0020198400	Termometro
0020198402	Tubo
0020198405	Valvola
0020198626	Kit di trasformazione per 3B/P/ 3+
0020198627	Kit di trasformazione per 3B/P/ 3+
0020198628	Kit di trasformazione per 2HM/ 2E / 2E+
0020198629	Kit di trasformazione per 3B/P/ 3+
0020198630	Kit di trasformazione per 3B/P/ 3+
0020199069	Valvola
0020199071	Valvola di sicurezza
0020199076	Raccordo, manometro
0020199077	Manometro
0020199078	Tubo
0020199080	Tubo
0020199083	Rubinetto di manutenzione
0020199084	Rubinetto di manutenzione
0020199086	Tubo flessibile (2,5 m)
0020199088	Valvola
0020199480	Rubinetto di scarico
0020199525	Bruciatore
0020199526	Bruciatore
0020199527	Bruciatore

0020199528	Rampa gas
0020199529	Rampa gas
0020199530	Rampa gas
0020199531	Ventilatore
0020199532	Ventilatore
0020199533	Ventilatore
0020199534	Scheda elettronica
0020199535	Scheda elettronica con cassa
0020199906	Kit di trasformazione, H -> PB (30mbar)
0020199909	Kit di trasformazione, PB-> M
0020200599	Sensore, NTC 19mm
0020200691	Tubo del gas
0020200695	Coperchio
0020200696	Mantello
0020200700	Supporto
0020200701	Supporto
0020200703	Distanziale
0020200704	Tubo del gas
0020200707	Tubo del gas
0020200714	Cablaggio
0020200720	Sensore
0020200721	Sensore
0020200723	Valvola gas
0020202409	Kit di trasformazione, PB->H (13/20mbar)
0020202559	Scheda elettronica
0020202560	Display Plus
0020202561	Display Pro
0020203981	Pompa
0020204802	Isolante
0020204803	Isolante
0020204804	Tubo
0020204805	Tubo
0020204806	Tubo
0020204807	Tubo
0020204808	Tubo
0020204809	Pompa
0020206046	Cappa fumi
0020206047	Cappa fumi
0020206049	Supporto (2 pz.)
0020206050	Vite (10 pz.)
0020206051	Scambiatore
0020206052	Scambiatore
0020206053	Scambiatore
0020206059	Tubo
0020206060	Guarnizione (10 pz.)
0020206061	Mantello
0020206062	Mantello
0020206063	Mantello
0020206064	Mantello
0020206066	Adattatore, Pannello frontale
0020206067	Adattatore
0020206068	Adattatore
0020206069	Adattatore
0020206070	Adattatore
0020206071	Manopola
0020206072	Coperchio
0020206073	Coperchio
0020206074	Brucciato
0020206075	Brucciato
0020206076	Rampa gas
0020206077	Rampa gas
0020206079	Ugello, 0,25 (10 pz.)
0020206080	Accenditore
0020206081	Accenditore
0020206082	Tubo del gas

0020206083	Tubo del gas
0020206084	Elettrodo accensione/rilevazione
0020206085	Ponte elettrico
0020206086	Sensore con cavo
0020206087	Sensore con cavo
0020206089	Sensore con cavo
0020206093	Clip (10 pz.)
0020206094	Cablaggio
0020206095	Cablaggio
0020206096	Contenitore di batteria
0020206097	Valvola, servo, NG
0020206098	Valvola, servo, B
0020206100	Vite (10 pz.)
0020206101	Interuttore
0020206102	Valvola controllo gas, 2H-2L
0020206106	Valvola controllo gas, 3+
0020206107	Valvola controllo gas, 2H-2L
0020206110	Valvola controllo gas, 3+
0020206113	Valvola controllo gas, 2H-2L
0020206117	Valvola controllo gas, 2H-2L
0020206120	Valvola controllo gas, 3+
0020206122	Vite (10 pz.)
0020206123	Guarnizione (10 pz.)
0020206124	Valvola mancanza d'acqua, 2H-2L
0020206128	Valvola mancanza d'acqua, 3+
0020206130	Valvola mancanza d'acqua, 2H-2L
0020206132	Valvola mancanza d'acqua, 3+
0020206135	Guarnizione (10 pz.)
0020206136	Guarnizione
0020206137	Vite (10 pz.)
0020206138	Filtro
0020206139	Guarnizione (10 pz.)
0020206140	Gruppo acqua
0020206141	Gruppo acqua
0020206142	Gruppo acqua
0020206143	Gruppo acqua
0020206144	Regolatore di portata
0020206145	Regolatore di portata
0020206146	Tubo venturi
0020206147	Tubo venturi
0020206148	Regolatore acqua
0020206149	Scatola di allacciamento
0020206151	Valvola
0020206152	Tubo
0020206153	Tubo
0020206154	Tubo
0020206155	Niples
0020206159	Coperchio (2 pz.)
0020206161	Tubo del gas
0020206176	Rampa gas
0020206177	Rampa gas
0020207150	Cablaggio
0020207152	Vite, (10 pz.)
0020209504	Vite, (10 pz.)
0020209505	Sensore
0020209506	Scambiatore
0020209507	Scambiatore
0020209508	Scambiatore
0020209512	Ventilatore
0020209513	Valvola controllo gas
0020209514	Valvola controllo gas
0020209524	Pompa
0020209532	Cablaggio
0020209544	Scambiatore
0020209546	Scambiatore

0020210117	Tappo
0020210118	Coperchio
0020210119	Supporto
0020210120	Targhetta, non stampata
0020210200	Cablaggio
0020210202	Cablaggio
0020210204	Cablaggio
0020210208	Cablaggio
0020210266	Elettrodo rilevazione
0020210267	Scambiatore
0020210268	Scambiatore
0020210272	Pannello frontale
0020210273	Pannello frontale
0020210274	Guarnizione
0020210275	Guarnizione
0020210285	Raccordo
0020210287	Guarnizione
0020210292	Supporto
0020210464	Scambiatore
0020211033	Supporto, telaio, pezzi accessori
0020211670	Comando a distanza
0020211892	Ventilatore
0020211893	Ventilatore
0020211894	Ventilatore
0020211895	Brucciato
0020211896	Brucciato
0020211897	Brucciato
0020211898	Elettrodo accensione
0020211899	Accenditore
0020211900	Scambiatore
0020211901	Raccogli condensa
0020211902	Raccogli condensa
0020211903	Raccogli condensa
0020211905	Pressostato
0020211906	Tubo flessibile
0020211907	Raccordo
0020211908	Interuttore
0020211909	Sensore
0020211910	Coperchio
0020211911	Scatola di allacciamento
0020211912	Rondella, (5 pz.)
0020211913	Cavo
0020211915	Cablaggio
0020211916	Tubo corrugato
0020211917	Adattatore
0020211922	Raccordo
0020211923	Raccordo
0020211925	Scheda elettronica
0020211926	Vite, (10 pz.)
0020211927	Cablaggio
0020211930	Raccordo
0020211941	Cablaggio
0020211942	Scambiatore secondario
0020211943	Tubo, flussometro
0020211944	Tubo, pompa-SHE
0020211945	Turbina, flussometro
0020213139	Motore pompa
0020213141	Cruscotto, pompa R-DIN
0020213142	Valvola sfogo aria automatica
0020213143	Rubinetto di scarico R-DIN
0020213144	Vite, pompa (x4)
0020213145	Gruppo idraulico
0020213146	Valvola tre vie
0020213147	O-ring, (10 pz)
0020213148	Vite, (10 pz)

0020213149	Tubo
0020213151	O-ring, (10 pz)
0020213152	Gruppo idraulico, R-DIN presa
0020213153	Tubo
0020213154	O-ring, (10 pz)
0020213155	Tubo
0020213156	Supporto
0020213157	Dado, (3pz.)
0020213158	Vite, (10 pz)
0020213159	Supporto
0020213161	Raccordo G3/4
0020213162	Raccordo G3/4
0020213163	Vite, (10 pz)
0020213165	Pannello frontale, parte superiore
0020213166	Cavo, pompa
0020213174	Manopola
0020213175	Cablaggio
0020213894	Tappo
0020213895	Mantello
0020213896	Pannello, camera di combustione
0020213897	Pannello di comando, parte decorativa
0020213898	Pannello laterale
0020213899	Pannello frontale
0020213900	Pressostato
0020213901	Pannello di comando
0020213902	Scatola di allacciamento
0020213903	Display
0020213908	Cablaggio
0020213909	Cablaggio
0020213910	Porta bruciatore
0020213911	Bruciatore
0020213912	Elettrodo
0020213913	Ventilatore
0020213914	Valvola controllo gas
0020213915	Accenditore
0020213916	Tubo aspirazione aria
0020213936	Supporto
0020213937	Limitatore di acqua, 8L
0020213938	Vaso d'espansione
0020213939	Tubo flessibile
0020213940	Fascetta di fissaggio
0020213952	Coperchio
0020213953	Mantello
0020213954	Display
0020213955	Mantello
0020213956	Mantello
0020213957	Mantello
0020213958	Rondella, (10 pz.)
0020213959	Vite, (10 pz.)
0020213960	Manopola
0020214261	Cablaggio
0020214576	Tubo
0020214885	Valvola di ritegno
0020214887	Bullone
0020214889	Frontalino
0020215122	Sifone
0020215123	Tubo del gas
0020215124	Tubo
0020215125	Tubo
0020215126	Tubo
0020215127	Rubinetto di scarico, automatico
0020215128	Raccordo
0020215129	Tubo flessibile
0020215130	Rubinetto di scarico
0020215131	Guarnizione

0020215133	Guarnizione, (10 pz.)
0020215134	Supporto, balcony
0020216296	Cruscotto anteriore (plus)
0020216300	Cruscotto anteriore (pro)
0020216303	Coperchio
0020216847	Ventilatore
0020216940	Coperchio
0020216941	Fusibile, (5 pz.)
0020216966	Cappa fumi
0020216968	Cappa fumi
0020216971	Viteria di compressione
0020216972	Sportello (kit)
0020216974	Isolante
0020216996	Isolante
0020216997	Distanziale
0020217454	Guarnizione
0020217545	Rubinetto di riempimento
0020217547	Raccordo a compressione, 1/2G (10 pz.)
0020217548	Raccordo a compressione, 3/4G (2 pz.)
0020217549	Rubinetto di manutenzione
0020218150	Motore
0020218152	Resistenze antigelo
0020218154	Tubo
0020218158	Piede
0020218159	Cavo C1C2
0020218161	Piede
0020218163	Mantello
0020218165	Bullone
0020218167	Coperchio
0020218181	Tubo
0020218182	Termostato di sicurezza
0020218184	Tubo
0020218185	Coperchio
0020218187	Tubo
0020218189	Tubo
0020218191	Tubo
0020218193	Supporto
0020218195	Raccordo a 'T'
0020218204	Isolante
0020218206	Vite
0020218208	Anodo
0020218212	Scheda elettronica
0020218214	Cruscotto
0020218216	Telaio
0020218219	Supporto
0020218221	Clip
0020218223	Display
0020218225	Adattatore
0020218227	Adattatore
0020218229	Raccordo a 'T'
0020218231	Cablaggio
0020218232	Cablaggio
0020218237	Cruscotto
0020218239	Adattatore
0020218244	Cavo
0020218794	Cavo, pompa (alimentazione elettrica)
0020220461	Brucciato
0020220462	Brucciato
0020220463	Brucciato
0020220464	Pressostato
0020220503	Cablaggio
0020220504	Cablaggio
0020220505	Pompa
0020221010	Cablaggio, resistenza elettrica
0020221011	Rubinetto di manutenzione

0020221036	Tubo
0020221037	Cablaggio
0020221038	Tubo
0020221039	Guarnizione, (10 pz.)
0020221040	Guarnizione, (10 pz.)
0020221086	Valvola di ritegno
0020221608	Condensatore
0020221616	Pompa
0020221618	Cavo, pompa
0020221827	Pre-ugello
0020222694	Scheda elettronica, HMU
0020223029	Brucciato
0020223030	Brucciato
0020223031	Cablaggio
0020228101	Ugello (10)
0020228102	Ugello (10)
0020228103	Fascetta
0020228104	Boccola (10)
0020228304	Ventilatore
0020229661	Cavo, cavo di allacciamento
0020229664	Kit di raccordo, guida
0020231069	Display
0020231360	Scheda elettronica
0020232006	Fondo
0020232007	Isolante
0020232008	Piede, Supporto
0020232009	Barra
0020232010	Isolante
0020232011	Isolante
0020232012	Isolante
0020232013	Raccogli condensa
0020232014	Guarnizione (kit)
0020232015	Raccogli condensa
0020232016	Curva coassiale
0020232017	Guarnizione, (5 pz.)
0020232018	Raccordo
0020232019	Sifone
0020232020	Supporto
0020232021	Tubo scarico fumi
0020232022	Supporto
0020232023	Tubo flessibile
0020232024	Pressostato
0020232025	Tubo flessibile
0020232026	Supporto
0020232027	Flangia
0020232028	Corda
0020232030	Guarnizione, (5 pz.)
0020232031	Elettrodo rilevazione
0020232033	Ventilatore
0020232034	Valvola controllo gas
0020232035	Adattatore
0020232036	Raccordo
0020232037	Valvola controllo gas
0020232039	Tubo del gas
0020232040	Raccordo
0020232041	Tubo flessibile
0020232042	Tubo flessibile
0020232043	Tubo flessibile
0020232044	Fascetta (2 pz.)
0020232045	Silenziatore
0020232047	Cruscotto
0020232048	Cablaggio
0020232051	Pannello laterale
0020232052	Clip, (10 pz.)
0020232053	Supporto

<b>0020232054</b>	Perno (10 pz.)
<b>0020232055</b>	Pannello frontale
<b>0020232056</b>	Coperchio
<b>0020232057</b>	Supporto
<b>0020232058</b>	Supporto
<b>0020232059</b>	Supporto
<b>0020232060</b>	Fascetta di fissaggio
<b>0020232061</b>	Coperchio
<b>0020232065</b>	Kit di trasformazione E/H/Lw/S <-> P/LPG
<b>0020233883</b>	Valvola, gas R1/2 x 15
<b>0020234076</b>	Kit di trasformazione
<b>0020234077</b>	Kit di trasformazione
<b>0020234404</b>	Kit di trasformazione
<b>0020234405</b>	Kit di trasformazione
<b>0020234708</b>	Valvola controllo gas
<b>0020234709</b>	Valvola controllo gas
<b>0020235181</b>	Scatola di allacciamento