

CODICE	DESCRIZIONE
3000439	Organo di tenuta
3000443	Giunto
3000465	Cilindro
3000472	Prolunga
3000473	Prolunga
3000477	Supporto
3000478	Prolunga
3000479	Riscaldatore
3000537	TESTA P.PRESS 1G
3000538	Testa prolungata
3000564	Dente
3000565	Cilindro
3000566	Supporto
3000567	Dente
3000568	Cilindro
3000569	Supporto
3000570	Dente
3000571	Cilindro
3000572	Dente
3000573	Cilindro
3000582	Testa prolungata
3000584	Dente
3000586	Cilindro
3000609	Gruppo serranda
3000610	Gruppo serranda
3000611	Gruppo serranda
3000612	Gruppo serranda
3000624	Elettrodo lungo
3000625	Sonda
3000629	Elettrodo lungo
3000630	Sonda lunga
3000633	Elettrodo
3000634	Sonda
3000640	Gruppo cerniera
3000642	Distanziale
3000645	Gruppo serranda
3000646	Prolunga
3000647	Portaspruzzo
3000648	Gruppo elettrodi
3000649	Prolunga
3000650	Gruppo elettrodi
3000672	DISTANZIALE M.10
3000674	Gruppo riscaldamento
3000679	Elettrodo lungo
3000680	Sonda
3000681	Regolatore
3000687	KIT TESTA 3B
3000689	Kit trasformazione G.P.L.
3000702	Gruppo serranda
3000708	Gruppo serranda
3000709	Gruppo serranda
3000710	Gruppo serranda
3000711	Gruppo serranda
3000726	KIT TESTA CONICA
3000736	Gruppo giunzione
3000738	Gruppo giunzione
3000739	Gruppo giunzione
3000740	Gruppo giunzione
3000741	Gruppo giunzione
3000760	Gruppo serranda
3000761	Gruppo serranda
3000762	Gruppo serranda
3000763	Frontone
3000766	Organo di tenuta
3000770	Testa prolungata
3000771	Testa prolungata
3000804	Organo di tenuta
3000805	Organo di tenuta
3000830	Kit pressostato gas
3000852	Cilindro
3000862	Kit trasformazione gas citta
3000870	Gruppo cerniera
3000871	Servomotore
3000872	Servomotore
3000874	Sostituito Da 3000805

CODICE	DESCRIZIONE
3000877	Gruppo cerniera
3000878	Gruppo serranda
3000879	Gruppo serranda
3000880	Gruppo serranda
3000895	Spina
3000897	Comando
3000919	Imbuto fiamma
3000929	Flangia
3000932	Flangia
3000934	Pressostato aria
3000945	Presa 7 poli
3000970	Kit trasformazione bitubo
3000978	KIT BIODIESEL -
3000979	Kit
3001020	KIT R40 IDROPUL.
3001043	KIT PROTEZIONE D 530SE
3001056	KIT DIFF. METANO
3001124	Sostituito Da 3001156
3001132	Apparecchiatura 520 SE
3001137	Sostituito Da 3001150
3001138	Apparecchiatura RMG 508 SE
3001139	Apparecchiatura RMG 509 SE
3001147	Apparecchiatura 479SE
3001148	Apparecchiatura
3001149	Apparecchiatura 525 SE/3"
3001150	Apparecchiatura 503 SE
3001153	Apparecchiatura 525SE/5"
3001156	Apparecchiatura 530SE
3001157	Apparecchiatura
3001158	Apparecchiatura 531SE
3001159	Apparecchiatura
3001160	Apparecchiatura
3001161	Apparecchiatura
3001162	Apparecchiatura
3001164	Apparecchiatura 525SE F/5
3001165	Apparecchiatura 525SE F/3
3001166	Sostituito Da 20014583
3001168	Apparecchiatura 550 MO
3001169	Apparecchiatura 535SE
3001170	Apparecchiatura
3001174	Apparecchiatura 552SE
3001175	Apparecchiatura 553SE
3001176	Sostituito Da 3002949
3002256	Morsettiera
3002259	Giunto
3002260	Giunto
3002263	Basetta
3002278	Morsettiera
3002279	Bobina
3002280	Fotoresistenza
3002285	Contattore
3002286	Relè termico
3002287	Relè termico
3002288	Relè termico
3002289	Relè termico
3002290	Relè termico
3002291	Contattore
3002292	Bobina
3002293	Magnete
3002294	Bobina
3002295	Morsetto
3002296	Bobina
3002300	Bobina
3002301	Economizzatore
3002303	Sonda rilevazione
3002305	Soppressore
3002307	Morsettiera
3002310	Morsettiera
3002312	Spina
3002313	Sostituito Da 3002968
3002314	Sostituito Da 20090008
3002315	Collegamento
3002316	Pressostato
3002317	Collegamento
3002318	Elettrodo
3002319	Manicotto
3002320	Distributore

CODICE	DESCRIZIONE
3002321	Gomito
3002322	Serranda aria
3002323	Gruppo serranda
3002324	Collegamento
3002325	Cofano
3002326	Cofano
3002327	Elettrodo
3002328	Sonda
3002329	Manicotto
3002330	Distributore
3002331	Gomito
3002332	Motorino apriserranda
3002333	Serranda aria
3002334	Serranda aria
3002335	Gruppo collegamenti
3002336	Manicotto
3002337	Sonda
3002338	Distributore
3002339	Tubo
3002340	Gomito
3002341	Serranda aria
3002342	Serranda aria
3002343	Elettrodo accensione
3002344	Cofano
3002345	Fotoresistenza
3002346	Trasformatore
3002347	Tubo
3002348	Apparecchiatura
3002349	Cofano
3002350	Cofano
3002351	Gruppo boccaglio
3002352	Cofano
3002353	Collegamento A.T
3002354	Collegamento
3002355	Collegamento
3002356	Collegamento
3002357	Portaugello
3002358	Boccaglio
3002359	Boccaglio
3002360	Gruppo serranda
3002361	Gruppo regolatore
3002362	Boccaglio
3002363	Tubo
3002364	Imbuto fiamma
3002365	RICAMBIO IMBUTO FIAMMA BS2 (ANTIVIBRAZI
3002366	Imbuto fiamma
3002367	Serranda aria
3002368	Gruppo serranda
3002369	Cofano
3002372	Tubo fiamma
3002373	Tubo fiamma
3002374	Gruppo miscelatore
3002375	Gruppo miscelatore
3002376	Boccaglio
3002377	Boccaglio
3002378	Portaugello
3002379	Gruppo raccordi
3002380	Gruppo elettrodi
3002381	Sensore
3002382	Termostato
3002383	Riscaldatore
3002384	Coperchio
3002385	Collegamento
3002386	Sostituito Da 4050629
3002388	Sostituito Da 4050631
3002391	Scheda display
3002394	Serranda aria
3002395	Regolatore serranda
3002396	Cofano
3002397	Tubo
3002398	Tubo
3002399	Cofano
3002400	Prolunga
3002401	Schermo
3002402	Schermo
3002403	Flangia
3002404	Tubo

CODICE	DESCRIZIONE
3002406	Tube
3002407	Tube
3002408	Gruppo miscelatore
3002409	Gruppo portaugello
3002410	Martinetto
3002411	Tube
3002412	Cofano
3002413	Cofano
3002414	Apparecchiatura
3002415	Resistenza
3002416	Testa a bicchiere
3002417	Resistenza
3002418	Motore
3002419	Trasformatore
3002420	Resistenza
3002421	Organo di tenuta
3002422	Cofano
3002423	Testa a bicchiere
3002424	Gruppo riscaldatore
3002426	Portaugello
3002427	Collare
3002428	Diffusore
3002429	Sostituito Da 3002949
3002431	Tube
3002432	Prolunga
3002433	Manicotto
3002434	Portaugello
3002435	Boccaglio
3002437	Gruppo riscaldatore
3002439	Testa di combustione
3002440	Distributore elica
3002443	Elettrodo
3002445	Elettrodo
3002446	Carenatura
3002447	Testa a bicchiere
3002448	Cofano
3002449	Pompa RBL ex Suntec
3002450	Tube
3002451	Bobina
3002452	Staffa
3002453	Parzializzatore
3002454	Gruppo regolatore serranda
3002455	Regolatore serranda
3002456	Supporto
3002457	Tube
3002458	Tube fiamma
3002459	Testa a bicchiere
3002460	Diffusore
3002461	Collegamento
3002462	Trasformatore
3002464	Manicotto
3002467	Apparecchiatura
3002468	Gruppo collegamenti
3002469	Tube fiamma
3002470	Apriserranda
3002471	Levismi serranda
3002473	Cofano
3002474	Motore
3002475	Trasformatore
3002476	Collegamento
3002477	Distributore elica
3002478	Apparecchiatura
3002479	Morsettiera
3002480	Trasformatore
3002481	Elettrodo
3002482	Elettrodo
3002483	Sonda
3002484	Sonda
3002485	Gruppo misurazione
3002486	Manicotto
3002487	Manicotto
3002488	Motorino apriserranda
3002489	Serranda aria
3002490	Serranda aria
3002491	Serranda aria
3002492	Serranda aria
3002493	Sostituito Da 3006937

CODICE	DESCRIZIONE
3002494	Collegamento
3002495	Pompa RBL ex Suntec
3002496	Collegamento
3002497	Tube
3002498	Tube
3002499	Tube
3002500	Tube
3002501	Tube
3002502	Tube
3002503	Tube
3002504	Tube
3002505	Tube
3002506	Freno idraulico
3002507	Boccaglio
3002508	Portaugello
3002509	Cofano
3002510	Apparecchiatura
3002511	Elettrodo
3002512	Sonda
3002513	Imbuto fiamma antivibrazione
3002514	Cofano
3002516	Raccordo
3002517	Coperchio
3002518	Tube
3002519	Gomito
3002522	Sonda
3002523	Elettrodo
3002524	Motore
3002525	Serranda aria
3002527	Filtro
3002530	Cofano
3002531	Cofano
3002532	Testa a bicchiere
3002533	Testa a bicchiere
3002534	Portaugello
3002535	Cofano
3002536	Cofano
3002542	Portaugello
3002543	Pompa RBL ex Suntec
3002545	Trasformatore
3002546	Apparecchiatura
3002547	Sostituito Da 3020336
3002548	Fotoresistenza
3002549	Coperchio
3002550	Tube
3002551	Testa a bicchiere
3002552	Protezione
3002553	Protezione
3002554	Protezione
3002555	Collegamento
3002556	Resistenza
3002557	Anello con elica
3002558	Guarnizione sugherogomma
3002559	Guarnizione sugherogomma
3002560	Guarnizione sugherogomma
3002561	Cofano
3002563	Cofano
3002564	Tube
3002565	Distributore
3002566	Distributore
3002567	Sostituito Da 3020502
3002568	Motore
3002569	COFANO
3002570	Portaspruzzo
3002571	Gruppo elettrodi
3002572	Testa di combustione
3002573	Sblocco a distanza
3002574	Filtro antidisturbi radio
3002575	Collegamento
3002576	Apriserranda
3002577	Apriserranda
3002578	Presa pressione
3002579	Serranda aria
3002580	Apparecchiatura LMG25
3002581	Filtro antidisturbi radio
3002582	Motore
3002583	Collare

CODICE	DESCRIZIONE
3002584	Elettrodo
3002585	Collegamento
3002586	Collegamento sonda
3002587	Gruppo distributore
3002588	Boccaglio
3002589	Rampa gas
3002590	Supporto
3002591	Cofano
3002592	Flangia
3002593	Raccordo
3002594	Sonda
3002595	Cofano
3002596	Supporto
3002597	Portaugello
3002598	Gruppo elica
3002599	Schermo
3002600	Morsettiera
3002602	Temporizzatore
3002603	Coperchio
3002604	Gruppo fibra ottica
3002605	Serranda aria
3002606	Sostituito Da 20090020
3002607	Collegamento
3002608	Spina
3002609	Fotoresistenza
3002610	Portaugello
3002611	Collegamento
3002612	Tubo
3002613	Motore
3002614	Diffusore
3002615	Boccaglio
3002616	Gruppo elettrodi
3002617	Prolunga
3002618	Boccaglio
3002619	Pompa
3002620	Regolatore
3002621	Serranda aria
3002622	Collegamento
3002623	Spina
3002624	Tubo
3002625	Boccaglio
3002627	Prolunga
3002628	Schermo
3002629	Cofano
3002630	Serranda aria
3002631	Serranda mobile
3002632	Flangia
3002633	Apparecchiatura
3002634	Piastra
3002635	Passacavo
3002636	Trasformatore
3002637	Cofano
3002638	Cofano
3002639	Cofano
3002640	Fotoresistenza
3002641	Cofano
3002642	Gruppo collegamenti
3002643	Cofano
3002646	Portaugello
3002647	Imbuto fiamma
3002648	Prolunga
3002649	Boccaglio
3002650	Boccaglio
3002651	Spina sblocco
3002653	Boccaglio
3002654	Cofano
3002655	Cofano
3002656	Cofano
3002657	Presa
3002658	Gruppo collegamenti
3002659	Servomotore
3002660	Levismi serranda
3002662	Apparecchiatura
3002663	Tubo
3002668	Collegamento
3002669	Elettrodo
3002670	Diffusore

CODICE	DESCRIZIONE
3002671	Girante
3002673	Sostituito Da 3020042
3002674	Gruppo portaugello
3002675	Gruppo aspirazione
3002678	Kit guarnizioni
3002679	Gruppo portaugello
3002680	Tubo ricircolo
3002681	Diffusore
3002682	Tubo ricircolo
3002684	Sostituito Da 3020041
3002686	Diffusore
3002687	Sostituito Da 3020040
3002689	Collegamento
3002690	Serranda aria
3002691	Elettrovalvola
3002698	Schermo
3002699	Cofano
3002700	Cofano
3002701	Cofano
3002702	Cofano
3002703	Cofano
3002704	Boccaglio
3002706	Tubo
3002707	Prolunga
3002708	Sonda
3002709	Gruppo elettrodi
3002750	SBLOCCO A DISTANZA
3002810	Motore
3002811	Elica
3002812	Boccaglio
3002813	Flangia
3002814	Piastra
3002815	Collegamenti A.T.
3002816	Collegamento
3002818	Cofano
3002819	Cofano
3002820	Motore
3002821	Manicotto
3002822	Boccaglio
3002823	Elettrodo
3002824	Cofano
3002825	Cofano
3002826	Cofano
3002827	Cofano
3002829	Cofano
3002830	Cofano
3002831	Cofano
3002832	Sostituito Da 4048940
3002833	Cofano
3002834	Cofano
3002835	Cofano
3002836	Motore con condensatore
3002837	Sostituito Da 20071576
3002838	Diaframma
3002839	Diaframma
3002840	Cofano
3002841	Distributore
3002842	Manicotto
3002843	Serranda aria
3002844	Motore
3002845	Servomotore
3002846	Regolazione serranda
3002847	Cofano
3002848	Serranda aria
3002849	Distributore
3002850	Manicotto
3002851	Motore
3002852	Regolazione serranda
3002853	Motore
3002854	Gruppo collegamenti
3002855	Gruppo collegamenti
3002859	Carenatura
3002861	Serranda aria
3002864	Fonoassorbente
3002866	Serranda aria
3002869	Serranda aria
3002873	Assieme portaugello

CODICE	DESCRIZIONE
3002874	Cofano
3002875	Cofano
3002876	Collegamento spina 7 poli
3002877	Cofano
3002880	Carter
3002881	Sostituito Da 3020193
3002882	Boccaglio
3002883	Tubo gas
3002884	Girante
3002885	Gruppo aspirazione
3002886	Gruppo portaugello
3002888	Boccaglio
3002889	Bobina
3002890	Tubo
3002891	Guarnizioni
3002892	Elica
3002893	Tubo
3002894	Trasformatore
3002895	Apparecchiatura
3002896	Gruppo riscaldatore
3002897	Kit guarnizioni
3002898	Kit collegamenti
3002900	Pressostato
3002901	Gruppo distributore elica
3002902	Manicotto
3002903	Imbuto fiamma
3002904	Servomotore
3002905	Gruppo serranda
3002907	Tubo gas
3002910	Guarnizioni
3002911	Contabilizzatore
3002912	Gruppo distributore elica
3002914	Sostituito Da 20087042
3002915	Condensatore
3002916	Gruppo elettrodi
3002917	Gruppo elettrodi
3002918	Gruppo elettrodi
3002919	Gruppo elettrodi
3002920	Gruppo elettrodi
3002927	Tubo
3002933	Collegamento
3002934	Apparecchiatura
3002943	Motore
3002944	Condensatore
3002945	Cofano
3002946	Collegamento
3002947	Elica
3002948	Collegamento
3002949	Apparecchiatura MG569 + Collegamento
3002950	Schermo
3002951	Flangia
3002952	Flangia
3002953	Flangia
3002958	Gruppo presa
3002959	Collegamento pressostato
3002960	Gruppo collegamenti
3002962	Attuatore
3002963	Serranda aria
3002964	Attuatore
3002967	Apparecchiatura MG569
3002968	Apparecchiatura
3002969	Distributore
3002971	Gruppo collegamenti
3002972	Collegamento pressostato
3002973	Gruppo rampa
3002976	Elettrodo
3002978	Apparecchiatura
3002979	Collegamento
3002980	Portaspruzzo
3002981	Gruppo elica e elettrodi
3002982	Boccaglio
3002983	Serranda aria
3002985	Testa di combustione
3002986	Tubo
3002987	Fotoresistenza
3002988	Riscaldatore
3002994	Elettrodo

CODICE	DESCRIZIONE
3002999	Serranda aria
3003000	Gruppo portaugello
3003001	Bobina
3003002	Gruppo valvole
3003004	Tube
3003005	Raccordo
3003006	Raccordo
3003007	Tube
3003008	Tube
3003009	Tube
3003010	Tube
3003011	Serbatoio
3003012	Raccordo
3003013	Tube
3003014	Tube
3003015	Tube
3003016	Tube
3003017	Tube
3003018	Tube
3003019	Tube
3003020	Tube
3003021	Tube
3003022	Tube
3003023	Tube
3003024	Tube
3003025	Tenuta
3003026	Pompa
3003027	Pompa
3003028	Tube
3003029	Tube
3003030	Tube
3003031	Tube
3003032	Tube
3003033	Tube
3003034	Tube
3003035	Tube
3003036	Serbatoio
3003037	Serbatoio
3003038	Tube
3003039	Tube
3003040	Tube
3003041	Tube
3003042	Tube
3003043	Tube
3003044	Tube
3003045	Tube
3003046	Tube
3003047	Tube
3003048	Tube
3003049	Tube
3003050	Sostituito Da 3000766
3003051	Sostituito Da 3000766
3003052	Prolunga
3003054	Manicotto
3003055	Raccordo
3003062	Pompa
3003063	Pompa
3003065	Motore
3003066	Trasformatore
3003067	Girante
3003068	Bobina
3003069	Apparecchiatura J2 503SE
3003070	Collegamento
3003071	Coperchio
3003072	Coperchio
3003073	Girante
3003074	Tube
3003075	Motore con condensatore
3003076	Girante
3003077	Motore
3003078	Apparecchiatura LFL 1.335
3003080	Elettrodo
3003081	Guarnizione
3003082	Filtro
3003083	Bocca aspirazione
3003084	Bocca aspirazione
3003085	Bocca aspirazione

CODICE	DESCRIZIONE
3003086	Protezione
3003087	Protezione
3003088	Protezione
3003089	Gruppo serranda
3003090	Gruppo serranda
3003091	Gruppo serranda
3003092	Gruppo trascinamento
3003093	Guida
3003094	Asta
3003095	Asta
3003096	Asta
3003097	Vetro
3003098	Mensola
3003099	Sostituito Da 20032713
3003100	Coperchio
3003101	Tubetto
3003102	Tubo
3003103	Tubo
3003104	Manicotto
3003105	Manicotto
3003106	Manicotto
3003107	Gomito con ghiera
3003108	Gomito con ghiera
3003109	Cilindro
3003110	Cilindro
3003111	Cilindro
3003112	Cilindro
3003113	Cilindro
3003114	Cilindro
3003115	Anello
3003116	Albero e anello
3003117	Albero e anello
3003119	Tubo
3003120	Tubo
3003121	Tubo
3003122	Tubo
3003123	Tubo
3003124	Tubo esterno
3003125	Tubo esterno
3003126	Tubo esterno
3003127	Tubo esterno
3003128	Tubo esterno
3003129	Tubo esterno
3003130	Vite
3003131	Staffa
3003132	Staffa
3003133	Staffa
3003134	Albero
3003135	Albero
3003136	Albero
3003137	Tirante
3003138	Tirante
3003139	Tirante
3003140	Biella
3003141	Biella
3003142	Biella
3003143	Vite
3003144	Raccordo
3003145	Levismo
3003146	Tirante
3003147	Tirante
3003148	Tirante
3003149	Cuffia
3003150	Gruppo serranda
3003151	Gruppo serranda
3003152	Sostituito Da 3003153
3003153	Bocca aspirazione
3003154	Bocca aspirazione
3003155	Tubo
3003156	Tubo
3003157	Coperchio
3003158	Contaore
3003159	Pannello
3003160	Tubo
3003161	Tubo
3003162	Tubo
3003163	Tubo

CODICE	DESCRIZIONE
3003164	Tube
3003165	Tube
3003166	Tube
3003167	Tube
3003168	Tube
3003169	Tube
3003170	Tube
3003171	Tube
3003173	Tube
3003175	Tube
3003176	Tube
3003177	Tube
3003178	Filtro
3003179	Sostituito Da 3003180
3003180	Bocca aspirazione
3003181	Bocca aspirazione
3003182	Bocca aspirazione
3003183	Asta
3003184	Asta
3003185	Asta
3003186	Cuscinetto
3003187	Tube
3003188	Tube
3003189	Tube
3003190	Tube
3003191	Tube
3003192	Tube
3003193	Tube
3003194	Tube
3003195	Tube
3003196	Tube
3003197	Tube
3003198	Tube
3003199	Carter
3003200	Dado
3003201	Anello
3003202	Gruppo regolazione
3003203	Anelli
3003204	Guarnizione
3003205	Gruppo avanzamento
3003206	Gruppo avanzamento
3003207	Gruppo avanzamento
3003208	Gruppo avanzamento
3003209	Cilindro
3003210	Cilindro
3003211	Cilindro
3003212	Cilindro
3003213	Cilindro
3003214	Cilindro
3003215	Cilindro
3003216	Cilindro
3003217	Albero
3003218	Albero
3003219	Albero
3003220	Raccordo
3003221	Tube
3003222	Tube
3003223	Tube
3003224	Raccordo
3003225	Raccordo
3003229	Raccordo
3003230	Gruppo serranda
3003231	Gruppo serranda
3003232	Gruppo serranda
3003233	Servomotore
3003234	Sostituito Da 3003235
3003235	Bocca aspirazione
3003236	Bocca aspirazione
3003237	Bocca aspirazione
3003238	Pannello
3003240	Raccordo
3003241	Elica
3003242	Raccordo
3003273	Guaina
3003274	Sostituito Da 3003275
3003275	Sostituito Da 3012736
3003276	Sostituito Da 3012737

CODICE	DESCRIZIONE
3003277	Tubo
3003278	Nucleo
3003279	Albero
3003280	Albero
3003281	Albero
3003282	Albero
3003283	Albero
3003284	Albero
3003285	Guaina
3003286	Coperchio
3003287	Bobina
3003288	Sostituito Da 3012705
3003289	Tubo
3003290	Tubo
3003291	Tubo
3003292	Tubo
3003293	Gruppo regolatore
3003294	Anello
3003295	Tubo
3003296	Tubo
3003297	Tubo
3003298	Tubo
3003299	Tubo
3003300	Tubo
3003301	Tubo
3003302	Tubo
3003303	Tubo
3003304	Tubo
3003305	Tubo
3003306	Tubo
3003307	Tubo
3003308	Tubo
3003309	Tubo
3003310	Forcella
3003311	Polverizzatore
3003312	Supporto
3003313	Supporto
3003314	Protezione
3003315	Protezione
3003316	Gruppo serranda
3003317	Gruppo serranda
3003318	Gruppo serranda
3003319	Piastra
3003321	Piastra
3003322	Raccordo
3003323	Pompa
3003324	Gruppo giunzione
3003325	Fermo
3003326	Spioncino
3003327	Supporto
3003328	Mensola
3003329	Coperchio
3003330	Prolunga
3003331	Elettrodo
3003332	Disco
3003333	Disco
3003334	Manicotto
3003335	Manicotto
3003336	Tirante
3003337	Tirante
3003338	Tirante
3003339	Tirante
3003340	Tubo
3003341	Tubo
3003342	Tubo
3003343	Perno
3003344	Perno
3003345	Diffusore
3003346	Diffusore
3003347	Diffusore
3003348	Distributore
3003349	Distributore
3003350	Distributore
3003351	Elica
3003352	Elica
3003353	Elica
3003354	Cilindro

CODICE	DESCRIZIONE
3003355	Imbuto fiamma
3003356	Imbuto fiamma
3003357	Supporto
3003358	Supporto
3003359	Collare
3003360	Collare
3003361	Bocca aspirazione
3003362	Bocca aspirazione
3003363	Bocca aspirazione
3003365	Tubo
3003366	Tubo
3003368	Tubo
3003369	Tubo
3003370	Tubo
3003371	Tubo
3003372	Tubo
3003373	Tubo
3003374	Tubo
3003375	Tubo
3003376	Raccordo
3003377	Tubo
3003379	Tubetto
3003380	Tubetto
3003381	Guarnizione
3003382	Relè
3003384	Nipple
3003385	Bocca aspirazione
3003386	Gruppo serranda
3003387	Coperchio
3003388	Supporto
3003389	Perno
3003390	Raccordo
3003391	Tubo
3003392	Commutatore
3003393	Tubo
3003394	Tubo
3003395	Tubo
3003396	Fotocellula
3003398	Apparecchiatura
3003400	Tubo
3003401	Tubo
3003402	Apparecchiatura
3003403	Bocca d'aspirazione
3003404	Bocca d'aspirazione
3003406	Protezione
3003407	Tubo
3003408	Tubo
3003409	Cavallotto
3003410	Tubo esterno
3003411	Raccordo
3003412	Gomito con ghiera
3003413	Diffusore
3003414	Diffusore
3003415	Bocca d'aspirazione
3003416	Bocca d'aspirazione
3003417	Collare
3003418	Perno
3003419	Tubo
3003420	Tubo
3003421	Tubo esterno
3003422	Tubo esterno
3003423	Gomito
3003424	Diffusore
3003425	Diffusore
3003426	Supporto
3003427	Motore
3003428	Bocca d'aspirazione
3003429	Gruppo serranda
3003430	Protezione
3003431	Tubo
3003432	Tubo esterno
3003433	Supporto
3003434	Perno
3003435	Diffusore
3003436	Manicotto
3003437	Manicotto
3003438	Manicotto

CODICE	DESCRIZIONE
3003439	Motore
3003440	Giunto
3003441	Tubo
3003442	Tubo
3003443	Tubo
3003444	Motore trifase
3003448	Girante
3003449	Tubo
3003450	Tubo
3003451	Sostituito Da 3006989
3003452	Gruppo serranda
3003453	Bocca aspirazione
3003454	Filtro
3003455	Filtro
3003456	Tubo
3003457	Tubo
3003458	Tubo
3003459	Tubo
3003460	Tubo
3003461	Tubo
3003462	Tubo
3003463	Elica
3003464	Tappo
3003465	Pompa
3003466	Raccordo
3003467	Perno
3003468	Tubo
3003469	Raccordo
3003470	Tubo
3003471	Coperchio
3003472	Raccordo
3003473	Tubo
3003474	Tubo
3003475	Tubo
3003476	Tubo
3003477	Tubo
3003478	Gruppo avanzamento
3003479	Perno
3003480	Perno
3003481	Vite
3003482	Manicotto
3003483	Coperchio
3003484	Mensola
3003485	Tappo
3003486	Manicotto
3003487	Coperchio
3003488	Coperchio
3003489	Tubo
3003490	Tubo
3003491	Tubo
3003492	Tubo
3003493	Gruppo avanzamento
3003494	Perno
3003495	Cavallotto
3003496	Vite
3003497	Bocca aspirazione
3003498	Bocca d'aspirazione
3003499	Raccordo
3003500	Coperchio
3003501	Collare
3003502	Tubo
3003503	Gruppo valvole
3003505	Sostituito Da 3006420
3003506	Polverizzatore
3003507	Contattore
3003508	Tubo
3003509	Gruppo serranda
3003510	Tubo
3003512	Gruppo serranda
3003513	Tubo
3003514	Manicotto
3003515	Bocca aspirazione
3003516	Tubo esterno
3003517	Tubo esterno
3003518	Tubo
3003519	Tubo
3003520	Gomito con ghiera

CODICE	DESCRIZIONE
3003521	Gomito con ghiera
3003522	Supporto
3003523	Dente
3003524	Cilindro
3003525	Fermo
3003526	Tubo
3003527	Filtro doppio
3003528	Filtro doppio
3003529	Teleruttore
3003531	Spazzole
3003533	Tubo
3003534	Motore
3003535	Apparecchiatura 530SE 24V
3003536	Manicotto
3003537	Tirante
3003538	Levismo
3003539	Tirante
3003540	Manicotto
3003541	Tirante
3003542	Tirante
3003543	Tirante
3003544	Manicotto
3003545	Bocca aspirazione
3003546	Tirante
3003547	Tirante
3003554	Freno idraulico
3003555	Raccordo
3003557	Giunto
3003558	Motore
3003559	Relè
3003560	Staffa
3003561	Avviatore
3003562	Tubo
3003563	Tubo
3003564	Serbatoio
3003565	Avviatore
3003566	Avviatore
3003567	Avviatore
3003568	Motore
3003569	Sostituito Da 3003618
3003570	Resistenza
3003571	Tubo
3003572	Tubo
3003573	Tubo
3003574	Tubo
3003575	Serbatoio
3003576	Serbatoio
3003577	Staffa
3003579	Tubo
3003580	Tubo
3003581	Tubo
3003584	Apparecchiatura
3003585	Convogliatore
3003589	Raccordo
3003590	Tubo
3003591	Tubo
3003592	Perno
3003593	Elettrovalvola
3003594	Bobina
3003595	Pompa
3003596	Zoccolo
3003597	Supporto
3003598	Flangia
3003599	Collare
3003600	Portaspruzzo
3003601	Prolunga
3003602	Raccordo
3003603	Bocca d'aspirazione
3003604	Motore
3003605	Apparecchiatura 503/SE/k2
3003606	Tubo
3003607	Tubo
3003608	Bobina
3003609	Motore
3003611	Sostituito Da 20050915
3003612	Motore
3003613	Bocca aspirazione

CODICE	DESCRIZIONE
3003614	Girante
3003615	Contabilizzatore
3003616	Bocca d'aspirazione
3003617	Flangia
3003618	Gruppo resistenza
3003619	Organo di tenuta
3003620	Gruppo cerniera
3003621	Relè + contattore
3003622	Relè
3003623	Relè
3003624	Contattore
3003625	Sostituito Da 3003637
3003626	Contattore
3003627	Fusibile
3003628	Sezionatore
3003629	Sezionatore
3003630	Fusibile
3003631	Fusibile
3003632	Sezionatore
3003634	Sezionatore
3003635	Contattore
3003636	Contattore
3003637	Contattore
3003638	Temporizzatore
3003639	Blocchetto contattore
3003640	Commutatore
3003641	Elettrodo
3003642	Elica
3003643	Tappo
3003644	Tappo
3003648	Tubo
3003649	Tubo
3003650	Piastra
3003651	Piastra
3003652	Motore
3003653	Motore
3003654	Avviatore
3003655	Avviatore
3003658	Gruppo giunzione
3003659	Pompa
3003660	Pressostato gas
3003661	Elettrodo
3003662	Tirante
3003663	Tirante
3003664	Tubo
3003665	Tubo
3003666	Elica
3003667	Elica
3003668	Elica
3003669	Tubo
3003670	Tubo
3003671	Tubo
3003672	Motore
3003674	Gruppo giunzione
3003675	Dente
3003676	Biella
3003677	Collare
3003678	Perno
3003679	Albero
3003680	Squadretta
3003681	Raccordo
3003684	Elica
3003686	Colonna
3003687	Collare
3003688	Perno
3003689	Albero
3003690	Albero
3003691	Squadretta
3003692	Squadretta
3003693	Filtro filettato
3003694	Sostituito Da 3003693
3003695	Bocca d'aspirazione
3003696	Motore
3003697	Motore
3003698	Pompa
3003699	Pompa
3003700	Gruppo valvole

CODICE	DESCRIZIONE
3003701	Martinetto
3003702	Tubo flessibile
3003703	Tubo flessibile
3003704	Filtro
3003705	Filtro
3003706	Termostato elettronico
3003707	Gruppo valvole
3003708	Tubo
3003709	Tubo
3003710	Tubo
3003711	Tubo
3003712	Tubo
3003713	Tubo
3003714	Tubo
3003715	Tubo
3003716	Tubo
3003717	Tubo
3003718	Tubo
3003719	Tubo
3003720	Tubo
3003721	Tubo
3003722	Tubo
3003723	Tubo
3003724	Tubo
3003725	Tubo
3003726	Tubo
3003727	Tubo
3003728	Tubo
3003729	Tubo
3003730	Tubo
3003731	Tubo
3003732	Tubo
3003733	Tubo
3003734	Tubo
3003735	Tubo
3003736	Tubo
3003737	Tubo
3003738	Tubo
3003739	Tubo
3003740	Tubo
3003741	Serbatoio
3003742	Serbatoio
3003743	Staffa
3003744	Staffa
3003745	Staffa
3003746	Raccordo
3003747	Termoresistenza
3003748	Connettore
3003749	Tubo
3003750	Tubo
3003751	Tubo
3003752	Tubo
3003753	Tubo
3003754	Serbatoio
3003755	Serbatoio
3003756	Motore
3003757	Sostituito Da 3003758
3003758	Gruppo giunzione
3003759	Sostituito Da 3003758
3003760	Girante
3003761	Girante
3003762	Girante
3003763	Visore
3003764	Prolunga
3003765	Cofano
3003766	Vite
3003767	Condensatore
3003768	Motore
3003769	Tubo flessibile
3003770	Interruttore
3003771	Motore
3003772	Motore
3003773	Motore
3003774	Tubo
3003776	Vite
3003777	Perno
3003778	Alberino

CODICE	DESCRIZIONE
3003779	Fotoresistenza
3003780	Passacavo
3003781	Avviatore
3003782	Avviatore
3003783	Supporto
3003784	Morsettiera
3003785	Trasformatore
3003786	Status
3003787	Led
3003788	Scudo anteriore
3003789	Prolunga
3003790	Piastra
3003791	Elica
3003792	Elica
3003793	Elica
3003794	Collegamento elettrodo
3003795	Collegamento elettrodo
3003796	Elettrodo
3003797	Gruppo regolazione
3003798	Frontone
3003799	Gruppo regolatore
3003800	Gruppo regolatore T.L.
3003801	Gruppo regolatore
3003802	Gruppo regolatore
3003803	Gruppo regolatore
3003804	Gruppo regolatore T.L.
3003805	Otturatore
3003806	Otturatore
3003807	Imbuto fiamma
3003808	Imbuto fiamma
3003809	Imbuto fiamma
3003810	Imbuto fiamma
3003811	Imbuto fiamma
3003812	Imbuto fiamma T.L.
3003813	Supporto
3003814	Portaspruzzo
3003815	Supporto
3003816	Chiavetta
3003817	Schermo
3003820	Anello
3003821	Tubo
3003822	Tubo
3003823	Anello
3003824	Quadrante
3003825	Martinetto
3003826	Gruppo serranda
3003827	Connettore
3003828	Bobina
3003829	Guscio
3003830	Fonoassorbente
3003831	Gruppo valvole
3003832	Bocca aspirazione
3003833	Pompa
3003834	Pompa
3003835	Sostituito Da 20033547
3003836	Tubo
3003837	Tubo
3003838	Frontone
3003840	Perno
3003841	Cuscinetto
3003842	Perno
3003843	Perno
3003844	Ghiera
3003845	Ghiera
3003846	Ghiera
3003847	Trasformatore accensione
3003848	Collegamento sonda
3003849	Disco
3003850	Elettrodo
3003851	Elettrodo
3003852	Sonda ionizzazione
3003853	Sonda
3003854	Gomito
3003855	Tubo esterno
3003856	Tubo esterno
3003857	Tubo
3003858	Tubo

CODICE	DESCRIZIONE
3003859	Tube
3003860	Tube
3003861	Tube
3003862	Tube
3003863	Tappo
3003864	Raccordo
3003865	Tube
3003866	Tube
3003867	Tube
3003868	Disco
3003869	Disco
3003870	Distributore
3003871	Distributore
3003872	Distributore
3003873	Gruppo misurazione
3003874	Albero manicotto
3003875	Quadrante
3003876	Manicotto
3003878	Indice
3003879	Molla
3003880	Perno
3003881	Tirante
3003882	Supporto
3003883	Cuffia
3003884	Sostituito Da 3012062
3003885	Albero camma
3003886	Sostituito Da 3012086
3003887	Servomotore
3003888	Distanziale
3003889	Colonna
3003890	Bocca aspirazione
3003891	Raccordo
3003892	Imbuto fiamma
3003893	Raccordo
3003894	Elettrodo corto
3003895	Elettrodo
3003896	Apparecchiatura RBO 522
3003897	Tazza
3003898	Elica
3003899	Tube
3003900	Tube
3003901	Settore
3003902	Tube
3003903	Gruppo valvole
3003904	Manicotto
3003905	Collare
3003906	Perno
3003907	Albero
3003908	Sostituito Da 3003796
3003909	Girante
3003910	Tube
3003911	Tube
3003912	Filtro
3003913	Bobina
3003914	Pompa
3003915	Motore
3003917	Trasformatore
3003918	Motore
3003919	Contattore
3003920	Servomotore
3003926	Tube
3003927	Elettrovalvola
3003928	Trasformatore
3003929	Supporto
3003930	Staffa
3003931	Pompa
3003932	Temporizzatore
3003933	Temporizzatore
3003934	Relè
3003935	Zoccolo
3003936	Filtro guarnizione
3003937	Supporto
3003939	Elettrodo
3003940	Diffusore
3003941	Diffusore
3003942	Diffusore
3003943	Elettrovalvola

CODICE	DESCRIZIONE
3003944	Elettrodo
3003945	Elettrodo
3003946	Supporto
3003947	Piastra
3003948	Gruppo serranda
3003949	Protezione
3003951	Bocca aspirazione
3003952	Fonoassorbente
3003953	Gruppo giunzione
3003954	Gruppo giunzione
3003955	Girante
3003956	Prolunga
3003957	Supporto
3003958	Led
3003959	Avviatore
3003960	Avviatore
3003961	Avviatore
3003963	Sostituito Da 3013119
3003964	Girante
3003965	Girante
3003966	Motore
3003967	Motore
3003968	Motore
3003969	Guscio
3003970	Perno
3003971	Supporto
3003972	Collegamento
3003973	Collegamento
3003974	Gruppo regolatore
3003975	Frontone
3003976	Frontone
3003977	Gruppo regolatore
3003978	Gruppo regolatore
3003979	Gruppo regolatore
3003980	Gruppo regolatore
3003981	Gruppo regolatore
3003982	Gruppo regolatore
3003983	Otturatore
3003984	Otturatore
3003985	Imbuto fiamma
3003986	Imbuto fiamma
3003987	Imbuto fiamma
3003988	Imbuto fiamma
3003989	Imbuto fiamma
3003990	Imbuto fiamma
3003991	Schermo
3003992	Elica
3003993	Elica
3003994	Tubo
3003995	Tubo
3003996	Tappo
3003997	Gruppo valvole
3003998	Sostituito Da 20033550
3003999	Pompa
3004821	Disco
3004842	Elettrodo
3004843	Isolatore
3004913	Molla
3004982	Collegamento
3005031	Supporto
3005215	Sostituito Da 20050916
3005225	Elettrodo
3005285	Sostituito Da 20087029
3005286	Motore
3005372	Guarnizione
3005392	Guaina
3005412	Pressostato gas
3005419	Manopola
3005442	Collegamento
3005443	Girante
3005444	Girante
3005445	Elettrodo corto
3005446	Sonda corta
3005447	Gruppo misurazione
3005448	Boccaglio
3005449	Boccaglio
3005450	Imbuto fiamma

CODICE	DESCRIZIONE
3005451	Imbuto fiamma
3005460	Girante
3005461	Sonda
3005462	Elettrodo
3005472	Boccaglio
3005477	Imbuto fiamma
3005480	Imbuto fiamma
3005482	Guarnizione
3005483	Guarnizione
3005489	Motore trifase
3005490	Elettrodo
3005492	Gruppo valvole
3005493	Martinetto
3005498	Imbuto fiamma
3005499	Elica
3005502	Imbuto fiamma
3005503	Elica
3005507	Diffusore
3005508	Girante
3005509	Imbuto fiamma
3005514	Elica
3005515	Elica
3005516	Elica
3005520	Portaspruzzo
3005521	Boccaglio
3005539	Elica
3005540	Imbuto fiamma
3005542	Boccaglio
3005545	Boccaglio
3005548	Condensatore
3005593	Elettrodo corto
3005594	Elettrodo
3005671	Girante
3005672	Imbuto fiamma
3005673	Elica
3005674	Portaugello
3005683	Boccaglio
3005684	Disco elastico
3005688	Diffusore
3005689	Termostato
3005696	Imbuto fiamma
3005704	Sostituito Da 3008451
3005706	Gruppo boccaglio
3005708	Girante
3005709	Portaspruzzo
3005710	Tubo
3005711	Gruppo elettrodi
3005713	Elica
3005714	Anello
3005719	Filtro
3005720	Tubo flessibile
3005721	Gruppo elettrodi
3005722	Elica
3005723	Tubo
3005724	Portaspruzzo
3005725	Gruppo boccaglio
3005733	Gruppo valvola
3005739	Raccordo
3005741	Schermo flangia
3005742	Schermo flangia
3005744	Schermo flangia
3005760	Collare
3005761	Collare
3005762	Collare
3005763	Portaspruzzo
3005764	Portaugello
3005765	Portaspruzzo
3005766	Gruppo elettrodi
3005767	Gruppo elettrodi
3005768	Gruppo boccaglio
3005769	Gruppo boccaglio
3005771	Perno
3005773	Resistenza
3005775	Testa a bicchiere
3005786	Sostituito Da 3008636
3005787	Schermo
3005788	Girante

CODICE	DESCRIZIONE
3005789	Tubo
3005790	Gruppo elettrodi
3005791	Collare
3005792	Boccaglio
3005793	Elica fresata
3005794	Anello per elica fresata
3005795	Schermo
3005796	Flangia
3005798	Sostituito Da 20087025
3005799	Girante
3005800	Tubo
3005801	Guarnizione
3005802	Sostituito Da 20087027
3005803	Raccordo
3005804	Perno
3005805	Raccordo
3005806	Sostituito Da 3005820
3005808	Tubo
3005809	Tubo
3005810	Collare
3005812	Anello
3005813	Schermo flangia
3005814	Flangia
3005816	Gruppo elettrodi
3005819	Tubo
3005820	Motore
3005825	Sonda gas
3005826	Elettrodo corto
3005827	Sonda gas
3005828	Elettrodo
3005833	Motore
3005834	Condensatore
3005835	Motore
3005837	Testa a bicchiere
3005838	Collare
3005839	Motore
3005843	Motore
3005844	Sostituito Da 20087023
3005845	Motore
3005846	Sostituito Da 20087024
3005847	Raccordo
3005849	Semiflangia
3005850	Ogiva
3005851	Frontone
3005852	Schermo flangia
3005854	Semiflangia
3005855	Frontone
3005856	Schermo
3005857	Tubo
3005869	Isolatore
3005870	Gruppo elettrodi
3005878	Gruppo regolatore
3005880	Gruppo elettrodi
3005888	Gruppo regolatore
3005889	Gruppo regolatore
3005890	Gruppo elettrodi
3005891	Gruppo elettrodi
3005892	Canotto
3005894	Boccaglio
3005895	Boccaglio
3005896	Crociera
3005897	Diffusore
3005901	Gruppo regolatore
3005902	Gruppo elettrodi
3005903	Gruppo elettrodi
3005926	Elica
3005971	Schermo flangia
3005972	Schermo flangia
3005973	Schermo flangia
3005994	Portaspruzzo
3005995	Portaspruzzo
3005998	Collare
3005999	Motore
3006001	Testa a bicchiere
3006002	Boccaglio
3006003	Imbuto fiamma
3006004	Disco

CODICE	DESCRIZIONE
3006005	Distributore
3006007	Disco
3006010	Anello
3006011	Imbuto fiamma
3006012	Elettrodo corto
3006013	Sonda
3006014	Distributore
3006015	Disco
3006022	Gruppo resistenza
3006038	Spillo
3006040	Anello
3006046	Portaugello
3006048	Tubetto
3006052	Disco
3006053	Disco
3006057	Distributore
3006058	Distributore
3006059	Distributore
3006060	Distributore
3006065	Termostato
3006067	Resistenza
3006071	Gruppo boccaglio
3006072	Gruppo elettrodi
3006073	Gruppo boccaglio
3006074	Gruppo elettrodi
3006076	Gruppo elettrodi
3006086	Boccaglio
3006088	Elica
3006089	Raccordo
3006090	Apparecchiatura LFL 1.333
3006092	Servomotore
3006093	Camma
3006094	Regolatore gas
3006095	Regolatore gas
3006096	Regolatore gas
3006097	Molla
3006098	Snodo sferico
3006101	Martinetto
3006107	Gruppo valvole
3006108	Nucleo
3006116	Valvola
3006117	Boccaglio
3006118	Sostituito Da 3003635
3006119	Contattore
3006120	Contattore
3006122	Collegamento
3006131	Albero e anello
3006132	Albero e anello
3006136	Disco
3006140	Manometro
3006141	Pressostato
3006151	Boccaglio
3006154	Motore
3006155	Girante
3006156	Pompa
3006157	Pompa
3006158	Pompa
3006164	Commutatore
3006168	Gruppo segnalazione
3006169	Collegamento
3006170	Boccaglio
3006171	Elica
3006172	Portaugello
3006173	Imbuto fiamma
3006174	Cilindro corto
3006175	Prolunga
3006176	Cilindro lungo
3006177	Gruppo avanzamento
3006178	Elettrodo corto
3006179	Elettrodo lungo
3006180	Schermo
3006181	Raccordo
3006182	Tubo flessibile
3006184	Perno
3006187	Contattore
3006188	Relè termico
3006189	Boccaglio

CODICE	DESCRIZIONE
3006190	Elica
3006191	Imbuto fiamma
3006192	Cilindro corto
3006193	Prolunga
3006194	Cilindro lungo
3006195	Gruppo avanzamento
3006196	Staffa
3006197	Staffa
3006198	Staffa
3006199	Staffa
3006200	Relè termico
3006203	Boccaglio
3006204	Elica
3006205	Imbuto fiamma
3006207	Prolunga
3006209	Gruppo avanzamento
3006210	Schermo
3006211	Fusibile
3006212	Presa
3006214	Temporizzatore
3006215	Apparecchiatura LAL 1.25
3006216	Fotoresistenza
3006217	Contattore
3006219	Elica
3006222	Pressostato
3006223	Elica
3006224	Elica
3006227	Modulatore
3006228	Polverizzatore
3006229	Imbuto fiamma
3006230	Filtro
3006233	Imbuto fiamma
3006236	Pompa
3006237	Imbuto fiamma
3006240	Girante
3006241	Elica
3006242	Boccaglio
3006243	Imbuto fiamma
3006244	Schermo
3006245	Prolunga
3006248	Staffa
3006249	Staffa
3006250	Motore
3006251	Motore
3006252	Temporizzatore
3006253	Elica
3006254	Polverizzatore
3006255	Gruppo segnalazione
3006256	Lampada
3006258	Cilindro corto
3006259	Cilindro lungo
3006260	Imbuto fiamma
3006264	Elica ed anello
3006265	Boccaglio
3006272	Testa conica
3006273	Tubo
3006275	Elica
3006276	Supportino
3006277	Boccaglio
3006278	Boccaglio
3006279	Portaspruzzo
3006280	Tubo
3006283	Tubo
3006292	Guarnizione
3006294	Collegamento
3006295	Elettrodo corto
3006296	Sonda
3006297	Elettrodo lungo
3006298	Sonda
3006299	Imbuto fiamma
3006300	Distributore
3006301	Disco
3006304	Guarnizione
3006305	Regolatore gas
3006307	Relè termico
3006308	Filtro pompa
3006311	Servomotore

CODICE	DESCRIZIONE
3006312	Boccaglio
3006313	Imbuto fiamma
3006323	Gruppo regolatore
3006324	Gruppo regolatore
3006329	Gruppo elettrodi
3006330	Gruppo elettrodi
3006356	Frontone
3006368	Trasformatore
3006369	Pompa
3006371	Zoccolo
3006373	Elettrovalvola
3006384	Frontone
3006385	Sostituito Da 3008637
3006386	Presa a 7 poli
3006392	Anello con elica
3006393	Manicotto
3006394	Imbuto fiamma
3006402	Elettrodo
3006403	Sonda
3006404	Elettrodo
3006405	Sonda
3006406	Distributore
3006407	Disco
3006410	Pompa
3006418	Staffa
3006419	Staffa
3006420	Polverizzatore
3006421	Boccaglio
3006422	Tubo
3006423	Valvola scarico
3006429	Raccordo
3006436	Imbuto fiamma
3006437	Cilindro corto
3006438	Cilindro lungo
3006439	Alberino
3006440	Cilindro
3006441	Presa
3006442	Filtro
3006443	Sostituito Da 3006065
3006444	Termostato
3006446	Nucleo
3006447	Nucleo
3006452	Staffa
3006453	Staffa
3006454	Staffa
3006455	Boccaglio
3006456	Boccaglio
3006457	Staffa
3006458	Staffa
3006482	Imbuto fiamma
3006483	Imbuto fiamma
3006484	Imbuto fiamma
3006485	Cilindro corto
3006486	Cilindro lungo
3006487	Cilindro corto
3006488	Cilindro lungo
3006489	Cilindro corto
3006490	Cilindro lungo
3006492	Cilindro
3006493	Dente
3006494	Cilindro
3006495	Dente
3006496	Prolunga
3006497	Prolunga
3006499	Martinetto
3006500	Ritardatore
3006537	Sostituito Da 3012386
3006538	Zoccolo
3006539	Sonda
3006540	Valvola
3006541	Filtro
3006552	Fascetta
3006553	Mantello
3006554	Coperchio
3006555	Coperchio
3006556	Coperchio
3006557	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
3006558	Coperchio
3006561	Filtro gasolio
3006563	Boccaglio per elica fresata
3006564	Boccaglio elica
3006565	Motore
3006566	Motore
3006571	Raccordo
3006581	Elettrodo corto
3006582	Sonda
3006583	Elettrodo lungo
3006584	Sonda
3006585	Distributore
3006586	Disco
3006589	Guarnizione
3006590	Regolatore gas
3006592	Trasformatore
3006593	Pressostato
3006594	Raccordo
3006596	Cilindro corto
3006597	Cilindro lungo
3006598	Elica
3006599	Imbuto fiamma
3006604	Pressostato
3006605	Raccordo
3006607	Presa
3006608	Spina
3006611	Disco
3006612	Motore monofase
3006613	Disco
3006614	Condensatore
3006615	Raccordo
3006616	Disco
3006617	Disco
3006618	Motore trifase
3006631	Tubo
3006632	Tubo
3006633	Tubo
3006634	Tubo
3006635	Tubo
3006636	Tubo
3006637	Tubo
3006638	Tubo
3006641	Tubo esterno
3006642	Tubo esterno
3006643	Tubo esterno
3006644	Presa a 4 poli
3006645	Pressostato
3006647	Tubo
3006648	Gruppo elettrodi
3006649	Interruttore
3006650	Pulsante
3006651	Condensatore
3006652	Raccordo
3006653	Manicotto
3006654	Manicotto
3006655	Elica
3006656	Elica
3006657	Boccaglio
3006658	Boccaglio
3006659	Tubo
3006660	Tubo
3006661	Elettrodo
3006662	Portaspruzzo
3006663	Tazza
3006664	Tazza
3006665	Diffusore
3006666	Diffusore
3006667	Distributore
3006668	Distributore
3006669	Apparecchiatura
3006670	Fotocellula
3006671	Trasformatore
3006672	Commutatore
3006673	Raccordo
3006675	Commutatore
3006676	Sostituito Da 20033142
3006677	Valvola

CODICE	DESCRIZIONE
3006680	Tubo
3006681	Tubo
3006682	Elica
3006683	Distributore
3006684	Tubo
3006685	Elettrodo
3006686	Condensatore
3006687	Collare
3006688	Collare
3006689	Collare
3006690	Manicotto
3006691	Manicotto
3006692	Manicotto
3006693	Imbuto fiamma
3006694	Imbuto fiamma
3006695	Gomito
3006696	Gomito
3006697	Gomito
3006698	Distributore
3006699	Distributore elica
3006700	Distributore
3006701	Diffusore
3006702	Diffusore
3006703	Diffusore
3006704	Elettrodo
3006705	Elettrodo
3006706	Elettrodo
3006707	Sonda
3006708	Sonda
3006709	Sonda
3006710	Schermo
3006711	Pompa
3006712	Sostituito Da 20033130
3006713	Pompa
3006714	Bobina
3006715	Bobina
3006716	Motore trifase
3006717	Giunto
3006718	Giunto
3006719	Raccordo
3006720	Raccordo
3006721	Perno
3006722	Raccordo
3006723	Raccordo
3006724	Raccordo
3006725	Tubo
3006726	Tubo
3006728	Tubo
3006729	Tubo
3006730	Tubo
3006731	Tubo
3006732	Tubo
3006733	Tubo
3006734	Tubo
3006735	Tubo
3006736	Tubo
3006737	Tubo
3006738	Tubo
3006739	Tubo
3006740	Tubo
3006741	Tubo
3006742	Tubo
3006743	Tubo
3006747	Tubo
3006752	Tubo
3006753	Tubo
3006754	Tubo
3006755	Tubo
3006756	Tubo
3006757	Tubo
3006758	Tubo
3006760	Tubo
3006763	Tubo
3006764	Tubo
3006765	Tubo
3006767	Bobina
3006768	Pompa

CODICE	DESCRIZIONE
3006783	Raccordo
3006784	Raccordo
3006786	Raccordo
3006787	Filtro pompa
3006788	Sostituito Da 3003081
3006789	Sostituito Da 3003082
3006796	Giunto
3006798	Motore
3006799	Motore
3006801	Filtro
3006802	Flangia con gomito
3006803	Flangia con gomito
3006843	Filtro antidisturbo
3006844	Collegamento
3006845	Collegamento
3006846	Distributore
3006847	Motore monofase
3006852	Gomito
3006853	Gomito
3006854	Gomito
3006860	Tubo
3006864	Pompa
3006865	Filtro pompa
3006866	Motore
3006867	Motore
3006868	Valvola elettrostatica
3006869	Apparecchiatura
3006870	Valvola antigas
3006871	Polverizzatore
3006872	Fotoresistenza
3006873	Resistenza
3006874	Resistenza
3006875	Collegamento
3006876	Tubo
3006877	Tubo
3006878	Tubo
3006879	Tubo
3006880	Tubo
3006881	Tubo
3006882	Tubo
3006883	Tubo
3006884	Tubo
3006885	Tubo
3006886	Tubo
3006887	Tubo
3006888	Boccaglio
3006889	Boccaglio
3006890	Elica
3006891	Anello
3006892	Elica
3006893	Anello
3006894	Perno
3006895	Filtro
3006896	Raccordo
3006897	Raccordo
3006898	Apriserranda
3006899	Distributore elica
3006900	Diffusore
3006901	Manicotto
3006902	Diffusore
3006903	Collare
3006904	Manicotto
3006905	Gomito
3006906	Elettrodo
3006907	Sonda
3006911	Martinetto
3006912	Sostituito Da 3000681
3006915	Manopola
3006916	Collare
3006917	Portaugello
3006918	Pompa
3006920	Portaugello
3006921	Collare
3006925	Valvola
3006926	Relè
3006927	Termometro
3006928	Perno

CODICE	DESCRIZIONE
3006929	Serranda aria
3006930	Serranda aria
3006931	Serranda aria
3006932	Collegamento
3006933	Raccordo
3006934	Tubo flessibile
3006936	Presa
3006937	Spina a 7 poli
3006938	Presa 7 poli
3006939	Presa
3006941	Pressostato
3006942	Tubo
3006943	Elettrodo
3006944	Gomito
3006945	Distributore
3006946	Manicotto
3006947	Raccordo
3006948	Spina 4 Poli
3006949	Presa 4 poli
3006953	Presa
3006954	Presa
3006955	Manicotto
3006956	Manicotto
3006957	Spina a 4 poli
3006958	Portaspruzzo
3006959	Boccaglio
3006960	Prolunga
3006961	Sonda
3006962	Elettrodo
3006963	Prolunga
3006964	Elettrodo
3006965	Portaugello
3006966	Crociera
3006968	Diffusore
3006969	Tubo
3006970	Tubo
3006973	Tubo
3006974	Tubo
3006977	Diffusore
3006978	Elica
3006979	Tubo
3006980	Tubo
3006981	Canotto corto
3006982	Canotto lungo
3006983	Anello
3006984	Imbuto fiamma
3006985	Tubo
3006986	Tubo
3006987	Tubo
3006988	Tubo
3006989	Controllo di tenuta
3006990	Controllo tenuta
3006992	Ogiva
3006993	Ogiva
3006994	Ogiva
3006995	Ogiva
3006996	Apriserranda
3006997	Raccordo e tubetto
3006998	Coperchio
3007002	Anello tenuta
3007025	Anello
3007028	Anello tenuta
3007029	Anello
3007077	Guarnizione
3007079	Guarnizione
3007081	Guarnizione
3007082	Guarnizione
3007087	Guarnizione
3007088	Guarnizione
3007090	Guarnizione
3007132	Anello
3007150	Anello
3007156	Anello
3007160	Anello tenuta
3007161	Anello di tenuta
3007162	Anello
3007164	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
3007165	Anello pistone
3007166	Guarnizione
3007167	Anello
3007168	Anello tenuta
3007169	Anello B IO
3007170	Anello tenuta
3007171	Guarnizione
3007172	Anello
3007173	Anello
3007174	Guarnizione
3007175	Anello B IO
3007177	Anello B IO
3007178	Anello
3007179	Anello
3007180	Anello
3007181	Anello
3007182	Anello
3007202	Regolatore
3007203	Piastrina
3007204	Serranda aria
3007205	Serranda aria
3007206	Serranda aria
3007208	Bocca aspirazione
3007209	Bocca aspirazione
3007210	Bocca aspirazione
3007211	Bocca aspirazione
3007213	Bocca aspirazione
3007218	Bocca aspirazione
3007219	Sostituito Da 3007585
3007221	Scudo anteriore
3007222	Scudo anteriore
3007223	Scudo anteriore
3007224	Scudo anteriore
3007225	Scudo anteriore
3007226	Scudo anteriore
3007227	Scudo anteriore
3007229	Carenatura
3007230	Carenatura
3007231	Carenatura
3007232	Carenatura
3007233	Carenatura
3007234	Carenatura
3007235	Carenatura
3007236	Carenatura
3007237	Carenatura
3007238	Carenatura
3007239	Carenatura
3007240	Carenatura
3007241	Carenatura
3007243	Carenatura
3007245	Carenatura
3007246	Carenatura
3007247	Carenatura
3007248	Carenatura
3007249	Carenatura
3007250	Carenatura
3007252	Filtro antidisturbo
3007253	Collegamento
3007255	Ritardatore
3007256	Motore
3007257	Motore
3007258	Relè
3007259	Trasformatore
3007260	Coperchio
3007261	Fusibile
3007262	Freno idraulico
3007263	Pressostato
3007264	Bobina
3007265	Cavallotto
3007266	Tube
3007267	Coperchio
3007268	Sostituito Da 3007581
3007269	Interruttore
3007270	Elettrodo
3007271	Elettrodo
3007272	Sonda
3007273	Elettrodo

CODICE	DESCRIZIONE
3007274	Elettrodo
3007275	Elettrodo
3007276	Elettrodo
3007277	Sonda
3007279	Apriserranda
3007280	Dente
3007281	Dente
3007282	Dente
3007283	Dente
3007284	Prolunga
3007285	Prolunga
3007286	Prolunga
3007287	Raccordo
3007288	Raccordo
3007289	Tubo
3007290	Tubo
3007291	Coperchio
3007292	Coperchio
3007293	Coperchio
3007294	Coperchio
3007295	Manicotto
3007296	Manicotto
3007297	Manicotto
3007298	Manicotto
3007299	Manicotto
3007300	Manicotto
3007303	Distanziale
3007305	Trasformatore
3007306	Pressostato
3007307	Condensatore
3007310	Collegamento
3007311	Collegamento
3007312	Diaframma
3007313	Tubo
3007314	Supporto
3007315	Coperchio
3007316	Coperchio
3007317	Coperchio
3007318	Coperchio
3007319	Fonoassorbente
3007320	Fonoassorbente
3007321	Collegamento
3007322	Cavallotto
3007323	Coperchio
3007324	Coperchio
3007325	Serbatoio
3007326	Scatola
3007327	Sostituito Da 3006688
3007328	Collare
3007331	Gomito
3007332	Gomito
3007333	Maschera
3007334	Staffa
3007335	Protezione
3007336	Gruppo regolatore
3007337	Sostituito Da 3007800
3007338	Sostituito Da 3008470
3007340	Coperchio
3007341	Interruttore
3007342	Trasformatore
3007343	Pompa variatore
3007349	Collare
3007350	Resistenza
3007355	Motore
3007357	Pannello fonoassorbente
3007358	Pannello fonoassorbente
3007360	Carenatura
3007362	Coperchio
3007363	Manicotto
3007369	Alberino
3007370	Alberino
3007371	Alberino
3007372	Alberino
3007373	Coperchio
3007376	Regolatore B IO
3007377	Carenatura
3007378	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
3007380	Staffa
3007381	Interruttore
3007382	Interruttore
3007383	Termostato
3007385	Sostituito Da 3008534
3007386	Sostituito Da 3007208
3007387	Bocca aspirazione
3007388	Bocca d'aspirazione
3007389	Serranda aria
3007390	Serranda aria
3007391	Serranda aria
3007392	Blocchetto
3007393	Blocchetto
3007396	Fusibile
3007399	Coperchio
3007404	Elettrodo
3007406	Disco
3007415	Presa verde
3007416	Spina verde
3007418	Spina nera
3007420	Bocca aspirazione
3007421	Serranda aria
3007423	Pressostato
3007424	Supporto
3007425	Presa
3007426	Spina
3007427	Carenatura
3007428	Carenatura
3007429	Carenatura
3007431	Connettore
3007432	Presa
3007434	Presa 5 poli
3007435	Presa
3007436	Spina
3007437	Gruppo elettrico
3007438	Gruppo elettrico
3007439	Prolunga
3007440	Prolunga
3007441	Portaspruzzo
3007442	Carenatura
3007444	Pressostato
3007445	Carenatura
3007446	Serranda aria
3007448	Collegamento
3007449	Piastrina
3007451	Cofano
3007452	Sostituito Da 3008082
3007454	Presa
3007455	Presa
3007456	Presa
3007457	Coperchio
3007458	Vetro
3007459	Sostituito Da 3008461
3007460	Sostituito Da 3007673
3007461	Staffa
3007462	Termostato
3007463	Raccordo
3007464	Riscaldatore
3007465	Collegamento
3007466	Supporto
3007467	Portaugello
3007468	Deflettore aria
3007469	Collare
3007471	Regolatore
3007472	Frontone
3007473	Compensatore
3007474	Serranda aria
3007475	Convogliatore
3007476	Girante
3007478	Sostituito Da 3008489
3007479	Sostituito Da 20087035
3007480	Pompa
3007481	Bobina
3007482	Deflettore aria
3007485	Collare
3007488	Tubo fiamma
3007490	Sostituito Da 3008082

CODICE	DESCRIZIONE
3007491	Coperchio
3007492	Fotoresistenza
3007493	Tubo
3007494	Staffa
3007495	Gruppo elettrodi
3007496	Portaugello
3007498	Boccaglio
3007499	Regolatore
3007502	Tubo
3007503	Gruppo elettrodi
3007504	Schermo
3007506	Raccordo
3007507	Sonda
3007509	Sostituito Da 3008080
3007510	Coperchio
3007511	Tubo
3007512	Staffa
3007513	Gruppo elettrodi
3007514	Elica
3007515	Collare
3007516	Boccaglio
3007517	Regolatore serranda
3007518	Frontone
3007519	Serranda aria
3007520	Bocca aspirazione
3007521	Carenatura
3007523	Servomotore
3007524	Bocca d'aspirazione
3007525	Manicotto
3007526	Manicotto
3007527	Carenatura
3007531	Carenatura
3007534	Bocca d'aspirazione
3007535	Portaspruzzo
3007536	Cofano
3007537	Fotoresistenza
3007539	Pannello
3007540	Frontalino
3007541	Fotoresistenza
3007542	Coperchio
3007543	Staffa
3007544	Staffa
3007545	Staffa
3007546	Staffa
3007547	Staffa
3007548	Coperchio girante
3007549	Serranda aria
3007550	Supporto
3007551	Elica
3007552	Elica
3007553	Flangia
3007554	Boccaglio
3007555	Boccaglio
3007556	Boccaglio
3007557	Boccaglio
3007558	Boccaglio
3007559	Boccaglio
3007560	Boccaglio
3007561	Boccaglio
3007562	Boccaglio
3007563	Boccaglio
3007564	Sostituito Da 20087039
3007565	Bobina
3007566	Mantello e pomello
3007567	Pompa
3007568	Bleeder
3007569	Motore
3007570	Carter
3007571	Gruppo elettrodi
3007572	Gruppo elettrodi
3007573	Gruppo elettrodi
3007574	Gruppo elettrodi
3007575	Gruppo elettrodi
3007576	Tubo
3007577	Tubo
3007578	Tubo
3007579	Tubo

CODICE	DESCRIZIONE
3007580	Tubo
3007581	Raccordo
3007582	Valvola
3007583	Regolatore
3007584	Supporto
3007585	Bocca aspirazione
3007588	Raccordo e tubetto
3007589	Spina 5 poli
3007592	Boccaglio
3007593	Boccaglio
3007594	Boccaglio
3007595	Boccaglio
3007596	Controllo
3007597	Zoccolo
3007598	Raccordo
3007601	Tubo
3007602	Tubo
3007603	Flangia
3007605	Sostituito Da 20087036
3007606	Motore
3007609	Tubo flessibile
3007610	Filtro
3007611	Valvola B IO
3007612	Organo di tenuta
3007613	Coperchio
3007614	Tubo
3007615	Staffa e vite
3007616	Elica
3007617	Gruppo elettrodi
3007618	Boccaglio
3007619	Tubo
3007620	Staffa
3007621	Tubo
3007622	Collare
3007623	Tubo
3007624	Serranda aria
3007625	Scudo
3007626	Carenatura
3007627	Membrana
3007629	Guarnizione
3007630	Guarnizione
3007631	Bicchieri
3007632	Guarnizione
3007634	Carenatura
3007635	Carenatura
3007636	Carenatura
3007638	Ritardatore B IO
3007639	Distributore
3007641	Cofano
3007642	Coperchio
3007643	Tubo
3007644	Staffa
3007645	Elica
3007646	Collare
3007647	Boccaglio
3007648	Regolatore serranda
3007650	Serranda aria
3007651	Convogliatore
3007652	Girante
3007653	Bocca d'aspirazione
3007654	Sostituito Da 3008492
3007655	Sostituito Da 20087037
3007656	Assieme portaugello
3007657	Assieme portaugello
3007658	Gruppo portaugello
3007659	Sostituito Da 3008083
3007660	Coperchio
3007661	Tubo
3007662	Staffa
3007663	Elettrodo
3007664	Supportino
3007665	Deflettore aria
3007666	Disco
3007667	Collare
3007668	Tubo fiamma
3007670	Pompa
3007671	No-drip

CODICE	DESCRIZIONE
3007672	Tubo flessibile
3007673	Tubo
3007674	Sostituito Da 3002832
3007675	Pressostato con coperchio
3007676	Raccordo
3007677	Tubo con flangia
3007678	Pannello laterale
3007679	Pannello laterale
3007680	Pannello laterale
3007681	Coperchio
3007682	Coperchio
3007683	Coperchio
3007684	Supporto
3007687	Pannello posteriore
3007688	Pannello laterale destro
3007689	Pannello laterale destro
3007690	Pannello laterale destro
3007691	Porta
3007696	Portina superiore
3007698	Refrattario portina
3007701	Sostituito Da 4048467
3007705	Sostituito Da 4050257
3007706	Tappo
3007708	Gruppo elettrodi
3007709	Frontone
3007710	Schermo
3007711	Bocca d'aspirazione
3007713	Gruppo elettrodi
3007714	Boccaglio
3007715	Spina
3007716	Testa a bicchiere
3007717	Tubo
3007718	Collare
3007719	Collegamento
3007722	Tubo
3007723	Tubo
3007724	Collare
3007725	Guarnizione
3007726	Gruppo elettrodi
3007727	Scudo anteriore
3007728	Gruppo regolazione aria
3007729	Sostituito Da 3007757
3007730	Sostituito Da 3008023
3007731	Elettrodo
3007732	Collare
3007733	Manicotto
3007737	Giunto antivibrazione
3007738	Porta
3007740	Carenatura
3007746	Coperchio
3007749	Manicotto
3007750	Gruppo collegamenti
3007752	Gruppo collegamenti
3007754	Valvola
3007757	Carenatura
3007758	Carenatura
3007759	Collare
3007760	Portaugello
3007761	Tubo
3007762	Portaugello
3007765	Serranda aria
3007771	Pompa RBL
3007772	Collegamento
3007773	Tubo
3007774	Cofano
3007775	Sostituito Da 3007809
3007776	Tubo
3007777	Disco
3007778	Deflettore aria
3007779	Bocca d'aspirazione
3007780	Tubo
3007781	Tubo
3007782	Ritardatore
3007783	Tubo
3007784	Martinetto
3007785	Sostituito Da 3008567
3007786	Raccordo

CODICE	DESCRIZIONE
3007787	Tubo
3007788	Tubo
3007789	Ritardatore
3007790	Sostituito Da 3007672
3007791	Presa
3007792	Presa
3007793	Collegamento
3007794	Presa
3007795	Tubo
3007796	Collare
3007797	Gruppo elettrodi
3007798	Frontone
3007800	Pompa
3007802	Pompa
3007803	Sostituito Da 20031999
3007805	Pompa
3007806	Pompa
3007807	Pompa
3007808	Pompa
3007809	Sostituito Da 3008848
3007810	Pompa
3007812	Pompa
3007814	Tubo
3007815	Tubo
3007816	Tubo
3007818	Tubo
3007819	Tubo
3007820	Tubo
3007821	Tubo
3007823	Coperchio
3007825	Pannello laterale destro
3007826	Pannello laterale sinistro
3007827	Coperchio
3007828	Supporto
3007830	Pannello laterale sinistro
3007832	Supporto
3007834	Porta
3007836	Serranda aria
3007837	Compensatore
3007838	Regolatore serranda
3007839	Fotoresistenza
3007840	Serranda aria
3007841	Flangia diritta
3007845	Tubo
3007847	Guarnizione
3007848	Isolamento
3007852	Tubo con flangia
3007853	Tubo con flangia
3007854	Pompa variatore
3007855	Sostituito Da 3008983
3007857	Fotoresistenza
3007858	Bobina
3007861	Regolatore
3007863	Tubo
3007864	Tubo
3007866	Tubo
3007867	Tubo
3007868	Boccaglio
3007869	Tubo
3007870	Ritardatore
3007871	Valvola B IO
3007872	Anello
3007873	Gruppo regolatore
3007874	Bocca d'aspirazione
3007878	Boccaglio
3007879	Collegamento
3007880	Portaugello
3007881	Cofano
3007882	Serranda aria
3007883	Compensatore
3007885	Coperchio
3007889	Condensatore
3007890	Collegamento
3007891	Guarnizione
3007892	Blocchetto analisi combustione
3007893	Bleeder
3007894	Perno

CODICE	DESCRIZIONE
3007895	Vite
3007896	Manometro
3007898	Collegamento
3007899	Ogiva
3007900	Bocchettone
3007901	Tappo
3007902	Sostituito Da 3008083
3007903	Carenatura
3007904	Carenatura
3007907	Serranda aria
3007909	Pompa
3007911	Boccaglio
3007913	Anello
3007914	Coperchio
3007915	Collare
3007916	Boccaglio
3007917	Coperchio
3007918	Collare
3007919	Boccaglio
3007920	Sostituito Da 3007542
3007921	Coperchio girante
3007922	Paratia
3007924	Cuffia
3007925	Staffa
3007926	Riscaldatore
3007927	Boccaglio
3007928	Boccaglio
3007929	Elica
3007931	Flangia maggiorata
3007939	Raccordo
3007942	Tubo
3007943	Tappo
3007945	Circuito
3007946	Servomotore
3007947	Servomotore
3007948	Trasformatore
3007951	Cofano
3007953	Cofano
3007954	Assieme
3007955	Staffa
3007956	Boccaglio
3007958	Staffa
3007959	Tubo
3007960	Gruppo portaugello
3007967	Bocca d'aspirazione
3007968	Fonoassorbente
3007971	Motore
3007973	Sostituito Da 3008508
3007974	Sostituito Da 3008509
3007975	Cofano
3007976	Sostituito Da 3001176
3007977	Gomito
3007978	Gomito
3007979	Gomito
3007980	Staffa
3007981	Staffa
3007982	Raccordo
3007983	Sostituito Da 3008933
3007984	Collegamento
3007985	Sostituito Da 3008930
3007986	Sostituito Da 3008931
3007987	Sonda
3007988	Sonda
3007989	Collegamento
3007990	Prolunga
3007991	Prolunga
3007992	Prolunga
3007993	Tazza
3007994	Tazza
3007995	Tazza
3007996	Distributore
3007997	Distributore
3007998	Distributore
3008000	Tubo
3008001	Tubo
3008002	Tubo
3008003	Anello

CODICE	DESCRIZIONE
3008004	Anello
3008005	Anello
3008006	Manicotto
3008007	Manicotto
3008008	Manicotto
3008009	Imbuto fiamma
3008010	Imbuto fiamma
3008011	Imbuto fiamma
3008012	Sostituito Da 3005795
3008013	Flangia mobile
3008014	Flangia mobile
3008015	Flangia mobile
3008017	Raccordo
3008018	Staffa
3008019	Carenatura
3008020	Tubo
3008021	Serranda aria
3008023	Carenatura
3008024	Tubo
3008025	Sostituito Da 3008510
3008027	Gruppo levismi
3008028	Gruppo levismi
3008029	Gruppo levismi
3008030	Supporto
3008031	Apriserranda
3008032	Sostituito Da 3008934
3008033	Presca
3008034	Condensatore
3008035	Collegamento
3008036	Apparecchiatura
3008037	Portaugello
3008038	Portaugello
3008039	Coperchio
3008040	Coperchio
3008041	Gruppo riscaldamento
3008042	Gruppo riscaldamento
3008043	Gruppo riscaldamento
3008044	Gruppo riscaldamento
3008045	Coperchio
3008046	Portaugello
3008047	Portaugello
3008048	Tubo
3008049	Tubo
3008050	Tubo
3008051	Tubo
3008052	Tubo
3008053	Tubo
3008055	Tubo
3008066	Pannello
3008067	Porta
3008068	Porta
3008069	Porta
3008070	Coperchio
3008071	Coperchio
3008072	Coperchio
3008073	Coperchio
3008074	Coperchio
3008075	Vetro
3008076	No-drip
3008077	Schermo
3008078	Scudo anteriore
3008079	Scudo anteriore
3008080	Cofano
3008082	Cofano
3008083	Cofano
3008084	Carenatura
3008085	Carenatura
3008086	Carenatura
3008087	Boccaglio
3008088	Collegamento
3008089	Elettrodo
3008090	Trasformatore
3008091	Ritardatore
3008094	Gruppo sblocco
3008095	Assieme riscaldatore
3008096	Gruppo portaugello
3008097	Gruppo portaugello

CODICE	DESCRIZIONE
3008098	Staffa
3008099	Tubo
3008408	Motore trifase
3008421	Sostituito Da 3013565
3008422	Sostituito Da 20050917
3008423	Cofano
3008424	Sostituito Da 3008083
3008426	Cofano
3008427	Tubo
3008428	Tubo
3008429	Tubo
3008430	Tubo
3008431	Collare
3008432	Collare
3008433	Collare
3008434	Collare
3008435	Collare
3008436	Flangia
3008437	Flangia
3008439	Serranda aria
3008440	Serranda aria
3008441	Serranda aria
3008442	Serranda aria
3008443	Serranda aria
3008444	Serranda aria
3008446	Gruppo
3008447	Carenatura
3008448	Vite
3008450	Carenatura
3008451	Motore
3008452	Filtro
3008453	Collegamento sonda
3008454	Collegamento
3008455	Bicono
3008456	Pozzetto
3008457	Presa
3008458	Presa
3008459	Rampa
3008460	Raccordo camino
3008461	Rivelatore fiamma
3008462	Presa
3008464	Elemento anteriore
3008465	Elemento intermedio
3008467	Bicono
3008468	Bicono
3008469	Nipplo
3008470	Pompa
3008471	Fotoresistenza
3008472	Tubo
3008473	Cofano
3008474	Perno
3008475	Perno
3008476	Raccordo
3008478	Coperchio
3008480	Distributore
3008481	Distributore
3008482	Guarnizione
3008484	Diaframma
3008485	Diaframma
3008486	Carenatura
3008489	Motore
3008490	Collegamento sonda
3008491	Collegamento A.T
3008492	Motore
3008493	Flangia mobile
3008494	Girante
3008495	Sostituito Da 3008932
3008496	Cofano
3008497	Serranda aria
3008498	Imbuto fiamma
3008499	Sostituito Da 20087038
3008500	Schermo
3008501	Tazza
3008502	Manicotto
3008503	Distributore
3008504	Tubo
3008505	Staffa e vite

CODICE	DESCRIZIONE
3008506	Motore
3008507	Gruppo levismi
3008508	Sostituito Da 3008080
3008509	Cofano
3008510	Sostituito Da 3008080
3008511	Kit
3008512	Schermo
3008513	Motore
3008514	Diffusore
3008515	Coperchio
3008516	Coperchio
3008517	Sostituito Da 3008518
3008518	Sostituito Da 3008519
3008519	Presa grigia
3008520	Presa
3008521	Presa
3008522	Collegamento
3008523	Collegamento
3008524	Freno idraulico
3008525	Bobina
3008526	Bobina
3008527	Bobina
3008528	Bobina
3008529	Bobina
3008530	Bobina
3008532	Bobina
3008534	Rampa
3008535	Bobina
3008538	Gruppo elettrodi
3008539	Motore
3008540	Motore
3008541	Collegamento
3008542	Collegamento
3008543	Filtro
3008544	Trasformatore
3008545	Imbuto fiamma
3008546	Riscaldatore
3008547	Gruppo termico
3008548	Assieme
3008549	Assieme
3008550	Collegamento
3008551	Cofano
3008552	Convogliatore
3008554	Bobina
3008555	Collegamento
3008556	Multipac
3008557	Boccaglio
3008558	Sostituito Da 3008496
3008559	Elica
3008560	Portaspruzzo
3008561	Staffa
3008562	Coperchio
3008563	Tubo
3008564	Tubo
3008565	Tubo fiamma
3008566	Tubo
3008567	Regolazione serranda
3008568	Ritardatore
3008569	Gruppo corpo valvola
3008570	Pompa
3008571	Raccordo
3008572	Raccordo
3008573	Perno
3008574	Tubo
3008575	Bobina
3008576	Dispositivo di sbocco
3008577	Tubo
3008578	Distributore
3008579	Distributore
3008580	Tubo
3008581	Tubo
3008582	Condensatore
3008583	Sostituito Da 3008551
3008584	Cofano
3008586	Cofano
3008588	Cofano
3008589	Collegamento

CODICE	DESCRIZIONE
3008590	Collegamento
3008591	Manicotto
3008592	Manicotto
3008593	Manicotto
3008594	Manicotto
3008595	Prolunga
3008596	Prolunga
3008597	Prolunga
3008598	Tubo
3008599	Tubo
3008600	Tubo
3008601	Tubo
3008602	Staffa
3008603	Supporto
3008604	Elica
3008605	Tubo fiamma
3008606	Boccaglio
3008607	Supporto .
3008608	Manicotto
3008609	Modulo portastrumenti
3008610	Serranda aria
3008611	Cofano
3008612	Tubo flessibile
3008613	Tubo
3008614	Staffa
3008615	Supporto
3008616	Elica
3008617	Collare
3008618	Tubo fiamma
3008619	Boccaglio
3008620	Gruppo leve
3008621	Gruppo leve
3008623	Boccaglio
3008624	Boccaglio
3008625	Boccaglio
3008626	Boccaglio
3008627	Tubo
3008628	Tubo
3008629	Tubo
3008630	Gruppo elettrodi
3008631	Gruppo elettrodi
3008632	Gruppo elettrodi
3008633	Gruppo regolazione
3008634	Gruppo regolazione
3008635	Gruppo regolazione
3008636	Flangia
3008637	Flangia
3008638	Flangia
3008639	Collare
3008640	Collare
3008641	Gruppo elettrico
3008642	Portaugello
3008643	Collare
3008644	Tubo
3008645	Girante
3008646	Fotoresistenza
3008647	Gruppo serranda
3008648	Bobina mantello pomello
3008649	Protezione
3008651	Regolatore
3008652	Apparecchiatura 535 RSE/LD
3008653	Anello e filtro
3008655	Serranda aria
3008657	Apparecchiatura 553 SE/E
3008659	Bicono
3008660	Porta
3008661	Cordone
3008662	Isolamento
3008663	Vetro
3008664	Flangia cieca
3008665	Girante
3008666	Boccaglio
3008667	Serranda aria
3008668	Coperchio
3008669	Gruppo riscaldamento
3008670	Gruppo elettrodi
3008671	Elica

CODICE	DESCRIZIONE
3008672	Portaspruzzo
3008673	Tubo
3008674	Elica
3008675	Portaspruzzo
3008676	Coperchio
3008677	Flangia
3008679	Fotoresistenza
3008680	Collegamento
3008681	Motore
3008682	Bobina
3008683	Kit zaino
3008684	Sostituito Da 4051291
3008685	Turbolatori
3008686	Turbolatore set
3008687	Turbolatore
3008688	Quadro elettrico
3008689	Quadro elettrico
3008693	Quadro elettrico
3008694	Flangia posteriore
3008695	Guarnizione
3008696	Cricchetto
3008699	Bollitore
3008700	Collettore
3008701	Collettore
3008702	Collettore
3008704	Tubo flessibile
3008705	Tubo mandata
3008706	Tubo mandata
3008707	Tubo mandata
3008708	Gruppo ritorno
3008711	Guarnizione
3008712	Guarnizione
3008713	Sostituito Da 4050945
3008714	Guarnizione
3008716	Collettore
3008717	Collettore
3008719	Collettore
3008721	Apparecchiatura 552 U
3008722	Apparecchiatura 553 U
3008724	Tazza
3008725	Diffusore
3008726	Tubo fiamma
3008727	Anello asolato
3008728	Regolatore serranda
3008729	Serranda aria
3008730	Cofano
3008731	Cofano
3008732	Serranda aria
3008733	Gruppo leve
3008734	Anello asolato
3008735	Bobina
3008739	Anello asolato
3008740	Tubo fiamma
3008741	Tubo fiamma
3008742	Tubo fiamma
3008743	Pompa
3008744	Tubo
3008745	Rubinetto
3008746	Termometro
3008747	Termometro
3008748	Circolatore
3008749	Collegamento
3008750	Tubo
3008751	Tronchetto
3008752	Tubo mandata
3008753	Tubo
3008754	Gruppo tubo ritorno
3008755	Guscio
3008757	Gruppo manometro
3008758	Sostituito Da 3020511
3008759	Bobina
3008760	Tubo fiamma
3008761	Disco
3008762	Disco
3008763	Disco
3008764	Diffusore
3008765	Diffusore

CODICE	DESCRIZIONE
3008766	Diffusore
3008767	Diffusore
3008768	Bicchiera
3008769	Bicchiera
3008770	Diffusore
3008771	Relè
3008772	Quadro elettrico
3008773	Quadro elettrico
3008775	Collettore
3008776	Valvola di non ritorno
3008777	Valvola sicurezza
3008778	Gruppo ritorno
3008779	Collettore
3008781	Disconnettore
3008782	Collettore
3008783	Tubo
3008784	Tubo
3008785	Tubo mandata
3008786	Guscio collettore
3008787	Guscio collettore
3008788	Boccaglio
3008789	Gruppo elettrodi
3008790	Tubo
3008791	Collegamento
3008793	Portaugello
3008794	Collegamenti AT
3008796	Gruppo serranda
3008797	Cofano
3008798	Pompa
3008799	Motore
3008800	Coperchio
3008801	Tazza
3008802	Tazza
3008803	Elica
3008804	Elica
3008805	Tubo fiamma
3008806	Tubo fiamma
3008807	Boccaglio
3008808	Boccaglio
3008809	Assieme portaugello
3008811	Fotoresistenza
3008812	Gruppo termostato
3008813	Diffusore
3008814	Boccaglio
3008815	Serranda aria
3008816	Cofano
3008818	Cofano
3008819	Boccaglio
3008820	Boccaglio
3008821	Staffa
3008822	Tubo
3008823	Gruppo portaugello
3008824	Riscaldatore
3008825	Gocciolatoio
3008826	Tubo flessibile
3008827	Fotoresistenza
3008828	Tubo
3008829	Diffusore
3008830	Boccaglio
3008831	Pompa
3008832	Portaugello
3008833	Resistenza
3008834	Portaugello
3008835	Tubo
3008836	Collegamento
3008837	Tubo
3008838	Tubo
3008839	Gruppo serranda
3008841	Gruppo portaugello
3008842	Tubo con raccordo
3008843	Riscaldatore
3008844	Portaugello
3008845	Collare
3008846	Gruppo regolatore
3008847	Carenatura
3008848	Pompa
3008849	Cofano

CODICE	DESCRIZIONE
3008850	Apparecchiatura
3008851	Collegamento
3008852	Collare
3008853	Boccaglio
3008854	Testa di combustione
3008855	Portaspruzzo
3008856	Raccordo
3008857	Riscaldatore
3008858	Collegamento
3008859	Testa a bicchiere
3008860	Gruppo elettrodi
3008861	Portaugello
3008862	Collare
3008863	Collegamento
3008865	Motore
3008866	Resistenza
3008867	Termostato
3008868	Collare
3008869	Boccaglio
3008870	Portaugello
3008871	Cofano
3008872	Gruppo serranda
3008873	Cofano
3008874	Gruppo serranda
3008875	Vite
3008876	Prolunga
3008878	Kit guarnizioni
3008879	Cofano
3008880	Gruppo portaugello
3008881	Gruppo portaugello
3008882	Gruppo portaugello
3008883	Apparecchiatura
3008884	Cofano
3008885	Cofano
3008886	Presa pressione
3008887	Tubo
3008888	Tubo
3008889	Boccaglio
3008890	Boccaglio
3008891	Gruppo elettrodi
3008892	Gruppo elettrodi
3008893	Gruppo regolatore
3008894	Gruppo regolatore
3008895	Presa
3008896	Presa
3008897	Filtro
3008898	Filtro
3008899	Serranda aria
3008901	Tubo
3008903	Testa di combustione
3008904	Collegamento
3008905	Gruppo resistenze
3008906	Collare
3008907	Collare
3008908	Supporto
3008909	Supporto
3008910	Cofano
3008911	Cofano
3008912	Cofano
3008913	Staffa
3008915	Ritardatore
3008916	Bobina
3008917	Bobina
3008918	Presa
3008919	Supporto
3008920	Cofano
3008921	Cofano
3008922	Cofano
3008925	Portaugello
3008926	Flangia
3008927	Pompa
3008928	Portaugello
3008929	Collare
3008930	Elettrodo
3008931	Elettrodo
3008932	Elettrodo
3008933	Collegamento

CODICE	DESCRIZIONE
3008934	Collegamento
3008935	Carenatura
3008936	Relè
3008937	Regolatore serranda
3008938	Motore
3008939	Cofano
3008940	Portaugello
3008941	Portaugello
3008942	Boccola
3008943	Tubo
3008944	Tubo
3008945	Serranda aria
3008946	Convogliatore
3008947	Boccaglio
3008948	Turbolatore elica
3008949	Turbolatore
3008950	Turbolatore
3008951	Bobina
3008952	Girante
3008953	Regolatore serranda
3008954	Portaugello
3008955	Portaugello
3008956	Collegamento
3008957	Collare
3008958	Fonoassorbente
3008959	Presa aria
3008960	Sostituito Da 20081251
3008961	Tubo
3008962	Cofano
3008963	Kit guarnizioni
3008964	Motore
3008965	Elica turbolatore
3008966	Turbolatore
3008967	Boccaglio
3008968	Boccaglio
3008969	Portaspruzzo
3008970	Sostituito Da 3008679
3008971	Attacco
3008972	Motore
3008974	Coperchio
3008976	Flangia
3008977	Boccaglio
3008978	Elica
3008979	Portaugello
3008980	Sensore UV
3008981	Boccaglio
3008982	Tubo fiamma
3008983	Ritardatore
3008984	Coperchio
3008985	Coperchio
3008986	Resistenza
3008989	Turbolatore
3008990	Elica
3008991	Flangia
3008992	Boccaglio
3008993	Boccaglio
3008994	Boccaglio
3008995	Boccaglio
3008996	Portaugello
3008997	Tubo fiamma
3008998	Tubo fiamma
3009040	Raccordo
3009046	Raccordo
3009051	Perno
3009055	Tubo flessibile
3009063	Tubo flessibile
3009068	Raccordo
3009072	Raccordo
3009074	Raccordo
3009075	Raccordo
3009076	Tubo flessibile
3009078	Perno
3009080	Raccordo
3009081	Raccordo
3009084	Raccordo
3009087	Raccordo
3009088	Raccordo

CODICE	DESCRIZIONE
3010051	TESTA P. G24
3010056	Sostituito Da 3014180
3010057	Pressostato
3010058	TESTA P. GS24
3010059	Resistenza
3010060	Resistenza termica
3010061	RESISTENZA
3010062	BITERMOSTATO
3010069	KIT BIODIESEL BIODIESEL GW
3010070	KIT BIO/D 1/2G
3010071	KIT BIO/D 3G
3010072	KIT BIO/D 4G
3010086	ZOCCOLO E CUST.
3010368	Kit adattatore gas AT DN 65
3010373	KIT RIDUZIONE VIBRAZIONI
3010374	KIT RIDUZIONE VIBRAZIONI
3010476	Pressostato
3012000	Tubo
3012001	Tubo
3012002	Valvola
3012003	Perno
3012004	Tubo
3012005	Tubo
3012006	Tubo
3012007	Gruppo serranda
3012008	Mensola
3012009	Piastra
3012010	Servomotore
3012011	Sostituito Da 3012710
3012012	Guscio
3012013	Perno
3012014	Ghiera
3012015	Elettrodo
3012016	Elettrodo
3012017	Elettrodo
3012018	Elettrodo
3012023	Tubetto
3012024	Tubetto
3012025	Tubetto
3012026	Disco
3012027	Disco
3012028	Distributore
3012029	Distributore
3012030	Distributore
3012031	Tubo
3012032	Tubo
3012033	Tubo
3012034	Tubo
3012035	Tubo
3012036	Tubo
3012038	Tubo esterno
3012039	Tubo esterno
3012040	Tubo esterno
3012041	Tubo esterno
3012042	Gomito
3012043	Collegamento
3012044	Colonna
3012045	Mozzo
3012046	Colonna
3012047	Supporto
3012048	Bocca aspirazione
3012049	Vite
3012050	Manicotto
3012051	Gruppo regolatore
3012052	Gruppo regolatore
3012053	Gruppo regolatore
3012054	Gruppo regolatore
3012055	Imbuto fiamma
3012056	Imbuto fiamma
3012057	Imbuto fiamma
3012058	Imbuto fiamma
3012059	Albero manicotto
3012060	Tirante
3012061	Distanziale
3012062	Camma completa
3012063	Quadrante
3012064	Leva

CODICE	DESCRIZIONE
3012065	Manicotto
3012066	Disco
3012067	Sostituito Da 3003869
3012068	Distributore
3012069	Distributore
3012070	Girante
3012071	Imbuto fiamma
3012072	Girante
3012073	Girante
3012074	Motore
3012075	Avviatore
3012077	Bocca aspirazione
3012078	Squadretta
3012079	Supporto
3012080	Interruttore
3012081	Distributore
3012082	Distributore
3012083	Distributore
3012084	Albero camma
3012085	Gruppo serranda
3012087	Servomotore
3012088	Raccordo
3012089	Scudo anteriore
3012090	Bocca aspirazione
3012091	Fotoresistenza
3012092	Supporto
3012094	Supporto
3012095	Dado
3012096	Gruppo portaspruzzo
3012097	Sostituito Da 3012096
3012098	Gruppo regolatore
3012099	Gruppo regolatore
3012100	Gruppo regolatore
3012101	Imbuto fiamma
3012102	Imbuto fiamma
3012103	Imbuto fiamma
3012104	Elica
3012105	Elica
3012106	Elica
3012107	Elica
3012108	Elica
3012109	Elica
3012110	Piastra
3012111	Guscio
3012112	Tubo
3012113	Tubo
3012114	Alberino
3012115	Leva
3012116	Cuscinetto
3012117	Piastra
3012118	Camma completa
3012119	Supporto
3012120	Albero camma
3012121	Guarnizione
3012122	Modulatore
3012123	Raccordo
3012124	Tubo
3012125	Raccordo
3012126	Raccordo
3012127	Distanziale
3012128	Supporto
3012129	Elettrodo
3012130	Elettrodo
3012131	Cofano
3012132	Coppiglia
3012134	Distanziale
3012135	Sensore
3012137	Temporizzatore
3012138	Temporizzatore
3012139	Elettrodo
3012140	Cavallotto
3012143	Squadretta
3012144	Imbuto fiamma
3012145	Imbuto fiamma
3012146	Imbuto fiamma
3012147	Cilindro
3012148	Sostituito Da 3012195

CODICE	DESCRIZIONE
3012150	Cilindro
3012151	Cilindro
3012152	Cilindro
3012153	Distanziale
3012154	Cofano
3012155	Filtro
3012156	Fusibile
3012157	Apparecchiatura MMI 813
3012158	Zoccolo
3012159	Trasformatore
3012160	Filtro antiradiodisturbo
3012161	Sostituito Da 3012155
3012162	Collegamento
3012163	Collegamento
3012164	Trasformatore
3012165	Elettrovalvola
3012166	Presa
3012167	Tubo
3012168	Tubo
3012169	Tubo
3012170	Mensola
3012171	Filtro
3012172	Supporto
3012173	Sonda corta
3012174	Sonda
3012175	Sonda
3012176	Sonda
3012177	Sonda
3012178	Sonda
3012179	Sonda
3012180	Sonda
3012181	Sonda corta
3012182	Sonda lunga
3012183	Sonda
3012184	Sonda
3012185	Sonda
3012186	Sonda lunga
3012187	Sonda
3012188	Sonda
3012189	Sonda
3012190	Supporto
3012191	Supporto
3012192	Tubo flessibile
3012193	Supporto
3012194	Presa
3012195	Elica
3012196	Pressostato gas
3012197	Pressostato gas
3012198	Filtro
3012199	Filtro
3012200	Filtro
3012201	Filtro
3012202	Filtro
3012203	Stabilizzatore
3012204	Stabilizzatore
3012205	Stabilizzatore
3012206	Stabilizzatore
3012207	Stabilizzatore
3012208	Valvola
3012209	Valvola
3012210	Valvola
3012211	Valvola
3012212	Valvola
3012213	Valvola
3012214	Valvola
3012215	Cilindro
3012216	Cilindro
3012217	Valvola
3012218	Valvola
3012219	Attuatore elettrico
3012220	Controllo di tenuta
3012221	Bobina
3012222	Bobina
3012223	Bobina
3012224	Bobina
3012225	Bobina
3012226	Bobina

CODICE	DESCRIZIONE
3012227	Bobina
3012228	Bobina
3012229	Bobina
3012230	Bobina
3012231	Freno idraulico
3012232	Freno idraulico
3012233	Freno idraulico
3012234	Freno idraulico
3012235	Raddrizzatore
3012236	Raddrizzatore
3012237	Parte filtrante
3012238	Parte filtrante
3012239	Parte filtrante
3012240	Parte filtrante
3012241	Parte filtrante
3012242	Parte filtrante
3012243	Cilindro
3012244	Cilindro
3012245	Imbuto fiamma
3012246	Diffusore
3012247	Diffusore
3012248	Tubo
3012249	Portaspruzzo
3012250	Elica
3012251	Tubo
3012252	Tubo
3012253	Tubo
3012254	Tubo
3012255	Elettrodo
3012256	Distributore
3012257	Distributore
3012258	Isolatore
3012259	Sostituito Da 20050918
3012260	Tubo
3012261	Tubo
3012262	Regolatore gas
3012263	Camma completa
3012264	Gruppo serranda
3012265	Tubo
3012266	Tubo
3012267	Collegamento
3012268	Collegamento
3012269	Cilindro
3012270	Cilindro
3012271	Cilindro
3012272	Cilindro
3012273	Tubo
3012274	Motore
3012275	Elica
3012276	Tubo
3012277	Tubo
3012278	Tubo
3012279	Tubo
3012280	Distributore
3012281	Collegamento
3012282	Collegamento
3012283	Sostituito Da 20050919
3012284	Tubo
3012285	Tubo
3012286	Pressostato
3012287	Girante
3012288	Tubo
3012289	Tubo
3012290	Gruppo serranda
3012291	Mensola
3012292	Relè termico
3012293	Sostituito Da 20033463
3012294	Motore
3012295	Elettrodo
3012296	Elettrodo T.L.
3012297	Elettrodo
3012298	Elettrodo T.L.
3012299	Distributore
3012300	Distributore
3012301	Elica
3012302	Elica
3012303	Diffusore

CODICE	DESCRIZIONE
3012304	Tube
3012305	Tube T.L.
3012306	Tube
3012307	Tube T.L.
3012308	Tube
3012309	Tube T.L.
3012310	Commutatore
3012311	Tube
3012312	Otturatore
3012313	Imbuto fiamma
3012314	Imbuto fiamma
3012315	Imbuto fiamma T.L.
3012316	Guscio
3012317	Bocca aspirazione
3012318	Servomotore
3012319	Raccordo
3012320	Tube
3012321	Contattore
3012322	Contattore
3012323	Scudo anteriore
3012324	Tube
3012325	Elettrodo
3012326	Ghiera
3012327	Gomito
3012328	Tube esterno
3012329	Tube
3012330	Tubetto
3012331	Tubetto
3012332	Disco
3012333	Distributore
3012334	Distributore
3012335	Frontone
3012336	Frontone
3012337	Otturatore
3012338	Otturatore
3012339	Imbuto fiamma
3012340	Imbuto fiamma
3012341	Manicotto
3012342	Cofano
3012343	Supporto
3012344	Piastra
3012345	Servomotore
3012346	Piastra
3012347	Presa
3012348	Bocca aspirazione
3012349	Albero
3012350	Leva
3012351	Tirante
3012352	Perno
3012353	Sostituito Da 20034953
3012354	Sostituito Da 20034953
3012355	Quadrante
3012356	Molla
3012357	Cuscinetto
3012358	Camma
3012359	Leva
3012360	Sostituito Da 3012818
3012361	Relè con contattore
3012362	Contatto ausiliario
3012363	Relè e contattore
3012364	Relè contattore
3012365	Motore
3012366	Sostituito Da 3003078
3012367	Relè contattore
3012368	Relè termico
3012369	Motore
3012370	Gruppo serranda
3012371	Motore
3012372	Imbuto fiamma
3012373	Cilindro
3012374	Cilindro
3012375	Gruppo resistenza
3012376	Nucleo
3012377	Pompa
3012378	Pompa
3012379	Tube
3012380	Tube

CODICE	DESCRIZIONE
3012381	Motore
3012382	Tubo
3012383	Tubo
3012384	Pressostato olio
3012385	Relè e zoccolo
3012386	Termostato
3012387	Gruppo resistenza
3012388	Tubo
3012389	Tubo
3012390	Motore
3012391	Tubo
3012392	Tubo
3012393	Collegamento
3012394	Bocca d'aspirazione
3012395	Bocca d'aspirazione
3012396	Corpo
3012397	Corpo
3012399	Corpo
3012400	Corpo
3012401	Manicotto
3012402	Condensatore
3012403	Girante
3012404	Girante
3012405	Girante
3012408	Tazza
3012409	Tazza
3012410	Distributore
3012411	Distributore
3012412	Gomito
3012413	Frontone
3012414	Squadretta
3012415	Imbuto fiamma
3012416	Otturatore
3012417	Otturatore
3012418	Manicotto
3012419	Supporto
3012420	Magnete
3012421	Termostato
3012422	Gruppo serranda
3012423	Supporto
3012424	Mensola
3012425	Motore
3012426	Elettrodo
3012427	Elettrodo lungo
3012428	Elettrodo
3012429	Elettrodo lungo
3012430	Supporto
3012431	Tubo
3012432	Tubo
3012433	Tazza
3012434	Tazza
3012435	Tazza
3012436	Diffusore
3012437	Distributore
3012438	Squadretta
3012439	Squadretta
3012440	Squadretta
3012441	Squadretta
3012442	Squadretta
3012443	Squadretta
3012444	Imbuto fiamma
3012445	Imbuto fiamma
3012446	Imbuto fiamma
3012447	Imbuto fiamma
3012448	Manicotto
3012449	Bocca aspirazione
3012450	Tubo
3012451	Tubo
3012452	Tubo
3012453	Tubo
3012454	Bocca aspirazione
3012455	Raccordo
3012456	Tubo
3012457	Tubo
3012458	Tubo
3012459	Mensola
3012460	Sostituito Da 3012096

CODICE	DESCRIZIONE
3012461	Supporto
3012462	Elica
3012463	Elica
3012464	Gruppo regolatore
3012465	Gruppo regolatore
3012466	Gruppo regolatore
3012467	Imbuto fiamma
3012468	Imbuto fiamma
3012469	Imbuto fiamma
3012470	Tubo
3012471	Tubo
3012472	Cuscinetto
3012473	Albero
3012474	Modulatore
3012475	Tubo
3012476	Valvola
3012477	Supporto
3012478	Raccordo
3012479	Tubetto
3012480	Diffusore
3012481	Diffusore
3012482	Squadretta
3012483	Parzializzatore
3012484	Imbuto fiamma
3012485	Pompa
3012486	Trasformatore
3012487	Apparecchiatura
3012488	Trasformatore
3012489	Scudo anteriore
3012490	Ugello
3012491	Elettrodo
3012492	Resistenza
3012493	Portaspruzzo
3012494	Frontone
3012495	Gruppo regolatore
3012496	Imbuto fiamma
3012497	Elica
3012498	Bobina
3012499	Collettore
3012500	Servomotore
3012501	Tubo
3012502	Tubo
3012503	Tubo
3012504	Tubo flessibile
3012505	Tubo isolante
3012506	Tubo flessibile
3012507	Spina
3012508	Gruppo serranda
3012509	Bocca aspirazione
3012510	Termostati
3012511	Pressostato
3012512	Motore
3012513	Pompa
3012514	Pompa
3012515	Tubo
3012516	Tubo
3012517	Molla
3012519	Tubo
3012520	Elettrovalvola
3012521	Sostituito Da 3010059
3012522	Parte filtrante
3012523	Anelli
3012524	Manometro
3012525	Valvola
3012526	Tubo
3012527	Raccordo
3012528	Termoresistenza
3012529	Raccordo
3012530	Valvola antigas
3012531	Raccordo
3012532	Tubo
3012533	Tappo
3012534	Termostato massima
3012535	Gruppo serpentino
3012536	Gruppo serpentino
3012537	Coperchio
3012538	Avviatore

CODICE	DESCRIZIONE
3012539	Termoregolatore
3012540	Isolante
3012541	Isolante
3012542	Guarnizione
3012543	Guarnizione
3012544	Servomotore
3012545	Regolatore
3012546	Raccordo
3012547	Raccordo
3012548	Distanziale
3012549	Raccordo
3012550	Elettrodo
3012551	Gruppo serranda
3012552	Bocca aspirazione
3012553	Fonoassorbente
3012554	Gruppo giunzione
3012555	Girante
3012556	Relè e contattore
3012557	Sostituito Da 20050960
3012558	Guscio
3012559	Frontone
3012560	Otturatore
3012561	Imbuto fiamma
3012562	Schermo
3012563	Elica
3012564	Tubo
3012565	Tubo
3012566	Collettore
3012567	Tubo
3012568	Raccordo
3012569	Collettore
3012570	Valvola
3012571	Tubo
3012572	Schermo
3012573	Anello
3012574	Quadrante
3012575	Perno
3012576	Boccaglio
3012577	Pompa
3012578	Motore
3012579	Resistenza
3012580	Gruppo serpentino
3012581	Gruppo serpentino
3012582	Isolante
3012583	Gruppo serranda
3012584	Relè e contattore
3012585	Piastra
3012586	Servomotore
3012587	Guscio
3012588	Disco
3012589	Distributore
3012590	Tubo
3012591	Tubo esterno
3012592	Flangia
3012593	Sostituito Da 3012646
3012594	Piastra
3012595	Bocca aspirazione
3012596	Imbuto fiamma
3012597	Manicotto
3012598	Albero manicotto
3012599	Quadrante
3012600	Tirante
3012601	Leva
3012602	Sostituito Da 20034954
3012603	Sostituito Da 20034954
3012604	Diffusore
3012605	Disco
3012606	Disco
3012607	Manicotto
3012608	Bocca aspirazione
3012609	Frontone
3012610	Gruppo regolatore
3012611	Imbuto fiamma
3012612	Imbuto fiamma
3012613	Imbuto fiamma
3012614	Elica
3012615	Tubo

CODICE	DESCRIZIONE
3012616	Spina
3012617	Perno
3012618	Gruppo regolatore
3012619	Pompa
3012620	Apparecchiatura
3012621	Raccordo
3012622	Disco elastico
3012623	Servomotore
3012624	Servomotore
3012625	Camma elettronica
3012626	Piastrina
3012627	Prolunga
3012628	Perno
3012629	Staffa
3012630	Elettrodo
3012631	Tubetto
3012632	Tazza
3012633	Distributore
3012634	Tubo
3012635	Supporto
3012636	Tubo esterno
3012637	Gomito
3012638	Piastrina
3012639	Gruppo avanzamento
3012640	Cilindro
3012641	Staffa
3012642	Otturatore
3012643	Imbuto fiamma
3012644	Quadrante
3012645	Manicotto
3012646	Tirante
3012647	Basetta
3012648	Diffusore
3012649	Treccia
3012650	Imbuto fiamma
3012651	Elica
3012652	Vetrino
3012653	Stabilizzatore
3012654	Elettrovalvola
3012655	Brucciatores pilota
3012656	Fotocellula
3012657	Cuscinetto
3012659	Valvola sicurezza olio
3012660	Valvola non ritorno
3012661	Tubo flessibile
3012662	Manometro
3012663	Modulatore
3012665	Camma
3012666	Camma
3012667	Anello OR
3012668	Riduttore
3012669	Snodo sferico
3012670	Camma
3012671	Tubo
3012672	Diffusore
3012673	Distributore
3012676	Collegamento
3012677	Collegamento
3012678	Vetro
3012679	Elettrodo
3012680	Gruppo serranda
3012681	Ghiera
3012682	Distanziale
3012683	Guida
3012684	Tirante
3012685	Guida
3012686	Imbuto fiamma
3012687	Imbuto fiamma
3012688	Cilindro
3012689	Cilindro
3012690	Cilindro
3012691	Cuscinetto
3012692	Schermo
3012693	Leva
3012694	Leva
3012695	Leva
3012696	Tirante

CODICE	DESCRIZIONE
3012697	Tirante
3012698	Lancia
3012699	Tubo
3012700	Tubo
3012701	Porta fotoresistenza
3012702	Gruppo serranda
3012704	Gruppo resistenze
3012705	Modulatore
3012706	Riscaldatore
3012707	Schermo
3012708	Giunto
3012709	Connettore
3012710	Gruppo albero
3012711	Imbuto fiamma
3012712	Imbuto fiamma
3012713	Imbuto fiamma
3012714	Tubo flessibile
3012715	Tubetto
3012716	Tubetto
3012717	Cilindro
3012718	Supporto
3012719	Portaspruzzo
3012720	Elica
3012721	Elica
3012722	Collegamento
3012723	Gruppo regolatore
3012724	Gruppo regolatore
3012725	Parzializzatore
3012726	Otturatore
3012727	Imbuto fiamma
3012728	Imbuto fiamma
3012729	Tubo
3012730	Supporto
3012731	Guarnizione pompa
3012732	Pompa
3012733	Bocca aspirazione
3012734	Guarnizione manicotto
3012735	Guarnizione manicotto
3012736	Serbatoio
3012737	Serbatoio
3012738	Avviatore
3012739	Avviatore
3012740	Avviatore
3012741	Avviatore
3012742	Avviatore
3012743	Elettrodo
3012744	Elettrodo
3012745	Sonda
3012746	Sonda
3012747	Supporto
3012748	Supporto
3012749	Otturatore
3012750	Otturatore
3012751	Cilindro
3012752	Imbuto fiamma
3012753	Imbuto fiamma
3012754	Tubo
3012755	Distributore
3012756	Elica
3012757	Connettore
3012758	Schermo
3012759	Distributore
3012760	Collegamento
3012761	Regolatore gas
3012762	Gruppo asta
3012763	Cuscinetto
3012764	Gruppo serranda
3012765	Cofano
3012766	Porta lampada
3012767	Base
3012768	Commutatore
3012769	Commutatore
3012770	Pulsante
3012771	Indicatore luminoso
3012772	Lampada
3012773	Indicatore luminoso
3012774	Pulsante

CODICE	DESCRIZIONE
3012775	Contatto
3012776	Contatto
3012777	Spina
3012778	Portafusibile
3012779	Portafusibile
3012780	Fusibile
3012781	Portafusibile
3012782	Relè
3012783	Contatto ausiliario
3012784	Relè e contattore
3012785	Temporizzatore
3012786	Fonoassorbente
3012787	Fonoassorbente
3012788	Girante
3012789	Girante
3012790	Motore
3012791	Motore
3012794	Visore
3012795	Cuscinetto
3012796	Staffa
3012797	Cerniera
3012798	Manicotto
3012799	Gomito
3012800	Bussola
3012801	Tubo
3012802	Lancia
3012803	Tubo
3012804	Tubo
3012805	Tubo
3012806	Tubo
3012807	Apparecchiatura LAL 2.25
3012808	Fusibile
3012809	Tubo
3012810	Tubo
3012811	Tubo
3012812	Tubo
3012813	Tubo
3012814	Tubo
3012815	Modulatore
3012816	Modulatore
3012817	Contattore
3012818	Avviatore
3012819	Tubo
3012820	Tubo
3012821	Sostituito Da 3008527
3012822	Bobina
3012823	Sostituito Da 3008526
3012824	Bobina
3012825	Sostituito Da 3008524
3012826	Freno idraulico
3012827	Parte filtrante
3012828	Bocca aspirazione
3012829	Albero
3012830	Tubo
3012831	Tubo
3012832	Gruppo giunzione
3012833	Tubo
3012834	Tubo
3012835	Elica
3012836	Frontone
3012838	Sonda fumi
3012839	Cella
3012841	Zoccolo
3012842	Relè
3012843	Imbuto fiamma
3012844	Collare
3012845	Cilindro
3012846	Gruppo orientabile
3012847	Schermo
3012848	Camma aria
3012849	Servomotore
3012850	Gruppo serranda
3012851	Gruppo albero
3012852	Rubinetto gas
3012853	Elettrovalvola
3012854	Tubo
3012855	Tubo

CODICE	DESCRIZIONE
3012856	Detentore
3012857	Tubo
3012858	Tubo flessibile
3012860	Modulatore
3012861	Tubo
3012862	Elica
3012863	Tubo pilota
3012864	Camma gas
3012865	Tubo
3012866	Regolatore gas
3012867	Gruppo albero
3012868	O-ring
3012869	Lancia
3012870	Gruppo eccentrico
3012871	Staffa
3012872	Cavallotto
3012873	Otturatore
3012874	Imbuto fiamma
3012875	Imbuto fiamma
3012876	Tubo
3012877	Tubo
3012878	Diffusore
3012879	Tazza
3012880	Distributore
3012881	Elettrodo
3012882	Bobina
3012883	Supporto
3012884	Imbuto fiamma
3012885	Servomotore
3012886	Elettrodo lungo
3012887	Tubo esterno
3012888	Tubo esterno lungo
3012889	Tubo
3012891	Distributore
3012892	Frontone
3012893	Otturatore
3012894	Otturatore
3012895	Cilindro corto
3012896	Cilindro lungo
3012898	Apparecchiatura
3012900	Fotocellula
3012902	Tappo
3012904	Relè sequenza fasi
3012905	Relè
3012906	Apparecchiatura
3012907	Snodo sferico
3012909	Raccordo
3012910	Gomito
3012911	Frontone
3012912	Cella O2
3012913	Sostituito Da 20040900
3012914	Cella CO
3012915	Mensola
3012916	Servomotore
3012917	Elettrodo testa lunga
3012918	Sonda lunga
3012919	Tubo
3012920	Tubo esterno lungo
3012921	Distanziale
3012922	Staffa
3012923	Imbuto fiamma
3012924	Kit tubetti
3012925	Tubetto
3012926	Tazza
3012927	Distributore
3012928	Distributore
3012929	Gruppo regolatore
3012930	Imbuto fiamma
3012931	Manicotto
3012932	Tappo
3012933	Apparecchiatura
3012934	Cofano
3012935	Relè
3012936	Relè
3012937	Relè
3012938	Trasformatore
3012939	Girante

CODICE	DESCRIZIONE
3012940	Girante
3012941	Motore
3012942	Sostituito Da 3012943
3012943	Motore
3012944	Servomotore
3012945	Albero
3012948	Pressostato
3012949	Raccordo
3012950	Zoccolo
3012952	Valvola gas
3012953	Connettore
3012954	Perno
3012955	Apparecchiatura
3012956	Trasformatore
3012957	Piastra
3012958	Collegamento
3012959	Collegamento
3012960	Elettrodo
3012961	Diffusore
3012962	Diffusore
3012963	Distributore
3012964	Distributore
3012965	Distributore
3012966	Supporto
3012967	Tubo
3012968	Tubo
3012969	Pressostato
3012970	Manicotto
3012971	Flangia
3012972	Albero
3012973	Tubo pilota
3012974	Tubo pilota
3012975	Tubo pilota
3012976	Girante
3012977	Relè
3012978	Motore
3012979	Piastra
3012980	Elettrodo
3012981	Distributore
3012982	Manicotto
3012983	Tubo pilota
3012984	Tubo
3012985	Girante
3012986	Girante
3012987	Cofano
3012988	Condensatore
3012989	Connettore
3012990	Contattore
3012991	Relè
3012992	Relè
3012993	Motore
3012994	Motore
3012995	Collegamento
3012996	Tubo
3012997	Diffusore
3012998	Diffusore
3012999	Diffusore
3013000	Elettrodo
3013001	Cavallotto
3013003	Manicotto
3013004	Gomito
3013005	Colonna
3013006	Albero
3013007	Supporto
3013008	Servomotore
3013009	Tubo pilota
3013010	Zoccolo
3013011	Elettrodo
3013012	Manicotto
3013013	Piastra
3013014	Condensatore
3013015	Connettore
3013016	Bobina
3013017	Pompa
3013018	Motore
3013019	Supporto
3013020	Elettrodo

CODICE	DESCRIZIONE
3013021	Elettrodo
3013022	Tazza
3013023	Sostituito Da 3012310
3013024	Tubo
3013025	Tubo
3013026	Tubo
3013027	Pompa
3013028	Albero
3013029	Tubo
3013030	Pompa
3013031	Motore
3013032	Supporto
3013033	Albero
3013034	Gruppo serranda
3013035	Raccordo
3013036	Raccordo
3013037	Raccordo
3013038	Relè
3013039	Supporto
3013040	Elettrodo
3013041	Elettrodo
3013042	Tubo
3013043	Tazza
3013044	Tazza
3013045	Tazza
3013046	Manicotto
3013047	Tubo
3013048	Tubo
3013049	Tubo pilota
3013050	Campana
3013051	Gruppo giunzione
3013052	Elettrodo
3013053	Raccordo
3013055	Tubo
3013056	Gruppo giunzione
3013057	Motore
3013058	Raccordo
3013059	Motore
3013060	Motore
3013061	Motore
3013062	Motore
3013063	Motore
3013064	Gomito
3013065	Gomito
3013066	Scatola connessione elettrica
3013067	Fotocellula
3013068	Manicotto
3013069	Connettore
3013071	Apparecchiatura RMO 88.53
3013072	Apparecchiatura
3013073	Apparecchiatura RMG 88.62C2
3013074	Distributore
3013075	Distributore
3013076	Tubo
3013077	Supporto
3013078	Tubo pilota
3013079	Tubo
3013080	Diffusore
3013081	Elettrodo
3013082	Tazza
3013083	Tazza
3013084	Distributore
3013085	Distributore
3013086	Supporto
3013087	Supporto
3013088	Tubo
3013089	Manicotto
3013090	Tubo pilota
3013091	Elettrodo
3013092	Tazza
3013093	Supporto
3013094	Tubo
3013095	Raccordo
3013096	Manicotto
3013097	Elettrodo
3013098	Otturatore
3013099	Cilindro

CODICE	DESCRIZIONE
3013100	Imbuto fiamma
3013101	Tube
3013102	Tube
3013103	Tazza
3013104	Schermo
3013105	Distributore
3013106	Elettrodo
3013107	Collegamento A.T.
3013108	Gruppo asta
3013109	Gruppo serranda
3013110	Tube
3013111	Cofano
3013112	Fonoassorbente
3013113	Fonoassorbente
3013114	Girante
3013115	Motore
3013116	Staffa
3013117	Manicotto
3013118	Gomito
3013119	Cofano
3013123	Relè
3013124	Relè
3013125	Relè
3013126	Relè
3013127	Mensola
3013128	Elettrodo
3013129	Tube
3013130	Manicotto
3013131	Relè
3013132	Contattore Ausiliario
3013134	Pannello ausiliario
3013136	Elettrodo
3013137	Relè
3013138	Tubetti
3013139	Gruppo giunzione
3013140	Collegamento
3013141	Filtro
3013144	Piastra
3013145	Piastra
3013146	Cuscinetto
3013147	Fusibile
3013148	Relè e contattore
3013149	Girante
3013150	Motore
3013151	Relè e contattore
3013152	Distanziale
3013153	Fotocellula
3013154	Manicotto
3013155	Otturatore
3013156	Imbuto fiamma
3013157	Diffusore
3013158	Tube
3013159	Tube
3013160	Elica
3013161	Tube
3013162	Elettrodo
3013163	Riduzione
3013164	Distributore
3013165	Frontone
3013166	Manicotto
3013167	Manicotto
3013168	Gruppo serranda
3013169	Gruppo serranda
3013170	Cofano
3013171	Mensola
3013172	Elettrodo
3013173	Elettrodo lungo
3013174	Elettrodo
3013175	Elettrodo lungo
3013176	Tazza
3013177	Distributore
3013178	Parzializzatore
3013179	Supporto
3013180	Motore
3013181	Tubetto
3013182	Condensatore
3013184	Manicotto

CODICE	DESCRIZIONE
3013185	Raccordo
3013186	Tubo
3013187	Tubo
3013188	Raccordo
3013189	Supporto
3013190	Relè
3013191	Tubo
3013192	Tubo
3013193	Tubo pilota
3013194	Anello di tenuta
3013195	Anello
3013196	Gruppo regolatore
3013197	Gruppo regolatore
3013198	Gruppo regolatore
3013199	Gruppo regolatore
3013200	Gruppo regolatore
3013201	Gruppo regolatore
3013202	Spina + presa 6 poli
3013203	Spina 6 Poli
3013204	Molla
3013205	Mensola
3013206	Staffa
3013207	Supporto
3013208	Tubo
3013209	Tubo
3013210	Motore
3013211	Pompa
3013212	Tubo
3013213	Tubo
3013214	Tubo
3013215	Tubo
3013216	Tubo
3013217	Tubo
3013218	Tubo
3013219	Tubo
3013220	Tubo
3013221	Tubo
3013222	Modulatore
3013223	Supporto
3013224	Gruppo giunzione
3013225	Otturatore
3013226	Gruppo regolatore
3013227	Bussola
3013231	Presa
3013234	Selettore
3013253	Servomotore
3013254	Giunto
3013257	Piastra
3013258	Gruppo serranda
3013259	Cuscinetto
3013260	Gruppo serranda
3013261	Bocca aspirazione
3013262	Staffa
3013263	Manicotto
3013264	Staffa
3013266	Manicotto
3013267	Manicotto
3013273	Albero
3013274	Tazza
3013275	Elettrodo T.L.
3013276	Elettrodo T.L.
3013277	Elettrodo lungo
3013278	Elettrodo lungo
3013279	Sensore IR
3013282	Camma
3013283	Display
3013284	Trasformatore
3013285	Gruppo regolatore
3013286	Gruppo regolatore
3013287	Gruppo regolatore
3013288	Gruppo regolatore
3013289	Gruppo regolatore
3013290	Gruppo regolatore
3013291	Gruppo regolatore
3013292	Cofano
3013293	Selettore
3013296	Testa gas

CODICE	DESCRIZIONE
3013297	Testa gas
3013298	Manicotto
3013300	Collegamento sonda
3013301	Collegamento
3013302	Collegamento
3013303	Collegamento pressostato
3013304	Servomotore aria
3013305	Servomotore gas
3013306	Servomotore
3013307	Giunto
3013308	Giunto
3013309	Giunto
3013310	Coperchio
3013311	Perno
3013312	Perno
3013313	Cilindro
3013314	Imbuto fiamma
3013315	Otturatore
3013316	Otturatore
3013317	Girante
3013318	Girante
3013319	Serranda aria
3013320	Ingranaggio
3013321	Colonna
3013322	Colonna
3013323	Cerniera
3013324	Tirante
3013325	Gruppo leve
3013326	Gruppo aspirazione
3013327	Tirante
3013328	Schermo
3013329	Camma elettronica
3013330	Tazza
3013331	Sostituito Da 3013330
3013332	Trasformatore camma
3013333	Pulsante emergenza
3013334	Selettore automatico/manuale
3013335	Selettore
3013351	Connettore
3013352	Motore
3013353	Indicatore luminoso rosso
3013354	Pulsante
3013355	Morsettiera
3013356	Morsettiera
3013357	Morsettiera
3013358	Morsettiera
3013359	Morsettiera
3013360	Contattore
3013361	Contattore
3013362	Apparecchiatura RMG/M 88.62
3013363	Presa 7 poli
3013364	Presa 17 poli
3013365	Presa 7 poli
3013366	Indicatore luminoso verde
3013367	Motore
3013368	Manicotto
3013369	Manicotto
3013370	Elettrodo
3013371	Elettrodo
3013372	Tazza
3013373	Tazza
3013374	Distributore
3013375	Distributore
3013376	Kit tubetti
3013377	Tubetto
3013378	Tubo
3013379	Tubo
3013380	Supporto
3013381	Tubo
3013382	Elettrodo testa lunga
3013383	Elettrodo testa lunga
3013384	Tubo testa lunga
3013385	Tubo testa lunga
3013386	Fotocellula
3013387	Relè e contattore
3013388	Portafusibile
3013389	Fusibile

CODICE	DESCRIZIONE
3013390	Cilindro
3013391	Imbuto fiamma
3013392	Schermo
3013393	Girante
3013394	Motore
3013395	Servomotore
3013396	Sostituito Da 20029611
3013397	Fusibile
3013398	Fusibile
3013399	Fotocellula
3013400	Interruttore
3013401	Convertitore di frequenza
3013402	Gruppo leva
3013403	Gruppo filtro
3013404	Gruppo portaspruzzo
3013405	Sostituito Da 20034953
3013406	Relè termico
3013407	Relè termico
3013408	Diffusore
3013410	Collegamento
3013411	Gruppo fermo elettrodi
3013416	Magnete
3013417	Raccordo
3013418	Tubo esterno
3013419	Staffa
3013420	Tazza
3013421	Cilindro
3013422	Tubetto
3013423	Tubo
3013424	Tubo
3013425	Motore
3013426	Motore
3013427	Elettrodo
3013430	Guarnizione
3013439	Temporizzatore
3013440	Imbuto fiamma
3013441	Cilindro
3013442	Cilindro
3013443	Girante
3013444	Testa gas
3013445	Testa gas
3013446	Fotocellula
3013447	Servomotore
3013448	Giunto
3013449	Pressostato
3013450	Elettrodo
3013451	Elettrodo
3013452	Portaugello
3013453	Polverizzatore
3013454	Tubetto
3013455	Tubetto
3013456	Tubetto
3013457	Gruppo valvole
3013458	Tazza
3013459	Tazza
3013460	Raccordo
3013461	Valvola non ritorno
3013462	Raccordo
3013464	Morsettiera
3013465	Otturatore
3013466	Tubetto
3013467	Tubetto
3013468	Elica
3013469	Elica
3013471	Relè termico
3013472	Relè
3013473	Presa 8 poli
3013474	Selettore olio/gas
3013475	Motore
3013478	Molla con leva
3013479	Gruppo giunzione
3013480	Diffusore
3013481	Diffusore
3013482	Imbuto fiamma
3013483	Cilindro
3013484	Otturatore
3013485	Filtro

CODICE	DESCRIZIONE
3013486	Filtro
3013487	Parte filtrante
3013488	Tubo
3013489	Guarnizione
3013490	Motore
3013493	Tubo
3013494	Relè termico
3013498	Supporto
3013499	Camma elettronica
3013500	Display
3013501	Sensore
3013504	Fotoresistenza
3013505	Servomotore
3013506	Giunto
3013507	Imbuto fiamma
3013512	Selettore 0-auto
3013516	Tubo
3013517	Tubo
3013518	Morsettiera
3013519	Morsettiera
3013520	Morsettiera
3013521	Morsettiera
3013522	Collegamento
3013523	Pompa AJ4 USA
3013526	Relè
3013527	Morsettiera
3013528	Supporto
3013529	Tubo
3013530	Attacco pressostato
3013531	Valvola
3013532	Potenziometro
3013533	Tubo
3013534	Portaugello
3013535	Collegamento
3013536	Portaugello
3013537	Imbuto fiamma
3013538	Imbuto fiamma
3013539	Gruppo regolatore
3013540	Gruppo regolatore
3013541	Servomotore
3013542	Morsettiera RLS/400
3013544	Modulatore
3013545	Giunto
3013546	Elettrodo
3013547	Elettrodo
3013548	Elica
3013549	Polverizzatore
3013550	Tubo
3013551	Testa RLS 400/E MX
3013552	Tubo
3013553	Tubo
3013554	Tubo
3013555	Tubo
3013556	Tubo
3013557	Raccordo
3013558	Colonna
3013559	Raccordo
3013560	Potenziometro per modulatore
3013565	Motore
3013569	Contattore
3013570	Contatto ausiliario
3013571	Contattore
3013573	Temporizzatore
3013576	Relè sequenza fase
3013577	Condensatore
3013578	Elica
3013579	Elica
3013580	Elica
3013581	Testa gas/olio
3013582	Elica
3013583	Tazza
3013584	Bobina
3013585	Collegamento AT
3013586	Portaspruzzo
3013587	Imbuto fiamma
3013588	Sostituito Da 20050961
3013590	Disco

CODICE	DESCRIZIONE
3013595	Motore
3013596	Motore
3013597	Sostituito Da 20010500
3013598	Scudo anteriore
3013599	Deflettore
3013600	Filtro antidisturbo
3013601	Bocca d'aspirazione
3013602	Gruppo serranda
3013603	Tappo e guarnizione
3013604	Tubetto
3013605	Tubetto
3013606	Swirler
3013607	Distributore
3013608	Gruppo elettrodi
3013609	Gruppo elettrodi
3013610	Guarnizione
3013611	Guarnizione
3013612	Guarnizione
3013613	Staffa
3013614	Servomotore
3013615	Schermo e guarnizione
3013616	Presa di pressione
3013617	Presa di pressione
3013618	Guscio
3013619	Testa di combustione
3013620	Testa di combustione
3013621	Coperchio di fondo
3013622	Tubo
3013623	Disco
3013624	Distributore
3013625	Tubo
3013626	Disco
3013627	Distributore
3013628	Tubetto
3013629	Disco
3013630	Distributore
3013631	Perno
3013632	Tubo
3013633	Parzializzatore
3013634	Parzializzatore
3013635	Tappo
3013636	Gruppo spine
3013638	Collegamento rampa
3013640	Servomotore
3013641	Cilindro
3013642	Imbuto fiamma
3013643	Otturatore
3013644	Girante
3013645	Albero
3013646	Leva
3013647	Quadrante
3013648	Camma
3013649	Leva
3013650	Cuscinetto schermato
3013651	Tirante
3013652	Gruppo flottante
3013653	Raccordo
3013654	Albero
3013656	Raccordo
3013657	Raccordo
3013658	Tubo
3013659	Tubo
3013660	Tubo
3013661	Tubo
3013662	Tubo
3013663	Tubo
3013664	Avviatore
3013665	Led
3013666	Tubo
3013667	Tubo
3013668	Tubo
3013669	Tubo
3013670	Rele
3013671	Staffa
3013672	Tubo
3013673	Tubo
3013674	Pressostato olio min.

CODICE	DESCRIZIONE
3013675	Schermo
3013676	Relè termico
3013677	Elettrovalvola
3013678	Membrana + vetrino
3013679	Membrana + vetrino
3013680	Testa gas
3013681	Vite
3013682	Fonoassorbente
3013683	Protezione
3013684	Gruppo serranda
3013685	Gruppo piastre
3013686	Prolunga perno
3013687	Prolunga perno
3013688	Tube
3013689	Tube
3013690	Tube
3013691	Tube
3013692	Motore
3013693	Disco posteriore
3013694	Disco anteriore
3013695	Disco
3013696	Tube interno
3013697	Distributore
3013698	Squadretta
3013699	Inbuto fiamma
3013700	Rele termico
3013702	Imbuto fiamma
3013703	Squadretta
3013704	Sonda (TL)
3013705	Elettrodo (TL)
3013706	Tube interno
3013707	Tube esterno
3013708	Fotoresistenza
3013709	Tube
3013710	Tube
3013711	Distributore
3013712	Distributore
3013713	Distributore
3013714	Disco
3013715	Tubetto
3013716	Tubetto
3013717	Tubetto
3013718	Sonda
3013719	Elettrodo
3013720	Cilindro
3013721	Girante
3013722	Girante
3013723	Bocca d'aspirazione
3013724	Cofano
3013725	Sonda
3013726	Sonda
3013727	Vite
3013728	Vetrino
3013729	Perno
3013730	Protezione
3013731	Gomito
3013732	Gomito
3013733	Distributore
3013734	Distributore
3013735	Tubetto
3013736	Piastra
3013737	Squadretta
3013738	Squadretta
3013739	Squadretta
3013740	Squadretta
3013741	Manicotto
3013742	Manicotto
3013743	Quadrante
3013744	Vite
3013745	Convogliatore
3013746	Distanziale
3013747	Albero camma
3013748	Gruppo serranda
3013749	Supporto
3013750	Paratia
3013751	Motore
3013752	Motore

CODICE	DESCRIZIONE
3013753	Gruppo spine
3013754	Gruppo regolazione
3013755	Gruppo serranda
3013756	Girante
3013757	Motore
3013758	Prolunga
3013759	Otturatore
3013760	Imbuto fiamma
3013761	Elica
3013762	Tube
3013763	Tube
3013764	Sostituito Da 3006369
3013765	Giunto
3013766	Giunto
3013767	Controtazza
3013768	Girante
3013769	Perno
3013770	Cofano
3013771	Protezione motore
3013772	Supporto
3013773	Scudo anteriore
3013774	Tappo
3013775	Gomito
3013776	Distributore
3013777	Disco
3013778	Tubetto
3013779	Manicotto
3013780	Indice
3013781	Guscio
3013782	Tirante
3013783	Supporto
3013784	Guarnizione manicotto
3013785	Staffa
3013786	Disco
3013787	Gruppo giunzione
3013788	Girante
3013789	Girante
3013790	Gruppo spine
3013791	Paratia
3013792	Protezione
3013794	Collegamento
3013795	Manicotto
3013796	Manicotto
3013797	Squadretta
3013798	Squadretta
3013799	Squadretta
3013800	Squadretta
3013801	Tube
3013802	Bocca d'aspirazione
3013803	Supporto
3013804	Tappo
3013805	Pompa
3013806	Gruppo elica
3013807	Gruppo elica
3013808	Tube
3013809	Tube
3013810	Quadrante
3013811	Tube
3013812	Gruppo serranda
3013813	Morsettiera
3013814	Distributore
3013815	Tubetto
3013816	Squadretta
3013817	Inbuto fiamma
3013818	Squadretta
3013819	Inbuto fiamma
3013820	Tubetto
3013821	Distributore
3013822	Otturatore
3013823	Disco
3013824	Squadretta
3013825	Inbuto fiamma
3013826	Squadretta
3013827	Inbuto fiamma
3013828	Giunto
3013829	Motore
3013830	Sostituito Da 20033467

CODICE	DESCRIZIONE
3013834	Girante
3013835	Perno
3013836	Tubo
3013837	Frontone
3013838	Squadretta
3013839	Squadretta
3013840	Imbuto fiamma
3013842	Tubo
3013843	Tubo
3013844	Tubo
3013845	Bocca d'aspirazione
3013846	Tubo
3013847	Staffa
3013848	Gruppo spine
3013849	Portaspruzzo
3013850	Gruppo elica
3013851	Gruppo serranda
3013852	Quadrante
3013853	Tubo
3013854	Tubo
3013855	Tubo
3013856	Guarnizione manicotto
3013857	Tubo
3013858	Tubo
3013859	Gruppo serranda
3013860	Gruppo serranda
3013861	Gruppo serranda
3013862	Contattore
3013865	Camma
3013866	Regolatore gas
3013867	Tubo
3013868	Tubo
3013869	Motore
3013870	Contattore
3013871	Supporto
3013872	Scudo anteriore
3013873	Cofano
3013875	Condensatore
3013876	Supporto
3013877	Tubo
3013879	Scudo anteriore
3013881	Camma completa
3013882	Supporto
3013885	Relè + contattore
3013886	Relè + contattore
3013888	Contattore
3013890	Relè
3013891	Gruppo manicotto
3013892	Contabilizzatore
3013894	Manicotto
3013895	Manicotto
3013896	Raccordo
3013897	Tirante
3013898	Attuatore SKP15
3013899	Attuatore SKP73
3013900	Pulsante
3013901	Cremagliera + ingranaggio
3013902	Elettrodo
3013904	Gruppo regolatore
3013905	Gruppo regolatore
3013906	Collegamento
3013907	Collegamento
3013908	Collegamento
3013909	Collegamento
3013910	Tubo
3013911	Tubo
3013912	Distanziale
3013913	Morsettiera
3013914	Apparecchiatura RMG/M
3013915	Imbuto fiamma T.L.
3013921	Cofano
3013922	Visore
3013923	Pulsante
3013924	Guarnizione
3013925	Vetrino
3013926	Display
3013927	Camma elettronica

CODICE	DESCRIZIONE
3013928	Interruttore
3013929	Gruppo serranda
3013930	Bocca d'aspirazione
3013931	Servomotore
3013932	Morsettiera
3013933	Visore fiamma
3013934	Anello di tenuta
3013935	Collegamento per sonda
3013936	Servomotore
3013937	Mozzo
3013938	Disco
3013939	Indice
3013940	Kit connettori
3013942	Manicotto
3013943	Manicotto
3013945	Gomito
3013946	Motore
3013947	Presa pressione
3013948	Servomotore
3013949	Tubo
3013950	Tubo
3013952	Valvola tre vie
3013953	Gruppo misurazione
3013954	Cavallotto
3013955	Tazza
3013956	Schermo
3013957	Imbuto fiamma
3013958	Otturatore
3013959	Cilindro
3013960	Cerniera
3013961	Gruppo aspirazione
3013962	Girante
3013963	Motore
3013964	Perno
3013965	Perno
3013966	Testa gas
3013969	Motore
3013970	Manicotto
3013971	Leva
3013972	Sonda
3013975	Guscio
3013976	Tappo
3013977	Regolatore gas
3013978	Contattore
3013979	Contattore
3013980	Relè termico
3013983	Bobina
3013984	Bobina
3013985	Bobina
3013986	Bobina
3013987	Kit o-ring (2â€)
3013988	Parte filtrante
3013989	Parte filtrante DN65
3013990	Parte filtrante DN80
3013991	Parte filtrante DN100
3013992	Pompa ANV 57 CK
3013993	Pompa AL 75 CK
3013995	Pompa
3013996	Pompa ALV 75B
3013997	Tirante
3013998	Raccordo
3013999	Raccordo
3014000	Flangia
3014001	Collegamento
3014002	Collegamento AT
3014003	Tubo gas
3014004	Frontone
3014005	Quadrante
3014006	Supporto
3014007	Servomotore
3014008	Collegamento
3014009	Gruppo guarnizione
3014010	Coperchio
3014011	Disco
3014012	clapet
3014013	Servomotore
3014014	Mozzo + quadrante

CODICE	DESCRIZIONE
3014015	Indice
3014016	Morsettiera
3014017	Servomotore gas
3014018	Gruppo serranda
3014019	Cofano
3014020	Elettrovalvola
3014021	Gomito pilota
3014022	Elettrodo
3014023	Sonda
3014024	Prolunga sonda
3014025	Prolunga elettrodo
3014026	Tubo pilota
3014027	Prolunga sonda
3014028	Prolunga elettrodo
3014029	Tubo pilota
3014030	Prolunga sonda
3014031	Prolunga elettrodo
3014032	Tubo pilota
3014033	Prolunga sonda
3014034	Prolunga elettrodo
3014035	Tubo pilota
3014036	Protezione
3014037	Elettrodo corto
3014038	Elettrodo lungo
3014039	Manicotto
3014041	Pulsante
3014043	Raccordo
3014044	Raccordo
3014045	Raccordo
3014046	Albero camma
3014047	Collegamento
3014048	Collegamento presa
3014051	Cofano
3014052	Otturatore
3014053	Cilindro corto
3014054	Cilindro
3014055	Guarnizione
3014056	Squadretta
3014057	Manicotto
3014058	Gruppo regolatore
3014059	Cavallotto
3014060	Disco
3014061	Bocca aspirazione
3014062	Guscio
3014063	Gruppo serranda
3014064	Mozzo + quadrante
3014065	Indice
3014066	Prolunga + supporto
3014067	Scudo anteriore
3014068	Pulsante + vetrino
3014069	Morsettiera
3014070	Squadretta
3014072	Tubo gas
3014073	Giunto
3014074	Imbuto fiamma
3014075	Modulatore
3014077	Carter
3014078	Supporto
3014079	Distanziale
3014080	Staffa
3014081	Staffa
3014082	Elettrodo T.L.
3014083	Gruppo serranda
3014084	MANICOTTO
3014085	Gomito
3014086	Gomito
3014087	Distributore
3014088	Distributore
3014089	Tubetto
3014090	Tubetto
3014091	Tubo interno
3014092	Tubo interno
3014093	Ghiera
3014094	Guscio
3014095	Squadretta
3014096	Squadretta
3014103	Apparecchiatura

CODICE	DESCRIZIONE
3014106	Fusibile
3014107	Morsettiera
3014108	Rele' termico
3014109	Zoccolo per rele'
3014110	Contattore BF32
3014111	Ricambio connessioni per kit stella T
3014113	Spina 9 poli femmina
3014114	Morsettiera
3014116	Volantino
3014117	Volantino
3014118	Gomito
3014119	Albero
3014120	Albero
3014121	Diffusore
3014122	Tirante
3014123	Distributore
3014124	Mensola
3014127	Raddrizzatore
3014128	Raddrizzatore
3014129	Trasformatore
3014130	Tubo
3014131	Parzializzatore
3014132	Diffusore
3014133	Tubo interno
3014134	Tubo interno lungo
3014135	Ghiera
3014136	Gruppo elica
3014137	Pompa AN 67 CK
3014138	Apparecchiatura RMG/M 88.623C2
3014142	Contattore
3014143	Supporto
3014147	Contattore
3014148	Relè termico
3014149	Relè termico
3014154	Tubo
3014155	Relè + zoccolo
3014156	Relè + zoccolo
3014157	Relè + zoccolo
3014158	Filtro
3014159	Distributore
3014160	Disco
3014161	Servomotore
3014162	Valvola tre vie
3014163	Potenzimetro
3014164	Distributore
3014165	Tubetto
3014166	Disco
3014167	Sostituito Da 20061656
3014168	Sostituito Da 20050960
3014170	Albero
3014171	Elica
3014172	Albero
3014173	Gruppo regolatore
3014174	Tubo
3014175	Tubo
3014176	Tubo
3014177	Tubo
3014178	Raccordo
3014179	Raccordo
3014180	Gruppo pressostato
3014183	Apparecchiatura
3014188	Gruppo movimentazione testa
3014190	Gruppo leve
3014191	Gruppo movimentazione testa
3014194	Mozzo+quadrante
3014195	Quadrante
3014196	Guaina
3014197	Nucleo
3014198	Nucleo
3014199	Otturatore
3014200	Imbuto fiamma
3014201	Imbuto fiamma
3014202	Tubo
3014203	Tubo
3014204	Gruppo leve
3014205	Motore
3014206	Motore

CODICE	DESCRIZIONE
3014207	Motore
3014212	Motore
3014213	Motore
3014214	Motore
3014215	Girante
3014216	Supporto
3014217	Tubo
3014218	Tubo
3014219	Tubo
3014220	Motore
3014221	Otturatore
3014222	Tubetto
3014224	Sostituito Da 20050962
3014225	Morsettiera
3014226	Morsettiera
3014228	Polverizzatore
3020000	Presa 7 poli
3020001	Collegamento
3020002	Riscaldatore
3020003	Apparecchiatura MO 556
3020005	Collegamento
3020008	Tubo
3020009	Carenatura
3020010	Gruppo mensola
3020011	Gruppo elettrodi
3020012	Portaugello
3020013	Tubo
3020015	Elettrodo
3020016	Distributore Elica
3020021	Raccordo
3020023	Collegamento
3020024	Gruppo basetta
3020025	Gruppo flangia perno
3020027	Gruppo protezione
3020028	Guarnizione
3020029	Apparecchiatura
3020030	Gruppo collegamenti
3020031	Collegamento
3020032	Gruppo rampa
3020034	Collegamento
3020035	Spina
3020036	Supporto
3020037	Tubo
3020038	Gruppo elettrodi
3020039	Gruppo testa
3020040	Disco fiamma
3020041	Disco fiamma
3020042	Disco fiamma
3020046	Presa 4 poli
3020047	Presa 7 poli
3020048	Portaugello
3020049	Cofano
3020050	Tubo fiamma
3020051	Cofano
3020052	Gruppo collegamenti
3020053	Tubo gas
3020054	Tubo gas
3020055	Testa a bicchiere
3020056	Servomotore
3020057	Kit tubo e gomito
3020058	Presa aria
3020059	Presa aria
3020060	Cofano
3020062	Serranda aria
3020064	Condensatore
3020065	Schermo
3020066	Schermo
3020067	Convertitore
3020068	Relè
3020069	Trasformatore
3020071	Zoccolo
3020072	Potenzimetro
3020073	Raccordo
3020074	Stringicavo
3020075	Gruppo mensola
3020076	Raccordo
3020079	Collegamento

CODICE	DESCRIZIONE
3020080	Collegamento
3020081	Collegamento
3020082	Tubo gas
3020085	Guarnizioni
3020086	Guarnizione
3020087	Prolunga
3020088	Prolunga
3020089	Gruppo manicotto
3020090	Gruppo manicotto
3020091	Gruppo manicotto
3020092	Collegamento
3020093	Collegamento
3020094	Cofano
3020097	Relè
3020098	Zoccolo
3020099	Collegamento sblocco remoto
3020101	Collegamento
3020103	Tubo fiamma
3020109	Boccaglio
3020110	Flangia
3020111	Gruppo schermo
3020112	Testa di combustione
3020113	Apparecchiatura
3020118	Gruppo elettrodi
3020119	Elica
3020120	Gruppo collegamenti
3020121	Elettrodo
3020123	Tubo portaugello
3020124	Gruppo rampa
3020131	Gruppo regolazione
3020132	Presa aria
3020133	Tazza
3020134	Portaugello
3020135	Boccaglio
3020136	Portaugello
3020137	Boccaglio
3020138	Gruppo elica
3020140	Collegamento servomotore
3020143	Apparecchiatura
3020144	Riscaldatore
3020145	Gruppo collegamenti MO550
3020146	Elica
3020147	Elica
3020148	Tubo fiamma
3020149	Boccaglio
3020150	Boccaglio
3020151	Testa di combustione
3020152	Gruppo rampa
3020153	Collegamento sonda
3020154	Collegamento motore
3020155	Collegamento
3020156	Elettrodo-Sonda
3020157	Guarnizione
3020158	Ventilatore
3020159	Guarnizione
3020160	Gruppo collegamento valvola
3020161	Collegamento sonda-RPM
3020162	Gruppo collettore
3020163	Raccordo e tubo
3020164	Gruppo schermo
3020165	Gruppo collegamento spina/presa 7 poli
3020166	Gruppo scheda motore
3020167	Gruppo collegamenti
3020168	Gruppo elettrodi
3020169	Portaugello
3020173	Presa 7 poli
3020174	Tubo
3020178	Tubo
3020179	Schermo
3020180	Elica
3020182	Gruppo disco fiamma T1
3020183	Gruppo disco fiamma
3020184	Gruppo disco fiamma T3
3020185	Gruppo guarnizioni
3020186	Tubetto T1
3020187	Tubetto T2 e T3
3020188	Tubo fiamma

CODICE	DESCRIZIONE
3020189	Gruppo portaugello
3020190	Gruppo portaugello
3020191	Anello tenuta
3020192	Elettrodo
3020193	Cofano
3020194	Gruppo portaugello
3020195	Tubo pompa
3020196	Cofano RES CF
3020197	Dischetto G23
3020198	Dischetto G27
3020199	Disco
3020200	Dischetto G39
3020201	Dischetto G44
3020202	Dischetto G52
3020203	Sonda
3020204	Sonda
3020205	Sonda
3020206	Sonda
3020207	Sonda
3020208	Sonda
3020209	Sonda
3020211	Tubo fiamma RES T3
3020212	Tubo
3020213	Riscaldatore
3020214	Gruppo collegamenti
3020215	Ventilatore
3020216	Flangia
3020217	Gruppo guarnizioni
3020218	Visore
3020219	Rampa gas
3020220	Testa di combustione
3020221	Elettrodo
3020222	Scheda comando
3020223	Supporto
3020224	Trasformatore
3020225	Collegamento elettrodo
3020226	Diaframma
3020228	Diaframma
3020229	Diaframma
3020230	Apparecchiatura MG557-3
3020231	Apparecchiatura MG557-5
3020232	Apparecchiatura
3020233	Testa di combustione
3020234	Gruppo rampa
3020236	Collegamento
3020237	Carenatura
3020238	Attuatore serranda aria
3020239	Serranda
3020240	Carenatura
3020243	Guarnizioni
3020244	Guarnizioni
3020246	Condensatore
3020247	Carenatura
3020250	Pompa riello
3020251	Collegamento
3020252	Collegamento
3020253	Testa
3020254	Parzializzatore
3020255	Testa
3020256	Testa a bicchiere
3020257	Testa
3020258	Testa a bicchiere
3020259	Presa aria
3020260	Scudo protezione
3020261	Schermo
3020262	Paratia
3020263	Paratia
3020264	Collare
3020265	Sostituito Da 20037830
3020266	Sostituito Da 20084054
3020267	Raccordo
3020269	Raccordo
3020270	Cofano
3020271	Cofano
3020272	Cofano
3020273	Testa di combustione
3020274	Flangia

CODICE	DESCRIZIONE
3020275	Guarnizione
3020276	Guarnizione
3020277	Gruppo ventilatore
3020278	Gruppo rampa
3020279	Gruppo elettrodi
3020280	Guarnizione
3020281	Presa aria
3020282	Connettore radrizzatore
3020283	Pressostato
3020284	Basetta
3020285	Scheda controllo
3020286	Tubo d'aspirazione
3020287	Schermo
3020288	Tubo
3020289	Guarnizione
3020290	Pulsante
3020291	Testa di combustione
3020292	Flangia
3020293	Guarnizione
3020294	Guarnizione
3020295	Gruppo ventilatore RX 120
3020296	Gruppo rampa
3020297	Gruppo elettrodi
3020298	Schermo
3020299	Valvola gas
3020300	Tubo
3020301	Tubo
3020302	Squadretta
3020303	Raccordo
3020304	Raccordo
3020305	Raccordo
3020306	Scudo anteriore
3020308	Serranda
3020309	Serranda
3020311	Sostituito Da 3002584
3020312	Sonda
3020313	Tubo
3020315	Collegamento A.T.
3020316	Collegamento A.T.
3020317	Cavo alimentazione ventilatore
3020318	Cavo segnale PWM
3020319	Trasformatore accensione
3020320	Carenatura
3020321	Pressostato
3020322	Gruppo schermo
3020323	Sostituito Da 3020453
3020324	Apparecchiatura
3020326	Gruppo collettore
3020327	Presa pressione
3020330	Guarnizione elettrodo
3020331	Guarnizione
3020333	Flangia
3020335	Bobina
3020336	Gruppo basetta
3020342	Pompa RBL
3020343	Presa 7 poli
3020350	collegamento
3020351	Guarnizione gr.rampa
3020352	Gruppo collegamenti
3020353	Collegamento motore
3020356	Riscaldatore
3020363	Gruppo basetta
3020364	Temporizzatore
3020365	Flangia
3020366	Flangia
3020367	Testa di combustione
3020368	Guarnizione
3020369	Gruppo rampa
3020370	Apparecchiatura MG557-PP10
3020371	Gruppo ventilatore
3020372	Elettrodo
3020373	Guarnizione elettrodo-sonda
3020374	Collegamento sonda
3020375	Collegamento valvola
3020376	Collegamento A.T.
3020377	Elettrodo
3020379	Carenatura

CODICE	DESCRIZIONE
3020380	Tubo 24V
3020381	Carenatura
3020382	Carenatura
3020383	Cofano
3020386	Cofano
3020387	Cofano
3020390	Testa
3020392	Testa
3020393	Boccaglio
3020395	Collegamento
3020396	Collegamento
3020398	Distanziale
3020399	Guarnizione
3020400	Guarnizione
3020403	Carenatura
3020404	Carenatura
3020405	Carenatura
3020406	Gr.manutenzione R40 G5/G10
3020407	Gr.manutenzione R40 G20
3020408	Gruppo manutenzione
3020409	Testa di combustione
3020410	Manicotto
3020411	Guarnizione
3020412	Guarnizione
3020413	Ventilatore
3020414	Cofano RX 250
3020415	Collegamento motore
3020416	Collegamento PWM
3020417	Collegamento sonda
3020418	Guarnizione
3020419	Valvola
3020420	Tubo rampa RX 250
3020421	Venturi
3020422	Apparecchiatura CM222
3020423	Gruppo spine
3020424	Piastra basetta
3020425	Collegamento sonda
3020426	Gruppo elettrodi
3020427	Tubo
3020428	Collegamento
3020429	Cofano RX 180
3020430	Tubo rampa RX 180
3020431	Venturi
3020432	Collettore
3020433	Terminale collettore
3020434	Tubo
3020436	Anello e filtro B IO
3020437	Valvola a spillo B IO
3020438	Pressostato
3020442	Gruppo collegamenti
3020443	Organo tenuta kerosene-biodiesel
3020444	Martinetto viton B IO
3020445	Coperchio
3020446	Coperchio
3020447	Testa di combustione
3020448	Gruppo rampa
3020449	Ventilatore
3020450	Gruppo elettrodi
3020451	Gruppo elettrodi
3020452	Guarnizione
3020453	Gruppo ventilante
3020454	Testa di combustione
3020455	Collegamento
3020456	Gruppo elettrodi
3020457	Guarnizione
3020458	Connettore raddrizzatore
3020460	Connettore raddrizzatore
3020461	Gruppo rampa
3020462	Tubo gomma
3020464	Testa di combustione
3020465	Candeletta
3020466	Sonda
3020467	Guarnizione
3020468	Gruppo rampa
3020469	Collegamento valvola
3020470	Apparecchiatura
3020473	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
3020474	Gruppo rampa
3020475	Pompa
3020476	Pompa
3020478	Collegamento elettrico
3020479	Collegamento sonda
3020480	Gruppo portaugello
3020481	Gruppo portaugello
3020482	Supporto
3020486	Trasformatore
3020492	Testa di combustione
3020493	Gruppo scheda motore
3020496	Manicotto
3020497	Trasformatore
3020498	Gruppo rampa
3020499	Pompa
3020500	Martinetto viton B IO
3020502	Pompa
3020504	Pompa variatore B IO
3020511	Gruppo pompa
3020512	Guarnizione
3020513	Guarnizione
3020514	Guarnizione
3020515	Guarnizione
3020522	Sonda
3020523	Sonda
3020524	Sonda
3020526	Elettrodo
3020527	Elettrodo
3020528	Elettrodo
3020529	Distributore
3020530	Distributore
3020531	Distributore
3020532	Distributore
3020533	Distributore
3020539	Elica
3020540	Elica
3020541	Collegamento sonda
3020542	Collegamento elettrodo
3020543	Tazza-Convogliatore
3020544	Tazza-Convogliatore
3041021	UGELLO MONARCH 0,40/45 R
3041022	UGELLO MONARCH 0,40/60 R
3041031	UGELLO MONARCH 0,50/45 R
3041032	UGELLO MONARCH 0,50/60 R
3041033	UGELLO MONARCH 0,50/80 R
3041041	UGELLO MONARCH 0,65/45 R
3041042	UGELLO MONARCH 0,65/60 R
3041043	UGELLO MONARCH 0,65/80 R
3041051	UGELLO MONARCH 0,75/45 R
3041052	UGELLO MONARCH 0,75/60 R
3041053	UGELLO MONARCH 0,75/80 R
3041061	UGELLO MONARCH 0,85/45 R
3041062	UGELLO MONARCH 0,85/60 R
3041063	UGELLO MONARCH 0,85/80 R
3041071	UGELLO MONARCH 1.00 45 R
3041072	UGELLO MONARCH 1.00 60 R
3041073	UGELLO MONARCH 1.00 80 R
3041081	UGELLO MONARCH 1,10/45 R
3041082	UGELLO MONARCH 1,10/60 R
3041083	UGELLO MONARCH 1,10/80 R
3041091	UGELLO MONARCH 1,25/45 R
3041093	UGELLO MONARCH 1,25/80 R
3041101	UGELLO MONARCH 1,50/45 R
3041102	UGELLO MONARCH 1,50/60 R
3041103	UGELLO MONARCH 1,50/80 R
3041111	UGELLO MONARCH 1,75/45 R
3041112	UGELLO MONARCH 1,75/60 R
3041113	UGELLO MONARCH 1,75/80 R
3041121	UGELLO MONARCH 2.00 45 R
3041122	UGELLO MONARCH 2.00 60 R
3041123	UGELLO MONARCH 2.00 80 R
3041131	UGELLO MONARCH 2,25/45 PLP
3041132	UGELLO MONARCH 2,25/60 PLP
3041133	UGELLO MONARCH 2,25/80 PLP
3041141	UGELLO MONARCH 2,50/45 PLP
3041142	UGELLO MONARCH 2,50/60 PLP
3041143	UGELLO MONARCH 2,50/80 PLP

CODICE	DESCRIZIONE
3041151	UGELLO MONARCH 3.00 45 PLP
3041152	UGELLO MONARCH 3,00 60^ PLP F80
3041153	UGELLO MONARCH 3.00 80 PLP
3041161	UGELLO MONARCH 3,50/45 PLP
3041162	UGELLO MONARCH 3,50/60 PLP
3041171	UGELLO MONARCH 4.00 45 PLP
3041172	UGELLO MONARCH 4.00 60 PLP
3041181	UGELLO MONARCH 4,50/45 PLP
3041182	UGELLO MONARCH 4,50/60 PLP
3041191	UGELLO MONARCH 5.00 45 PLP
3041192	UGELLO MONARCH 5.00 60 PLP
3041201	UGELLO MONARCH 5,50/45 PLP
3041202	UGELLO MONARCH 5,50/60 PLP
3041211	UGELLO MONARCH 6.00 45 PLP
3041212	UGELLO MONARCH 6.00 60 PLP
3041221	UGELLO MONARCH 6,50/45 PLP
3041222	UGELLO MONARCH 6,50/60 PLP
3041231	UGELLO MONARCH 7.00 45 PLP
3041232	UGELLO MONARCH 7.00 60 PLP
3041241	UGELLO MONARCH 7,50/45 PLP
3041242	UGELLO MONARCH 7,50/60 PLP
3041261	UGELLO MONARCH 8,50/45 PLP
3041262	UGELLO MONARCH 8,50/60 PLP
3041281	UGELLO MONARCH 9,50/45 PLP
3041282	UGELLO MONARCH 9,50/60 PLP
3041301	UGELLO MONARCH 10,50/45 HV
3041302	UGELLO MONARCH 10,50/60 PLP
3041321	UGELLO MONARCH 12.00 45 HV
3041322	UGELLO MONARCH 12.00 60 PLP
3041351	UGELLO MONARCH 13,50/45 HV
3041352	UGELLO MONARCH 13,50/60 PLP
3041371	UGELLO MONARCH 15,50/45 HV
3041372	UGELLO MONARCH 15.5 GPH 60 ^
3041401	UGELLO MONARCH 17.5 GPH 55 ^
3041402	UGELLO MONARCH 17.5 GPH 60 ^
3041432	UGELLO MONARCH 19.5 GPH 60 ^
3041452	UGELLO 21,50/60
3041472	UGELLO MONARCH 24.0 GPH 60 ^
3042022	UGELLO DELAVAN 0,40/60 W
3042023	UGELLO DELAVAN 0,40/80 W
3042025	UGDEL 0,40 600 B
3042031	UGELLO DELAVAN 0,50/45 W
3042032	UGELLO DELAVAN 0,50/60 W
3042033	UGELLO DELAVAN 0,50/80 W
3042035	UGELLO DELAVAN 0,50/60 B
3042038	UGELLO DELAVAN 0,60/60 W
3042039	UGELLO DELAVAN 0,60 80 W
3042040	UGELLO DELAVAN 0,60/60 B
3042041	UGDEL 0,65 450 W
3042042	UGELLO DELAVAN 0,65/60 W
3042043	UGELLO DELAVAN 0,65/80 W
3042045	UGELLO DELAVAN 0,65/45 B
3042047	UGELLO DELAVAN 0,55 60^ W
3042050	UGELLO DELAVAN 0,65 60^ B CSA
3042051	UGELLO DELAVAN 0,75/45 W
3042052	UGELLO DELAVAN 0,75/60 W
3042053	UGELLO DELAVAN 0,75/80 W
3042056	UGELLO 075/45 B
3042057	UGELLO DELAVAN 0,75/60 B
3042061	UGELLO DELAVAN 0,85/45 W
3042062	UGELLO DELAVAN 0,85/60 W
3042063	UGELLO DELAVAN 0,85/80 W
3042066	UGELLO 0,85/45 B
3042067	UGELLO DELAVAN 0,85/60 B
3042071	UGELLO DELAVAN 1.00 45 W
3042072	UGELLO DELAVAN 1.00 60 W
3042073	UGELLO DELAVAN 1.00 80 W
3042077	UGELLO DELAVAN 1.00 60 B
3042078	UGELLO DELAVAN 1.00/60 A
3042079	UGELLO DELAVAN 1.00/80 A
3042080	UGELLO DELAVAN 1,10 60^ B
3042081	UGELLO DELAVAN 1,10/45 W
3042082	UGELLO DELAVAN 1,10/60 W
3042083	UGELLO DELAVAN 1,10/80 W
3042084	UGELLO DELAVAN 1.10/60 A
3042085	UGELLO DELAVAN 1.10/80 A
3042086	UGELLO DELAVAN 1,35 60^ B

CODICE	DESCRIZIONE
3042087	UGELLO DELAVAN 1,65 60^ B
3042090	UGELLO DELAVAN 1,35 60?W
3042091	UGDEL 1,25 450 W
3042092	UGELLO DELAVAN 1,25/60 W
3042093	UGDEL 1,25 800 W
3042094	UGELLO DELAVAN 1,25/60 A
3042095	UGELLO DELAVAN 1,25/80 A
3042096	UGELLO DELAVAN 1,25/60 B
3042097	UGELLO DELAVAN 1,25 45^ B
3042098	UGELLO DELAVAN 1,35/80 W
3042099	UGELLO DELAVAN 1,35/60 A
3042100	UGELLO DELAVAN 1,35/80 A
3042101	UGELLO DELAVAN 1,50/45 W
3042102	UGELLO DELAVAN 1,50/60 W
3042103	UGELLO 1,50/80 W
3042104	UGELLO DELAVAN 1,65/60 A
3042105	UGELLO DELAVAN 1.65/80 A
3042107	UGELLO DELAVAN 1,50/60 B
3042108	UGELLO DELAVAN 1.50/60 A
3042109	UGELLO DELAVAN 1.50/80 A
3042110	UGELLO DELAVAN 1.75/60 B
3042111	UGELLO DELAVAN 1,75/45 W
3042112	UGELLO DELAVAN 1,75/60 W
3042113	UGELLO DELAVAN 1,75/80 W
3042114	UGELLO DELAVAN 1.75/60 A
3042115	UGELLO DELAVAN 1.75/80 A
3042121	UGELLO DELAVAN 1.35 45 W
3042122	UGELLO DELAVAN 2.00 60 W
3042123	UGELLO DELAVAN 2.00 80 W
3042124	UGELLO DELAVAN 2.00.00 60 A
3042125	UGELLO DELAVAN 2.00 80 A
3042126	UGELLO DELAVAN 2 60 B
3042127	UGELLO DELAVAN 2,25 60 B
3042131	UGELLO DELAVAN 2,25/45 W
3042132	UGELLO DELAVAN 2,25/60 W
3042133	UGELLO DELAVAN 2,25/80 W
3042134	UGELLO DELAVAN 2.25/60 A
3042135	UGELLO DELAVAN 2.25/80 A
3042137	UGELLO DELAVAN 2,00 80^ B
3042140	UGELLO DELAVAN 2.50/60 B
3042141	UGELLO DELAVAN 2,50/45 W
3042142	UGELLO DELAVAN 2,50/60 W
3042144	UGELLO DELAVAN 2.50/60 A
3042146	UGELLO DELAVAN 2.75/60 A
3042148	UGELLO DELAVAN 3.00/60 A
3042151	UGELLO DELAVAN 3.00 45 W
3042152	UGELLO DELAVAN 3.00 60 W
3042158	UGELLO DELAVAN 3.00/60 B
3042159	UGELLO DELAVAN 3.25/60 A
3042161	UGELLO 3,50/45 B
3042162	UGELLO DELAVAN 3,50/60 B
3042163	UGELLO 3,50/80 B
3042164	UGELLO DELAVAN 3.50/60 A
3042171	UGELLO DELAVAN 4.00 45 B
3042172	UGELLO DELAVAN 4.00 60 B
3042173	UGELLO 4,00/80 B
3042174	UGELLO DELAVAN 4.00.00 60 A
3042176	UGELLO DELAVAN 2,75 60^ W
3042177	UGELLO DELAVAN 3,25 60^ W
3042178	UGELLO DELAVAN 3,50 60^ W
3042179	UGELLO DELAVAN 4,00 45^ W
3042180	UGELLO DELAVAN 4,00 60^ W
3042181	UGELLO DELAVAN 4,50/45 B
3042182	UGELLO DELAVAN 4,50/60 B
3042184	UGELLO DELAVAN 4.50/60 A
3042186	UGELLO DELAVAN 4,50 45^ W
3042187	UGELLO DELAVAN 4,50 60^ W
3042188	UGELLO DELAVAN 5,00 45^ W
3042189	UGELLO DELAVAN 5,00 60^ W
3042190	UGELLO DELAVAN 5,50 45^ W
3042191	UGELLO DELAVAN 5.00 45 B
3042192	UGELLO DELAVAN 5.00 60 B
3042193	UGELLO 5,00/80 B
3042194	UGELLO DELAVAN 5.00 60 A
3042196	UGELLO DELAVAN 5,50 60^ W
3042201	UGELLO DELAVAN 5,50/45 B
3042202	UGELLO DELAVAN 5,50/60 B

CODICE	DESCRIZIONE
3042203	UGELLO DELAVAN 5,50/80 B
3042204	UGELLO DELAVAN 5.50/60 A
3042211	UGELLO DELAVAN 6.00 45 B
3042212	UGELLO DELAVAN 6.00 60 B
3042213	UGDEL 6,00 800 B
3042214	UGELLO DELAVAN 6.00.00 60 A
3042216	UGELLO DELAVAN 6,00 60^ W
3042221	UGELLO DELAVAN 6,50/45 B
3042222	UGELLO DELAVAN 6,50/60 B
3042231	UGELLO DELAVAN 7.00 45 B
3042232	UGELLO DELAVAN 7.00 60 B
3042241	UGELLO DELAVAN 7,50/45 B
3042242	UGELLO DELAVAN 7,50/60 B
3042251	UGELLO DELAVAN 8.00 45 B
3042252	UGELLO DELAVAN 8.00 60 B
3042262	UGELLO DELAVAN 8,50/60 B
3042263	UGELLO 8,50/80 B
3042282	UGELLO DELAVAN 9,50/60 B
3042292	UGELLO DELAVAN 10.00 60 B
3042312	UGELLO DELAVAN 11.00 60 B
3042313	UGELLO DELAVAN 11.00 80 B
3042322	UGELLO DELAVAN 12.00 60 B
3042323	UGDEL 12,00 800 B
3042332	UGELLO DELAVAN 13.00 60 B
3042352	UGELLO DELAVAN 14.00 60 B
3042362	UGELLO DELAVAN 15.00 60 B
3042382	UGELLO DELAVAN 16.00 60 B
3042392	UGELLO DELAVAN 17.00 60 B
3042412	UGELLO DELAVAN 18.00 60 B
3042422	UGELLO DELAVAN 19.00 60 B
3042442	UGELLO DELAVAN 20.00 60 B
3042462	UGELLO DELAVAN 22.00 60 B
3042472	UGELLO DELAVAN 24 .00 60 B
3042473	UGELLO DELAVAN 24.00 80 B
3042482	UGELLO DELAVAN 26.00 60 B
3042483	UGELLO DELAVAN 26.00 80 B
3042502	UGDEL 30,00 600 B
3042512	UGDEL 32,00 GPH 60° B
3042542	UGELLO 40,00/60 B
3042552	UGDEL 45,00 600 B
3042562	UGELLO 50,00/60 B
3042575	UGELLO DELAVAN 3.00 60 BHF
3042587	UGELLO DELAVAN 12.00 60 BHF
3043121	UGELLO MONARCH 2.00 45 HO
3043122	UGELLO MONARCH 2.00 60 HO
3043123	UGELLO MONARCH 2.00 80 HO
3043131	UGELLO MONARCH 2,25/45 HO
3043132	UGELLO MONARCH 2,25/60 HO
3043133	UGELLO MONARCH 2,25/80 HO
3043141	UGELLO MONARCH 2,50/45 HO
3043142	UGELLO MONARCH 2,50/60 HO
3043143	UGELLO MONARCH 2,50/80 HO
3043151	UGELLO MONARCH 3.00 45 HO
3043152	UGELLO MONARCH 3.00 60 HO
3043153	UGELLO MONARCH 3.00 80 HO
3043161	UGELLO MONARCH 3,50/45 HO
3043162	UGELLO MONARCH 3,50/60 HO
3043163	UGELLO MONARCH 3,50/80 HO
3043171	UGELLO MONARCH 4.00 45 HO
3043172	UGELLO MONARCH 4.00 60 HO
3043181	UGELLO MONARCH 4,50/45 HO
3043182	UGELLO MONARCH 4,50/60 HO
3043191	UGELLO MONARCH 5.00 45 HO
3043192	UGELLO MONARCH 5.00 60 HO
3043201	Ugello Monarch 5,50/45 PL HO
3043202	UGELLO MONARCH 5,50/60 HO
3043211	UGELLO MONARCH 6.00 45 HO
3043212	UGELLO MONARCH 6.00 60 HO
3043221	UGELLO MONARCH 6,50/45 HO
3043222	UGMON 6,50 600 PL F80HO
3043231	UGELLO MONARCH 7.00 45 HO
3043241	UGELLO MONARCH 7,50/45 HO
3043242	UGELLO MONARCH 7,50/60 HO
3043261	UGELLO MONARCH 8,50/45 HO
3043262	UGELLO MONARCH 8,50/60 HO
3043271	UGELLO MONARCH 9,50/45 HO
3043272	UGELLO MONARCH 9,50/60 HO

CODICE	DESCRIZIONE
3043301	UGELLO MONARCH 10,50/45 HO
3043302	UGELLO MONARCH 10,50/60 HO
3043321	UGELLO MONARCH 12.00 45 HO
3043322	UGELLO MONARCH 12.00 60 HO
3043341	UGELLO MONARCH 13,50/45 HO
3043342	UGELLO MONARCH 13,50/60 HO
3043371	UGELLO MONARCH 15,50/45 HO
3043372	UGELLO MONARCH 15,50/60 HO
3043401	UGELLO MONARCH 17,50/45 HO
3043402	UGELLO MONARCH 17,50/60 HO
3043431	UGELLO MONARCH 19,50/45 HO
3043432	UGELLO MONARCH 19,50/60 HO
3043451	UGELLO MONARCH 21,50/45 HO
3043452	UGELLO MONARCH 21,50/60 HO
3043471	UGELLO MONARCH 24.00 45 HO
3043472	UGELLO MONARCH 24.00 60 HO
3043473	UGELLO MONARCH 24.00 80 HO
3043501	UGELLO MONARCH 30,00/45
3044213	UGELLO MONARCH 60 80^ PL MTDHO
3045031	UGELLO DANFOSS 0.4 GPH 60 ^
3045032	UGELLO DANFOSS 0.5 GPH 60 ^
3045033	UGELLO DANFOSS 0.5 GPH 80 ^
3045034	UGELLO DANFOSS 0.5 GPH 45 ^
3045037	UGELLO DANFOSS 0.6 GPH 60 ^
3045038	UGELLO DANFOSS 0.6 GPH 80 ^
3045039	UGELLO DANFOSS 0.65 GPH 60 ^
3045040	UGELLO DANFOSS 0.6 GPH 45 ^
3045041	UGELLO DANFOSS 0.65 GPH 45 ^
3045042	UGELLO DANFOSS 0.6 GPH 45 ^
3045054	UGELLO DANFOSS 0.75 GPH 45 ^
3045055	UGELLO DANFOSS 0.45 GPH 80 ^
3045056	UGELLO DANFOSS 0.45 GPH 60 ^
3045063	UGELLO DANFOSS 0.85 GPH 80 ^
3045064	UGELLO DANFOSS 0.85 GPH 80 ^
3045071	UGELLO DANFOSS 1.0 GPH 45 ^
3045072	UGELLO DANFOSS 1.0 GPH 60 ^
3045075	UGELLO DANFOSS 1.1 GPH 80 ^
3045076	UGELLO DANFOSS 1.1 GPH 80 ^
3045077	UGELLO DANFOSS 1.2 GPH 45 ^
3045078	UGELLO DANFOSS 1.2 GPH 80 ^
3045080	Ugello danfoss 1,00/60 H
3045081	UGELLO DANFOSS 1.25 GPH 80 ^
3045082	UGELLO DANFOSS 1.35 GPH 45 ^
3045084	UGELLO DANFOSS 1.5 GPH 45 ^
3045085	UGELLO DANFOSS 1.5 GPH 60 ^
3045087	UGELLO DANFOSS 1,50 80^ H
3045088	UGELLO DANFOSS 1,75 45^ S
3045129	UGELLO DANFOSS 0,40 80^ S
3045132	UGELLO DANFOSSS 0.50 60 S
3045133	UGELLO DANFOSSS 0.50 80 S
3045134	UGELLO DANFOSS 0,55 60^ S
3045135	UGELLO DANFOSS 0,55 80^ S
3045138	UGELLO DANFOSS 0,60 60^ S
3045139	UGELLO DANFOSSS 0.60/80 S
3045146	UGELLO DANFOSS 0,75 60^ H
3045149	UGELLO DANFOSSS 0.65 80' EH
3045150	UGELLO DANFOSS 0,55 60^ H
3045151	UGELLO DANFOSS 0,55 45^ S
3045152	UGELLO DANFOSS 0,75 60^ S
3045153	UGELLO DANFOSS 0,75 80^ S
3045160	UGELLO DANFOSSS 0 85 45 S
3045162	UGELLO DANFOSS 0,85 60^ S
3045163	UGELLO DANFOSS 0,85 80^ S
3045172	UGELLO DANFOSS 1,00 60^ S
3045182	UGELLO DANFOSS 1,10 60^ S
3045192	UGELLO DANFOSSS 1.25 60 S
3045194	UGELLO DANFOSS 1,35 60^ S
3045195	UGELLO DANFOSS 3,75 45^ B
3045196	UGELLO DANFOSS 4,00 45^ S
3045200	UGELLO DANFOSS 2,00 45^ S
3045201	UGELLO DANFOSS 1,50 80^ S
3045202	UGELLO DANFOSS 1,50 60^ S
3045203	UGELLO DANFOSSS 1.75 60 S
3045204	UGELLO DANFOSS 2,00 60^ S
3045206	UGELLO DANFOSS 2,25 60^ S
3045207	UGELLO DANFOSS 2,50 60^ S
3045208	UGELLO DANFOSS 2,50 45^ S

CODICE	DESCRIZIONE
3045210	UGELLO DANFOSS 3,00 60° S
3045212	UGELLO DANFOSS 3,50 60° S
3045213	UGELLO DANFOSS 2,50 80° S
3045214	UGELLO DANFOSS 2,75 45° S
3045216	UGELLO DANFOSS 3,00 80° S
3045218	UGELLO DANFOSS 4,00 60° S
3045219	UGELLO DANFOSS 4,50 60° S
3045220	UGELLO DANFOSS 5,50 45° S
3045221	UGELLO DANFOSS 7,50 60° B
3045222	UGELLO DANFOSS 10,00 60° B
3045223	UGELLO DANFOSS 13,50 60° B
3045224	UGELLO DANFOSS 15,00 60° B
3047022	UGELLO STEINEN 0,40/60° S
3047032	UGELLO STEINEN 0,50/60° S
3047042	UGELLO STEINEN 0,65/60° S
3047052	UGELLO STEINEN 0,75/60° S
3047062	UGELLO STEINEN 0,85/60° S
3047072	UGELLO STEINEN 1.00 60° S
3047092	UGELLO STEINEN 1,25/60° S
3047102	UGELLO STEINEN 1,50/60° S
3047112	UGELLO STEINEN 1,75/60° S
3047122	UGELLO STEINEN 2.00 60° S
3047132	UGELLO STEINEN 2,25/60° S
3047142	UGELLO STEINEN 2,50 60° S
3047147	UGELLO STEINEN 2,75/60° S
3047152	UGELLO STEINEN 3.00 60° S
3049033	UGELLO DELAVAN 0.50/80 W D.S.
3049053	UGELLO DELAVAN 0,75 80° W D.S.
3049098	UGELLO 1,35/80 W/D.S.
3090856	Elettrodo
3091400	Serbatoio
3091458	Serbatoio
3091503	Riscaldatore
3091649	Modulatore
3092119	PILOTA
3092120	RAMPA GAS PILOTA GPL
3092121	RESISTENZA
3349201	Resistenza
4012194	Comando BASIC
4012195	Comando COMFORT
4012196	Comando COMFORT Plus
4012198	Comando TERMO COMFORT Plus
4020000	Relè termico
4020001	Fusibile
4020002	Pompa
4020003	Valvola ritegno
4020004	Valvola ritegno
4020005	Relè termico
4020006	Pompa
4020007	Pompa
4020008	Pompa
4020009	Serbatoio PA Lt.500
4020010	Serbatoio PA Lt.700
4020011	Vaso espansione
4020012	Manometro
4020013	Pompa
4020014	Valvola ritegno a clapet 2"
4020015	Valvola ritegno a clapet 2"1/2
4020016	Valvola ritegno a clapet 3"
4020017	Scambiatore
4020018	Fusibile ventilatori
4020019	Blocco aggiuntivo ventilatori
4020020	Valvola termostatica
4020021	Batteria condensante destra
4020022	Compressore
4020023	Sostituito Da 4R102420
4020024	Compressore
4020025	Compressore
4020027	Compressore
4020028	Compressore
4020029	Piedini antivibranti
4020030	Scambiatore
4020031	Scambiatore
4020032	Scambiatore
4020033	Scambiatore
4020034	Sostituito Da 4R001947
4020035	Scambiatore

CODICE	DESCRIZIONE
4020036	Scambiatore
4020037	Scambiatore
4020038	Scambiatore
4020039	Batteria condensante
4020040	Batteria condensante
4020041	Batteria condensante
4020042	Batteria condensante
4020043	Batteria condensante
4020044	Batteria condensante
4020045	Batteria condensante
4020046	Batteria condensante
4020047	Batteria condensante
4020048	Valvola termostatica
4020049	Valvola termostatica
4020050	Valvola termostatica
4020051	Tastiera
4020052	Sonda
4020053	Pressostato di minima
4020054	Pressostato di massima
4020055	Trasduttore di pressione
4020056	Maniglia
4020057	Cerniera
4020058	Raccordo
4020059	Raccordo
4020060	Valvola di sicurezza di alta
4020061	Valvola di sicurezza di bassa
4020062	Valvola sfiato aria
4020063	Batteria condensante destra
4020064	Batteria condensante sinistra
4020065	Batteria condensante destra
4020066	Batteria condensante sinistra
4020067	Batteria condensante destra
4020068	Batteria condensante sinistra
4020069	Batteria condensante destra
4020070	Batteria condensante sinistra
4020071	Batteria condensante destra
4020072	Batteria condensante sinistra
4020073	Batteria condensante destra
4020074	Batteria condensante sinistra
4020075	Batteria condensante destra
4020076	Batteria condensante sinistra
4020077	Batteria condensante destra
4020078	Batteria condensante sinistra
4020080	Valvola inversione ciclo
4020081	Scambiatore
4020082	Scambiatore
4020083	Scambiatore
4020084	Scambiatore
4020085	Scambiatore
4020086	Resistenza adesiva
4020087	Scheda ventilatore
4020088	Interruttore magnetotermico
4020089	Sostituito Da 4R001945
4020090	Relè
4020091	Interruttore automatico
4020092	Relè sequenza fasi
4020094	Interruttore magnetotermico
4020095	Interruttore magnetotermico
4020096	Trasformatore
4020097	Interruttore magnetotermico
4020098	Interruttore magnetotermico
4020099	Valvola inversione ciclo
4020100	Manometro
4020101	Pompa
4020102	Pompa
4020103	Pompa
4020104	Pompa
4020105	Pompa
4020106	Valvola solenoide
4020107	Sostituito Da 4039773
4020108	Pressostato differenziale
4020109	Scambiatore
4020110	Scambiatore
4020111	Scambiatore
4020112	Scambiatore
4020113	Compressore
4020114	Sostituito Da 4R103438

CODICE	DESCRIZIONE
4020115	Scambiatore
4020116	Batteria condensante
4020117	Valvola termostatica
4020118	Pressostato di massima
4020119	Trasduttore di pressione
4020120	Cartuccia per filtro
4020121	Valvola di sicurezza di alta
4020122	Sezionatore + maniglia
4020123	Relè sequenza fasi
4020124	Interruttore magnetotermico
4020125	Valvola solenoide
4020126	Blocco aggiuntivo magnetico pompe
4020127	Blocco aggiuntivo valvola solenoide iniezione
4020128	Valvola inversione ciclo
4020129	Compressore
4020130	Sostituito Da 4R102706
4020131	Piedini antivibranti
4020132	Ventilatore centrifugo
4020133	Ventilatore centrifugo
4020134	Scambiatore a piastre
4020135	Scambiatore a piastre
4020136	Scambiatore a piastre
4020137	Scambiatore a piastre
4020138	Scambiatore a piastre
4020139	Scambiatore a piastre
4020140	Scambiatore a piastre
4020141	Scambiatore a piastre
4020142	Scambiatore a piastre
4020143	Scambiatore a piastre
4020144	Sostituito Da 4R103681
4020145	Scambiatore a piastre
4020146	Scambiatore a piastre
4020147	Scambiatore a piastre
4020148	Scambiatore a piastre
4020149	Scambiatore a piastre
4020150	Scambiatore a piastre
4020151	Scambiatore a piastre
4020152	Scambiatore a piastre
4020153	Scambiatore a piastre
4020154	Scambiatore a piastre
4020155	Scambiatore a piastre
4020156	Scambiatore a piastre
4020157	Separatore liquido
4020158	Separatore liquido
4020159	Separatore liquido
4020160	Separatore liquido
4020161	Separatore liquido
4020162	Ricevitore di liquido
4020163	Ricevitore di liquido
4020164	Ricevitore di liquido
4020165	Ricevitore di liquido
4020166	Batteria
4020167	Batteria
4020168	Batteria
4020169	Batteria
4020170	Batteria
4020171	Batteria
4020172	Batteria
4020173	Batteria
4020174	Batteria
4020175	Batteria
4020176	Batteria
4020177	Batteria
4020178	Batteria
4020179	Batteria
4020180	Batteria
4020181	Batteria
4020182	Batteria
4020183	Motore
4020184	Motore
4020185	Motore
4020186	Tastiera
4020187	Comando
4020188	Sonda
4020189	Filtro gas
4020190	Filtro gas
4020191	Filtro gas

CODICE	DESCRIZIONE
4020192	Filtro gas
4020193	Puleggia
4020194	Puleggia
4020195	Puleggia
4020196	Puleggia
4020197	Cinghia trapezoidale
4020198	Cinghia trapezoidale
4020199	Cinghia trapezoidale
4020200	Cinghia trapezoidale
4020201	Interruttore magnetotermico
4020202	Interruttore magnetotermico
4020203	Trasformatore
4020204	Trasformatore
4020205	Resistenza elettrica
4020206	Cavo collegamento tastiera
4020207	Sostituito Da 4R103826
4020208	Pompa
4020209	Scheda
4020210	Trasformatore
4020211	Convertitore
4020212	Vaso espansione
4020213	Pompa
4020222	Ricevitore di liquido
4020224	Ricevitore di liquido
4020240	Cartuccia per filtro
4020246	Valvola solenoide
4020248	Valvola solenoide
4020250	Batteria
4020252	Batteria
4020254	Scheda elettronica
4020257	Bobina
4020258	Driver
4020259	Valvola solenoide
4020260	Trasduttore pressione
4020262	Sonda
4020264	Valvola termostatica
4020279	Autotrasformatore trifase
4020285	Relè termico
4020316	Separatore liquido
4020318	Scambiatore
4020320	Temporizzatore
4020321	Relè termico
4020322	Interruttore magnetotermico
4020323	Relè aux
4020324	Circolatore
4020325	Compressore
4020327	Pressostato di massima
4020328	Scambiatore
4020329	Contattore
4020330	Contattore
4020331	Condensatore
4020332	Circolatore
4020333	Compressore
4020334	Circolatore
4020335	Sostituito Da 4029522
4020336	Circolatore
4020337	Circolatore
4020338	Sostituito Da 4029526
4020339	Interruttore protezione compressore
4020340	Trasformatore
4020341	Valvola pressostatica
4020342	Compressore
4020343	Contattore
4020344	Compressore
4020345	Scambiatore
4020346	Scambiatore
4020347	Valvola termostatica
4020348	Valvola termostatica
4020349	Scambiatore
4020350	Scheda pozzo
4020351	Circolatore
4020352	Circolatore
4020353	Scambiatore
4020354	Valvola termostatica
4020355	Compressore
4020356	Sostituito Da 4026653
4020357	Filtro deidratatore

CODICE	DESCRIZIONE
4020358	Circolatore
4020359	Scambiatore
4020360	Valvola termostatica
4020361	Contattore
4020363	Comando
4020364	Comando
4020365	Comando
4020366	Comando
4020367	Comando
4020368	Comando
4020501	Pannello frontale
4020502	Griglia uscita aria
4020503	Filtro con telaio
4020504	Bacinella
4020505	Condensatore
4020506	Supporto elastico ventola
4020507	Compressore
4020508	Cuscinetto ventola
4020509	Klicson compressore con cablaggio
4020510	Piedini antivibranti
4020511	Schienale
4020512	Ventola tangenziale
4020513	Motore
4020514	Galleggiante
4020515	Batteria evaporante
4020516	Tubo scarico condensa
4020517	Microinterruttore
4020518	Tanica raccolta condensa
4020519	Batteria condensante
4020520	Resistenza riscaldamento
4020521	Termostato automatico
4020522	Termostato riarmo manuale
4020523	Scheda di potenza
4020524	Sonda temperatura evaporatore
4020525	Scheda sensore temperatura umidità
4020526	Scheda comandi
4020527	Tanica raccolta condensa
4020528	Galleggiante
4020529	Pannello frontale
4020530	Filtro aria anteriore
4020531	Bacinella
4020532	Maniglia
4020533	Microinterruttore
4020534	Gruppo galleggiante
4020535	Pannello frontale aperto
4020536	Microinterruttore completo
4020537	Sostituito Da 4020688
4020538	Pannello comandi
4020539	Piedini antivibranti
4020540	Microinterruttore
4020541	Ventilatore
4020542	Batteria condensante
4020543	Pannello frontale chiuso
4020544	Compressore
4020545	Klicson compressore
4020546	Batteria evaporante posteriore
4020547	Ruota
4020548	Batteria evaporante anteriore
4020549	Mantello
4020550	Relay compressore
4020551	Pannello comandi completo
4020552	Coperchio pannello comandi
4020553	Paletta con griglia
4020554	Motorino paletta
4020555	Cofano
4020556	Ventilatore
4020557	Condensatore
4020558	Bacinella
4020559	Filtro con telaio
4020560	Raccordo
4020561	Distributore acqua
4020562	Batteria condensante
4020563	Sostituito Da 4R000096
4020564	Sensore
4020565	Ruota anteriore
4020566	Ruota posteriore
4020567	Condensatore

CODICE	DESCRIZIONE
4020568	Sostituito Da 4020622
4020569	Klicson compressore
4020570	Capillare
4020571	Bocchettone scarico aria
4020572	Convogliatore aria
4020573	Batteria evaporante
4020574	Griglia posteriore
4020575	Bocchettone ingresso aria
4020576	Collare bocchettone
4020577	Elettroventilatore
4020578	Condensatore
4020579	Tubo flessibile
4020580	Convogliatore aria
4020581	Molla
4020582	Flangia
4020584	Compressore
4020585	Pannello comandi completo
4020586	Ventilatore radiale
4020587	Bacinella intermedia
4020588	Vaschetta pompa
4020589	Pompa
4020590	Sensore
4020591	Ruota anteriore
4020592	Piedini antivibranti
4020593	Condensatore compressore
4020594	Condensatore
4020595	Klicson compressore
4020596	Batteria evaporante
4020597	Sportello schienale
4020598	Gruppo attacco rapido maschio
4020599	Gruppo attacco rapido femmina
4020600	Tubo flessibile
4020602	Batteria condensante
4020603	Griglia frontale
4020604	Maniglia
4020605	Elettroventilatore
4020608	Termostato
4020609	Regolatore elettronico
4020610	Condensatore
4020611	Ventilatore
4020612	Bacinella completa
4020613	Batteria evaporante
4020614	Motore ventilatore
4020615	Ventola tangenziale
4020616	Supporto elastico ventola
4020617	Piedino regolabile
4020618	Pannello comandi con griglia
4020619	Flangia
4020620	Flangia
4020621	Tappo
4020622	Compressore
4020623	Bacinella completa
4020624	Microinterruttore
4020625	Galleggiante
4020626	Batteria condensante
4020627	Gruppo distributore acqua
4020628	Deviatore unipolare
4020629	Commutatore
4020630	Manopola
4020632	Deviatore bipolare
4020633	Manopola
4020636	Sostituito Da 4020662
4020637	Pannello frontale
4020638	Griglia frontale
4020639	Tasto
4020640	Griglia esterna completa
4020641	Manicotto tubo flessibile
4020642	Pannello frontale
4020643	Batteria evaporante
4020644	Resistenza riscaldamento
4020645	Termostato automatico
4020646	Termostato riarmo manuale
4020647	Scheda di potenza
4020648	Sonda temperatura evaporatore
4020649	Scheda sensore temperatura umidità
4020650	Sostituito Da 4R002421
4020651	Tappo flangia

CODICE	DESCRIZIONE
4020652	Termostato
4020653	Sensore di livello
4020654	Piedino regolabile
4020655	Bacinella
4020656	Supporto pompa
4020657	Cablaggio pompa
4020658	Motore
4020659	Ventola tangenziale
4020660	Coclea
4020661	Distanziale
4020662	Resistenza riscaldamento
4020663	Coibente
4020664	Coibente coclea
4020665	Condensatore
4020667	Supporto telecomando
4020668	Griglia
4020669	Coibente
4020670	Scheda led
4020671	Schermo
4020672	Sonda ambiente
4020673	Scheda potenza
4020674	Sonda temperatura condensante
4020675	Zoccolo
4020676	Flangia
4020677	Telecomando
4020678	Filtro aria
4020679	Batteria condensante
4020680	Batteria evaporante
4020681	Cablaggio
4020682	Compressore
4020683	Pompa scarico condensa
4020684	Bacinella
4020685	Cuscinetto
4020686	Mantello
4020687	Pannello di fondo
4020688	Assieme schede elettroniche con sonda
4020689	Ventilatore
4020690	Compressore
4020691	Assieme Relay - Klixon
4020692	Sonda batteria
4020752	Coperchio
4020753	Condensatore
4020754	Motoventilatore
4020755	Staffa fissaggio a muro
4020756	Flangia
4020757	Flangia
4020758	Pannello destro
4020759	Pannello sinistro
4020760	Teleruttore
4020762	Sostituito Da 4020923
4020763	Trasformatore
4020764	Filtro
4020765	Sostituito Da 4R103204
4020766	Batteria condensante
4020767	Filtro anticalcare
4020768	Bacinella
4020769	Silenziatore
4020770	Disco
4020771	Sostituito Da 4R002301
4020772	Raccordo
4020773	Sezionatore
4020774	Spia
4020775	Pannello comandi
4020776	Pulsante estate/inverno
4020777	Manometro
4020778	Chiusura push-push
4020779	Coperchio pannello comandi
4020780	Pompa
4020781	Pompa
4020782	Kit riempimento
4020783	Vaso espansione
4020784	Scambiatore a piastre
4020785	Pressostato differenziale
4020786	Tubo uscita pompa
4020787	Tubo
4020788	Tubo scarico vaschetta
4020789	Pressostato di sicurezza

CODICE	DESCRIZIONE
4020790	Pressostato di bassa
4020791	Compressore
4020792	Pannello anteriore
4020793	Chiusura con molla
4020794	Valvola igroscopica
4020795	Sonda
4020796	Tubo di carico
4020797	Griglia
4020798	Valvola di sicurezza
4020799	Circolatore
4020800	Pannello destro
4020801	Pannello sinistro
4020802	Teleruttore
4020803	Batteria condensante
4020804	Scambiatore a piastre
4020805	Tubo
4020806	Compressore
4020807	Condensatore compressore
4020808	Pannello anteriore
4020809	Circolatore
4020810	Condensatore
4020811	Compressore
4020812	Condensatore compressore
4020813	Batteria
4020814	Cuscinetto
4020815	Traversa blocca filtri
4020816	Bacinella
4020817	Bacinella
4020818	Vaschetta raccolta condensa laterale
4020819	Filtro
4020820	Motore con cablaggio e supporto
4020821	Ventola tangenziale
4020823	Vaschetta raccolta condensa
4020824	Dima
4020825	Sonda Acqua
4020826	Batteria
4020827	Traversa blocca filtri
4020828	Bacinella
4020829	Kit filtri
4020830	Ventola
4020831	Vaschetta raccolta condensa
4020832	Batteria
4020833	Traversa blocca filtri
4020834	Bacinella
4020835	Filtro
4020836	Ventola tangenziale
4020837	Vaschetta raccolta condensa
4020838	Batteria
4020839	Traversa blocca filtri
4020840	Bacinella
4020841	Filtro
4020842	Ventola tangenziale
4020843	Vaschetta raccolta condensa
4020844	Batteria
4020845	Traversa blocca filtri
4020846	Bacinella
4020847	Filtro
4020848	Ventola tangenziale dx
4020849	Vaschetta raccolta condensa
4020850	Ventola tangenziale sx
4020851	Pannello anteriore
4020852	Tubo scarico condensa
4020853	Sportellino
4020854	Griglia anteriore
4020855	Griglia superiore
4020856	Fiancata destra
4020857	Aggancio per griglia
4020858	Valvola di ritegno
4020859	Fiancata sinistra
4020860	Pannello anteriore
4020861	Griglia anteriore
4020862	Griglia superiore
4020863	Pannello anteriore
4020864	Griglia anteriore
4020865	Griglia superiore
4020866	Pannello anteriore
4020867	Griglia anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4020868	Griglia superiore
4020869	Pannello anteriore
4020870	Griglia anteriore
4020871	Griglia superiore
4020872	Pannello anteriore
4020873	Griglia anteriore
4020874	Griglia superiore
4020875	Pannello laterale Sx
4020876	Pannello laterale Dx
4020877	Pannello anteriore
4020878	Griglia anteriore
4020879	Griglia superiore
4020880	Pannello anteriore
4020881	Pannello anteriore
4020882	Griglia anteriore
4020883	Griglia superiore
4020884	Griglia anteriore
4020885	Griglia superiore
4020886	Pannello anteriore
4020887	Griglia anteriore
4020888	Griglia superiore
4020889	Pannello anteriore
4020890	Piastra radiante
4020891	Fiancata sx
4020892	Fiancata dx
4020893	Raccordo
4020894	Raccordo
4020895	Pannello anteriore
4020896	Piastra radiante
4020897	Pannello anteriore
4020898	Piastra radiante
4020899	Pannello anteriore
4020900	Piastra radiante
4020901	Pannello anteriore
4020902	Piastra radiante
4020903	Pannello anteriore
4020904	Fiancata sx
4020905	Fiancata dx
4020906	Pannello anteriore
4020907	Pannello anteriore
4020908	Pannello anteriore
4020909	Pannello anteriore
4020910	Griglia anteriore
4020911	Gruppo apertura griglia
4020912	Sostituito Da 4R000098
4020913	Griglia anteriore
4020914	Griglia anteriore
4020915	Griglia anteriore
4020916	Griglia anteriore
4020917	Griglia anteriore
4020918	Griglia anteriore
4020919	Griglia anteriore
4020920	Griglia anteriore
4020921	Griglia anteriore
4020922	Cornice pannello comandi
4020923	Scheda elettronica
4020924	Pannello laterale Dx
4020925	Pannello laterale Sx
4021120	Condensatore
4021505	Impedenza
4021506	Impedenza
4021508	Impedenza
4021510	Impedenza
4021512	Sostituito Da 4021527
4021513	Sostituito Da 4021567
4021516	Sostituito Da 4021570
4021517	Pipa scarico condensa
4021519	Batteria
4021520	Batteria
4021522	Batteria
4021523	Batteria
4021525	Comando incasso
4021527	Sostituito Da 4021566
4021528	Sostituito Da 4021567
4021536	Filtro aria
4021540	Vaschetta
4021543	Vaschetta

CODICE	DESCRIZIONE
4021547	Vaschetta
4021550	Condensatore
4021551	Condensatore
4021552	Condensatore
4021558	Comando
4021560	Sportelli
4021561	Griglie
4021563	Gruppo motoventilante
4021564	Sostituito Da 4021567
4021566	Sostituito Da 4021563
4021567	Gruppo motore
4021569	Gruppo motore
4021579	Termostato
4021604	Gruppo ventilatore
4021606	Batteria codensante
4021611	Batteria codensante
4021620	Valvola sfiato aria
4021621	Pressostato
4021622	Filtro
4021623	Filtro
4021624	Filtro
4021625	Filtro
4021628	Valvola termostatica
4021636	Compressore
4021648	Teleruttore
4021649	Teleruttore
4021651	Relè
4021652	Temporizzatore
4021653	Condensatore
4021659	Termostato riscaldamento
4021661	Pressostato di alta
4021682	Rubinetto scarico
4021686	Manopola
4021698	Condensatore
4021700	Sostituito Da 4021799
4021701	Condensatore
4021704	Serbatoio
4021713	Ventilatore
4021718	Visiera
4021729	Plenum
4021730	Ventilatore
4021732	Bacinella
4021736	Semiguscio anteriore
4021737	Ganci guscio
4021780	Filtro aria
4021787	Gruppo ventilante
4021789	Termostato antigelo
4021791	Batteria
4021798	Condensatore
4021799	Condensatore
4021802	Bobina
4021803	Valvola inversione ciclo
4021818	Evaporatore
4021820	Batteria codensante
4021823	Pannello ventilatore
4021826	Valvola termostatica
4021827	Filtro
4021828	Filtro
4021829	Sostituito Da 4021968
4021830	Fissacavo
4021861	Raccordo
4021862	Raccordo
4021863	Raccordo
4021864	Raccordo
4021865	Supporto
4021868	Supporto
4021869	Sostituito Da 4022822
4021873	Comando
4021884	Pannello elettrico
4021887	Pannello elettrico
4021891	Pannello elettrico
4021896	Supporto
4021903	Motore
4021904	Motore
4021906	Batteria
4021913	Valvola inversione ciclo
4021914	Bobina

CODICE	DESCRIZIONE
4021918	Termostato
4021921	Condensatore
4021932	Raccordo
4021943	Motore
4021944	Pannello elettrico
4021946	Comando
4021957	Salvamotore
4021963	Relè
4021965	Relè
4021967	Sostituito Da 4027904
4021968	Sostituito Da 4027905
4021969	Sostituito Da 4027906
4021970	Sostituito Da 4027908
4021971	Sostituito Da 4027909
4021972	Compressore
4021974	Resistenza olio
4021976	Resistenza olio
4021977	Evaporatore
4021978	Evaporatore
4021979	Evaporatore
4021980	Evaporatore
4021981	Evaporatore
4021982	Evaporatore
4021983	Evaporatore
4021984	Evaporatore
4021985	Evaporatore
4021986	Batteria codensante
4021987	Batteria codensante
4021988	Batteria codensante
4021989	Batteria codensante
4021990	Batteria codensante
4021991	Batteria codensante
4021992	Batteria codensante
4021993	Batteria codensante
4021994	Batteria codensante
4021995	Batteria codensante
4021996	Batteria codensante
4021997	Batteria codensante
4022039	Motore
4022052	Telecomando
4022079	Filtro
4022116	Pannello
4022128	Sostituito Da 4024910
4022132	Capillare filtro
4022133	Capillare filtro
4022134	Capillare filtro
4022135	Capillare filtro
4022137	Motore
4022140	Gruppo serranda
4022144	Condensatore
4022145	Condensatore
4022148	Batteria
4022152	Ventola
4022154	Condensatore
4022155	Condensatore
4022157	Condensatore
4022158	Girante
4022159	Girante
4022179	Batteria evaporante
4022180	Pannello elettrico
4022181	Pannello
4022183	Trasformatore
4022186	Supporto
4022187	Motorino
4022199	Frontone
4022206	Griglia
4022208	Piolino
4022209	Piolino
4022210	Filtro
4022211	Pannello destro
4022212	Pannello sinistro
4022230	Coclea
4022234	Batteria evaporante
4022235	Batteria evaporante
4022238	Piedini
4022284	Ventola
4022289	Compressore

CODICE	DESCRIZIONE
4022291	Compressore
4022292	Compressore
4022294	Ammortizzatore
4022295	Raccordo
4022296	Raccordo
4022297	Condensatore
4022298	Condensatore
4022300	Condensatore
4022301	Condensatore
4022302	Contattore
4022303	Contattore
4022321	Valvola 4 vie
4022323	Bobina
4022324	Sensore
4022327	Raccordo
4022331	Griglia
4022332	Griglia
4022354	Sostituito Da 4024945
4022356	Batteria
4022357	Batteria
4022358	Batteria
4022359	Batteria
4022362	Tubo capillare
4022368	Raccordo
4022386	Batteria evaporante
4022393	Pannello elettrico
4022394	Pannello elettrico
4022396	Pannello
4022400	Griglia
4022402	Pannello
4022403	Innesto
4022405	Pannello elettrico
4022406	Pannello elettrico
4022409	Pannello
4022410	Pannello
4022411	Pannello
4022412	Pannello
4022421	Pannello posteriore
4022422	Pannello posteriore
4022423	Pannello posteriore
4022424	Pannello posteriore
4022425	Pannello di fondo
4022426	Pannello di fondo
4022430	Tubo capillare
4022438	Motorino swing
4022439	Motore
4022440	Motore
4022441	Motore
4022442	Motore
4022443	Motore
4022444	Coperchio
4022445	Coperchio
4022446	Coperchio
4022447	Compressore
4022449	Batteria
4022450	Pompa
4022451	Telecomando
4022453	Pannello freddo
4022454	Pannello
4022457	Capillare
4022458	Tubo capillare
4022459	Pannello di fondo
4022461	Pannello di fondo
4022463	Pannello di fondo
4022467	Pannello frontale
4022469	Pannello frontale
4022470	Pannello frontale
4022471	Telaio sinistro
4022472	Telaio destro
4022473	Paletta superiore
4022474	Paletta superiore
4022475	Paletta superiore
4022476	Paletta superiore
4022477	Bacinella
4022479	Bacinella
4022480	Bacinella
4022481	Bacinella

CODICE	DESCRIZIONE
4022482	Girante sinistra
4022483	Girante sinistra
4022484	Girante sinistra
4022485	Girante destra
4022486	Girante destra
4022487	Girante destra
4022488	Coclea
4022489	Coclea
4022490	Coclea
4022492	Supporto
4022493	Supporto
4022494	Guida
4022495	Guida
4022496	Pannello
4022497	Pannello
4022498	Sostituito Da 4029101
4022499	Sostituito Da 4029100
4022501	Telecomando
4022502	Scheda elettronica
4022503	Fusibile
4022504	Fusibile
4022505	Fusibile
4022506	Relè
4022507	Relè
4022508	Sostituito Da 4025927
4022509	Condensatore
4022510	Condensatore
4022511	Trasformatore
4022512	Scheda elettronica
4022513	Scheda elettronica
4022514	Scheda elettronica
4022515	Scheda elettronica
4022516	Griglia
4022517	Griglia
4022518	Sonda mandata
4022519	Filtro aria
4022520	Sostituito Da 4025935
4022521	Sostituito Da 4027281
4022522	Sostituito Da 4025691
4022523	Ventola
4022524	Ventola
4022525	Motore
4022526	Motore
4022527	Motore
4022528	Galleggiante
4022529	Galleggiante
4022530	Sonda
4022531	Sonda
4022532	Batteria evaporante
4022533	Batteria evaporante
4022534	Batteria evaporante
4022535	Pompa
4022538	Sonda
4022539	Batteria evaporante
4022540	Batteria evaporante
4022541	Batteria evaporante
4022542	Coclea
4022543	Ventola sinistra
4022544	Condensatore
4022545	Motore
4022548	Sonda
4022549	Ventola destra
4022550	Trasformatore
4022551	Fusibile
4022552	Ganci
4022553	Compressore
4022554	Compressore Ces trifase
4022555	Compressore
4022556	Compressore
4022557	Compressore
4022558	Termostato
4022559	Termostato
4022560	Teletuttore
4022561	Relè antidisturbo
4022562	Relè amperometrico
4022563	Relè
4022564	Relè

CODICE	DESCRIZIONE
4022565	Relè
4022566	Rele
4022567	Rele
4022568	Pressostato di alta
4022569	Pressostato di bassa
4022570	Sostituito Da 4022571
4022571	Filtro
4022572	Filtro
4022573	Filtro
4022574	Sostituito Da 4022780
4022575	Raccordo
4022576	Raccordo
4022577	Raccordo
4022578	Ventola
4022579	Griglia
4022580	Batteria codensante
4022581	Batteria codensante
4022582	Batteria
4022583	Batteria
4022584	Batteria codensante
4022585	Batteria
4022586	Scheda elettronica
4022587	Scheda elettronica
4022589	Motore
4022590	Fusibile
4022591	Resistenza
4022592	Resistenza
4022593	Resistenza
4022594	Sonda
4022595	Sonda
4022596	Sonda
4022597	Sonda
4022598	Valvola solenoide
4022599	Valvola solenoide
4022600	Valvola solenoide
4022601	Valvola inverisone ciclo
4022602	Valvola inverisone ciclo
4022603	Bobina
4022604	Valvola
4022605	Valvola
4022606	Valvola
4022607	Trasformatore
4022608	Condensatore
4022615	Batteria evaporante
4022616	Batteria evaporante
4022618	Motore
4022619	Sostituito Da 4022852
4022622	Sostituito Da 4022982
4022623	Bacinella
4022624	Bacinella
4022625	Frontone
4022626	Frontone
4022628	Sostituito Da 4022742
4022629	Fusibile
4022630	Fusibile
4022631	Pannello di montaggio
4022632	Coperchio
4022633	Tubo scarico
4022634	Raccordo
4022635	Raccordo
4022636	Raccordo
4022637	Supporto
4022638	Supporto
4022639	Fusibile
4022640	Motorino
4022641	Telecomando
4022642	Telecomando
4022643	Sostituito Da 4022993
4022645	Sostituito Da 4022994
4022648	Trasformatore
4022649	Interruttore
4022650	Interruttore
4022651	Sonda
4022652	Compressore
4022654	Batteria condizionatore
4022655	Batteria codensante
4022656	Relè termico

CODICE	DESCRIZIONE
4022657	Relè termico
4022658	Motore
4022660	Sostituito Da 4022661
4022661	Ventola
4022663	Pannello frontale
4022665	Pannello sinistro
4022667	Pannello destro
4022669	Pannello di fondo
4022670	Raccordo
4022671	Raccordo
4022672	Raccordo
4022673	Raccordo
4022674	Filtro gas
4022675	Filtro gas
4022676	Filtro gas
4022677	Ammortizzatore
4022678	Valvola
4022680	Compressore
4022681	Condensatore
4022682	Salvamotore
4022683	Relè
4022684	Ammortizzatore
4022685	Valvola inverisone ciclo
4022687	Batteria
4022688	Batteria codensante
4022689	Sostituito Da 4022961
4022690	Ventola
4022691	Condensatore
4022692	Condensatore
4022693	Pannello frontale
4022694	Pannello laterale sinistro
4022695	Pannello laterale destro
4022696	Pannello posteriore destro
4022697	Pannello posteriore sinistro
4022698	Raccordo
4022699	Filtro gas
4022700	Valvola non ritorno
4022701	Motore
4022702	Ventola
4022703	Pannello posteriore
4022705	Frontone completo
4022706	Filtro
4022707	Fusibile
4022708	Pannello
4022709	Coperchio cuscinetto
4022710	Tubo scarico
4022711	Raccordo
4022713	Sostituito Da 4022637
4022714	Motorino
4022717	Pannello elettrico
4022719	Scheda elettronica
4022720	Trasformatore
4022721	Fusibile termico
4022722	Compressore
4022723	Motore
4022724	Bacinella
4022725	Batteria
4022726	Sostituito Da 4022717
4022727	Pannello elettrico
4022728	Sostituito Da 4022999
4022729	Fusibile
4022730	Motore
4022731	Compressore
4022732	Filtro gas
4022733	Valvola
4022734	Batteria
4022735	Pressostato
4022736	Salvamotore
4022737	Relè termico
4022738	Condensatore
4022739	Relè
4022740	Ventola
4022741	Pannello principale
4022742	Filtro
4022743	Pannello di montaggio
4022744	Coperchio
4022745	Tubo scarico condensa

CODICE	DESCRIZIONE
4022746	Relè
4022747	Basamento
4022748	Basamento
4022749	Supporto
4022751	Relè protezione
4022752	Guarnizione
4022753	Batteria codensante
4022754	Batteria codensante
4022755	Compressore
4022756	Sostituito Da 4022997
4022757	Raccordo
4022758	Raccordo
4022759	Raccordo
4022760	Relè
4022761	Condensatore
4022763	Condensatore
4022764	Varistore
4022765	Coperchio
4022766	Pannello laterale
4022768	Pannello frontale
4022769	Motore
4022770	Ventola
4022771	Salvamotore
4022772	Salvamotore
4022773	Relè termico
4022774	Relè termico
4022775	Motorino
4022778	Pannello elettrico
4022779	Pannello elettrico
4022780	Batteria codensante
4022781	Batteria
4022782	Motore
4022783	Pannello laterale
4022784	Termostato antigelo
4022785	Resistenza
4022786	Valvola idraulica
4022787	Bobina
4022788	Coperchio
4022789	Guarnizione
4022790	Valvola
4022794	Motore
4022795	Pannello laterale
4022796	Compressore
4022797	Compressore
4022798	Batteria codensante
4022799	Batteria codensante
4022801	Ventola
4022802	Pannello frontale
4022803	Coperchio
4022804	Pannello laterale destro
4022805	Pannello laterale sinistro
4022806	Maniglia
4022807	Griglia
4022808	Condensatore
4022809	Salvamotore
4022813	Coperchio cuscinetto
4022814	Supporto
4022816	Frontone completo
4022817	Pannello di montaggio
4022818	Batteria evaporante
4022819	Batteria evaporante
4022820	Batteria evaporante
4022822	Cuscinetto
4022823	Fusibile termico
4022824	Pannello ricevente
4022825	Telecomando
4022826	Supporto telecomando
4022827	Trasformatore
4022830	Coperchio
4022831	Pannello posteriore
4022832	Filtro
4022833	Motore
4022837	Fusibile termico
4022838	Batteria codensante
4022839	Motore
4022840	Batteria codensante
4022841	Scheda elettronica

CODICE	DESCRIZIONE
4022842	Valvola inverisone ciclo
4022843	Sostituito Da 4027574
4022844	Filtro gas
4022846	Pannello posteriore
4022847	Pannello posteriore
4022848	Pannello posteriore
4022849	Coperchio
4022850	Motore
4022852	Sostituito Da 4022740
4022853	Sostituito Da 4021869
4022855	Supporto
4022856	Batteria evaporante
4022857	Batteria evaporante
4022858	Batteria evaporante
4022860	Raccordo
4022861	Raccordo
4022862	Supporto
4022863	Supporto
4022864	Pannello elettrico
4022865	Pannello elettrico
4022866	Pannello elettrico
4022867	Pannello elettrico
4022868	Pannello elettrico
4022870	Sonda
4022871	Bacinella
4022872	Bacinella
4022873	Paletta orizzontale
4022874	Paletta orizzontale
4022875	Motorino swing
4022876	Motorino
4022877	Frontone
4022879	Filtro aria
4022880	Filtro aria
4022881	Tappo
4022882	Tappo
4022883	Telecomando
4022884	Supporto
4022885	Gancio
4022886	Pannello
4022887	Raccordo
4022888	Ammortizzatore
4022889	Compressore
4022890	Compressore
4022891	Batteria codensante
4022892	Valvola inverisone ciclo
4022893	Valvola inverisone ciclo
4022894	Valvola servizio
4022895	Valvola servizio
4022896	Valvola servizio
4022897	Valvola servizio
4022898	Valvola servizio
4022899	Filtro gas
4022900	Filtro gas
4022901	Sostituito Da 4025657
4022902	Sonda
4022903	Bobina
4022904	Bobina reattanza
4022905	Sostituito Da 4027844
4022906	Sostituito Da 4027854
4022907	Sonda
4022908	Sonda
4022909	Pannello frontale
4022910	Griglia
4022911	Maniglia
4022913	Sostituito Da 4025581
4022915	Sostituito Da 4025659
4022916	Sostituito Da 4025660
4022919	Bobina reattanza
4022920	Coperchio
4022921	Fusibile
4022923	Sostituito Da 4025663
4022926	Maniglia
4022927	Sonda antigelo
4022928	Supporto
4022929	Raccordo scarico
4022930	Gruppo serbatoio
4022932	Sostituito Da 4025654

CODICE	DESCRIZIONE
4022933	Sostituito Da 4025655
4022936	Modulo di potenza
4022937	Condensatore
4022938	Coperchio
4022939	Unità ricevente luce
4022940	Coperchio
4022941	Batteria codensante
4022942	Compressore
4022943	Compressore
4022944	Basamento
4022945	Motore
4022946	Ventilatore
4022947	Relè termico
4022948	Pannello frontale
4022949	Pannello frontale
4022950	Pannello laterale
4022951	Coperchio raccordi
4022952	Griglia
4022953	Sostituito Da 4022680
4022954	Fusibile
4022955	Sostituito Da 4022632
4022956	Batteria evaporante
4022957	Scheda elettronica
4022958	Sostituito Da 4022840
4022959	Sostituito Da 4025615
4022961	Motore
4022962	Motore
4022963	Bacinella
4022964	Raccordo
4022965	Sostituito Da 4022720
4022966	Pannello di controllo
4022967	Pannello principale
4022968	Pannello principale
4022969	Motore
4022970	Valvola
4022971	Valvola
4022972	Compressore
4022973	Condensatore
4022974	Batteria codensante
4022975	Ammortizzatore
4022976	Motore
4022977	Valvola
4022978	Valvola
4022979	Compressore
4022980	Pannello elettrico
4022981	Pannello ricevente
4022982	Bacinella
4022983	Fusibile
4022984	Compressore
4022985	Motore
4022986	Condensatore
4022988	Valvola
4022989	Valvola
4022990	Sostituito Da 4022657
4022991	Pannello di controllo
4022992	Kit schede
4022993	Kit schede
4022994	Kit schede
4022996	Kit schede
4022997	Compressore
4022999	Kit schede
4023000	Batteria
4023001	Batteria
4023002	Batteria
4023003	Batteria
4023004	Batteria
4023005	Batteria
4023006	Batteria
4023007	Batteria
4023008	Batteria
4023009	Batteria
4023010	Batteria
4023011	Batteria
4023013	Filtro freon
4023014	Filtro freon
4023023	Valvola termostatica
4023024	Valvola termostatica

CODICE	DESCRIZIONE
4023027	Valvola di ritegno
4023028	Valvola di ritegno
4023031	Valvola inverisone ciclo
4023032	Bobina
4023036	Ricevitore liquido
4023040	Tappo
4023041	Manometro di alta
4023042	Manometro di bassa
4023043	Pressostato di alta
4023045	Pressostato di bassa
4023048	Sonda
4023051	Termostato
4023052	Ciclico
4023068	Fusibile compressore
4023070	Trasformatore
4023071	Porta lampada
4023074	Sostituito Da 4021623
4023075	Filtro aria
4023080	Termostato antigelo
4023081	Filtro
4023085	Teleruttore
4023087	Termostato regolazione
4023088	Termostato
4023089	Cablaggio linea
4023090	Cablaggio
4023092	Tubo ritorno
4023093	Tubo pompa
4023094	Tubo aspirazione
4023097	Collettore
4023098	Raccordo
4023102	Evaporatore
4023103	Tubo mandata
4023104	Tubo
4023105	Raccordo
4023106	Raccordo
4023107	Semiguscio
4023108	Batteria codensante
4023110	Tubazione
4023111	Temporizzatore
4023112	Elettrovalvola
4023114	Pressostato
4023116	Mobile
4023117	Scheda elettronica
4023118	Staffa
4023119	Raccordo
4023120	Raccordo
4023121	Valvola ritegno
4023122	Pulsante
4023124	Tubo ritorno
4023125	Tubo
4023126	Tubo mandata
4023127	Barilotto
4023129	Barilotto
4023130	Compressore
4023131	Compressore
4023132	Sostituito Da 4023133
4023133	Relè
4023135	Sostituito Da 4023218
4023136	Kit sonde
4023139	Batteria
4023140	Batteria
4023141	Batteria
4023142	Batteria
4023145	Evaporatore
4023146	Scheda segnale
4023148	Valvola inverisone ciclo
4023149	Sostituito Da 4029634
4023150	Valvola inverisone ciclo
4023151	Bobina
4023154	Corpo valvola
4023155	Orifizio
4023156	Orifizio
4023157	Capillare
4023158	Filtro
4023159	Filtro
4023160	Relè
4023161	Deviatore

CODICE	DESCRIZIONE
4023162	Pannello
4023163	Telecomando
4023164	Pannello
4023167	Motore
4023168	Motore
4023169	Condensatore
4023170	Ventola
4023171	Cuscinetto
4023174	Batteria
4023175	Batteria
4023178	Sonda
4023179	Filtro freon
4023181	Evaporatore
4023182	Evaporatore
4023183	Evaporatore
4023184	Evaporatore
4023186	Evaporatore
4023187	Evaporatore
4023188	Evaporatore
4023190	Batteria
4023191	Batteria
4023192	Batteria
4023193	Batteria
4023195	Batteria
4023196	Batteria
4023197	Batteria
4023198	Batteria
4023200	Valvola (indicatore di liquido)
4023201	Valvola termostatica
4023202	Valvola termostatica
4023203	Valvola solenoide
4023206	Bobina
4023207	Regolatore (ventole)
4023210	Regolatore C2-DIN
4023211	Sonda
4023212	Compressore
4023213	Compressore
4023214	Bacinella
4023216	Tubo
4023217	Collettore
4023219	Tubo
4023220	Rubinetto
4023221	Tubo
4023222	Raccordo
4023223	Raccordo
4023224	Evaporatore
4023225	Gruppo capillare
4023226	Tubo
4023231	Pannello
4023234	Blocco paletta
4023235	Telecomando
4023237	Raccordo
4023238	Raccordo
4023501	Cruscotto
4023502	Griglia
4023506	Leva
4023509	Griglia
4023511	Ruota anteriore
4023513	Perno
4023515	Maniglia
4023516	Ruota posteriore destro
4023517	Ruota posteriore sinistro
4023518	Copriruota
4023521	Sportello
4023522	Resistenza
4023523	Sportellino
4023524	Filtro
4023525	Cruscotto
4023527	Manopola
4023529	Ventola
4023530	Puleggia
4023531	Cinghia
4023532	Puleggia motore
4023533	Motore
4023534	Gommino
4023535	Batteria evaporante
4023536	Bacinella

CODICE	DESCRIZIONE
4023537	Tappo
4023538	Sonda
4023539	Tubetto
4023541	Impedenza
4023542	Galleggiante
4023543	Microinterruttore
4023544	Supporto
4023545	Klicson
4023547	Sostituito Da 4025348
4023548	Pompa
4023549	Sostituito Da 4023727
4023550	Bacinella
4023552	Tubo scarico
4023553	Tubo scarico
4023554	Ammortizzatore
4023557	Compressore
4023558	Isolamento compressore
4023561	Salvamotore
4023562	Sonda
4023563	Scheda elettronica
4023564	Scheda elettronica
4023565	Timer
4023567	Capillare
4023568	Filtro gas
4023569	Tubo flessibile
4023571	Separatore liquido
4023572	Batteria codensante
4023577	Basamento
4023579	Pannello posteriore
4023580	Spruzzatore
4023581	Coperchio
4023582	Raccordo
4023583	Raccordo
4023584	Condensatore
4023585	Condensatore
4023586	Condensatore
4023587	Cruscotto
4023588	Leva
4023589	Pannello laterale destro
4023590	Portina
4023591	Pannello laterale sinistro
4023595	Tubo scarico
4023596	Klicson
4023597	Compressore
4023600	Spruzzatore
4023602	Coperchio
4023603	Manopola
4023604	Cruscotto
4023605	Mantello
4023607	Basamento
4023608	Tanica
4023610	Raccordo
4023611	Galleggiante
4023614	Filtro
4023615	Bacinella
4023616	Tassello
4023617	Supporto
4023618	Ghiera
4023619	Tappo
4023620	Capillare
4023621	Filtro
4023622	Gemma
4023623	Gemma
4023624	Spia
4023625	Umidostato
4023627	Coperchio
4023628	Scheda elettronica
4023629	Klicson
4023630	Relè
4023631	Batteria
4023632	Compressore
4023634	Leva
4023635	Ventilatore
4023636	Spia
4023637	Guarnizione
4023639	Pannello di fondo
4023641	Gruppo Sonde

CODICE	DESCRIZIONE
4023642	Coperchio
4023643	Trasformatore
4023644	Filtro di rete
4023649	Scheda elettronica
4023651	Scheda elettronica
4023652	Filtro destro
4023653	Filtro sinistro
4023658	Boccola
4023659	Boccola
4023661	Aletta
4023662	Aletta
4023663	Frontone
4023664	Scheda controllo
4023665	Sostituito Da 4023666
4023666	Sostituito Da 4025338
4023668	Fissaggio
4023671	Batteria
4023672	Tube scarico
4023673	Ventola
4023674	Supporto
4023678	Bobina
4023679	Valvola invertisone ciclo
4023680	Valvola non ritorno
4023682	Rubinetto
4023683	Rubinetto
4023686	Ammortizzatore
4023687	Ventilatore
4023688	Klicson
4023689	Batteria
4023690	Compressore
4023691	Raccordo
4023692	Tappo
4023694	Basamento
4023695	Schienale
4023697	Sostituito Da 4023769
4023698	Condensatore
4023699	Pannello anteriore
4023700	Pannello anteriore
4023702	Pannello anteriore
4023703	Sostituito Da 4023923
4023704	Sostituito Da 4023925
4023705	Sostituito Da 4023924
4023706	Sostituito Da 4023926
4023707	Sostituito Da 4023928
4023708	Bacinella
4023709	Bacinella
4023710	Bacinella
4023712	Batteria
4023713	Batteria
4023714	Batteria
4023715	Batteria
4023716	Batteria
4023717	Batteria
4023718	Batteria
4023719	Batteria
4023720	Filtro aria
4023721	Filtro aria
4023722	Filtro aria
4023724	Sostituito Da 4025397
4023727	Gommino
4023728	Ventilatore
4023729	Sostituito Da 4025399
4023730	Ventilatore
4023731	Ventilatore
4023738	Profilo posteriore
4023739	Profilo posteriore
4023740	Profilo posteriore
4023741	Profilo posteriore
4023742	Profilo posteriore
4023743	Profilo posteriore
4023744	Profilo posteriore
4023745	Profilo posteriore
4023746	Profilo anteriore
4023747	Profilo anteriore
4023748	Profilo anteriore
4023749	Profilo anteriore
4023750	Profilo anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4023751	Profilo anteriore
4023752	Profilo anteriore
4023753	Profilo anteriore
4023754	Sostituito Da 4023922
4023757	Rele
4023758	Batteria
4023761	Resistenza elettrica
4023763	Resistenza elettrica
4023764	Sostituito Da 4025471
4023765	Batteria
4023766	Batteria
4023767	Batteria
4023768	Condensatore compressore
4023769	Condensatore motore
4023770	Condensatore motore
4023771	Sostituito Da 4025213
4023772	Trasformatore
4023773	Trasformatore
4023774	Sostituito Da 4025434
4023775	Sostituito Da 4023776
4023776	Scheda ventilatore
4023777	Sostituito Da 4029521
4023778	Contattore compressore
4023779	Contattore compressore
4023780	Sostituito Da 4029544
4023781	Scheda tastiera
4023782	Adesivo
4023783	Supporto
4023784	Interruttore
4023785	Interruttore
4023786	Interruttore
4023787	Interruttore
4023788	Interruttore
4023789	Sostituito Da 4029583
4023790	Maniglia
4023791	Interruttore automatico
4023792	Interruttore automatico
4023793	Interruttore automatico
4023794	Interruttore automatico
4023795	Interruttore automatico
4023796	Interruttore automatico
4023797	Batteria
4023798	Batteria
4023799	Batteria
4023800	Batteria
4023801	Batteria
4023802	Batteria
4023803	Tronchetto
4023804	Tronchetto
4023805	Sostituito Da 4025435
4023806	Valvola termostatica
4023807	Valvola termostatica
4023808	Orifizio
4023809	Orifizio
4023810	Orifizio
4023811	Orifizio
4023812	Orifizio
4023813	Orifizio
4023814	Pressostato differenziale
4023815	Sostituito Da 4026658
4023816	Pressostato
4023817	Indicatori di liquido
4023818	Indicatori di liquido
4023819	Filtro di rete
4023820	Filtro di rete
4023821	Sostituito Da 4025438
4023822	Sostituito Da 4026637
4023823	Porta sonda
4023824	Porta sonda
4023825	Porta sonda
4023826	Scambiatore
4023827	Scambiatore
4023828	Scambiatore
4023829	Scambiatore
4023830	Scambiatore
4023831	Scambiatore
4023832	Scambiatore

CODICE	DESCRIZIONE
4023833	Scambiatore
4023834	Scambiatore
4023835	Resistenza
4023836	Sostituito Da 4029617
4023837	Sostituito Da 4R001529
4023838	Compressore
4023839	Sostituito Da 4025314
4023840	Sostituito Da 4025317
4023841	Sostituito Da 4027932
4023842	Compressore
4023843	Sostituito Da 4025319
4023844	Compressore
4023845	Sostituito Da 4026716
4023846	Compressore
4023847	Sostituito Da 4026719
4023848	Corpo valvola
4023849	Pannello superiore
4023850	Pannello superiore
4023851	Pannello posteriore
4023852	Pannello posteriore
4023853	Pannello posteriore
4023854	Pannello posteriore
4023855	Pannello posteriore
4023856	Pannello posteriore
4023857	Pannello posteriore destro
4023858	Pannello posteriore destro
4023859	Pannello posteriore destro
4023860	Pannello posteriore destro
4023861	Pannello posteriore destro
4023862	Pannello posteriore
4023863	Pannello anteriore
4023864	Pannello anteriore
4023865	Pannello anteriore
4023866	Pannello anteriore
4023867	Boccaglio
4023868	Boccaglio
4023870	Griglia
4023871	Copertura motore ventilatore
4023872	Valvola non ritorno
4023873	Valvola non ritorno
4023874	Ricevitore liquido
4023875	Ricevitore liquido
4023876	Ricevitore liquido
4023877	Sostituito Da 4029645
4023878	Sostituito Da 4023779
4023879	Separatore liquido
4023880	Separatore liquido
4023881	Separatore liquido
4023882	Sostituito Da 4R000836
4023883	Condensatore compressore
4023884	Condensatore
4023886	Sostituito Da 4026760
4023887	Rinforzo boccaglio
4023888	Rinforzo boccaglio
4023889	Compressore
4023890	Sostituito Da 4025486
4023891	Sostituito Da 4029535
4023892	Valvola sfiato aria
4023893	Vaso espansione
4023894	Rubinetto riempimento
4023895	Rubinetto scarico
4023896	Valvola sicurezza
4023897	Valvola tarature
4023898	Pannello ispezione
4023899	Pannello ispezione
4023900	Pannello ispezione
4023901	Pannello posteriore
4023902	Pannello posteriore
4023903	Pannello posteriore
4023904	Fianco destro
4023905	Fianco destro
4023906	Fianco destro
4023907	Fianco sinistro
4023908	Fianco sinistro
4023909	Fianco sinistro
4023910	Coperchio
4023911	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
4023912	Coperchio
4023913	Scheda elettronica
4023914	Klicson
4023916	Condensatore motore
4023917	Condensatore
4023918	Sonda
4023919	Sonda
4023921	Distanziatore per coperchio
4023922	Griglia uscita aria
4023923	Traverso sinistro
4023924	Traverso destro
4023925	Traverso sinistro
4023926	Traverso destro
4023927	Manopola
4023928	Sostituito Da 4025403
4023929	Cruscotto
4023931	Cruscotto
4023932	Staffa
4023933	Sostituito Da 4023722
4023934	Filtro aria
4023936	Filtro aria per ripresa inferiore
4023937	Coperchio
4023938	Coperchio
4023939	Pannello accesso
4023946	Tappo
4023948	Traverso destro
4023949	Cruscotto
4023950	Sostituito Da 4025151
4023951	Pannello
4023952	Pannello frontale
4023953	Pannello frontale
4023954	Staffa
4023955	Staffa
4023956	Pannello laterale sinistro
4023957	Pannello laterale destro
4023958	Assieme serratura
4023962	Gruppo ventilante bacinella
4023963	Batteria
4023964	Batteria
4023965	Sostituito Da 4R103835
4023966	Pannello posteriore
4023967	Pannello posteriore
4023968	Cerniera
4023969	Filtro aria per ripresa inferiore
4023970	Filtro aria per ripresa inferiore
4023971	Filtro aria per ripresa inferiore
4023972	Filtro aria per ripresa frontale
4023973	Filtro aria per ripresa frontale
4023974	Filtro aria per ripresa frontale
4023975	Filtro aria per ripresa frontale
4023978	Coibentazione
4023979	Coibentazione
4023980	Coibentazione
4023981	Coibentazione
4023982	Cursore
4023983	Pannello frontale per ripiano frontale
4023984	Pannello frontale per ripiano inferiore
4023985	Pannello frontale per ripiano frontale
4023986	Pannello frontale per ripiano frontale
4023987	Griglia mandata aria superiore
4023990	Griglia mandata aria superiore
4023992	Pannello frontale per ripiano frontale
4023993	Pannello frontale per ripiano frontale
4023994	Pannello frontale per ripiano frontale
4023995	Pannello frontale per ripiano frontale
4023996	Griglia ripresa aria frontale
4023998	Griglia ripresa aria frontale
4023999	Griglia ripresa aria frontale
4024500	Batteria evaporante
4024501	Batteria evaporante
4024502	Compressore
4024507	Tubo capillare
4024508	Tubo capillare
4024509	Tubo capillare
4024510	Tubo capillare
4024511	Tubo capillare
4024512	Tubo capillare

CODICE	DESCRIZIONE
4024513	Tubo capillare
4024514	Tubo capillare
4024515	Tubo capillare
4024516	Tubo capillare
4024517	Tubo capillare
4024518	Tubo capillare
4024519	Batteria
4024520	Telecomando
4024521	Sostituito Da 4029100
4024523	Sensore
4024524	Cablaggio sensore
4024528	Sostituito Da 4029037
4024529	Pannello frontale
4024531	Condensatore
4024532	Sostituito Da 4029068
4024533	Relè
4024534	Galleggiante
4024535	Coperchio
4024536	Supporto
4024537	Pannello
4024539	Contattore
4024540	Relè termico
4024541	Sostituito Da 4029078
4024543	Motore
4024546	Collegamento elettrico
4024547	Pannello di controllo
4024548	Pannello comandi
4024549	Motorino swing
4024550	Telecomando
4024551	Supporto telecomando
4024552	Ventola
4024553	Ventola
4024556	Motore
4024557	Pannello frontale
4024558	Pannello frontale
4024559	Pannello frontale
4024561	Pannello di controllo
4024563	Sostituito Da 4029100
4024565	Telecomando
4024572	Supporto
4024901	Pannello
4024904	Filtro
4024906	Sonda
4024907	Batteria
4024908	Bobina
4024909	Batteria
4024910	Compressore
4024911	Compressore
4024912	Compressore
4024913	Compressore
4024914	Batteria
4024915	Batteria
4024916	Batteria
4024917	Condensatore
4024918	Condensatore
4024919	Girante
4024920	Motore
4024922	Ventola
4024924	Valvola
4024928	Pannello frontale
4024929	Pannello frontale
4024930	Pannello frontale
4024931	Compressore
4024932	Compressore
4024935	Motore
4024936	Motore
4024938	Ventola
4024939	Coperchio
4024940	Pannello frontale
4024941	Pannello posteriore
4024942	Telecomando
4024943	Sonda batteria
4024944	Condensatore motore
4024945	Batteria
4024946	Condensatore
4024947	Motore
4024948	Compressore

CODICE	DESCRIZIONE
4024949	Raccordo
4024950	Sostituito Da 4024519
4024951	Condensatore
4024952	Compressore
4024953	Raccordo
4024954	Griglia
4024956	Pannello frontale destro
4024957	Coperchio
4024958	Pannello frontale
4024959	Pannello posteriore
4024960	Pannello di fondo
4024964	Condensatore
4024965	Compressore
4024966	Raccordo
4024968	Valvola inversione ciclo
4024970	Ventola
4024972	Fusibile
4024973	Pannello frontale
4024974	Pannello posteriore
4024975	Sostituito Da 4029077
4024978	Batteria
4024979	Condensatore
4024980	Motore
4024982	Sostituito Da 4029047
4024988	Batteria
4024991	Griglia
4024993	Pannello destro
4024994	Pannello sinistro
4024995	Supporto
4024996	Paletta
4024997	Paletta regolabile
4024998	Telaio destro
4024999	Telaio sinistro
4025000	Bacinella
4025001	Bacinella
4025002	Bacinella
4025003	Bacinella
4025004	Bacinella
4025005	Capillare
4025006	Valvola espansione
4025007	Valvola espansione
4025008	Valvola espansione
4025009	Valvola espansione
4025010	Sostituito Da 4027959
4025011	Sostituito Da 4027960
4025012	Sostituito Da 4027961
4025013	Valvola espansione
4025014	Sostituito Da 4027964
4025015	Guaina
4025016	Scambiatore
4025017	Scambiatore
4025018	Scambiatore
4025020	Scambiatore
4025021	Scambiatore
4025022	Scambiatore
4025023	Scambiatore
4025024	Scambiatore
4025025	Sostituito Da 4025024
4025026	Batteria
4025027	Batteria
4025028	Batteria
4025029	Batteria
4025030	Batteria
4025031	Batteria
4025032	Batteria
4025033	Batteria
4025034	Batteria
4025035	Batteria
4025036	Batteria
4025037	Batteria
4025038	Batteria
4025039	Batteria
4025040	Vaso espansione Lt.2
4025041	Vaso espansione Lt.6
4025042	Vaso espansione Lt.10
4025043	Sostituito Da 4R103549
4025045	Sostituito Da 4025438

CODICE	DESCRIZIONE
4025046	Griglia
4025047	Serbatoio
4025048	Serbatoio
4025049	Serbatoio
4025050	Serbatoio
4025051	Serbatoio
4025053	Idrometro
4025054	Valvola sfiato aria
4025055	Valvola sicurezza
4025056	Pressostato differenziale
4025057	Valvola sfiato aria
4025058	Valvola ritegno
4025059	Valvola ritegno
4025060	Valvola ritegno
4025061	Accumulatore
4025062	Accumulatore
4025063	Sostituito Da 4027966
4025064	Minipressostato di bassa
4025065	Sostituito Da 4027945
4025066	Valvola sicurezza
4025067	Valvola sicurezza
4025068	Valvola sicurezza
4025069	Ricevitore liquido
4025070	Ricevitore liquido
4025071	Ricevitore liquido
4025074	Ricevitore liquido
4025075	Sostituito Da 4027901
4025076	Compressore
4025077	Sostituito Da 4027902
4025078	Compressore
4025079	Sostituito Da 4027903
4025080	Sostituito Da 4027907
4025081	Sostituito Da 4021971
4025082	Filtro deidratatore
4025083	Filtro deidratatore
4025084	Filtro deidratatore
4025085	Valvola inverisone ciclo
4025086	Valvola inverisone ciclo
4025087	Valvola inversione ciclo
4025088	Bobina
4025089	Maniglia
4025090	Cavo riscaldante
4025091	Trasduttore pressione
4025092	Sonda
4025093	Trasformatore
4025094	Modulo controllo velocità
4025095	Sostituito Da 4025094
4025096	Modulo controllo velocità
4025097	Condensatore
4025098	Relè avviamento
4025101	Contattore compressore
4025102	Contattore compressore
4025104	Contattore compressore
4025105	Contattore compressore
4025106	Contattore compressore
4025107	Contattore compressore
4025108	Sostituito Da 4025212
4025109	Relè termico
4025110	Interruttore
4025111	Interruttore
4025112	Interruttore
4025113	Interruttore principale automatico
4025114	Interruttore principale automatico
4025115	Interruttore
4025116	Interruttore
4025117	Condensatore
4025118	Condensatore
4025119	Condensatore
4025120	Condensatore
4025121	Motore
4025122	Ventola
4025123	Batteria
4025124	Manometro
4025125	Sostituito Da 4R000945
4025126	Piedini antivibranti
4025127	Scheda elettronica
4025128	Piedini antivibranti

CODICE	DESCRIZIONE
4025129	Scheda ricevente
4025130	Telecomando
4025131	Condensatore
4025132	Ventilatore
4025133	Bobina valvola inversione ciclo
4025134	Valvola inversione ciclo
4025135	Maniglia
4025136	Fondo
4025137	Fondo
4025138	Fondo
4025139	Fondo
4025140	Assieme comando destro
4025141	Sostituito Da 4025210
4025142	Sostituito Da 4025211
4025143	Sostituito Da 4025212
4025144	Sostituito Da 4025405
4025145	Sostituito Da 4025287
4025146	Comando
4025148	Scatola inferiore comandi
4025149	Protezione
4025150	Sostituito Da 4023727
4025152	Gruppo ventilante bacinella
4025153	Bacinella
4025154	Bacinella
4025155	Contatto ausiliario
4025156	Interruttore generale
4025157	Contattore compressore
4025158	Interruttore protezione compressore
4025159	Interfaccia protezione compressore
4025160	Interruttore protezione compressore
4025161	Trasformatore
4025162	Sostituito Da 4R103575
4025163	Sostituito Da 4023774
4025164	Fusibile
4025165	Fusibile
4025166	Fusibile
4025167	Fusibile
4025168	Relè ausiliario
4025169	Relè
4025170	Orifizio
4025171	Scambiatore
4025172	Scambiatore
4025173	Scambiatore
4025174	Scambiatore
4025175	Scambiatore
4025176	Scambiatore
4025177	Scambiatore
4025178	Scambiatore
4025179	Scambiatore
4025180	Valvola inversione ciclo
4025181	Compressore
4025182	Sostituito Da 4R000947
4025183	Resistenza compressore
4025184	Resistenza
4025185	Presa alta pressione
4025186	Sostituito Da 4026676
4025187	Filtro a rete
4025188	Indicatori di liquido
4025189	Pressostato di bassa
4025190	Pannello superiore
4025191	Pannello superiore
4025192	Pannello laterale sinistro
4025193	Pannello anteriore
4025194	Pannello anteriore
4025195	Basamento e rinforzo
4025196	Basamento e rinforzo
4025197	Scatola quadro elettrico
4025198	Scatola quadro elettrico
4025199	Portina
4025200	Portina
4025201	Pannello posteriore
4025202	Pannello posteriore
4025203	Pannello laterale destro
4025204	Orifizio
4025205	Compressore
4025206	Comando destro
4025208	Manopola

CODICE	DESCRIZIONE
4025209	Comando sinistro
4025210	Comando
4025211	Assieme comando Blind
4025212	Assieme comando Blind
4025213	Sostituito Da 4026602
4025214	Interruttore
4025215	Condensatore
4025216	Condensatore
4025217	Fusibile
4025218	Fusibile
4025219	Batteria
4025220	Batteria
4025221	Batteria
4025222	Batteria
4025223	Batteria
4025224	Ventilatore
4025225	Ventilatore
4025226	Ventilatore
4025227	Bobina
4025228	Tampone ventilatore
4025229	Tampone ventilatore
4025230	Pannello superiore
4025231	Pannello superiore
4025232	Pannello superiore
4025233	Pannello laterale sinistro
4025234	Pannello laterale sinistro
4025235	Montante anteriore
4025236	Montante anteriore
4025237	Omega laterale sinistro ventilatore
4025238	Omega laterale sinistro ventilatore
4025239	Omega trasversale ventilatore
4025241	Omega trasversale ventilatore
4025242	Omega laterale destro ventilatore
4025243	Omega laterale destro ventilatore
4025244	Pannello ventilatore
4025245	Pannello ventilatore
4025246	Pannello ventilatore
4025247	Montante anteriore centrale
4025248	Montante anteriore centrale
4025249	Copertura quadro elettrico
4025250	Pannello ispezione
4025251	Fondo
4025252	Fondo
4025253	Montante posteriore sinistro
4025254	Montante posteriore sinistro
4025255	Montante posteriore destro
4025256	Montante posteriore destro
4025257	Pannello laterale destro
4025258	Pannello laterale destro
4025259	Batteria
4025260	Batteria
4025261	Ventola tangenziale
4025263	Fondo
4025264	Fondo
4025265	Dima
4025266	Dima
4025267	Bacinella
4025268	Bacinella
4025271	Frontone
4025272	Filtro
4025273	Filtro
4025274	Griglia
4025275	Griglia
4025276	Paletta anteriore
4025277	Paletta anteriore
4025278	Telecomando
4025279	Tubo scarico condensa
4025281	Scheda led
4025282	Mostrina
4025283	Paletta posteriore
4025284	Paletta posteriore
4025285	Scheda ventilatore
4025286	Sostituito Da 4025144
4025287	Sostituito Da 4025406
4025288	Comando
4025290	Kit comando Plus (con telecomando)
4025291	Kit comando Plus (con telecomando)

CODICE	DESCRIZIONE
4025292	Aletta
4025293	Leva rimando
4025294	Leva rimando
4025295	Supporto
4025296	Guscio sinistro
4025297	Guscio destro
4025298	Griglia uscita aria
4025299	Griglia uscita aria
4025300	Bacinella
4025301	Bacinella
4025302	Detentore
4025303	Sostituito Da 4R002008
4025304	Attuatore elettrico
4025305	Tubo flessibile
4025306	Tubo flessibile
4025308	Cuscinetto con bronzina
4025309	Ventilatore
4025310	Filtro deidratatore
4025311	Sostituito Da 4029616
4025312	Sostituito Da 4029648
4025313	Sostituito Da 4026587
4025314	Compressore
4025315	Compressore
4025316	Sostituito Da 4025181
4025317	Compressore
4025318	Sostituito Da 4026528
4025319	Compressore
4025320	Compressore
4025321	Pressostato
4025322	Valvola termostatica
4025323	Valvola termostatica
4025324	Valvola termostatica
4025325	Valvola termostatica
4025326	Sostituito Da 4026790
4025327	Sostituito Da 4026799
4025328	Valvola termostatica
4025329	Sostituito Da 4029624
4025330	Sportellino
4025331	Filtro
4025332	Filtro
4025334	Schienale
4025335	Facciata
4025336	Basamento
4025337	Scheda elettronica
4025338	Telecomando
4025339	Griglia
4025340	Cruscotto
4025341	Mascherina
4025342	Convogliatore inferiore
4025343	Batteria
4025344	Convogliatore superiore
4025345	Ventilatore
4025346	Ventilatore
4025347	Comando CT
4025348	Filtro
4025349	Bacinella
4025351	Tubo flessibile
4025352	Sonda
4025353	Supporto
4025354	Gruppo ventilante
4025355	Schienale
4025356	Maniglia
4025357	Gruppo ventilante
4025358	Gruppo ventilante
4025359	Supporto
4025360	Facciata
4025361	Batteria
4025362	Ventilatore
4025363	Basamento
4025364	Resistenza
4025365	Piedini regolabili
4025366	Capillare
4025367	Trasformatore
4025368	Tubo flessibile
4025369	Gruppo ventilante
4025370	Coibentazione
4025371	Coibentazione

CODICE	DESCRIZIONE
4025372	Coibentazione
4025373	Griglia mandata aria
4025374	Griglia mandata aria superiore
4025375	Griglia mandata aria superiore
4025376	Griglia mandata aria superiore
4025377	Bacinella vertic.
4025378	Sostituito Da 4R103728
4025379	Bacinella vertic.
4025380	Bacinella vertic.
4025381	Bacinella orizz.
4025382	Sostituito Da 4025379
4025383	Bacinella orizz.
4025384	Bacinella orizz.
4025385	Coibentazione
4025386	Schienale
4025387	Facciata
4025388	Ventilatore
4025389	Klicson
4025390	Ammortizzatore
4025391	Sostituito Da 4R103547
4025393	Batteria
4025394	Guaina
4025395	Leva
4025396	Gommino supporto ventilatore
4025398	Ventola tangenziale
4025399	Ventola tangenziale
4025400	Ventola tangenziale
4025401	Ventola tangenziale
4025402	Gommino cuscinetto
4025403	Assieme bacinella
4025404	Assieme bacinella
4025405	Assieme comando
4025406	Sostituito Da 4025207
4025407	Assieme comando destro
4025409	Assieme comando sinistro
4025410	Assieme comando
4025411	Sostituito Da 4R000650
4025412	Sostituito Da 4025410
4025413	Assieme comando Blind
4025414	Assieme comando Blind
4025415	Collettore
4025416	Collettore
4025417	Gruppo ventilante
4025418	Manopola
4025419	Cruscotto
4025420	Umidostato
4025421	Protettore mangiaumidità
4025422	Relè
4025423	Compressore
4025424	Tubo mandata
4025425	Tubo ritorno
4025426	Collettore
4025427	Collettore
4025428	Collettore
4025429	Collettore
4025430	Collettore
4025431	Collettore
4025432	Collettore
4025434	Trasformatore
4025435	Sostituito Da 4026911
4025436	Pressostato di alta
4025437	Pressostato di bassa
4025438	Elettroventilatore
4025439	Collettore
4025440	Collettore
4025441	Quadro elettrico
4025442	Quadro elettrico
4025443	Quadro elettrico
4025444	Quadro elettrico
4025445	Quadro elettrico
4025446	Quadro elettrico
4025447	Quadro elettrico
4025448	Quadro elettrico
4025449	Quadro elettrico
4025450	Quadro elettrico
4025451	Quadro elettrico
4025452	Quadro elettrico

CODICE	DESCRIZIONE
4025453	Quadro elettrico
4025454	Quadro elettrico
4025455	Griglia
4025457	Pannello ventilatore
4025458	Pannello ventilatore
4025459	Pannello ventilatore
4025460	Pannello ventilatore
4025461	Pannello anteriore
4025462	Pannello anteriore
4025463	Pannello anteriore
4025464	Pannello anteriore
4025465	Pannello anteriore
4025466	Sostituito Da 4025354
4025467	Sostituito Da 4025357
4025468	Sostituito Da 4R001063
4025469	Sostituito Da 4R103205
4025470	Autotrasformatore
4025471	Autotrasformatore
4025472	Sostituito Da 4025169
4025473	Valvola espansione
4025474	Valvola espansione
4025476	Trasformatore
4025477	Sostituito Da 4020361
4025478	Relè
4025479	Batteria
4025480	Valvola termostatica
4025481	Valvola non ritorno
4025482	Ricevitore liquido
4025483	Sonda NTC
4025484	Porta sonda
4025485	Compressore
4025486	Circolatore
4025487	Vaso espansione
4025488	Valvola sicurezza
4025489	Pannello superiore
4025490	Pannello posteriore sinistro
4025491	Pannello anteriore
4025492	Copertura motore ventilatore
4025493	Scheda controllo pompa
4025494	Rete protezione laterale
4025495	Rete protezione posteriore
4025496	Batteria
4025497	Valvola termostatica
4025498	Scambiatore
4025499	Compressore
4025500	Motore
4025501	Motorino
4025502	Scheda elettronica
4025503	Scheda controllo
4025504	Compressore
4025505	Sonda
4025506	Filtro aria
4025507	Scheda elettronica
4025508	Motore
4025509	Compressore
4025510	Batteria codensante
4025511	Valvola inversione ciclo
4025512	Sonda
4025513	Valvola espansione con bobina
4025514	Sonda sbrinamento
4025515	Scheda elettronica
4025516	Bacinella
4025517	Scheda potenza
4025518	Sonda
4025520	Guscio
4025521	Scheda elettronica
4025522	Motore
4025523	Ventola
4025524	Interruttore
4025525	Scheda elettronica
4025527	Motorino
4025529	Motorino
4025530	Filtro aria
4025531	Scheda elettronica
4025532	Scheda elettronica
4025533	Scheda elettronica
4025537	Scheda elettronica

CODICE	DESCRIZIONE
4025538	Motore
4025539	Motore
4025540	Scheda elettronica
4025541	Ventola
4025542	Batteria evaporante
4025543	Scheda elettronica
4025544	Scheda elettronica
4025545	Scheda potenza
4025546	Motore
4025547	Ventola
4025548	Frontone
4025550	Interruttore
4025551	Filtro aria
4025554	Compressore
4025555	Batteria codensante
4025556	Sonda
4025557	Sonda compressore
4025559	Fusibile
4025560	Scheda potenza
4025561	Ventola superiore
4025562	Ventola inferiore
4025563	Supporto
4025564	Paletta orizzontale
4025565	Batteria evaporante
4025566	Pompa scarico condensa
4025567	Galleggiante
4025568	Assieme palette
4025569	Pannello
4025570	Pannello frontale
4025571	Tubo scarico
4025572	Bacinella
4025573	Pannello frontale
4025574	Raccordo
4025575	Sostituito Da 4025633
4025576	Supporto
4025577	Coperchio
4025578	Bobina reattanza
4025579	Condensatore
4025580	Fusibile
4025582	Ventola
4025583	Protezione
4025584	Pannello di fondo
4025585	Galleggiante
4025586	Inserto
4025587	Cuscinetto
4025588	Supporto
4025589	Batteria evaporante
4025590	Sostituito Da 4025548
4025591	Raccordo
4025593	Bacinella
4025594	Paletta orizzontale
4025595	Paletta orizzontale
4025597	Frontone completo
4025599	Pannello di montaggio
4025600	Pannello di fondo
4025601	Inserto
4025602	Cuscinetto
4025603	Supporto
4025604	Supporto
4025606	Tubo scarico condensa
4025607	Pannello di montaggio
4025608	Batteria evaporante
4025609	Raccordo
4025610	Supporto telecomando
4025611	Ventola
4025615	Valvola non ritorno
4025618	Bobina
4025619	Batteria evaporante
4025620	Scheda attivazione
4025621	Sonda
4025622	Sonda
4025623	Bacinella
4025624	Supporto
4025626	Pompa scarico condensa
4025627	Raccordo
4025628	Raccordo
4025629	Raccordo

CODICE	DESCRIZIONE
4025630	Raccordo
4025631	Raccordo
4025632	Raccordo
4025633	Raccordo
4025634	Guscio
4025635	Bobina reattanza
4025636	Motore
4025637	Raccordo
4025638	Raccordo
4025639	Telecomando
4025640	Unità ricevente luce
4025642	Compressore
4025643	Girante
4025644	Motore
4025645	Sonda batteria
4025646	Sonda
4025647	Pannello comandi
4025648	Pannello ricevente
4025649	Sonda
4025650	Compressore
4025651	Compressore
4025652	Batteria codensante
4025653	Valvola servizio
4025654	Bobina bianca
4025656	Bobina blu
4025657	Sonda
4025658	Scheda principale
4025659	Scheda elettronica ACT "A"
4025660	Scheda elettronica ACT B
4025661	Fusibile
4025662	Scheda elettronica
4025663	Scheda filtri
4025665	Pannello frontale
4025666	Pannello laterale
4025667	Coperchio
4025668	Pannello posteriore
4025669	Griglia
4025670	Valvola inverisone ciclo
4025671	Pipa scarico condensa
4025672	Valvola espansione
4025673	Scheda commutazione
4025674	Valvola inverisone ciclo
4025675	Sonda
4025676	Ventola destra
4025677	Ventola sinistra
4025678	Sonda
4025679	Pompa scarico condensa
4025680	Scheda elettronica
4025681	Sostituito Da 4027011
4025682	Batteria evaporante
4025683	Batteria evaporante
4025684	Batteria evaporante
4025685	Batteria evaporante
4025686	Batteria evaporante
4025687	Motore
4025690	Sonda
4025691	Sonda
4025692	Girante
4025693	Girante
4025694	Batteria evaporante
4025695	Batteria evaporante
4025696	Batteria evaporante
4025697	Batteria evaporante
4025698	Batteria evaporante
4025699	Batteria evaporante
4025700	Batteria evaporante
4025701	Sostituito Da 4027113
4025702	Sostituito Da 4027124
4025703	Sostituito Da 4022507
4025704	Motorino
4025705	Sonda
4025706	Raccordo
4025707	Sostituito Da 4027020
4025708	Raccordo
4025709	Raccordo
4025710	Batteria codensante
4025711	Batteria codensante

CODICE	DESCRIZIONE
4025712	Batteria codensante
4025713	Batteria codensante
4025714	Batteria codensante
4025715	Batteria codensante
4025716	Telecomando
4025717	Batteria codensante
4025718	Batteria codensante
4025719	Batteria codensante
4025720	Batteria codensante
4025721	Sostituito Da 4022578
4025722	Compressore
4025723	Compressore
4025724	Compressore
4025725	Compressore
4025726	Motore
4025727	Relè amperometrico
4025728	Relè
4025729	Relè amperometrico
4025731	Protettore di fase
4025732	Valvola inverisone ciclo
4025734	Connettore ventilatore
4025735	Connettore comando remoto
4025736	Chiusura
4025737	Sostituito Da 4022850
4025738	Pannello di fondo
4025739	Supporto
4025740	Supporto
4025741	Bacinella
4025742	Batteria evaporante
4025743	Pannello elettrico
4025744	Fusibile
4025746	Filtro aria
4025747	Compressore
4025749	Motore
4025750	Raccordo di alta
4025752	Pannello elettrico
4025754	Modulo
4025755	Fusibile
4025756	Pannello di potenza
4025757	Sonda
4025758	Batteria evaporante
4025759	Batteria evaporante
4025760	Batteria evaporante
4025761	Batteria evaporante
4025762	Batteria evaporante
4025763	Batteria
4025764	Motore
4025765	Motore
4025766	Motore
4025767	Motore
4025768	Sonda
4025769	Scheda elettronica
4025770	Motore
4025771	Bobina reattanza
4025772	Sonda sbrinamento
4025774	Scheda commutazione
4025775	Sonda protezione compressore
4025776	Valvola espansione
4025777	Scheda modulazione compressore
4025778	Ventola
4025779	Pannello laterale
4025780	Griglia
4025781	Sonda
4025782	Coperchio
4025783	Sostituito Da 4027243
4025784	Compressore
4025785	Batteria codensante
4025786	Valvola inverisone ciclo
4025787	Valvola
4025788	Valvola
4025789	Filtro
4025790	Bobina
4025791	Bobina
4025792	Sonda valvola espansione
4025793	Fusibile
4025794	Frontone completo
4025795	Batteria evaporante

CODICE	DESCRIZIONE
4025796	Batteria evaporante
4025797	Motore
4025798	Motore
4025799	Ventola
4025801	Pannello di fondo
4025803	Filtro aria
4025805	Tubo scarico
4025806	Raccordo
4025807	Raccordo
4025808	Raccordo
4025809	Supporto sinistro
4025811	Supporto telecomando
4025812	Motorino swing
4025814	Trasformatore
4025815	Interruttore on-off
4025816	Cuscinetto
4025817	Supporto
4025818	Confezione filtro antipolline
4025819	Scheda ricevitore
4025820	Sonda
4025821	Fusibile motore
4025822	Resistenza
4025823	Ammortizzatore
4025824	Ammortizzatore
4025826	Batteria codensante
4025827	Raccordo
4025828	Compressore
4025829	Raccordo
4025830	Klicson
4025831	Relè
4025832	Condensatore
4025833	Condensatore
4025834	Condensatore
4025835	Coperchio collegamenti
4025836	Coperchio
4025837	Pannello laterale
4025838	Griglia
4025839	Pannello anteriore
4025840	Motore
4025841	Motore
4025842	Compressore
4025843	Raccordo
4025844	Condensatore
4025845	Fusibile
4025846	Essiccatore
4025848	Sostituito Da 4022827
4025850	Sonda ambiente
4025851	Fusibile
4025852	Sostituito Da 4025859
4025853	Compressore
4025854	Raccordo
4025855	Raccordo
4025856	Condensatore
4025857	Protezione termica
4025858	Essiccatore
4025860	Compressore
4025861	Batteria codensante
4025862	Condensatore
4025863	Compressore
4025864	Frontone
4025865	Batteria codensante
4025866	Raccordo
4025867	Raccordo
4025868	Pannello laterale
4025869	Motore
4025870	Bobina
4025872	Bobina
4025873	Compressore
4025874	Compressore
4025875	Motore
4025876	Condensatore
4025877	Condensatore
4025878	Condensatore
4025879	Condensatore
4025880	Pannello frontale destro
4025881	Sostituito Da 4025885
4025882	Copertura

CODICE	DESCRIZIONE
4025883	Filtro aria
4025884	Filtro aria
4025885	Frontone completo
4025886	Compressore
4025887	Batteria codensante
4025888	Bobina valvola espansione
4025889	Rubinetto
4025890	Sonda compressore
4025891	Sonda
4025892	Bobina
4025893	Scheda elettronica
4025894	Sostituito Da 4027601
4025895	Sostituito Da 4027644
4025896	Sostituito Da 4R103381
4025897	Ventola
4025898	Sostituito Da 4027599
4025899	Sostituito Da 4027002
4025900	Griglia
4025901	Coperchio
4025902	Pannello destro
4025903	Pannello sinistro
4025904	Scheda elettronica
4025905	Pannello di fondo
4025906	Insero sinistro
4025907	Motore
4025909	Supporto
4025910	Batteria evaporante
4025911	Interruttore
4025912	Scheda elettronica
4025913	Sonda
4025914	Bacinella
4025915	Motorino swing
4025916	Pannello elettrico
4025918	Filtro aria
4025919	Sostituito Da 4800026
4025920	Insero destro
4025921	Scheda ricevitore
4025922	Supporto
4025923	Scheda elettronica
4025924	Sostituito Da 4022579
4025925	Sostituito Da 4025963
4025926	Condensatore
4025927	Condensatore
4025928	Bacinella
4025929	Coclea sinistra
4025930	Coclea destra
4025931	Condensatore
4025932	Condensatore
4025933	Bacinella
4025934	Condensatore
4025935	Filtro
4025936	Galleggiante
4025937	Galleggiante
4025938	Sonda
4025939	Condensatore
4025940	Condensatore
4025941	Cuscinetto
4025942	Griglia
4025943	Griglia
4025944	Paletta
4025945	Paletta
4025946	Paletta
4025947	Coclea
4025948	Coclea
4025949	Giunto
4025950	Giunto
4025951	Fiancata sinistra
4025952	Fiancata sinistra
4025953	Fiancata destra
4025954	Fiancata destra
4025955	Copertura
4025956	Copertura
4025957	Copertura
4025958	Clip
4025959	Coperchio sensore
4025960	Sensore paletta
4025961	Levismo

CODICE	DESCRIZIONE
4025962	Condensatore
4025963	Condensatore
4025964	Condensatore
4025965	Sostituito Da 4027089
4025966	Diodo
4025967	Bacinella
4025968	Batteria evaporante
4025969	Raccordi
4025970	Girante
4025971	Motore
4025972	Scheda elettronica
4025973	Sostituito Da 4025648
4025974	Telecomando
4025975	Batteria evaporante
4025976	Raccordi
4025977	Scheda elettronica
4025978	Motore
4025979	Sonda batteria
4025980	Sonda ambiente
4025981	Ventola
4025982	Sostituito Da 4027880
4025984	Batteria evaporante
4025985	Raccordo
4025986	Pannello principale
4025987	Pannello interruttore
4025988	Pannello di controllo
4025989	Pannello principale
4025990	Pannello principale
4025991	Deflettore orrizzontale
4025992	Deflettore orrizzontale
4025993	Motorino apriserranda
4025994	Filtro aria
4025995	Griglia
4025996	Scheda display
4025997	Valvola inverisone ciclo
4025999	Raccordo bassa
4026001	Compressore
4026002	Compressore
4026004	Ammortizzatore
4026005	Ammortizzatore
4026006	Protettore termico
4026007	Protettore termico
4026008	Batteria condizionatore
4026009	Batteria condizionatore
4026010	Batteria condizionatore
4026011	Batteria condizionatore
4026012	Filtro freon
4026013	Filtro freon
4026014	Batteria evaporante
4026015	Batteria evaporante
4026016	Batteria evaporante
4026017	Schermo evaporatore
4026018	Valvola inverisone ciclo
4026019	Bobina
4026020	Capillare
4026021	Capillare
4026022	Capillare
4026023	Capillare
4026025	Motore
4026026	Tampone
4026027	Guarnizione
4026028	Gommino inferiore
4026029	Gommino superiore
4026030	Ventola
4026031	Clip
4026032	Ventola
4026033	Clip
4026034	Chiocciola evaporatore
4026035	Diaframma
4026036	Vaschetta
4026037	Isolante
4026038	Vaschetta
4026039	Isolante
4026041	Valvola scarico
4026042	Serranda aspirazione
4026043	Serranda espulsione
4026044	Scatola comandi

CODICE	DESCRIZIONE
4026045	Scatola comandi
4026046	Termostato deviatore
4026047	Condensatore
4026048	Condensatore
4026049	Condensatore
4026050	Condensatore
4026051	Termostato antigelo
4026052	Griglia posteriore
4026053	Frontone
4026054	Assieme griglia mobile
4026055	Leva serranda espulsione
4026056	Leva serranda aspirazione
4026057	Filtro aria
4026059	Riscaldatore
4026060	Termostato sicurezza
4026061	Tappo
4026062	Sostituito Da 4026218
4026063	Tubo
4026064	Condensatore
4026065	Condensatore
4026066	Motore
4026067	Motore
4026068	Sostituito Da 4026193
4026071	Sostituito Da 4026219
4026072	Distanziale
4026073	Batteria
4026074	Batteria
4026075	Batteria
4026076	Interruttore livello sicurezza
4026077	Ripresa aria
4026080	Tappo
4026084	Fermo griglia
4026085	Griglia aspirazione
4026086	Supporto
4026087	Posizionatore scheda
4026088	Scheda elettronica
4026090	Filtro freon
4026091	Assieme capillare
4026092	Compressore
4026093	Assieme capillare
4026094	Compressore
4026097	Filtro freon
4026098	Assieme girante
4026099	Assieme valvola sfianto aria
4026100	Supporto
4026101	Bussola supporto girante
4026102	Ammortizzatore girante
4026103	Assieme batteria
4026104	Filtro aria
4026105	Assieme mobile con schienale
4026106	Assieme deflettore-bacinella
4026107	Tubo scarico condensa
4026108	Termostato
4026109	Staffa
4026110	Staffa
4026111	Ammortizzatore motore
4026112	Motore
4026113	Ammortizzatore motore
4026114	Gruppo elettrovalvola
4026115	Sostituito Da 4026206
4026116	Scheda logica
4026117	Comando
4026118	Tubo flessibile 3/8"
4026119	Tubo flessibile 3/8"
4026120	Motore
4026121	Condensatore
4026122	Assieme girante
4026123	Supporto
4026124	Assieme batteria
4026125	Filtro aria
4026127	Assieme deflettore-bacinella
4026128	Staffa
4026129	Motore
4026130	Scheda logica
4026131	Batteria
4026132	Piastra
4026133	Condensatore motore

CODICE	DESCRIZIONE
4026134	Cablaggio motore
4026135	Autotrasformatore
4026136	Gruppo motoventilante
4026137	Guida filtro sinistra
4026138	Guida filtro destra
4026139	Perno
4026140	Filtro aria
4026141	Pannellatura completa
4026143	Griglia mandata
4026144	Sostituito Da 4R001137
4026146	Batteria
4026147	Condensatore motore
4026148	Girante
4026149	Kit motore + condensatore
4026150	Filtro aria
4026151	Sostituito Da 4R001137
4026152	Pannellatura completa
4026153	Griglia mandata
4026154	Batteria
4026155	Kit motore + condensatore
4026156	Batteria
4026157	Condensatore motore
4026158	Girante
4026159	Kit motore + condensatore
4026161	Batteria
4026162	Kit motore + condensatore
4026163	Batteria
4026164	Kit motore + condensatore
4026165	Pannellatura completa
4026166	Batteria
4026167	Condensatore motore
4026168	Kit motore + condensatore
4026169	Motore
4026170	Guarnizione motore
4026171	Ventola tangenziale
4026172	Flangia supporto bussola albero girante
4026173	Motore
4026174	Ventola tangenziale
4026175	Motore
4026176	Motore
4026177	Ventola tangenziale
4026178	Motore
4026179	Bacinella
4026180	Bacinella
4026181	Bacinella
4026182	Bacinella
4026183	Clip per griglia laterale
4026184	Bacinella
4026185	Bacinella
4026186	Bacinella
4026187	Copertura anteriore coclea
4026188	Copertura anteriore coclea
4026189	Copertura anteriore coclea
4026190	Termostato cambio stagionale
4026192	Tubo scarico condensa
4026193	Assieme ventola
4026194	Assieme batteria
4026195	Interruttore livello di sicurezza
4026196	Assieme pompa in plastica
4026197	Sostituito Da 4026072
4026198	Sostituito Da 4R103283
4026199	Condensatore
4026200	Scheda elettronica
4026201	Cornice
4026202	Griglia aspirazione
4026203	Filtro aria
4026204	Motore
4026205	Sostituito Da 4026084
4026206	Testa motorizzata
4026207	Corpo valvola
4026208	Aletta
4026209	Guida sx
4026210	Guida dx
4026211	Assieme batteria
4026212	Condensatore
4026213	Motore
4026214	Condensatore

CODICE	DESCRIZIONE
4026215	Motore
4026216	Clip
4026217	Clip
4026218	Sostituito Da 4026088
4026219	Pompa scarico condensa
4026220	Scheda elettronica
4026221	Sensore temperatura
4026223	Montante
4026224	Griglia
4026225	Motore ventilatore
4026226	Ventola
4026229	Compressore
4026230	Piedini antivibranti
4026231	Accumulatore
4026232	Ricevitore liquido
4026233	Valvola 4 vie
4026234	Assieme liquido
4026235	Bobina valvola solenoide
4026236	Tubo acqua uscita
4026237	Tubo mandata
4026238	Quadro elettrico
4026239	Reattore
4026240	Tubo scarico condensa
4026241	Vaso espansione
4026242	Quadro elettrico
4026244	Scambiatore
4026245	Pompa
4026246	Sonda acqua
4026247	Flussostato
4026249	Valvola pressione
4026250	Sonda mandata compressore
4026251	Sonda batteria
4026252	Sonda aspirazione
4026253	Sonda temperatura esterna
4026254	Piedini antivibranti
4026255	Quadro elettrico
4026256	Pannello frontale
4026257	Scambiatore
4026258	Sostituito Da 4026255
4026259	Compressore
4026260	Assieme liquido
4026261	Bobina valvola solenoide
4026262	Ricevitore liquido
4026263	Reattore
4026264	Ricevitore liquido
4026265	Tubo ingresso acqua
4026266	Compressore
4026267	Piedini antivibranti
4026268	Rete protezione
4026269	Montante
4026270	Quadro elettrico
4026271	Scambiatore
4026272	Motore
4026274	Valvola 4 vie
4026275	Assieme liquido
4026277	Ventola
4026278	Pannello frontale
4026279	Batteria condensante
4026281	Sostituito Da 4R000929
4026282	Vaso espansione
4026283	Tubo acqua uscita
4026284	Bobina valvola solenoide
4026285	Sostituito Da 4R102401
4026286	Sostituito Da 4R000524
4026287	Pompa
4026288	Sostituito Da 4R102008
4026289	Pannello frontale
4026290	Montante
4026291	Griglia
4026292	Batteria
4026293	Rete protezione
4026294	Rete protezione posteriore
4026295	Trasformatore
4026296	Rete protezione
4026500	Ventilatore
4026501	Sostituito Da 4027932
4026502	Sostituito Da 4700065

CODICE	DESCRIZIONE
4026503	Bobina valvola inversione ciclo
4026504	Sostituito Da 4700104
4026505	Rubinetto a sfera
4026506	Pressostato doppio
4026507	Termostato
4026508	Evaporatore
4026509	Valvola espansione
4026510	Sostituito Da 4700087
4026511	Valvola di ritegno
4026512	Valvola di ritegno
4026514	Assieme blocca pannello
4026515	Centralina
4026516	Sonda esterna
4026517	Sonda batteria
4026518	Trasformatore
4026519	Temporizzatore
4026520	Teleruttore di potenza
4026522	Sostituito Da 4026573
4026523	Disgiuntore automatico
4026524	Sostituito Da 4026571
4026525	Sostituito Da 4026572
4026526	Resistenza compressore
4026527	Ventilatore
4026528	Sostituito Da 4700057
4026529	Sostituito Da 4700066
4026530	Evaporatore
4026531	Valvola espansione
4026532	Trasformatore
4026533	Teleruttore di potenza
4026534	Disgiuntore automatico
4026535	Resistenza d'avviamento
4026536	Interruttore
4026537	Ventilatore
4026538	Sostituito Da 4025319
4026539	Sostituito Da 4700067
4026540	Evaporatore
4026541	Valvola espansione
4026542	Sostituito Da 4025320
4026543	Sostituito Da 4700105
4026544	Rubinetto a sfera
4026545	Valvola espansione
4026546	Sostituito Da 4700088
4026548	Compressore
4026549	Valvola espansione
4026550	Ventilatore
4026551	Compressore
4026552	Sostituito Da 4700068
4026553	Evaporatore
4026554	Sostituito Da 4700045
4026555	Teleruttore di potenza
4026556	Disgiuntore automatico
4026557	Resistenza compressore
4026558	Sostituito Da 4700103
4026559	Sostituito Da 4026718
4026560	Sostituito Da 4700069
4026561	Sostituito Da 4700106
4026562	Rubinetto a sfera
4026563	Valvola espansione
4026564	Sostituito Da 4700089
4026566	Ventilatore
4026567	Compressore
4026568	Evaporatore
4026569	Sostituito Da 4700064
4026570	Valvola espansione
4026571	Sostituito Da 4700090
4026572	Interruttore
4026573	Disgiuntore automatico
4026574	Scambiatore a piastre
4026575	Termostato
4026576	Valvola di ritegno
4026577	Valvola di ritegno
4026578	Valvola di ritegno
4026579	Relè
4026580	Scambiatore a piastre
4026581	Scambiatore a piastre
4026582	Scambiatore a piastre
4026583	Valvola di ritegno

CODICE	DESCRIZIONE
4026584	Scambiatore a piastre
4026585	Valvola di ritegno
4026586	Scambiatore a piastre
4026587	Compressore
4026588	Scambiatore a piastre
4026589	Sostituito Da 4R000354
4026590	Filtro disidratatore
4026591	Guaina sonda antigelo
4026592	Ammortizzatore
4026593	Piedini antivibranti
4026594	Coperchio
4026595	Filtro di rete
4026596	Sostituito Da 4700096
4026597	Sonda
4026598	Avviatore dolce
4026599	Circolatore
4026600	Elettroventilatore
4026601	Condensatore
4026602	Sostituito Da 4R001489
4026604	Tastiera
4026605	Regolatore velocita'
4026606	Regolatore velocita'
4026607	Sezionatore
4026608	Sezionatore
4026609	Sezionatore
4026610	Sostituito Da 4R001945
4026611	Modulo protezione compressore
4026612	Interruttore magnetotermico ausiliario
4026613	Interruttore automatico
4026614	Interruttore magnetico ventilatore
4026615	Interruttore magnetotermico ventilatore
4026616	Interruttore automatico
4026617	Interruttore magnetotermico
4026618	Interruttore magnetotermico
4026619	Interruttore magnetotermico
4026620	Interruttore magnetotermico
4026621	Interruttore magnetotermico
4026622	Interruttore magnetotermico
4026623	Contattore
4026624	Contattore
4026625	Contattore
4026626	Contattore
4026627	Contattore
4026628	Contattore
4026629	Trasformatore ausiliario
4026630	Trasformatore
4026631	Resistenza
4026632	Resistenza
4026633	Compressore
4026634	Compressore
4026635	Compressore
4026636	Compressore
4026637	Sonda
4026638	Sostituito Da 4026911
4026639	Evaporatore
4026640	Evaporatore
4026641	Evaporatore
4026642	Evaporatore
4026643	Evaporatore
4026644	Sostituito Da 4R000046
4026645	Evaporatore
4026646	Valvola termostatica
4026647	Valvola termostatica
4026648	Valvola termostatica
4026649	Valvola termostatica
4026650	Valvola termostatica
4026651	Sostituito Da 4029644
4026652	Sostituito Da 4026861
4026654	Pressostato di minima
4026655	Valvola ritegno
4026656	Valvola ritegno 202/252H
4026657	Valvola ritegno 302/502H
4026658	Sostituito Da 4026728
4026659	Pressostato differenziale
4026660	Filtro gas
4026661	Filtro deidratatore
4026662	Sostituito Da 4020189

CODICE	DESCRIZIONE
4026663	Sostituito Da 4020190
4026664	Sonda
4026665	Sonda
4026666	Evaporatore
4026667	Evaporatore
4026668	Evaporatore
4026669	Evaporatore
4026670	Valvola termostatica
4026671	Valvola termostatica
4026672	Valvola termostatica
4026673	Valvola termostatica
4026674	Valvola termostatica
4026675	Valvola termostatica
4026676	Valvola di ritegno
4026677	Sostituito Da 4026660
4026678	Pannello frontale
4026679	Filtro deidratatore
4026680	Filtro deidratatore
4026681	Indicatore di liquido
4026682	Batteria condensante sinistra
4026683	Batteria condensante destra
4026684	Quadro elettrico
4026685	Quadro elettrico
4026686	Quadro elettrico
4026687	Quadro elettrico
4026688	Pannello laterale ispezione
4026689	Pannello posteriore
4026690	Pannello laterale ispezione
4026691	Pannello laterale ispezione
4026692	Pannello laterale ispezione
4026693	Pannello laterale ispezione
4026694	Vaso espansione
4026695	Circolatore
4026696	Circolatore
4026697	Circolatore
4026698	Circolatore
4026699	Maniglia
4026700	Sostituito Da 4020100
4026701	Giunto
4026702	Giunto
4026703	Salvamotore
4026704	Salvamotore
4026705	Salvamotore
4026706	Teleruttore
4026707	Interruttore magnetotermico
4026708	Selettore
4026709	Valvola sicurezza
4026710	Detentore
4026711	Valvola sfiato mandata
4026712	Valvola sfera
4026713	Valvola sfera
4026714	Valvola mignon
4026715	Rubinetto scarico
4026716	Compressore
4026717	Compressore
4026718	Compressore
4026719	Compressore
4026720	Compressore
4026721	Compressore
4026722	Compressore
4026726	Sostituito Da 4026897
4026728	Pressostato di massima
4026729	Indicatore di liquido
4026730	Indicatore di liquido
4026731	Indicatore di liquido
4026732	Separatore liquido
4026733	Separatore liquido
4026734	Separatore liquido
4026735	Sostituito Da 4020224
4026736	Sostituito Da 4026862
4026737	Ricevitore liquido
4026738	Batteria condensante destra
4026739	Batteria condensante sinistra
4026740	Batteria condensante destra
4026741	Batteria condensante sinistra
4026742	Batteria condensante destra
4026743	Batteria condensante sinistra

CODICE	DESCRIZIONE
4026744	Batteria condensante destra
4026745	Batteria condensante sinistra
4026746	Batteria condensante destra
4026747	Batteria condensante sinistra
4026748	Batteria condensante destra
4026749	Batteria condensante sinistra
4026750	Batteria condensante destra
4026751	Batteria condensante sinistra
4026752	Batteria condensante destra
4026753	Batteria condensante sinistra
4026754	Batteria condensante destra
4026755	Sostituito Da 4026889
4026756	Batteria condensante destra
4026757	Batteria condensante sinistra
4026758	Batteria condensante destra
4026759	Batteria condensante sinistra
4026760	Sportellino
4026761	Muffler
4026762	Contatto ausiliario pompe
4026763	Separatore liquido
4026764	Separatore liquido
4026765	Separatore liquido
4026766	Ricevitore liquido
4026767	Ricevitore liquido
4026768	Tastiera
4026769	Scheda elettronica
4026770	Scambiatore
4026771	Compressore SC SZ 160-4R R407C
4026772	Elettroventilatore
4026773	Sonda
4026774	Trasformatore
4026775	Trasformatore
4026776	Pressostato
4026777	Valvola sicurezza
4026778	Sostituito Da 4026929
4026779	Valvola inverisone ciclo
4026780	Pressostato
4026781	Contattore
4026782	Blocco aggiuntivo compressore
4026783	Contattore
4026785	Sezionatore
4026786	Valvola inverisone ciclo
4026787	Valvola ritegno
4026788	Valvola di sicurezza
4026789	Trasformatore
4026790	Valvola termostatica
4026791	Scambiatore
4026793	Tastiera
4026794	Pressostato di minima
4026795	Sezionatore
4026796	Blocco ausiliario
4026797	Scambiatore
4026798	Sezionatore
4026799	Valvola termostatica
4026800	Scambiatore
4026801	Valvola termostatica
4026802	Scambiatore
4026803	Trasformatore
4026804	Valvola termostatica
4026805	Scambiatore
4026806	Scambiatore
4026807	Sezionatore
4026808	Valvola termostatica
4026809	Scambiatore
4026810	Scambiatore
4026811	Valvola termostatica
4026812	Scambiatore
4026813	Scambiatore
4026814	Sezionatore
4026815	Blocco ausiliario
4026817	Sezionatore
4026818	Interruttore magnetotermico
4026819	Interruttore automatico porta
4026820	Relè termico
4026821	Rubinetto aspirazione
4026822	Rubinetto mandata
4026823	Ventilatore centrifugo

CODICE	DESCRIZIONE
4026824	Batteria codensante
4026825	Pressostato acqua
4026826	Puleggia
4026827	Puleggia motore
4026828	Cinghia
4026829	Motore
4026830	Contattore
4026831	Motore
4026832	Rubinetto aspirazione
4026833	Rubinetto mandata
4026834	Batteria codensante
4026835	Cinghia
4026836	Batteria codensante
4026838	Sezionatore
4026839	Trasformatore
4026840	Batteria codensante
4026841	Batteria codensante
4026842	Sezionatore
4026843	Ventilatore centrifugo
4026844	Batteria codensante
4026845	Puleggia
4026846	Cinghia
4026847	Rubinetto aspirazione
4026848	Batteria codensante
4026849	Trasformatore ausiliario
4026850	Muffler
4026851	Rubinetto aspirazione
4026852	Rubinetto mandata
4026853	Batteria codensante
4026854	Batteria codensante
4026855	Resistenza bacinella
4026856	Batteria condizionatore/evaporatore
4026857	Sostituito Da 4026735
4026858	Separatore liquido
4026859	Batteria condizionatore/evaporatore
4026860	Separatore liquido
4026861	Sostituito Da 4025087
4026862	Ricevitore liquido
4026864	Batteria condizionatore/evaporatore
4026865	Batteria condizionatore/evaporatore
4026866	Batteria condizionatore/evaporatore
4026867	Batteria condizionatore/evaporatore
4026868	Separatore liquido
4026869	Batteria condizionatore/evaporatore
4026870	Ricevitore liquido
4026871	Batteria condizionatore/evaporatore
4026872	Cerniera
4026873	Cerniera
4026874	Sostituito Da 4020191
4026875	Interruttore magnetotermico
4026876	Interruttore magnetotermico
4026877	Compressore SC SZ 240-4MB R407C
4026878	Trasformatore ausiliario
4026879	Sostituito Da 4R103284
4026880	Ricevitore liquido
4026881	Batteria condensante destra
4026882	Batteria condensante sinistra
4026883	Batteria condensante sinistra
4026884	Protezione termica
4026885	Batteria condensante destra
4026886	Batteria condensante destra
4026887	Batteria condensante sinistra
4026888	Batteria condensante destra
4026889	Batteria condensante sinistra
4026890	Batteria condensante sinistra
4026891	Compressore SC SZ 300-4MB R407C
4026892	Ricevitore liquido
4026893	Sostituito Da 4R001492
4026894	Sostituito Da 4R001501
4026895	Valvola termostatica
4026896	Sostituito Da 4026897
4026897	Valvola termostatica
4026898	Valvola termostatica
4026899	Valvola termostatica
4026900	Termostato a riarmo manuale
4026901	Relè sequenza fasi
4026902	Manometro alta pressione

CODICE	DESCRIZIONE
4026903	Manometro bassa pressione
4026904	Tastiera
4026905	Scambiatore
4026906	Batteria condensante destra
4026907	Batteria condensante sinistra
4026908	Sostituito Da 4020192
4026909	Trasformatore
4026910	Resistenza adesiva
4026911	Trasduttore pressione
4026912	Batteria condensante destra
4026913	Batteria condensante sinistra
4026914	Autotrasformatore trifase
4026915	Scambiatore
4026916	Batteria condensante destra
4026917	Batteria condensante sinistra
4026918	Valvola termostatica
4026919	Pressostato HP doppio
4026920	Sezionatore
4026921	Scambiatore
4026922	Batteria condensante destra
4026923	Batteria condensante sinistra
4026924	Trasformatore
4026925	Batteria condensante destra
4026926	Batteria condensante sinistra
4026927	Batteria condensante destra
4026928	Batteria condensante sinistra
4026929	Valvola sicurezza
4026930	Cartuccia per filtro
4026931	Valvola termostatica
4026932	Sezionatore
4026933	Scambiatore
4026934	Batteria condensante destra
4026935	Batteria condensante sinistra
4026936	Filtro gas
4026937	Raccordo
4026938	Indicatore di liquido
4026939	Batteria condensante destra
4026940	Batteria condensante sinistra
4026941	Batteria condensante destra
4026942	Batteria condensante sinistra
4026943	Autotrasformatore trifase
4026944	Batteria condensante destra
4026945	Batteria condensante sinistra
4026946	Scambiatore
4026947	Batteria condensante destra
4026948	Batteria condensante sinistra
4026949	Sezionatore
4026950	Scambiatore
4026951	Batteria condensante destra
4026952	Batteria condensante sinistra
4026953	Autotrasformatore trifase
4026954	Batteria condensante destra
4026955	Batteria condensante sinistra
4026956	Valvola termostatica
4026957	Valvola ritegno
4026958	Batteria condensante destra
4026959	Batteria condensante sinistra
4026960	Contattore
4026961	Compressore SC ZR310KCE-TWD-523 R407
4026962	Compressore ZR380KCE-TWD-523 R407
4026963	Valvola termostatica
4026964	Filtro (verde)
4026965	Rubinetto a sfera
4026966	Trasformatore
4026967	Batteria condensante destra
4026968	Batteria condensante sinistra
4026969	Sezionatore
4026970	Scambiatore
4026971	Autotrasformatore trifase
4026972	Batteria condensante destra
4026973	Batteria condensante sinistra
4026974	Valvola inverisone ciclo
4026975	Valvola inverisone ciclo
4026976	Valvola ritegno
4026977	Batteria condensante destra
4026978	Batteria condensante sinistra
4026979	Fusibile

CODICE	DESCRIZIONE
4026980	Fusibile
4026981	Fusibile
4026982	Scheda elettronica PC02
4026983	Relè termico
4026984	Fusibile
4026985	Vaso espansione
4026986	Pompa
4026987	Rubinetto
4026988	Valvola sicurezza
4026989	Relè termico
4026990	Fusibile
4026991	Pompa
4026992	Relè termico
4026993	Fusibile ventilatori
4026994	Pompa
4026995	Fusibile
4026996	Pompa
4026997	Relè termico
4026998	Valvola termostatica
4026999	Pompa
4027000	Sostituito Da 4027604
4027001	Sostituito Da 4027647
4027002	Pannello frontale
4027003	Filtro
4027004	Filtro
4027005	Griglia frontale
4027006	Batteria codensante
4027007	Pannello elettrico
4027008	Scheda potenza
4027009	Batteria evaporante
4027010	Pannello di comando
4027011	Scheda elettronica
4027012	Condensatore
4027013	Condensatore
4027014	Condensatore
4027015	Sonda esterna
4027016	Sonda compressore
4027018	Sonda batteria
4027019	Sonda batteria
4027020	Raccordo alta
4027021	Raccordo alta
4027022	Raccordo bassa
4027023	Raccordo bassa
4027024	Griglia
4027025	Batteria codensante
4027026	Batteria codensante
4027027	Batteria codensante
4027028	Batteria codensante
4027029	Batteria codensante
4027030	Ventola
4027031	Compressore
4027032	Compressore
4027033	Compressore
4027034	Compressore
4027035	Compressore
4027036	Compressore
4027037	Compressore
4027039	Sostituito Da 4027498
4027040	Motore
4027041	Contattore
4027042	Contattore
4027043	Resistenza
4027044	Trasformatore
4027045	Scheda elettronica
4027046	Scheda elettronica
4027047	Batteria codensante
4027048	Batteria codensante
4027049	Batteria codensante
4027050	Batteria codensante
4027051	Batteria codensante
4027052	Batteria codensante
4027053	Batteria codensante
4027054	Valvola non ritorno
4027055	Valvola non ritorno
4027056	Valvola non ritorno
4027057	Sostituito Da 4022603
4027058	Pannello porta griglia

CODICE	DESCRIZIONE
4027059	Pannello porta griglia
4027060	Sensore CT
4027061	Sostituito Da 4027107
4027062	Condensatore
4027063	Sonda esterna
4027064	Sostituito Da 4027485
4027065	Sonda
4027066	Batteria evaporante
4027067	Pompa scarico condensa
4027068	Trasformatore
4027069	Sostituito Da 4027377
4027070	Sostituito Da 4027076
4027071	Bacinella
4027072	Batteria evaporante
4027073	Condensatore
4027074	Batteria evaporante
4027075	Batteria evaporante
4027076	Galleggiante
4027077	Bacinella
4027078	Batteria evaporante
4027079	Batteria evaporante
4027080	Griglia
4027081	Filtro
4027082	Motorino
4027083	Griglia
4027084	Sostituito Da 4800027
4027085	Batteria evaporante
4027086	Motorino
4027087	Scheda led
4027088	Sostituito Da 4027636
4027089	Supporto telecomando
4027090	Sonde
4027091	Scheda elettronica
4027092	Scheda ricevitore
4027093	Batteria condensante
4027094	Sostituito Da 4027434
4027095	Bobina valvola espansione
4027096	Raccordo alta
4027097	Raccordo di alta
4027098	Raccordo bassa
4027099	Raccordo bassa
4027101	Scheda principale
4027102	Scheda principale
4027103	Pannello posteriore
4027105	Griglia frontale
4027107	Telecomando
4027108	Sostituito Da 4027438
4027109	Condensatore
4027110	Filtro aria
4027111	Griglia
4027112	Paletta
4027113	Motore
4027114	Fiancata sinistra
4027115	Fiancata destra
4027116	Copertura
4027117	Motorino
4027118	Sostituito Da 4027779
4027119	Condensatore
4027120	Condensatore
4027121	Griglia
4027122	Paletta
4027123	Copertura
4027124	Motore
4027125	Sonda
4027126	Sonda temperatura ambiente
4027127	Paletta
4027128	Copertura
4027129	Scheda ricevitore
4027130	Supporto
4027131	Bacinella
4027132	Scheda elettronica
4027133	Scheda elettronica
4027134	Compressore
4027135	Sostituito Da 4022888
4027136	Pannello frontale
4027137	Griglia
4027138	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
4027139	Pannello destro
4027140	Compressore
4027141	Supporto
4027142	Sonda esterna
4027143	Condensatore
4027144	Filtro
4027145	Girante destra
4027146	Girante sinistra
4027147	Coclea
4027148	Batteria evaporante
4027149	Pompa scarico condensa
4027150	Motore
4027151	Sostituito Da 4027069
4027152	Galleggiante
4027153	Bacinella
4027154	Condensatore
4027155	Batteria evaporante
4027156	Motore
4027157	Condensatore
4027158	Batteria evaporante
4027159	Condensatore
4027160	Filtro
4027161	Batteria evaporante
4027162	Motore
4027163	Bacinella
4027164	Batteria evaporante
4027165	Condensatore
4027166	Batteria codensante
4027167	Sostituito Da 4800016
4027168	Valvola espansione
4027169	Pannello destro
4027170	Supporto
4027171	Batteria evaporante
4027172	Scheda ricevitore
4027173	Scheda elettrica
4027174	Sostituito Da 4027842
4027175	Sostituito Da 4027843
4027176	Bobina
4027177	Sostituito Da 4027233
4027179	Scheda di potenza
4027180	Sostituito Da 4027853
4027181	Sonda esterna
4027182	Pipa scarico condensa
4027183	Sostituito Da 4027864
4027184	Bobina
4027185	Bobina
4027186	Bobina
4027187	Sonde
4027188	Bobina
4027189	Bobina reattanza
4027190	Sostituito Da 4027865
4027191	Klicson
4027192	Klicson
4027194	Bobina
4027195	Sonde
4027197	Sostituito Da 4027841
4027198	Sostituito Da 4027842
4027199	Sonda sbrinamento
4027200	Sonda sbrinamento
4027201	Motore
4027202	Ventola
4027203	Cuscinetto
4027204	Motore
4027205	Ventola
4027206	Supporto
4027207	Sostituito Da 4027816
4027208	Batteria evaporante
4027209	Pannello elettrico
4027210	Pannello interruttore
4027211	Pannello di fondo
4027212	Sostituito Da 4027822
4027213	Tubo scarico condensa
4027214	Supporto
4027215	Sonda
4027216	Pannello segnali
4027217	Bacinella
4027218	Sostituito Da 4027830

CODICE	DESCRIZIONE
4027219	Filtro aria
4027220	Sostituito Da 4027832
4027221	Griglia
4027222	Supporto
4027223	Supporto
4027224	Batteria evaporante
4027225	Raccordo
4027226	Pannello elettrico
4027227	Batteria codensante
4027230	Sostituito Da 4R103260
4027231	Sonda sbrinamento
4027232	Pannello elettrico
4027233	Diodo stack (ponte raddrizzatore)
4027234	Klicson
4027235	Valvola espansione
4027236	Scheda elettronica
4027237	Ventola
4027238	Maniglia
4027239	Coperchio
4027240	Pannello frontale
4027241	Griglia
4027242	Sonda esterna
4027243	Pipa scarico condensa
4027244	Compressore
4027245	Batteria codensante
4027246	Ammortizzatori compressore
4027247	Bobina rossa
4027248	Bobina bianca
4027249	Sonda compressore
4027250	Guarnizione
4027251	Bobina
4027252	Pressostato di alta
4027253	Condensatore
4027254	Condensatore
4027255	Sonda esterna
4027256	Sonda batteria
4027257	Sonda compressore
4027258	Filtro antidisturbo
4027259	Raccordo bassa
4027260	Raccordo di bassa
4027261	Raccordo alta
4027262	Raccordo alta
4027263	Raccordo caricamento
4027264	Griglia protezione
4027265	Batteria codensante
4027266	Batteria codensante
4027267	Valvola non ritorno
4027268	Ventola
4027269	Flangia raccordo di bassa
4027270	Flangia attacco compressore
4027271	Compressore
4027272	Compressore
4027273	Motore
4027274	Contattore
4027275	Valvola solenoide
4027276	Resistenza compressore
4027277	Valvola inverisione ciclo
4027278	Bobina
4027279	Scheda principale
4027280	Ammortizzatore
4027281	Ghiera ammortizzatore
4027282	Raccordo alta
4027283	Raccordo bassa
4027284	Reattore
4027285	Pannello copertura raccordi
4027286	Pannello di fondo
4027287	Pannello di montaggio
4027288	Motore
4027289	Sostituito Da 4R103623
4027290	Sostituito Da 4027584
4027291	Supporto
4027292	Batteria evaporante
4027293	Supporto
4027294	Bacinella
4027295	Motorino swing
4027296	Sostituito Da 4027591
4027297	Pannello frontale

CODICE	DESCRIZIONE
4027298	Griglia frontale
4027299	Fusibile
4027300	Kit scheda
4027301	Filtro aria
4027302	Sonda
4027303	Interruttore
4027304	Scheda elettronica
4027305	Scheda controllo compressore
4027306	Inserto
4027307	Copertura interruttore grigia
4027308	Filtro aria
4027309	Scheda principale
4027310	Scheda principale
4027311	Sostituito Da 4R103527
4027313	Pannello frontale
4027314	Compressore
4027315	Piedini antivibranti
4027316	Batteria codensante
4027317	Raccordo alta
4027318	Raccordo bassa
4027319	Condensatore compressore
4027320	Valvola inversione ciclo
4027321	Bobina
4027322	Filtro capillare
4027323	Filtro batteria condensante
4027325	Filtro batteria condensante
4027326	Compressore
4027327	Batteria codensante
4027328	Condensatore motore
4027329	Sostituito Da 4R103576
4027330	Valvola controllo
4027331	Compressore
4027332	Piedini antivibranti
4027333	Motore
4027334	Maniglia
4027335	Filtro capillare
4027336	Filtro batteria condensante
4027337	Klicson
4027338	Klicson
4027339	Raccordo alta
4027340	Raccordo bassa
4027341	Raccordo alta
4027342	Raccordo bassa
4027343	Deflettore aria verticale sinistro
4027344	Deflettore aria verticale destro
4027345	Motore
4027346	Batteria evaporante
4027347	Sostituito Da 4800104
4027348	Scheda principale
4027349	Tubo scarico condensa
4027350	Klicson
4027352	Scheda principale
4027353	Compressore
4027354	Piedini antivibranti
4027355	Batteria codensante
4027356	Sostituito Da 4800262
4027357	Valvola espansione
4027358	Cablaggio compressore
4027359	Sostituito Da 4R103526
4027361	Bobina
4027362	Bobina reattanza
4027363	Bobina reattanza
4027364	Sostituito Da 4800153
4027365	Sostituito Da 4800130
4027366	Pannello frontale
4027367	Sostituito Da 4800156
4027368	Sostituito Da 4800272
4027369	Scheda principale
4027370	Condensatore
4027372	Coperchio
4027373	Sostituito Da 4800161
4027374	Pipa scarico condensa
4027375	Scheda principale
4027376	Valvola inversione ciclo
4027377	Scheda elettronica
4027378	Filtro aria
4027379	Sostituito Da 4027879

CODICE	DESCRIZIONE
4027380	Scheda elettronica
4027382	Deflettore orrizzontale
4027383	Deflettore orrizzontale
4027384	Motorino apriserranda
4027385	Griglia
4027386	Scheda display
4027387	Bacinella
4027388	Cuscinetto
4027389	Tubo scarico condensa
4027390	Batteria evaporante
4027391	Sonda ambiente
4027392	Scheda elettronica
4027393	Sostituito Da 4800041
4027394	Supporto
4027395	Base supporto motore
4027396	Scheda elettronica
4027397	Sostituito Da 4027881
4027398	Motore
4027399	Compressore
4027400	Bobina
4027401	Sostituito Da 4027610
4027402	Raccordo alta
4027403	Raccordo bassa
4027404	Sonda esterna
4027405	Griglia frontale con convogliatore
4027406	Valvola espansione
4027407	Scheda elettronica
4027408	Scheda elettronica principale
4027409	Bobina reattanza
4027410	Pannello copertura raccordi
4027411	Sonda
4027412	Bobina
4027413	Scheda elettronica
4027414	Sostituito Da 4027613
4027415	Pannello copertura raccordi
4027416	Sonda
4027417	Sonda
4027418	Sonda
4027419	Sonda
4027420	Sonda
4027421	Sostituito Da 4800100
4027422	Scheda principale
4027423	Compressore
4027424	Valvola inversione ciclo
4027425	Valvola espansione
4027426	Cablaggio compressore
4027427	Bobina
4027428	Scheda potenza
4027430	Batteria evaporante
4027431	Scheda principale
4027432	Scheda principale
4027434	Sostituito Da 4800022
4027435	Bobina
4027436	Pannello ricevente
4027437	Condensatore
4027438	Sonda antigelo
4027439	Sonda
4027440	Valvola espansione
4027441	Batteria evaporante
4027442	Condensatore
4027443	Valvola espansione
4027444	Batteria evaporante
4027445	Condensatore
4027446	Batteria evaporante
4027447	Condensatore
4027448	Valvola espansione
4027449	Batteria evaporante
4027450	Condensatore
4027451	Sonda
4027452	Sonda
4027454	Batteria evaporante
4027455	Motore
4027456	Pompa scarico condensa
4027457	Trasformatore
4027458	Scheda elettronica
4027459	Scheda potenza
4027460	Scheda elettronica

CODICE	DESCRIZIONE
4027461	Galleggiante
4027462	Bacinella
4027463	Batteria evaporante
4027464	Bacinella
4027465	Batteria evaporante
4027466	Motore
4027467	Bacinella
4027468	Sostituito Da 4027458
4027469	Batteria evaporante
4027470	Motore
4027471	Batteria evaporante
4027472	Batteria evaporante
4027473	Filtro aria
4027474	Griglia
4027475	Supporto
4027476	Motorino swing
4027477	Batteria evaporante
4027478	Pompa scarico condensa
4027479	Sostituito Da 4027070
4027480	Batteria evaporante
4027481	Batteria evaporante
4027482	Batteria evaporante
4027483	Batteria evaporante
4027484	Condensatore
4027485	Sonda batteria
4027486	Filtro aria
4027487	Assieme ventilatore sx
4027488	Assieme ventilatore dx
4027489	Batteria evaporante
4027490	Motore
4027491	Scheda relè
4027492	Condensatore
4027493	Batteria evaporante
4027494	Griglia
4027495	Resistenza compressore
4027496	Scheda elettronica
4027497	Batteria codensante
4027498	Motore
4027499	Contattore
4027500	Scheda elettronica
4027501	Pannello porta griglia
4027502	Raccordo alta
4027503	Raccordo bassa
4027504	Resistenza compressore
4027505	Bobina
4027506	Valvola solenoide
4027507	Bobina
4027508	Scheda elettronica
4027509	Bacinella
4027510	Bacinella
4027511	Bacinella
4027512	Gommini motore
4027513	Bobina valvola inversione ciclo
4027514	Batteria condensante
4027515	Bobina valvola espansione
4027516	Scheda elettronica
4027517	Modulo di potenza
4027518	Scheda elettronica
4027519	Pannello copertura raccordi
4027520	Sonda
4027521	Sonda
4027522	Pannello di fondo
4027523	Motore
4027524	Cuscinetto
4027525	Supporto
4027526	Supporto
4027527	Batteria evaporante
4027528	Pannello di montaggio
4027529	Sonda
4027530	Interruttore
4027532	Pannello ricevente
4027533	Bacinella
4027534	Motorino swing
4027535	Pannello frontale
4027536	Griglia frontale
4027537	Filtro aria destro
4027538	Filtro aria sinistro

CODICE	DESCRIZIONE
4027539	Insero destro
4027540	Insero sinistro
4027541	Telecomando
4027542	Ventilatore
4027544	Scheda rilevazione aria
4027545	Filtro
4027546	Filtro
4027547	Filtro antipolline
4027551	Sostituito Da 4800125
4027556	Sonda esterna
4027557	Sostituito Da 4027566
4027560	Prefiltro aria esterna
4027561	Tubo a gomito
4027563	Scheda principale
4027564	Scheda principale
4027565	Batteria condensante
4027566	Sostituito Da 4800262
4027567	Sostituito Da 4800263
4027568	Valvola espansione
4027569	Bobina valvola espansione
4027570	Pannello frontale
4027571	Scheda di potenza
4027572	Scheda principale
4027573	Scheda principale
4027574	Sostituito Da 4800022
4027575	Filtro aria sx
4027576	Filtro aria dx
4027577	Motorino Swing
4027578	Pannello di fondo
4027579	Batteria evaporante
4027580	Sostituito Da 4800108
4027581	Supporto cuscinetto
4027582	Sostituito Da 4027596
4027583	Sostituito Da 4800102
4027584	Sostituito Da 4800101
4027585	Pannello frontale
4027586	Sostituito Da 4027306
4027587	Dima montaggio
4027588	Sostituito Da 4027876
4027589	Sostituito Da 4027875
4027590	Sonda
4027591	Pannello ricevente
4027592	Batteria evaporante
4027593	Scheda principale
4027594	Sostituito Da 4027877
4027595	Sostituito Da 4027430
4027596	Motore ventilatore
4027597	Scheda principale
4027598	Valvola espansione
4027599	Sostituito Da 4R100116
4027600	Sostituito Da 4800022
4027601	Modulo di potenza
4027602	Bobina valvola inversione ciclo
4027603	Griglia
4027604	Sonda
4027605	Scheda di potenza
4027606	Sonda temperatura liquido
4027607	Sonda
4027608	Sonda
4027609	Bobina valvola espansione
4027610	Bobina valvola espansione
4027611	Sonda esterna
4027612	Scheda elettronica
4027613	Scheda elettronica principale
4027614	Sonda temperatura liquido
4027615	Sonda
4027616	Sonda
4027617	Bobina valvola espansione
4027618	Pannello di fondo
4027619	Sostituito Da 4800099
4027620	Batteria evaporante
4027621	Sostituito Da 4800108
4027623	Copertura interruttore
4027625	Sostituito Da 4800113
4027626	Sostituito Da 4800114
4027627	Copertura inferiore
4027629	Sostituito Da 4800116

CODICE	DESCRIZIONE
4027631	Gruppo raccordi
4027632	Sostituito Da 4800157
4027633	Scheda principale
4027634	Pannello frontale
4027635	Griglia frontale
4027636	Telecomando
4027637	Scheda principale
4027638	Griglia frontale
4027639	Bobina valvola inversione ciclo
4027640	Scheda principale
4027641	Scheda principale
4027642	Pannello frontale
4027643	Sostituito Da 4800022
4027644	Diodo stack (ponte raddrizzatore)
4027645	Valvola espansione
4027646	Scheda principale
4027647	Sonda
4027648	Sonda
4027649	Compressore
4027650	Batteria condensante
4027651	Bobina valvola espansione
4027652	Bobina valvola espansione
4027653	Bobina valvola espansione
4027654	Bobina valvola espansione
4027655	Motore
4027656	Scheda principale
4027657	Sostituito Da 4R104000
4027658	Scheda potenza
4027659	Valvola inversione ciclo
4027660	Modulo di potenza
4027661	Sonda sbrinamento
4027662	Sonda
4027663	Valvola espansione
4027664	Scheda elettronica
4027665	Scheda elettronica
4027666	Scheda elettronica
4027667	Copertura raccordi
4027668	Coperchio
4027669	Raccordo di bassa
4027670	Assieme sonde
4027671	Assieme sonde
4027672	Pressostato di alta
4027673	Pressostato di bassa
4027674	Condensatore
4027675	Sonda batteria
4027676	Sonda
4027677	Scheda filtri
4027678	Scheda filtri
4027679	Scheda elettronica
4027680	Valvola espansione
4027681	Bobina valvola espansione
4027682	Raccordo di bassa
4027683	Raccordo di alta
4027684	Filtro
4027685	Filtro
4027686	Batteria condensante
4027687	Compressore
4027688	Motore
4027689	Contattore
4027690	Resistenza
4027691	Sostituito Da 4027701
4027692	Sostituito Da 4027794
4027693	Trasformatore
4027694	Bobina reattanza
4027695	Scheda principale
4027696	Pannello ispezione
4027697	Raccordo di alta
4027698	Batteria condensante
4027699	Compressore
4027700	Pannello ispezione
4027701	Valvola inversione ciclo
4027702	Bobina valvola inversione ciclo
4027703	Pannello ispezione
4027704	Condensatore
4027705	Sostituito Da 4027741
4027706	Sonda
4027707	Scheda elettronica

CODICE	DESCRIZIONE
4027708	Bobina valvola espansione
4027709	Filtro
4027710	Batteria condensante
4027712	Motore
4027713	Valvola solenoide
4027714	Bobina
4027716	Valvola inversione ciclo
4027717	Bobina di reattanza
4027719	Batteria condensante
4027722	Valvola inversione ciclo
4027723	Pannello ispezione
4027724	Condensatore
4027725	Filtro di rete
4027726	Modulo di potenza
4027727	Compressore
4027728	Resistenza
4027729	Resistenza
4027730	Bobina valvola solenoide
4027731	Resistenza compressore
4027732	Reattore
4027733	Pannello ispezione
4027734	Compressore
4027735	Pannello ispezione
4027736	Pannello ispezione
4027737	Pressostato di alta
4027738	Trasduttore di pressione
4027739	Trasduttore di pressione
4027740	Sonda
4027741	Sonda batteria
4027742	Sonda esterna
4027743	Bobina valvola espansione
4027744	Valvola espansione
4027745	Raccordo di bassa
4027746	Filtro
4027747	Filtro
4027748	Filtro
4027749	Filtro
4027750	Griglia protezione
4027751	Batteria condensante
4027752	Ventola
4027753	Scheda filtri
4027754	Scheda filtri
4027755	Compressore
4027756	Compressore
4027757	Motore
4027758	Contattore
4027759	Valvola solenoide
4027760	Resistenza compressore
4027761	Resistenza compressore
4027762	Valvola inversione ciclo
4027763	Trasformatore
4027764	Scheda ventilatori
4027765	Sostituito Da 4R101885
4027766	Valvola espansione
4027767	Bobina valvola espansione
4027768	Raccordo di alta
4027769	Batteria condensante
4027770	Compressore
4027771	Compressore
4027772	Scambiatore a piastre
4027773	Scheda ventilatore
4027774	Scheda ventilatore
4027775	Scheda relè
4027776	Scheda interfaccia
4027777	Condensatore
4027778	Sonda esterna
4027779	Sonda
4027780	Filtro
4027781	Sostituito Da 4R000015
4027783	Motore
4027784	Sostituito Da 4027377
4027785	Motore
4027786	Filtro
4027787	Motore
4027788	Motore
4027789	Condensatore
4027790	Filtro

CODICE	DESCRIZIONE
4027791	Batteria condensante
4027792	Compressore
4027793	Contattore
4027794	Bobina valvola inversione ciclo
4027795	Scheda principale
4027796	Pannello ispezione
4027797	Condensatore
4027798	Compressore
4027799	Pannello ispezione
4027800	Filtro
4027801	Filtro
4027802	Batteria condensante
4027803	Compressore
4027804	Contattore
4027805	Pannello ispezione
4027806	Filtro
4027807	Compressore
4027808	Contattore
4027809	Pannello ispezione
4027810	Motore
4027811	Ventola
4027812	Cuscinetto
4027813	Motore
4027814	Ventola
4027815	Supporto motore
4027816	Motorino swing
4027817	Batteria evaporante
4027818	Micro pressostato
4027819	Scheda principale
4027820	Scheda interruttore
4027821	Pannello di fondo
4027822	Pannello frontale
4027823	Tubo scarico condensa
4027824	Supporto telecomando
4027825	Supporto motore
4027826	Sonda
4027827	Scheda ricevente
4027828	Bacinella completa
4027829	Raccordo
4027830	Microinterruttore
4027831	Filtro aria
4027832	Assieme distribuzione aria
4027833	Griglia
4027834	Supporto ventola
4027835	Supporto ventola
4027836	Scheda principale
4027837	Batteria evaporante
4027838	Micro pressostato
4027839	Scheda principale
4027840	Scheda ventilatore
4027841	Sostituito Da 4R103976
4027842	Modulo di potenza
4027843	Scheda ventilatore
4027844	Motore
4027845	Bobina reattanza
4027846	Bobina reattanza
4027847	Sonda antigelo
4027848	Sonda antigelo
4027849	Bobina valvola inversione ciclo
4027850	Bobina valvola inversione ciclo
4027851	Diodo stack (ponte raddrizzatore)
4027852	Scheda SPM2
4027853	Scheda di potenza
4027854	Ventola
4027855	Maniglia
4027856	Maniglia
4027857	Frontone
4027858	Coperchio
4027859	Griglia
4027860	Cablaggio compressore
4027861	Cablaggio compressore
4027862	Sonda batteria
4027863	Sostituito Da 4027374
4027864	Compressore
4027865	Compressore
4027866	Batteria condensante
4027867	Ammortizzatore

CODICE	DESCRIZIONE
4027868	Bobina valvola espansione
4027869	Bobina valvola espansione
4027870	Bobina valvola espansione
4027871	Bobina valvola espansione
4027873	Sonda
4027874	Reattore
4027875	Ventola tangenziale
4027876	Scheda principale
4027877	Scheda principale
4027878	Motore
4027879	Batteria evaporante
4027880	Bacinella
4027881	Pompa scarico condensa
4027882	Scheda elettronica
4027883	Sonda batteria
4027884	Sonda ambiente
4027885	Ventola
4027886	Scheda elettronica
4027887	Batteria evaporante
4027888	Scheda elettronica
4027889	Motorino apriserranda
4027890	Scheda display
4027891	Sostituito Da 4800041
4027892	Supporto motore
4027893	Bacinella
4027894	Pompa scarico condensa
4027895	Sonda ambiente
4027896	Batteria evaporante
4027897	Supporto motore
4027898	Motore
4027899	Girante
4027900	Sostituito Da 4026611
4027901	Compressore
4027902	Compressore
4027903	Compressore
4027904	Compressore
4027905	Compressore
4027906	Compressore
4027907	Compressore
4027908	Compressore
4027909	Compressore
4027910	Pannello ispezione
4027911	Pannello ispezione
4027912	Pannello ispezione
4027913	Pannello ispezione superiore
4027914	Griglia
4027915	Griglia protezione posteriore
4027916	Griglia protezione posteriore
4027917	Griglia protezione posteriore
4027918	Griglia protezione laterale
4027919	Griglia protezione laterale
4027920	Sportello
4027921	Sportello
4027922	Restrittore
4027923	Restrittore
4027924	Raccordo
4027925	Raccordo
4027926	Batteria codensante
4027927	Batteria codensante
4027928	Batteria codensante
4027929	Batteria codensante
4027930	Batteria codensante
4027931	Batteria codensante
4027932	Compressore
4027933	Circolatore
4027934	Circolatore
4027935	Sostituito Da 4160481
4027936	Idrometro
4027937	Vaso espansione
4027938	Valvola igroscopica
4027939	Valvola automatica sfogo acqua
4027940	Trasduttore pressione
4027941	Modulo protezione compressore
4027942	Gruppo refrigerazione
4027943	Gruppo refrigerazione
4027944	Gruppo refrigerazione
4027945	Sostituito Da 4027965

CODICE	DESCRIZIONE
4027946	Sostituito Da 4027966
4027947	Interruttore principale
4027948	Interruttore principale
4027949	Condensatore motore
4027950	Condensatore motore
4027951	Condensatore
4027953	Interfaccia trasduttore
4027955	Sostituito Da 4026719
4027956	Valvola termostatica
4027957	Valvola termostatica
4027958	Valvola termostatica
4027959	Valvola termostatica
4027960	Valvola termostatica
4027961	Sostituito Da 4029539
4027962	Valvola termostatica
4027963	Valvola inersione ciclo
4027964	Sostituito Da 4R002403
4027965	Minipressostato di bassa
4027966	Minipressostato di alta
4027967	Pannello ispezione
4027968	Pannello ispezione superiore
4027969	Griglia protezione posteriore
4027970	Griglia protezione laterale
4027971	Sostituito Da 4R001946
4027972	Compressore
4027973	Filtro deidratatore
4027974	Raccordo
4027975	Batteria codensante
4027976	Gruppo refrigerazione
4027977	Circolatore
4027978	Valvola ritegno
4027979	Valvola termostatica
4027980	Compressore
4027981	Contattore compressore
4027982	Vaso espansione
4027983	Compressore
4027984	Compressore
4027985	Compressore
4027986	Compressore
4027987	Compressore
4027988	Compressore
4027989	Resistenza compressore
4027990	Resistenza compressore
4027991	Resistenza carter
4027992	Resistenza carter
4027993	Relè
4027994	Blocco contatti
4027995	Blocco contatti
4027998	Serbatoio
4027999	Scambiatore a piastre
4028000	Griglia forata
4028001	Frontone
4028002	Filtro aria
4028003	Batteria evaporante
4028004	Cuscinetto
4028005	Ventola
4028006	Griglia frontale
4028007	Sostituito Da 4028041
4028008	Bacinella
4028009	Deflettore aria
4028010	Tubo scarico condensa
4028011	Motorino swing
4028012	Supporto
4028013	Motore
4028015	Pannello ricevente
4028016	Trasformatore
4028017	Pannello di fondo
4028018	Pannello di montaggio
4028019	Pannello frontale
4028020	Pannello di fondo
4028021	Pannello laterale
4028024	Griglia frontale
4028025	Compressore
4028026	Raccordo bassa
4028027	Raccordo alta
4028028	Batteria codensante
4028030	Sostituito Da 4028012

CODICE	DESCRIZIONE
4028031	Sostituito Da 4028334
4028032	Pannello di fondo
4028033	Sostituito Da 4028330
4028034	Batteria evaporante
4028035	Filtro aria
4028036	Filtro aria
4028038	Supporto motore
4028039	Trasformatore
4028040	Raccordo bassa
4028041	Raccordo alta
4028042	Valvola 4 vie
4028043	Bobina
4028044	Filtro compressore
4028046	Protezione termica
4028047	Piedini antivibranti
4028048	Ionizzatore
4028049	Protezione termica
4028050	Piedini antivibranti
4028051	Frontone
4028052	Griglia frontale
4028053	Pannello di fondo
4028054	Motore
4028055	Ventola
4028056	Bacinella
4028057	Motorino swing
4028058	Flap
4028059	Batteria evaporante
4028060	Filtro aria
4028061	Pannello laterale
4028062	Pannello frontale
4028063	Sostituito Da 4R101089
4028064	Sostituito Da 4028170
4028065	Batteria codensante
4028067	Condensatore compressore
4028068	Coperchio
4028069	Griglia forata
4028072	Compressore
4028073	Piedini antivibranti
4028074	Valvola 4 vie
4028075	Bobina
4028076	Filtro compressore
4028077	Protezione termica
4028078	Ionizzatore
4028079	Compressore
4028081	Sostituito Da 4028031
4028082	Flap
4028083	Condensatore compressore
4028084	Condensatore compressore
4028085	Condensatore ventola
4028086	Raccordo bassa
4028087	Pannello frontale
4028088	Ventola
4028090	Batteria codensante
4028091	Raccordo bassa
4028092	Raccordo alta
4028093	Compressore
4028094	Sportellino
4028095	Scheda elettronica
4028096	Trasformatore
4028097	Pannello frontale
4028098	Ventola tangenziale
4028099	Sostituito Da 4028015
4028102	Condensatore compressore
4028103	Compressore
4028104	Piedini antivibranti
4028105	Scheda elettronica
4028106	Batteria evaporante
4028107	Griglia frontale
4028108	Coperchietto
4028109	Pannello laterale destro
4028110	Coperchio
4028111	Raccordo alta
4028112	Griglia posteriore
4028113	Raccordo bassa
4028114	Batteria codensante
4028116	Pannello laterale sinistro
4028118	Contattore

CODICE	DESCRIZIONE
4028119	Pannello di fondo
4028120	Resistenza compressore
4028122	Coperchio
4028123	Pannello posteriore
4028124	Pannello ricevente
4028125	Piedini antivibranti
4028126	Motore
4028127	Ionizzatore
4028128	Motorino swing
4028129	Bacinella
4028130	Pannello di fondo
4028131	Interruttore
4028132	Cuscinetto
4028133	Copertura motore
4028134	Scheda elettronica
4028135	Filtro aria
4028136	Ventola tangenziale
4028137	Flap inferiore
4028138	Flap superiore
4028139	Pannello di montaggio
4028140	Pannello ricevente
4028141	Griglia frontale
4028142	Filtro
4028143	Pannello frontale
4028144	Batteria evaporante
4028145	Protezione
4028146	Sostituito Da 4028062
4028147	Pannello frontale
4028148	Ventola
4028149	Griglia forata
4028150	Ventola tangenziale
4028152	Sostituito Da 4028015
4028153	Condensatore compressore
4028154	Compressore
4028155	Raccordo alta
4028156	Raccordo bassa
4028157	Batteria codensante
4028158	Bobina
4028159	Valvola 4 vie
4028161	Sostituito Da 4028015
4028162	Condensatore
4028163	Compressore
4028164	Bacinella
4028165	Pannello frontale
4028166	Bacinella
4028167	Batteria evaporante
4028169	Sostituito Da 4028015
4028170	Motore
4028171	Batteria codensante
4028172	Valvola inverisone ciclo
4028173	Bobina
4028174	Raccordo alta
4028175	Compressore
4028176	Scheda elettronica
4028177	Sostituito Da 4028015
4028178	Pannello frontale
4028179	Griglia frontale
4028180	Bacinella
4028181	Batteria evaporante
4028182	Sostituito Da 4028307
4028183	Motore
4028184	Batteria codensante
4028185	Condensatore motore
4028186	Raccordo bassa
4028187	Raccordo di alta
4028188	Compressore
4028189	Piedini antivibranti
4028190	Sostituito Da 4028176
4028191	Sostituito Da 4028015
4028192	Batteria evaporante
4028193	Griglia frontale
4028194	Panello frontale
4028195	Ventola
4028196	Batteria codensante
4028197	Coperchio
4028198	Griglia posteriore
4028199	Raccordo bassa

CODICE	DESCRIZIONE
4028200	Griglia frontale
4028201	Pannello frontale
4028202	Ventola
4028204	Batteria codensante
4028205	Pannello posteriore
4028206	Coperchio
4028207	Copertura laterale
4028208	Sonda esterna (CN2)
4028209	Bobina
4028210	Raccordo alta
4028211	Raccordo bassa
4028212	Elettrovalvola
4028214	Condensatore
4028215	Trasformatore
4028216	Compressore
4028218	Pannello frontale
4028219	Griglia frontale
4028220	Pannello di fondo
4028221	Batteria evaporante
4028222	Telecomando
4028223	Filtro antipolline
4028225	Cablaggio
4028226	Pannello ricevente
4028228	Piedini antivibranti
4028229	Griglia frontale
4028230	Pannello frontale
4028231	Filtro aria
4028232	Batteria evaporante
4028233	Mascherina scheda ricevente
4028234	Griglia frontale
4028235	Flap
4028236	Flap
4028237	Scheda elettronica
4028238	Interruttore
4028239	Batteria codensante
4028240	Compressore
4028241	Condensatore ventilatore
4028242	Condensatore motore
4028243	Raccordo bassa
4028244	Sostituito Da 4028172
4028246	Piedini antivibranti
4028247	Piedini antivibranti
4028248	Pannello frontale
4028249	Pannello frontale laterale
4028250	Ventola
4028251	Motore
4028252	Batteria codensante
4028253	Scheda elettronica
4028254	Coperchio
4028255	Raccordo bassa
4028256	Raccordo alta
4028257	Compressore
4028258	Trasformatore
4028259	Bobina
4028260	Maniglia
4028261	Scheda elettronica
4028262	Compressore
4028263	Trasformatore
4028264	Valvola 4 vie
4028265	Valvola 4 vie
4028266	Sonda (CN3)
4028267	Sonda (CN4)
4028268	Sonda (CN5)
4028269	Sostituito Da 4028274
4028270	Bacinella
4028271	Batteria evaporante
4028272	Sostituito Da 4028032
4028273	Scheda elettronica
4028274	Pannello ricevente
4028275	Bacinella
4028276	Dima
4028277	Dima
4028278	Scheda elettronica
4028279	Sostituito Da 4028015
4028280	Raccordo bassa
4028281	Bobina
4028282	Bobina

CODICE	DESCRIZIONE
4028283	Motore
4028284	Compressore
4028285	Batteria codensante
4028286	Bobina
4028288	Trasformatore
4028289	Raccordo bassa
4028290	Raccordo alta
4028291	Piedini antivibranti
4028292	Sonda ambiente
4028293	Sonde sbrinamento
4028294	Compressore
4028295	Batteria codensante
4028296	Raccordo alta
4028297	Raccordo bassa
4028298	Cablaggio
4028299	Raccordo bassa
4028300	Raccordo alta
4028301	Raccordo bassa
4028302	Pannello laterale sinistro
4028303	Pannello laterale destro
4028304	Pannello copriattacchi
4028305	Scheda elettronica
4028306	Sostituito Da 4028015
4028307	Telecomando
4028308	Scheda elettronica
4028309	Copertura laterale
4028310	Griglia frontale
4028311	Pannello frontale
4028312	Pannello laterale destro
4028313	Pannello frontale
4028314	Motore
4028315	Pannello laterale sinistro
4028316	Coperchio
4028317	Pannello laterale destro
4028318	Raccordo alta
4028319	Raccordo bassa
4028321	Copertura raccordi
4028322	Scheda ricevente
4028323	Levisimo
4028325	Filtro di rete
4028327	Batteria evaporante
4028328	Cuscinetto
4028329	Trasformatore
4028330	Motore
4028331	Pannello ricevente
4028332	Scheda elettronica
4028333	Copertura motore
4028334	Sonda
4028335	Ionizzatore
4028336	Motorino swing
4028337	Griglia
4028338	Ventola
4028339	Motore
4028340	Batteria condensante
4028341	Griglia posteriore
4028342	Valvola inversione ciclo
4028343	Raccordo di bassa
4028344	Compressore
4028345	Condensatore
4028346	Copertura raccordi
4028347	Batteria condensante
4028348	Compressore
4028349	Condensatore compressore
4028350	Griglia frontale
4028351	Pannello frontale
4028352	Compressore
4028353	Compressore
4028354	Telecomando
4028355	Pannello Display
4028356	Copertura
4028357	Scheda Display
4028358	Filtro aria sinistro
4028359	Filtro aria destro
4028360	Pannello frontale
4028361	Cuscinetto
4028362	Supporto cuscinetto
4028363	Paletta

CODICE	DESCRIZIONE
4028364	Ionizzatore
4028365	Sostituito Da 4R000289
4028366	Pannello di fondo
4028367	Trasformatore
4028368	Scheda elettronica
4028369	Coperchio motore destro
4028370	Motore
4028371	Coperchio motore sinistro
4028372	Motorino swing
4028373	Telecomando
4028374	Filtro antipolline
4028375	Motore
4028376	Batteria condensante
4028377	Reattore
4028378	Compressore
4028379	Coperchio raccordi
4028380	Griglia posteriore
4028381	Scheda elettronica
4028382	Modulo di potenza
4028383	Sonda ambiente
4028384	Sonda antigelo
4028385	Sonda scarico compressore
4028386	Batteria evaporante
4028387	Batteria condensante
4028388	Valvola inversione ciclo
4028389	Scheda elettronica
4028390	Motorino swing
4028392	Scheda elettronica
4028393	Batteria condensante
4028394	Tubo scarico
4028395	Tubo aspirazione
4028396	Compressore
4028397	Capillare
4028399	Tubo aspirazione
4028400	Compressore
4028401	Batteria condensante
4028402	Capillare
4028403	Copertura
4028404	Filtro aria sinistro
4028405	Filtro aria destro
4028406	Generatore ioni negativi
4028407	Batteria
4028408	Scheda elettronica
4028409	Bacinella
4028410	Pannello di fondo
4028411	Paletta
4028412	Pannello frontale
4028413	Filtro antipolline
4028414	Batteria condensante
4028415	Pannello frontale
4028416	Condensatore
4028417	Capillari raccordo
4028418	Compressore
4028419	Tubo aspirazione
4028420	Pannello di fondo
4028421	Tubo scarico
4028422	Motore
4028423	Scheda elettronica
4028424	Batteria condensante
4028425	Tubo scarico
4028426	Griglia frontale
4028427	Condensatore
4028428	Tubo aspirazione
4028429	Pannello frontale
4028430	Raddrizzatore
4028431	Motore ventilatore
4028432	Relè
4028433	Capillari raccordo
4028434	Ventola
4028435	Compressore
4028436	Valvola 4 vie con bobina
4028437	Sonda
4028438	Scheda elettronica
4028439	Modulo di potenza
4028440	Compressore
4028441	Pannello di fondo
4028442	Valvola inversione ciclo

CODICE	DESCRIZIONE
4028443	Tubo scarico
4028444	Sonda
4028445	Tubo aspirazione
4028446	Condensatore
4028447	Batteria
4028448	Valvola espansione
4028449	Scheda elettronica
4028450	Reattore
4028451	Albero corto
4028452	Albero lungo
4028453	Paletta
4028454	Pannello frontale
4028455	Scheda display
4028456	Filtro aria
4028457	Telaio
4028458	Motorino swing
4028459	Motorino swing
4028460	Sostituito Da 4R000338
4028461	Motorino swing
4028462	Supporto cuscinetto
4028463	Batteria
4028464	Ventola
4028465	Pannello di fondo
4028466	Griglia
4028467	Dima
4028468	Scheda elettronica
4028469	Motore
4028470	Generatore ioni negativi
4028471	Microinterruttore
4028472	Telecomando
4028473	Sblocco
4028474	Sblocco
4028475	Assieme palette
4028476	Motore
4028477	Batteria
4028478	Tubo aspirazione
4028479	Tubo scarico
4028480	Scheda elettronica
4028481	Capillari
4028482	Dima
4028483	Scheda elettronica
4028484	Maniglia
4028485	Coperchio
4028486	Batteria
4028487	Valvola inversione ciclo
4028488	Tubo capillare
4028489	Tubo capillare
4028490	Scheda elettronica
4028492	Tubo capillare
4028494	Tubo capillare
4028495	Scheda elettronica
4028496	Motore
4028497	Batteria
4028498	Compressore
4028499	Scheda elettronica
4028500	Modulo di potenza
4028501	Valvola espansione
4028503	Sonda temperatura
4028504	Sonda temperatura
4028505	Pannello frontale
4028506	Motore
4028507	Batteria
4028508	Valvola espansione
4028509	Scheda elettronica
4028510	Sonda antigelo
4028511	Valvola espansione
4028512	Griglia frontale
4028800	Ventilatore
4028801	Sostituito Da 4R102436
4028802	Sostituito Da 4R102443
4028803	Ventilatore
4028804	Ventilatore
4028805	Sostituito Da 4R102439
4028806	Filtro
4028807	Filtro
4028808	Scheda elettronica
4028809	Filtro

CODICE	DESCRIZIONE
4028810	Filtro
4028811	Filtro
4028812	Scatola quadro elettrico
4028813	Sostituito Da 4R000421
4028814	Sostituito Da 4R000422
4028815	Sostituito Da 4R000423
4028816	Sostituito Da 4R000424
4028818	Teleruttore
4028819	Gruppo ventilante
4028820	Batteria evaporante
4028821	Filtro
4028822	Sostituito Da 4R102430
4028823	Batteria evaporante
4028824	Filtro
4028825	Batteria evaporante
4028826	Sostituito Da 4R102431
4028827	Batteria evaporante
4028828	Filtro
4028829	Sostituito Da 4R102432
4028830	Batteria evaporante
4028831	Filtro
4028832	Sostituito Da 4R102433
4028833	Batteria evaporante
4028834	Filtro
4028835	Sostituito Da 4R102434
4028836	Batteria evaporante
4028837	Batteria evaporante
4028838	Batteria evaporante
4028839	Batteria evaporante
4028840	Batteria evaporante
4028841	Batteria evaporante
4028842	Batteria evaporante
4028843	Batteria elettrica
4028844	Batteria elettrica
4028845	Batteria elettrica
4028846	Batteria elettrica
4028847	Batteria elettrica
4028848	Sostituito Da 4028844
4028849	Sostituito Da 4028849
4028850	Batteria elettrica
4028851	Batteria elettrica
4028852	Batteria elettrica
4028853	Batteria elettrica
4028854	Calotta frontale
4028855	Filtro
4028856	Scheda elettronica
4028857	Ventilatore
4028858	Telecomando
4028859	Griglia
4028860	Sostituito Da 4028958
4028862	Ventilatore
4028863	Filtro
4028864	Batteria
4028865	Scatola quadro elettrico
4028866	Filtro
4028867	Filtro
4028868	Filtro
4028869	Filtro
4028870	Filtro
4028871	Puleggia motore
4028872	Puleggia motore
4028873	Riduttore motore
4028874	Riduttore motore
4028875	Motore
4028876	Motore
4028877	Cinghia di trasmissione
4028878	Cinghia di trasmissione
4028879	Cinghia di trasmissione
4028880	Cinghia di trasmissione
4028881	Cinghia di trasmissione
4028882	Ventilatore
4028883	Batteria 2 ranghi
4028884	Filtro
4028885	Sostituito Da 4028803
4028886	Batteria 2 ranghi
4028887	Sostituito Da 4028884
4028888	Ventilatore

CODICE	DESCRIZIONE
4028889	Batteria 2 ranghi
4028890	Batteria 2 ranghi
4028891	Filtro
4028892	Batteria 4 ranghi
4028893	Batteria 4 ranghi
4028894	Batteria 4 ranghi
4028895	Batteria 4 ranghi
4028896	Sostituito Da 4028946
4028897	Batteria 6 ranghi
4028898	Batteria 6 ranghi
4028899	Batteria 6 ranghi
4028900	Ventilatore
4028901	Puleggia ventilatore
4028902	Puleggia ventilatore
4028903	Puleggia motore
4028904	Motore
4028905	Batteria 2 ranghi
4028906	Filtro
4028907	Ventilatore
4028908	Motore
4028909	Batteria 2 ranghi
4028910	Filtro
4028911	Puleggia ventilatore
4028912	Puleggia motore
4028913	Motore
4028914	Batteria 2 ranghi
4028915	Cinghia di trasmissione
4028916	Ventilatore
4028917	Batteria 2 ranghi
4028918	Filtro
4028919	Puleggia ventilatore
4028920	Puleggia ventilatore
4028921	Puleggia motore
4028922	Motore
4028923	Batteria 2 ranghi
4028924	Filtro
4028925	Filtro
4028926	Cinghia di trasmissione
4028927	Ventilatore
4028928	Puleggia ventilatore
4028929	Puleggia motore
4028930	Motore
4028931	Batteria 2 ranghi
4028932	Filtro
4028933	Filtro
4028934	Batteria 4 ranghi
4028935	Batteria 4 ranghi
4028936	Batteria 4 ranghi
4028937	Batteria 4 ranghi
4028938	Batteria 4 ranghi
4028939	Batteria 4 ranghi
4028940	Batteria 6 ranghi
4028941	Batteria 6 ranghi
4028942	Batteria 6 ranghi
4028943	Batteria 6 ranghi
4028944	Batteria 6 ranghi
4028945	Batteria 6 ranghi
4028946	Batteria 6 ranghi
4028947	Filtro
4028948	Filtro
4028949	Puleggia ventilatore
4028950	Puleggia ventilatore
4028951	Scheda elettronica
4028952	Frutto comando remoto
4028953	Puleggia motore
4028954	Cinghia di trasmissione
4028955	Cinghia di trasmissione
4028956	Cinghia di trasmissione
4028957	Cinghia di trasmissione
4028958	Kit Frutto comando
4029000	Supporto
4029001	Griglia orientabile
4029002	Asta
4029003	Guida paletta superiore
4029004	Pannello
4029005	Tubo scarico condensa
4029006	Pannello chiusura

CODICE	DESCRIZIONE
4029007	Pannello frontale
4029008	Bacinella
4029009	Pannello destro
4029010	Pannello sinistro
4029011	Condensatore motore
4029012	Batteria evaporante
4029013	Telecomando
4029014	Motore
4029015	Girante sinistra
4029016	Girante destra
4029017	Coclea
4029018	Batteria evaporante
4029019	Pannello destro
4029020	Pannello sinistro
4029021	Sostituito Da 4029055
4029022	Batteria evaporante
4029023	Motorino
4029024	Pannello chiusura
4029025	Pannello frontale
4029026	Bacinella
4029027	Sostituito Da 4029084
4029028	Batteria evaporante
4029029	Motore
4029030	Coclea
4029031	Batteria evaporante
4029032	Griglia orientabile
4029033	Pannello chiusura
4029034	Pannello frontale
4029035	Bacinella
4029036	Motore
4029037	Pannello frontale
4029038	Compressore
4029039	Supporto
4029040	Motore
4029041	Compressore
4029042	Fusibile
4029043	Sostituito Da 4022302
4029044	Griglia
4029045	Ventola
4029046	Pannello
4029047	Coperchio
4029048	Pannello frontale
4029049	Pannello posteriore
4029050	Compressore
4029052	Pannello ricevente (freddo)
4029053	Pannello ricevente (pompa)
4029054	Batteria
4029055	Coclea
4029056	Sostituito Da 4029028
4029058	Filtro di fondo
4029060	Bacinella
4029063	Batteria codensante
4029064	Batteria evaporante
4029065	Motore
4029066	Motore
4029067	Sostituito Da 4029077
4029068	Condensatore motore
4029069	Pressostato di alta
4029070	Pannello frontale destro
4029071	Pannello frontale
4029072	Pannello di fondo
4029073	Pannello posteriore
4029074	Batteria codensante
4029075	Relè
4029076	Contattore
4029077	Piedini antivibranti
4029078	Protettore di fase
4029079	Raccordo
4029080	Raccordo
4029081	Sostituito Da 4029098
4029082	Batteria codensante
4029083	Valvola inverisone ciclo
4029084	Piedini antivibranti
4029085	Bobina
4029086	Sonda batteria
4029087	Batteria codensante
4029089	Pannello

CODICE	DESCRIZIONE
4029090	Batteria codensante
4029091	Batteria codensante
4029092	Motore
4029093	Compressore
4029094	Condensatore motore
4029096	Pannello
4029097	Batteria codensante
4029098	Piedini antivibranti
4029100	Kit scheda PSS H
4029101	Kit scheda PSS
4029102	Sostituito Da 4024976
4029104	Condensatore motore
4029105	Cablaggio
4029106	Pannello
4029108	Gruppo distribuzione aria
4029109	Condensatore motore
4029110	Gruppo distribuzione aria
4029112	Filtro di fondo
4029113	Gruppo distribuzione aria
4029115	Girante destra
4029116	Girante sinistra
4029118	Pressostato di alta
4029119	Valvola inversione ciclo
4029120	Condensatore motore
4029121	Coperchio sx
4029122	Gommino
4029124	Profilo anteriore
4029125	Ventola
4029126	Pannello elettrico completo
4029127	Motore
4029128	Coperchio dx
4029129	Condensatore motore
4029130	Telecomando
4029131	Jack
4029132	Presa alimentazione
4029133	Ventola
4029134	Profilo anteriore
4029135	Ventola
4029136	Ventola
4029137	Profilo anteriore
4029138	Ventola sx
4029139	Ventola dx
4029140	Motore
4029141	Condensatore
4029142	Profilo anteriore
4029500	Contattore (compressore)
4029501	Compressore
4029502	Batteria
4029503	Valvola termostatica
4029504	Ricevitore liquido
4029505	Porta sonda
4029506	Sostituito Da 4R103382
4029507	Compressore
4029508	Pannello posteriore sinistro
4029509	Pannello anteriore
4029510	Rete protezione laterale
4029511	Rete protezione posteriore
4029512	Sostituito Da 4R103685
4029513	Rete protezione posteriore
4029514	Rete protezione laterale
4029515	Pannello anteriore
4029516	Pannello posteriore sinistro
4029517	Sostituito Da 4020328
4029518	Ricevitore liquido
4029519	Valvola termostatica
4029520	Batteria
4029521	Contattore (compressore)
4029522	Scambiatore
4029523	Contattore compressore
4029524	Batteria
4029525	Sostituito Da 4029645
4029526	Scambiatore
4029527	Pannello superiore
4029528	Pannello posteriore sinistro
4029529	Pannello anteriore
4029530	Rete protezione laterale
4029531	Rete protezione posteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4029532	Pannello superiore
4029533	Pannello posteriore sinistro
4029534	Pannello anteriore
4029535	Pompa
4029536	Vaso espansione
4029537	Porta sonda
4029538	Scambiatore
4029539	Sostituito Da 4026893
4029540	Interruttore protezione compressore
4029541	Batteria
4029542	Relè sequenza fasi
4029543	Condensatore
4029544	Sostituito Da 4020361
4029545	Interruttore protezione compressore
4029546	Batteria
4029547	Sostituito Da 4026895
4029548	Porta sonda
4029549	Sostituito Da 4020349
4029550	Sostituito Da 4020351
4029551	Vaso espansione
4029552	Pannello posteriore sinistro
4029553	Pannello anteriore
4029554	Interruttore automatico
4029555	Porta sonda
4029556	Sostituito Da 4020353
4029557	Sostituito Da 4026719
4029558	Protezione termica
4029559	Elettroventilatore
4029560	Quadro elettrico
4029561	Copertura ventilatore
4029562	Quadro elettrico
4029563	Quadro elettrico
4029564	Copertura ventilatore
4029565	Quadro elettrico
4029566	Quadro elettrico
4029567	Copertura ventilatore
4029568	Quadro elettrico
4029569	Assieme boccaglio
4029570	Assieme boccaglio
4029571	Assieme boccaglio
4029572	Assieme boccaglio
4029573	Basamento e rinforzo
4029574	Interruttore generale
4029575	Interruttore protezione compressore
4029576	Fusibile
4029578	Pannello anteriore
4029579	Scatola quadro elettrico
4029580	Portina
4029581	Pannello posteriore
4029582	Interruttore protezione compressore
4029583	Sostituito Da 4R102959
4029584	Interruttore protezione compressore
4029585	Interruttore protezione compressore
4029586	Interruttore protezione compressore
4029588	Pannello anteriore
4029589	Basamento e rinforzo
4029590	Scatola quadro elettrico
4029591	Portina
4029592	Pannello posteriore
4029593	Gruppo ventilante
4029595	Batteria condensante
4029596	Sostituito Da 4020119
4029597	Valvola termostatica
4029598	Sostituito Da 4020327
4029599	Pressostato bassa pressione
4029600	Filtro disidratatore
4029601	Resistenza carter
4029602	Compressore
4029603	Vaso espansione
4029604	Batteria condensante
4029605	Compressore
4029606	Condensatore
4029607	Batteria condensante
4029608	Valvola termostatica
4029609	Compressore
4029610	Sostituito Da 4025043
4029611	Condensatore

CODICE	DESCRIZIONE
4029612	Batteria condensante
4029613	Compressore
4029614	Compressore
4029615	Valvola termostatica
4029616	Filtro disidratatore
4029617	Resistenza compressore
4029618	Compressore
4029619	Pannello anteriore
4029620	Batteria condensante
4029621	Compressore
4029622	Batteria condensante
4029623	Valvola termostatica
4029624	Relè
4029625	Valvola inversione ciclo
4029626	Bobina valvola di inversione
4029627	Ricevitore di liquido
4029628	Scambiatore
4029629	Sostituito Da 4026760
4029630	Scambiatore
4029631	Ricevitore di liquido
4029632	Scambiatore
4029633	Contattore compressore
4029634	Valvola inversione ciclo
4029635	Ricevitore di liquido
4029636	Compressore
4029637	Sostituito Da 4029542
4029638	Batteria condensante
4029639	Valvola termostatica
4029640	Sostituito Da 4R002013
4029641	Sostituito Da 4020022
4029642	Interruttore protezione compressore
4029643	Batteria condensante
4029644	Valvola inversione ciclo
4029645	Ricevitore di liquido
4029646	Batteria condensante
4029647	Sostituito Da 4020354
4029648	Filtro disidratatore
4029649	Sostituito Da 4020024
4029650	Griglia
4029651	Compressore
4029652	Batteria condensante
4029653	Assieme bocaglio
4029654	Assieme bocaglio
4029655	Assieme bocaglio
4029656	Manometro
4029657	Sostituito Da 4026631
4029658	Griglia protezione ventilatore
4029659	Filtro deidratatore
4029660	Connettore ingresso batteria
4029661	Modulo inverter
4029662	Batteria
4029663	Scheda principale
4029664	Rubinetto gas
4029665	Sonda batteria
4029666	Connettore uscita batteria
4029667	Sostituito Da 4039704
4029668	Scheda filtro
4029669	Valvola espansione
4029670	Filtro deidratatore
4029671	Rubinetto liquido
4029672	Sonda ambiente
4029673	Batteria
4029674	Trasformatore
4029675	Connettore ingresso batteria
4029676	Scheda principale
4029677	Trasformatore di potenza
4029678	Rubinetto liquido
4029679	Valvola espansione
4029680	Rubinetto gas
4029681	Sostituito Da 4039735
4029682	Resistenza compressore
4029683	Ricevitore di liquido
4029684	Trasformatore di potenza
4029685	Compressore
4029686	Griglia protezione ventilatore
4029687	Rubinetto liquido
4029688	Connettore ingresso batteria

CODICE	DESCRIZIONE
4029689	Protettore sovratensione
4029690	Connettore uscita batteria
4029691	Modulo inverter
4029692	Sostituito Da 4R102097
4029693	Batteria
4029694	Connettore ingresso batteria
4029695	Compressore
4029696	Resistenza compressore
4029697	Protettore sovratensione
4029698	Pressostato di mandata
4029699	Condensatore compressore
4029700	Batteria
4029701	Condensatore ventilatore
4029702	Griglia protezione ventilatore
4029703	Connettore uscita batteria
4029704	Compressore
4029705	Protettore sovratensione
4029706	Connettore ingresso batteria
4029707	Scheda principale
4029708	Batteria
4029709	Rubinetto gas
4029710	Scheda principale
4029711	Sonda mandata compressore
4029712	Connettore uscita batteria
4029713	Comando
4029714	Comando
4029715	Comando
4029716	Comando
4029717	Trasformatore
4029718	Interruttore generale
4029719	Comando
4029720	Comando
4029721	Comando
4029722	Comando
4029723	Comando
4029724	Comando
4029725	Sostituito Da 4R100376
4029726	Sostituito Da 4R100375
4029727	Sostituito Da 4R100375
4029728	Sostituito Da 4R100376
4029729	Sostituito Da 4R100375
4029730	Sostituito Da 4R100375
4029743	Comando
4029748	Comando
4029749	Comando
4029750	Comando
4029751	Comando
4029752	Comando
4029753	Comando
4029754	Comando
4029755	Comando
4029756	Comando
4029757	Comando
4029758	Comando
4029900	Dima
4029901	Pannello di fondo
4029902	Batteria
4029903	Ventola tangenziale
4029904	Anello cuscinetto
4029905	Cuscinetto
4029906	Supporto sx
4029907	Bacinella
4029908	Supporto flap
4029909	Pannello frontale
4029910	Mascherina frontale
4029911	Telecomando
4029912	Filtro aria
4029913	Pannello ricevente
4029914	Flap inferiore
4029915	Flap superiore
4029916	Motorino swing
4029917	Supporto motore
4029918	Supporto
4029919	Motore ventilatore
4029920	Scheda elettronica
4029921	Sonda batteria
4029922	Sonda ambiente

CODICE	DESCRIZIONE
4029923	Trasformatore
4029924	Dima
4029925	Motore ventilatore
4029926	Anello cuscinetto
4029927	Supporto motore
4029928	Sonda batteria
4029929	Scheda elettronica
4029930	Sonda ambiente
4029931	Pannello ricevente
4029932	Flap superiore
4029933	Flap inferiore
4029934	Pannello frontale
4029935	Filtro aria
4029936	Mascherina frontale
4029937	Supporto flap
4029938	Motorino swing
4029939	Bacinella
4029940	Supporto sx
4029941	Batteria evaporante
4029942	Ventola tangenziale
4029943	Pannello di fondo
4029944	Alette
4029945	Alette
4029946	Batteria
4029947	Motore ventilatore
4029948	Scheda elettronica
4029949	Scheda elettronica
4031040	MODULO CVM
4031041	Modulo CPD
4033000	Tubo
4033001	Tubo con presa pressione
4033002	Tappo
4033003	Cablaggio elettrico
4033004	Cablaggio Slave
4033005	Cablaggio Master
4033006	Cablaggio seriale
4033007	Tubo
4033008	Tubo
4033009	Tubo
4034031	Pressacavo
4034032	Copriflangia
4034033	Flangia piana
4034034	Sostituito Da 4051009
4034035	Anodo
4034036	Guarnizione flangia
4034037	Coperchio
4034038	Coperchio
4034039	Ghiera
4034041	Ghiera
4034043	Ghiera
4034044	Sostituito Da 4034489
4034045	Sostituito Da 4034400
4034046	Sostituito Da 4051338
4034048	Box
4034049	Pozzetto
4034050	Pozzetto
4034051	Pozzetto
4034053	Guarnizione flangia
4034054	Anodo con tappo
4034056	Pozzetto
4034057	Sostituito Da 4050833
4034058	Pannello sinistro
4034060	Pannello sinistro
4034061	Pannello destro
4034062	Pannello destro
4034064	Pannello anteriore
4034065	Pannello posteriore
4034066	Coperchio
4034068	Coperchio
4034103	Vetro
4034104	Cordone
4034105	Cordone
4034106	Cordone
4034107	Cordone
4034128	Cordone
4034129	Cordone
4034130	Cordone

CODICE	DESCRIZIONE
4034131	Cordone
4034132	Cordone
4034133	Cordone
4034202	Turbolatore
4034203	Turbolatore
4034204	Turbolatore
4034205	Turbolatore
4034206	Turbolatore
4034207	Turbolatore
4034208	Turbolatore
4034283	Portellone
4034284	Portellone
4034288	Portellone
4034289	Portellone
4034290	Portellone
4034291	Portellone
4034292	Portellone
4034293	Portellone
4034294	Portellone
4034295	Camera fumi
4034296	Camera fumi
4034299	Camera fumi
4034301	Camera fumi
4034302	Camera fumi
4034303	Camera fumi
4034304	Camera fumi
4034305	Camera fumi
4034306	Camera fumi
4034307	Treccia
4034308	Treccia
4034310	Treccia
4034312	Guarnizione
4034313	Guarnizione
4034314	Sostituito Da 4035983
4034315	Guarnizione
4034317	Guarnizione
4034318	Guarnizione
4034319	Guarnizione
4034320	Vetro
4034321	Ghiera
4034323	Guarnizione
4034324	Guarnizione
4034325	Guarnizione
4034326	Guarnizione
4034327	Turbolatore
4034328	Turbolatore
4034329	Turbolatore
4034330	Turbolatore
4034331	Turbolatore
4034332	Turbolatore
4034333	Turbolatore
4034334	Pozzetto
4034338	Pannello anteriore
4034339	Pannello anteriore
4034342	Pannello posteriore
4034343	Pannello posteriore
4034345	Pannello sinistro
4034346	Pannello sinistro
4034347	Pannello sinistro
4034348	Pannello sinistro
4034350	Pannello sinistro
4034352	Pannello sinistro
4034353	Pannello sinistro
4034354	Sostituito Da 4034374
4034355	Pannello sinistro
4034356	Pannello sinistro
4034357	Pannello sinistro
4034358	Pannello sinistro
4034359	Pannello sinistro
4034360	Pannello sinistro
4034361	Pannello laterale
4034362	Pannello laterale
4034363	Pannello laterale
4034364	Pannello laterale
4034365	Pannello destro
4034366	Pannello destro
4034367	Pannello destro

CODICE	DESCRIZIONE
4034368	Pannello destro
4034370	Pannello destro
4034372	Pannello destro
4034373	Pannello destro
4034374	Pannello sinistro
4034375	Pannello destro
4034376	Pannello destro
4034377	Pannello destro
4034378	Pannello destro
4034379	Pannello destro
4034380	Pannello destro
4034381	Pannello superiore
4034382	Pannello superiore
4034383	Pannello superiore
4034384	Pannello superiore
4034386	Pannello superiore
4034388	Pannello superiore
4034389	Pannello superiore
4034390	Pannello superiore
4034391	Pannello superiore
4034392	Pannello superiore
4034393	Pannello superiore
4034394	Pannello superiore
4034395	Pannello superiore
4034396	Pannello superiore
4034400	Interruttore a bascula
4034401	Termostato
4034402	Termostato
4034405	Sostituito Da 4051338
4034407	Spia verde
4034408	Spia rossa
4034409	Sostituito Da 4034441
4034410	Deviatore
4034411	Relè
4034412	Sostituito Da 4034477
4034414	Box
4034417	Box
4034419	Manopola
4034420	Sostituito Da 4034419
4034424	Sostituito Da 4048744
4034425	Termometro
4034426	Manopola
4034427	Termostato regolazione
4034428	Spina volante
4034429	Presa
4034430	Spina 3 poli
4034431	Portafusibile
4034432	Clip
4034433	Frontalino
4034434	Carenatura
4034435	Kit connettore
4034436	Kit connettore
4034437	Circuito carichi
4034438	Circuito sonde
4034439	Copertura posteriore
4034440	Pressacavo
4034441	Pulsante
4034442	Deviatore bruciatore
4034443	Deviatore pompa
4034444	Deviatore pompa
4034445	Commutatore 2p
4034446	Carenatura
4034449	Termostato bipolare
4034450	Bitermostato
4034451	Sonda bipolare ambiente
4034452	Lampada rossa
4034453	Lampada verde
4034455	Pulsante
4034456	Presa spina
4034457	Connettore
4034459	Relè
4034460	Interruttore unipolare
4034461	Termostato limite
4034462	Sostituito Da 4050653
4034464	Passacavo
4034465	Pannello
4034466	Molla

CODICE	DESCRIZIONE
4034467	Antina
4034468	Antina
4034469	Pannello
4034470	Pannello
4034471	Interruttore on-off
4034472	Deviatore
4034473	Manopola
4034474	Termostato bollitore
4034475	Manopola
4034476	Termostato anti-inerzia
4034477	Termostato minima
4034478	Barretta
4034479	Lampada verde
4034480	Lampada rossa
4034481	Scheda elettronica
4034483	Cablaggio completo
4034484	Cablaggio completo
4034485	Passacavo
4034486	Pannello
4034487	Pannello
4034488	Pannello
4034489	Deviatore a bascula
4034490	Filtro di linea
4034492	Cablaggio completo
4034493	Cablaggio completo
4034494	Cablaggio
4034495	Pannello termostatico
4034496	Sonda esterna
4034497	Sonda mandata/ritorno d.6
4034500	Camera secca
4034501	Camera secca
4034502	Scudo portina
4034503	Scudo portina
4034504	Treccia
4034505	Treccia
4034506	Vetro
4034507	Ghiera
4034508	Guarnizione
4034509	Turbolatore
4034510	Turbolatore
4034511	Turbolatore
4034512	Guarnizione
4034514	Portellone anteriore
4034515	Sostituito Da 4034733
4034516	Sostituito Da 4034734
4034517	Pannello anteriore
4034526	Pannello laterale
4034537	Portellone inferiore
4034538	Portellone inferiore
4034543	Sostituito Da 4034557
4034544	Sostituito Da 4034512
4034546	Guarnizione
4034547	Turbolatore
4034548	Turbolatore
4034549	Turbolatore regolabile
4034550	Turbolatore
4034556	Camera fumi
4034557	Treccia testata
4034583	Guarnizione
4034584	Guarnizione
4034585	Sostituito Da 4034617
4034586	Antivibrante
4034587	Antivibrante
4034588	Pezzo folle
4034589	Valvola di non ritorno
4034600	Sostegno
4034606	Rubinetto a sfera
4034607	Isolamento
4034608	Molla
4034609	Sostituito Da 4034710
4034610	Turbolatori
4034611	Guarnizione
4034612	Camera fumi
4034614	Pozzetto
4034615	Battifiamma
4034616	Sostituito Da 4035588
4034617	Sostituito Da 4034843

CODICE	DESCRIZIONE
4034618	Ghiera
4034619	Sostituito Da 4034763
4034622	Sostituito Da 4034714
4034623	Collettore
4034624	Vaso espansione Lt.10
4034626	Antivibrante
4034627	Valvola clapet
4034628	Collettore
4034631	Filtro
4034634	Giunto anteriore
4034637	Bollitore
4034638	Sostituito Da 4048810
4034640	Pozzetto
4034641	Corpo caldaia
4034642	Camera fumi
4034643	Isolamento
4034644	Collettore
4034645	Rubinetto scarico
4034646	Vaso espansione
4034647	Collettore
4034648	Collettore
4034649	Collettore
4034650	Tubo mandata
4034651	Pannello posteriore
4034652	Pannello
4034653	Pannello laterale destro
4034654	Pannello laterale sinistro
4034655	Sostegno
4034659	Tubo
4034660	Vite
4034661	Protezione
4034665	Battifiamma
4034666	Sostituito Da 4034785
4034667	Supporto
4034668	Dado
4034669	Distributore
4034670	Rubinetto gas
4034671	Raccordo
4034672	Fascetta
4034673	Tubo flex cartone nero
4034674	Air box
4034675	Vaschetta
4034684	Pannello laterale sinistro
4034685	Pannello laterale sinistro
4034686	Pannello posteriore
4034691	Frontale strumentazione
4034694	Sostituito Da 4034695
4034695	Fondo
4034696	Collettore mandata
4034697	Collettore ritorno
4034699	Connettore femmina
4034700	Sostituito Da 4048942
4034701	Valvola sfiato aria manuale
4034703	Pannello laterale
4034704	Pannello laterale
4034706	Pannello posteriore
4034707	Sostegno
4034708	Coperchio
4034709	Isolamento corpo caldaia
4034710	Corpo caldaia
4034712	Guarnizione
4034714	Sostituito Da 4048490
4034715	Raccordo entrata sanitario
4034717	Raccordo scarico
4034718	Collettore ritorno
4034719	Collettore mandata
4034720	Collettore distribuzione
4034721	Isolamento focolare
4034722	Sostituito Da 4034695
4034724	Raccordo
4034725	Turbolatore
4034726	Turbolatore centrale
4034727	Anodo
4034728	Anodo
4034729	Flangia sagomata
4034730	Anodo
4034731	Anodo

CODICE	DESCRIZIONE
4034733	Camera fumi
4034735	Pannello laterale destro
4034738	Coperchio
4034740	Guarnizione siliconica
4034742	Coperchio quadro elettrico
4034743	Sostituito Da 4034615
4034744	Vaso espansione
4034745	Isolamento camera fumi
4034746	Colettore distribuzione
4034747	Tasto
4034748	Termostato minima
4034753	Pannello laterale sinistro
4034754	Sostegno
4034757	Air box
4034761	Interruttore bipolare
4034763	Bollitore
4034764	Flangia
4034766	Collettore scarico
4034768	Pannello anteriore
4034769	Pannello laterale destro
4034770	Pannello laterale sinistro
4034772	Coperchio
4034777	Sostituito Da 4034758
4034781	Sostituito Da 4050392
4034782	Presa da pannello
4034783	Treccia
4034784	Isolamento
4034785	Fondo camera combustione
4034786	Flangia
4034787	Pozzetto
4034788	Pozzetto
4034790	Isolamento flangia
4034822	Sostituito Da 4050833
4034823	Guarnizione flangia
4034824	Treccia
4034825	Treccia
4034826	Turbolatore regolabile
4034827	Turbolatore regolabile
4034828	Turbolatore regolabile
4034829	Turbolatore regolabile
4034830	Turbolatore regolabile
4034831	Turbolatore regolabile
4034832	Portello
4034833	Portello
4034834	Portello
4034835	Portello
4034836	Portello
4034837	Portello
4034838	Portello
4034839	Guarnizione piastra
4034840	Guarnizione piastra
4034841	Guarnizione piastra
4034842	Guarnizione piastra
4034843	Guarnizione spioncino
4034844	Dado
4034845	Dado
4034846	Camera fumi
4034847	Camera fumi
4034849	Sostituito Da 4038526
4034850	Camera fumi
4034851	Chiusura camera fumi
4034852	Camera fumi
4034853	Portina ispezione
4034854	Guarnizione portina
4034855	Treccia portello
4034856	Molla
4034881	Giunto dilatazione
4034882	Giunto dilatazione
4034883	Antivibrante
4034884	Antivibrante
4034885	Antivibrante
4034886	Pozzetto
4034887	Guarnizione
4034888	Camera fumi
4034889	Camera fumi
4034890	Camera fumi
4034891	Camera fumi

CODICE	DESCRIZIONE
4034892	Camera fumi
4034893	Camera fumi
4034894	Camera fumi
4034895	Camera fumi
4034896	Isolamento posteriore
4034897	Isolamento posteriore
4034898	Isolamento posteriore
4034899	Isolamento posteriore
4034900	Isolamento posteriore
4034901	Isolamento posteriore
4034902	Isolamento posteriore
4034906	Pannello anteriore
4034907	Pannello anteriore
4034908	Pannello anteriore
4034910	Flangia
4034911	Flangia
4034912	Controllo ausiliario
4034913	Controllo ausiliario
4034914	Turbolatore regolabile
4034915	Sostituito Da 4034462
4034917	Sostituito Da 4034450
4034918	Treccia
4034919	Treccia
4034924	Pannello
4034925	Selettore
4034926	Morsetti termoregolazione
4034927	Scatola derivazione carichi
4034928	Scatola derivazione sonde
4034929	Cavo/connettore sonde
4034930	Cavo/connettore sonde
4034931	Cavo/connettore alimentazione
4034932	Cavo/connettore utilizzi
4034933	Termostato caldaia
4034934	Quadro elettrico
4034936	Valvola deviatrice pressostatica
4034937	Collettore ritorno
4034938	Collettore mandata
4034939	Collettore valvola deviatrice
4034940	Collettore entrata
4034941	Collettore
4034942	Tubo scarico sicurezza
4034943	Manometro
4034944	Bollitore istantaneo
4034945	Kit strozzatore
4034946	Kit scatola deviatore
4034947	Kit assieme membrana
4034948	Sostituito Da 4035779
4034949	Pannello posteriore
4034950	Pannello laterale destro
4034951	Pannello laterale destro
4034952	Pannello laterale destro
4034953	Pannello laterale destro
4034954	Pannello laterale destro
4034955	Pannello laterale destro
4034956	Coperchio
4034958	Coperchio
4034959	Coperchio
4034960	Coperchio
4034961	Coperchio
4034962	Pannello laterale sinistro
4034963	Pannello laterale sinistro
4034964	Pannello laterale sinistro
4034965	Pannello laterale sinistro
4034966	Pannello laterale sinistro
4034967	Pannello laterale sinistro
4034968	Isolamento posteriore
4034969	Isolamento posteriore
4034970	Guarnizione camera fumi
4034971	Guarnizione camera fumi
4034972	Camera fumi
4034973	Camera fumi
4034974	Camera fumi
4034975	Turbolatore
4034976	Turbolatore
4034977	Sostituito Da 4034547
4034978	Turbolatore
4034979	Portello

CODICE	DESCRIZIONE
4034980	Portello
4034981	Guarnizione
4034982	Flangia
4034983	Sostituito Da 4034506
4034984	Guarnizione piastra
4034985	Guarnizione piastra
4034986	Sostegno
4034987	Pannello anteriore
4034988	Pannello anteriore
4034989	Chiusura camera fumi
4034990	Chiusura camera fumi
4034991	Chiusura camera fumi
4034992	Camera fumi
4034993	Camera fumi
4034994	Camera fumi
4034995	Camera fumi
4034996	Camera fumi
4034997	Guarnizione
4034998	Sostituito Da 4035399
4034999	Cablaggio completo
4035301	Portellone
4035302	Portellone
4035303	Portellone
4035316	Tampone
4035317	Tampone
4035318	Tampone
4035319	Tampone
4035320	Guarnizione
4035321	Sostituito Da 4035614
4035322	Basamento
4035323	Basamento
4035324	Basamento
4035325	Pannello laterale
4035326	Pannello laterale
4035327	Pannello laterale
4035328	Pannello posteriore
4035329	Bollitore
4035330	Bollitore
4035331	Bollitore
4035332	Collettore
4035333	Collettore
4035334	Collettore
4035335	Coperchio
4035336	Coperchio
4035337	Coperchio
4035338	Sostegno
4035339	Staffa
4035340	Staffa
4035341	Pannello anteriore
4035342	Sostituito Da 4034589
4035343	Pannello anteriore inferiore sinistro
4035344	Pannello anteriore inferiore destro
4035347	Pannello laterale destro
4035348	Pannello laterale destro
4035349	Pannello laterale destro
4035350	Pannello anteriore
4035352	Isolamento posteriore
4035362	Pannello laterale destro
4035363	Pannello laterale sinistro
4035365	Pannello laterale destro
4035366	Pannello laterale sinistro
4035367	Coperchio
4035368	Pannello laterale destro
4035369	Pannello laterale sinistro
4035370	Coperchio
4035371	Treccia testata
4035372	Pannello laterale sinistro
4035373	Sostegno
4035374	Termostato bollitore
4035375	Sostituito Da 4052688
4035376	Sostituito Da 4035374
4035377	Valvola per manometro
4035378	Sostituito Da 4051519
4035380	Scheda elettronica
4035381	Pannello comandi
4035382	Coperchio
4035383	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
4035384	Pannello laterale destro
4035385	Pannello anteriore
4035386	Pannello laterale sinistro
4035387	Sostegno
4035388	Coperchio
4035389	Pannello comandi
4035390	Pannello laterale destro
4035391	Pannello anteriore
4035392	Termoidrometro
4035393	Quadro elettrico
4035394	Sostituito Da 4034411
4035395	Sostituito Da 4034637
4035398	Trasformatore
4035400	Pannello laterale sinistro
4035401	Sostituito Da 4035776
4035402	Sostituito Da 4035783
4035403	Coperchio
4035404	Pannello laterale destro
4035405	Pannello anteriore
4035406	Sostituito Da 4034728
4035407	Turbolatore regolabile
4035408	Turbolatore regolabile
4035409	Portello completo
4035410	Portello completo
4035411	Flangia supporto bruciatore
4035412	Flangia supporto bruciatore
4035413	Chiusura camera fumi
4035414	Chiusura camera fumi
4035415	Guarnizione camera fumi
4035416	Guarnizione camera fumi
4035417	Pannellatura completa
4035418	Pannellatura completa
4035419	Turbolatore regolabile
4035420	Turbolatore regolabile
4035421	Turbolatore regolabile
4035422	Turbolatore regolabile
4035423	Portello
4035424	Portello
4035425	Portello
4035426	Portello
4035427	Pozzetto
4035428	Flangia supporto bruciatore
4035429	Chiusura camera fumi
4035430	Chiusura camera fumi
4035431	Chiusura camera fumi
4035432	Chiusura camera fumi
4035433	Guarnizione camera fumi
4035434	Profilo
4035435	Profilo
4035436	Profilo
4035437	Guarnizione coperchio
4035438	Portina ispezione
4035439	Pannellatura
4035440	Pannellatura completa
4035441	Pannellatura completa
4035442	Pannellatura completa
4035443	Turbolatore regolabile
4035444	Turbolatore regolabile
4035445	Turbolatore regolabile
4035446	Turbolatore regolabile
4035447	Turbolatore regolabile
4035448	Portello
4035449	Portello
4035450	Portello
4035451	Portello
4035452	Portello
4035453	Flangia bruciatore
4035454	Chiusura camera fumi
4035455	Chiusura camera fumi
4035456	Chiusura camera fumi
4035457	Chiusura camera fumi
4035458	Chiusura camera fumi
4035459	Profilo
4035460	Profilo
4035461	Profilo
4035462	Profilo
4035463	Profilo

CODICE	DESCRIZIONE
4035464	Guarnizione flangia
4035465	Guarnizione
4035468	Guarnizione piastra
4035478	Pannellatura
4035479	Pannellatura completa
4035480	Pannellatura completa
4035481	Pannellatura completa
4035482	Pannellatura completa
4035483	Valvola ritegno
4035484	Circolatore
4035485	Tubo mandata
4035486	Tubo mandata
4035487	Pannello sinistro
4035488	Pannello sinistro
4035489	Pannello destro
4035490	Pannello destro
4035491	Pannello posteriore
4035492	Pannello anteriore
4035493	Corpo caldaia
4035494	Corpo caldaia
4035495	Corpo caldaia
4035497	Isolamento corpo caldaia
4035498	Isolamento corpo caldaia
4035499	Isolamento corpo caldaia
4035500	Cablaggio completo
4035501	Termostato di regolazione
4035502	Isolamento corpo caldaia
4035503	Isolamento posteriore
4035505	Guarnizione
4035506	Guarnizione
4035507	Guarnizione
4035508	Guarnizione
4035509	Guarnizione flangia
4035510	Guarnizione camino
4035511	Guarnizione camino
4035512	Guarnizione spioncino
4035513	Presa pressione
4035514	Vetro
4035516	Guarnizione flangia
4035517	Cordone
4035519	Corpo caldaia
4035520	Corpo caldaia
4035522	Corpo caldaia
4035523	Isolamento corpo caldaia
4035524	Isolamento corpo caldaia
4035525	Isolamento corpo caldaia
4035526	Isolamento corpo caldaia
4035527	Isolamento corpo caldaia
4035528	Isolamento posteriore
4035529	Isolamento posteriore
4035530	Isolamento posteriore
4035531	Guarnizione flangia
4035532	Guarnizione
4035533	Guarnizione
4035534	Guarnizione camino
4035535	Guarnizione camino
4035536	Guarnizione portello
4035537	Guarnizione portello
4035538	Portello anteriore
4035539	Portello anteriore
4035541	Turbolatori
4035542	Pannelli laterali
4035543	Pannelli laterali
4035544	Pannelli laterali
4035546	Pannello anteriore-coperchio
4035547	Pannello anteriore-coperchio
4035548	Turbolatori
4035549	Turbolatori
4035550	Turbolatori
4035551	Chiusura camera fumi
4035552	Chiusura camera fumi
4035553	Guarnizione portina ispezione
4035555	Pannelli laterali
4035556	Pannelli laterali
4035560	Pannello anteriore-coperchio
4035562	Pannello anteriore-coperchio
4035563	Guarnizione flangia

CODICE	DESCRIZIONE
4035564	Guarnizione flangia
4035565	Cordone
4035566	Cordone
4035573	Portello superiore
4035574	Portello completo superiore
4035575	Portello superiore
4035578	Portello inferiore
4035579	Turbolatori
4035580	Turbolatori
4035581	Turbolatori
4035582	Chiusura camera fumi
4035583	Chiusura camera fumi
4035584	Chiusura camera fumi
4035585	Scovolo
4035586	Cordone
4035588	Vetro e guarnizione
4035589	Flangia
4035590	Flangia supporto bruciatore
4035591	Flangia
4035592	Valvola sicurezza
4035593	Termometro
4035594	Pannello anteriore
4035595	Pannello laterale sinistro
4035596	Pannello posteriore
4035597	Pannello laterale destro
4035599	Carenatura
4035600	Portello
4035601	Portello
4035602	Portello
4035603	Portello
4035604	Cablaggio pompa
4035606	Cablaggio
4035607	Sostituito Da 4034642
4035608	Pannellatura
4035609	Pannellatura
4035610	Pannellatura
4035611	Pannellatura
4035612	Guarnizione
4035613	Guarnizione
4035614	Guarnizione cassa fumi
4035615	Cassa fumi
4035616	Cassa fumi
4035617	Cassa fumi
4035618	Cassa fumi
4035619	Deflettore fumi
4035620	Collettore ritorno
4035621	Collettore mandata
4035622	Sostituito Da 4035789
4035623	Collettore valvola deviatrice
4035624	Tubo scarico sicurezza
4035625	Tappo portasonde 1/2" (2 sonde)
4035626	Flangia con pozzetti p.sonde 1/2-3/4
4035642	Testa camino
4035650	Cablaggio
4035651	Cablaggio
4035652	Fusibile
4035654	Sostituito Da 4365381
4035655	Scheda controllo
4035656	Interfaccia utente
4035657	Interfaccia seriale
4035658	Cavo pompa
4035659	Cablaggio
4035660	Cablaggio
4035661	Cavo flat
4035662	Cavo accensione modulo
4035663	Pressostato acqua
4035664	Coibentazione
4035665	Collettore ritorno
4035666	Sifone
4035667	Coibentazione
4035668	Collettore gas
4035669	Cablaggio combustione
4035670	Deflettore aria
4035671	Tubo ritorno collettore pompa
4035672	Tubo ritorno motore inferiore
4035673	Tubo ritorno motore superiore
4035674	Tubo mandata motore inferiore

CODICE	DESCRIZIONE
4035675	Tubo mandata motore superiore
4035676	Rubinetto gas
4035677	Tubo gas motore rubinetto
4035678	Tubo gas motore inferiore
4035679	Tubo gas motore superiore
4035680	Sostituito Da 4364806
4035681	Raccordo
4035682	Tubo camino
4035683	Tubo camino
4035684	Valvola sfera
4035685	Tubo
4035686	Sezionatore
4035687	Coibentazione
4035688	Collettore ritorno
4035689	Coibentazione
4035690	Collettore mandata
4035691	Collettore gas
4035692	Pannello destro
4035693	Pannello sinistro
4035694	Porta
4035695	Pannello posteriore
4035696	Coperchio
4035697	Staffa
4035698	Assieme pannellatura
4035699	Assieme pannellatura
4035701	Assieme pannellatura
4035702	Assieme pannellatura
4035703	Assieme pannellatura
4035704	Assieme pannellatura
4035705	Assieme pannellatura
4035706	Assieme pannellatura
4035707	Assieme pannellatura
4035708	Assieme pannellatura
4035709	Assieme pannellatura
4035710	Assieme pannellatura
4035711	Assieme pannellatura
4035712	Assieme pannellatura
4035713	Assieme pannellatura
4035715	Pannelli anteriori-posteriori
4035717	Treccia
4035718	Guarnizione flangia
4035719	Portello
4035720	Pozzetto
4035721	Camera fumi
4035722	Guarnizione siliconica
4035723	Chiusura camera fumi
4035724	Isolamento camera fumi
4035725	Isolamento testata posteriore
4035726	Pannelli laterali-coperchi
4035727	Camera fumi
4035728	Isolamento camera fumi
4035729	Pannello anteriore inferiore
4035732	Portello
4035733	Camera fumi
4035734	Guarnizione in silicone
4035735	Chiusura camera fumi
4035736	Isolamento camera fumi
4035737	Isolamento testata posteriore
4035738	Pannelli laterali-coperchi
4035739	Camera fumi
4035740	Regolatore utente RS 30 K
4035741	Sonda collettore/bollitore
4035743	Circolatore
4035744	Circolatore
4035746	Circolatore
4035748	Circolatore
4035749	Anodo
4035750	Flangia bollitore
4035751	Guarnizione flangia
4035752	Copertura
4035753	Termostato bollitore
4035754	Kit flessibile
4035755	Anodo
4035756	Flangia con pozzetti
4035757	Guarnizione flangia
4035758	Copertura
4035759	Portafusibile

CODICE	DESCRIZIONE
4035760	Collettore scarico
4035761	Corpo caldaia
4035762	Sostituito Da 4035779
4035763	Corpo caldaia
4035764	Turbolatore ad onda
4035765	Turbolatore ad onda
4035766	Turbolatore ad onda
4035767	Turbolatore ad onda
4035768	Turbolatore ad onda
4035769	Turbolatore ad onda
4035770	Turbolatore ad onda
4035772	Chiusura camera fumi
4035773	Deflettore fumi
4035774	Turbolatore
4035775	Corpo caldaia
4035776	Sostegno
4035777	Quadro di comando
4035778	Tube
4035779	Circolatore
4035780	Rubinetto scarico
4035781	Collettore mandata
4035782	Valvola sicurezza
4035783	Coperchio
4035784	Tube vaso espansione
4035785	Quadro di comando
4035786	Chiusura camera fumi
4035787	Corpo caldaia
4035789	Circolatore
4035790	Tube entrata bollitore
4035791	Quadro di comando
4035792	Sostituito Da 4035380
4035793	Collettore mandata
4035794	Bussola con O-ring
4035795	Portello anteriore completo
4035796	Turbolatore
4035797	Pozzetto portasonde
4035798	Pozzetto portasonde
4035799	Guarnizione portina
4035800	Guarnizione chiusura camera fumi
4035801	Chiusura camera fumi
4035802	Isolamento corpo
4035803	Isolamento posteriore
4035805	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4035807	Coperchio ispezione camera fumi
4035808	Scovolo
4035809	Sonda temperatura ambiente
4035810	Turbolatore ad onda
4035811	Turbolatore ad onda
4035812	Turbolatore ad onda
4035813	Turbolatore ad onda
4035814	Turbolatore ad onda
4035815	Pannello anteriore
4035816	Pannello destro
4035817	Pannello sinistro
4035818	Pannello posteriore inferiore
4035819	Pannello posteriore superiore
4035820	Coperchio
4035821	Sostituito Da 4366027
4035822	Chiusura camera fumi
4035823	Tube sifone
4035824	Guarnizione
4035825	Sonda
4035826	Termostato
4035827	Guarnizione siliconica
4035828	Tube scarico fumi
4035829	Tube camino
4035830	Tappo portasonde
4035831	Sostituito Da 4R102009
4035832	Chiusura camera fumi
4035833	Scambiatore
4035834	Isolamento corpo caldaia
4035835	Isolamento camera fumi
4035837	Tube scarico condensa
4035838	Quadro elettrico completo
4035839	Lampada rossa
4035840	Interruttore
4035841	Termostato sicurezza

CODICE	DESCRIZIONE
4035842	Sostituito Da 3007434
4035843	Scheda AGU
4035844	Cablaggio quadro elettrico
4035845	Scheda LMU
4035846	Sonda L=200
4035847	Chiusura
4035848	Sonda esterna
4035849	Flangia
4035850	Guarnizione flangia
4035851	Ventilatore
4035852	Venturi
4035853	Guarnizione diaframma
4035854	Diaframma disco
4035855	Valvola gas
4035856	Tubo alimentazione
4035857	Prolunga
4035858	Testa di combustione
4035859	Guarnizione
4035860	Elettrodo rilevazione
4035861	Guarnizione elettrodo
4035862	Elettrodo accensione
4035863	Trasformatore accensione
4035864	Pressostato
4035865	Coperchio pressostato
4035866	Diaframma disco
4035867	Flangia bruciatore
4035868	Guarnizione flangia
4035869	Sostituito Da 4R102011
4035870	Scambiatore
4035871	Isolamento corpo caldaia
4035872	Ventilatore
4035873	Venturi
4035874	Diaframma disco
4035875	Diaframma disco
4035876	Quadro elettrico completo
4035877	Scheda controllo LMU
4035878	Testa di combustione
4035879	Pannello anteriore
4035880	Pannello destro
4035881	Pannello sinistro
4035882	Pannello posteriore inferiore
4035883	Pannello posteriore superiore
4035884	Coperchio
4035885	Chiusura camera fumi
4035886	Guarnizione siliconica
4035887	Tubo scarico fumi
4035888	Scambiatore
4035889	Isolamento
4035890	Quadro elettrico completo
4035891	Scheda controllo LMU
4035892	Sostituito Da 3020295
4035893	Venturi
4035894	Guarnizione
4035895	Diaframma disco
4035896	Valvola gas
4035897	Guarnizione valvola gas
4035898	Tubo gas
4035899	Tubo flessibile
4035900	Guarnizione
4035901	Cavo accensione
4035902	Bussola con O-ring
4035903	Kit assieme membrana
4035904	Guarnizione
4035905	Materassino
4035906	Portello anteriore completo
4035907	Flangia supporto bruciatore
4035908	Turbolatore
4035909	Guarnizione chiusura camera fumi
4035910	Chiusura camera fumi
4035911	Isolamento corpo
4035912	Isolamento posteriore
4035913	Pannello anteriore
4035916	Scovolo
4035917	Turbolatore
4035919	Isolamento corpo
4035921	Scovolo
4035922	Portello anteriore completo

CODICE	DESCRIZIONE
4035923	Flangia supporto bruciatore
4035924	Turbolatore
4035925	Guarnizione chiusura camera fumi
4035926	Chiusura camera fumi
4035927	Isolamento corpo
4035928	Isolamento posteriore
4035932	Turbolatore
4035933	Isolamento corpo
4035935	Scovolo
4035936	Portello anteriore completo
4035937	Turbolatore
4035938	Guarnizione portina
4035939	Guarnizione chiusura camera fumi
4035940	Chiusura camera fumi
4035941	Guarnizione camino
4035942	Isolamento corpo
4035943	Isolamento posteriore
4035944	Pannello anteriore
4035945	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4035946	Assieme pannelli laterali porta â€” laterali centrali e posteriori
4035947	Assieme pannelli laterali anteriori â€” superiori centrali e posteriori
4035948	Scovolo
4035949	Turbolatore
4035951	Guarnizione siliconica
4035953	Turbolatori
4035954	Turbolatori
4035955	Turbolatori
4035956	Turbolatori
4035957	Turbolatori
4035958	Turbolatori
4035959	Turbolatori
4035960	Turbolatori
4035961	Turbolatori
4035962	Ghiera zincata
4035963	Sostituito Da 4034103
4035964	Guarnizione vetro spia
4035965	Portellone
4035966	Treccia
4035967	Guarnizione camera fumi
4035968	Portellone
4035969	Treccia
4035970	Guarnizione
4035971	Portellone
4035972	Treccia
4035973	Guarnizione camera fumi
4035974	Guarnizione
4035975	Guarnizione
4035976	Mantello
4035977	Mantello
4035978	Mantello
4035979	Mantello
4035980	Mantello
4035981	Mantello
4035982	Guarnizione piastra
4035983	Guarnizione piastra bruciatore
4035984	Camera fumi
4035985	Camera fumi
4035986	Camera fumi
4035987	Turbolatori
4035988	Turbolatori
4035989	Turbolatori
4035990	Turbolatori
4035991	Pannello frontale
4035992	Pannello frontale
4035993	Pannello frontale
4035994	Portellone
4035995	Treccia
4035996	Guarnizione camera fumi
4035997	Mantello
4035998	Camera fumi
4035999	Portellone
4036100	Elemento anteriore
4036101	Elemento intermedio
4036102	Elemento intermedio
4036103	Elemento posteriore
4036104	Nipples
4036105	Elemento anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4036108	Elemento posteriore
4036109	Nipples
4036110	Vetro
4036114	Elemento posteriore
4036115	Elemento intermedio
4036116	Elemento anteriore
4036117	Nipple
4036118	Pozzetto
4036120	Flangia ritorno
4036122	Cerniera
4036123	Portina superiore
4036124	Isolamento
4036125	Protezione
4036126	Sostituito Da 4036198
4036127	Perno
4036128	Raccordo fumi
4036129	Raccordo fumi
4036130	Piastrina pulizia destra
4036131	Tampone sinistro
4036132	Portina inferiore
4036133	Portina inferiore
4036134	Protezione
4036135	Protezione int
4036136	Isolamento esterno
4036137	Sostituito Da 4036110
4036138	Flangia
4036140	Guida per portello inferiore
4036141	Turbolatore 410 mm
4036142	Turbolatore 570 mm
4036143	Turbolatore 412 mm
4036144	Turbolatore 572 mm
4036145	Pannello laterale
4036146	Pannello laterale
4036147	Pannello laterale
4036148	Pannello laterale
4036149	Pannello laterale
4036150	Pannello laterale
4036151	Pannello laterale
4036152	Pannello laterale
4036153	Pannello laterale
4036154	Pannello laterale
4036155	Pannello laterale
4036156	Pannello laterale
4036157	Coperchio
4036158	Coperchio
4036159	Coperchio
4036160	Coperchio
4036161	Coperchio
4036162	Coperchio
4036163	Passacavo
4036164	Passacavo
4036165	Passacavo
4036166	Passacavo
4036167	Passacavo
4036168	Passacavo
4036169	Staffa anteriore
4036170	Squadretta
4036171	Pannello posteriore
4036172	Pannello posteriore
4036173	Coperchio anteriore
4036174	Sostituito Da 4036415
4036175	Pannello anteriore
4036176	Pannello anteriore
4036177	Termometro
4036178	Interruttore
4036179	Sostituito Da 4036431
4036180	Sostituito Da 4036424
4036181	Termostato caldaia
4036182	Sostituito Da 4036425
4036186	Scovolo
4036187	Asta 1000 mm.
4036188	Asta 1300 mm.
4036189	Testata anteriore
4036190	Elemento intermedio
4036191	Testata posteriore
4036192	Nipple
4036193	Elemento anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4036194	Elemento intermedio normale
4036195	Elemento intermedio speciale
4036196	Elemento posteriore
4036197	Sostituito Da 4036109
4036198	Cordone
4036199	Sostituito Da 4036340
4036200	Pannello isolante
4036201	Pannello protezione
4036202	Portina destra
4036203	Portina sinistra
4036204	Perno
4036205	Sostituito Da 4036122
4036206	Rampa
4036207	Pannello isolante
4036208	Sostituito Da 4036110
4036209	Cerniera
4036210	Perno
4036211	Cerniera
4036212	Pannello protezione
4036213	Pannello isolante
4036214	Turbolatore Superiore 580 mm x 190 mm
4036215	Turbolatore Superiore complem.260x190 mm
4036216	Turbolatore centrale superiore 580 mm x 240 mm
4036217	Turbolatore centrale superiore complem.260 mm x240 mm
4036218	Flangia ritorno
4036219	Flangia ritorno
4036220	Flangia mandata
4036221	Flangia mandata
4036222	Pressostato
4036223	Pressostato
4036224	Pressostato
4036225	Pressostato
4036226	Pressostato
4036227	Pressostato
4036228	Pressostato
4036229	Pressostato
4036230	Tampone sinistro
4036231	Tampone destro
4036232	Raccordo camino
4036233	Raccordo camino
4036234	Termostato limite
4036235	Sostituito Da 4036431
4036236	Interruttore
4036237	Pannello laterale posteriore destro
4036238	Pannello laterale posteriore destro
4036239	Pannello laterale posteriore destro
4036240	Pannello laterale intermedio
4036241	Pannello laterale anteriore destro
4036242	Pannello laterale anteriore sinistro
4036243	Pannello anteriore superiore
4036244	Pannello
4036245	Pannello
4036246	Pannello anteriore superiore
4036247	Pannello
4036248	Coperchio
4036249	Coperchio intermedio
4036250	Coperchio
4036251	Coperchio
4036252	Coperchio
4036253	Pannello
4036254	Pannello posteriore sinistro
4036255	Pannello posteriore destro
4036256	Raccordo fumi
4036264	Sostituito Da 4036281
4036266	Portina
4036267	Turbolatore
4036268	Cerniera
4036269	Volantino
4036270	Isolamento
4036271	Portina
4036272	Cerniera
4036273	Protezione
4036274	Camera fumi
4036275	Tube
4036276	Tube
4036277	Tube
4036278	Flangia guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4036279	Flangia guarnizione
4036280	Flangia guarnizione
4036281	Guarnizione
4036282	Turbolatore inferiore speciale 580 mm x 240mm
4036283	Turbolatore inferiore speciale 260 mm x 240 mm
4036284	Piastra
4036285	Piastra
4036286	Tube
4036287	Flangia guarnizione
4036288	Flangia guarnizione
4036289	Guarnizione
4036290	Pannello
4036291	Pannello
4036292	Pannello anteriore intermedio
4036293	Pannello posteriore
4036294	Pannello
4036295	Pannello
4036296	Pannello
4036297	Pannello
4036298	Pannello
4036299	Pannello
4036300	Pannello
4036301	Pannello
4036302	Coperchio
4036303	Coperchio
4036304	Coperchio
4036305	Coperchio
4036306	Coperchio
4036307	Coperchio
4036308	Coperchio
4036309	Coperchio
4036310	Coperchio
4036311	Coperchio
4036312	Coperchio
4036313	Coperchio
4036314	Coperchio
4036315	Profilo
4036316	Profilo
4036317	Elemento anteriore
4036318	Elemento intermedio
4036319	Elemento intermedio speciale
4036320	Elemento posteriore
4036321	Elemento destro
4036322	Elemento sinistro
4036323	Elemento intermedio
4036324	Elemento intermedio
4036326	Elemento posteriore
4036327	Elemento intermedio
4036328	Elemento anteriore
4036329	Cordone
4036330	Nipples
4036331	Raccordo fumi
4036332	Raccordo fumi
4036333	Sportello
4036334	Portello anteriore
4036335	Portello anteriore
4036336	Isolamento porta
4036337	Isolamento porta
4036338	Cerniera
4036339	Tappo
4036340	Pozzetto
4036341	Sostituito Da 4036398
4036342	Turbolatore centrale
4036343	Turbolatore centrale
4036344	Turbolatore sinistro
4036345	Turbolatore sinistro
4036346	Turbolatore destro
4036347	Turbolatore destro
4036348	Supporto
4036349	Sostituito Da 4036702
4036350	Scovolo
4036351	Raschietto turbolatori
4036352	Isolamento corpo caldaia
4036353	Isolamento corpo caldaia
4036354	Isolamento corpo caldaia
4036355	Isolamento corpo caldaia
4036356	Isolamento corpo caldaia

CODICE	DESCRIZIONE
4036357	Pannello laterale
4036358	Pannello laterale
4036359	Pannello laterale
4036360	Pannello laterale
4036361	Pannello laterale
4036362	Traverso inferiore
4036363	Traverso inferiore
4036364	Traverso inferiore
4036365	Traverso inferiore
4036366	Traverso inferiore
4036367	Traverso posteriore superiore
4036368	Pannello superiore
4036369	Pannello superiore
4036370	Pannello superiore
4036371	Pannello superiore
4036372	Pannello superiore
4036373	Pannello posteriore
4036374	Pannello portello
4036375	Pannello anteriore
4036376	Pannello anteriore inferiore
4036377	Basamento
4036378	Basamento
4036379	Basamento
4036380	Basamento
4036381	Manicotto
4036382	Anello manicotto
4036383	Turbolatore sinistro
4036384	Turbolatore centrale
4036385	Turbolatore destro
4036386	Cerniera inferiore
4036387	Cerniera
4036388	Pannello anteriore
4036389	Perno
4036390	Isolamento anteriore portina
4036391	Isolamento intermedio portina
4036392	Isolamento posteriore portina
4036393	Rosetta
4036394	Guarnizione vetro
4036395	Visore
4036396	Isolamento rosetta
4036397	Pozzetto
4036398	Separatore pozzetto portasonde
4036399	Scovolo
4036400	Isolamento completo
4036401	Isolamento completo
4036402	Isolamento completo
4036403	Isolamento completo
4036404	Attacchi
4036406	Pannello laterale
4036407	Pannello laterale
4036408	Pannello laterale
4036409	Fermacavo
4036410	Pannello posteriore
4036411	Bottone rivettato
4036412	Pannello anteriore
4036413	Angolare laterale
4036414	Pannello superiore
4036415	Profilo
4036416	Protezione
4036417	Pannello anteriore
4036418	Traverso posteriore
4036419	Frontale
4036420	Interruttore bipolare verde
4036421	Sostituito Da 4036432
4036422	Interruttore
4036423	Portafusibile
4036424	Termostato sicurezza
4036425	Termostato regolazione
4036426	Manopola
4036427	Sostituito Da 4036177
4036428	Termostato regolazione
4036429	Frontale
4036430	Vetro
4036431	Interruttore bipolare
4036432	Interruttore test
4036433	Modulo di comando interattivo
4036434	Sportellino

CODICE	DESCRIZIONE
4036435	Cavo flat 10 poli
4036436	Scheda unità centrale
4036437	Connettore
4036438	Connettore
4036439	Connettore
4036440	Sostituito Da 4036448
4036441	Connettore
4036442	Connettore
4036443	Listelli di supporto
4036444	Modulo di comando interattivo
4036445	Cavo flat 10 poli
4036446	Scheda unità centrale
4036447	Connettore
4036448	Scheda elettronica
4036449	Pannello anteriore
4036450	Pannello anteriore
4036451	Sostituito Da 4036834
4036452	Piastrina
4036453	Kit guarnizioni con anello
4036454	Anodo
4036455	Anodo
4036456	Guarnizione anodo
4036457	Fermo in nylon
4036458	Pannelli laterali
4036459	Pannelli laterali
4036460	Piedini regolabili
4036461	Tubo flessibile
4036462	Tubo flessibile
4036463	Circolatore
4036464	Collegamento elettrico circolatore
4036465	Raccordo
4036466	Valvola non ritorno
4036467	Raccordo
4036468	Raccordo
4036469	Tappo
4036470	Guarnizione
4036471	Guarnizione
4036472	Supporto
4036473	Distanziale a pressione
4036474	Guarnizione di tenuta
4036475	Turbolatori
4036476	Coperchio
4036477	Coperchio
4036478	Coperchio
4036479	Pannellatura
4036480	Pannellatura
4036481	Pannellatura
4036482	Piedini
4036483	Isolamento condensatore
4036484	Isolamento condensatore
4036485	Isolamento condensatore
4036486	Elemento laterale destro
4036487	Elemento laterale sinistro
4036488	Elemento intermedio
4036489	Nipples
4036490	Pannello di fondo
4036491	Treccia a metro
4036492	Basamento
4036493	Basamento
4036494	Basamento
4036495	Basamento
4036496	Basamento
4036497	Isolamento basamento
4036498	Isolamento basamento
4036499	Isolamento basamento
4036500	Isolamento basamento
4036501	Isolamento basamento
4036502	Isolamento basamento
4036503	Isolamento basamento
4036504	Isolamento basamento
4036505	Isolamento posteriore
4036506	Isolamento posteriore
4036507	Isolamento posteriore
4036508	Isolamento posteriore
4036509	Isolamento posteriore
4036510	Isolamento posteriore
4036511	Isolamento posteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4036512	Isolamento posteriore
4036513	Tubo mandata
4036514	Tubo ritorno
4036515	Tubo ritorno
4036516	Tubo ritorno
4036517	Tubo ritorno
4036518	Guarnizione
4036519	Scovolo
4036520	Ugelli MTN
4036521	Ugelli MTN
4036522	Cappa fumi
4036523	Cappa fumi
4036524	Cappa fumi
4036525	Cappa fumi
4036526	Cappa fumi
4036527	Cappa fumi
4036528	Coperchio ispezione
4036529	Coperchio ispezione
4036530	Coperchio ispezione
4036531	Coperchio ispezione
4036532	Coperchio ispezione
4036533	Coperchio ispezione
4036534	Coperchio ispezione
4036535	Coperchio ispezione
4036536	Ugelli MTN
4036537	Flangia
4036538	Flangia
4036539	Flangia
4036540	Fascia di adattamento
4036541	Termostato fumi
4036542	Cablaggio termostato
4036543	Brucciato
4036544	Ugelli MTN
4036545	Basetta
4036546	Ugelli MTN
4036547	Tubo entrata gas
4036548	Tubo entrata gas
4036549	Tubo entrata gas
4036550	Collettore raccordo
4036551	Valvola gas
4036552	Valvola gas
4036553	Cablaggio valvola destra
4036554	Cablaggio valvola sinistra
4036555	Supporto
4036556	Raccordo collettore
4036557	Elettrodo accensione
4036558	Guarnizione
4036559	Guarnizione
4036560	Cruscotto monostadio
4036561	Cruscotto bistadio
4036562	Termostato sicurezza
4036563	Luce verde
4036564	Manopola
4036565	Interruttore di riarmo
4036566	Interruttore di sicurezza
4036567	Sonda esterna
4036568	Sostituito Da 4036846
4036569	Ugelli MTN
4036570	Apparecchiatura sicurezza
4036571	Ugelli MTN
4036572	Ugelli MTN
4036573	Ugelli MTN
4036574	Sostituito Da 4037532
4036575	Materassino
4036576	Materassino
4036577	Materassino
4036578	Materassino
4036579	Materassino
4036580	Materassino
4036581	Materassino
4036582	Materassino
4036583	Pannello interno
4036584	Pannello interno
4036585	Pannello interno
4036586	Pannello interno
4036587	Pannello interno
4036588	Pannello interno

CODICE	DESCRIZIONE
4036589	Pannello interno
4036590	Pannello interno
4036591	Pannello laterale sinistro
4036592	Pannello laterale sinistro
4036593	Coperchio
4036594	Coperchio
4036595	Coperchio
4036596	Coperchio
4036597	Coperchio
4036598	Staffa superiore destra
4036599	Staffa superiore destra
4036600	Staffa superiore sinistra
4036601	Pannello anteriore superiore
4036602	Pannello anteriore superiore
4036603	Pannello anteriore superiore
4036604	Pannello anteriore superiore
4036605	Pannello anteriore superiore
4036606	Pannello anteriore inferiore
4036607	Pannello anteriore inferiore
4036608	Pannello anteriore inferiore
4036609	Pannello anteriore inferiore
4036610	Pannello anteriore inferiore
4036611	Supporto
4036612	Piastra
4036613	Piastra
4036614	Piastra
4036615	Piastra
4036616	Piastra
4036617	Pannello posteriore inferiore
4036618	Pannello posteriore inferiore
4036619	Pannello posteriore inferiore
4036620	Pannello posteriore inferiore
4036621	Pannello posteriore inferiore
4036622	Pannello posteriore inferiore
4036623	Pannello posteriore inferiore
4036625	Ugelli MTN
4036626	Condensatore antidisturbo
4036627	Ugelli MTN
4036628	Ugelli MTN
4036629	Ugelli MTN
4036630	Cappa fumi
4036631	Cappa fumi
4036632	Cappa fumi
4036633	Cappa fumi
4036634	Cappa fumi
4036635	Cappa fumi
4036636	Cappa fumi
4036637	Cappa fumi
4036638	Ugelli MTN
4036639	Flangia tubo ritorno
4036640	Serranda aria
4036641	Serranda aria
4036642	Serranda aria
4036643	Serranda aria
4036644	Serranda aria
4036645	Serranda aria
4036646	Serranda aria
4036647	Serranda aria
4036648	Squadretta
4036649	Motorino apriserranda
4036650	Cablaggio servomotore
4036651	Supporto
4036652	Asta
4036653	Cuscinetto
4036654	Flangia tubo mandata
4036655	Tubo ripartitore d'acqua
4036656	Collettore gas
4036657	Collettore gas
4036658	Collettore gas
4036659	Collettore gas
4036660	Collettore gas
4036661	Collettore gas
4036662	Guarnizione
4036663	Collettore gas
4036664	Collettore gas
4036665	Collettore gas
4036666	Collettore gas

CODICE	DESCRIZIONE
4036667	Collettore gas
4036668	Collettore gas
4036669	Collettore gas
4036670	Collettore gas
4036671	Sostituito Da 4037629
4036672	Flangia tubo ritorno condensatore
4036673	Turbolatore
4036674	Sostituito Da 4036683
4036675	Sostituito Da 4036684
4036676	Sostituito Da 4036685
4036677	Sostituito Da 4036686
4036678	Sostituito Da 4036687
4036679	Sostituito Da 4036688
4036680	Piastrina
4036681	Isolamento collettore
4036682	Isolamento collettore
4036683	Isolamento collettore
4036684	Isolamento collettore
4036685	Isolamento collettore
4036686	Isolamento collettore
4036687	Isolamento collettore
4036688	Isolamento collettore
4036689	Squadretta
4036690	Supporto
4036691	Sostituito Da 4036852
4036692	Materassino
4036693	Coibentazione
4036694	Coibentazione
4036695	Coibentazione
4036696	Coibentazione
4036697	Coibentazione
4036698	Coibentazione
4036699	Flangia
4036700	Presa pressione
4036701	Sifone condensa
4036702	Piedini regolabili
4036703	Portina
4036704	Guarnizione portina
4036705	Guarnizione raccordo
4036706	Guarnizione coperchio
4036707	Coperchio
4036708	Pannello laterale sinistro
4036709	Coperchio
4036710	Pannello posteriore
4036711	Protezione
4036712	Piastrina
4036713	Piastrina
4036714	Piastrina
4036715	Pannello laterale destro
4036716	Canalina per cavi
4036717	Supporto
4036718	Pannello bruciatore
4036719	Coibentazione laterale
4036720	Coibentazione
4036721	Basamento
4036722	Basamento
4036729	Bacinella + corpo caldaia
4036730	Bacinella + corpo caldaia
4036731	Anello tenuta
4036732	Anello tenuta
4036733	Sifone condensa
4036734	Isolante
4036735	Isolante
4036736	Isolante
4036737	Visore
4036738	Tubo
4036739	Tubo ritorno
4036740	Tubo ritorno
4036741	Tubo ritorno
4036742	Rubinetto
4036743	Dado filettato
4036744	Collettore mandata
4036745	Riduzione
4036746	Guaina
4036747	Collettore ritorno
4036748	Anello
4036749	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4036750	Coperchio
4036751	Coperchio
4036752	Coperchio
4036753	Griglia inferiore
4036754	Griglia inferiore
4036756	Griglia superiore
4036757	Griglia superiore
4036759	Bruciatore
4036760	Bruciatore
4036761	Sostituito Da 4036763
4036762	Sostituito Da 4036760
4036763	Bruciatore
4036764	Guarnizione bruciatore
4036765	Guarnizione bruciatore
4036766	Guarnizione bruciatore
4036767	Ventilatore
4036768	Ventilatore
4036769	Guarnizione ventilatore
4036770	Anello
4036771	Anello
4036772	Anello
4036773	Valvola gas
4036774	Kit venturi
4036775	Kit venturi
4036776	Guarnizione venturi
4036777	Presa pressione
4036778	Anello e viti
4036779	Collarino destro
4036780	Tubo entrata
4036781	Tubo entrata
4036782	Tubo entrata
4036783	Collettore
4036784	Collettore
4036785	Tubetto silicone
4036786	Filtro aria
4036787	Pressostato fumi
4036788	Protezione
4036789	Raccordo
4036790	Elettrodo
4036791	Piastrina
4036792	Sonda
4036793	Sonda
4036794	Cablaggio gas
4036795	Cablaggio elettrico gas ventilatore
4036796	Cablaggio ventilatore
4036797	Cablaggio ventilatore
4036798	Cablaggio completo
4036799	Cablaggio apparecchiatura
4036800	Cablaggio completo
4036801	Apparecchiatura accensione
4036802	Pannello elettrico
4036803	Coperchio
4036804	Pannello isolante
4036805	Pannello isolante
4036806	Pannello isolante
4036807	Piastra frontale
4036808	Piastra frontale
4036809	Pannello laterale sinistro
4036810	Pannello laterale sinistro
4036812	Pannello laterale destro
4036813	Pannello laterale destro
4036815	Bocchetta di serratura
4036816	Angolo sinistro
4036817	Angolo destro
4036818	Pannello anteriore
4036820	Stanghetta
4036821	Pannello posteriore
4036823	Coperchio
4036824	Coperchio
4036826	Coperchio
4036828	Supporto
4036829	Supporto
4036830	Collettore fumi
4036831	Collettore fumi
4036832	Pannello portastrumenti
4036833	Pannello portastrumenti
4036834	Termometro

CODICE	DESCRIZIONE
4036835	Sostituito Da 4036425
4036836	Manopola
4036837	Disgiuntore 10A
4036838	Cablaggio
4036839	Cablaggio
4036840	Scheda interfaccia
4036841	Sportello quadro elettrico
4036842	Cablaggio ventilatore
4036843	Cablaggio ventilatore
4036844	Cablaggio sicurezza / sonda ionizzazione
4036845	Relè
4036846	Sonda KVT
4036847	Cruscotto
4036848	Cablaggio RX11
4036849	Sostituito Da 4036564
4036850	Disgiuntore 6A
4036851	Lampada rossa
4036852	Frontale
4036853	Elemento laterale sinistro
4036854	Elemento laterale destro
4036855	Elemento intermedio
4036856	Tubo ritorno
4036857	Tubo ritorno
4036858	Tubo ritorno
4036859	Tubo ritorno
4036860	Tubo mandata
4036861	Flangia cieca
4036862	Flangia taratura
4036863	Guarnizione
4036864	Scovolo
4036865	Cappa fumi
4036866	Cappa fumi
4036867	Cappa fumi
4036868	Cappa fumi
4036869	Cappa fumi
4036870	Cappa fumi
4036871	Cappa fumi
4036872	Cappa fumi
4036873	Cappa fumi
4036874	Collarino
4036875	Collarino
4036876	Collarino
4036877	Collarino
4036878	Coperchio camera fumi
4036879	Coperchio camera fumi
4036880	Coperchio camera fumi
4036881	Coperchio camera fumi
4036882	Coperchio camera fumi
4036883	Coperchio camera fumi
4036884	Coperchio camera fumi
4036885	Coperchio camera fumi
4036886	Coperchio camera fumi
4036887	Guarnizione coperchio cappa
4036888	Chassis
4036889	Chassis
4036890	Chassis
4036891	Chassis
4036892	Chassis
4036893	Chassis
4036894	Chassis
4036895	Chassis
4036896	Chassis
4036897	Focolare
4036898	Focolare
4036899	Focolare
4036900	Focolare
4036901	Focolare
4036902	Focolare
4036903	Focolare
4036904	Focolare
4036905	Focolare
4036906	Isolamento focolare
4036907	Isolamento focolare
4036908	Isolamento focolare
4036909	Isolamento focolare
4036910	Isolamento focolare
4036911	Isolamento focolare

CODICE	DESCRIZIONE
4036912	Isolamento focolare
4036913	Isolamento focolare
4036914	Isolamento focolare
4036915	Isolamento caldaia
4036916	Isolamento caldaia
4036917	Isolamento caldaia
4036918	Isolamento caldaia
4036919	Isolamento caldaia
4036920	Isolamento caldaia
4036921	Isolamento caldaia
4036922	Isolamento caldaia
4036923	Isolamento caldaia
4036924	Cablaggio principale
4036925	Apparecchiatura sicurezza
4036926	Interruttore bipolare
4036927	Cablaggio apparecchiatura
4036928	Cablaggio sonda
4036929	Cablaggio principale
4036930	Valvola gas
4036931	Valvola gas
4036932	Valvola gas
4036933	Tubo gas
4036934	Tubo gas
4036935	Tubo gas
4036937	Anello
4036938	Tubo pilota
4036939	Pressostato
4036940	Collettore gas
4036941	Collettore gas
4036942	Collettore gas
4036943	Collettore gas
4036944	Collettore gas
4036945	Collettore gas
4036946	Collettore gas
4036947	Collettore gas
4036948	Collettore gas
4036949	Brucciato
4036950	Protezione
4036951	Protezione
4036952	Protezione
4036953	Protezione
4036954	Protezione
4036955	Protezione
4036956	Protezione
4036957	Protezione
4036958	Protezione
4036959	Pattino basso
4036960	Accenditore
4036961	Filtro antidisturbo
4036963	Cablaggio accenditore
4036964	Cablaggio candela
4036965	Cablaggio valvola gas
4036966	Cablaggio pressostato
4036967	Brucciato pilota
4036968	Sostituito Da 4037671
4036969	Mantello
4036970	Mantello
4036971	Mantello
4036972	Mantello
4036973	Mantello
4036974	Mantello
4036975	Mantello
4036976	Mantello
4036977	Mantello
4036978	Ugello pilota
4036979	Chassis
4036980	Chassis
4036981	Chassis
4036982	Chassis
4036983	Chassis
4036984	Chassis
4036985	Chassis
4036986	Chassis
4036987	Chassis
4036988	Focolare
4036989	Focolare
4036990	Focolare

CODICE	DESCRIZIONE
4036991	Focolare
4036992	Focolare
4036993	Focolare
4036994	Focolare
4036995	Focolare
4036996	Assieme raccordi
4036997	Termostato scarico fumi
4036998	Pannello laterale sinistro
4036999	Pannello laterale sinistro
4037000	Pannello
4037001	Pannello
4037002	Cablaggio completo
4037003	Cablaggio completo
4037005	Portafusibile
4037006	Cavo connettore sonde
4037007	Scatola derivazione sonde
4037008	Scatola derivazione carichi
4037009	Antina
4037010	Gruppo cerniera dx-sx
4037011	Cablaggio completo
4037012	Termostato regolazione
4037013	Sostituito Da 4034477
4037014	Cablaggio completo
4037015	Cablaggio completo
4037016	Cablaggio completo
4037017	Sostituito Da 4038547
4037018	Sostituito Da 4034405
4037020	Flat
4037021	Sostituito Da 4R102862
4037022	Sostituito Da 4050333
4037023	Scheda elettronica
4037024	Sonda caldaia
4037025	Cablaggio completo
4037026	Cablaggio completo
4037027	Sostituito Da 4R102660
4037028	Scheda elettronica
4037029	Cablaggio completo
4037030	Cavo flat
4037031	Cablaggio completo
4037032	Cablaggio completo
4037301	Treccia
4037302	Mantello
4037303	Guarnizione
4037304	Pannello frontale
4037305	Pannello frontale
4037306	Treccia
4037307	Treccia
4037308	Treccia
4037309	Guarnizione piastra bruciatore
4037310	Guarnizione
4037311	Guarnizione
4037312	Guarnizione
4037313	Turbolatore
4037314	Turbolatore
4037315	Turbolatore
4037316	Turbolatore
4037317	Turbolatore
4037318	Turbolatore
4037319	Turbolatore
4037320	Turbolatore
4037335	Portellone
4037336	Portellone
4037337	Portellone
4037338	Portellone
4037339	Camera fumi
4037340	Camera fumi
4037341	Camera fumi
4037342	Camera fumi
4037343	Camera fumi
4037344	Camera fumi
4037345	Pozzetto
4037346	Coperchio
4037347	Pannello destro
4037348	Pannello sinistro
4037349	Coperchio
4037350	Pannello destro
4037351	Pannello sinistro

CODICE	DESCRIZIONE
4037352	Coperchio
4037353	Pannello destro
4037354	Pannello sinistro
4037355	Coperchio
4037356	Pannello destro
4037357	Pannello sinistro
4037358	Coperchio
4037359	Pannello destro
4037360	Pannello sinistro
4037361	Coperchio
4037362	Pannello destro
4037363	Pannello sinistro
4037364	Coperchio
4037365	Pannello destro
4037366	Pannello sinistro
4037367	Coperchio
4037368	Pannello destro
4037369	Pannello sinistro
4037370	Coperchio
4037371	Pannello destro
4037372	Pannello sinistro
4037373	Coperchio
4037374	Pannello destro
4037375	Pannello sinistro
4037376	Portellone
4037377	Ghiera zincata
4037378	Vetro spia
4037379	Guarnizione vetro spia
4037380	Treccia
4037381	Guarnizione piastra bruciatore
4037382	Camera fumi
4037383	Treccia
4037384	Turbolatore
4037385	Guarnizione
4037386	Turbolatore
4037387	Portellone
4037388	Treccia
4037389	Guarnizione piastra
4037390	Camera fumi
4037391	Treccia
4037392	Turbolatore
4037393	Turbolatore
4037394	Portellone
4037395	Treccia
4037396	Guarnizione piastra bruciatore
4037397	Camera fumi
4037398	Treccia
4037399	Turbolatore
4037400	Isolamento focolare
4037401	Isolamento focolare
4037402	Isolamento focolare
4037403	Isolamento focolare
4037404	Isolamento focolare
4037405	Isolamento focolare
4037406	Isolamento focolare
4037407	Isolamento focolare
4037408	Isolamento focolare
4037409	Collettore gas
4037410	Collettore gas
4037411	Collettore gas
4037412	Collettore gas
4037413	Collettore gas
4037414	Collettore gas
4037415	Collettore gas
4037416	Collettore gas
4037417	Collettore gas
4037418	Bruciatore
4037419	Protezione
4037420	Protezione
4037421	Protezione
4037423	Protezione
4037424	Protezione
4037425	Protezione
4037426	Protezione
4037427	Protezione
4037428	Pattino basso
4037432	Mantello

CODICE	DESCRIZIONE
4037433	Mantello
4037434	Mantello
4037435	Mantello
4037436	Mantello
4037437	Mantello
4037438	Pannello laterale posteriore sinistro
4037439	Pannello laterale posteriore sinistro
4037440	Pannello laterale posteriore sinistro
4037441	Pannello posteriore inferiore
4037442	Traverso superiore
4037443	Flussostato
4037444	Flussostato
4037445	Flussostato
4037446	Flussostato
4037447	Flussostato
4037448	Flussostato
4037450	Pannello laterale sinistro
4037451	Pannello laterale sinistro
4037452	Pannello laterale sinistro
4037453	Coibente inferiore
4037454	Coibente inferiore
4037455	Coibente inferiore
4037456	Coibente inferiore
4037457	Coibente anteriore
4037458	Coibente corpi
4037459	Coibente corpi
4037460	Coibente corpi
4037461	Coibente corpi
4037462	Coibente posteriore
4037463	Tube
4037464	Raccordo
4037465	Guarnizione
4037466	Imbuto di raccordo
4037467	Raccordo
4037468	Raccordo ispezione
4037469	Raccordo
4037470	Raccordo
4037471	Guarnizione
4037472	Raccordo
4037473	Coperchio
4037474	Scheda elettronica
4037475	Pressostato
4037476	Pressostato
4037477	Contenitore
4037478	Pompa
4037479	Bidone sali 10 Kg.
4037480	Pannello laterale sinistro
4037481	Pannello laterale destro
4037482	Pannello laterale destro
4037483	Pannello laterale destro
4037484	Pannello laterale destro
4037485	Pannello laterale destro
4037486	Pannello laterale destro
4037487	Sostituito Da 4036246
4037488	Pannello laterale anteriore sinistro
4037489	Pannello laterale anteriore destro
4037490	Pannello laterale intermedio
4037491	Pannello laterale posteriore sinistro
4037492	Pannello laterale posteriore sinistro
4037493	Pannello laterale posteriore sinistro
4037494	Pannello laterale posteriore destro
4037495	Pannello laterale posteriore destro
4037496	Pannello laterale posteriore destro
4037497	Pannello anteriore
4037498	Collettore gas
4037499	Collettore gas
4037500	Collettore gas
4037501	Collettore gas
4037502	Collettore gas
4037503	Collettore gas
4037504	Pannello anteriore
4037505	Isolamento collettore
4037506	Isolamento collettore
4037507	Isolamento collettore
4037508	Isolamento collettore
4037509	Isolamento collettore
4037510	Isolamento collettore

CODICE	DESCRIZIONE
4037511	Collettore raccordo
4037512	Valvola gas
4037513	Apparecchiatura
4037514	Cablaggio apparecchiatura
4037515	Valvola gas
4037516	Cablaggio valvola gas
4037517	Valvola gas
4037518	Flangia collettore
4037519	Giunto
4037520	Basetta
4037521	Tubo alimentazione
4037522	Sonda ionizzazione
4037523	Elettrodo accensione
4037524	Ugelli MTN
4037525	Ugelli MTN
4037526	Ugelli MTN
4037527	Ugelli MTN
4037528	Ugelli MTN
4037529	Ugelli MTN
4037530	Serranda
4037531	Piedini regolabili
4037532	Serranda
4037534	Pannello laterale
4037535	Pannello laterale
4037536	Pannello laterale
4037537	Pannello laterale
4037538	Pannello laterale
4037539	Pannello frontale
4037540	Pannello frontale
4037541	Pannello frontale
4037542	Pannello frontale
4037543	Pannello frontale
4037544	Pannello frontale
4037545	Pannello laterale sinistro
4037546	Pannello laterale destro
4037547	Coperchio
4037548	Coperchio
4037549	Coperchio
4037550	Pannello anteriore superiore
4037551	Pannello anteriore superiore
4037552	Pannello anteriore superiore
4037553	Pannello anteriore inferiore
4037554	Pannello anteriore inferiore
4037555	Pannello anteriore
4037556	Piastra
4037557	Piastra
4037558	Piastra
4037559	Corpo completo
4037560	Corpo completo
4037561	Corpo completo
4037562	Corpo completo
4037563	Attacco scarico fumi
4037564	Portello focolare
4037565	Isolamento posteriore portello
4037566	Isolamento intermedio portello
4037567	Isolamento anteriore portello
4037568	Visore
4037569	Isolamento corpo caldaia
4037570	Isolamento corpo caldaia
4037571	Isolamento corpo caldaia
4037572	Isolamento corpo caldaia
4037573	Supporto
4037574	Pannello laterale destro
4037575	Pannello laterale destro
4037576	Pannello laterale destro
4037577	Pannello laterale destro
4037578	Pannello laterale sinistro
4037579	Pannello laterale sinistro
4037580	Pannello laterale sinistro
4037581	Pannello laterale sinistro
4037582	Pannello posteriore
4037583	Pannello superiore
4037584	Pannello superiore
4037585	Pannello superiore
4037586	Pannello superiore
4037587	Traverso superiore posteriore
4037588	Portello focolare

CODICE	DESCRIZIONE
4037589	Pannello anteriore
4037590	Pannello frontale
4037591	Interruttore bipolare
4037592	Sostituito Da 4037850
4037593	Scheda elettronica
4037594	Cablaggio
4037595	Cablaggio bruciatore
4037596	Scheda relè
4037597	Connettore alimentazione
4037598	Sostituito Da 4037853
4037599	Sostituito Da 4037854
4037600	Connettore termostato ambiente
4037601	Connettore
4037602	Sonda caldaia
4037603	Pannello frontale
4037604	Portello
4037605	Sostituito Da 4037851
4037606	Tastiera
4037607	Cablaggio bruciatore
4037608	Scheda relè
4037609	Connettore circolatore secondario
4037610	Sostituito Da 4037856
4037611	Connettore sonda
4037612	Connettore sonda
4037613	Connettore sonda
4037614	Connettore
4037615	Sonda esterna
4037616	Modulo
4037617	Scheda gestione
4037618	Sonda mandata
4037619	Sostituito Da 4036431
4037620	Condensatore antisturbo
4037621	Collettore gas
4037622	Collettore gas
4037623	Collettore gas
4037624	Collettore gas
4037625	Collettore gas
4037626	Collettore gas
4037627	Collettore gas
4037628	Collettore gas
4037629	Bruciatore
4037630	Isolamento collettore
4037631	Isolamento collettore
4037633	Ugelli MTN
4037634	Ugelli MTN
4037635	Ugelli MTN
4037636	Ugelli MTN
4037637	Ugelli MTN
4037638	Ugelli MTN
4037639	Ugelli MTN
4037640	Ugelli MTN
4037641	Pannello frontale
4037642	Pannello frontale
4037643	Pannello anteriore superiore
4037644	Pannello anteriore superiore
4037645	Pannello anteriore inferiore
4037646	Pannello anteriore inferiore
4037647	Piastra
4037648	Piastra
4037649	Pannello anteriore
4037650	Guarnizione termometro
4037651	Flangia
4037652	Anodo
4037654	Flangia
4037655	Anello
4037656	Anodo
4037657	Flangia superiore completa
4037658	Anello e guarnizione
4037659	Pannello laterale sinistro
4037660	Pannello laterale destro
4037662	Angolo sinistro
4037663	Angolo destro
4037664	Coperchio quadro elettrico
4037665	Pannello posteriore
4037667	Piastra
4037668	Scheda unità centrale
4037669	Connettore

CODICE	DESCRIZIONE
4037670	Connettore
4037671	Valvola bruciatore pilota
4037672	Mantello
4037673	Mantello
4037674	Mantello
4037675	Mantello
4037676	Mantello
4037677	Mantello
4037678	Mantello
4037679	Mantello
4037680	Mantello
4037681	Coperchio
4037682	Coperchio
4037683	Cruscotto
4037684	Telaio cappa fumi
4037685	Telaio cappa fumi
4037686	Telaio cappa fumi
4037687	Telaio cappa fumi
4037688	Telaio cappa fumi
4037689	Telaio cappa fumi
4037690	Telaio cappa fumi
4037691	Telaio cappa fumi
4037692	Telaio cappa fumi
4037693	Telaio cappa fumi
4037694	Focolare
4037695	Focolare
4037696	Pannello anteriore
4037697	Flangia tubo mandata condensatore
4037698	Pannello anteriore superiore
4037699	Pannellatura
4037700	Pannellatura
4037701	Pannellatura
4037702	Pannello anteriore
4037703	Tubo flessibile
4037704	Tubo flessibile
4037705	Circolatore
4037706	Collegamento elettrico circolatore
4037707	Assieme raccordo
4037708	Raccordo
4037709	Valvola non ritorno
4037710	Sostituito Da 4037715
4037711	Riduzione
4037712	Tubo flessibile
4037713	Gruppo completo
4037714	Sostituito Da 4036455
4037715	Valvola sfiato aria
4037716	Rubinetto scarico
4037717	Riduzione
4037718	Assieme raccordo
4037719	Gruppo completo
4037720	Flussostato
4037721	Flussostato
4037722	Flussostato
4037723	Flussostato
4037724	Flussostato
4037725	Flussostato
4037726	Flussostato
4037727	Flussostato
4037728	Sostituito Da 4037729
4037729	Flussostato
4037730	Sostituito Da 4037731
4037731	Flussostato
4037732	Cassa fumi
4037733	Piastra
4037734	Piastra
4037735	Portina di pulizia sinistra
4037736	Portina di pulizia destra
4037737	Portina
4037738	Portina
4037739	Portina
4037740	Portina
4037741	Chiavistello completo
4037742	Tubo ripartitore e guarnizione
4037743	Tubo ripartitore e guarnizione
4037744	Tubo ripartitore e guarnizione
4037745	Coperchio centr. anter. (mm.1131)
4037746	Coperchio centr. anter. (mm.1271)

CODICE	DESCRIZIONE
4037747	Coperchio centr. anter. (mm.1381)
4037748	Coperchio centr. anter. (mm.1471)
4037749	Coperchio centr. anter. (mm.1581)
4037750	Coperchio centr. anter. (mm.1671)
4037751	Coperchio centr. anter. (mm.1781)
4037752	Coperchio centr. anter. (mm.1931)
4037753	Coperchio centr. anter. (mm.2071)
4037754	Coperchio centr. anter. (mm.2181)
4037755	Coperchio centr. anter. (mm.2271)
4037756	Coperchio centr. poster. (mm.1196)
4037757	Pannello anteriore superiore
4037758	Pannello anteriore inferiore
4037759	Pannello posteriore superiore
4037760	Profilo anteriore
4037761	Pannello laterale anteriore (mm.800)
4037762	Pannello laterale anteriore (mm.940)
4037763	Pannello laterale anteriore (mm.1050)
4037764	Coperchio laterale dx anter. (mm.800)
4037765	Coperchio laterale dx anter. (mm.940)
4037766	Coperchio laterale dx anter. (mm.1050)
4037767	Coperchio laterale sx anter. (mm.800)
4037768	Coperchio laterale dx anter. (mm.940)
4037769	Coperchio laterale dx anter. (mm.1050)
4037770	Pannello laterale posteriore (mm.400)
4037771	Pannello laterale posteriore (mm.600)
4037772	Coperchio laterale poster. (mm.400)
4037773	Coperchio laterale poster. (mm.600)
4037774	Tampone laterale
4037775	Coperchio laterale
4037776	Guarnizione
4037777	Piedini regolabili
4037778	Anodo
4037779	Termometro
4037780	Termostato bollitore
4037781	Separatore pozzetto portasonde
4037782	Cruscotto
4037783	Elettrodo
4037784	Flangia tubo mandata
4037785	Flangia tubo ritorno
4037786	Flangia tubo ritorno
4037787	Flangia tubo ritorno
4037788	Guarnizione
4037789	Pannello laterale sinistro
4037790	Pannello laterale sinistro
4037791	Pannello laterale sinistro
4037792	Pannello laterale sinistro
4037793	Pannello laterale sinistro
4037794	Pannello laterale sinistro
4037795	Coperchio anteriore
4037796	Coperchio posteriore
4037797	Coperchio posteriore
4037798	Coperchio posteriore
4037799	Coperchio posteriore
4037800	Coperchio posteriore
4037801	Coperchio posteriore
4037802	Squadretta
4037803	Coperchio posteriore
4037804	Pannello laterale destro
4037805	Pannello laterale destro
4037806	Pannello laterale destro
4037807	Pannello laterale destro
4037808	Pannello laterale destro
4037809	Pannello laterale destro
4037810	Pannello anteriore inferiore
4037811	Coibentazione
4037812	Coibentazione
4037813	Coibentazione
4037814	Coibentazione
4037815	Coibentazione
4037816	Coibentazione
4037817	Tubo ritorno/mandata
4037818	Tubo ritorno/mandata
4037819	Tubo ritorno/mandata
4037820	Tubo ritorno/mandata
4037821	Tubo ritorno/mandata
4037822	Flangia tubo mandata
4037823	Flangia tubo ritorno

CODICE	DESCRIZIONE
4037824	Mantello
4037825	Brucciato completo con elettrodi fissi
4037826	Elemento intermedio
4037827	Nipple
4037828	Turbolatore centrale
4037829	Turbolatore destro
4037830	Spazzola lunghezza 77mm
4037831	Isolamento completo corpo
4037832	Pannello laterale
4037833	Traversa laterale inferiore
4037834	Coperchio
4037835	Pannello posteriore completo
4037836	Pannello anteriore bruciatore
4037838	Fondo quadro elettrico
4037839	Coperchio
4037840	Sportello
4037841	Frontale rivestito
4037842	Tasto di regolazione
4037843	Scheda UC indicazione base
4037844	Cavo bruciatore
4037845	Scheda relè
4037846	Cavi standard
4037847	Sostituito Da 4037858
4037848	Cavo bruciatore 2a velocità
4037849	Pannello comandi
4037850	Manopola
4037851	Scheda UC
4037852	Connettore alimentazione
4037853	Connettore VA+CS
4037854	Connettore Pompa A/VS
4037855	Connettore pompa ausiliaria
4037856	Scheda sonda
4037857	Connettore sonda esterna
4037858	Connettore
4037859	Connettore sonda ambiente
4037860	Connettore sonda ausiliaria
4037861	Connettore RT
4037862	Cablaggio standard
4037863	Pannello frontale
4037864	Scheda relè
4037865	Connettore HELLA
4037866	Scheda bistadio
4037867	Scheda interattiva
4037868	Connettore V3V
4037869	Connettore TS+circolatore
4037870	Connettore S.AMB
4037871	Connettore maschio 4 contatti
4037872	Isolamento completo corpo
4037873	Pannello laterale
4037874	Traversa laterale inferiore
4037875	Coperchio
4037876	Turbolatore centrale corto
4037877	Turbolatore destro corto
4037878	Isolamento completo corpo
4037879	Pannello laterale
4037880	Traversa laterale inferiore
4037881	Coperchio
4037882	Isolamento completo corpo
4037883	Pannello laterale
4037884	Traversa laterale inferiore
4037885	Coperchio
4037886	Isolamento completo corpo
4037887	Pannello laterale
4037888	Traversa laterale inferiore
4037889	Coperchio
4037890	Pannello anteriore
4037891	Isolamento
4037892	Anodo di titanio completo
4037893	Tappo completo
4037894	Guarnizione Viton
4037895	Sonda
4037896	Connettore sonda a.c.s.
4037897	Connettore TA (anodo di titanio)
4037898	Cablaggio anodo lungo 5 m
4037899	Sostituito Da 4036445
4038001	Cablaggio bassa tensione
4038002	Sostituito Da 4038094

CODICE	DESCRIZIONE
4038003	Cablaggio slave
4038004	Cablaggio alta tensione
4038005	Curva
4038009	Interruttore on-off verde
4038010	Interruttore on/off a pulsante tondo
4038011	Kit guarnizioni e vite per venturi
4038013	Sostituito Da 4038102
4038014	Resca in plastica scarico condensa
4038015	Rubinetto scarico
4038016	Sostituito Da 4038148
4038017	Elettrodo accensione e rilevazione
4038018	Flangia scambiatore
4038020	Guarnizione
4038021	Sostituito Da 4R001399
4038022	Sostituito Da 4038655
4038023	Scheda Master
4038024	Sostituito Da 4038145
4038025	Sostituito Da 4363875
4038026	Sonda temperatura
4038027	Sostituito Da 4038013
4038028	Termostato
4038029	Sostituito Da 4033001
4038030	Valvola deviatrice
4038031	Sostituito Da 4038051
4038032	Valvola sfiato aria
4038033	Sostituito Da 4R104001
4038034	Venturi
4038035	Pannello superiore anteriore
4038036	Pannello frontale
4038038	Pannello destro
4038039	Pannello sinistro
4038040	Tubo ingresso gas
4038041	Tubo entrata scambiatore
4038042	Tubo uscita scambiatore
4038043	Scatola master
4038044	Scatola slave
4038045	Pannello superiore posteriore
4038046	Cablaggio seriale
4038047	Sostituito Da 4R000796
4038048	Quadro elettrico
4038049	Pannello quadro elettrico
4038050	Quadro elettrico
4038051	Valvola gas
4038052	Tubo sostituzione valvola 2 vie
4038053	Pressostato differenziale
4038054	Tubo
4038055	Clapet fumi
4038056	Tubo ingresso gas
4038057	Sostituito Da 4R001400
4038058	Tubo
4038059	Tubo
4038060	Raccordo
4038061	Sostituito Da 4R000896
4038062	Raccordo
4038063	Tubo
4038064	Rubinetto gas
4038065	Scatola master
4038067	Pannello frontale slave
4038068	Scatola
4038069	Cablaggio completo base
4038070	Cablaggio completo slave
4038072	Interruttore
4038073	Spia
4038074	Sonda esterna
4038075	Porta sinistra
4038076	Pannello superiore
4038077	Pannello posteriore
4038078	Pannello destro
4038079	Pannello sinistro
4038080	Porta destra
4038081	Tubo
4038082	Valvola sicurezza
4038083	Collettore fumi
4038086	Tubo scarico fumi
4038087	Collettore gas
4038088	Collettore mandata
4038089	Valvola deviatrice

CODICE	DESCRIZIONE
4038090	Collettore condensa
4038091	Collettore ritorno
4038092	Sostituito Da 4R000575
4038093	Rubinetto
4038094	Cablaggio master
4038095	Pannello portastrumenti
4038096	Scheda master
4038097	Pannello Frontale
4038098	Pannello portastrumenti
4038099	Scatola Master
4038100	Pannello portastrumenti
4038101	Pannello frontale
4038102	Sostituito Da 4033001
4038103	Tubo uscita scambiatore
4038104	Tubo uscita
4038105	Tubo
4038107	Kit trasformazione G.P.L.
4038108	Elettrodo
4038109	Pannello laterale destro
4038110	Pannello laterale sinistro
4038111	Pannello frontale scatola slave
4038112	Fondo scatola slave
4038113	Collettore gas
4038114	Raccordo
4038115	Valvola gas
4038116	Collettore ritorno
4038117	Pressostato
4038118	Pozzetto per termometro
4038119	Gomito
4038120	Attacco manometro
4038121	Tubetto
4038122	Termometro
4038123	Manometro
4038124	Collettore mandata
4038125	Rubinetto di scarico
4038126	Compensatore
4038127	Rubinetto
4038128	Tubo ingresso gas
4038129	Sostituito Da 4048774
4038130	Tubo by-pass
4038131	Sostituito Da 4038140
4038132	Raccordo superiore
4038133	Rubinetto
4038134	Raccordo inferiore
4038135	Collettore fumi
4038136	Sostituito Da 4038001
4038137	Clapet fumi
4038138	Tubo scarico fumi
4038139	Cablaggio master
4038140	Tubo
4038141	Tubo
4038142	Tubo scarico
4038143	Valvola clapet
4038144	Scheda Master
4038145	Scheda slave
4038146	Valvola di sicurezza
4038147	Pressostato
4038148	Brucciato premix
4038149	Sonda a contatto
4038150	Tubo
4038151	Cablaggio
4038152	Cablaggio
4038153	Cablaggio
4038154	Valvola termostatica
4038155	Termometro
4038156	Termostato sicurezza
4038157	Interruttore
4038158	Dado alettato
4038160	Pozzetto
4038161	Rosetta
4038162	Manopola M8
4038163	Valvola a farfalla
4038164	Serranda
4038165	Pannello portastrumenti
4038166	Pannello laterale sinistro
4038167	Pannello laterale destro
4038168	Pannello anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4038169	Limitatore
4038170	Refrattario posteriore
4038171	Raccogli cenere
4038172	Raccogli cenere
4038173	Scovolo
4038174	Cerniera
4038175	Porta
4038176	Maniglia
4038177	Pannello grigio
4038178	Isolamento
4038179	Cordina
4038180	Volta
4038181	Refrattario intracamere
4038182	Rubinetto
4038183	Valvola a farfalla
4038184	Pannello portastrumenti rosso
4038185	Pannello laterale sinistro rosso
4038186	Pannello laterale destro rosso
4038187	Pannello anteriore
4038188	Limitatore
4038189	Refrattario
4038190	Isolamento
4038191	Refrattario intracamere
4038192	Pannello lat. camera fumi
4038193	Termostato fumi
4038194	Termostato caldaia
4038195	Condensatore
4038196	Tampone
4038197	Corpo motore
4038198	Ventilatore completo
4038199	Guarnizione
4038200	Guarnizione carta
4038201	Ventola
4038202	Cordina
4038203	Levismo
4038204	Protezione di plastica
4038205	Portina
4038206	Tampone
4038207	Pannello laterale sinistro rosso
4038208	Pannello laterale destro rosso
4038209	Pannello frontale
4038210	Refrattario intracamere
4038211	Pannello lat. camera fumi
4038212	Ventilatore completo
4038213	Ventola
4038214	Pannello portastrumenti rosso
4038215	Pannello laterale sinistro rosso
4038216	Pannello laterale destro rosso
4038217	Refrattario
4038218	Refrattario intracamere
4038219	Levismo
4038220	Pannello portastrumenti rosso
4038221	Pannello anteriore sinistro rosso
4038222	Pannello anteriore destro rosso
4038223	Pannello anteriore
4038224	Limitatore
4038225	Scovolo
4038226	Porta
4038227	Pannello destro post.rosso
4038228	Cordina
4038229	Refrattario intracamere
4038230	Pannello lat. camera fumi rosso
4038231	Condensatore
4038232	Tampone
4038233	Corpo motore
4038234	Ventilatore completo
4038235	Guarnizione
4038236	Guarnizione carta
4038237	Ventola
4038238	Pannello sinistro post. rosso
4038239	Levismo
4038240	Pannello destro posteriore rosso
4038241	Turbolatore
4038242	Dado refrattario
4038243	Dado refrattario
4038244	Pannello laterale sinistro
4038245	Pannello laterale destro

CODICE	DESCRIZIONE
4038246	Raccogli cenere
4038247	Refrattario completo
4038248	Fianco refrattario
4038249	Refrattario intracamere
4038250	Levismo
4038251	Refrattario
4038252	Cablaggio
4038253	Raccogli cenere
4038254	Refrattario completo
4038255	Refrattario completo
4038256	Pannello laterale sinistro
4038257	Pannello laterale destro
4038258	Refrattario completo
4038259	Refrattario intracamere
4038260	Pannello lat. camera fumi
4038261	Cordina
4038262	Refrattario completo
4038263	Refrattario intracamere
4038264	Raccogli cenere
4038265	Microinterruttore
4038266	Presa
4038267	Spina
4038268	Interruttore
4038269	Isolamento
4038270	Isolamento
4038271	Porta completa inferiore
4038272	Isolamento inf. forato
4038273	Isolamento inf. cieco
4038274	Pannello lat. camera fumi sinistro
4038275	Pannello lat. camera fumi destro
4038276	Refrattario
4038278	Supporto
4038279	Pannello laterale destro
4038280	Sostituito Da 4051047
4038281	Termostato
4038282	Pannello anteriore
4038283	Pannello chiusura
4038285	Volta
4038286	Interruttore
4038287	Pannello laterale sinistro rosso
4038288	Pannello laterale destro rosso
4038289	Termostato
4038290	Pannello lat. camera fumi sinistro
4038291	Pannello lat. camera fumi destro
4038292	Pannello laterale destro rosso
4038293	Pannello laterale sinistro rosso
4038294	Pannello anteriore
4038295	Isolamento
4038296	Refrattario
4038297	Pannello portastrumenti
4038298	Pannello portastrumenti rosso
4038299	Pannello portastrumenti rosso
4038300	Raccogli cenere
4038301	Scovolo
4038302	Tappo
4038303	Turbolatore
4038304	Pannello laterale sinistro rosso
4038305	Pannello laterale destro
4038306	Pannello anteriore superiore
4038307	Pannello portastrumenti
4038308	Pannello posteriore
4038309	Manopola M12
4038310	Turbolatore
4038311	Pannello anteriore superiore
4038312	Pannello portastrumenti rosso
4038313	Cordina
4038314	Coperchio
4038315	Pannello chiusura
4038316	Sostituito Da 4038349
4038317	Tubo
4038318	Termostato sicurezza
4038319	Piastra
4038320	Resistenza a spirale
4038321	Piastra
4038322	Piastra
4038323	Interruttore
4038324	Frontone

CODICE	DESCRIZIONE
4038325	Guarnizione
4038326	Asta
4038327	Presa
4038328	Presa
4038329	Filtro antidisturbo
4038330	Serranda
4038331	Protezione
4038332	Ventilatore completo
4038333	Fotoresistenza
4038334	Anello
4038335	Flangia
4038336	Spina
4038337	Motorino
4038338	Giunto
4038339	Raccordo
4038340	Spirale 1.6 mt
4038341	Spirale 2.6 mt
4038342	Fascetta
4038343	Tubo 1 mt.
4038344	Tubo 1,5 mt.
4038345	Giunto
4038347	Turbolatore
4038348	Pannello laterale destro rosso
4038349	Scheda
4038350	Guarnizione
4038351	Pannello laterale sinistro
4038352	Cartuccia termostato
4038353	Cartuccia termostato
4038354	Termometro
4038355	Raccordo
4038356	Circolatore
4038357	Termostato pompa
4038358	Termostato pompa
4038359	Raccogli cenere
4038360	Tappo
4038361	Interruttore
4038362	Interruttore
4038363	Pannello laterale sinistro grigio
4038364	Pannello laterale destro grigio
4038365	Limitatore
4038366	Refrattario intracamere
4038367	Cordina
4038368	Pannello portastrumenti grigio
4038369	Pannello portastrumenti grigio
4038370	Pannello portastrumenti grigio
4038371	Pannello portastrumenti grigio
4038372	Pannello laterale sinistro grigio
4038373	Pannello laterale destro grigio
4038374	Pannello laterale sinistro grigio
4038375	Pannello laterale sinistro grigio
4038376	Pannello laterale destro grigio
4038377	Pannello laterale sinistro grigio
4038378	Pannello sinistro post.grigio
4038379	Pannello laterale destro grigio
4038380	Pannello anteriore grigio
4038381	Pannello portastrumenti grigio
4038382	Pannello portastrumenti grigio
4038383	Pannello laterale sinistro grigio
4038384	Pannello laterale destro grigio
4038385	Pannello laterale sinistro grigio
4038386	Pannello laterale destro grigio
4038387	Pannello laterale destro grigio
4038388	Pannello destro post.grigio
4038500	Isolamento corpo
4038501	Assieme pannelli laterali anteriori "superiori centrali e posteriori
4038502	Scovolo
4038503	Portello anteriore completo
4038504	Flangia supporto bruciatore
4038505	Turbolatore
4038506	Pozzetto portasonde
4038507	Guarnizione chiusura camera fumi
4038508	Chiusura camera fumi
4038509	Guarnizione camino
4038510	Isolamento corpo
4038511	Isolamento posteriore
4038512	Pannello anteriore
4038513	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4038514	Assieme pannelli laterali porta â€“ laterali centrali e posteriori
4038515	Assieme pannelli laterali anteriori â€“ superiori centrali e posteriori
4038516	Scovolo
4038518	Assieme pannelli laterali - superiori
4038519	Materassino
4038520	Turbolatore a onda
4038521	Isolamento caldaia
4038522	Turbolatore a onda
4038523	Isolamento caldaia
4038524	Chiusura camera fumi
4038525	Isolamento caldaia
4038526	Chiusura camera fumi
4038527	Turbolatore a onda
4038528	Isolamento caldaia
4038529	Chiusura camera fumi
4038530	Treccia
4038531	Turbolatore a onda
4038532	Isolamento caldaia
4038533	Pannellatura completa
4038534	Portello
4038535	Isolamento posteriore
4038536	Flangia cieca
4038537	Chiusura camera fumi
4038538	Fondo quadro elettrico
4038539	Pannello portastrumenti
4038540	Coperchio quadro elettrico
4038541	Carenatura quadro elettrico
4038542	Corpo bollitore
4038543	Pozzetto
4038544	Camera secca
4038545	Flangia supporto bruciatore
4038546	Quadro elettrico completo
4038547	Manopola
4038548	Spina 5 poli completa
4038549	Tasto
4038550	Supporto tasto
4038551	Cappuccio
4038552	Cablaggio
4038553	Termostato sicurezza
4038554	Pannellatura completa
4038555	Isolamento posteriore
4038556	Corpo bollitore
4038557	Pannellatura completa
4038558	Isolamento posteriore
4038560	Pannellatura completa
4038561	Isolamento posteriore
4038562	Corpo bollitore
4038563	Camera secca
4038564	Pannellatura completa
4038565	Isolamento posteriore
4038566	Corpo bollitore
4038567	Portello anteriore completo
4038568	Treccia
4038570	Guarnizione chiusura camera fumi
4038572	Chiusura camera fumi
4038573	Guarnizione camino
4038574	Isolamento corpo
4038575	Isolamento posteriore
4038576	Pannello anteriore
4038577	Pannello posteriore coperchio
4038578	Pannelli laterali posteriori
4038579	Pannelli laterali coperchio
4038580	Turbolatore a onda
4038581	Turbolatore a onda
4038582	Turbolatore a onda
4038583	Corpo bollitore
4038584	Scocca bollitore
4038585	Formella
4038586	Corpo caldaia
4038587	Turbolatore
4038588	Sostituito Da 4R000383
4038589	Sostituito Da 4R000386
4038590	Guarnizione
4038591	Isolamento corpo caldaia
4038592	Post-condensatore
4038593	Chiusura inferiore post-condensatore
4038594	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4038595	Turbolatore
4038596	Guarnizione
4038597	Isolamento interno post-condensatore
4038598	Guarnizione
4038599	Guarnizione
4038600	Isolamento post-condensatore
4038601	Tubo
4038602	Raccoglitore scarico valvola sfiato
4038603	Valvola miscelatrice
4038604	Sostituito Da 4052615
4038605	Tubo mandata
4038606	Tubo ritorno
4038607	Tubo ritorno
4038608	Tubo mandata
4038609	Circolatore
4038610	Tubo circolatore
4038611	Tubo ritorno impianto
4038612	Collettore mandata impianto
4038613	Tubo ritorno
4038614	Sifone
4038615	Pannello posteriore inferiore
4038616	Tubo flessibile
4038617	Tubo flessibile
4038618	Tubo flessibile
4038619	Pannello posteriore
4038620	Pannello posteriore centrale
4038621	Pannello destro
4038622	Pannello tamponamento
4038623	Pannello sinistro
4038624	Pannello posteriore superiore
4038625	Quadro elettrico completo
4038626	Pannello frontale
4038627	Termostato sicurezza fumi
4038628	Scheda interfaccia
4038629	Cornice
4038630	Motore per valvola miscelatrice
4038631	Lampada
4038632	Lampada
4038633	Pulsante
4038634	Sostituito Da 4R102654
4038635	Cablaggio Q.E.
4038636	Pannello coperchio
4038637	Tubo uscita fumi post-condensatore
4038638	Cablaggio bollitore
4038639	Pannello anteriore
4038640	Piolino
4038641	Anodo
4038642	Flangia completa
4038643	Pozzetto portasonde
4038644	Cavo flat
4038645	Guarnizione bruciatore
4038646	Cablaggio bruciatore
4038647	Pannello destro
4038648	Pannello sinistro
4038649	Quadro elettrico completo
4038650	Pannello frontale Q.E.
4038651	Cablaggio Q.E.
4038652	Pannello coperchio
4038653	Pannello anteriore
4038654	Guarnizione bruciatore
4038655	Sifone
4038656	Corpo caldaia
4038657	Sostituito Da 3006211
4038658	Chiusura camera fumi superiore
4038659	Chiusura camera fumi superiore
4038660	Isolamento camera fumi
4038661	Isolamento
4038662	Sostituito Da 4R100916
4038663	Guarnizione
4038664	Piedino
4038665	Pistone
4038666	Sostituito Da 4038701
4038667	Sonda temperatura
4038668	Isolamento caldaia
4038669	Corpo caldaia
4038670	Chiusura camera fumi inferiore
4038671	Guarnizione siliconica

CODICE	DESCRIZIONE
4038672	Guarnizione silconica
4038673	Chiusura camera fumi inferiore
4038674	Quadro elettrico
4038675	Cablaggio Q.E. completo
4038676	Scheda controllo
4038677	Pannello coperchio
4038678	Pannello sinistro
4038679	Pannello anteriore
4038680	Pannello destro
4038681	Pannello posteriore
4038682	Chiusura
4038683	Diaframma
4038684	Trasformatore
4038685	Cavo
4038686	Venturi
4038687	Sostituito Da 3020277
4038688	Diaframma
4038689	Valvola gas
4038690	Tubo gas
4038691	Cablaggio
4038692	Guarnizione flangia
4038693	Flangia ventilatore
4038694	Guarnizione
4038695	Testa di combustione
4038697	Elettrodo rilevazione
4038698	Guarnizione
4038699	Elettrodo accensione
4038700	Guarnizione
4038701	Sostituito Da 4R102012
4038702	Corpo caldaia
4038703	Quadro elettrico
4038704	Scheda controllo
4038705	Diaframma
4038706	Venturi
4038707	Sostituito Da 3020413
4038708	Diaframma
4038709	Guarnizione flangia
4038710	Flangia ventilatore
4038711	Testa di combustione
4038712	Turbolatore
4038713	Unità condensante
4038714	Pannello posteriore inferiore
4038715	Flangia supporto bruciatore
4038716	Post-condensatore
4038717	Tubo mandata circolatore
4038718	Tubo collegamento circolatore - bollitore
4038719	Tubo ritorno posteriore - bollitore
4038720	Pannello posteriore inferiore
4038721	Tubo ritorno bollitore - post-condensatore
4038722	Sostituito Da 4R001139
4038723	Pannello posteriore bollitore
4038724	Pannello destro
4038725	Pannello sinistro
4038726	Piolino
4038727	Pannello porta
4038728	Pannello destro
4038729	Pannello sinistro
4038730	Pannello posteriore
4038731	Pannello Coperchio
4038732	Chiusura camera fumi completa
4038733	Guarnizione camera fumi
4038734	Presa aria
4038735	Tubo camino fumi
4038736	Tubo prelievo fumi
4038737	Assieme chiusura camera combustione
4038738	Scambiatore
4038739	Isolamento corpo caldaia
4038740	Guarnizione ceramica
4038741	Formella chiusura camera combustione
4038742	Tubo ritorno
4038743	Quadro elettrico completo
4038744	Scheda controllo
4038745	Pannello coperchio posteriore
4038746	Tubo pompa
4038747	Tubo mandata
4038748	Collettore
4038749	Riduzione

CODICE	DESCRIZIONE
4038750	Flangia inferiore chiusura camera combustione
4038751	Guarnizione ceramica bruciatore
4038752	Guarnizione bruciatore
4038753	Flangia supporto ventilatore
4038754	Elettrodo accensione
4038755	Elettrodo rilevazione
4038756	Tube gas
4038757	Testa di combustione
4038758	Venturi
4038759	Sostituito Da 4R000236
4038760	Coperchio Trasformatore
4038761	Curva
4038762	Turbolatore
4038763	Pannellatura
4038764	Profilo portello
4038765	Isolamento caldaia
4038766	Gruppo misurazione
4038767	Turbolatore
4038768	Pannellatura
4038769	Profilo portello
4038770	Isolamento caldaia
4038771	Turbolatore
4038772	Pannellatura
4038773	Profilo portello
4038774	Isolamento caldaia
4038775	Turbolatore
4038776	Pannellatura
4038777	Profilo portello
4038778	Isolamento caldaia
4038779	Isolamento posteriore
4038780	Turbolatore
4038781	Pannellatura
4038782	Profilo portello
4038783	Isolamento caldaia
4038784	Isolamento posteriore corpo caldaia
4038785	Turbolatore
4038786	Pannellatura
4038787	Profilo portello
4038788	Isolamento caldaia
4038789	Isolamento posteriore corpo caldaia
4038790	Pannellatura
4038791	Profilo portello
4038792	Isolamento caldaia
4038793	Isolamento posteriore corpo caldaia
4038794	Pannello anteriore
4038795	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038796	Assieme pannelli laterali - superiori
4038797	Profilo anteriore
4038798	Pannello anteriore
4038799	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038800	Profilo anteriore
4038801	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038802	Assieme pannelli laterali-superiori
4038803	Pannello anteriore
4038804	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038805	Assieme pannelli laterali-superiori
4038806	Profilo anteriore
4038807	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038808	Assieme pannelli laterali-superiori
4038809	Pannello anteriore
4038810	Assieme pannelli laterali - superiori
4038811	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038812	Assieme pannelli laterali porta â€” laterali centrali e posteriori
4038813	Assieme pannelli laterali anteriori â€” superiori centrali e posteriori
4038815	Profilo anteriore
4038816	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038817	Assieme pannelli laterali porta â€” laterali centrali e posteriori
4038818	Assieme pannelli laterali anteriori â€” superiori centrali e posteriori
4038819	Pannello anteriore
4038820	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038821	Assieme pannelli laterali porta â€” laterali centrali e posteriori
4038822	Assieme pannelli laterali anteriori â€” superiori centrali e posteriori
4038823	Profilo anteriore
4038824	Pannello anteriore
4038825	Assieme pannelli posteriori - superiore anteriore
4038826	Assieme pannelli laterali porta â€” laterali centrali e posteriori
4038827	Assieme pannelli laterali anteriori superiori centrali e posteriori

CODICE	DESCRIZIONE
4038828	Profilo anteriore
4038829	Quadro elettrico LMU
4038830	Isolamento protezione elettrodi
4038831	Mantellatura
4038832	Mantellatura
4038833	Pannello posteriore
4038834	Quadro elettrico completo
4038835	Pannello porta
4038836	Pannello sinistro
4038837	Pannello posteriore
4038838	Pannello coperchio
4038839	Pannello destro
4038840	Pannello anteriore
4038841	Pannello sinistro
4038842	Pannello coperchio
4038843	Pannello destro
4038844	Pannello sinistro
4038845	Pannello coperchio
4038846	Pannello destro
4038847	Basamento
4038848	Pannello sinistro
4038849	Pannello posteriore
4038850	Pannello coperchio
4038851	Pannello destro
4038852	Pannello anteriore
4038853	Basamento
4038854	Pannello sinistro
4038855	Pannello coperchio
4038856	Pannello destro
4038857	Circolatore
4038858	Corpo bollitore
4038859	Corpo bollitore
4038860	Pannellatura
4038861	Pannellatura
4038862	Pannellatura
4038863	Pannellatura
4038864	Profilo portello
4038865	Profilo portello
4038866	Profilo portello
4038867	Profilo portello
4038868	Isolamento posteriore
4038869	Isolamento anteriore
4038870	Turbolatore
4038871	Isolamento caldaia
4038872	Turbolatore
4038873	Treccia
4038874	Pannellatura completa
4038875	Pannellatura completa
4038876	Pannellatura completa
4038877	Pannellatura completa
4038878	Commutatore rotativo 4p
4038881	Guarnizione
4038941	Pannellatura
4038942	Ventilatore
4039000	Turbolatore
4039001	Portellone
4039002	Treccia
4039003	Camera fumi
4039004	Treccia
4039005	Turbolatore
4039006	Mantello completo
4039007	Mantello completo
4039008	Mantello completo
4039009	Mantello completo
4039010	Mantello completo
4039011	Mantello completo
4039012	Mantello completo
4039013	Ugello portagomma
4039014	Guarnizione
4039015	Treccia
4039016	Treccia
4039017	Treccia
4039018	Treccia
4039019	Treccia
4039020	Treccia
4039021	Guarnizione
4039022	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4039023	Guarnizione
4039024	Guarnizione
4039025	Guarnizione
4039026	Controflangia
4039027	Controflangia
4039028	Controflangia
4039029	Controflangia
4039030	Controflangia
4039031	Controflangia
4039032	Piastra portina pulizia
4039033	Piastra portina pulizia
4039034	Treccia
4039035	Guarnizione
4039036	Turbolatore
4039037	Turbolatore
4039038	Turbolatore
4039039	Turbolatore
4039040	Turbolatore
4039041	Turbolatore
4039042	Mantello
4039043	Mantello
4039044	Portellone
4039045	Pannello frontale
4039046	Pannello frontale
4039047	Pannello frontale
4039048	Pannello frontale
4039049	Pannello frontale
4039050	Pannello frontale
4039051	Pannello frontale
4039052	Pannello frontale
4039053	Pannello frontale
4039300	Guarnizione flangia
4039301	Guarnizione
4039302	Guarnizione
4039303	Guarnizione
4039304	Staffa
4039305	Tubo scarico condensa
4039306	Pannello isolamento
4039307	Pannello isolamento
4039308	Isolante
4039309	Isolante
4039310	Isolante
4039311	Listello filettato
4039312	Listello
4039313	Bacinella
4039314	Pannello frontale
4039315	Pannello laterale
4039316	Pannello laterale
4039317	Pannello posteriore
4039318	Pannello superiore
4039319	Pannellino
4039320	Valvola
4039321	Portina di pulizia
4039322	Telaio
4039323	Inserito
4039324	Supporto
4039325	Tubo mandata
4039326	Tubo ritorno
4039327	Tubo condensa
4039328	Modulo base
4039329	Rubinetto pulizia rapida
4039330	Sostituito Da 4039381
4039331	Guarnizione flangia
4039332	Guarnizione
4039333	Staffa
4039334	Isolante
4039335	Isolante
4039336	Listello filettato
4039337	Listello
4039338	Bacinella
4039339	Pannello frontale
4039340	Pannello posteriore
4039341	Pannello superiore
4039342	Pannellino
4039343	Telaio
4039344	Rubinetto pulizia rapida
4039345	Modulo base

CODICE	DESCRIZIONE
4039346	Tube condensa
4039347	Guarnizione flangia
4039348	Guarnizione
4039349	Guarnizione
4039350	Guarnizione flangia
4039351	Pannello isolante
4039352	Pannello isolante
4039353	Pannello isolante
4039354	Pannello isolante
4039355	Pannello isolante
4039356	Portina di pulizia
4039357	Bacinella
4039358	Raccordo
4039359	Pannello
4039360	Pannello
4039361	Pannello
4039362	Pannello
4039363	Pannello
4039364	Pannello
4039365	Squadretta
4039366	Modulo
4039367	Portina di pulizia
4039368	Raccordo fumi
4039369	Distributore
4039370	Modulo base
4039371	Modulo base
4039372	Adattatore con raccordo
4039373	kit tubo scarico condensa
4039374	Valvola a sfera
4039375	Tubo collegamento
4039376	Gomito
4039377	Tubo raccordo
4039378	Gomito
4039379	Tubo
4039380	Tubo
4039381	Scatola interruttore di sicurezza
4039382	Tubo
4039383	Distributore
4039384	Tubo
4039385	Pannello isolante
4039386	Pannello isolante
4039387	Pannello isolante
4039388	Pannello isolante
4039389	Pannello
4039390	Pannello
4039391	Pannello
4039392	Pannello
4039393	Pannello
4039394	Pannello
4039395	Telaio
4039396	Inserto
4039397	Bacinella
4039398	Modulo
4039399	Modulo base
4039400	Modulo
4039401	Modulo
4039500	Pannello posteriore superiore
4039501	Pannello posteriore
4039502	Pannello coperchio
4039503	Pannello laterale destro
4039504	Pannello anteriore
4039505	Pannello laterale sinistro
4039506	Flangia
4039507	Testata posteriore
4039508	Elemento intermedio
4039509	Bicono
4039510	Bicono
4039511	Testata anteriore
4039512	Termometro
4039513	Pozzetto portasonde
4039514	Portina
4039516	Termoregolatore
4039517	Bandella
4039518	Divisorio
4039519	Portina inferiore
4039520	Cerniera
4039521	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4039522	Pannello chiusura
4039523	Portina superiore
4039524	Maniglia
4039525	Deflettore aria
4039526	Pannello ispezione superiore
4039527	Griglia
4039528	Griglia
4039529	Portina
4039530	Distanziale
4039531	Serranda
4039532	Riduzione camino
4039533	Pannello coperchio
4039534	Pannello laterale destro
4039535	Pannello laterale sinistro
4039536	Pannello coperchio
4039537	Pannello laterale destro
4039538	Pannello laterale sinistro
4039539	Divisorio
4039540	Pannello coperchio
4039541	Pannello laterale destro
4039542	Pannello laterale sinistro
4039543	Divisorio
4039544	Cornice esterna
4039545	Vetro ceramico
4039546	Fermavetro
4039547	Guarnizione
4039548	Cornice interna
4039549	Cassetto cenere
4039550	Valvola aria primaria
4039551	Maniglia portellone
4039552	Ferma legna
4039553	Telaio portellone
4039554	Cappa
4039555	Clapet fumi
4039556	Pomello aria
4039557	Griglione ghisa focolare
4039558	Fermo
4039700	Trasformatore
4039702	Trasformatore di potenza
4039703	Resistenza compressore
4039704	Compressore
4039705	Filtro
4039710	Condensatore compressore
4039712	Protettore sovratensione
4039713	Motore
4039714	Controllore EVCO
4039715	Gateway
4039716	Zoccolo relè
4039717	Valvola sfiato
4039718	Valvola solenoide
4039719	Ricevitore liquido
4039721	Sostituito Da 4122626
4039722	Condensatore ventilatore
4039723	Ventilatore
4039724	Valvola 4 vie
4039725	Bobina valvola 4 vie
4039726	Sonda mandata compressore
4039729	Motore ventilatore
4039730	Ricevitore di liquido
4039731	Circuito aspirazione
4039732	Pressostato di mandata
4039733	Connettore uscita gas
4039734	Pressostato
4039735	Sonda
4039736	Sonda batteria
4039738	Condensatore compressore
4039739	Condensatore ventilatore
4039741	Rubinetto gas
4039742	Trasformatore di potenza
4039744	Ponte trifase
4039746	Sonda mandata compressore
4039747	Ricevitore di liquido
4039749	Sonda batteria
4039750	Filtro frigorifero
4039752	Trasformatore
4039753	Ventilatore
4039754	Scheda filtro

CODICE	DESCRIZIONE
4039756	Valvola espansione
4039757	Motore
4039758	Valvola 4 vie
4039761	Valvola solenoide
4039763	Ventilatore
4039766	Ricevitore di liquido
4039767	Motore
4039769	Sonda acqua
4039770	Sostituito Da 4R100625
4039771	Sostituito Da 4R001194
4039772	Compressore
4039773	Valvola ritegno
4039774	Valvola ritegno
4039775	Kit Compressore
4039777	Valvola ritegno
4039900	Guarnizione portina ispezione
4039901	Guarnizione
4039902	Pannello laterale
4039903	Pannello anteriore
4039904	Pannello superiore
4039905	Pannello frontale quadro elettrico
4039906	Pannello posteriore
4039907	Pannello posteriore superiore
4039908	Pannello posteriore inferiore
4039909	Manometro
4039910	Valvola gas VR8615
4039911	Valvola sfiato automatico
4039912	Sonda NTC
4039913	Scheda controllo
4039914	Pressostato 2 Contatti
4039915	Isolamento
4039916	Guarnizione coperchio ispezione
4039917	Rubinetto di scarico
4039918	Brucciato
4039919	Guarnizione bruciatore
4039920	Guarnizione ventilatore
4039921	Gruppo spioncino
4039922	Elettrodo accensione
4039923	Sostituito Da 3020277
4039924	Pressostato
4039925	Guarnizione elettrodo accensione
4039926	Pressostato - 6 bar
4039927	Valvola gas VR820
4039928	Ventilatore G1G170
4039929	Scheda controllo
4039930	Brucciato
4039931	Pannello laterale
4039932	Pannello superiore
4039933	Valvola gas VR825
4039934	Brucciato
4039935	Scheda controllo
4039936	Brucciato
4039937	Scheda controllo
4039938	Brucciato
4039939	Scheda controllo
4039940	Trasformatore
4039941	Display
4039942	Raccordo
4039946	Guarnizione
4039947	Guarnizione
4039948	Guarnizione silicone
4039949	Chiusura inferiore
4039950	Chiusura inferiore
4039951	Chiusura inferiore
4039952	Chiusura inferiore
4039953	Chiusura inferiore
4039954	Sifone
4039955	Tappo
4039956	Interruttore
4039957	Portafusibile
4039958	Cavo Flat
4039959	Barilotto
4039960	Barilotto
4039961	Barilotto
4039962	Condotta aspirazione aria
4039963	Presa di pressione
4039964	Tubo gas

CODICE	DESCRIZIONE
4039965	Tubo gas
4039966	Tubo gas
4039967	Pressostato gas
4039968	Presa di pressione
4039969	Presa di pressione
4039970	Valvola per idrometro
4039971	Cruscotto display
4039972	Cavo accensione
4039973	Connettore con filtro antidisturbo
4039974	Isolamento corpo
4039975	Termostato sicurezza
4039976	Guarnizione testa bruciatore
4039977	Tubo flessibile
4039978	Quadro elettrico completo
4039979	Pannello porta schede
4039980	Tubo gas seconda zona
4039981	Tubo gas prima zona
4039982	Tubo alimentazione gas
4039983	Tubo mandata
4039985	Elemento termico
4039986	Sostituito Da 4R000688
4039987	Scheda controllo fiamma
4039988	Presa pressione
4039989	Diaframma gas
4039990	Guarnizione valvola gas
4039991	Valvola gas
4039992	Sostituito Da 4R102325
4039993	Sostituito Da 4R102324
4039994	Valvola ritegno
4039995	Pozzetto
4039996	Convogliatore fumi inferiore
4039997	Guarnizione aspiratore
4039998	Guarnizione convogliatore fumi
4039999	Guarnizione valvola ritegno
4041100	Pannello posteriore superiore
4041102	Pannello coperchio
4041103	Pannello sinistro
4041104	Pannello destro
4041106	Pressostato aria
4041107	Cavo accensione e rilevazione
4041108	Cablaggio lungo quadro elettrico
4041109	Cablaggio corto quadro elettrico
4041110	Cablaggio quadro elettrico
4041111	Cavo flat
4041112	Scheda display
4041113	Scheda sequenziatore
4041114	Quadro elettrico esterno completo
4041115	Sostituito Da 4R000790
4041116	Sostituito Da 4R000790
4041117	Pannello anteriore
4041118	Maniglia coperchio
4041119	Quadro elettrico completo
4041120	Quadro elettrico completo
4041121	Pannello coperchio
4041122	Pannello sinistro
4041123	Pannello destro
4041124	Tubo alimentazione gas
4041125	Tubo ritorno
4041126	Tubo mandata
4041129	Quadro elettrico completo
4041130	Pannello porta schede
4041135	Tubo ritorno
4041136	Sostituito Da 4R000794
4041137	Tubo gas
4041138	Guarnizione testa bruciatore
4041139	Pannello posteriore inferiore
4041140	Guarnizione convogliatore fumi
4041141	Sostituito Da 4R000793
4041142	Tubo ritorno
4047198	Kit vaso espansione
4047274	Kit trasformazione G.P.L.
4048041	Presa
4048075	Termocoppia
4048138	Guaina
4048218	Bicono
4048242	Vaso espansione
4048243	Vaso espansione

CODICE	DESCRIZIONE
4048252	Valvola
4048255	Pilostato
4048256	Valvola elettrosit
4048316	Guarnizione
4048317	Guarnizione
4048319	Vetro
4048325	Interruttore
4048326	Pomello
4048349	Elemento
4048351	Bicono
4048354	Guarnizione
4048355	Sostituito Da 4035588
4048366	Ugello
4048377	Bruciatore pilota
4048379	Bobina valvola sit
4048381	Gruppo caricamento
4048382	Valvola di sicurezza
4048390	Ugello
4048422	Sostituito Da 4048785
4048423	Sostituito Da 4048784
4048426	Raccordo
4048433	Elemento
4048439	Guarnizione
4048441	Camera
4048442	Camera
4048467	Guarnizione
4048490	Anodo con tappo da 3/4"
4048502	Sostituito Da 4048503
4048503	Termostato di regolazione
4048504	Termostato di sicurezza
4048506	Termometro
4048507	Termostato
4048508	Termostato
4048520	Testata (A)
4048521	Elemento (N)
4048522	Elemento speciale (S)
4048523	Testata (P)
4048524	Portina
4048529	Mantello
4048533	Camera fumi
4048535	Camera fumi
4048536	Guarnizione
4048537	Controflangia
4048551	Termostato di priorit
4048553	Sostituito Da 4050671
4048555	Sostituito Da 4050255
4048556	Bollitore
4048557	Bollitore
4048565	Mantello
4048570	Bicono
4048571	Bicono
4048572	Testata anteriore (A)
4048573	Elemento intermedio spec. anter.
4048574	Elemento intermedio (N)
4048575	Testata posteriore (P)
4048576	Elemento intermedio spec. post.
4048579	Portina
4048580	Portina
4048581	Guarnizione
4048582	Controflangia
4048583	Guarnizione
4048603	Kit trasformazione G.P.L.
4048604	Kit trasformazione G.P.L.
4048605	Kit ugelli G.P.L.
4048606	Kit trasformazione GPL
4048607	Sostituito Da 4050215
4048608	Sostituito Da 4050216
4048624	Kit trasformazione G.P.L.
4048625	Kit trasformazione G.P.L.
4048626	Kit trasformazione G.P.L.
4048630	Elemento anteriore
4048631	Elemento intermedio
4048632	Elemento posteriore
4048633	Valvola gas
4048645	Apparecchiatura
4048648	Guaina
4048650	Rivestimento

CODICE	DESCRIZIONE
4048652	Tubo
4048653	Tubo
4048654	Tappo portasonde 3/4" (2 sonde)
4048655	Guaina
4048657	Sostituito Da 4034589
4048658	Deviatore
4048660	Visore
4048662	Bruciatore
4048663	Bruciatore
4048664	Bruciatore
4048665	Bruciatore
4048666	Bruciatore
4048667	Bruciatore
4048673	Ugello
4048675	Guaina
4048676	Guaina
4048678	Protezione
4048679	Protezione
4048680	Candela
4048684	Cappa fumi
4048689	Cappa fumi
4048691	Sostituito Da 4365308
4048696	Elettrodo accensione
4048697	Cavo accensione
4048698	Elettrodo rilevazione
4048699	Cablaggio elettrodo rilevazione
4048700	Unità controllo fiamma
4048701	Valvola
4048703	Clip
4048704	Piolino
4048707	Protezione portina camera fumi
4048708	Basetta
4048723	Cordone
4048734	Bollitore completo
4048737	Sostituito Da 4050307
4048738	Sostituito Da 4050308
4048739	Sostituito Da 4050310
4048740	Elettrodo accensione
4048741	Elettrodo rilevazione
4048743	Sostituito Da 4050059
4048744	Interruttore bipolare
4048746	Lampada spia rossa
4048747	Manometro
4048755	Zoccolo
4048758	Protezione
4048759	Protezione
4048763	Rivestimento
4048764	Termometro
4048765	Termostato caldaia
4048766	Termostato sicurezza
4048771	Ugello
4048774	Sostituito Da 4052590
4048775	Valvola sicurezza 3 bar
4048776	Vaso espansione
4048777	Bruciatore pilota
4048779	Cappa fumi
4048781	Sostituito Da 4048426
4048782	Termocoppia
4048783	Termostato riarmo
4048784	Ugello
4048785	Ugello pilota
4048786	Collettore
4048789	Collettore
4048790	Collettore
4048793	Sostituito Da 4048842
4048795	Piastrina
4048796	Guarnizione
4048797	Sostituito Da 4048997
4048801	Tubo
4048802	Tubo
4048803	Tubo
4048804	Stabilizzatore
4048805	Kit interruttore
4048808	Termometro
4048810	Rubinetto carico/scarico
4048826	Testata
4048827	Testata

CODICE	DESCRIZIONE
4048829	Manopola
4048830	Modulo
4048831	Modulo
4048834	Interruttore
4048835	Fermavetro
4048836	Guarnizione spia vetrino
4048837	Coperchio scatola stagna
4048838	Tubo ritorno serpentino
4048840	Guarnizione siliconica tubo 3/4
4048841	Guarnizione
4048842	Guarnizione a gradino
4048851	Tubo mandata
4048853	Scatola stagna
4048854	Coperchio cappa fumi
4048855	Isolamento cappa fumi
4048856	Coperchio
4048857	Coperchio cappa fumi
4048858	Isolamento
4048859	Isolamento cappa fumi
4048860	Sostituito Da 4050910
4048861	Anello
4048862	Scatola stagna
4048864	Deflettore aria
4048865	Coperchio
4048866	Collarino
4048867	Raccordo
4048869	Cappa fumi
4048870	Cappa fumi
4048880	Sostituito Da 4035374
4048882	Tasto
4048883	Relè 2 scambi
4048884	Lampada spia verde
4048886	Sostituito Da 4034046
4048887	Deviatore
4048888	Sostituito Da 4048744
4048890	Pulsante
4048891	Camera secca
4048915	Pannello anteriore
4048917	Pannello posteriore
4048918	Pannello posteriore
4048930	Pannello posteriore
4048931	Pannello posteriore
4048937	Sostituito Da 4050051
4048939	Tubetto
4048940	Valvola gas
4048941	Bobina
4048942	Vaso espansione
4048944	Tubo uscita
4048948	Sostituito Da 4364623
4048951	Tubo
4048952	Rubinetto carico
4048953	Connettori
4048954	Collettore
4048955	Tubo
4048958	Kit connettore
4048959	Tubo ritorno
4048960	Manometro
4048976	Cappa fumi
4048984	Collettore
4048988	Sostituito Da 4050298
4048989	Cablaggio
4048990	Cablaggio
4048991	Portina
4048993	Sostituito Da 4034425
4048995	Frontalino
4048996	Termostato sicurezza fumi
4048997	Flangia
4048998	Termostato sicurezza
4049001	Schienale
4049002	Cappa fumi
4049003	Cappa fumi
4049004	Scambiatore
4049005	Scambiatore
4049006	Sostituito Da 4365612
4049007	Tubo salita destro
4049008	Tubo discesa sinistro
4049010	Brucciato

CODICE	DESCRIZIONE
4049012	Diffusore MTN
4049014	Diffusore G.P.L.
4049015	Diffusore MTN
4049016	Iniettore pilota MTN
4049017	Iniettore pilota G.P.L.
4049019	Guarnizione
4049020	Guarnizione
4049021	Raccordo
4049022	Guarnizione
4049023	Spessore
4049024	Molla
4049025	Molla
4049026	Pastiglia modulazione G.P.L.
4049027	Pastiglia modulazione MTN
4049032	Guarnizione
4049033	Guarnizione 0
4049034	Guarnizione
4049035	Guarnizione
4049036	Inserito MTN
4049037	Inserito G.P.L.
4049038	Inserito gas citta
4049039	Inserito MTN
4049040	Inserito G.P.L.
4049041	Guarnizione
4049042	Magnete
4049044	Guarnizione
4049045	Valvola gas
4049046	Guarnizione
4049047	Valvola idraulica
4049048	Stelo
4049049	Ghiera
4049050	Anello OR
4049052	Stabilizzatore di pressione (mtn)
4049053	Sostituito Da 4049458
4049054	Guarnizione
4049055	Vite
4049057	Iniettore pilota G.P.L.
4049059	Iniettore pilota MTN
4049060	Squadretta
4049061	Candela
4049062	Cavo
4049063	Accenditore
4049064	Bicono
4049065	Raccordo
4049066	Fiamma pilota gpl
4049068	Fiamma pilota mtn
4049069	Termocoppia
4049072	Mantello
4049073	Manopola
4049074	Manopola
4049075	Ghiera
4049076	Manopola
4049078	Lenta accensione
4049079	Piattello
4049080	Membrana
4049081	Venturi
4049083	Filtro
4049084	Guarnizione
4049085	Anello
4049086	Selettore temperatura
4049087	Coperchio
4049090	Kit trasformazione MTN
4049093	Kit trasformazione MTN
4049097	Guarnizione
4049099	Cappa fumi
4049102	Coperchio
4049105	Sostituito Da 4049015
4049106	Sostituito Da 4049014
4049109	Guarnizione
4049111	Ugello MTN
4049112	Ugello G.P.L.
4049114	Bruciatore pilota
4049119	Vetro
4049124	Sostituito Da 4365611
4049126	Tubo sinistro
4049127	Tubo destro
4049132	Raccordo gas

CODICE	DESCRIZIONE
4049133	Molla
4049137	Apparecchiatura
4049139	Cablaggio superiore
4049144	Cablaggio
4049145	Kit trasformazione MTN
4049150	Venturi
4049154	Molla
4049160	Tubo gas
4049161	Raccordo
4049164	Spessore
4049166	Dispositivo automatico G.P.L.
4049168	Sostituito Da 4049245
4049169	Tappo
4049170	Guarnizione
4049171	Termostato fumi
4049177	Sostituito Da 4363549
4049182	Pannello posteriore
4049184	Pannello laterale
4049185	Pannello laterale
4049186	Pannello isolante laterale
4049187	Pannello isolante anteriore
4049188	Pannello isolante
4049190	Coperchio
4049194	Spia arancio
4049196	Bruciatore
4049197	Iniettore pilota MTN
4049198	Iniettore pilota G.P.L.
4049199	Diffusore MTN
4049200	Diffusore G.P.L.
4049202	Fiamma pilota G.P.L.
4049203	Iniettore pilota MTN
4049204	Iniettore pilota G.P.L.
4049205	Elettrodo accensione/rilevazione
4049208	Valvola gas
4049212	Sostituito Da 4049244
4049219	Tasto
4049221	Anello tenuta
4049222	Assieme valvola MTN
4049225	Oblò
4049226	Iniettore pilota MTN
4049227	Iniettore pilota G.P.L.
4049228	Diffusore MTN
4049229	Diffusore G.P.L.
4049231	Sostituito Da 4363831
4049232	Sostituito Da 4363830
4049236	Sostituito Da 4049150
4049237	Sostituito Da 4049469
4049239	Sostituito Da 4049020
4049240	Raccordo
4049241	Guarnizione
4049242	Attacco MTN
4049244	Attacco scambiatore uscita
4049245	Attuatore elettrico
4049248	Kit trasformazione MTN
4049253	Assieme valvola GPL
4049255	Coperchio
4049257	Schienale
4049259	Cappa fumi
4049260	Cappa fumi
4049261	Scambiatore
4049262	Scambiatore
4049264	Bruciatore
4049265	Diffusore
4049266	Diffusore
4049267	Diffusore
4049269	Pilota
4049273	Asta pulsante
4049276	Pulsante accensione
4049280	Iniettore pilota MTN
4049281	Iniettore G.P.L.
4049283	Termostato
4049285	Valvola
4049288	Ghiera
4049289	Manopola
4049295	Sostituito Da 4049450
4049296	Schienale
4049298	Scambiatore

CODICE	DESCRIZIONE
4049299	Termostato fumi
4049300	Termostato fumi
4049301	Brucciato mtn completo
4049302	Candela rilevazione
4049303	Fiamma pilota MTN
4049304	Brucciato pilota a ionizzazione
4049305	Rampa
4049306	Rampa discesa
4049307	Iniettore pilota MTN
4049308	Iniettore pilota G.P.L.
4049309	Diffusore MTN
4049310	Diffusore G.P.L.
4049311	Gruppo economizzatore
4049312	Valvola gas
4049313	Pannello elettrico con cavi
4049314	Microinterruttore
4049315	Valvola idraulica
4049316	Valvola idraulica
4049317	Valvola gas
4049322	Venturi
4049323	Pistoncino
4049324	Molla
4049325	Kit trasformazione MTN
4049326	Kit trasformazione MTN
4049327	Kit trasformazione MTN
4049328	Kit trasformazione G.P.L.
4049329	Kit trasformazione G.P.L.
4049330	Kit trasformazione G.P.L.
4049331	Porta batterie
4049332	Paletta superiore
4049333	Telaio
4049334	Telaio
4049335	Pressostato
4049336	Pressostato
4049337	Pannello inferiore
4049338	Ventilatore
4049339	Sostituito Da 4049255
4049341	Cappa fumi
4049342	Scambiatore
4049343	Scambiatore
4049345	Spioncino
4049346	Sostituito Da 4049425
4049347	Sostituito Da 4049425
4049348	Diffusore MTN
4049349	Diffusore G.P.L.
4049350	Sostituito Da 4049301
4049351	Tubo
4049353	Elettrodo accensione e rilevazione + cavi
4049354	Elettrodo accensione e rilevazione
4049355	Termostato a contatto
4049356	Tubo discesa
4049358	Termostato sicurezza
4049359	Molla
4049360	Valvola gas
4049361	Attacco
4049363	Tubo salita
4049364	Tubo salita
4049365	Sensore portata
4049366	Raccordo
4049367	Kit trasformazione MTN
4049368	Kit trasformazione MTN
4049369	Kit trasformazione G.P.L.
4049371	Coperchio
4049372	Interruttore on-off
4049373	Interruttore a riarmo
4049381	Elettrodo accensione
4049382	Selettore temperatura
4049384	Tubo discesa
4049385	Tubo salita
4049386	Elettrodo accensione
4049387	Sostituito Da 4049302
4049390	Raccordo
4049392	Mantello
4049393	Mantello
4049394	Mascherina
4049395	Manopola economizzatore
4049396	Manopola

CODICE	DESCRIZIONE
4049397	Cerniera sportello
4049398	Diaframma G.P.L.
4049399	Chiusura superiore
4049400	Pressostato
4049401	Carter inferiore
4049402	Piano inferiore cassa aria
4049403	Scambiatore
4049404	Scambiatore
4049405	Rampa gas
4049406	Rampa gas
4049407	Guarnizione adesiva
4049408	Termostato limite
4049409	Rampa
4049410	Rampa
4049411	Raccordo
4049412	Rampa
4049413	Coperchio posteriore
4049414	Sostituito Da 4R000786
4049415	Sportello
4049416	Cruscotto
4049417	Flussostato sanitario
4049418	Guida luce
4049419	Cablaggio candela
4049420	Pressostato
4049421	Rampa
4049422	Ventilatore
4049423	Anello riduzione tubo scarico
4049424	Frontale camera di combustione
4049425	Mantello
4049426	Bruciatore
4049429	Kit trasformazione MTN
4049430	Kit trasformazione G.P.L.
4049431	Kit trasformazione MTN
4049432	Kit trasformazione G.P.L.
4049433	Rampa
4049434	Resistenze antigelo cablate
4049435	Rampa
4049436	Riparo rubinetti
4049437	Riparo superiore
4049438	Resistenze antigelo cablate
4049439	Cablaggio
4049440	Molletta
4049441	Guarnizione tubetto
4049442	Ghiera fissaggio mantello
4049443	Termostato limite
4049444	Kit trasformazione aria propanata
4049446	Kit pilota MTN
4049447	Kit pilota G.P.L.
4049448	Cablaggio adattatore
4049449	Cablaggio
4049450	Schienale
4049451	Scambiatore
4049452	Bruciatore pilota
4049453	Bruciatore
4049454	Termostato limite
4049455	Gruppo inserto MTN
4049456	Gruppo inserto G.P.L.
4049457	Scheda controllo
4049458	Coperchietto (gpl)
4049459	Rampa inferiore
4049460	Anello
4049461	Molletta
4049462	Molletta
4049463	Anello
4049464	Generatore idroelettrico
4049466	Bruciatore
4049467	Pastiglia modulazione G.P.L.
4049468	Pastiglia modulazione MTN
4049469	Venturi
4049470	Gruppo inserto MTN
4049471	Gruppo inserto G.P.L.
4049473	Kit trasformazione G.P.L.
4049474	Kit trasformazione MTN
4049475	Kit trasformazione G.P.L.
4049476	Kit trasformazione MTN
4049477	Kit trasformazione aria propanata
4049478	Assieme camera combustione

CODICE	DESCRIZIONE
4049479	Pannello frontale
4049480	Brucciatoe completo MTN
4049481	Elettrodo accensione e rilevazione
4049482	Brucciatoe completo G.P.L.
4049483	Cablaggio candela
4049484	Tubo
4049485	Presa pressione
4049486	Brucciatoe MTN completo di diffusore
4049487	Brucciatoe GPL completo di diffusore
4049488	Kit trasformazione MTN
4049489	Kit trasformazione G.P.L.
4049490	Ugello pilota MTN
4049491	Ugello pilota G.P.L.
4049492	Ugello bruciatoe 0,4 MTN
4049493	Ugello bruciatoe 0,26 GPL
4049501	Assieme tappo
4050007	Curva camino
4050008	Kit trasformazione G.P.L.
4050009	Trasformatore
4050011	Coperchio scarico verticale
4050015	Guaina
4050017	Ventilatore
4050019	Rivestimento
4050020	Tubo uscita
4050021	Tubo ricircolo
4050023	Tubo mandata
4050025	Tubo ritorno
4050027	Tubo ritorno
4050030	Collettore
4050031	Collettore
4050033	Tubo gas
4050034	Cappa fumi
4050038	Cablaggio completo
4050039	Cablaggio completo
4050051	Guarnizione collarino
4050054	Bollitore
4050059	Guarnizione flangia
4050062	Vaso espansione
4050063	Valvola sfiato aria
4050064	Anodo con tappo
4050065	Catenella
4050066	Guarnizione
4050067	Rullino
4050068	Tubetto silicone
4050069	Cablaggio completo
4050071	Guarnizione neoprene
4050072	Sostituito Da 4050257
4050073	Tubo mandata
4050081	Collettore
4050084	Tubo ritorno
4050095	Termocoppia
4050096	Tubo gas
4050097	Tubo bruciatoe
4050098	Tubo gas
4050099	Tubo gas
4050102	Tubetto
4050105	Pressostato
4050115	Raccordo
4050128	Bobina
4050129	Connettore
4050130	Sostituito Da 4048701
4050131	Termostato
4050133	Termostato
4050137	Pannello comandi
4050139	Tubo gas
4050140	Guarnizione
4050141	Ugello
4050142	Tubo gas
4050145	Tubo ritorno caldaia
4050165	Sostituito Da 4048678
4050167	Tubo gas
4050176	Flangia
4050177	Guaina
4050178	Guaina
4050179	Tubo
4050181	Tubo mandata
4050183	Cappa fumi

CODICE	DESCRIZIONE
4050184	Cappa fumi
4050186	Cappa fumi
4050189	Antivortice
4050190	Antivortice
4050193	Pannello comandi
4050194	Pannello anteriore superiore
4050195	Tubo ritorno
4050202	Tubo ritorno
4050204	Disconnettore
4050205	Tubo
4050206	Tubo
4050208	Tubo
4050211	Kit trasformazione MTN
4050212	Kit trasformazione MTN
4050215	Kit trasformazione G.P.L.
4050216	Kit trasformazione G.P.L.
4050227	Collettore
4050231	Pannello comandi
4050233	Cablaggio
4050237	Tubo carico impianto
4050246	Tubo mandata
4050253	Tubo carico impianto
4050255	Bollitore
4050257	Cordone
4050269	Tubo entrata
4050270	Tubo scarico
4050271	Rubinetto
4050272	Tubo uscita
4050274	Separatore liquido
4050275	Tubo flessibile
4050276	Tubo flessibile
4050295	Kit tubo mandata
4050296	Connettore
4050297	Gruppo magnete
4050298	Connettore
4050301	Valvola gas
4050302	Scheda elettronica
4050304	Kit ugelli G.P.L.
4050305	Kit ugelli
4050306	Kit ugelli G.P.L.
4050307	Elemento anteriore
4050308	Elemento intermedio
4050309	Elemento intermedio
4050310	Elemento posteriore
4050313	Sostituito Da 4051758
4050323	Ventilatore
4050324	Vaso espansione
4050325	Riduttore
4050326	Riduttore
4050327	Riduttore
4050328	Raccordo tondo quadro
4050329	Collarino
4050330	Pressostato
4050331	Cappa fumi
4050332	Cappa fumi
4050333	Deviatore E/I
4050337	Tappo
4050338	Tasto
4050341	Cablaggio
4050343	Portafusibile
4050344	Cavetto pompa
4050345	Termostato fumi
4050346	Tubo mandata
4050349	Tubo ritorno
4050351	Circolatore
4050352	Valvola
4050353	Tubo carico impianto
4050354	Riduttore
4050355	Separatore liquido
4050356	Manometro radiale
4050357	Nipples
4050358	Collettore gas
4050359	Collettore gas
4050361	Tubo gas
4050362	Tubo gas
4050363	Tubo gas
4050364	Elettrodo accensione con cavo

CODICE	DESCRIZIONE
4050365	Elettrodo rilevazione con cavo
4050366	Coperchio
4050367	Guarnizione
4050368	Guarnizione valvola gas
4050369	Brucciato
4050370	Brucciato
4050371	Sostituito Da 4050418
4050373	Kit trasformazione MTN
4050374	Cablaggio pressostato
4050375	Connettore 5 poli
4050376	Scovolo
4050377	Termometro
4050382	Tubo
4050383	Sostituito Da 4048774
4050384	Elettrodo accensione
4050386	Elemento intermedio
4050387	Elemento posteriore
4050388	Bollitore
4050389	Pressostato
4050392	Connettore maschio 3 poli
4050394	Tubo gas
4050395	Connettore maschio 5 poli
4050397	Tubo mandata impianto
4050398	Tubo mandata impianto
4050399	Valvola clapet
4050400	Coperchio pressostato
4050401	Tubetto silicone
4050402	Raccordo
4050403	Pannello laterale sinistro
4050404	Pannello laterale destro
4050405	Coperchio
4050408	Nipples
4050409	Guarnizione flangia bollitore
4050410	Tubo
4050411	Valvola sicurezza 6 bar
4050412	Vaso espansione Lt.4
4050413	Portina
4050417	Kit trasformazione MTN
4050418	Kit trasformazione MTN
4050422	Cablaggio completo
4050424	Tubo ritorno
4050427	Pannello posteriore
4050432	Tubo mandata impianto
4050435	Collettore gas
4050437	Kit trasformazione MTN
4050438	Kit trasformazione G.P.L.
4050439	Kit trasformazione G.P.L.
4050440	Kit trasformazione G.P.L.
4050441	Guarnizione
4050442	Protezione
4050444	Brucciato
4050445	Brucciato
4050447	Tubo alimentazione
4050449	Cappa fumi
4050453	Isolamento laterale destro
4050454	Isolamento laterale sinistro
4050455	Isolamento laterale sinistro
4050456	Isolamento laterale sinistro
4050457	Isolamento posteriore
4050458	Tubo ritorno
4050461	Tubo mandata serpentino
4050463	Cablaggio
4050464	Cablaggio
4050466	Guarnizione
4050474	Cablaggio
4050475	Cablaggio
4050476	Cablaggio
4050482	Pannello posteriore
4050487	Coperchio
4050492	Cappa fumi
4050496	Flangia gas
4050498	Tubo ritorno
4050501	Tubo carico impianto
4050504	Brucciato
4050505	Tubo mandata
4050506	Tubo mandata
4050507	Tubo collegamento 2Â°zona

CODICE	DESCRIZIONE
4050510	Collettore
4050511	Tubo entrata
4050512	Tubo uscita
4050515	Bollitore completo
4050516	Coperchio bollitore
4050517	Flangia bollitore
4050518	Tubo entrata
4050519	Kit trasformazione MTN
4050520	Kit trasformazione
4050521	Kit trasformazione GPL
4050522	Cablaggio completo
4050523	Cablaggio completo
4050525	Tappo
4050527	Portina RAL 7035 Texture
4050530	Tubo entrata
4050531	Tubo mandata impianto con degasatore
4050532	Tubo mandata
4050535	Coperchio RAL 7035 Texture
4050536	Zoccolo
4050537	Scovolo
4050538	Portina inferiore
4050539	Portina superiore
4050540	Pannello laterale sinistro
4050541	Pannello laterale anteriore destro
4050542	Pannello laterale posteriore destro
4050543	Pannello laterale
4050544	Pannello posteriore
4050545	Coperchio
4050546	Telaio
4050547	Pannello
4050550	Sostituito Da 4048490
4050551	Tubo
4050552	Valvola
4050553	Tubo
4050554	Tubo
4050555	Tubo
4050557	Collettore ritorno
4050558	Tubo
4050559	Tubo
4050560	Tubo
4050562	Pressostato
4050563	Tubo ritorno
4050564	Tubo mandata
4050567	Tubo
4050568	Sostituito Da 4050569
4050569	Sonda
4050570	Termostato
4050571	Sostituito Da 4364240
4050572	Tubo gas
4050573	Tubo alimentazione
4050577	Led
4050578	Lampada
4050579	Manopola
4050580	Termometro
4050582	Coperchio
4050583	Supporto
4050584	Tubo mandata serpentino
4050585	Alimentatore
4050586	Tubo carico impianto
4050587	Pressostato
4050588	Coperchio scatola stagna
4050589	Sostituito Da 4051362
4050590	Raccordo tondo quadro
4050591	Raccordo tondo quadro
4050592	Scatola stagna
4050593	Dado basso
4050594	Sostituito Da 4051362
4050595	Elemento anteriore
4050596	Elemento intermedio
4050597	Sostituito Da 4051280
4050598	Porta
4050599	Coperchio
4050600	Coperchio
4050601	Coperchio
4050602	Pannello laterale destro
4050603	Pannello laterale destro
4050606	Pannello laterale sinistro

CODICE	DESCRIZIONE
4050608	Pannello posteriore
4050609	Sostituito Da 4051283
4050611	Pannello laterale destro
4050613	Pannello laterale sinistro
4050617	Pannello posteriore
4050618	Pannello removibile
4050620	Pannello laterale destro
4050622	Sostituito Da 4048490
4050623	Pozzetto
4050625	Sostituito Da 4050062
4050626	Vaso espansione
4050629	Ribaltina
4050631	Frontalino
4050633	Frontalino
4050634	Sostituito Da 3002391
4050635	Scheda potenza
4050637	Scheda elettronica
4050638	Valvola Sit
4050640	Sostituito Da 4048842
4050642	Flangia
4050643	Tubo gas
4050644	Elettrodo accensione
4050645	Elettrodo rilevazione
4050646	Tubo mandata
4050647	Tubo ritorno
4050653	Termostato sicurezza
4050654	Cablaggio
4050655	Kit trasformazione MTN
4050656	Kit trasformazione MTN
4050658	Kit trasformazione MTN
4050659	Tubo gas
4050660	Tubo gas
4050661	Sostituito Da 4050096
4050662	Tubo gas
4050663	Cappa fumi
4050665	Pannello posteriore
4050666	Pannello frontale
4050667	Pannello posteriore
4050668	Bobina
4050671	Kit termostato limite (anti inerzia)
4050673	Valvola
4050674	Mantello
4050677	Mantello
4050678	Mantello
4050679	Mantello
4050680	Mantello
4050683	Mantello
4050687	Mantello
4050689	Mantello
4050690	Mantello
4050691	Mantello
4050692	Mantello
4050693	Mantello
4050696	Mantello
4050697	Mantello
4050698	Guaina
4050699	Guaina
4050701	Perno
4050702	Staffa
4050705	Tubo entrata serpentino
4050706	Tubo disaeratore
4050707	Tubo
4050708	Sostituito Da 4050537
4050712	Pannello portastrumenti
4050713	Tappo
4050714	Pannello posteriore
4050715	Coperchio
4050718	Guaina
4050719	Flangia bollitore
4050720	Sostituito Da 4050409
4050722	Cablaggio
4050723	Tappo
4050731	Pannello laterale destro
4050733	Pannello laterale sinistro
4050734	Pannello laterale sinistro
4050735	Pannello laterale sinistro
4050738	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
4050742	Bacinella
4050743	Bacinella
4050744	Bacinella
4050745	Bacinella
4050747	Coperchio
4050751	Pannello laterale destro
4050752	Pannello laterale sinistro
4050760	Cablaggio completo
4050761	Cablaggio completo
4050762	Sostituito Da 4050761
4050763	Cablaggio completo
4050767	Interruttore
4050768	Schermatura
4050770	Sostituito Da 4050442
4050771	Chiusura spioncino
4050773	Tubo alimentazione
4050774	Sostituito Da 4051265
4050777	Scheda elettronica
4050778	Tubo carico impianto
4050779	Tubo
4050781	Tubo ritorno
4050782	Tubo ritorno caldaia
4050783	Tubo ritorno caldaia
4050784	Tubo mandata impianto
4050786	Vaso espansione
4050787	Cablaggio circolatore
4050789	Tubo alimentazione
4050790	Sostituito Da 4050367
4050791	Tubo mandata caldaia
4050795	Staffa destra
4050798	Sostituito Da 4050719
4050801	Rivestimento
4050802	Sostituito Da 4052637
4050803	Sostituito Da 4050408
4050804	Tubo
4050805	Tubo uscita sanitario
4050807	Tubo carico impianto
4050808	Tubo pompa
4050809	Tubo ritorno
4050811	Tubo ritorno serpentino
4050814	Valvola clapet
4050819	Pannello posteriore
4050821	Coperchio
4050822	Cablaggio completo
4050824	Sostituito Da 4364236
4050827	Sostituito Da 4050777
4050828	Scheda elettronica
4050830	Elemento sinistro
4050831	Elemento intermedio
4050832	Elemento destro
4050833	Pozzetto
4050834	Prolunga
4050835	Paratia posteriore
4050836	Paratia posteriore
4050837	Paratia posteriore
4050838	Isolamento paratia posteriore
4050839	Isolamento paratia posteriore
4050840	Isolamento paratia posteriore
4050841	Cappa fumi
4050842	Cappa fumi
4050843	Cappa fumi
4050844	Tubo mandata impianto
4050845	Tubo mandata impianto
4050848	Pannello posteriore
4050849	Pannello posteriore
4050850	Pannello posteriore
4050854	Pannello portastrumenti
4050855	Tappo
4050856	Manopola
4050857	Manopola commutatore
4050858	Sostituito Da 4R102342
4050859	Boccola
4050860	Sostituito Da 4034452
4050861	Gemma verde
4050862	Sostituito Da 4034453
4050863	Sostituito Da 4034452
4050864	Termoidrometro

CODICE	DESCRIZIONE
4050865	Diffusore
4050866	Cablaggio completo
4050867	Supporto
4050868	Portafusibile
4050869	Termostato sicurezza fumi
4050871	Collettore gas
4050872	Collettore gas
4050873	Ugello
4050874	Kit trasformazione MTN
4050875	Kit trasformazione MTN
4050877	Sostituito Da 4051189
4050878	Isolamento corpo caldaia
4050879	Isolamento corpo caldaia
4050880	Isolamento corpo caldaia
4050881	Isolamento cappa fumi
4050882	Isolamento cappa fumi
4050883	Isolamento cappa fumi
4050884	Kit trasformazione G.P.L.
4050885	Kit trasformazione G.P.L.
4050886	Kit trasformazione G.P.L.
4050887	Connettore
4050889	Sostituito Da 4051186
4050890	Isolamento collettore
4050891	Isolamento collettore
4050892	Isolamento collettore
4050893	Collarino cappa
4050894	Tubo ritorno
4050895	Tubo ritorno caldaia
4050896	Tubo ritorno
4050897	Coperchio
4050898	Sostituito Da 4035377
4050899	Guarnizione
4050901	Tubo carico impianto
4050902	Sostituito Da 4050774
4050903	Molla
4050904	Tubo ritorno
4050906	Sostituito Da 4035593
4050908	Cablaggio completo
4050909	Portina posteriore
4050910	Guarnizione
4050911	Sostituito Da 4034624
4050913	Molla
4050915	Kit trasformazione G.P.L.
4050916	Kit trasformazione G.P.L.
4050920	Cablaggio completo
4050921	Elettrodo accensione
4050922	Carenatura
4050923	Quadro elettrico
4050924	Cablaggio pressostato
4050925	Paratia posteriore
4050926	Isolamento paratia posteriore
4050927	Cappa fumi
4050928	Sostituito Da 4051104
4050929	Pannello posteriore superiore
4050930	Pannello posteriore superiore
4050932	Pannello laterale destro
4050934	Collettore gas
4050935	Sostituito Da 4050921
4050936	Tubo alimentazione
4050937	Ghiera in ottone
4050940	Isolamento collettore
4050941	Tubo entrata bollitore
4050942	Tubo entrata bollitore
4050943	Tubo mandata impianto
4050944	Tubo separatore
4050945	Sostituito Da 4363391
4050946	Isolamento cappa fumi
4050947	Isolamento corpo caldaia
4050948	Tubo ritorno serpentino
4050950	Sostituito Da 4R102341
4050952	Cablaggio quadro elettrico
4050953	Kit trasformazione G.P.L.
4050954	Kit connettore
4050955	Scheda spegnimento totale
4050956	Kit trasformazione MTN
4050957	Distanziale
4050959	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4050960	Cablaggio quadro elettrico
4050962	Fermavetro
4050963	Tubo gas
4050964	Prolunga
4050968	Sostituito Da 4050962
4050969	Sostituito Da 4363391
4050970	Scheda accensione
4050971	Tubo alimentazione
4050972	Tubo alimentazione
4050973	Tubo mandata impianto
4050974	Tubo ritorno caldaia
4050975	Tubo ritorno
4050976	Tubo carico impianto
4050977	Tubo mandata caldaia
4050978	Tubo entrata sanitario
4050979	Tubo mandata bollitore
4050980	Pannello laterale destro
4050981	Pannello laterale sinistro
4050985	Cappa fumi
4050987	Pannello posteriore
4050988	Tubo ritorno
4050989	Tubo mandata caldaia
4050990	Tubo carico impianto
4050992	Sostituito Da 4051195
4050993	Tubo ritorno
4050994	Tubo carico impianto
4050995	Tubo
4050998	Pannello laterale sinistro
4051001	Bollitore
4051002	Tubo mandata impianto
4051003	Pannello posteriore superiore
4051004	Tubo ritorno serpentino
4051005	Vaso espansione sanitario
4051006	Flangia
4051007	Guarnizione flangia
4051008	Tappo portasonde 3/4
4051009	Sostituito Da 4048490
4051011	Tubo entrata bollitore
4051012	Vaso espansione
4051013	Tubo mandata impianto
4051014	Tubo ritorno serpentino
4051016	Tubo mandata caldaia
4051017	Tubo entrata bollitore
4051018	Separatore liquido
4051019	Pannello posteriore superiore
4051021	Sostituito Da 4051028
4051022	Tubo entrata zone
4051023	Tubo mandata impianto
4051025	Tubo mandata
4051026	Cablaggio quadro elettrico
4051027	Tubo mandata impianto
4051028	Tubo alimentazione
4051031	Tubo ritorno
4051032	Nipples
4051033	Tubo alimentazione
4051034	Nipples
4051035	Dima tubi
4051037	Cablaggio completo
4051039	Scheda interfaccia
4051040	Pannello destro
4051041	Pannello sinistro
4051042	Pannello porta
4051043	Coperchio
4051044	Quadro elettrico
4051045	Pannello portastrumenti
4051046	Tappo
4051047	Sostituito Da 4R102755
4051048	Sostituito Da 4R103825
4051049	Carenatura Q.E.
4051050	Coperchio
4051051	Coperchio
4051052	Porta
4051053	Pannello laterale destro
4051054	Pannello laterale sinistro
4051055	Sostituito Da 4051819
4051056	Sostituito Da 4051080
4051057	Sostituito Da 4051819

CODICE	DESCRIZIONE
4051058	Sostituito Da 4051815
4051059	Pannello porta
4051061	Sostituito Da 4051089
4051062	Pannello portastrumenti
4051063	Carenatura
4051064	Pannello laterale destro
4051065	Pannello laterale destro
4051066	Pannello laterale destro
4051067	Pannello laterale destro
4051068	Pannello laterale sinistro
4051069	Pannello laterale sinistro
4051070	Pannello laterale sinistro
4051071	Pannello laterale sinistro
4051072	Coperchio
4051073	Coperchio
4051074	Coperchio
4051075	Coperchio
4051076	Portina
4051077	Pannello anteriore
4051078	Quadro elettrico
4051079	Quadro elettrico
4051080	Portina
4051081	Quadro elettrico
4051082	Pannello laterale destro
4051083	Pannello laterale sinistro
4051084	Coperchio
4051085	Portina
4051086	Coperchio
4051087	Quadro elettrico
4051088	Carenatura
4051089	Sostituito Da 4051817
4051090	Portina
4051091	Pannello laterale destro
4051092	Pannello laterale sinistro
4051093	Coperchio
4051094	Quadro elettrico
4051095	Quadro elettrico
4051096	Sostituito Da 4051049
4051097	Pannello laterale destro
4051098	Pannello laterale sinistro
4051099	Coperchio
4051101	Cablaggio completo
4051102	Scheda collegamento impianto multizona
4051103	Quadro elettrico
4051104	Pannello posteriore inferiore
4051105	Sostituito Da 4051824
4051106	Cablaggio quadro elettrico
4051107	Cablaggio scheda impianto multizona
4051108	Sostituito Da 4051818
4051109	Quadro elettrico
4051110	Portina
4051111	Pannello laterale destro
4051112	Pannello laterale sinistro
4051114	Quadro elettrico
4051115	Pannello portastrumenti
4051116	Pannello coperchio
4051117	Coperchio
4051118	Quadro elettrico
4051119	Paratia posteriore
4051120	Isolamento paratia posteriore
4051121	Cappa fumi
4051122	Elettrovalvola
4051123	Kit trasformazione MTN
4051124	Tubo bruciatore
4051125	Sostituito Da 4051128
4051126	Unità controllo fiamma
4051128	Bruciatore pilota
4051129	Coperchio
4051130	Collettore gas
4051131	Tubetto
4051132	Isolamento collegamento gas
4051133	Cablaggio completo
4051134	Cablaggio
4051135	Scheda gestione
4051136	Filtro di rete
4051137	Sostituito Da 4034411
4051138	Sostituito Da 4034496

CODICE	DESCRIZIONE
4051139	Sostituito Da 4051167
4051140	Sonda caldaia
4051141	Isolamento cappa fumi
4051143	Tube
4051144	Cablaggio circolatore
4051145	Turbolatori kit
4051146	Tube ritorno
4051148	Paratia posteriore
4051149	Isolamento paratia posteriore
4051150	Isolamento paratia posteriore
4051151	Cappa fumi
4051152	Cappa fumi
4051153	Bobina con modulatore
4051155	Trasformatore
4051156	Kit trasformazione MTN
4051157	Sostituito Da 4051128
4051159	Bruciatore collegamento gas
4051160	Isolamento collegamento gas
4051161	Isolamento collegamento gas
4051162	Pannello laterale
4051165	Scambiatore
4051166	Scovolo
4051168	Sonda immersione
4051169	Portafusibile
4051170	Kit scheda
4051171	Scheda display
4051172	Trasformatore
4051173	Pannello in plastica
4051174	Kit pannello forato
4051175	Cablaggio completo
4051176	Carenatura
4051177	Coperchio
4051178	Tappo portasonde
4051179	Isolamento portina
4051180	Pannello frontale
4051181	Carenatura
4051182	Coperchio in termoformatura
4051183	Cablaggio completo
4051184	Tappo
4051185	Spina
4051186	Piastrina
4051188	Coperchio quadro elettrico
4051189	Tube bruciatore
4051190	Tube unita' combustione valvola gas
4051191	Tube entrata gas
4051192	Bollitore
4051194	Sonda bollitore
4051195	Pannello posteriore inferiore
4051196	Pannello posteriore superiore
4051197	Pacco elementi
4051198	Tube ritorno serpentino
4051199	Sostituito Da 4051816
4051200	Scambiatore
4051201	Kit trasformazione MTN
4051202	Elettrodo accensione con piastrina
4051204	Elemento anteriore
4051205	Elemento intermedio
4051206	Elemento posteriore
4051208	Manopola
4051209	Manopola commutatore
4051210	Turbolatore
4051211	Portina
4051212	Portina
4051213	Isolamento portina
4051214	Isolamento portina
4051216	Pannello laterale destro
4051218	Pannello laterale destro
4051220	Pannello laterale destro
4051221	Pannello laterale sinistro
4051222	Pannello sinistro
4051223	Pannello laterale sinistro
4051224	Pannello laterale sinistro
4051225	Pannello laterale sinistro
4051227	Sostituito Da 4051249
4051228	Coperchio
4051230	Coperchio
4051231	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
4051233	Pannello posteriore
4051234	Porta
4051235	Pannello anteriore inferiore
4051236	Quadro elettrico
4051237	Cablaggio
4051238	Coperchio
4051239	Isolamento corpo caldaia
4051240	Isolamento corpo caldaia
4051241	Isolamento corpo caldaia
4051242	Isolamento corpo caldaia
4051243	Isolamento corpo caldaia
4051244	Isolamento corpo caldaia
4051245	Isolamento posteriore
4051246	Pannello laterale destro
4051247	Pannello laterale sinistro
4051248	Porta
4051249	Sostituito Da 4R001295
4051250	Quadro elettrico
4051251	Cablaggio
4051252	Sostituito Da 4038609
4051253	Tubo mandata circolatore bollitore
4051254	Tubo ritorno bollitore
4051255	Tubo mandata bollitore
4051256	Elettrodo accensione allungato
4051257	Elettrodo rilevazione allungato
4051258	Bollitore
4051259	Flangia supporto bruciatore
4051260	Tubo mandata caldaia
4051261	Separatore liquido
4051262	Tubo mandata impianto
4051263	Tubo entrata bollitore
4051264	Tubo alimentazione
4051265	Rubinetto gas
4051266	Pacco elementi
4051267	Tubo circolatore/bollitore
4051268	Tubo entrata serpentino
4051269	Tubo uscita serpentina
4051270	Mantello
4051271	Mantello
4051272	Mantello
4051273	Mantello
4051274	Quadro elettrico
4051275	Cablaggio pompa bollitore
4051276	Pacco elementi
4051277	Elemento anteriore
4051278	Bicono
4051279	Elemento intermedio
4051280	Elemento posteriore
4051281	Pannello sinistro
4051282	Pannello destro
4051283	Porta
4051284	Pannello posteriore superiore
4051285	Pannello posteriore inferiore
4051286	Coperchio
4051287	Isolamento posteriore
4051288	Bollitore
4051289	Turbolatori
4051290	Sostituito Da 3008683
4051291	Guarnizione oblò
4051292	Tubo carico impianto
4051293	Tubo rubinetto mandata
4051294	Tubo mandata bollitore
4051295	Tubo circolatore
4051297	Tubo vaso espansione
4051298	Tubo ritorno bollitore
4051300	Tubo scarico valvola sicurezza
4051301	Tubo zone
4051302	Sostituito Da 3008686
4051303	Tubo ritorno bollitore
4051304	Tubo scarico valvola sicurezza
4051305	Pacco elementi
4051309	Pannello sinistro
4051310	Pannello sinistro
4051312	Pannello destro
4051313	Bollitore completo
4051314	Scambiatore
4051315	Scambiatore

CODICE	DESCRIZIONE
4051316	Portina
4051317	Isolamento portina
4051318	Confezione cordone
4051319	Isolamento posteriore
4051320	Isolamento corpo caldaia
4051321	Isolamento corpo caldaia
4051322	Isolamento corpo caldaia
4051323	Isolamento corpo caldaia
4051324	Isolamento corpo caldaia
4051325	Tubo flessibile
4051328	Pannello posteriore
4051329	Quadro elettrico
4051330	Pannello laterale sinistro
4051331	Pannello laterale sinistro
4051332	Pannello laterale sinistro
4051333	Pannello laterale sinistro
4051334	Pannello laterale destro
4051335	Pannello laterale destro
4051336	Pannello laterale destro
4051337	Pannello laterale destro
4051338	Termometro
4051339	Sostituito Da 4034479
4051340	Sostituito Da 4034480
4051341	Interruttore nero
4051342	Pulsante
4051343	Manopola
4051344	Tappo
4051345	Tappo
4051347	Coperchio
4051348	Coperchio
4051349	Coperchio
4051350	Coperchio
4051351	Mondanatura
4051352	Pannello anteriore
4051353	Cablaggio
4051355	Scambiatore
4051356	Pannello laterale sinistro
4051357	Isolamento corpo caldaia
4051358	Pannello laterale destro
4051359	Coperchio
4051360	Scambiatore
4051361	Corpo bollitore
4051362	Serranda aria
4051363	Coperchio
4051364	Tubo zone
4051365	Circolatore
4051366	Tubo uscita circolatore
4051367	Valvola ritegno
4051368	Tubo ritorno caldaia
4051369	Tubo
4051370	Valvola mix
4051371	Tubo ritorno valvola miscelatrice
4051372	Tubo valvola mix
4051373	Pannello posteriore
4051374	Pannello destro
4051375	Tampone
4051376	Tubo entrata sanitario
4051377	Corpo bollitore
4051379	Sostituito Da 4051760
4051381	Tubo alimentazione
4051386	Sostituito Da 3007841
4051388	Gomito
4051389	Gomito
4051392	Flangia per rampa
4051393	Molla
4051394	Cablaggio
4051396	Tappo portasonde
4051397	Anodo
4051398	Flangia
4051399	Sostituito Da 4051007
4051400	Isolamento bollitore
4051401	Tubo bottiglia miscela
4051402	Tubo circolatore
4051403	Isolamento tubo bottiglia
4051404	Tubo mandata
4051405	Guaina alluminio
4051406	Tubo flessibile

CODICE	DESCRIZIONE
4051407	Tubo mandata serpentino
4051408	Tubo mandata serpentino
4051409	Tubo unità combustione circolatore
4051410	Tubo ritorno serpentino-circolatore
4051411	Circolatore
4051412	Tubo rubinetto bollitore
4051413	Tubo carico impianto
4051414	Tubo carico impianto
4051415	Tubo entrata sanitario
4051416	Tubo uscita sanitario
4051417	Tubo ricircolo
4051418	Vaso espansione
4051419	Sostituito Da 4365006
4051420	Pannello destro
4051421	Pannello sinistro
4051422	Pannello posteriore inferiore
4051423	Quadro elettrico
4051424	Scheda gestione MC12TH
4051425	Scheda comandi
4051426	Sostituito Da 4365185
4051427	Termometro
4051428	Idrometro
4051429	Cablaggio Q.E.
4051430	Trasformatore
4051431	Sonda
4051433	Coperchio
4051434	Pannello posteriore superiore
4051435	Porta
4051436	Oblò
4051437	Tubo entrata acqua calda
4051438	Tubo ritorno valvola miscelatrice
4051439	Tubo valvola miscelatrice circolatore
4051440	Circolatore
4051441	Valvola mix
4051442	Tubo mandata circolatore
4051443	Sostituito Da 4366096
4051444	Quadro elettrico
4051445	Cablaggio
4051446	Scheda elettronica
4051447	Scheda interfaccia
4051449	Valvola ritegno
4051450	Oblò
4051451	Pannello laterale destro
4051452	Pannello laterale sinistro
4051453	Pannello posteriore inferiore
4051454	Porta
4051455	Coperchio
4051456	Coperchio
4051457	Coperchio
4051458	Scheda comandi
4051459	Cablaggio
4051460	Cornice cruscotto
4051461	Manopola
4051462	Manopola
4051463	Cruscotto portastrumenti
4051464	Tappo
4051465	Alberino dentato
4051466	Sportello
4051467	Termoidrometro
4051468	Termometro
4051469	Scheda comando e display
4051470	Sostituito Da 4365379
4051471	Cablaggio
4051472	Tubo vaso espansione
4051473	Tubo gas
4051474	Tubo mandata
4051475	Tubo unità combustione
4051476	Tubo mandata
4051477	Tubo sifone
4051478	Circolatore
4051479	Circolatore
4051480	Valvola gas
4051483	Cablaggio bruciatore
4051485	Cavo accensione
4051486	Sonda bollitore
4051487	Scheda controllo
4051488	Cavo

CODICE	DESCRIZIONE
4051489	Scheda interfaccia
4051490	Cablaggio
4051491	Sostituito Da 4365414
4051492	Scambiatore
4051493	Rubinetto
4051494	Isolamento superiore
4051495	Tubo ritorno
4051496	Tubo mandata impianto
4051498	Unita controllo
4051499	Pilota a ionizzazione
4051500	Pannello posteriore
4051501	Quadro elettrico
4051503	Filtro di rete
4051504	Coperchio
4051505	Kit trasformazione G.P.L.
4051506	Porta
4051507	Scambiatore
4051508	Isolamento superiore
4051509	Quadro elettrico
4051510	Carenatura
4051511	Kit trasformazione G.P.L.
4051513	Tubo ritorno serpentino
4051514	Tubo entrata bollitore
4051515	Tubo separatore
4051516	Tubo mandata impianto
4051517	Quadro elettrico
4051518	Cablaggio quadro elettrico
4051519	Termometro
4051520	Scocca bollitore
4051521	Valvola ritegno
4051523	Tubo unità combustione circolatore
4051524	Tubo unità combustione
4051525	Flangia bollitore
4051526	Sostituito Da 4048948
4051527	Flangia con pozzetto da 1/2
4051528	Isolamento bollitore completo
4051529	Cappa fumi
4051530	Turbolatore
4051531	Diaframma disco
4051532	Kit trasformazione MTN
4051533	Guarnizione
4051534	Kit trasformazione G.P.L.
4051535	Scambiatore
4051536	Isolamento paratia posteriore
4051537	Cappa fumi
4051538	Isolamento corpo caldaia
4051539	Isolamento superiore
4051540	Kit trasformazione MTN
4051541	Collettore gas
4051542	Pannello posteriore
4051543	Kit trasformazione G.P.L.
4051544	Cappa fumi
4051545	Kit trasformazione MTN
4051546	Scocca bollitore
4051547	Pannello posteriore
4051548	Kit trasformazione G.P.L.
4051549	Bollitore
4051550	Tubo separatore
4051551	Tubo alimentazione
4051552	Scambiatore
4051553	Elemento anteriore
4051554	Elemento intermedio
4051555	Elemento posteriore
4051556	Guarnizione
4051557	Cappa fumi
4051558	Guarnizione
4051559	Collettore fumi
4051560	Fondo sdoppiatore
4051561	Attacco concentrico
4051562	Coperchio
4051563	Guarnizione
4051564	Collarino
4051565	Guarnizione
4051566	Raccordo
4051567	Guarnizione
4051568	Pannello posteriore
4051569	Presa analisi fumi

CODICE	DESCRIZIONE
4051570	Presa pressione
4051571	Presa pressione
4051572	Guarnizione portina
4051573	Isolamento portina
4051574	Pannello sinistro
4051575	Pannello destro
4051576	Isolamento
4051577	Sostituito Da 4034608
4051578	Collettore mandata
4051579	Tronchetto
4051580	Tubo
4051581	Raccordo uscita
4051582	Collettore ritorno
4051583	Guarnizione
4051584	Guarnizione or
4051585	Pressostato
4051586	Coperchio
4051587	Unità controllo fiamma
4051588	Cavo rilevazione
4051589	Cavo accensione
4051590	Isolamento flangia
4051591	Tubo gas
4051592	Tubo flessibile L1600
4051593	Quadro elettrico
4051594	Cablaggio
4051595	Kit trasformazione gpl
4051596	Pannello coperchio
4051597	Tubo
4051598	Tubo carico impianto
4051599	Isolamento superiore
4051600	Guarnizione
4051601	Guarnizione
4051602	Cablaggio bruciatore
4051603	Tubo mandata
4051604	Tubo circolatore
4051605	Tubo entrata
4051606	Tubo ritorno
4051607	Tubo carico impianto
4051608	Valvola clapet
4051609	Tubo gas
4051610	Pannello destro
4051612	Pannello posteriore
4051613	Quadro elettrico
4051614	Cablaggio
4051615	Termostato reg.
4051616	Sostituito Da 4050671
4051617	Carenatura
4051618	Tubo
4051619	Tubo vaso espansione
4051620	Tubo ritorno bollitore
4051621	Tubo mandata bollitore
4051622	Tubo
4051623	Vaso espansione
4051624	Pannello sinistro
4051625	Pannello destro
4051626	Pannello posteriore inf.
4051627	Pannello posteriore superiore
4051628	Quadro elettrico
4051629	Coperchio
4051630	Pannello anteriore
4051631	Scambiatore completo
4051632	Elemento posteriore
4051633	Turbotore
4051634	Turbotore superiore
4051635	Tubo zone
4051636	Tubo mandata impianto
4051637	Tubo ritorno
4051638	Tubo
4051639	Tubo scarico valvola sicurezza
4051640	Pannello destro
4051641	Pannello tamponamento
4051642	Pannello sinistro
4051643	Pannello posteriore
4051644	Sostituito Da 3008612
4051645	Cablaggio
4051646	Quadro elettrico
4051647	Tappo

CODICE	DESCRIZIONE
4051648	Pannello frontale
4051649	Riduzione
4051650	Scambiatore
4051651	Pannello destro
4051652	Pannello sinistro
4051653	Coperchio
4051654	Tubo carico impianto
4051655	Tubo carico impianto
4051656	Tubo mandata bollitore
4051657	Tubo vaso espansione
4051658	Tubo ritorno bollitore
4051659	Pannello destro
4051660	Pannello sinistro
4051661	Pannello posteriore inferiore
4051662	Zoccolo
4051663	Cablaggio
4051664	Quadro elettrico
4051665	Tubo mandata bollitore
4051666	Pannello destro
4051667	Cablaggio scheda
4051668	Quadro elettrico LMU
4051669	Tubo
4051670	Tubo ritorno bollitore
4051671	Sostituito Da 4051600
4051672	Pannello anteriore
4051673	Coperchio
4051674	Pannello sinistro
4051675	Pannello posteriore inferiore
4051676	Pannello posteriore superiore
4051677	Quadro elettrico
4051678	Pannello portastrumenti
4051679	Confezione tasti
4051680	Diaframma
4051681	Idrometro
4051682	Cablaggio
4051683	Sonda L=800
4051684	Pressostato aria
4051685	Scheda
4051686	Tubo mandata
4051687	Tubo ritorno
4051688	Quadro elettrico
4051689	Quadro elettrico LMU
4051690	Cablaggio scheda LMU
4051691	Scheda LMU
4051692	Portagomma
4051693	Collarino cappa
4051694	Unità condensante
4051695	Portagomma
4051696	Guarnizione
4051697	Sostituito Da 4365567
4051698	Sostituito Da 4365557
4051699	Raccordo fumi
4051700	Sonda
4051701	Termostato fumi
4051702	Tappo
4051703	Quadro elettrico
4051704	Quadro elettrico LMU
4051705	Cablaggio scheda LMU
4051706	Sostituito Da 4051707
4051707	Scheda LMU
4051708	Isolamento collettore
4051709	Collettore gas
4051710	Isolamento collettore
4051711	Collettore gas
4051712	Isolamento collettore gas
4051713	Collettore gas
4051714	Pannello anteriore
4051715	Pannello laterale destro
4051716	Pannello laterale sinistro
4051717	Pannello superiore
4051719	Pannello posteriore
4051720	Pannello anteriore inferiore
4051721	Quadro elettrico completo
4051722	Cablaggio
4051723	Pannello portastrumenti
4051724	Tappo
4051725	Coperchio quadro elettrico

CODICE	DESCRIZIONE
4051726	Carenatura
4051727	Pannello laterale destro
4051728	Pannello laterale sinistro
4051729	Pannello superiore
4051730	Pannello laterale destro
4051731	Pannello laterale sinistro
4051732	Pannello superiore
4051733	Pannello laterale destro
4051734	Pannello laterale sinistro
4051735	Pannello superiore
4051736	Pannello laterale destro
4051737	Pannello laterale sinistro
4051738	Pannello superiore
4051739	Pannello laterale destro
4051740	Pannello laterale sinistro
4051741	Pannello superiore
4051742	Pannello laterale destro
4051743	Pannello laterale sinistro
4051744	Pannello anteriore
4051745	Pannello superiore
4051746	Quadro elettrico completo
4051747	Cablaggio
4051748	Pannello posteriore superiore
4051749	Pannello posteriore inferiore
4051750	Pannello laterale destro
4051751	Pannello laterale sinistro
4051752	Pannello anteriore
4051753	Pannello superiore
4051754	Quadro elettrico completo
4051755	Pannello portastrumenti
4051756	Tubo
4051757	Tubo ritorno
4051758	Pannello posteriore superiore
4051759	Tubo ritorno serpentino
4051760	Coperchio in termoformatura
4051761	Carenatura
4051762	Pannellatura
4051763	Quadro elettrico completo
4051764	Pannellatura
4051765	Pannellatura
4051766	Pannellatura
4051767	Pozzetto
4051768	Valvola gas
4051769	Valvola gas
4051770	Manometro
4051771	Tubetto
4051772	Rubinetto
4051773	Termostato sicurezza
4051774	Pressostato sicurezza
4051775	Pozzetto
4051776	Sostituito Da 4600014
4051777	Tubo
4051778	Rubinetto
4051779	Tubo mandata
4051780	Valvola unidirezionale
4051781	Rubinetto
4051782	Tubo ritorno
4051783	Rubinetto
4051784	Tubo gas
4051785	Guarnizione
4051786	Guarnizione giuntura
4051787	Guarnizione
4051788	Sostituito Da 4363391
4051789	Tubo flessibile scarico condensa
4051790	Guarnizione
4051791	Raccordo
4051792	Tappo
4051793	Tubo
4051794	Guarnizione
4051795	Sostituito Da 4600020
4051796	Elemento anteriore
4051797	Elemento intermedio
4051798	Elemento posteriore
4051799	Turbolatore laterale
4051800	Pannello anteriore
4051801	Portina
4051802	Isolamento portina interna

CODICE	DESCRIZIONE
4051803	Isolamento portina
4051804	Pannello laterale destro
4051805	Pannello laterale sinistro
4051806	Pannello superiore
4051807	Pannello posteriore
4051808	Pannello anteriore inferiore
4051809	Isolamento
4051810	Isolamento posteriore
4051811	Pannello laterale destro
4051812	Pannello laterale sinistro
4051813	Isolamento
4051814	Circolatore
4051815	Quadro elettrico
4051816	Quadro elettrico
4051817	Quadro elettrico
4051818	Quadro elettrico
4051819	Quadro elettrico
4051820	Termostato mantenimento
4051821	Cablaggio quadro elettrico
4051822	Cablaggio
4051825	Flangia
4051826	Pacco elementi
4051827	Pacco elementi
4051828	Pacco elementi
4051830	Pannello posteriore superiore
4051831	Bicono
4051832	Traverso
4051833	Calotta per valvola a sfera 2"
4051834	Scheda
4051835	Calotta per valvola a sfera 1" 1/2
4051846	Dado per circolatore
4051871	Portina
4051954	Scambiatore
4052001	Gruppo scambiatore
4052002	Scambiatore in alluminio
4052003	Guarnizione
4052004	Chiusura camera fumi
4052005	Guarnizione siliconica
4052006	Vetrino
4052007	Guarnizione vetrino
4052008	Flangia vetrino
4052009	Profilo estetico sinistro
4052010	Profilo estetico destro
4052011	Isolamento scambiatore
4052012	Pannello posteriore
4052013	Pannello sinistro
4052014	Pannello destro
4052015	Tubo
4052016	Adattatore
4052017	Tubo
4052018	Pannello coperchio
4052019	Tubo flessibile
4052020	Riduzione
4052021	Guarnizione flangia
4052022	Tubo flessibile L500
4052023	Tubo gas
4052024	Tubo distribuzione
4052025	Raccordo sifone
4052026	Tubo valvola sfiato
4052027	Isolamento torretta
4052028	Tubo ritorno impianto
4052029	Assieme tampone frontale
4052030	Pannello porta
4052031	Quadro elettrico completo
4052032	Scheda LMU
4052033	Frontalino
4052034	Carter quadro elettrico
4052035	Confezione tasti
4052036	Fondo quadro elettrico
4052037	Copertura quadro elettrico
4052038	Cablaggio quadro elettrico LMU
4052039	Cablaggio quadro elettrico
4052040	Cavo flat
4052041	Sostituito Da 4052218
4052042	Guancia sinistra
4052043	Pressore a sfera
4052044	Clips

CODICE	DESCRIZIONE
4052045	Assieme ribaltina
4052046	Copertura switch
4052047	Interruttore
4052048	Testa di combustione
4052049	Guarnizione
4052050	Flangia bruciatore
4052051	Guarnizione elettrodo
4052052	Elettrodo rilevazione
4052053	Elettrodo accensione
4052054	Dado distanziale
4052055	Guarnizione ventilatore
4052056	Cavo trasformatore
4052057	Venturi
4052058	Diaframma
4052059	Cavo rilevazione
4052060	Cavo accensione
4052061	Profilo estetico sinistro
4052062	Profilo estetico destro
4052063	Pannello posteriore superiore
4052064	Pannello sinistro
4052065	Pannello destro
4052066	Tubo
4052067	Pannello posteriore inferiore
4052068	Tubo
4052069	Tubo gas
4052070	Pannello porta
4052071	Tubo attacco vaso espansione
4052072	Sonda
4052073	Quadro elettrico completo
4052074	Scheda LMU
4052075	Profilo estetico sinistro
4052076	Profilo estetico destro
4052077	Isolamento scambiatore
4052078	Pannello posteriore superiore
4052079	Pannello sinistro
4052080	Pannello destro
4052081	Pannello posteriore inferiore
4052082	Pannello coperchio
4052083	Assieme tampone frontale
4052084	Pannello porta
4052085	Quadro elettrico completo
4052086	Gruppo scambiatore
4052087	Scambiatore in alluminio
4052088	Guarnizione
4052089	Chiusura camera fumi
4052090	Quadro elettrico completo
4052091	Scheda LMU
4052092	Testa di combustione
4052093	Diaframma D.6.6
4052094	Bollitore completo
4052095	Anodo con tappo
4052096	Isolamento bollitore
4052097	Portagomma
4052098	Tubo flessibile scarico condensa
4052099	Tubo distribuzione
4052100	Isolamento completo tubo distribuzione
4052102	Tubo mandata torretta
4052103	Tubo ritorno torretta
4052104	Tubo mandata solare
4052105	Tubo bollitore gruppo solare
4052106	Valvola sicurezza 6 bar
4052107	Manometro
4052108	Regolatore di portata
4052109	Tubo ritorno gruppo solare
4052110	Tubo entrata sanitario
4052111	Tubo ricircolo superiore
4052112	Valvola sicurezza 8 bar
4052113	Tubo ricircolo inferiore
4052114	Tubo collegamento valvola termostatica
4052115	Valvola termostatica
4052116	Tubo uscita sanitario
4052117	Tubo mandata serpentino superiore
4052118	Tubo collegamento circolatore
4052119	Tubo mandata zona diretta
4052120	Tubo ritorno serpentino superiore
4052121	Tubo mandata serpentino inferiore
4052122	Tubo collegamento valvola-vaso

CODICE	DESCRIZIONE
4052124	Vaso espansione
4052125	Vaso espansione
4052126	Tubo ritorno serpentino
4052127	Tubo vaso espansione impianto
4052128	Tubo ritorno zona diretta
4052129	Tubo gas
4052130	Pannello sinistro
4052131	Pannello destro
4052132	Pannello tamponamento
4052133	Pannello coperchio
4052134	Profilo estetico destro
4052135	Profilo estetico sinistro
4052136	Pannello anteriore superiore
4052137	Pannello anteriore inferiore
4052138	Sonda collettore
4052139	Unità ambiente
4052140	Pannello posteriore superiore
4052141	Cablaggio termoregolazione
4052142	Tappo
4052143	Profilo estetico quadro elettrico
4052144	Sostituito Da 4R002973
4052145	Scheda LMU
4052146	Guancia destra quadro elettrico
4052147	Cablaggio caldaia
4052148	Cavo flat
4052149	Scheda interfaccia
4052150	Termoregolazione
4052151	Sostituito Da 4034497
4052152	Tubo mandata
4052153	Tubo vaso espansione
4052154	Circolatore
4052155	Valvola di non ritorno
4052156	Tubo ritorno gruppo solare
4052157	Tubo collegamento circolatore
4052158	Circolatore
4052159	Tubo ritorno
4052160	Tubo mandata
4052161	Tubo mandata serpentino
4052162	Valvola sfiato aria
4052163	Tubo ritorno serpentino
4052164	Sonda temperatura esterna
4052165	Pannello coperchio
4052166	Rampa mandata
4052167	Pannello anteriore inferiore
4052168	Coperchio copriflangia
4052169	Pannello laterale
4052170	Tubo vaso espansione
4052171	Tubo alimentazione gas
4052172	Tubo gas
4052173	Pannello anteriore superiore
4052174	Tubo carico impianto
4052175	Centralina solare
4052176	Cavo alimentazione
4052177	Cavo
4052178	Quadro elettrico completo
4052180	Vaso espansione
4052181	Vaso espansione
4052183	Termometro
4052185	Scheda gestione AD01C
4052186	Cruscotto
4052187	Cablaggio alimentazione
4052188	Cablaggio valvola gas
4052189	Cablaggio accensione fiamma
4052190	Cablaggio pompa - 3 vie
4052191	Cablaggio combustione
4052192	Tubo scarico condensa
4052193	Scatola aria
4052195	Assieme bruciatore
4052196	Assieme fermo vetrino
4052197	Rampa gas
4052198	Rampa mandata
4052199	Tubo ingresso gas
4052200	Diaframma valvola gas 3,6
4052201	Diaframma valvola gas 3,0
4052202	Ventilatore
4052203	Rampa gas
4052204	Mixer fucsia

CODICE	DESCRIZIONE
4052205	Tappo mixer
4052206	Pannellatura
4052207	Profilo anteriore
4052208	Pannello anteriore
4052209	Pannellatura
4052210	Pannellatura
4052211	Profilo anteriore
4052212	Pannello anteriore
4052213	Pannellatura
4052215	Sonda
4052216	Fondo quadro elettrico
4052217	Cablaggio quadro elettrico
4052218	Guancia destra
4052219	Assieme ribaltina
4052220	Pulsante
4052221	Frontalino
4052222	Sostituito Da 4R102654
4052223	Sostituito Da 4R102655
4052224	Termostato sicurezza
4052225	Termoregolazione
4052226	Morsetti
4052227	Guancia destra
4052228	Assieme ribaltina
4052317	Scambiatore
4052320	Scambiatore
4052339	Tubo ritorno
4052527	Scambiatore
4052546	Manopola
4052549	Circolatore
4052550	Ventilatore + scheda incorporata
4052551	Ventilatore
4052552	Scheda controllo
4052554	Scheda LMU
4052555	Scheda controllo
4052556	Scheda controllo
4052557	Termoregolazione
4052558	Morsetti termoregolazione
4052559	Cablaggio quadro elettrico
4052563	Sostituito Da 4363188
4052564	Valvola intercettazione
4052565	Profilo portello
4052566	Isolamento caldaia
4052567	Turbolatore
4052568	Pannellatura
4052569	Pannellatura
4052572	Collettore fumi
4052573	Collettore gas
4052574	Collettore mandata
4052575	Collettore condensa
4052576	Collettore ritorno
4052577	Pannello frontale
4052578	Fondo quadro
4052579	Cablaggio completo base
4052580	Pannello superiore
4052582	Tubo inferiore ritorno impianto
4052583	Tubo ritorno circolatore
4052584	Tubo ritorno impianto
4052585	Tubo by-pass
4052586	Tubo ritorno circolatore/gruppo idraulico
4052587	Tubo mandata serpentino bollitore
4052588	Tubo ritorno serpentino bollitore
4052589	Tubo collegamento circolatore/valvola deviatrice
4052591	Tubo
4052592	Tubo scarico condensa
4052593	Pannello coperchio
4052594	Pannello anteriore inferiore
4052595	Pannello laterale
4052596	Isolamento bollitore
4052597	Bollitore
4052598	Tubo uscita
4052599	Tubo mandata
4052600	Tubo gas valvola/ventilatore
4052601	Tubo mandata impianto
4052602	Vaso espansione
4052603	Tubo entrata gas
4052604	Diaframma presa aria
4052605	Quadro elettrico completo

CODICE	DESCRIZIONE
4052606	Cablaggio pressostato
4052607	Cavo flat
4052608	Guarnizione bruciatore
4052609	Cablaggio bruciatore
4052610	Guarnizione in silicone
4052611	Guarnizione
4052612	Pressostato
4052613	Diaframma disco
4052614	Diaframma disco
4052615	Circolatore
4052616	Pannello posteriore superiore
4052617	Pannello anteriore
4052618	Pannello destro
4052619	Pannello sinistro
4052620	Pannello coperchio
4052621	Quadro elettrico completo
4052622	Quadro elettrico completo
4052623	Diaframma disco
4052624	Ventilatore
4052625	Pannello posteriore superiore
4052626	Pannello anteriore
4052627	Pannello destro
4052628	Pannello sinistro
4052629	Quadro elettrico completo
4052630	Cablaggio
4052631	Scheda controllo
4052632	Cablaggio bruciatore
4052633	Cablaggio bruciatore
4052634	Cablaggio pressostato
4052635	Quadro elettrico completo
4052636	Quadro elettrico completo
4052637	Flangia bollitore
4052638	Guancia destra Q.E.
4052639	Cablaggio quadro elettrico
4052640	Frontalino
4052641	Interruttore bipolare
4052642	Deviatore unipolare
4052643	Termostato regolazione
4052644	Termostato
4052645	Manopola
4052646	Tappo
4052647	Termostato regolazione
4052648	Termostato sicurezza
4052649	Cablaggio quadro elettrico
4052650	Frontalino
4052651	Pannellatura
4052652	Pannellatura
4052653	Isolamento caldaia
4052654	Profilo portello
4052656	Portello
4052657	Guarnizione piastra
4052658	Profilo
4052659	Isolamento caldaia
4052660	Guarnizione
4052661	Flangia bruciatore
4052662	Camera fumi
4052663	Pannellatura
4052664	Pannellatura
4052665	Profilo portello
4052667	Turbolatore
4052668	Flangia bruciatore
4052669	Camera fumi
4052672	Camera fumi
4052673	Sonda a bracciale
4052674	Coperchio
4052675	Scheda controllo
4052676	Scheda controllo
4052678	Traverso
4052679	Pannello sinistro
4052680	Pannello coperchio
4052681	Pannello destro
4052682	Sostituito Da 4R000795
4052683	Tubo ritorno
4052684	Tubo mandata
4052685	Tubo alimentazione gas
4052686	Quadro elettrico completo
4052687	Sostituito Da 4R000789

CODICE	DESCRIZIONE
4052688	Filtro di rete
4052689	Pannello coperchio
4052690	Pannello sinistro
4052691	Pannello porta schede
4052692	Tubo gas
4052693	Tubo ritorno
4052694	Tubo mandata
4052695	Pannello destro
4052696	Sostituito Da 4R000789
4052697	Sostituito Da 4R000789
4052698	Quadro elettrico completo
4052699	Quadro elettrico completo
4052700	Sostituito Da 4R000790
4052701	Sostituito Da 4R000791
4052702	Sostituito Da 4R000792
4052704	Guarnizione convogliatore fumi
4052705	Turbolatore
4052706	Flangia
4052707	Guarnizione flangia
4052708	Isolamento caldaia
4052709	Profilo portello
4052710	Profilo portello
4052711	Turbolatore
4052712	Pannellatura
4052713	Pannellatura
4052714	Pannellatura
4052715	Pannellatura
4052716	Turbolatore
4052717	Camera fumi
4052718	Flangia
4052719	Guarnizione flangia
4052720	Isolamento caldaia
4052721	Turbolatore
4052722	Fermo per turbolatore
4052723	Fermo per turbolatore
4052724	Isolamento caldaia
4052725	Pannello anteriore interno
4052726	Pannello posteriore
4052727	Pannello sinistro
4052728	Pannello destro
4052729	Porta
4052730	Pannello coperchio
4052731	Pilota con termoregolazione
4052732	Collettore gas
4052733	Valvola gas
4052734	Supporto fissaggio accenditore piezo
4052735	Accenditore
4052736	Pannello portastrumenti
4052737	Termostato regolazione
4052738	Termostato sicurezza
4052739	Cablaggio
4052740	Manopola
4052741	Termometro
4052742	Tappo
4052743	Termocoppia
4052744	Elettrodo accensione
4052745	Kit trasformazione GPL 3,05
4052746	Piolino
4052747	Coperchio quadro elettrico
4052748	Tasto bianco
4052749	Tappo
4052750	Quadro elettrico completo
4052751	Chiusura push-push
4052752	Tappo
4052753	Scambiatore
4052754	Pannello sinistro
4052755	Pannello destro
4052756	Pannello porta
4052757	Pannello coperchio
4052758	Kit trasformazione MTN
4052759	Tubo gas
4052760	Kit trasformazione GPL 1,70
4052761	Scambiatore
4052762	Pannello sinistro
4052763	Pannello destro
4052764	Pannello coperchio
4052765	Kit trasformazione GPL 2,05

CODICE	DESCRIZIONE
4052766	Pannello sinistro
4052767	Pannello destro
4052768	Pannello coperchio
4052769	Kit trasformazione GPL 2,40
4052770	Pannello sinistro
4052771	Pannello destro
4052772	Pannello coperchio
4052773	Kit trasformazione GPL 2,6
4052774	Pannello sinistro
4052775	Pannello destro
4052776	Pannello coperchio
4052777	Kit trasformazione GPL 2,85
4052778	Flangia
4052779	Flangia
4052780	Pannellatura
4052781	Diaframma
4064793	Pannello laterale
4073001	Accenditore
4122131	Filtro regolatore
4122132	Filtro regolatore
4122133	Filtro regolatore
4122135	Filtro regolatore
4122164	Sostituito Da 4122188
4122170	Bobina 24 V. VNA
4122171	Bobina 24V. VNC
4122172	Bobina 12 V. VNA
4122173	Bobina 12 V. VNC
4122174	Connettore normale VNA- VNC 12/24 V.
4122176	Connettore con raddrizzatore 220V VNC
4122179	Sostituito Da 4122172
4122180	Bobina 220 V. (in aria)
4122181	Bobina 220 c.c. (circuito magnetico)
4122182	Bobina
4122183	Bobina 220 V
4122184	Bobina 12 V
4122188	Bobina 220 V. VNA CE
4122191	Sostituito Da 4122172
4122192	Bobina 220.V
4122195	Bobina 12.V
4122196	Connettore raddrizzatore 12/24 V.
4122245	Circolatore
4122246	Circolatore
4122247	Corpo valvola
4122248	Assieme serratura
4122249	Termometro
4122250	Sostituito Da 4122247
4122251	Attuatore elettrico
4122252	Pannello laterale
4122253	Pannello anteriore
4122254	Sonda mandata
4122255	Sostituito Da 4051446
4122256	Scheda principale
4122257	Sostituito Da 4051447
4122258	Scheda elettronica
4122259	Cavo x attuatore Bag
4122300	Motore
4122301	Boccola ingranaggio
4122302	Ingranaggio guida
4122303	Fermaglio
4122304	Fermaglio raccordi
4122305	Fermaglio iniettore
4122306	Corpo valvola
4122307	Collare valvola
4122308	Tubo distribuzione
4122309	Coperchio distributore sanitario
4122310	Coperchio
4122313	Anello tenuta
4122314	Coperchio camera salamoia
4122315	Contenitore
4122316	Contenitore
4122317	Gruppo scarico
4122318	Valvola
4122319	Trasformatore
4122320	Valvola salamoia
4122321	Valvola salamoia
4122322	Camera salamoia
4122323	Camera salamoia

CODICE	DESCRIZIONE
4122324	Filtro
4122325	Filtro basso
4122326	Kit coperchio valvola
4122328	Kit iniettore
4122329	Kit adattatore contenitore resine
4122330	Kit raccordo ingranaggio uscita
4122331	Kit valvola miscelatrice
4122332	Kit raccordo scarico
4122333	Kit valvola ritegno
4122334	Kit turbina
4122335	Kit o-ring
4122336	Elettrodo rivelatore cloruro
4122337	Tubo flessibile
4122338	Dado
4122339	Inserto
4122340	Regolatore di cloruro
4122341	O-ring
4122342	Scheda elettronica
4122343	Scheda elettronica
4122344	Kit controllo anodo
4122345	Kit elettrico su flangia
4122346	Mantello
4122347	Sostituito Da 4R000022
4122348	Mantello
4122349	Coperchio
4122350	Coperchio
4122400	Valvola sfera mandata
4122401	Valvola sfera mandata ritorno
4122402	Termometro
4122403	Maniglia
4122404	Maniglia
4122405	Valvola mix
4122406	Servomotore
4122407	Valvola sfera mandata ritorno
4122408	Termometro mandata rosso
4122409	Termometro ritorno blu
4122410	Manopola
4122411	Manopola
4122412	Valvola mix
4122413	Valvola sfera
4122414	Termometro
4122415	Manopola
4122416	Pozzetto porta termometro
4122417	Valvola non ritorno
4122420	Tubo ritorno con valvola di ritegno
4122421	Circolatore
4122422	Sostituito Da 4R102040
4122423	Valvola sicurezza
4122424	Tubo mandata
4122425	Regolatore di portata
4122426	Valvola a sfera
4122427	Tubo degasatore
4122428	Calotta G1"1/2
4122430	Tubo ritorno con valvola di ritegno
4122431	Raccordo mandata
4122432	Servocomando
4122433	Valvola
4122434	Calotta
4122435	Valvola a sfera
4122436	Valvola mix
4122437	Raccordo ritorno
4122438	Raccordo ritorno
4122439	Raccordo mandata
4122510	Brucciato completo MTN
4122511	Brucciato completo G.P.L.
4122512	Elettrodo accensione
4122513	Elettrodo rilevazione
4122514	Valvola gas
4122515	Sostituito Da 4122890
4122516	Pressostato
4122517	Tubo scarico fumi
4122518	Sonda
4122519	Guarnizione
4122520	Sonda
4122521	Rubinetto di spurgo
4122522	Raccordo a gomito
4122523	Raccordo

CODICE	DESCRIZIONE
4122524	Sifone
4122525	Ventilatore
4122526	Pressostato
4122527	Tube scarico fumi
4122528	Raccordo a gomito
4122529	Raccordo
4122530	Sifone
4122531	Bruciatore completo MTN
4122532	Bruciatore completo GPL
4122533	Pressostato
4122534	Bruciatore completo MTN
4122535	Bruciatore completo G.P.L.
4122536	Valvola gas
4122537	Valvola gas
4122538	Pressostato
4122539	Serranda
4122540	Sensore fumi
4122541	Turbolatore
4122542	Guarnizione
4122543	Sonda temperatura
4122544	Sonda
4122545	O-ring
4122546	Temporizzatore
4122547	Regolatore gas
4122548	Sonda
4122549	Elettrodo accensione
4122550	Fascetta
4122551	Fascetta
4122552	Fascetta
4122553	Fascetta
4122554	Fascetta
4122555	Fascetta
4122556	Fascetta
4122557	Fascetta
4122558	Fascetta
4122559	Fascetta
4122560	Fascetta
4122561	Fascetta
4122562	Fascetta
4122563	Fascetta
4122564	Fascetta
4122565	Fascetta
4122566	Fascetta
4122567	Fascetta
4122568	Fascetta
4122569	Fascetta
4122570	Fascetta
4122571	Fascetta
4122572	Fascetta
4122573	Fascetta
4122574	Fascetta
4122575	Fascetta
4122576	Fascetta
4122577	Fascetta
4122578	Fascetta
4122579	Kit schede
4122580	Interruttore
4122581	Coperchio
4122582	Fascetta
4122583	Sostituito Da 4122893
4122584	Sostituito Da 4122894
4122585	Sostituito Da 4122895
4122586	Sostituito Da 4122896
4122587	Elettrodo
4122588	Sostituito Da 4122898
4122589	Scheda filtro
4122590	Sostituito Da 4122899
4122591	Disaeratore
4122592	Raddrizzatore
4122593	Circolatore
4122594	Anodo
4122595	Sostituito Da 4122716
4122596	Sostituito Da 4122717
4122597	Sostituito Da 4122719
4122598	Valvola gas
4122599	Sostituito Da 4122720
4122601	Orologio settimanale

CODICE	DESCRIZIONE
4122602	Scheda contatti
4122604	Manometro
4122605	Kit manopole con termometro R+B
4122606	Valvola
4122607	Valvola a sfera
4122608	Regolatore
4122609	Sostituito Da 4122645
4122610	Tubo secondario
4122611	Valvola di sicurezza
4122612	Tubo primario
4122613	Sostituito Da 4122639
4122614	Valvola a sfera
4122615	Valvola a sfera
4122616	Tubo secondario
4122617	Tubo di flusso
4122618	Azionatore
4122619	Valvola di commutazione
4122620	Tubo primario
4122622	Valvola di sicurezza
4122623	Coibentazione in polipropilene
4122624	Servomotore rotativo
4122625	Corpo valvola
4122626	Circolatore
4122627	Sonda
4122628	Sonda acqua sanitaria
4122629	Misuratore portata
4122630	Piastra
4122631	Guarnizione
4122632	Regolatore
4122633	Corpo valvola
4122634	Circolatore
4122635	Valvola di non ritorno
4122636	Regolatore
4122637	Tubetto
4122638	Sonda
4122639	Scambiatore
4122640	Valvola
4122641	Valvola a sfera
4122642	Valvola di sicurezza
4122643	Tubo
4122644	Tubo
4122645	Circolatore
4122646	Coibentazione
4122647	Bollitore 160 Lt
4122700	Disco giornaliero
4122701	Disco settimanale
4122702	Cavaliere
4122703	Cavaliere
4122716	Guarnizione
4122717	Riduzione
4122718	Riduzione
4122719	Kit schede
4122720	Pressostato
4122721	Pressostato
4122722	Kit sportello
4122723	Valvola gas
4122724	Pressostato
4122725	Anodo
4122726	Kit schede
4122727	Sonda temperatura
4122728	Valvola scarico
4122729	Sifone
4122730	Ventilatore completo
4122731	Pannello comandi solare
4122732	Sonda temperatura collettore
4122733	Pressostato
4122734	Brucciato completo MTN
4122735	Brucciato completo GPL
4122736	Kit trasformazione G.P.L.
4122737	Kit trasformazione G.P.L.
4122738	Kit trasformazione MTN
4122739	Kit trasformazione MTN
4122740	Scheda interfaccia
4122741	Potenzimetro
4122742	Valvola scarico
4122743	Tubo ingresso aria
4122744	Comando

CODICE	DESCRIZIONE
4122745	Anodo
4122746	Pressostato
4122747	Guarnizioni
4122748	Valvola gas
4122749	Elettrodo accensione
4122750	Ventilatore
4122751	Brucciato
4122752	Elettrodo rilevazione
4122753	Cablaggio
4122754	Valvola gas
4122755	Anodo
4122756	Anodo
4122757	Tubo ingresso aria
4122758	Valvola gas
4122759	Ventilatore
4122760	Brucciato
4122761	Pressostato
4122762	Raccordo
4122763	Guarnizioni
4122764	Valvola gas
4122765	Valvola pressione e temperatura
4122826	Pompa
4122874	Potenziometro
4122875	Coperchio
4122876	Sostituito Da 4122893
4122877	Sostituito Da 4122721
4122878	Kit schede
4122879	Brucciato di accensione
4122880	Brucciato
4122882	Anodo
4122883	kit sportello
4122884	Brucciato di accensione
4122885	Brucciato
4122886	Anodo
4122887	Kit sportello
4122888	Anodo
4122889	Fascetta
4122890	Valvola gas
4122891	Tubo scarico fumi
4122892	Raccordo
4122893	Brucciato completo
4122894	Guarnizione
4122895	Ventilatore
4122896	Sostituito Da 4122752
4122897	Elettrodo
4122898	Regolatore di frequenza
4122899	Scheda interfaccia
4122918	Termostato
4122919	Pompa
4122920	Flussostato
4122921	Corpo in ottone valvola
4122922	Attuatore
4122923	Scambiatore
4122924	Attuatore
4122925	Filtro
4122926	Sonda NTC
4122927	Valvola di sfogo aria
4122928	Scheda elettronica
4122929	Scheda interfaccia utente
4122930	Sonda
4122952	Anodo
4122953	Calottina copri anodo
4122954	Controflangia 8 fori
4122955	Mascherina
4122956	Cuffia
4122957	Sostituito Da 4050409
4122958	Calottina copri resistenza
4122959	Resistenza dritta
4122960	Rivestimento
4122961	Tubo collegamento condens.-filtro
4122962	Tubo collegamento compr.-condens.
4122963	Coperchio
4122964	Tubo scarico condensa
4122965	Ghiera manopola
4122966	Manopola
4122967	Interruttore bipolare rosso
4122968	Interruttore bipolare arancio

CODICE	DESCRIZIONE
4122969	Termostato valore cost.resist.
4122970	Termostato regolazione pompa cal.
4122971	Termostato sicurezza resistenza
4122972	Termometro bollitore
4122973	Lampada spia rossa
4122974	Lampada spia gialla
4122975	Compressore
4122976	Pressostato di bassa
4122977	Gruppo start compressore
4122978	Condensatore ventilatore
4122979	Valvola termostatica
4122980	Pressostato di alta
4122981	Filtro disidratatore
4122982	Elettroventilatore
4122983	Batteria evaporante
4122984	Attacco carico impianto
4122985	Kit piedini antivibranti
4122986	Tappo+ guarnizione
4122987	Coperchio bollitore con calottina
4122988	Coperchio bollitore con calottina
4122989	Coperchio bollitore con calottina
4122992	Controflangia
4122993	Cuffia di protezione con tappo
4122994	Copriflangia
4122995	Sostituito Da 4034727
4122996	Flangia
4122997	Guarnizione
4122998	Coperchio
4155081	Griglia
4155083	Griglia
4158018	Puleggia variabile
4158020	Puleggia variabile
4158021	Puleggia variabile
4158023	Motore
4158025	Motore
4158028	Motore
4158029	Bitermostato automatico
4158031	Teleruttore
4158054	Puleggia variabile
4158056	Motore
4158057	Motore
4158060	Sostituito Da 4160324
4158061	Sostituito Da 4160324
4158063	Sostituito Da 4R102626
4158071	Relè
4158072	Sostituito Da 4158092
4158074	Relè termico
4158075	Relè
4158080	Cella filtrante
4158081	Cella filtrante
4158082	Cella filtrante
4158084	Cella filtrante
4158085	Cella filtrante
4158086	Cella filtrante
4158087	Apparecchiatura CM 391.2
4158090	Termostato
4158091	Termostato limite
4158092	Relè di controllo
4158093	Sostituito Da 4158287
4158094	Termostato
4158096	Collegamento elettrodo accensione
4158097	Segnalatore luminoso verde
4158098	Segnalatore luminoso rosso
4158099	Segnalatore luminoso giallo
4158100	Sostituito Da 4160547
4158101	Sostituito Da 4158344
4158103	Griglia
4158104	Griglia
4158105	Ventilatore
4158106	Ventilatore
4158109	Valvola gas
4158114	Connettore
4158115	Brucciato
4158116	Brucciato
4158117	Brucciato
4158118	Brucciato
4158119	Ugello GPL

CODICE	DESCRIZIONE
4158120	Ugello MTN
4158121	Iniettore pilota MTN
4158122	Iniettore G.P.L.
4158123	Ugello G.P.L.
4158126	Ugello G.P.L.
4158127	Ugello G.P.L. 1,70
4158130	Elettrodo
4158131	Guarnizione
4158132	Guarnizione
4158133	Guarnizione
4158134	Guarnizione
4158135	Guarnizione
4158136	Isolamento
4158137	Raccordo
4158141	Bitermostato manuale
4158143	Scambiatore
4158144	Scambiatore
4158145	Scambiatore
4158146	Sostituito Da 4160395
4158147	Sostituito Da 4158476
4158148	Sostituito Da 4158477
4158149	Sostituito Da 4160303
4158150	Scambiatore
4158152	Pressostato
4158154	Coperchio
4158155	Coperchio
4158156	Coperchio
4158157	Coperchio
4158183	Pannello laterale sinistro
4158185	Pannello posteriore inferiore
4158186	Pannello posteriore inferiore
4158192	Pannello posteriore
4158193	Pannello posteriore
4158194	Pannello posteriore
4158195	Pannello posteriore destro
4158196	Pannello posteriore sinistro
4158197	Pannello posteriore sinistro
4158207	Pannello ispezione
4158208	Pannello ispezione
4158209	Pannello ispezione
4158210	Pannello ispezione
4158211	Pannello ispezione
4158212	Diaframma
4158213	Diaframma
4158214	Diaframma
4158215	Diaframma
4158216	Diaframma
4158227	Pannello
4158228	Guarnizione
4158229	Guarnizione
4158230	Guarnizione
4158231	Guarnizione
4158232	Guarnizione
4158233	Guarnizione
4158234	Scambiatore
4158235	Scambiatore
4158236	Scambiatore
4158237	Scambiatore
4158238	Scambiatore
4158239	Sostituito Da 4160546
4158240	Tubo flessibile
4158241	Tubo flessibile
4158244	Fascetta
4158245	Fascetta
4158246	Ventilatore
4158247	Sostituito Da 4158105
4158248	Sostituito Da 4158106
4158249	Girante
4158250	Tubo flessibile
4158253	Collettore gas
4158254	Elettrodo accensione
4158255	Bruciatore laterale
4158256	Bruciatore laterale
4158257	Bruciatore laterale
4158258	Bruciatore intermedio
4158259	Bruciatore intermedio
4158260	Bruciatore intermedio

CODICE	DESCRIZIONE
4158261	Iniettore pilota MTN
4158262	Ugello MTN
4158264	Iniettore pilota MTN
4158266	Ugello G.P.L.
4158267	Raccordo a gomito
4158268	Raccordo a gomito
4158269	Raccordo
4158271	Tubo flangiato
4158272	Raccordo
4158273	Raccordo
4158274	Raccordo
4158275	Raccordo a gomito
4158276	Tubo
4158278	Sostituito Da 4R000969
4158280	Termostato fan
4158282	Pressostato
4158283	Sostituito Da 4R103815
4158284	Portafusibile
4158285	Serratura
4158286	Sostituito Da 4160584
4158287	Sostituito Da 4365878
4158288	Guarnizione
4158289	Guarnizione
4158290	Elettrodo rilevazione
4158291	Apparecchiatura nera
4158292	Apparecchiatura
4158293	Pulsante bipolare
4158294	Vetrino
4158295	Motore
4158296	Motore
4158297	Pannello inferiore
4158298	Pannello inferiore
4158299	Pannello inferiore
4158300	Pannello inferiore
4158301	Pannello inferiore
4158302	Pannello anteriore
4158303	Pannello anteriore
4158304	Pannello anteriore
4158305	Pannello anteriore
4158306	Pannello anteriore
4158307	Pannello anteriore
4158308	Pannello anteriore
4158309	Pannello anteriore
4158310	Pannello anteriore
4158311	Pannello anteriore
4158312	Pannello posteriore
4158313	Semipannello
4158314	Semipannello
4158315	Semipannello
4158316	Semipannello
4158317	Portina superiore
4158318	Portina inferiore
4158319	Pannello ventilatore
4158320	Pannello sinistro
4158321	Pannello interno
4158322	Pannello interno
4158323	Pannello divisore
4158324	Supporto
4158325	Supporto
4158326	Tubo flessibile
4158327	Fascetta
4158328	Collegamento elettrodo rilevazione
4158329	Serratura
4158330	Pannello anteriore
4158331	Pannello anteriore
4158332	Pannello anteriore
4158333	Pannello
4158334	Termostato regolazione
4158335	Apparecchiatura bianca
4158336	Coperchio anteriore
4158337	Iniettore pilota MTN
4158338	Assieme bocchetta
4158339	Assieme bocchetta
4158340	Assieme bocchetta
4158341	Assieme bocchetta
4158342	Assieme bocchetta
4158343	Sostituito Da 4160547

CODICE	DESCRIZIONE
4158344	Sostituito Da 4R102452
4158346	Ugello G.P.L. 1,50
4158347	Ugello G.P.L. 1,9
4158348	Pressostato differenziale
4158349	Pressostato
4158350	Pressostato
4158351	Cappuccio segnalatori in gomma
4158352	Cerniera
4158353	Coperchio
4158354	Pannello superiore
4158355	Fiancata destra
4158356	Pannello sinistro
4158357	Pannello superiore
4158358	Pannello superiore
4158359	Pannello superiore
4158360	Pannello superiore
4158361	Pannello superiore
4158362	Ventilatore centrifugo
4158363	Ventilatore centrifugo
4158364	Ventilatore centrifugo
4158365	Ventilatore centrifugo
4158366	Ventilatore centrifugo
4158367	Condensatore motore
4158368	Condensatore motore
4158369	Cinghia
4158370	Cinghia
4158371	Cinghia
4158372	Cinghia
4158373	Motore
4158374	Sostituito Da 4158018
4158375	Puleggia motore
4158376	Puleggia
4158377	Puleggia fissa
4158378	Supporto
4158379	Supporto
4158380	Supporto
4158381	Pannello laterale destro
4158382	Pannello inferiore
4158383	Pannello inferiore
4158384	Pannello inferiore
4158385	Pannello inferiore
4158386	Pannello inferiore
4158387	Pannello inferiore posteriore
4158388	Pannello inferiore posteriore
4158389	Pannello inferiore posteriore
4158390	Pannello inferiore posteriore
4158391	Pannello inferiore posteriore
4158392	Pannello inferiore anteriore
4158393	Pannello inferiore anteriore
4158394	Pannello inferiore anteriore
4158395	Pannello inferiore anteriore
4158396	Pannello inferiore anteriore
4158397	Griglia aspirazione
4158398	Griglia aspirazione
4158399	Griglia aspirazione
4158400	Griglia aspirazione
4158401	Griglia aspirazione
4158402	Cella filtrante
4158403	Cella filtrante
4158404	Cella filtrante
4158405	Fusibile
4158406	Cerniera
4158407	Porta
4158408	Sostituito Da 4158329
4158409	Pannello sinistro
4158410	Pannello destro
4158411	Griglia
4158412	Molla griglia
4158413	Coperchio
4158414	Pannello laterale superiore
4158415	Pannello laterale inferiore
4158416	Pannello posteriore
4158417	Flangia mandata
4158418	Griglia
4158419	Pannello di fondo
4158420	Guarnizione piastra
4158421	Ghiera camino

CODICE	DESCRIZIONE
4158422	Scambiatore
4158423	Ventilatore
4158424	Motore
4158425	Sostituito Da 4160301
4158426	Sostituito Da 4160302
4158427	Sostituito Da 4160383
4158428	Sezionatore
4158429	Contattore
4158430	Relè termico
4158431	Sostituito Da 4160018
4158432	Lampada spia rossa
4158433	Fusibile
4158434	Fusibile
4158435	Fusibile
4158436	Fusibile
4158437	Porta
4158438	Porta
4158439	Porta
4158440	Pannello sinistro
4158441	Pannello sinistro
4158442	Pannello sinistro
4158443	Griglia aerazione
4158444	Griglia aerazione
4158445	Griglia aerazione
4158446	Coperchio
4158447	Coperchio
4158448	Coperchio
4158449	Pannello laterale superiore
4158450	Pannello laterale superiore
4158451	Pannello laterale superiore
4158452	Pannello laterale inferiore
4158453	Pannello laterale inferiore
4158454	Pannello laterale inferiore
4158455	Flangia mandata
4158456	Flangia mandata
4158457	Flangia mandata
4158458	Pannello posteriore inferiore
4158459	Pannello posteriore inferiore
4158460	Pannello posteriore inferiore
4158461	Pannello posteriore superiore
4158462	Pannello posteriore superiore
4158463	Pannello posteriore superiore
4158464	Flangia fumi
4158465	Flangia camino
4158466	Pannello destro
4158467	Pannello destro
4158468	Pannello destro
4158469	Pannello di fondo
4158470	Pannello di fondo
4158471	Pannello di fondo
4158472	Griglia
4158473	Griglia
4158474	Griglia
4158475	Sostituito Da 4160395
4158476	Scambiatore
4158477	Scambiatore
4158478	Ventilatore
4158479	Ventilatore
4158480	Ventilatore
4158481	Sostituito Da 4158424
4158482	Puleggia variabile
4158483	Puleggia fissa
4158484	Puleggia fissa
4158485	Puleggia fissa
4158486	Puleggia fissa
4158487	Puleggia fissa
4158488	Puleggia fissa
4158489	Cinghia
4158490	Cinghia
4158491	Cinghia
4158492	Cinghia
4158493	Cinghia
4158494	Cinghia
4158495	Sostituito Da 4158420
4158496	Guarnizione piastra
4158497	Termostato limite
4158498	Termostato

CODICE	DESCRIZIONE
4158499	Sostituito Da 4158428
4158500	Contattore
4158501	Contattore
4158502	Relè termico
4158503	Relè termico
4158504	Relè termico
4158505	Relè termico
4158506	Fusibile
4158507	Coperchio
4158508	Pannello anteriore superiore
4158509	Griglia
4158510	Pannello di fondo
4158511	Kit scarico aspirazione
4158512	Pannello anteriore inferiore
4158513	Semipannello inferiore
4158514	Semipannello superiore
4158515	Pannello ventilatore
4158516	Pannello ventilatore destro
4158517	Pannello ventilatore sinistro
4158518	Flangia mandata
4158519	Flangia mandata
4158520	Flangia mandata
4158521	Flangia mandata
4158522	Flangia mandata
4158523	Flangia mandata
4158524	Guarnizione collettore fumi
4158525	Scambiatore
4158526	Tubo flessibile
4158527	Ventilatore
4158528	Copertura
4158529	Copertura
4158530	Copertura
4158531	Copertura destra
4158532	Copertura destra
4158533	Copertura destra
4158534	Copertura sinistra
4158535	Copertura sinistra
4158536	Copertura sinistra
4158537	Brucciato
4158538	Brucciato centrale
4158539	Ugello MTN
4158540	Ugello G.P.L.
4158541	Tubo bruciato
4158542	Griglia aspirazione
4158543	Griglia aspirazione
4158544	Griglia aspirazione
4158545	Griglia aspirazione
4158546	Griglia aspirazione
4158547	Griglia aspirazione
4158548	Fiancata destra
4158549	Fiancata destra
4158550	Fiancata sinistra
4158551	Fiancata sinistra
4158552	Pressostato
4158553	Pannello posteriore
4158554	Pannello posteriore
4158555	Pannello posteriore
4158556	Pannello posteriore
4158557	Pannello posteriore destro
4158558	Pannello posteriore destro
4158559	Pannello posteriore sinistro
4158560	Pannello posteriore sinistro
4158561	Pannello superiore
4158562	Pannello superiore
4158563	Pannello superiore
4158564	Pannello superiore
4158565	Pannello superiore destro
4158566	Pannello superiore destro
4158567	Pannello superiore sinistro
4158568	Pannello superiore sinistro
4158569	Fiancata
4158570	Elettroventilatore
4158571	Pannello ispezione
4158572	Fusibile serranda tagliafuoco
4158573	Assieme fascia vano bruciato
4158574	Assieme fascia vano bruciato
4158575	Assieme fascia vano bruciato

CODICE	DESCRIZIONE
4158576	Assieme bocchetta
4158577	Diaframma
4158578	Fiancata destra
4158579	Fiancata destra
4158580	Fiancata sinistra
4158581	Fiancata sinistra
4158582	Sportello
4158583	Sportello
4158584	Traverso inferiore
4158585	Traverso inferiore
4158586	Pannello comandi
4158587	Pannello comandi
4158588	Fiancata con isolamento
4158589	Sostituito Da 4158591
4158591	Fiancata con isolamento
4158592	Pannello bruciatore
4158593	Pannello bruciatore
4158594	Pannello ispezione
4158595	Pannello ispezione
4158596	Traverso superiore
4158597	Traverso superiore
4158598	Sostituito Da 4158333
4158599	Assieme porta vano bruciatore
4158600	Kit termostato
4158601	Collare
4158602	Diaframma
4158603	Guarnizione
4158604	Sezionatore
4158605	Sezionatore
4158606	Relè controllo sequenza
4158607	Contattore compressore
4158608	Contattore compressore
4158609	Contattore ventilatore
4158610	Termico ventilatore
4158611	Ventilatore
4158612	Termostato BT1-BT2
4158613	Scaldiglia
4158614	Trasformatore
4158615	Griglia
4158616	Griglia
4158617	Scheda elettronica
4158618	Sonda
4158619	Cavo accensione
4158620	Pannello anteriore sinistro
4158621	Pannello anteriore destro
4158622	Elemento superiore inferiore
4158623	Elemento coprifuga
4158624	Diaframma separatore flusso
4158625	Pannello ventilatore posteriore destro
4158626	Pannello ventilatore posteriore sinistro
4158627	Batteria condensante
4158628	Elettroventilatore con griglia
4158629	Pannello laterale
4158630	Pannello laterale
4158631	Pannello bruciatore
4158632	Scambiatore
4158633	Pannello laterale
4158634	Pannello laterale
4158635	Pannello camino
4158636	Scambiatore
4158637	Elettroventilatore
4158638	Pannello anteriore inferiore
4158639	Pannello posteriore
4158640	Pannello chiusura laterale inferiore
4158641	Isolante pannello posteriore
4158642	pannello ispezione
4158643	Contropanello posteriore
4158644	Assieme griglia aspirazione
4158645	Contropanello bruciatore
4158646	Deflettore
4158647	Flangia bruciatore
4158648	Pannello di fondo
4158649	Deflettore superiore destro
4158650	Motore
4158651	Contropanello ispezione
4158652	Puleggia variabile
4158653	Cinghia trapezoidale

CODICE	DESCRIZIONE
4158654	Flangia
4158655	Assieme scambiatore
4158656	Diaframma ventilatore
4158657	Contropannello laterale
4158658	Pannello bruciatore
4158659	Deflettore superiore sinistro
4158660	Isolante fiancata dx-sx
4158661	Turbolatore
4158662	Isolante pannello bruciatore
4158663	Portafusibile
4158664	Pannello ispezione
4158665	Deflettore ventilatore
4158666	Pannello di fondo
4158667	Pannello anteriore inferiore
4158668	Assieme scambiatore
4158669	Contropannello laterale
4158670	Isolamento pannello ispezione
4158671	Diaframma ventilatore
4158672	Pannello bruciatore
4158673	Contropannello ispezione
4158674	Contropannello bruciatore
4158675	Diaframma superiore sinistro
4158676	Puleggia fissa
4158677	Isolante pannello bruciatore
4158678	Turbolatore
4158679	Contropannello posteriore
4158680	Pannello ispezione
4158681	Flangia
4158682	Assieme griglia aspirazione
4158683	Assieme deflettore destro
4158684	Diaframma superiore destro
4158685	Pannello posteriore
4158686	Puleggia variabile
4158687	Assieme deflettore sinistro
4158688	Isolante pannello posteriore
4158689	Fusibile
4158690	Portafusibile
4158691	Pannello isolante laterale
4158692	Pannello isolante bruciatore
4158694	Pannello posteriore superiore
4158695	Turbolatore
4158697	Flangia camino
4158698	Contropannello posteriore superiore
4158699	Pannello isolante
4158700	Assieme griglia aspirazione
4158701	Contropannello ispezione
4158702	Assieme scambiatore
4158703	Pannello isolante posteriore
4158704	Puleggia fissa
4158705	Deflettore destro
4158706	Diaframma
4158707	Deflettore sinistro
4158708	Pannello anteriore inferiore
4158709	Contropannello laterale
4158710	Pannello isolante ispezione
4158712	Pannello isolante
4158714	Contropannello bruciatore
4158715	Cinghia trapezoidale
4158716	Contropannello laterale
4158717	Contropannello ispezione
4158719	Assieme scambiatore
4158720	Pannello posteriore superiore
4158721	Contropannello bruciatore
4158722	Diaframma ventilatore
4158724	Cinghia trapezoidale
4158725	Pannello anteriore inferiore
4158726	Turbolatore
4158727	Contropannello posteriore
4158728	Assieme griglia aspirazione
4158729	Contropannello laterale
4158730	Deflettore
4158731	Pannello isolante laterale
4158732	Pannello isolante posteriore
4158733	Pannello isolante ispezione
4158734	Pannello isolante bruciatore
4158735	Assieme griglia aspirazione
4158736	Diaframma ventilatore

CODICE	DESCRIZIONE
4158737	Contropannello laterale
4158738	Contropannello ispezione
4158739	Turbolatore
4158740	Puleggia variabile
4158741	Pannello anteriore inferiore
4158742	Pannello posteriore superiore
4158743	Deflettore destro
4158744	Pannello isolante bruciatore
4158745	Contropannello bruciatore
4158746	Puleggia fissa
4158747	Pannello bruciatore
4158748	Deflettore sinistro
4158749	Pannello isolante laterale
4158750	Pannello isolante posteriore
4158751	Contropannello posteriore superiore
4158752	Pannello ispezione
4158753	Deflettore posteriore
4158754	Deflettore destro
4158755	Deflettore sinistro
4158756	Deflettore laterale
4158757	Pannello isolante inferiore
4158758	Pannello isolante laterale
4158759	Flangia camino
4158760	Contropannello posteriore
4158761	Contropannello posteriore superiore
4158762	Pannello isolante ispezione
4158763	Contropannello laterale
4158764	Flangia mandata
4158765	Contropannello ispezione
4158766	Guarnizione piastra bruciatore
4158767	Assieme scambiatore
4158768	Pannello isolante superiore
4158769	Contropannello anteriore superiore
4158770	Flangia portina spia
4158771	Contropannello bruciatore
4158772	Turbolatore
4158773	Guarnizione flangia portina spia
4158774	Diaframma ventilatore
4158775	Pannello laterale
4158776	Puleggia variabile
4158777	Elemento centrale pannello di fondo
4158778	Diaframma ventilatore
4158779	Elemento laterale pannello di fondo
4158780	Assieme griglia aspirazione
4158781	Relè termico
4158782	Sezionatore
4158783	Temporizzatore pneumatico
4158784	Fusibile
4158785	Teleruttore
4158786	Polo principale
4158787	Maniglia
4158788	Contropannello laterale
4158789	Contropannello bruciatore
4158790	Turbolatore
4158791	Deflettore posteriore
4158793	Pannello isolante anteriore inferiore
4158794	Contropannello posteriore superiore
4158795	Contropannello posteriore inferiore
4158796	Pannello isolante ispezione
4158797	Flangia camino
4158798	Pannello isolante posteriore inferiore
4158799	Flangia mandata
4158800	Pannello isolante laterale
4158801	Pannello isolante posteriore
4158802	Contropannello ispezione
4158803	Contropannello anteriore superiore
4158804	Assieme scambiatore
4158805	Deflettore laterale posteriore
4158806	Pannello laterale
4158807	Diaframma superiore ventilatore
4158808	Elemento centrale pannello di fondo
4158809	Assieme griglia posteriore
4158810	Diaframma ventilatore
4158811	Elemento laterale pannello di fondo
4158812	Relè termico
4158813	Sezionatore
4158814	Teleruttore

CODICE	DESCRIZIONE
4158815	Polo principale
4158816	Pannello isolante anteriore
4158817	Contropannello laterale
4158818	Contropannello camino
4158819	Contropannello bruciatore
4158820	Deflettore destro
4158821	Turbolatore
4158822	Deflettore sinistro
4158823	Guarnizione flangia bruciatore
4158824	Flangia mandata
4158825	Pannello isolante
4158826	Contropannello
4158827	Pannello isolante laterale
4158828	Assieme scambiatore
4158829	Sostegno flangia camino
4158830	Diaframma ventilatore
4158831	Cinghia trapezoidale
4158832	Pannello
4158833	Pannello laterale
4158834	Elemento pannello di fondo
4158835	Assieme griglia aspirazione
4158836	Temporizzatore pneumatico
4158837	Portafusibile
4158838	Pannello isolante ispezione
4158839	Pannello laterale
4158840	Pannello laterale
4158841	Pannello camino
4158842	Scambiatore
4158843	Turbolatore
4158844	Deflettore
4158845	Serbatoio
4158846	Bruciatore
4158847	Pannello laterale
4158848	Pannello laterale
4158849	Pannello imboccatura
4158850	Scambiatore
4158851	Deflettore
4158852	Pannello imboccatura
4158853	Turbolatore
4158854	Deflettore
4158855	Pannello imboccatura
4158856	Turbolatore
4158857	Deflettore
4159000	Mantello
4159001	Mantello
4159002	Mantello
4159003	Pannello sinistro
4159004	Pannello destro
4159005	Pannello inferiore
4159006	Pannello inferiore
4159007	Pannello inferiore
4159008	Coperchio
4159009	Coperchio
4159010	Coperchio
4159011	Pannello superiore
4159012	Pannello superiore
4159013	Pannello superiore
4159014	Griglia
4159015	Griglia
4159016	Griglia
4159017	Sportellino
4159018	Guarnizione
4159019	Pannello anteriore
4159020	Pannello anteriore
4159021	Pannello anteriore
4159022	Sostituito Da 4159341
4159023	Scambiatore
4159024	Scambiatore
4159025	Scambiatore
4159026	Telaio
4159027	Telaio
4159028	Telaio
4159029	Maschera
4159030	Staffa
4159031	Staffa
4159032	Staffa
4159033	Flangia con anello

CODICE	DESCRIZIONE
4159034	Flangia con anello
4159035	Flangia con anello
4159036	Tubo scarico
4159037	Tubo scarico
4159038	Tubo scarico
4159039	Tubazione
4159041	Tubazione ET
4159042	Tubazione
4159045	Rosone
4159046	Rosone
4159047	Rosone
4159048	Terminale
4159049	Terminale
4159051	Orologio giornaliero
4159052	Orologio settimanale
4159053	Manopola
4159054	Interruttore
4159055	Fusibile
4159056	Guarnizione
4159057	Flangia bruciatore
4159058	Guarnizione
4159059	Bruciatore
4159060	Raccordo
4159061	Tubo uscita gas
4159062	Stabilizzatore
4159063	Raccordo
4159064	Raccordo
4159065	Cavo accensione
4159066	Bruciatore
4159067	Bruciatore
4159068	Raccordo
4159069	Termocoppia
4159070	Elettrodo corto
4159071	Raccordo
4159072	Bicono
4159073	Kit trasformazione MTN
4159074	Kit trasformazione MTN
4159075	Kit trasformazione G.P.L.
4159076	Kit trasformazione G.P.L.
4159077	Tubo pilota
4159078	Tubo gas
4159079	Resistenza
4159080	Valvola
4159081	Sostituito Da 4159259
4159082	Ventilatore
4159083	Termostato
4159084	Segnalatore
4159085	Manopola
4159086	Pulsante sblocco
4159087	Sostituito Da 4159193
4159088	Termostato
4159089	Filtro
4159090	Apparecchiatura
4159091	Presa pressostato
4159092	Cablaggio
4159093	Elettrodo lungo
4159094	Tubo gas
4159095	Raccordo
4159096	Cablaggio
4159097	Raccordo
4159098	Tubo gas
4159099	Ponte diodi
4159100	Bobina
4159101	Tubo pilota
4159103	Bruciatore
4159104	Ventilatore
4159105	Kit trasformazione MTN
4159106	Kit trasformazione MTN
4159107	Kit trasformazione G.P.L.
4159108	Kit trasformazione G.P.L.
4159112	Scambiatore
4159114	Collare
4159115	Tubetto
4159116	Sostituito Da 4159390
4159118	Guarnizione
4159119	Coclea ventilatore
4159121	Tubo scarico

CODICE	DESCRIZIONE
4159122	Carter
4159123	Manicotto
4159124	Sostituito Da 4159338
4159125	Pressostato
4159126	Rosone
4159127	Tubazione esterna
4159128	Tubazione esterna
4159129	Tubazione interna
4159130	Tubazione interna
4159133	Interruttore
4159134	Lampada spia
4159135	Apparecchiatura
4159136	Collettore gas
4159137	Elettrodi
4159139	Bruciatore
4159140	Kit ugelli MTN
4159141	Kit ugelli G.P.L.
4159142	Elettrodo
4159143	Cablaggio
4159144	Cablaggio
4159145	Ponte diodi
4159146	Bobina
4159147	Tubo gas
4159148	Guarnizione
4159149	Tubo gas
4159151	Anello
4159152	Mantello
4159153	Mantello
4159154	Pannello inferiore
4159155	Pannello inferiore
4159156	Coperchio e vaschetta
4159157	Coperchio e vaschetta
4159158	Pannello superiore
4159159	Pannello superiore
4159160	Griglia
4159161	Griglia
4159162	Termostato ventilatore
4159163	Termostato sicurezza
4159164	Ventola tangenziale
4159165	Ventola tangenziale
4159166	Dima
4159167	Gruppo ponte tubazione
4159168	Gruppo ponte tubazione
4159169	Staffa
4159170	Staffa
4159171	Gruppo scambiatore
4159172	Gruppo scambiatore
4159173	Anello tenuta
4159174	Tubo pilota
4159175	Telaio posteriore
4159176	Telaio posteriore
4159177	Guarnizione
4159178	Gruppo elettrico
4159179	Pressostato
4159180	Sostituito Da 4159350
4159181	Raccordo
4159182	Guarnizione
4159183	Sostituito Da 4159201
4159184	Tubo gas
4159185	Bruciatore
4159186	Kit ugelli MTN
4159187	Kit ugelli MTN
4159188	Kit ugelli G.P.L.
4159189	Kit ugelli G.P.L.
4159190	Anello tenuta
4159191	Calotta portaugelli
4159192	Connettore con filtro antidisturbo
4159193	Interruttore on-off
4159195	Pressostato
4159196	Gruppo scambiatore
4159197	Sostituito Da 4159316
4159198	Sostituito Da 4159327
4159199	Raccordo
4159200	Guarnizione
4159201	Ventilatore
4159202	Calotta portaugelli
4159203	Sostituito Da 4159327

CODICE	DESCRIZIONE
4159204	Brucciatore
4159205	Kit ugelli MTN
4159206	Kit ugelli G.P.L.
4159207	Mantello
4159208	Pannello inferiore
4159209	Coperchio e vaschetta
4159210	Pannello superiore
4159211	Griglia
4159212	Ventola tangenziale
4159213	Staffa
4159214	Telaio posteriore
4159215	Sostituito Da 4159319
4159216	Mantello
4159217	Sostituito Da 4159270
4159218	Mantello
4159219	Sportellino
4159220	Ventilatore
4159221	Ventilatore
4159222	Ventilatore
4159223	Scambiatore
4159224	Scambiatore
4159225	Scambiatore
4159226	Presa pressione scarico
4159227	Gruppo ventilatore
4159228	Cruscotto
4159230	Cablaggio
4159231	Tubi aspirazione
4159232	Tubi aspirazione
4159233	Gruppo raccordo tubi
4159234	Presa volante
4159235	Sostituito Da 4159250
4159236	Sostituito Da 4159251
4159237	Sostituito Da 4159252
4159238	Sonda ambiente
4159239	Sonda ambiente lung. 2500mm
4159240	Kit trasformazione MTN
4159241	Kit ugelli MTN
4159242	Kit ugelli MTN
4159243	Kit ugelli G.P.L.
4159244	Kit ugelli G.P.L.
4159245	Kit ugelli G.P.L.
4159246	Raccordo entrata gas
4159247	Sostituito Da 4159325
4159248	Mantello
4159249	Gruppo scambiatore
4159250	Sostituito Da 4159326
4159251	Sostituito Da 4159326
4159252	Sostituito Da 4159326
4159253	Or tubazione
4159254	Molla
4159255	Dima
4159256	Terminale esterno
4159257	Tubo aspirazione/scarico
4159258	Tubo aspirazione/scarico
4159259	Ventola tangenziale
4159260	Cruscotto
4159261	Gruppo valvole
4159262	Cablaggio ventilatore/timer
4159263	Termocoppia
4159264	Tubo pilota
4159265	Tubo gas
4159266	Tubo entrata gas
4159267	Portafusibile
4159268	Spina
4159269	Raccordo entrata gas
4159270	Gruppo mantello
4159272	Flangia bruciatore
4159273	Ugelli G.P.L.
4159274	Ugelli MTN
4159275	Elettrodo accensione
4159276	Elettrodo rilevazione
4159277	Tubo uscita gas
4159278	Termostato sicurezza
4159279	Ponte diodi
4159280	Cablaggio elettrodo accensione
4159281	Sostituito Da 4R100507
4159282	Bobina minimo

CODICE	DESCRIZIONE
4159283	Raccordo entrata gas
4159284	Bobina
4159285	Gruppo elettrovalvola
4159286	Cruscotto
4159287	Interruttore deviatore
4159288	Cablaggio completo
4159289	Gruppo scambiatore
4159290	Or tubazione
4159291	Molla
4159292	Dima
4159293	Terminale esterno
4159294	Tubazione aspirazione/scarico
4159295	Tubazione aspirazione/scarico
4159296	Ventola tangenziale
4159297	Ugelli G.P.L.
4159298	Ugelli MTN
4159299	Gruppo mantello
4159300	Gruppo scambiatore
4159301	Or tubazione
4159302	Molla
4159303	Dima
4159304	Terminale esterno
4159305	Tubazione aspirazione
4159306	Tubazione aspirazione
4159307	Ventola tangenziale
4159308	Ugelli G.P.L.
4159309	Ugelli MTN
4159310	Gruppo ventilatore
4159311	Gruppo calotta bruciatore G.P.L.
4159312	Gruppo calotta bruciatore MTN
4159313	Tubo uscita gas
4159314	Relè
4159315	Cablaggio completo
4159316	Gruppo scambiatore
4159317	Gruppo calotta bruciatore MTN
4159318	Gruppo calotta bruciatore G.P.L.
4159319	Gruppo scambiatore
4159320	Gruppo calotta bruciatore G.P.L.
4159321	Gruppo calotta bruciatore MTN
4159322	Telecomando
4159323	Scheda regolazione telecomando
4159324	Sonda ambiente
4159325	Kit comando macchina
4159326	Gruppo raccordi e rubinetto gas
4159327	Kit gruppo elettrodi
4159338	Termostato sicurezza
4159341	Oblò
4159350	Gruppo fascetta
4159354	Kit ugelli MTN
4159358	Gruppo elettrovalvola
4159367	Mantello
4159368	Sportellino
4159369	Cronotermostato digitale
4159370	Sostituito Da 4159278
4159371	Scheda elettronica
4159372	Cablaggio completo
4159373	Mantello
4159374	Mantello
4159375	Mantello
4159376	Sonda esterna
4159377	Sonda ambiente interna
4159378	Gruppo calotta bruciatore MTN
4159379	Gruppo calotta bruciatore G.P.L.
4159380	Sostituito Da 4159327
4159381	Mantello
4159382	Gruppo calotta bruciatore MTN
4159383	Gruppo calotta bruciatore G.P.L.
4159384	Mantello
4159385	Gruppo calotta bruciatore MTN
4159386	Gruppo calotta bruciatore G.P.L.
4159387	Cavo com. per remoto+portatile
4159388	Toroide
4159389	kit bobine con raddrizzatore
4159390	Ventilatore tangenziale
4160000	Pannello posteriore
4160001	Pannello posteriore
4160002	Plenum

CODICE	DESCRIZIONE
4160003	Plenum
4160005	Pannello laterale superiore
4160006	Pannello laterale inferiore
4160007	Pannello posteriore
4160008	Scambiatore
4160009	Scambiatore
4160010	Serbatoio
4160011	Serbatoio
4160012	Sostituito Da 4R102691
4160013	Termostato fan
4160015	Termostato ambiente
4160016	Cablaggio
4160017	Frutto spina
4160018	Sostituito Da 4160387
4160019	Batteria
4160020	Batteria
4160021	Batteria
4160022	Batteria
4160023	Batteria
4160024	Batteria
4160025	Batteria
4160026	Batteria
4160027	Batteria
4160028	Batteria
4160029	Batteria
4160030	Batteria
4160031	Batteria
4160032	Batteria
4160033	Batteria
4160034	Batteria
4160035	Batteria
4160036	Batteria
4160037	Pannello laterale sinistro
4160038	Pannello laterale sinistro
4160039	Pannello laterale sinistro
4160040	Pannello laterale sinistro
4160041	Pannello laterale sinistro
4160042	Pannello laterale sinistro
4160043	Pannello laterale sinistro
4160044	Pannello laterale destro
4160045	Pannello laterale destro
4160046	Pannello laterale destro
4160047	Pannello laterale dx-sx
4160048	Pannello laterale destro
4160049	Pannello laterale destro
4160050	Pannello laterale destro
4160051	Elemento superiore inferiore
4160052	Elemento superiore inferiore
4160053	Elemento superiore inferiore
4160054	Elemento superiore inferiore
4160055	Elemento superiore inferiore
4160056	Elemento superiore inferiore
4160057	Elemento superiore inferiore
4160058	Elemento superiore inferiore
4160059	Elemento superiore inferiore
4160060	Coprifuga
4160061	Coprifuga
4160062	Coprifuga
4160063	Coprifuga
4160064	Coprifuga
4160065	Coprifuga
4160066	Coprifuga
4160067	Coprifuga
4160068	Coprifuga
4160069	Pannello ventilatore
4160070	Pannello ventilatore
4160071	Pannello ventilatore
4160072	Pannello ventilatore
4160073	Pannello ventilatore
4160074	Pannello ventilatore
4160075	Pannello ventilatore
4160076	Pannello ventilatore
4160077	Pannello ventilatore
4160078	Elettroventilatore
4160079	Elettroventilatore
4160080	Sostituito Da 4R102462
4160081	Sostituito Da 4R102463

CODICE	DESCRIZIONE
4160082	Sostituito Da 4160167
4160083	Elettroventilatore
4160090	Pannello anteriore
4160091	Pannello anteriore
4160092	Pannello anteriore
4160093	Pannello anteriore
4160094	Pannello anteriore
4160095	Pannello anteriore
4160096	Pannello anteriore
4160097	Pannello anteriore
4160098	Pannello anteriore
4160099	Pannello anteriore destro
4160100	Pannello anteriore destro
4160101	Elemento superiore ventilatore
4160102	Pannello chiusura
4160103	Elemento posteriore inferiore
4160104	Fianco destro ventilatore
4160105	Coperchio fianco destro
4160106	Griglia aspirazione
4160107	Elemento anteriore inferiore
4160108	Cinghia trapezoidale
4160109	Puleggia fissa
4160110	Sostituito Da 4158373
4160111	Sostituito Da 4158025
4160112	Motore trifase
4160113	Ventilatore centrifugo
4160114	Pannello di fondo
4160115	Pannello di fondo
4160116	Pannello di fondo
4160117	Pannello di fondo
4160118	Pannello di fondo
4160119	Pannello di fondo
4160120	Relè comando ventilatore
4160121	Griglia
4160122	Fascia vano bruciatore destro
4160123	Fascia vano bruciatore destro
4160124	Fascia vano bruciatore destro
4160125	Assieme porta vano bruciatore
4160126	Griglia
4160127	Griglia
4160128	Fusibile
4160129	Sostituito Da 4158506
4160130	Fusibile
4160131	Guarnizione portina vano bruciatore
4160132	Lamiera di copertura
4160133	Lamiera di copertura
4160134	Lamiera di copertura
4160135	Lamiera di copertura sinistra
4160136	Lamiera di copertura sinistra
4160137	Lamiera di copertura sinistra
4160138	Lamiera di copertura destra
4160139	Lamiera di copertura destra
4160140	Lamiera di copertura destra
4160141	Assieme telaio
4160142	Assieme telaio
4160143	Assieme telaio
4160144	Assieme telaio
4160145	Assieme telaio
4160146	Assieme telaio
4160148	Griglia
4160149	Griglia
4160150	Pannello di fondo
4160151	Guarnizione piastra
4160152	Flangia fumi
4160153	Scambiatore
4160154	Sostituito Da 4160109
4160155	Sezionatore
4160156	Pannello adattatore
4160157	Pannello adattatore
4160158	Maniglia
4160159	Scambiatore
4160160	Pannello laterale superiore
4160161	Pannello posteriore superiore
4160162	Assieme tubo inferiore
4160163	Assieme tubo superiore
4160164	Assieme piastra di ancoraggio
4160165	Trasformatore

CODICE	DESCRIZIONE
4160166	Quadro elettrico
4160167	Elettroventilatore
4160168	Fianco sinistro
4160169	Fianco destro
4160170	Batteria
4160171	Pannello anteriore
4160172	Pannello inferiore
4160173	Pannello ventilatore
4160174	Pannello superiore
4160175	Pannello laterale inferiore
4160176	Pannello laterale superiore destro
4160177	Pannello laterale superiore sinistro
4160178	Coperchio
4160179	Pannello bruciatore
4160180	Pannello camino
4160181	Assieme pannello ventilatore
4160182	Boccaglio
4160183	Ghiera camino
4160184	Scambiatore
4160185	Pannello imboccatura
4160186	Imbocco aspirazione
4160187	Carter protezione bruciatore
4160188	Assieme assale
4160189	Ruota
4160190	Serbatoio
4160191	Ruota girevole
4160192	Quadro elettrico
4160193	Elettroventilatore monofase
4160194	Pannello di fondo
4160195	Pannello di fondo
4160196	Pannello di fondo
4160197	Fiancata
4160198	Fiancata
4160199	Fiancata
4160200	Fiancata
4160201	Fiancata
4160202	Assieme pannello anteriore
4160203	Assieme pannello anteriore
4160204	Assieme pannello anteriore
4160205	Assieme pannello posteriore
4160206	Assieme pannello posteriore
4160207	Assieme pannello posteriore
4160208	Pannello superiore anteriore
4160209	Pannello superiore anteriore
4160210	Pannello superiore anteriore
4160211	Griglia mandata
4160212	Griglia mandata
4160213	Griglia mandata
4160214	Pannello superiore posteriore
4160215	Pannello superiore posteriore
4160216	Pannello superiore posteriore
4160217	Scambiatore
4160218	Scambiatore
4160219	Scambiatore
4160220	Quadro elettrico
4160221	Ghiera camino
4160222	Ghiera camino
4160223	Elettroventilatore
4160224	Elettroventilatore
4160225	Elettroventilatore
4160226	Deviatore bipolare
4160227	Pannello laterale inferiore
4160228	Pannello laterale inferiore
4160229	Pannello laterale superiore destro
4160230	Pannello laterale superiore destro
4160231	Pannello laterale superiore destro
4160232	Pannello laterale superiore sinistro
4160233	Pannello laterale superiore sinistro
4160234	Pannello laterale superiore sinistro
4160235	Coperchio
4160236	Coperchio
4160237	Coperchio
4160238	Pannello bruciatore
4160239	Pannello bruciatore
4160240	Pannello bruciatore
4160241	Pannello camino
4160242	Pannello camino

CODICE	DESCRIZIONE
4160243	Pannello camino
4160244	Assieme pannello ventilatore
4160245	Assieme pannello ventilatore
4160246	Boccaglio
4160247	Boccaglio
4160248	Ghiera camino
4160249	Scambiatore
4160250	Scambiatore
4160251	Scambiatore
4160252	Quadro elettrico
4160253	Quadro elettrico
4160254	Quadro elettrico
4160255	Quadro elettrico
4160256	Quadro elettrico
4160257	Elettroventilatore monofase
4160258	Elettroventilatore trifase
4160259	Elettroventilatore trimonofase
4160260	Condensatore
4160261	Condensatore
4160262	Condensatore
4160263	Assieme assale
4160264	Assieme assale
4160265	Assieme assale
4160266	Ruota
4160267	Quadro elettrico
4160268	Quadro elettrico
4160269	Quadro elettrico
4160270	Pannello ventilatore
4160271	Pannello ventilatore
4160272	Pannello ventilatore
4160273	Assieme pannello laterale superiore
4160274	Griglia
4160275	Griglia
4160276	Griglia
4160277	Griglia aspirazione
4160278	Elemento posteriore
4160279	Pannello posteriore
4160280	Pannello posteriore
4160281	Assieme pannello posteriore superiore
4160282	Pannello superiore
4160283	Pannello superiore
4160284	Pannello superiore
4160285	Pannello anteriore inferiore
4160286	Pannello inferiore
4160287	Pannello inferiore
4160288	Pannello inferiore
4160289	Assieme pannello bruciatore
4160290	Motore trifase
4160291	Puleggia motore
4160292	Ventilatore
4160293	Assieme pannello anteriore superiore
4160294	Cinghia
4160295	Puleggia fissa
4160296	Assieme pannello ventilatore
4160297	Quadro elettrico
4160298	Elettroventilatore trimonofase
4160299	Motore
4160300	Motore
4160301	Puleggia fissa
4160302	Cinghia
4160303	Scambiatore
4160304	Pannello laterale posteriore
4160305	Pannello laterale ispezione
4160306	Pannello laterale anteriore
4160307	Pannello posteriore inferiore
4160308	Pannello posteriore superiore
4160309	Flangia camino
4160310	Pannello anteriore inferiore
4160311	Pannello anteriore superiore
4160312	Flangia bruciatore
4160313	Pannello laterale
4160314	Pannello posteriore
4160315	Pannello anteriore
4160316	Supporto
4160317	Gruppo ventilante
4160318	Albero
4160319	Puleggia

CODICE	DESCRIZIONE
4160320	Puleggia
4160321	Puleggia motore
4160322	Puleggia motore
4160323	Motore trifase
4160324	Sostituito Da 4R102626
4160325	Cinghia
4160326	Quadro elettrico
4160327	Quadro elettrico
4160328	Sezionatore
4160329	Teleruttore
4160330	Relè termico
4160331	Relè termico
4160332	Sostituito Da 4160386
4160333	Sostituito Da 4160387
4160334	Lampada spia verde
4160335	Fusibile
4160336	Fusibile
4160337	Temporizzatore
4160338	Temporizzatore
4160339	Zoccolo
4160340	Pannello laterale posteriore
4160341	Pannello laterale ispezione
4160342	Pannello posteriore inferiore
4160343	Pannello posteriore superiore
4160344	Flangia camino
4160345	Pannello anteriore inferiore
4160346	Pannello anteriore superiore
4160347	Pannello laterale
4160348	Pannello posteriore
4160349	Pannello anteriore
4160350	Assieme griglia aspirazione
4160351	Gruppo ventilante
4160352	Albero
4160353	Puleggia
4160354	Puleggia
4160355	Puleggia motore
4160356	Puleggia motore
4160357	Sostituito Da 4R102638
4160358	Quadro elettrico
4160359	Quadro elettrico
4160360	Teleruttore
4160361	Teleruttore
4160362	Relè termico
4160363	Fusibile
4160364	Scambiatore
4160365	Pannello laterale
4160366	Pannello posteriore inferiore
4160367	Pannello posteriore superiore
4160368	Flangia camino
4160369	Pannello anteriore inferiore
4160370	Flangia bruciatore
4160371	Pannello laterale
4160372	Pannello anteriore
4160373	Assieme griglia aspirazione
4160374	Gruppo ventilante posteriore
4160375	Gruppo ventilante anteriore
4160376	Puleggia
4160377	Quadro elettrico
4160378	Assieme flussostato
4160379	Sonda
4160380	Puleggia fissa
4160381	Cinghia trapezoidale
4160382	Flangia bruciatore
4160383	Filotto in fibra di vetro
4160384	Assieme plenum
4160385	Relè termico
4160386	Zoccolo
4160387	Commutatore 3 posizioni
4160388	Assieme semipannello inferiore laterale superiore
4160389	Assieme semipannello superiore laterale
4160390	Griglia aspirazione
4160391	Assieme pannello posteriore superiore
4160392	Pannello anteriore inferiore
4160393	Assieme pannello bruciatore
4160394	Assieme pannello anteriore superiore
4160395	Scambiatore
4160396	Puleggia fissa

CODICE	DESCRIZIONE
4160397	Puleggia fissa
4160398	Cinghia trapezoidale
4160399	Flangia bruciatore
4160400	Assieme plenum
4160401	Relè termico
4160402	Fiancata destra con isolamento
4160403	Pannello anteriore inferiore
4160404	Pannello bruciatore
4160405	Pannello ispezione
4160406	Pannello posteriore
4160407	Corpo
4160408	Elemento laterale
4160409	Quadro elettrico
4160410	Pannello anteriore inferiore
4160411	Pannello bruciatore
4160412	Pannello ispezione
4160413	Pannello posteriore
4160414	Corpo
4160415	Elemento laterale
4160416	Fiancata destra con isolamento
4160417	Pannello anteriore inferiore
4160418	Pannello bruciatore
4160419	Pannello ispezione
4160420	Pannello posteriore
4160421	Corpo
4160422	Elemento laterale
4160423	Elettroventilatore
4160424	Elemento superiore inferiore
4160425	Assieme bacinella
4160426	Pannello ventilatore
4160427	Sostituito Da 4160079
4160428	Insieme portagomma
4160429	Elemento superiore inferiore
4160430	Assieme bacinella
4160431	Pannello ventilatore
4160432	Ventilatore
4160433	Elemento superiore inferiore
4160434	Assieme bacinella
4160435	Pannello ventilatore
4160436	Elemento superiore inferiore
4160437	Assieme bacinella
4160438	Pannello ventilatore
4160439	Kit guarnizioni
4160440	Kit guarnizioni
4160441	Elettroventilatore
4160442	Elettroventilatore
4160443	Elettroventilatore
4160444	Cinghia trapezoidale
4160445	Supporto
4160446	Puleggia motore
4160447	Puleggia fissa
4160448	Cinghia trapezoidale
4160449	Gruppo ventilante
4160450	Gruppo ventilante
4160451	Sostituito Da 4R103532
4160452	Puleggia fissa
4160453	Cinghia trapezoidale
4160454	Batteria codensante
4160455	Sostituito Da 4160454
4160456	Tappo sicurezza
4160457	Batteria evaporante
4160458	Batteria evaporante
4160459	Batteria evaporante
4160460	Batteria evaporante
4160461	Batteria evaporante
4160462	Scambiatore
4160463	Scambiatore
4160464	Scambiatore
4160465	Scambiatore
4160466	Bruciatore interno
4160467	Collettore gas
4160468	Valvola gas
4160469	Scheda elettronica
4160470	Scheda elettronica
4160472	Raccordo
4160473	Raccordo
4160474	Cella filtrante

CODICE	DESCRIZIONE
4160475	Cella filtrante
4160476	Cablaggio valvola gas
4160477	Griglia
4160478	Assieme imbocco scarico fumi
4160479	Assieme imbocco scarico fumi
4160480	Valvola gas
4160481	Compressore
4160482	Sostituito Da 4026717
4160483	Cablaggio modulazione valvola
4160484	Cablaggio valvola gas
4160485	Cablaggio valvola gas
4160486	Cablaggio ventilatore
4160487	Interruttore automatico
4160488	Interruttore automatico
4160489	Relè di controllo
4160490	Contattore ventilatore mandata
4160491	Relè ausiliari
4160492	Relè termico
4160493	Relè termico
4160494	Relè termico
4160495	Relè termico
4160497	Sifone a pozzo
4160498	Puleggia fissa
4160499	Assieme pannello superiore
4160500	Assieme pannello superiore
4160501	Assieme pannello superiore
4160502	Assieme pannello superiore
4160503	Assieme pannello superiore
4160504	Assieme pannello superiore
4160505	Fascia vano bruciatore destro
4160506	Fascia vano bruciatore destro
4160507	Fascia vano bruciatore destro
4160508	Fascia vano bruciatore destro
4160509	Fascia vano bruciatore sinistro
4160510	Sonda
4160511	Pannello anteriore
4160512	Pannello anteriore
4160513	Pannello anteriore
4160514	Pannello anteriore destro
4160515	Pannello anteriore destro
4160516	Pannello anteriore sinistro
4160517	Pannello anteriore sinistro
4160518	Pannello centrale
4160519	Pannello laterale sinistro
4160520	Pannello laterale sinistro
4160521	Elemento posteriore inferiore
4160522	Elemento posteriore inferiore
4160523	Elemento posteriore inferiore
4160524	Elemento posteriore inferiore
4160525	Elemento posteriore inferiore
4160526	Elemento posteriore inferiore
4160527	Pannello ventilatore
4160528	Pannello ventilatore
4160529	Pannello ventilatore
4160530	Pannello ventilatore destro
4160531	Pannello ventilatore destro
4160532	Pannello ventilatore destro
4160533	Pannello ventilatore sinistro
4160534	Pannello ventilatore sinistro
4160535	Pannello ventilatore sinistro
4160536	Pannello ventilatore centrale
4160537	Pannello ispezione destro
4160538	Guarnizione piastra bruciatore
4160539	Guarnizione piastra bruciatore
4160540	Scambiatore
4160541	Scambiatore
4160542	Scambiatore
4160543	Scambiatore
4160544	Scambiatore
4160545	Scambiatore
4160546	Tubo flessibile
4160547	Elettroventilatore
4160548	Elettroventilatore
4160549	Sostituito Da 4R103859
4160550	Tubo collettore
4160551	Tubo collettore
4160552	Elettrodo accensione

CODICE	DESCRIZIONE
4160553	Cablaggio elettrodo accensione
4160554	Cablaggio alta tensione con trasformatore
4160555	Cablaggio elettrodo rilevazione
4160556	Brucciato
4160557	Brucciato
4160558	Brucciato
4160559	Brucciato
4160560	Brucciato
4160561	Iniettore pilota MTN
4160562	Iniettore pilota MTN
4160563	Iniettore pilota MTN
4160564	Iniettore pilota MTN
4160565	Iniettore pilota MTN
4160566	Iniettore pilota G.P.L.
4160567	Iniettore G.P.L.
4160568	Iniettore G.P.L.
4160569	Iniettore G.P.L.
4160570	Iniettore pilota G.P.L.
4160571	Iniettore pilota G.P.L.
4160573	Tubo flangiato
4160574	Tubo curvo flangiato
4160575	Tubo bruciato
4160576	Tubo bruciato
4160577	Pressostato
4160578	Sostituito Da 4R102883
4160579	Pressostato
4160580	Sostituito Da 4R102886
4160581	Sostituito Da 4R102887
4160582	Modulo accensione
4160583	Scheda elettronica
4160584	Tubetto silicone
4160585	Deflettore esattore fumi
4160586	Coperchio
4160587	Coperchio
4160588	Coperchio
4160589	Coperchio
4160590	Coperchio
4160591	Coperchio
4160592	Elemento superiore
4160593	Elemento superiore
4160594	Elemento superiore
4160595	Elemento superiore
4160596	Elemento superiore sinistro
4160597	Elemento superiore destro
4160598	Elemento superiore destro
4160599	Elemento superiore destro
4160600	Elemento posteriore
4160601	Elemento posteriore
4160602	Elemento posteriore
4160603	Elemento posteriore
4160604	Elemento posteriore sinistro
4160605	Elemento posteriore sinistro
4160606	Elemento posteriore
4160607	Elemento posteriore
4160608	Fiancata destra
4160609	Fiancata destra
4160610	Fiancata sinistra
4160611	Fiancata sinistra
4160612	Griglia aspirazione
4160613	Griglia aspirazione
4160614	Griglia aspirazione
4160615	Griglia aspirazione
4160616	Griglia aspirazione
4160617	Griglia aspirazione
4160618	Kit scarico aspirazione
4160619	Kit scarico aspirazione
4160620	Traverso centrale
4160621	Pannello anteriore
4160622	Pannello anteriore
4160623	Pannello anteriore
4160624	Pannello anteriore
4160625	Pannello anteriore
4160626	Pannello anteriore
4160627	Flangia mandata
4160628	Flangia mandata
4160629	Flangia mandata
4160630	Flangia mandata

CODICE	DESCRIZIONE
4160631	Flangia mandata
4160632	Flangia mandata
4160633	Pannello posteriore
4160634	Pannello posteriore
4160635	Pannello posteriore
4160636	Pannello posteriore
4160637	Pannello posteriore
4160638	Pannello posteriore
4160639	Coperchio
4160640	Coperchio
4160641	Coperchio
4160642	Pannello superiore aspirazione
4160643	Pannello superiore aspirazione
4160644	Pannello superiore aspirazione
4160645	Pannello superiore aspirazione
4160646	Pannello superiore aspirazione
4160647	Pannello superiore aspirazione
4160648	Pannello posteriore inferiore aspirazione
4160649	Pannello posteriore inferiore aspirazione
4160650	Pannello posteriore inferiore aspirazione
4160651	Pannello posteriore inferiore aspirazione
4160652	Pannello posteriore inferiore aspirazione
4160653	Pannello posteriore inferiore aspirazione
4160654	Pannello ispezione dx-sx aspirazione
4160655	Pannello ispezione fisso sinistro
4160656	Pannello ispezione fisso sinistro
4160657	Griglia aspirazione
4160658	Griglia aspirazione
4160659	Griglia aspirazione
4160660	Griglia aspirazione
4160661	Griglia aspirazione
4160662	Griglia aspirazione
4160663	Pannello aspirazione
4160664	Pannello aspirazione
4160665	Pannello aspirazione
4160666	Pannello aspirazione
4160667	Pannello aspirazione
4160668	Pannello aspirazione
4160669	Motore
4160670	Puleggia fissa
4160671	Pannello laterale sinistro
4160672	Pannello laterale sinistro
4160673	Pannello laterale sinistro
4160674	Pannello laterale sinistro
4160675	Pannello laterale sinistro
4160676	Pannello laterale sinistro
4160677	Pannello laterale sinistro
4160678	Pannello laterale destro
4160679	Pannello laterale destro
4160680	Pannello laterale destro
4160681	Pannello laterale destro
4160682	Pannello laterale destro
4160683	Pannello laterale destro
4160684	Pannello laterale destro
4160685	Elemento superiore inferiore
4160686	Elemento superiore inferiore
4160687	Elemento superiore inferiore
4160688	Elemento superiore inferiore
4160689	Elemento superiore inferiore
4160690	Elemento superiore inferiore
4160691	Elemento superiore inferiore
4160692	Elemento superiore inferiore
4160693	Elemento superiore inferiore
4160694	Pannello ventilatore
4160695	Pannello ventilatore
4160696	Pannello ventilatore
4160697	Pannello ventilatore
4160698	Pannello ventilatore
4160699	Pannello ventilatore
4160700	Pannello ventilatore
4160701	Pannello ventilatore
4160702	Pannello ventilatore
4160703	Pannello anteriore
4160704	Pannello anteriore
4160705	Pannello anteriore
4160706	Pannello anteriore
4160707	Pannello anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4160708	Pannello anteriore
4160709	Pannello anteriore
4160710	Pannello anteriore
4160711	Pannello anteriore
4160712	Pannello anteriore destro
4160713	Pannello anteriore destro
4160714	Pannello laterale superiore
4160715	Pannello laterale superiore
4160716	Pannello laterale inferiore
4160717	Pannello laterale inferiore
4160718	Pannello posteriore
4160719	Pannello posteriore
4160720	Griglia
4160721	Griglia
4160722	Flangia fumi
4160723	Flangia fumi
4160724	Pannello laterale superiore
4160725	Pannello laterale superiore
4160726	Pannello laterale superiore
4160727	Pannello laterale
4160728	Pannello laterale inferiore
4160729	Pannello laterale inferiore
4160730	Pannello posteriore inferiore
4160731	Pannello posteriore inferiore
4160732	Pannello posteriore inferiore
4160733	Pannello posteriore superiore
4160734	Pannello posteriore superiore
4160735	Pannello posteriore superiore
4160736	Flangia fumi
4160737	Flangia fumi
4160738	Griglia
4160739	Griglia
4160740	Griglia
4160741	Pannello superiore
4160742	Pannello ventilatore
4160743	Pannello inferiore
4160744	Pannello anteriore
4160745	Assieme piastra ancoraggio
4160746	Assieme tubo superiore
4160747	Assieme tubo inferiore
4160748	Elemento superiore inferiore
4160749	Elemento superiore inferiore
4160750	Elemento superiore inferiore
4160751	Elemento superiore inferiore
4160752	Fiancata
4160753	Fiancata
4160754	Assieme pannello anteriore
4160755	Assieme pannello anteriore
4160756	Assieme pannello posteriore
4160757	Assieme pannello posteriore
4160758	Pannello superiore anteriore
4160759	Pannello superiore anteriore
4160760	Griglia mandata
4160761	Griglia mandata
4160762	Pannello superiore posteriore
4160763	Pannello superiore posteriore
4160764	Ghiera camino
4160765	Ghiera camino
4160766	Fiancata destra con isolamento
4160767	Fiancata destra con isolamento
4160768	Fiancata destra con isolamento
4160769	Pannello anteriore inferiore
4160770	Pannello anteriore inferiore
4160771	Pannello anteriore inferiore
4160772	Pannello bruciatore
4160773	Pannello bruciatore
4160774	Pannello bruciatore
4160775	Pannello ispezione
4160776	Pannello ispezione
4160777	Pannello ispezione
4160778	Pannello posteriore
4160779	Pannello posteriore
4160780	Pannello posteriore
4160781	Corpo
4160782	Corpo
4160783	Corpo
4160784	Elemento laterale

CODICE	DESCRIZIONE
4160785	Elemento laterale
4160786	Elemento laterale
4160787	Griglia aspirazione
4160788	Griglia aspirazione
4160789	Pannello anteriore inferiore
4160790	Pannello anteriore inferiore
4160791	Assieme pannello bruciatore
4160792	Assieme pannello bruciatore
4160793	Assieme pannello anteriore superiore
4160794	Assieme pannello anteriore superiore
4160795	Assieme plenum
4160797	Pannello laterale
4160798	Pannello laterale
4160799	Pannello posteriore
4160800	Pannello posteriore
4160801	Pannello anteriore
4160802	Pannello anteriore
4160803	Assieme griglia aspirazione
4160804	Assieme griglia aspirazione
4160805	Pannello laterale posteriore
4160806	Pannello laterale posteriore-anteriore
4160807	Pannello ispezione
4160808	Pannello laterale ispezione
4160809	Pannello laterale anteriore
4160810	Pannello posteriore inferiore
4160811	Pannello posteriore inferiore
4160812	Pannello posteriore superiore
4160813	Pannello posteriore superiore
4160814	Flangia camino
4160815	Flangia camino
4160816	Pannello
4160817	Pannello anteriore inferiore
4160818	Pannello anteriore superiore
4160819	Pannello anteriore superiore
4160820	Pannello laterale
4160821	Pannello anteriore
4160822	Assieme griglia aspirazione
4160823	Pannello laterale
4160824	Pannello posteriore inferiore
4160825	Pannello camino
4160826	Flangia camino
4160827	Pannello anteriore inferiore
4160828	Pannello adattatore
4160829	Pannello adattatore
4160830	Pannello sinistro
4160831	Pannello destro
4160832	Griglia
4160833	Coperchio
4160834	Griglia
4160835	Pannello sinistro
4160836	Pannello sinistro
4160837	Pannello sinistro
4160838	Griglia aerazione
4160839	Griglia aerazione
4160840	Coperchio
4160841	Coperchio
4160842	Coperchio
4160843	Pannello destro
4160844	Pannello destro
4160845	Pannello destro
4160846	Griglia
4160847	Griglia
4160848	Griglia
4160850	Flangia mandata
4160851	Flangia mandata
4160852	Pannello ventilatore
4160853	Tappo
4160854	Cerniera
4160855	Sezionatore
4160856	Sezionatore
4160857	Sezionatore
4160858	Sezionatore
4160859	Controllo sequenza fasi
4160860	Teleruttore
4160861	Teleruttore
4160862	Teleruttore compressore
4160863	Teleruttore ventilatore mandata

CODICE	DESCRIZIONE
4160864	Relè termico
4160865	Relè termico
4160866	Relè termico
4160867	Relè termico
4160868	Relè termico
4160869	Relè termico
4160870	Ventolina raffreddamento
4160871	Termostato ventilatore
4160872	Termostato
4160873	Connettore con raddrizzatore
4160874	Pannello superiore
4160875	Pannello superiore vano bruciatore
4160876	Pannello anteriore inferiore
4160877	Pannello anteriore superiore
4160878	Pannello ventilatore
4160879	Pannello laterale superiore vano bruciatore dx
4160880	Assieme porta vano bruciatore dx
4160881	Guarnizione sugherogomma
4160882	Valvola gas
4160883	Bobina
4160884	Cinghia
4160885	Pannello superiore
4160886	Pannello anteriore inferiore
4160887	Pannello anteriore superiore
4160888	Pannello superiore
4160889	Pannello anteriore inferiore
4160890	Pannello anteriore superiore
4160891	Pannello ventilatore
4160892	Pannello superiore
4160893	Pannello anteriore inferiore
4160894	Pannello anteriore superiore
4160895	Pannello ventilatore
4160896	Tubo flangiato
4160897	Pannello superiore
4160898	Pannello anteriore inferiore
4160899	Pannello anteriore superiore
4160900	Semielemento superiore canale aria
4160901	Pannello ventilatore
4160902	Pannello superiore
4160903	Pannello anteriore inferiore
4160904	Pannello anteriore superiore
4160905	Semielemento superiore canale aria
4160906	Pannello ventilatore
4160907	Copertura
4160908	Pannello ventilatore
4160909	Copertura
4160910	Copertura
4160911	Copertura
4160912	Copertura sinistra
4160913	Copertura
4160914	Copertura sinistra
4160915	Copertura
4160916	Copertura sinistra
4160917	Sezionatore
4160918	Maniglia
4160919	Fusibile
4160920	Fusibile
4160921	Quadro elettrico
4160922	Fusibile
4160923	Maniglia
4160924	Temporizzatore
4160925	Quadro elettrico
4160926	Quadro elettrico
4160927	Quadro elettrico
4160928	Teleruttore
4160929	Relè termico
4160930	Fusibile
4160931	Quadro elettrico
4160932	Pannello superiore/inferiore
4160933	Convogliatore superiore
4160934	Pannello laterale sinistro
4160935	Pannello anteriore
4160936	Pannello con alette
4160937	Pannello anteriore destro
4160938	Pannello ispezione
4160939	Pannello posteriore destro
4160940	Pannello ventilatore

CODICE	DESCRIZIONE
4160941	Scambiatore
4160942	Sostituito Da 4R102473
4160943	Riduzione conica
4160944	Ventilatore
4160945	Guarnizione bruciatore
4160946	Bruciatore
4160947	Elettrodo accensione/ionizzazione
4160948	Iniettore MTN
4160949	Iniettore G.P.L.
4160950	Tube
4160951	Apparecchiatura
4160952	Tube gas
4160953	Termostato
4160954	Pulsante rosso
4160955	Spia arancio
4160956	Spia verde
4160957	Condensatore
4160958	Pannello laterale sinistro
4160959	Pannello anteriore
4160960	Pannello con alette
4160961	Pannello anteriore destro
4160962	Pannello ispezione
4160963	Pannello posteriore destro
4160964	Pannello ventilatore
4160965	Scambiatore
4160966	Sostituito Da 4R102474
4160967	Bruciatore
4160968	Iniettore MTN
4160969	Iniettore G.P.L.
4160970	Pannello laterale sinistro
4160971	Pannello anteriore
4160972	Pannello con alette
4160973	Pannello anteriore destro
4160974	Pannello ispezione
4160975	Pannello posteriore destro
4160976	Pannello ventilatore
4160977	Scambiatore
4160978	Sostituito Da 4R102475
4160979	Bruciatore
4160980	Iniettore G25
4160981	Iniettore G.P.L.
4160982	Condensatore
4160983	Sostituito Da 4R102888
4160984	Cella filtrante
4160985	Relè
4160986	Teleruttore
4160987	Motore
4160988	Puleggia fissa
4160989	Ventilatore
4160990	Cella filtrante
4160991	Valvola termostatica
4160992	Batteria evaporante
4160993	Batteria
4160994	Ventilatore
4160995	Cavo rilevazione
4160996	Scambiatore
4160997	Scambiatore
4160998	Guarnizione
4160999	Piastra bruciatore
4323017	Vetrino
4323018	Vetrino
4323019	Vetrino
4323023	Girante
4323025	Girante
4323028	Flangia
4323030	Flangia
4323031	Flangia
4323032	Flangia
4323033	Flangia
4323035	Girante
4323038	Kit idraulico
4323041	Kit idraulico
4323047	Sostituito Da 4323120
4323048	Kit idraulico
4323049	Kit idraulico
4323050	Kit idraulico
4323054	Kit idraulico

CODICE	DESCRIZIONE
4323057	Kit idraulico
4323061	Blocco motore
4323062	Kit idraulico
4323069	Kit idraulico
4323076	Sostituito Da 4035789
4323079	Flangia
4323080	Flangia
4323081	Flangia
4323082	Sostituito Da 4323168
4323083	Kit idraulico
4323085	Kit idraulico
4323086	Kit idraulico
4323087	Kit idraulico
4323089	Kit idraulico
4323090	Kit idraulico
4323091	Blocco motore
4323092	Kit idraulico
4323093	Kit idraulico
4323099	Kit idraulico
4323100	Kit idraulico
4323102	Kit idraulico
4323103	Kit idraulico
4323104	Blocco motore
4323105	Kit idraulico
4323106	Kit idraulico
4323108	Circolatore
4323111	Circolatore
4323120	Kit idraulico
4323124	Kit idraulico
4323129	Scatola connessione elettrica
4323130	Scatola connessione elettrica
4323132	Flangia
4323133	Flangia
4323134	Flangia
4323135	Kit idraulico
4323136	Kit idraulico
4323137	Kit idraulico
4323138	Kit idraulico
4323139	Kit idraulico
4323140	Blocco motore
4323141	Kit idraulico
4323142	Blocco motore
4323143	Kit idraulico
4323144	Kit idraulico
4323145	Kit idraulico
4323146	Blocco motore
4323147	Kit idraulico
4323148	Tenuta meccanica
4323181	Guarnizione
4323182	Guarnizione
4323183	Piastra iniziale
4323184	Piastra intermedia
4323185	Piastra finale
4323186	Piastra iniziale
4323187	Piastra intermedia
4323188	Piastra finale
4323189	Guarnizione
4323190	Piastra iniziale
4323191	Piastra intermedia
4323192	Piastra finale
4323193	Guarnizione
4323194	Guarnizione
4323195	Piastra iniziale
4323196	Piastra intermedia alta resa
4323197	Piastra finale
4323199	Piastra iniziale
4323200	Piastra intermedia alta resa
4323201	Piastra finale
4323202	Piastra intermedia bassa resa
4323203	Guarnizione
4323204	Piastra iniziale
4323205	Piastra intermedia alta resa
4323206	Piastra intermedia bassa resa
4323207	Piastra finale
4323208	Guarnizione
4323209	Piastra iniziale
4323210	Piastra intermedia bassa resa

CODICE	DESCRIZIONE
4323211	Piastra finale
4323301	Rivestimento bollitore
4323302	Coperchio bollitore
4323303	Isolamento bollitore
4323304	Molla per sonda
4323305	Rivestimento bollitore
4323306	Isolamento bollitore
4323401	Contenitore con coperchio
4323402	Tubo entrata completo
4323403	Tubo uscita completo
4323404	Contenitore con coperchio
4323405	Tubo entrata completo
4323406	Tubo uscita completo
4323407	Contenitore con coperchio
4323408	Tubo entrata completo
4323409	Tubo uscita completo
4323412	Parete divisoria
4323413	Contenitore con coperchio
4323414	Tubo entrata completo
4323415	Tubo uscita completo
4323416	Pompa con valvola ritegno
4323417	Kit elettrico completo
4323418	Sali per neutralizzatore
4363020	Circolatore
4363122	Raccordo
4363123	Alberino
4363136	Raccordo
4363145	Venturi
4363154	Rubinetto con manopola
4363160	Membrana
4363187	Valvola sicurezza
4363188	Valvola sfiato
4363192	Membrana
4363194	Microinterruttore sicurezza
4363196	Valvola di spurgo
4363231	Termometro
4363234	Idrometro
4363238	Vaso espansione
4363276	Guarnizione
4363284	Raccordo
4363286	Molla MTN
4363303	Molla con piattello
4363304	Filtro
4363305	Rubinetto
4363307	Alimentatore
4363311	Microinterruttore sanitario
4363312	Termostato limite
4363315	Attacco
4363318	Ventilatore
4363319	Pressostato
4363322	Rosone esterno
4363323	Collare
4363324	Molletta
4363327	Ugello MTN
4363328	Ugello gas città
4363329	Ugello gas liquido G.P.L.
4363334	Ventilatore
4363335	Termostato ventilatore
4363339	Termostato comado
4363342	Termocoppia
4363343	Gruppo distribuzione
4363344	Scambiatore
4363346	Rampa
4363347	Sostituito Da 4364891
4363348	Sostituito Da 4364890
4363349	Rampa entrata sanitario
4363350	Sostituito Da 4363595
4363356	Alimentatore
4363361	Mantello
4363364	Sostituito Da 4363940
4363365	Anello
4363366	Otturatore
4363368	Guarnizione
4363369	Guarnizione
4363370	Guarnizione
4363372	Guarnizione
4363378	Alimentatore

CODICE	DESCRIZIONE
4363379	Vetro flangiato
4363381	Ghiera
4363388	Dado
4363389	Guarnizione
4363390	Guarnizione
4363391	Guarnizione
4363392	Guarnizione
4363393	Guarnizione
4363394	Guarnizione
4363395	Guarnizione
4363396	Sostituito Da 4363399
4363398	Guarnizione
4363399	Guarnizione
4363401	Guarnizione
4363402	Guarnizione
4363405	Piattello
4363410	Membrana
4363411	Ranella
4363413	Apparecchiatura
4363415	Sostituito Da 4363648
4363416	Clip
4363428	Molletta
4363431	Membrana
4363436	Valvola 3 vie
4363437	Gruppo riscaldamento
4363443	Molla
4363444	Piattello
4363445	Membrana
4363458	Cavo
4363471	Sostituito Da 4364278
4363475	Termostato
4363477	Molla MTN
4363480	Termostato
4363485	Gruppo riscaldamento
4363494	Kit trasformazione MTN
4363496	Sostituito Da 4363497
4363497	Kit trasformazione MTN
4363502	Kit trasformazione G.P.L.
4363504	Alimentatore
4363506	Alimentatore
4363507	Alimentatore
4363509	Apparecchiatura
4363510	Candela acc. rivel. fiamma
4363513	Sostituito Da 4363821
4363514	Pressostato
4363522	Commutatore
4363523	Sostituito Da 4363679
4363525	Anello
4363529	Accenditore
4363532	Scambiatore
4363533	Scambiatore
4363534	Scambiatore riscaldamento
4363537	Valvola gas
4363538	Commutatore
4363539	Termometro
4363540	Idrometro
4363548	Fascetta
4363549	Fascetta
4363551	Guarnizione
4363552	Guarnizione fascetta
4363553	Guarnizione fascetta tubo
4363554	Clip
4363558	Sostituito Da 4364346
4363559	Guarnizione
4363561	Guarnizione adesiva
4363563	Tubetto
4363564	Ventilatore
4363565	Raccordo
4363568	Venturi
4363570	Sostituito Da 4363905
4363572	Isolamento paratie laterali
4363573	Pannello isolante
4363574	Pannello isolante
4363575	Tubo
4363577	Termocoppia
4363578	Termocoppia
4363579	Candela

CODICE	DESCRIZIONE
4363583	Tubetto
4363588	Guarnizione
4363589	Guarnizione sugherogomma
4363590	Attacco
4363592	Fiancata
4363594	Molletta
4363595	Sostituito Da 4365615
4363596	Sostituito Da 4365614
4363597	Sostituito Da 4365069
4363600	Cavetto
4363603	Anello
4363604	Bruciatore MTN
4363605	Bruciatore MTN
4363606	Termostato
4363607	Sostituito Da 4363606
4363608	Clip
4363609	Bruciatore pilota
4363610	Isolante
4363611	Isolante
4363612	Molla
4363613	Guarnizione
4363614	Sostituito Da 4363857
4363615	Tubo
4363616	Sostituito Da 4363618
4363618	Tubo
4363623	Resistenza
4363634	Cablaggio
4363637	Anello
4363640	Valvola termostatica
4363646	Scambiatore riscaldamento
4363648	Termostato sicurezza
4363651	Valvola 3 vie
4363656	Rampa gas
4363661	Rampa
4363662	Rampa
4363663	Rampa
4363666	Cappa fumi
4363668	Pannello isolante
4363671	Carena
4363672	Valvola
4363673	Cavo accensione
4363674	Pannello superiore
4363679	Molla
4363689	Valvola gas
4363690	Assieme scatola aria
4363696	Kit trasformazione G.P.L.
4363723	Tubo scarico fumi
4363724	Scheda elettronica
4363727	Idrometro
4363730	Ventilatore
4363732	Raccordo
4363734	Raccordo
4363735	Tubo
4363736	Termostato
4363737	Valvola gas
4363738	Termostato limite
4363739	Molla fissa termostato
4363741	Basetta
4363748	Prolunga
4363752	Prolunga
4363759	Tubo
4363760	Tubo
4363762	Rubinetto sanitario
4363764	Kit modulatore
4363766	Termostato antigelo
4363769	Guarnizione
4363771	Sostituito Da 4363188
4363772	Scambiatore a raccordo
4363773	Raccordo
4363774	Valvola clapet
4363775	Guarnizione
4363779	Gruppo membrana sanitario
4363781	Guarnizione
4363783	Sostituito Da 4363187
4363784	Tubo presa pressione
4363785	Tubo presa pressione
4363786	Sostituito Da 4364240

CODICE	DESCRIZIONE
4363787	Carena inferiore
4363790	Molla G.P.L.
4363792	Supporto
4363794	Termostato limite
4363796	Supporto
4363799	Guarnizione
4363802	Resistenze
4363803	Resistenze
4363804	Resistenze
4363806	Valvola gas
4363807	Scambiatore a raccordi
4363809	Tubo elettrico
4363810	Carena
4363811	Kit trasformazione G.P.L.
4363812	Sostituito Da 4364470
4363813	Sostituito Da 4364470
4363815	Scheda elettronica
4363816	Generatore HT
4363817	Tubetto e raccordi
4363818	Micro
4363821	Ventilatore
4363823	Tubo
4363826	Sostituito Da 4364416
4363827	Raccordo
4363828	Raccordo fumi
4363829	Tubetto
4363830	Presa pressione
4363831	Presa depressione
4363832	Resistenza
4363833	Resistenza
4363834	Sostituito Da 4366378
4363835	Flangia bollitore
4363836	Guarnizione flangia
4363837	Vaso espansione 8 Lt.
4363841	Termoidrometro
4363848	Pannello elettrico
4363849	Pannello elettrico
4363850	Tappo
4363851	Rubinetto gas
4363852	Tubo
4363856	Tubo
4363857	Tubo
4363858	Tubo
4363859	Tubo
4363860	Cavetto
4363861	Candela
4363862	Candela
4363863	Candela acc. fiamma
4363864	Tubo
4363866	Attacco
4363867	Attacco
4363868	Operatore
4363869	Bobina valvola honeywell
4363870	Valvola gas MTN
4363871	Valvola gas G.P.L.
4363872	Tubo presa pressione
4363873	Tubo
4363874	Raccordo
4363875	Sonda NTC
4363879	Sostituito Da 4364470
4363880	Sostituito Da 4364470
4363881	Pannello elettrico
4363882	Pannello elettronico
4363885	Alberino
4363886	Tubo
4363887	Tubo
4363888	Tubo
4363894	Raccordo
4363895	Manopola
4363896	Manopola
4363897	Tubo
4363900	Modulatore bipolare MTN
4363901	Modulatore bipolare G.P.L.
4363906	Kit termostato
4363911	Kit rubinetti riscaldamento c.filtro
4363914	Attacco
4363915	Apparecchiatura

CODICE	DESCRIZIONE
4363918	Pulsante
4363923	Assieme distanziatore distribuzione
4363924	Anello tenuta
4363925	Piattello sanitario
4363926	Piattello riscaldamento
4363927	Anello tenuta
4363928	Otturatore
4363929	Membrana
4363930	Piattello
4363931	Raccordo
4363932	Anello tenuta
4363933	Dispositivo depressione
4363936	Piattello SP.M
4363937	Piattello
4363938	Membrana sanitario
4363939	Anello tenuta
4363940	Raccordo
4363942	Sostituito Da 4366077
4363944	Magnete
4363951	Scambiatore
4363953	Tubo
4363959	Attacco
4363961	Dima
4363962	Vaso espansione
4363963	Termostato
4363964	Commutatore
4363967	Sostituito Da 4363773
4363970	Tubo
4363971	Cavetto
4363972	Gruppo idraulico
4363976	Fascetta
4363977	Fascetta
4363978	Guarnizione
4363979	Sostituito Da 4R002807
4363982	Membrana
4363983	Piattello
4363984	Microinterruttore
4363986	Guarnizione
4363987	Guarnizione
4363988	Guarnizione
4363990	Bobina e molla
4363991	Tegolo
4363992	Piastrina
4363993	Vite
4363994	Kit propagatore G.P.L.
4363995	Kit propagatore
4363996	Tegolo
4363997	Tubo di scarico
4364200	Scambiatore
4364201	Scambiatore
4364202	Gruppo distributore mandata
4364203	Gruppo distribuzione ritorno
4364205	Anello tenuta
4364206	Protezione
4364207	Candela
4364208	Candela
4364209	Kit presa aria analisi combustione corto
4364211	Vaso espansione
4364212	Rampa
4364213	Tubo
4364214	Tubo
4364215	Sostituito Da 4364948
4364217	Staffa
4364218	Staffa
4364221	Pannello elettrico
4364222	Pannello elettrico
4364223	Pannello elettrico
4364224	Ponticello G.P.L.
4364226	Sportello cruscotto
4364228	Idrometro
4364229	Manopola comando
4364230	Pulsante
4364231	Tubo
4364232	Candela
4364233	Candela
4364236	Valvola gas
4364237	Apparecchiatura

CODICE	DESCRIZIONE
4364238	Attacco
4364240	Sonda NTC rossa
4364241	Cappa fumi
4364242	Anello tenuta
4364243	Valvola clapet
4364244	Anello tenuta
4364245	Anello tenuta
4364246	Sostituito Da 4363933
4364247	Sostituito Da 4363154
4364248	Sostituito Da 4R001617
4364250	Pannello elettrico
4364251	Tubo
4364253	Candela
4364254	Candela
4364259	Pannello
4364260	Pannello
4364261	Apparecchiatura
4364262	Programmatore orario
4364265	Dima
4364266	Raccordo
4364268	Raccordo
4364270	Sportello
4364271	Termoidrometro
4364272	Cappa fumi
4364273	Rampa
4364274	Cavetto
4364275	Raccordo
4364276	Circolatore
4364277	Tubo
4364278	Valvola sfiato aria
4364279	Tubo
4364281	Raccordo
4364282	Anello di tenuta
4364283	Assieme microinterruttore
4364284	Assieme microinterruttore
4364286	Guarnizione
4364287	Rubinetto
4364288	Manopola lunga
4364289	Molla otturatore
4364290	Anello tenuta
4364291	Sostituito Da 4364661
4364292	Asta otturatore valvola
4364293	Guarnizione
4364294	Guarnizione
4364295	Anello spallamento
4364296	Sostituito Da 4364409
4364297	Assieme porta OR valvola
4364299	Sostituito Da 4364577
4364300	Sostituito Da 4364406
4364301	Sostituito Da 4364405
4364302	Membrana piattello cons. pompa
4364303	Piattello
4364304	Asta piattello
4364305	Molla
4364306	Coperchio
4364307	Raccordo
4364309	Sostituito Da 4364579
4364310	Asta piattello
4364311	Piattello
4364312	Membrana sanitario
4364313	Tubetto riempimento
4364314	Anello di tenuta
4364315	Corpo distribuzione sanitario
4364316	Otturatore
4364317	Molla
4364318	Venturi
4364319	Sostituito Da 4364583
4364320	Scambiatore
4364322	Kit rampe
4364324	Pannello superiore
4364326	Fiancata destra
4364327	Fiancata sinistra
4364330	Sportello
4364332	Manopola comando
4364333	Manopola
4364335	Scheda elettronica
4364336	Alimentatore

CODICE	DESCRIZIONE
4364337	Alimentatore
4364338	Candela
4364339	Sostituito Da 4363730
4364340	Scheda elettronica
4364341	Tubo con raccordo
4364342	Fondo scatola aria
4364343	Fondo scatola aria
4364344	Fondo scatola aria
4364346	Fianco ambi. scatola aria
4364347	Fiancata
4364348	Termoidrometro
4364349	Cappa fumi
4364350	Tappo
4364351	Blocchetto analisi combustione
4364352	Tappo
4364353	Pannello
4364354	Cavo
4364355	Dima
4364356	Supporto
4364358	Sostituito Da 4364202
4364359	Gruppo distributore
4364360	Gruppo distributore
4364361	Cablaggio
4364362	Cablaggio
4364363	Anello
4364364	Cappuccio
4364365	Guarnizione
4364366	Dispositivo
4364367	Dispositivo
4364370	Apparecchiatura
4364372	Riduttore fumi
4364374	Bollitore
4364375	Vaso espansione 8.LT
4364376	Pannello superiore
4364380	Alimentatore
4364381	Alimentatore
4364384	Sportello
4364386	Rampa
4364387	Rubinetto
4364388	Regolatore flusso
4364389	Guarnizione
4364390	Kit rampe
4364391	Tubo
4364393	Passacavo
4364395	Tubo
4364396	Tubo
4364397	Rampa
4364398	Tubo
4364399	Tubo
4364400	Tubo
4364401	Rampa
4364402	Assieme valvola
4364404	Guarnizione or coperchio
4364405	Otturatore
4364406	Molla by-pass
4364407	Ghiera
4364408	Sostituito Da 4365230
4364409	Coperchio valvola idraulica
4364410	Piattello
4364411	Sostituito Da 4364470
4364412	Sostituito Da 4365500
4364414	Presa compensazione
4364416	Kit pressostato
4364417	Tubetto grasso
4364420	Kit connettori
4364421	Termoidrometro
4364430	Tubetto
4364432	Manopola
4364433	Bruciatore mtn
4364434	Rampa gas
4364439	Isolante
4364440	Antivortice
4364441	Cappa
4364445	Frontone
4364447	Rampa
4364448	Rampa
4364453	Cappa fumi

CODICE	DESCRIZIONE
4364461	Copertura
4364463	Sostituito Da 4048490
4364467	Sostituito Da 4364416
4364468	Sostituito Da 4364672
4364469	Scambiatore primario
4364470	Kit microinterruttore
4364472	Protezione
4364473	Passacavo
4364477	Sostituito Da 4364689
4364478	Idrometro
4364482	Pannello superiore
4364485	Sostituito Da 4364543
4364486	Candela accensione
4364487	Candela accensione
4364488	Rampa flessibile
4364495	Sostituito Da 4364202
4364496	Gruppo distributore ritorno
4364497	Valvola sicurezza
4364498	Tube
4364499	Tube
4364502	Guarnizione
4364504	Tube
4364505	Tube
4364506	Tube
4364507	Tube
4364510	Tube
4364512	Tube
4364513	Kit trasformazione MTN
4364514	Kit trasformazione G.P.L.
4364516	Kit alta prevalenza
4364519	Coperchio
4364521	Inserito
4364522	Fondo
4364527	Bollitore
4364531	Regolatore flusso
4364535	Brucciato
4364536	Staffa
4364537	Tube
4364538	Tube
4364539	Tube
4364540	Tube
4364542	Candela
4364543	Candela
4364544	Inserito
4364545	Fondo
4364547	Carena
4364549	Tubetto
4364550	Termostato fumi
4364552	Tube
4364554	Rampa
4364559	Molla
4364567	Pannello
4364569	Tube
4364571	Tube
4364572	Tube
4364573	Raccordo
4364574	Corpo
4364575	Kit micro sanitario
4364576	Leva comando 3 vie
4364577	Molla
4364578	Coperchio
4364579	Molla
4364580	Tube
4364581	Corpo
4364582	Venturi
4364583	Filtro
4364586	Tube
4364587	Tube
4364588	Raccordo
4364589	Kit rampe rubinetti
4364595	Sostituito Da 4364597
4364596	Kit trasformazione G.P.L.
4364598	Sostituito Da 4364596
4364599	Candela rilevazione
4364601	Tube
4364602	Tube Worgas
4364604	Oblò

CODICE	DESCRIZIONE
4364607	Tube vaso espansione
4364611	Termostato
4364612	Assieme valvola sicurezza
4364614	Ugello nichelato MTN
4364615	Ugello nichelato G.P.L.
4364616	Membrana
4364617	Ugello nichelato MTN
4364618	Ugello nichelato G.P.L.
4364621	Bollitore
4364622	Vaso espansione
4364623	Vaso espansione
4364624	Pannello superiore
4364626	Supporto
4364627	Scheda display
4364628	Scheda comandi
4364629	Sostituito Da 4365100
4364631	Copertura
4364633	Pannello portastrumenti
4364634	Candela
4364635	Candela
4364636	Apparecchiatura di controllo
4364637	Sostituito Da 4366855
4364638	Tube
4364639	Tube
4364640	Tube
4364641	Tubeetto silicone
4364642	Coperchio
4364643	Fondo
4364644	Passacavo
4364645	Assieme scatola aria
4364647	Attacco
4364648	Raccordo fumi ventilatore
4364650	Cappa fumi
4364651	Cappa fumi
4364653	Rampa alimentazione vaso espansione
4364654	Tube
4364655	Rampa
4364656	Sostituito Da 4365230
4364657	Attuatore elettrico
4364658	Forchetta fissaggio attuatore
4364659	Coperchio valvola sanitaria
4364660	Guarnizione otturatore
4364661	Otturatore valvola 3 vie
4364663	Tube
4364664	Rampa
4364665	Rampa
4364666	Otturatore by-pass
4364667	Kit trasformazione G.P.L.
4364668	Kit trasformazione G.P.L.
4364669	Kit trasformazione G.P.L.
4364670	Kit trasformazione MTN
4364671	Kit trasformazione MTN
4364672	Comando distanza
4364673	Molla
4364674	Fondo scatola aria
4364675	Riduzione scarico fumi
4364678	Coperchio camera combustione
4364679	Sostituito Da 4365085
4364680	Sostituito Da 4365086
4364681	Paratia posteriore
4364682	Telaio
4364683	Fusibile
4364685	Staffa
4364686	Scheda gestione
4364687	Coperchio
4364688	Fusibile
4364689	Vaso espansione
4364690	Staffa
4364691	Sonda temperatura esterna
4364693	Tube
4364694	Valvola gas mtn
4364695	Tube
4364696	Apparecchiatura sicurezza
4364699	Elettrodo rilevazione
4364700	Elettrodo regolazione
4364701	Candela accensione
4364705	Fiancata scatola stagna

CODICE	DESCRIZIONE
4364706	Assieme coperchio
4364707	Cappa fumi
4364708	Pannello isolante laterale
4364710	Pannello isolante posteriore
4364711	Ventilatore
4364712	Presa depressione
4364713	Tube
4364714	Rampa scambiatore
4364715	Tube
4364716	Raccordo mandata
4364717	Rampa flessibile vaso espansione
4364718	Tube
4364719	Raccordo
4364720	Flussostato sanitario
4364721	Guarnizione
4364722	Rampa scambiatore
4364723	Tube
4364725	Cablaggio pompa
4364726	Molla otturatore
4364727	Corpo distributore riscaldamento
4364728	Regolatore flusso
4364729	Tappo
4364730	Valvola sfiato aria
4364731	Rampa
4364732	Valvola by-pass
4364733	Valvola ritegno
4364734	Raccordo
4364735	Sostituito Da 4366076
4364736	Sostituito Da 4365115
4364737	Tube carico impianto
4364738	Dima
4364740	Staffa
4364741	Rubinetto gas
4364742	Sostituito Da 4364889
4364743	Sostituito Da 4364892
4364744	Rubinetto carico sanitario
4364745	Curva collegamento
4364746	Staffa
4364747	Assieme camera combustione
4364749	Rampa gas
4364750	Candela acc.-rilevazione
4364751	Molletta
4364752	Tube
4364753	Rampa distributore a scambiatore
4364754	Sostituito Da 4365449
4364756	Assieme camera combustione
4364758	Fondo scatola aria
4364759	Candela acc.-rilevazione
4364760	Scambiatore
4364761	Scambiatore
4364762	Tube
4364763	Cappa fumi
4364764	Cablaggio pompa
4364765	Rampa scambiatore
4364766	Fianco scatola aria con guarnizione
4364767	Assieme coperchio
4364768	Kit trasformazione MTN
4364769	Cablaggio valvola gas
4364770	Assieme coperchio
4364771	Assieme camera combustione
4364773	Trasformatore
4364774	Brucciato con flangia
4364775	Cablaggio candela
4364776	Flangia
4364777	Guarnizione ventilatore
4364778	Ritardatore
4364779	Scambiatore
4364780	Molla
4364781	Guarnizione
4364783	Raccordo scarico
4364784	Vetro
4364785	Guarnizione vetro
4364786	Convogliatore
4364787	Guarnizione ventilatore
4364788	Raccordo
4364789	Rampa gas
4364790	Sostituito Da 4365986

CODICE	DESCRIZIONE
4364791	Guarnizione candela
4364792	Guarnizione candela
4364793	Rampa gas
4364794	Sostituito Da 4R000835
4364796	Guarnizione convogliatore
4364797	Tubo scarico fumi
4364798	Raccordo
4364799	Tappo
4364800	Guarnizione tappo
4364801	Coperchio scatola stagna
4364802	Scatola aria
4364803	Presa analisi fumi
4364804	Cavetto
4364805	Rampa uscita
4364806	Sonda NTC
4364807	Rampa
4364808	Rampa pompa
4364809	Guarnizione
4364810	Rampa scarico
4364811	Sifone condensa
4364812	Rampa bollitore
4364813	Tubo entrata bollitore
4364814	Rampa
4364815	Rampa bollitore
4364817	Clip
4364818	Rampa scambiatore
4364820	Sportellino
4364821	Cablaggio combustione
4364822	Cablaggio attuatore
4364823	Cablaggio valvola gas
4364824	Sostituito Da 4364925
4364825	Cablaggio scheda display
4364826	Cablaggio sonde
4364828	Gruppo distribuzione competo
4364829	Diaframma valvola gas 5.1
4364830	Cablaggio combustione
4364832	Cablaggio attuatore
4364834	Cablaggio combustione
4364835	Cablaggio ventilatore
4364836	Cablaggio combustione
4364838	Kit trasformazione MTN
4364839	Kit trasformazione G.P.L.
4364840	Kit trasformazione MTN
4364845	Tubo riempimento
4364846	Assieme caldaia
4364847	Kit scheda gestione
4364848	Sostituito Da 4365001
4364850	Sostituito Da 4366433
4364851	Bruciatore
4364852	Candela acc.-rilevazione + cavo
4364854	Ventilatore
4364858	Kit trasformazione G.P.L.
4364859	Kit trasformazione MTN
4364860	Kit trasformazione MTN
4364861	Kit trasformazione G.P.L.
4364862	Rampa
4364863	Morsettiera 4 poli
4364864	Morsettiera 7 poli
4364865	Guida luce 9 led
4364866	Perno
4364867	Coperchietto
4364869	Scheda gestione
4364870	Scheda comandi
4364871	Guida luce 3 led
4364872	Anello elastico
4364873	Cruscotto portastrumenti
4364874	Manopola on-off
4364875	Idrometro
4364876	Manopola regolazione temperatura
4364877	Sostituito Da 4R102571
4364879	Chiusura push-push
4364880	Mantello
4364881	Targhetta
4364882	Parabola sportello
4364883	Molla
4364885	Cappa fumi
4364886	Flangia tubo

CODICE	DESCRIZIONE
4364887	Rampa
4364888	Dima
4364889	Rampa entrata riscaldamento
4364890	Rampa sanitario
4364891	Rampa mandata riscaldamento
4364892	Rampa entrata sanitario
4364893	Rubinetto gas
4364894	Vaso espansione
4364895	Griglia protezione inferiore
4364896	Mensola
4364898	Sostituito Da 4365856
4364899	Circolatore
4364900	Pressostato
4364902	Rampa gas
4364903	Sostituito Da 4365537
4364904	Fissatore a corona
4364906	Rampa riscaldamento
4364907	Raccordo
4364908	Dima
4364909	Mantello
4364910	Kit gruppo idraulico
4364911	Kit gruppo idraulico
4364912	Fondo scatola aria
4364913	Rampa entrata sanitario
4364914	Coperchio camera combustione
4364915	Rampa riscaldamento
4364917	Assieme supporto combustione
4364919	Coperchio camera combustione
4364920	Sostituito Da 4365100
4364923	Cablaggio comandi idraulici
4364924	Cablaggio valvola gas
4364925	Cablaggio scheda comando
4364926	Cablaggio combustione
4364927	Termostato bruciatore
4364928	Termostato fumi
4364931	Assieme supporto combustione
4364932	Bruciatore MTN
4364933	Bruciatore MTN
4364934	Coperchio camera combustione
4364935	Rampa attacco scambiatore
4364937	Targhetta
4364939	Rampa flessibile pompa
4364940	Rampa gas
4364942	Idrometro
4364943	Manopola
4364944	Molletta
4364946	Rampa ritorno riscaldamento
4364947	Pannello isolante posteriore
4364948	Termostato limite
4364949	Guarnizione
4364950	Pannello isolante laterale
4364951	Molletta
4364952	Rampa mandata riscaldamento
4364953	Scambiatore bitermico
4364954	Bruciatore
4364955	Deflettore aria
4364956	Raccordo mandata
4364957	Raccordo
4364959	Anello tenuta
4364960	Tappo by-pass
4364961	Raccordo
4364962	Molletta
4364963	Valvola sicurezza
4364964	Collettore bruciatore MTN
4364967	Flangia fumi
4364968	Raccordo verticale scarico fumi
4364969	Coperchio camera combustione
4364970	Assieme coperchio
4364973	Termostato fumi
4364974	Squadretta
4364975	Kit trasformazione MTN
4364979	Pannello isolante laterale
4364980	Sostituito Da 4365071
4364981	Sostituito Da 4365078
4364982	Cablaggio elettrico combustione idraulica
4364983	Sostituito Da 4365075
4364985	Cablaggio combustione

CODICE	DESCRIZIONE
4364987	Sostituito Da 4364416
4364988	Cablaggio combustione
4364989	Rampa uscita sanitario
4364990	Molletta
4364991	Sostituito Da 4365073
4364992	Coperchio camera combustione
4364993	Candela accensione
4364994	Rampa gas
4364995	Attacco rampa gas
4364996	Sostituito Da 4365050
4364997	Kit trasformazione G.P.L.
4364998	Kit trasformazione G.P.L.
4364999	Kit trasformazione G.P.L.
4365000	Cablaggio valvola gas
4365002	Copertura parti elettriche
4365003	Sportellino
4365004	Cablaggio collegamento
4365006	Vaso espansione
4365007	Mantello
4365008	Circolatore
4365009	Scambiatore
4365010	Rampa
4365011	Rampa pompa
4365012	Regolatore flusso
4365013	Assieme fondo scatola aria
4365014	Fianco scatola aria
4365015	Fianco scatola aria
4365018	Scambiatore primario
4365019	Cappa fumi
4365024	Ventilatore
4365025	Dima
4365026	Pannello isolante anteriore
4365028	Rampa mandata
4365029	Rampa ritorno
4365030	Dima
4365031	Vaso espansione
4365032	Assieme coperchio
4365035	Brucciato MTN
4365039	Coperchio scatola stagna
4365040	Ventilatore
4365041	Pannello isolante anteriore
4365042	Pannello isolante posteriore
4365043	Valvola by-pass alta prevalenza
4365044	Assieme coperchio
4365045	Cablaggio combustione
4365046	Kit modifica
4365047	Sostituito Da 4R000824
4365048	Rampa
4365049	Rampa
4365050	Scheda gestione
4365051	Tegolo propagazione G.P.L.
4365052	Tegolo propagazione G.P.L.
4365054	Rampa pompa
4365055	Fissatore a corona
4365056	Sostituito Da 4365828
4365058	Cablaggio comandi idraulici e micro
4365059	Montante destro
4365061	Montante sinistro
4365062	Traversa superiore
4365063	Traversa inferiore
4365064	Mensola
4365066	Targhetta
4365068	Sostituito Da 4365615
4365069	Dado 3/4"
4365070	Ugello G.P.L.
4365071	Rampa
4365072	Controdado 3/4"
4365073	Rampa
4365074	Controdado 1/2"
4365075	Rampa
4365076	Dado 1/2"
4365077	Sostituito Da 4365614
4365078	Rampa
4365079	Molletta
4365080	Rampa uscita sanitario
4365081	Flussostato sanitario
4365082	Rampa entrata sanitario

CODICE	DESCRIZIONE
4365083	Sostituito Da 4365810
4365084	Supporto combustione
4365085	Paratia sinistra
4365086	Paratia destra
4365087	Rampa gas
4365089	Tappo
4365090	Madrevite presa analisi
4365091	Molletta
4365092	Tubetto presa analisi
4365093	Pannello isolante anteriore
4365094	Sostituito Da 4364852
4365095	Cablaggio valvola gas
4365096	Cablaggio elettettrico idraulica+combustione
4365097	Cablaggio valvola gas
4365100	Scheda gestione
4365102	Pannello inferiore
4365103	Fiancata destra
4365104	Fiancata sinistra
4365105	Pannello portastrumenti
4365106	Sportello
4365107	Termoidrometro
4365108	Manopola comando
4365110	Scheda elettronica
4365111	Modulo remoto
4365112	Idrometro
4365113	Sostituito Da 4365449
4365114	Sostituito Da 4365450
4365115	Assieme mantello
4365116	Ventilatore
4365117	Apparecchiatura
4365120	Assieme scatola aria
4365121	Scheda gestione IC20EMC
4365122	Cappa fumi
4365124	Vetro
4365125	Tubo raccordo fumi ventilatore
4365126	Venturi
4365127	Coperchio valvola sanitaria
4365128	Cablaggio combustione
4365129	Scambiatore
4365130	Pannello isolante posteriore
4365132	Bruciatore MTN
4365134	Assieme camera combustione
4365135	Coibentazione
4365136	Pannello isolante anteriore
4365137	Sostituito Da 4051600
4365138	Tappo
4365139	Cablaggio ventilatore
4365141	Cablaggio scheda display
4365142	Cablaggio valvola gas
4365144	Rubinetto sanitario
4365145	Molla
4365147	Cablaggio candela
4365148	Bruciatore MTN
4365149	Rampetta riempimento
4365150	Kit revisione valvola 3 vie
4365151	Kit rampe rubinetti
4365152	Kit rampe rubinetti
4365153	Kit rampe rubinetti
4365155	Cablaggio combustione
4365156	Cablaggio morsettiera
4365157	Raccordo
4365158	Corpo distributore riscaldamento (vuoto)
4365159	Valvola spurgo
4365160	Rampa
4365161	Tappo
4365162	Circolatore
4365163	Rampa
4365164	Fondo scatola aria
4365165	Staffa
4365167	Sostituito Da 4366830
4365168	Bruciatore MTN
4365170	Guarnizione adesiva
4365172	Rampa gas
4365173	Staffetta
4365174	Raccordo con venturi 28
4365176	Scheda gestione
4365178	Sostituito Da 4365828

CODICE	DESCRIZIONE
4365179	Rubinetto
4365181	Rampa
4365182	Rampa
4365183	Idrometro
4365184	Trasformatore accensione TR6
4365185	Modulo accensione controllo fiamma
4365186	Rampa
4365187	Assieme fondo scatola aria
4365188	Candela accensione-rilevaz. fiamma MTN
4365189	Brucciato MTN
4365190	Collettore
4365191	Raccordo con venturi 24
4365192	Assieme camera combustione
4365193	Cablaggio valvola gas
4365194	Rampa
4365195	Sostituito Da 4365128
4365196	Rampa
4365197	Circolatore
4365199	Brucciato MTN
4365200	Rampa entrata sanitario
4365201	Collettore MTN
4365203	Valvola sfiato aria
4365204	Forcella
4365205	Rampa pompa
4365206	Scambiatore primario
4365207	Scambiatore primario
4365208	Scambiatore primario
4365209	Rampa entrata sanitario
4365212	Cablaggio comandi
4365213	Cablaggio morsettiera
4365214	Cablaggio ventilatore
4365217	Scatola porta alimentatore
4365218	Kit trasformazione MTN
4365219	Sportellino
4365220	Sostituito Da 4365220
4365221	Idrometro innesto rapido
4365222	Sostituito Da 4364672
4365223	Rampa
4365224	Rampa
4365225	Rampa
4365226	Cablaggio circolatore
4365227	Rampa
4365228	Corpo distributore riscaldamento
4365229	Vaso espansione
4365230	Valvola sicurezza
4365231	Rubinetto riscaldamento
4365232	Rampa
4365234	Rampa
4365235	Kit trasformazione G.P.L.
4365236	Assieme telaio
4365237	Assieme telaio
4365238	Sostituito Da 4365359
4365239	Modulo accensione controllo fiamma
4365240	Scheda gestione
4365241	Guida luce
4365244	Manopola
4365245	Manopola
4365246	Cornice
4365247	Mantello
4365248	Clip
4365249	Cablaggio pompa
4365250	Candela acc.-rilevazione
4365251	Sostituito Da 4364817
4365252	Raccordo fumi completo
4365253	Cavo alimentazione
4365254	Cablaggio valvola gas
4365255	Cablaggio combustione
4365256	Cablaggio attuatore
4365257	Cablaggio ventilatore
4365258	Cablaggio comandi idraulici
4365259	Trasformatore accensione TR2
4365260	Kit trasformazione G.P.L.
4365261	Kit trasformazione MTN
4365262	Kit trasformazione G.P.L.
4365263	Kit trasformazione MTN
4365265	Assieme raccordo fumi
4365266	Cablaggio comandi idraulici

CODICE	DESCRIZIONE
4365267	Cablaggio combustione
4365268	Cruscotto
4365270	Corpo distributore riscaldamento
4365271	Rampa
4365273	Rampa
4365274	Rampa
4365275	Rampa
4365276	Rampa
4365277	Kit rubinetti
4365278	Copertura posteriore parti elettriche
4365279	Albero dentato e ruota
4365280	Disareatore
4365281	Cablaggio morsettiera
4365282	Pannello isolante
4365283	Cablaggio valvola gas
4365284	Pannello isolante anteriore
4365285	Pannello isolante anteriore
4365286	Guarnizione
4365289	Kit trasformazione MTN
4365290	Termoidrometro
4365291	Sostituito Da 4366073
4365292	Cablaggio attuatore
4365293	Cablaggio valvola gas
4365294	Cablaggio comandi idraulici
4365295	Cablaggio combustione
4365297	Valvola non ritorno e sicurezza
4365298	Rampa
4365299	Tubetto riempimento
4365300	Vaso espansione
4365301	Rampa flessibile vaso espansione
4365302	Cablaggio pompa
4365303	Rampa mandata
4365304	Rampa bollitore scambiatore
4365305	Sostituito Da 4R002982
4365306	Sostituito Da 4366080
4365307	Rampa
4365308	Valvola scarico bollitore
4365309	Assieme scatola aria
4365310	Sostituito Da 4366225
4365311	Coperchio superiore
4365312	Sostituito Da 4365776
4365313	Rampa gas
4365314	Rampa
4365315	Assieme coperchio
4365316	Coperchio inferiore
4365317	Camera combustione
4365318	Pannello isolante posteriore
4365319	Parete laterale combustione
4365320	Cappa fumi
4365321	Tubo raccordo fumi ventilatore
4365322	Tubetto presa analogica fumi
4365323	Flangia fumi
4365324	Pannello anteriore
4365326	Assieme distributore
4365327	Rampa mandata
4365328	Rampa bollitore scambiatore
4365329	Rampa
4365330	Camera combustione
4365331	Parete laterale combustione
4365332	Cappa fumi
4365333	Riduzione cappa
4365334	Rampa mandata
4365335	Sostituito Da 4R100626
4365336	Rampa bollitore scambiatore
4365337	Assieme scatola aria
4365338	Camera combustione
4365339	Parete laterale combustione
4365340	Cappa fumi
4365341	Ventilatore
4365342	Camera combustione
4365344	Cappa fumi
4365345	Cablaggio alimentazione
4365346	Kit trasformazione MTN
4365347	Kit trasformazione MTN
4365348	Kit trasformazione G.P.L.
4365349	Kit trasformazione G.P.L.
4365352	Kit rampe

CODICE	DESCRIZIONE
4365353	Copertura anteriore parti elettriche
4365354	Cruscotto
4365355	Manopola on-off
4365356	Termoidrometro
4365357	Assieme raccordo fumi
4365358	Assieme raccordo fumi
4365359	Termoidrometro
4365361	Fondo scatola aria
4365362	Fondo scatola aria
4365364	Assieme raccordo fumi
4365365	Fusibile
4365368	Guida luce
4365369	Cruscotto serigrafato
4365370	Supporto
4365371	Scatola porta alimentatore
4365372	Scheda display
4365373	Scheda elettronica
4365374	Cablaggio sonda
4365375	banda piatta 14 poli
4365376	Cablaggio comandi idraulici
4365378	Mantello
4365379	Tastiera
4365380	Coperchio alimentatore
4365381	Trasformatore
4365382	Scambiatore
4365384	Pressostato
4365386	Rampa
4365387	Rampa
4365388	Rampa
4365389	Rampa
4365390	Coibentazione
4365391	Kit rampe rubinetti
4365392	Sonda immersione
4365394	Rampa
4365395	Scambiatore condensante
4365396	Rampa
4365397	Guarnizione coperchio
4365398	Assieme valvola sfiato aria
4365399	Sifone condensa
4365400	Rampa
4365401	Raccordo
4365402	Tubetto pressostato
4365403	Tappo
4365404	Raccordo
4365405	Raccordo
4365406	Anello tenuta
4365407	Molletta
4365408	Scatola aria
4365409	Coperchio superiore
4365410	Portaugello
4365411	Brucciato
4365412	Deflettore aria
4365413	Rampa gas
4365414	Valvola gas
4365416	Coperchio anteriore scatola aria
4365417	Kit vetrino ispezione
4365418	Ugello MTN
4365419	Ugello G.P.L.
4365420	Guarnizione porta ugello
4365421	Convogliatore
4365422	Rampa gas
4365423	Guarnizione superiore bruciatore
4365424	Molla
4365425	Pannello isolante
4365426	Pannello isolante
4365427	Molletta
4365428	Coperchio scambiatore
4365429	Presa pressione gas
4365430	Presa pressione aria
4365431	Fascetta
4365432	Raccordo
4365433	Passacavo
4365434	Vite
4365435	Vite
4365436	Kit candela accensione rilevazione
4365437	Scheda elettronica
4365439	Rampa

CODICE	DESCRIZIONE
4365440	Cablaggio sonda
4365441	Mantello
4365443	Bollitore
4365444	Rampa
4365445	Rampa bollitore
4365446	Kit rampe rubinetto condizionatore
4365448	Sostituito Da 4365828
4365451	Kit raccordi e rubinetti
4365452	Rampa
4365453	Rampa
4365454	Rampa scambiatore
4365455	Rampa
4365456	Rampa
4365457	Kit trasformazione G.P.L.
4365458	Kit trasformazione G.P.L.
4365459	Kit trasformazione MTN
4365461	Flangia
4365462	Flangia
4365471	Camera combustione
4365472	Pannello isolamento
4365473	Brucciatoe mtn
4365475	Pannello fonoassorbente
4365476	Pannello isolamento
4365477	Pannello isolamento
4365478	Pannello isolamento
4365479	Coperchio
4365481	Kit rubinetti
4365482	Telaio
4365483	Venturi
4365484	Mantello
4365485	Cablaggio ventilatore/combustione
4365486	Copertura raccordi
4365487	Rampa pompa
4365488	Rampa scatola aria
4365489	Rubinetto riscaldamento
4365492	Kit antigelo
4365493	Anodo
4365494	Flangia
4365495	Guarnizione flangia
4365496	Scheda elettronica
4365497	Candela acc.-rilevazione GPL
4365498	Circolatore
4365499	Molletta
4365500	Circolatore
4365501	Mixer
4365502	Rampa gas
4365503	Rampa gas
4365504	Ugello MTN
4365505	Diaframma
4365506	Regolatore flusso
4365507	Scambiatore
4365508	Scambiatore
4365509	Regolatore flusso
4365510	Brucciatoe MTN
4365511	Brucciatoe MTN
4365512	Ventilatore
4365514	Kit trasformazione G.P.L.
4365515	Kit trasformazione MTN
4365517	Cruscotto
4365518	Sportello
4365520	Pannello centrale
4365525	Staffa
4365526	Convogliatore
4365528	Ugello G.P.L.
4365529	Idrometro
4365530	Scheda gestione MC15F
4365533	Kit raccordi
4365534	Kit trasformazione G.P.L.
4365535	Assieme unità condensante
4365536	Traversa sifone
4365537	Coibente
4365538	Rampa
4365539	Rampa
4365540	Rampa
4365542	Rampa
4365543	Rampa
4365544	Rampa

CODICE	DESCRIZIONE
4365545	Tappo
4365546	Molletta
4365547	Guarnizione
4365548	Anello tenuta
4365549	Anello tenuta
4365550	Anello tenuta
4365552	Fianco scatola aria
4365553	Brucciato
4365554	Kit presa pressione e venturi
4365555	Cappa fumi
4365556	Ventilatore
4365557	Fascetta bloccaggio ventilatore
4365558	Tubo scarico analisi fumi
4365559	Sostituito Da 4365559
4365560	Rampa
4365561	Rampa
4365563	Rampa
4365564	Rampa
4365565	Rampa
4365566	Retarder
4365567	Sonda antitrabocco
4365569	Brucciato
4365570	Cappa fumi
4365571	Cablaggio ventilatore-termostati-pad
4365572	Cablaggio comandi idraulici
4365573	Sostituito Da 4366452
4365574	Cablaggio ventilatore-termostati-pad
4365575	Cablaggio ventilatore-termostati-pad
4365576	Coibente
4365578	Rampa
4365580	Rampa
4365581	Rampa
4365582	Rampa
4365583	Brucciato
4365585	Cappa fumi
4365587	Scambiatore
4365588	Kit trasformazione G.P.L.
4365589	Cablaggio combustione
4365590	Cablaggio comandi
4365591	Cablaggio morsettiera
4365593	Portaidrometro
4365594	Kit connessioni elettriche
4365595	Copertura posteriore parti elettriche
4365596	Copertura anteriore parti elettriche
4365597	Guida luce
4365598	Ingranaggio motrice
4365599	Ingranaggio condotto
4365600	Scheda gestione CP04N
4365602	Manopola
4365603	Manopola
4365604	Mantello
4365606	Kit supporti cruscotto
4365607	Rampa
4365609	Copertura inferiore
4365610	Vaso espansione
4365611	Guarnizione
4365612	Guarnizione
4365613	Kit raccordi
4365614	Raccordo 1/2"
4365615	Raccordo 3/4"
4365616	Circolatore
4365617	Cablaggio pompa
4365618	Rampa
4365619	Rampa
4365620	Sostituito Da 4R002068
4365621	Rampa
4365622	Termostato limite
4365623	Molletta
4365624	Assieme scatola aria
4365625	Collettore bruciato
4365626	Collettore bruciato G.P.L.
4365627	Brucciato
4365628	Rampa
4365629	Raccordo verticale scarico fumi
4365630	Tubetto presa analisi fumi
4365631	Sostituito Da 4R002007
4365632	Assieme scatola aria

CODICE	DESCRIZIONE
4365633	Collettore bruciatore
4365635	Sostituito Da 4365740
4365636	Ventilatore
4365637	Pressostato differenziale
4365638	Cablaggio combustione
4365639	Rampa
4365641	Bruciatore G.P.L.
4365642	Bruciatore MTN
4365643	Rampa gas
4365644	Coperchio camera combustione
4365645	Cappa fumi
4365646	Termostato fumi
4365647	Rampa
4365648	Rampa
4365649	Rampa
4365650	Rubinetto sanitario
4365651	Rampa gas
4365652	Kit raccordi
4365653	Kit raccordi incasso
4365654	Cablaggio valvola gas
4365655	Telaio
4365656	Sostituito Da 4366433
4365657	Bruciatore
4365658	Collettore
4365659	Rampa entrata riempimento
4365660	Rampa
4365661	Cornice
4365662	Copertura posteriore
4365663	Cablaggio valvola gas
4365664	Cablaggio comandi
4365665	Cablaggio combustione
4365666	Mantello
4365667	Scheda gestione CP08
4365668	Raccordo mandata
4365669	Flussostato sanitario
4365670	Raccordo caricamento
4365671	Scambiatore bitermico
4365672	Rampa gas
4365673	Rampa gas
4365674	Bruciatore
4365675	Cablaggio combustione
4365677	Rampa
4365681	Scambiatore bitermico
4365682	Assieme scatola aria
4365683	Collettore gas
4365684	Bruciatore
4365685	Assieme coperchio
4365686	Pannello isolante posteriore
4365687	Pannello isolante anteriore
4365689	Cappa fumi
4365690	Termostato fumi
4365691	Tappo
4365692	Manopola on-off
4365693	Manopola
4365694	Assieme copertura inferiore
4365695	Rampa flessibile vaso espansione
4365696	Sostituito Da 4365014
4365697	Coperchio camera combustione
4365700	Candela acc.-rilevazione
4365701	Candela acc.-rilevazione
4365704	Sostituito Da 4365961
4365705	Cavetto
4365706	Staffetta
4365707	Disaeratore
4365710	Mantello
4365711	Regolatore flusso
4365712	Copertura raccordi
4365713	Rampa
4365714	Rampa
4365715	Scatola aria
4365716	Collettore MTN
4365717	Bruciatore
4365718	Sostituito Da 4365964
4365719	Banda piatta 8 ITRF06
4365720	Cablaggio combustione
4365721	Cablaggio morsettiera b.t.
4365722	Cablaggio alimentatore

CODICE	DESCRIZIONE
4365723	Cablaggio valvola gas
4365724	Copertura parti elettriche
4365725	Sostituito Da 4366277
4365726	Copertura parti elettriche
4365727	Sostituito Da 4365935
4365728	Mantello
4365730	Assieme telaio
4365731	Valvola caricamento
4365732	Rampa flessibile
4365733	Rampa
4365734	Rampa
4365735	Copertura raccordi
4365736	Rampa
4365737	Rampa
4365738	Rampa
4365739	Scatola aria
4365740	Bruciatore
4365741	Rampa gas
4365742	Ventilatore
4365743	Coperchio pressostato
4365744	Guarnizione coperchio pressostato
4365745	Coperchio camera combustione
4365746	Cablaggio comandi
4365747	Banda piatta 14 poli
4365748	Cablaggio bassa tensione
4365749	Valvola non ritorno
4365750	Corpo by-pass
4365751	Rubinetto riempimento
4365752	Rubinetto scarico
4365753	Coperchio corpo by-pass
4365754	Sostituito Da 4R001077
4365755	Regolatore flusso
4365756	Rampa
4365757	Rampa
4365758	Rampa
4365759	Rampa
4365760	Kit trasduttore di pressione
4365761	Molletta
4365762	Nipples
4365763	Raccordo
4365764	Molletta
4365765	Sonda NTC rossa
4365766	Anello tenuta
4365767	Guarnizione
4365768	Molletta
4365769	Anello tenuta
4365770	Anello tenuta
4365771	Guarnizione
4365772	Molletta fissaggio attuatore
4365773	Molletta fissaggio 3 vie
4365774	Attuatore elettrico
4365775	Kit raccordi e rubinetti
4365776	Candela acc.-rilevazione
4365777	Assieme corpo valvola con cartuccia
4365780	Cablaggio alimentazione miniaccumulo
4365781	Cablaggio miniaccumulo - scheda
4365783	Mantello completo
4365784	Scheda interfaccia
4365785	Sostituito Da 4365933
4365786	Regolatore flusso
4365787	Rampa
4365788	Rampa
4365789	Rampa
4365790	Rampa
4365791	Rampa
4365792	Rampa
4365793	Valvola sicurezza non ritorno
4365794	Vaso espansione
4365795	Sostituito Da 4365963
4365796	Rampa
4365797	Rampa
4365798	Miniaccumulo
4365799	Rampa
4365800	Cartuccia
4365801	Sostituito Da 4R002993
4365802	Rampa
4365803	Kit raccordi e rubinetti

CODICE	DESCRIZIONE
4365804	Cablaggio combustione
4365805	Sostituito Da 4366197
4365806	Rampa
4365807	Rampa
4365808	Bruciatore MTN
4365810	Cappa fumi
4365811	Rampa
4365812	Rampa
4365813	Supporto combustione
4365814	Bruciatore MTN
4365815	Sostituito Da 4365689
4365816	Termostato fumi
4365817	Kit raccordo fumi anticondensa
4365819	Rampa
4365821	Cornice pannello comandi
4365822	Cornice
4365823	Kit trasformazione MTN
4365824	Regolatore flusso
4365825	Regolatore flusso
4365827	Cablaggio comandi idraulici
4365828	Telaio
4365831	Rampa
4365832	Sostituito Da 4366440
4365833	Sostituito Da 4366440
4365834	Sostituito Da 4366440
4365835	Termostato bruciatore
4365836	Kit copertura parti elettriche
4365837	Sostituito Da 4366375
4365838	Cablaggio alimentazione
4365839	Cablaggio bassa tensione
4365840	Cablaggio candela
4365841	Cablaggio combustione
4365842	Cablaggio valvola gas
4365843	Cablaggio morsettiera b.t.
4365844	Cablaggio comandi idraulici
4365845	Banda piatta 14 poli
4365846	Cablaggio trasformatore
4365847	Assieme telaio
4365848	Mantello
4365849	Tubo scarico valvola sicurezza
4365850	Collettore condensa
4365851	Cablaggio pompa
4365852	Rampa
4365853	Rampa uscita
4365854	Rampa mandata
4365856	Valvola sfiato aria
4365857	Sifone
4365858	Nipplo
4365859	Tubo scarico condensa
4365860	Anello OR
4365861	Coppiglia
4365862	Cablaggio accensione fiamma
4365863	Sostituito Da 4R101035
4365865	Fianco scatola aria
4365866	Ventilatore
4365867	Sostituito Da 4366103
4365868	Candela rilevazione condensa
4365869	Rampa gas
4365870	Coperchio scatola stagna
4365871	Assieme fermo vetrino
4365873	Sostituito Da 4366356
4365874	Rampa
4365875	Guarnizione fibra ceramica silic.
4365876	Isolante centrale flangia bruciatore
4365877	Fermo
4365878	Trasformatore accensione
4365879	Trasformatore cablato
4365880	Sostituito Da 4366457
4365881	Torretta scarico fumi
4365885	Tryton flangia
4365886	Guarnizione
4365888	Guarnizione supporto bruciatore
4365889	Guarnizione
4365890	Rampa
4365891	Assieme bruciatore
4365892	Rampa
4365893	Sostituito Da 4366459

CODICE	DESCRIZIONE
4365894	Convogliatore scarico fumi
4365895	Sostituito Da 4366433
4365896	Cablaggio valvola gas
4365897	Guarnizione ventilatore di.58 mm
4365898	Regolatore flusso
4365899	Kit tubetti anticondensa
4365900	Sifone condensa
4365902	Circolatore
4365903	Scheda interfaccia ITRF02N
4365904	Trasduttore di pressione
4365905	Rampa
4365906	Idrometro
4365907	Cablaggio bassa tensione
4365908	Rampa
4365909	Rampa
4365910	Rampa
4365911	Rampa
4365912	Rampa
4365913	Cablaggio morsettiera bassa tensione
4365914	Termostato limite
4365915	Cablaggio collegamento termostato
4365916	Scheda driver
4365917	Diaframma valvola gas 6.7
4365918	Guarnizione adesiva
4365919	Sostituito Da 4366066
4365920	Tubo flessibile condensa
4365921	Tubo flessibile condensa
4365922	Cablaggio bassa tensione
4365923	Cablaggio comandi idraulici
4365924	Rampa
4365925	Rampa
4365926	Sostituito Da 4366460
4365927	Tubo flessibile
4365928	Rampa
4365929	Ventilatore
4365930	Diaframma valvola gas 7.0
4365931	Rampa
4365932	Cablaggio comandi idraulici
4365933	Raccordo caricamento
4365934	Rampa
4365935	Sostituito Da 4367070
4365936	Sostituito Da 4367085
4365937	Valvola tre vie
4365938	Kit raccordi e rubinetti
4365940	Rampa
4365941	Valvola sicurezza e non ritorno
4365942	Rampa
4365943	Kit tubetti anticondensa
4365944	Cornice
4365945	Cablaggio comandi idraulici
4365946	Cablaggio bassa tensione
4365947	Cablaggio combustione
4365948	Cablaggio valvola gas
4365949	Trasformatore accensione TR6
4365951	Raccordo caricamento
4365952	Rampa
4365953	Cablaggio pompa
4365954	Brucciato MTN
4365955	Rampa gas
4365956	Rampa gas
4365957	Brucciato MTN
4365958	Cablaggio combustione
4365959	Rampa gas
4365960	Cablaggio bassa tensione
4365961	Circolatore
4365962	Circolatore
4365963	Circolatore
4365964	Ventilatore
4365965	Presa pressione
4365966	Rampa
4365967	Ventilatore
4365970	Rampa mandata
4365971	Molletta
4365972	Pannello isolante
4365973	Diaframma valvola gas 4,7
4365974	Mixer
4365975	Diaframma ventilatore

CODICE	DESCRIZIONE
4365976	Termostato
4365977	Scheda
4365978	Cablaggio alimentazione
4365979	Cablaggio pompa supplementare
4365980	Cablaggio sonda term.
4365981	Cablaggio tre vie pompa
4365982	Banda piatta 10 poli
4365983	Rubinetto gas
4365984	Sostituito Da 4R001950
4365985	Cablaggio pompa
4365986	Candela acc.-rilevazione
4365987	Termostato limite
4365988	Cablaggio colleg.termostato
4365989	Assieme bruciatore
4365990	Kit Trasformazione G.P.L.
4365991	Kit trasformazione G.P.L.
4365992	Kit trasformazione G.P.L.
4365993	Assieme raccordo fumi
4365994	Assieme raccordo fumi
4365995	Flangia fumi
4365996	Kit trasformazione G.P.L.
4365997	Collettore bruciatore
4365998	Scambiatore bitermico
4365999	Kit rampe rubinetti
4366000	Assieme copertura
4366001	Cruscotto
4366002	Supporto
4366003	Cruscotto
4366004	Assieme cornice visualizzatore digit
4366005	Modulo visualizzatore Digit
4366006	Cablaggio alimentazione
4366007	Cablaggio visualizzatore
4366008	Mantello
4366009	Protezione
4366010	Mantello
4366011	Assieme copertura
4366012	Kit trasformazione aria propanata
4366013	Sostituito Da 4R000127
4366014	Rampa
4366015	Rampa gas
4366016	Rampa
4366018	Sostituito Da 4366191
4366019	Cornice
4366020	Cablaggio bassa tensione
4366021	Cablaggio combustione
4366022	Telaio
4366023	Mantello completo
4366024	Scheda allarme condensa
4366025	Rampa
4366026	Rampa
4366027	Sifone condensa
4366028	Sostituito Da 4R002913
4366029	Tubo scarico condensa
4366030	Bruciatore MTN
4366031	Rampa
4366032	Kit trasformazione G.P.L.
4366034	Telaio
4366035	Rampa
4366036	Rampa
4366037	Bruciatore MTN
4366038	Cablaggio combustione
4366039	Telaio
4366040	Mantello completo
4366041	Copertura raccordi
4366042	Rampa
4366043	Rampa
4366044	Rampa
4366045	Rampa
4366046	Tubo scarico condensa
4366047	Bruciatore MTN
4366048	Rampa
4366049	Kit tubetti pressostato
4366050	Venturi
4366051	Mantello completo
4366052	Rampa
4366053	Rampa
4366055	Rampa

CODICE	DESCRIZIONE
4366056	Scheda interfaccia
4366057	Cablaggio combustione
4366058	Cablaggio accensione fiamma
4366059	Sostituito Da 4366194
4366060	Sostituito Da 4366192
4366061	Sostituito Da 4366269
4366062	Tubeetto
4366063	Rampa
4366064	Rampa
4366065	Rampa
4366066	Sifone condensa
4366067	Rubinetto
4366068	Scatola aria
4366069	Controdado presa analogica
4366070	Cablaggio combustione
4366071	Kit trasformazione MTN
4366072	Kit trasformazione G.P.L.
4366073	Scheda gestione
4366074	Cornice
4366075	Mantello completo
4366076	Pressostato acqua
4366077	Vaso espansione
4366078	Rampa vaso espansione
4366079	Rampa
4366080	Rampa
4366081	Bollitore
4366082	Rampa vaso espansione
4366083	Rampa
4366084	Fascetta
4366086	Circolatore
4366087	Rampa
4366088	Rampa
4366089	Circolatore
4366090	Rampa
4366091	Corpo valvola
4366092	Rampa
4366093	Rampa
4366094	Clip
4366095	Termometro
4366096	Attuatore
4366097	Cablaggio sonda term.
4366098	Cablaggio alimentazione
4366099	Banda piatta 10 poli
4366100	Rampa
4366101	Rampa
4366102	Porta
4366103	Assieme bruciatore
4366104	Assieme bruciatore
4366105	Assieme bruciatore
4366106	Serratura con chiave
4366107	Idrometro inn. rapido
4366108	Copertura
4366109	Copertura parti elettriche
4366110	Sostituito Da 4R002997
4366111	Scatola connessioni elettriche
4366112	Remote controler RC06
4366113	Scheda interfaccia
4366114	Cablaggio valvola gas
4366115	Cablaggio morsettiera
4366116	Cablaggio combustione
4366117	Cablaggio pompa agg.
4366118	Cablaggio accensione
4366119	Cablaggio comandi idraulici
4366120	Cablaggio alimentazione
4366121	Cablaggio bassa tensione
4366122	Cablaggio trasformatore
4366123	Banda piatta 14 poli
4366124	Tasto azzeram. allarme
4366125	Raccordo
4366126	Flussostato
4366127	Rampa
4366128	Rampa
4366129	Rampa
4366130	Rubinetto
4366131	Rampa
4366132	Rampa
4366133	Kit rampe rubinetti

CODICE	DESCRIZIONE
4366134	Valvola ritegno
4366135	Sostituito Da 4R002010
4366136	Resistenze antigelo
4366137	Assieme mollette fissaggio resistenze
4366138	Riduzione M-F 3/8 -1/2
4366139	Filtro elettrovalvola
4366140	Vaso espansione
4366141	Cablaggio pompa
4366142	Rampa
4366143	Rampa
4366144	Rampa
4366145	Tube flessibile scarico condensa
4366146	Scatola aria
4366147	Rampa gas
4366148	Rampa gas
4366149	Rampa gas
4366150	Rampa gas
4366151	Rampa gas
4366152	Rampa gas
4366153	Kit trasformazione MTN
4366154	Kit rampe rubinetti
4366155	Cablaggio bassa tensione
4366156	Kit trasformazione MTN
4366157	Kit trasformazione MTN
4366158	Sostituito Da 4366375
4366159	Cablaggio comandi idraulici
4366162	Cablaggio combustione
4366163	Cablaggio ventilatore
4366164	Cablaggio valvola gas
4366165	Cablaggio bassa tensione
4366166	Cablaggio alimentazione
4366167	Cablaggio morsettiera
4366168	Cablaggio comandi
4366169	Resistenze antigelo cablate
4366170	Rampa
4366171	Rampa
4366172	Rampa
4366173	Rampa
4366174	Rampa gas
4366175	Rampa gas
4366177	Rampa
4366178	Rampa
4366179	Griglia
4366180	Mantello completo
4366182	Filtro antidisturbo
4366183	Banda piatta 14 poli
4366184	Cablaggio alimentazione
4366185	Banda piatta 10 poli
4366186	Cavo alimentazione scheda
4366187	Cablaggio sonda e termostato
4366188	Tegolo protezione cruscotto
4366189	Trasformatore cablato
4366190	Cablaggio trasformatore
4366191	Scheda gestione AB07B
4366192	Sostituito Da 4366972
4366193	Valvola sfiato aria
4366194	Sostituito Da 4366993
4366195	Brucciato MTN
4366196	Brucciato MTN
4366197	Scheda gestione AB05B
4366198	Copertura inferiore
4366199	Sostituito Da 4R00206
4366200	Cablaggio combustione
4366201	Cablaggio comandi
4366202	Cablaggio bassa tensione
4366203	Cablaggio valvola gas
4366204	Cablaggio trasformatore
4366205	Cablaggio accensione fiamma
4366206	Telaio completo
4366207	Assieme mantello
4366208	Valvola carico automatico
4366209	Corpo by-pass
4366210	Assieme corpo 3 vie+cartuccia
4366211	Regolatore flusso
4366212	Rampa
4366213	Rampa
4366214	Kit raccordi e rubinetti

CODICE	DESCRIZIONE
4366215	Anello tenuta
4366216	Tubetto flessibile
4366217	Tubo flessibile condensa
4366218	Cablaggio morsettire bassa tensione
4366219	Vaso d'espansione 10 Lt
4366220	Cablaggio pompa
4366221	Rampa
4366222	Sostituito Da 4R104003
4366223	Sostituito Da 4367003
4366224	Rampa
4366225	Bollitore 60 Lt
4366226	Tubo flessibile condensa
4366227	Tubo flessibile condensa
4366228	Scatola aria
4366229	Fianco scatola aria
4366230	Rampa gas
4366231	Sostituito Da 4R000835
4366232	Rampa gas
4366233	Coperchio scatola aria
4366234	Rampa gas
4366235	Anello tenuta
4366236	Trasformatore cablato
4366237	Assieme convogliatore scarico fumi
4366238	Guarnizione
4366239	Idrometro
4366240	Kit copertura posteriore
4366241	Kit copertura anteriore
4366242	Kit scatola connessioni elettriche
4366243	Cablaggio accens. fiamma
4366244	Cablaggio valvola gas
4366245	Cablaggio alimentatore
4366246	Cablaggio comandi 3 vie
4366247	Cablaggio bassa tensione
4366248	Cablaggio colleg.trasformatore
4366249	Cablaggio combustione
4366250	Banda piatta 14 poli
4366251	Cablaggio pompa
4366252	Tubo
4366253	Telaio completo
4366254	Mantello completo
4366255	Riduzione M-F
4366256	Rampa
4366257	Resistenze antigelo cablate
4366258	Vaso espansione
4366259	Rampa vaso espansione
4366260	Circolatore
4366261	Rampa
4366262	Rampa
4366263	Rampa
4366264	Rampa sfiato manuale
4366265	Scatola aria
4366266	Rampa gas
4366267	Rampa gas
4366268	Rampa sfiato manuale
4366269	Sostituito Da 4366995
4366270	Rampa sfiato manuale
4366271	Crusotto
4366272	Sportello
4366273	Telaio completo
4366274	Mantello completo
4366275	Protezione cablaggi
4366276	Assieme unitàcondensante
4366277	Scheda gestione AB01B
4366278	Kit trasformazione G.P.L.
4366279	Cablaggio bassa tensione
4366280	Cablaggio bassa tensione
4366281	Cablaggio valvola
4366282	Cablaggio alimentatore
4366283	Banda piatta 14 poli
4366284	Cablaggio bassa tensione
4366285	Cablaggio morsettiera bassa
4366286	Cablaggio comandi 3 vie
4366287	Cablaggio combustione
4366288	Circolatore
4366289	Rampa
4366290	Rampa
4366291	Rampa gas

CODICE	DESCRIZIONE
4366292	Rampa
4366293	Rampa
4366294	Molla
4366295	Tube flessibile condensa
4366296	Coperchio+guarnizione
4366297	Coperchietto
4366299	Kit cablaggio per Family condens
4366300	Kit cablaggio per Family IN condens
4366301	Kit cablaggio per Family Ext condens
4366303	Cablaggio pompa
4366304	Cablaggio bassa tensione
4366305	Cablaggio comandi
4366306	Cablaggio valvola gas
4366307	Assieme telaio
4366308	Valvola caricamento manuale
4366309	Rampa
4366310	Sostituito Da 4R002594
4366311	Rampa
4366312	Brucciato
4366313	Rampa gas
4366314	Rampa
4366315	Rampa
4366316	Brucciato MTN
4366317	Rampa gas
4366318	Coperchio pressostato
4366319	Sostituito Da 4R001949
4366320	Rampa
4366321	Sostituito Da 4366317
4366322	Cablaggio combustione
4366323	Sostituito Da 4365957
4366324	Cablaggio combustione
4366325	Rampa
4366326	Scheda gestione CPBTR04
4366327	Scheda gestione CPBTR08
4366328	Sostituito Da 4R002015
4366329	Rampa
4366330	Tube
4366331	Assieme copertura
4366332	Sostituito Da 4052185
4366333	Guida luce
4366334	Cruscotto
4366335	Pannello comandi
4366336	Manopola
4366337	Manopola
4366338	Cablaggio combustione
4366339	Cablaggio bassa tensione
4366340	Cablaggio morsettiera b.t.
4366341	Cablaggio valvola gas
4366342	Cablaggio pompa
4366343	Cablaggio alimentazione
4366344	Cablaggio accensione-ventilatore
4366345	Mantello completo
4366346	Rampa
4366347	Sostituito Da 4366955
4366348	Rampa
4366349	Tube flessibile condensa
4366350	Rampa sfato manuale
4366351	Fondo scatola aria
4366352	Ventilatore
4366353	Assieme bruciato
4366354	Rampa gas
4366355	Coperchio scatola aria
4366356	Convogliatore aria-gas
4366357	Rampa gas
4366358	Diaframma valvola gas 4,6
4366359	Kit trasformazione MTN
4366360	Tryton centrale
4366361	Candela rilevazione
4366362	Sostituito Da 4366458
4366363	Sostituito Da 4366498
4366364	Pannello comandi
4366365	Cablaggio morsettiera b.t.
4366366	Cablaggio bassa tensione
4366367	Cablaggio combustione
4366368	Mantello
4366369	Rampa
4366370	Scatola aria

CODICE	DESCRIZIONE
4366371	Assieme bruciatore
4366372	Rampa gas
4366373	Rampa gas
4366374	Bollitore lt.45
4366375	Scheda gestione AE01D
4366377	Rampa
4366378	Anodo
4366379	Guarnizione per flangia
4366380	Flangia
4366381	Rampa
4366382	Cruscotto
4366384	Cablaggio combustione
4366385	Cablaggio alimentazione
4366386	Cablaggio valvola gas
4366387	Cablaggio bassa tensione
4366388	Raccordo mandata
4366389	Rampa uscita
4366390	Rampa entrata riempimento
4366391	Rampa entrata sanitario
4366392	Rubinetto scarico
4366393	Rubinetto riempimento
4366394	Molletta fissaggio
4366395	Vaso espansione
4366396	Rampa vaso espansione
4366397	Rampa flessibile
4366398	Rampa
4366399	Rampa gas
4366400	Rampa
4366401	Rampa
4366402	Valvola miscelatrice
4366403	Rampa
4366404	Cablaggio comandi idraulici
4366405	Copertura posteriore parti elettriche
4366406	Cablaggio valvola gas
4366407	Cablaggio alimentazione
4366408	Cablaggio accensione fiamma
4366409	Cablaggio morsettiera bassa tensione
4366410	Cablaggio combustione
4366411	Cablaggio bassa tensione
4366412	Cablaggio pompa + tre vie
4366413	Guida luce
4366414	Assieme manopola
4366415	Cruscotto
4366416	Rampa
4366417	Fondo scatola aria
4366418	Rampa
4366419	Trasformatore accensione
4366420	Rampa
4366421	Sonda NTC
4366422	Rampa
4366423	Rampa
4366424	Rampa
4366425	Rampa
4366426	Rampa
4366427	Sostituito Da 4366433
4366429	Kit scatola connessioni elettriche
4366430	Assieme bollitore LT.60
4366431	Sonda NTC a immersione
4366432	Anodo magnesio x bollitore
4366433	Circolatore
4366434	Cablaggio accensione fiamma
4366435	Cablaggio combustione
4366436	Cablaggio bassa tensione
4366437	Cablaggio accensione fiamma
4366438	Assieme termostato fumi
4366439	Kit trasformatore + cablaggio
4366440	Kit sifone + tubi scarico
4366441	Cablaggio accensione fiamma
4366442	Cablaggio morsettiera b.t.
4366443	Cablaggio comandi idraulici
4366444	Cablaggio pompa supplementare
4366445	Cablaggio accensione fiamma
4366446	Cablaggio alimentazione
4366447	Cablaggio morsettiera bassa tensione
4366448	Cablaggio comandi idraulici
4366449	Cablaggio alimentazione
4366450	Sonda ad immersione

CODICE	DESCRIZIONE
4366451	Kit sonda ad immersione
4366452	Cablaggio sensore antitrabocco e resistenza
4366454	Protezione ventilatore
4366455	Scatola connessioni elettriche
4366457	Kit sostituzione scambiatore 8,5 spire
4366458	Kit sostituzione scambiatore 9,5 spire
4366459	Kit sostituzione scambiatore 10,5 spire
4366460	Kit sostituzione scambiatore 12,5 spire
4366461	Cablaggio combustione con sonda temp.fumi
4366462	Guarnizione ventilatore d.31 mm
4366463	Sonda temperatura fumi
4366464	Guarnizione ventilatore d.41 mm
4366465	Bottiglia di miscela
4366466	Cablaggio combustione con sonda temp.fumi
4366468	Cablaggio combustione con sonda temp.fumi
4366470	Scatola connessioni elettriche
4366471	Cablaggio combustione completo + sonda temp.fumi
4366474	Passacavo rampa gas
4366475	Vite
4366476	Tappo presa sifone
4366477	Guarnizione ventilatore d.36 mm
4366478	Porta telaio con chiave
4366479	Rampa
4366480	Rampa
4366481	Rampa
4366482	Rampa
4366483	Rampa
4366484	Rampa
4366485	Rampa
4366486	Rampa
4366487	Rampa
4366488	Rampa
4366489	Rampa
4366490	Rampa
4366491	Rampa
4366492	Scatola connessioni elettriche
4366493	Circolatore
4366494	Bottiglia miscela e coibente
4366497	Guarnizione ventilatore d.27 mm
4366498	Assieme convogliatore
4366499	Cablaggio combustione con sonda temp.fumi
4366500	Cablaggio combustione con sonda temp.fumi
4366501	Scambiatore condensante 7,5 spire
4366503	Scambiatore condensante 9,5 spire
4366504	Scambiatore condensante completo 10,5
4366505	Scambiatore condensante completo 12,5
4366507	Copertura raccordi
4366508	Sportello copertura raccordi
4366509	Assieme corpo distribuzione
4366510	Rampa
4366511	Circolatore
4366512	Rampa
4366513	Cruscotto
4366514	Cablaggio alimentazione
4366515	Cablaggio collegamento
4366516	Cablaggio combustione
4366517	Cablaggio pompa
4366518	Kit lame pulizia scambiatore
4366519	Sostituito Da 4R102772
4366520	Assieme cablaggio combustione con sonda temp.fumi
4366521	Remote controller
4366522	Mantello
4366523	Protezione superiore
4366524	Fondo scatola aria
4366525	Kit rampe e rubinetti
4366526	Copertura superiore mantello
4366527	Assieme telaio
4366528	Kit rampe e rubinetti
4366529	Cablaggio accensione fiamma
4366530	Resistenza ventilatore
4366537	Assieme unità condensante
4366545	Cablaggio morsettiera b.t.
4366548	Camera combustione
4366553	Connettore RAST 4 Poli
4366556	Diaframma valvola gas 4,9
4366558	Flangia supporto bruciatore
4366569	Mantello

CODICE	DESCRIZIONE
4366575	Nipplo
4366576	Nipplo
4366577	Pacco elementi
4366579	Pressostato
4366580	Protezione cruscotto
4366581	Raccordo
4366585	Rampa
4366591	Rampa scarico condensa
4366594	Riporto chiusura ventilatore
4366599	Scatola aria
4366603	Telaio
4366608	Vaso espansione
4366609	Vite
4366610	Vite
4366611	Vite
4366613	Vite
4366614	Vite
4366616	Assieme copertura raccordi
4366625	Camera combustione
4366631	Diaframma valvola gas 5,0
4366644	Nipplo
4366648	Raccordo
4366662	Scatola aria
4366678	Perno
4366686	Staffetta
4366687	Dado
4366689	Staffetta
4366704	Squadretta
4366705	Squadretta
4366729	Diaframma valvola gas 4,8
4366735	Assieme corpo distribuzione
4366740	Tappo
4366807	Autofilettante
4366816	Piastra
4366830	Assieme candela regolazione fiamma
4366832	Idrometro innesto rapido
4366833	Cruscotto
4366834	Cablaggio combustione
4366835	Cablaggio morsettiera b.t.
4366836	Idrometro
4366837	Copertura parti elettriche
4366838	Scheda gestione MP08
4366839	Guidaluce
4366840	Cruscotto
4366841	Manopola riscaldamento
4366842	Manopola sanitario
4366843	Portaidrometro
4366844	Cablaggio bassa tensione
4366845	Cablaggio alimentazione
4366846	Cablaggio combustione
4366847	Telaio
4366848	Mantello
4366849	Assieme protezione cruscotto
4366850	Valvola by-pass bassa prevalenza
4366851	Rampa
4366852	Sonda a contatto
4366853	Pressostato
4366854	Sostituito Da 4366433
4366855	Valvola gas
4366856	Pannello isolante posteriore
4366857	Pannello isolante laterale
4366858	Pannello isolante anteriore
4366859	Termostato fumi
4366860	Molletta
4366861	Termostato sicurezza
4366862	Cablaggio combustione
4366863	Cablaggio bassa tensione
4366864	Telaio
4366865	Mantello
4366866	Raccordo mandata
4366867	Rampa
4366868	Distributore idraulico
4366869	Rampa
4366870	Rampa
4366871	Rampa
4366872	Rampa
4366873	Guarnizione OR

CODICE	DESCRIZIONE
4366874	Sostituito Da 4R100014
4366875	Sostituito Da 4R000058
4366876	Circolatore
4366877	Rampa
4366878	Scambiatore bitermico
4366879	Rampa
4366880	Anello tenuta
4366881	Termostato limite
4366882	Scatola aria
4366883	Collettore
4366884	Brucciato
4366885	Rampa
4366886	Rampa
4366887	Coperchio camera combustione
4366888	Tappo chiusura foro scatola aria
4366889	Kit passacavi
4366890	Pannello isolante posteriore
4366891	Pannello isolante laterale
4366892	Pannello isolante anteriore
4366893	Assieme cappa
4366894	Sostituito Da 4R000061
4366895	Raccordo scarico fumi
4366896	Guarnizione ventilatore
4366897	Tappo analisi fumi
4366898	Cablaggio combustione
4366899	Kit trasformazione G.P.L.
4366900	Kit rampe raccordi x Caldariello KIS
4366901	Scheda gestione MP 04
4366902	Kit scheda visualizzatore
4366903	Cruscotto
4366904	Rampa
4366905	Rampa
4366906	Rampa
4366908	Sostituito Da 4R001775
4366909	Molletta cablaggio
4366910	Manopola
4366911	Cablaggio visualizzatore
4366912	Cablaggio comandi idraulici
4366913	Cablaggio bassa tensione
4366914	Assieme corpo valvola con cartuccia
4366916	Attuatore
4366917	Rampa
4366918	Molletta fissaggio attuatore
4366919	Rampa vaso espansione
4366920	Circolatore
4366921	Rampa
4366922	Rampa
4366923	Fondo scatola aria
4366924	Cruscotto
4366925	Cablaggio bassa tensione
4366926	Assieme corpo valvola con cartuccia
4366927	Kit rampe e rubinetti
4366928	Cablaggio combustione
4366929	Telaio
4366930	Mantello
4366931	Sostituito Da 4R000058
4366932	Rampa
4366933	Rampa
4366935	Rampa
4366936	Scatola aria
4366937	Rampa
4366938	Telaio
4366939	Rampa
4366940	Telaio
4366941	Mantello
4366942	Pannello isolante posteriore
4366943	Pannello isolante anteriore
4366944	Kit trasformazione gas G230
4366945	Scatola connessioni e scheda
4366946	Rampa
4366947	Rampa
4366948	Rampa
4366949	Rampa
4366950	Sonda a contatto
4366951	Sostituito Da 4R002423
4366952	Orologio programmatore
4366953	Mixer rosso

CODICE	DESCRIZIONE
4366954	Scheda gestione
4366955	Assieme rampa con degasatore
4366956	Valvola sfogo aria
4366957	Rampetta
4366958	Molletta bloccaggio rampa
4366959	Assieme corpo degasatore
4366960	Rampa superiore
4366961	Rampa inferiore
4366962	Rampa
4366963	Molletta
4366964	Cablaggio pompa + 3 vie
4366965	Assieme bruciatore
4366966	Candela accens/rilevaz
4366967	Rampa gas
4366968	Isolante flangia bruciatore
4366969	Cablaggio accensione fiamma
4366970	Scambiatore condensante 9,5
4366972	Assieme rampa con degasatore
4366973	Rampetta
4366974	Assieme bruciatore
4366975	Rampa gas
4366976	Scambiatore condensante 10,5
4366977	Rampa
4366978	Cruscotto
4366979	Kit mixer
4366981	Flussimetro
4366983	Assieme coperchio camera combustione
4366984	Tappo spia fiamma
4366985	Cablaggio combustione
4366990	Mixer bianco
4366992	Cablaggio pressostato
4366993	Assieme rampa con degasatore
4366994	Rampa
4366995	Rampa
4366996	Assieme bruciatore
4366997	Rampetta
4366998	Rampa
4366999	Assieme rampa 9,5 con degasatore
4367001	Kit resistenza antigelo Salvasp.
4367002	Presa pressione ventilatore
4367003	Assieme rampa con degasatore Boiler
4367004	Rampa superiore
4367005	Rampa inferiore
4367006	Rampa
4367007	Rampa
4367008	Assieme rampa 7,5 con degasatore
4367009	Assieme scambiatore condensante 7.5
4367010	Rampa
4367011	Mixer grigio
4367012	Rampa superiore
4367014	Rampa flessibile
4367015	Rampa
4367016	Kit staffa fissaggio ventilatore
4367017	Kit cablaggio combustione
4367022	Flangia fumi
4367024	Flangia fumi
4367025	Bottiglia di miscela
4367026	Gancio Sx sostegno pannello
4367027	Gancio Dx sostegno pannello
4367028	Flangia fumi
4367029	Flangia fumi
4367037	Diaframma valvola gas 8.0
4367038	Kit trasformazione gpl
4367039	Kit trasformazione mtn
4367040	Rampa
4367041	Rampa
4367042	Rampa
4367043	Rampa
4367044	Rampa
4367045	Rampa
4367046	Rampa
4367047	Rampa
4367048	Rampa
4367049	Rampa
4367050	Valvola miscelatrice
4367051	Rampa flessibile
4367052	Rampa

CODICE	DESCRIZIONE
4367053	Rampa
4367054	Rampa
4367055	Rampa
4367056	Rampa
4367057	Rampa
4367058	Rampa
4367059	Rampa
4367060	Valvola miscelatrice
4367061	Rampa
4367062	Rampa
4367063	Rampa
4367064	Rampa
4367065	Rampa
4367066	Rampa
4367067	Cablaggio pompa
4367068	Cablaggio comandi idraulici
4367069	Trasduttore di pressione
4367070	Pannello comandi
4367071	Circolatore
4367072	Sostituito Da 4R000835
4367073	Rampa gas
4367074	Mixer
4367075	Tubo aspirazione
4367077	Cablaggio acc. fiamma-alim. vent.
4367078	Circolatore
4367079	Rampa
4367080	Mixer
4367082	Rampa gas
4367083	Scambiatore condensante 12,5
4367084	Rampa gas
4367085	Pannello comandi
4367086	Cablaggio comandi idraulici
4367088	Tappo
4367089	Vaso espansione Lt.18
4367090	Kit ritorno solare
4367091	Rampa
4367092	Rampa
4367093	Rampa
4367094	Rampa
4367095	Circolatore
4367096	Regolatore flusso
4367097	Cablaggio pompa
4367098	Cablaggio collegamento terra
4367099	Vaso espansione
4367100	Bollitore DS
4367101	Coibente completo
4367102	Sostituito Da 4367101
4367103	Anodo con tappo
4367104	Rubinetto scarico
4367105	Bollitore MS
4367106	Attuatore
4367107	Cablaggio comandi idraulici
4367108	Molletta
4367109	Cablaggio comandi idraulici
4367110	Cablaggio comandi idraulici
4367111	Cablaggio pompa supplementare
4367112	Guarnizione
4367116	Scheda gestione
4367117	Scheda driver
4367118	Cablaggio combustione
4367119	Cablaggio alimentazione
4367120	Cablaggio pompa segnale PWM
4367121	Cablaggio accensione fiamma ventil.
4367122	Cablaggio bassa tensione
4367123	Assieme rampa con degasatore
4367124	Rampa
4367125	Circolatore
4367126	Rampa
4367127	Cablaggio pompa
4367128	Cablaggio accensione fiamma e ventilatore
4367129	Cablaggio combustione
4367130	Misuratore portata
4367131	Dadi e cannotti
4367132	Misuratore portata
4367133	Dadi e cannotti
4367134	Misuratore portata
4367135	Dadi e cannotti

CODICE	DESCRIZIONE
4367136	Misuratore portata
4367137	Dadi e cannotti
4367138	Misuratore calore
4367139	Misuratore calore
4367140	Dado 3/4"
4367141	Sostituito Da 4R100017
4367142	Raccordo 3/4"
4367143	Misuratore sanit. locale
4367144	Coppia sonde temperatura
4367145	Valvola sfera 1"
4367146	Dado 1"
4367147	Valvola sfera 3/4"
4367148	Manicotto
4367149	Bocchettone
4367150	Sostituito Da 4R100022
4367151	Misuratore a impulsi
4367152	Cavo Mbus
4367153	Convertitore Mbus 2 impulsi
4367154	Attuatore (230V)
4367155	Raccordo
4367156	Valvola multifunzione
4367157	Bocchettone
4367158	Sostituito Da 4R100021
4368000	Telaio
4368001	Cappa
4368003	Scheda controllo
4368004	Assieme batteria
4368005	Termostato
4368006	Termostato fumi
4368007	Cavo collegamento
4368008	Rampa
4368009	Cablaggio
4368010	Brucciato
4368011	Collettore
4368012	Vite
4368013	Presa pressione
4368014	Guarnizione
4368015	Supporto bruciatore pilota
4368016	Brucciato pilota
4368017	Candela rilevazione fiamma
4368018	Candela accensione
4368019	Guarnizione
4368020	Rampa bruciatore pilota
4368021	Guarnizione
4368022	Guarnizione
4368023	Raccordo
4368024	Raccordino
4368025	Pistoncino
4368026	Molla
4368027	Molla
4368028	Guarnizione
4368029	Assieme raccordo gas
4368030	Filtro gas
4368031	Pressostato
4368032	Guarnizione
4368033	Micro
4368034	Valvola Gas
4368035	Sostituito Da 4R100554
4368036	Regolatore accensione
4368037	Nottolino
4368038	Piattello
4368039	Membrana
4368040	Valvola
4368041	Molla
4368042	Valvola scarico
4368043	Perno regolazione temperatura
4368044	Venturi
4368045	Vite di regolazione
4368048	Telaio
4368049	Cappa
4368051	Rampa
4368052	Brucciato
4368053	Collettore
4368054	Sostituito Da 4R100556
4368055	Perno regolazione temperatura
4368058	Mantello
4368059	Mantello

CODICE	DESCRIZIONE
4368060	Mascherina
4368061	Manopola accensione
4368063	Manopola selettore temperatura
4383421	Graffe di fissaggio
4383422	Tappo con anodo
4383423	Controflangia
4383424	Coperchio bollitore con calottina
4383425	Rivestimento bollitore
4383426	Controflangia
4383427	Cuffia di protezione con tappo
4383428	Tappo con anodo
4383429	Coperchio bollitore con calottina
4383430	Rivestimento bollitore
4383431	Rivestimento bollitore
4383432	Sonda collettore KLF1000
4383433	Valvola sfiato aria
4383434	Valvola sfera
4383435	Sostituito Da 4R002307
4383436	Valvola sfera
4383437	Sostituito Da 4R002306
4383438	Sostituito Da 4122425
4383439	Rubinetto carico/scarico
4383440	Valvola sicurezza 6 bar
4383441	Sostituito Da 4364278
4383442	Manometro 0-10 bar
4383443	Valvola intercettazione
4383444	Guarnizione controflangia
4383445	Anodo con tappo
4383446	Pozzetto
4383447	Coperchio bollitore
4383448	Coperchio copriflangia
4383449	Rivestimento bollitore
4383450	Coperchio bollitore
4383451	Rivestimento bollitore
4383452	Coperchio bollitore con calottina
4383453	Tappo con anodo
4383454	Rivestimento bollitore
4383456	Anodo con tappo
4383457	Sostituito Da 4383450
4383458	Scocca bollitore
4383459	Guarnizione flangia
4383461	Controflangia
4383462	Cuffia di protezione
4383463	Anodo
4383464	Pozzetto
4383465	Pozzetto
4383466	Isolamento
4383467	Coperchio bollitore
4383468	Isolamento
4383469	Controflangia bollitore
4383471	Coperchio bollitore
4383473	Sostituito Da 4600044
4383474	Isolamento
4383475	Coperchio bollitore
4383476	Isolamento
4383477	Coperchio bollitore
4383478	Isolamento
4383479	Anello vite femmina
4383480	Gomito
4383481	Valvola di sicurezza e non ritorno
4383482	Valvola di sicurezza
4383484	Guarnizione flangia
4383486	Resistenza
4383487	Bollitore completo
4383488	Tubo
4383489	Graffe di fissaggio
4383490	Sonda Sun2
4383491	Graffa di fissaggio parallelo
4383492	Graffa di fissaggio
4383493	Valvola sfiato
4383494	Valvola di sicurezza e non ritorno
4383495	Flangia+ resistenza
4383496	Guarnizione flangia
4383497	Anodo
4383498	Termostato
4383499	Bollitore 250 Lt
4600000	Bollitore completo

CODICE	DESCRIZIONE
4600001	Raccordo a tenuta
4600002	Raccordo
4600003	Raccordo a tenuta
4600004	Isolamento
4600005	Bollitore completo
4600006	Valvola sfera
4600007	Rubinetto
4600008	Anodo
4600009	Coperchio bollitore con calottina
4600010	Rivestimento bollitore
4600011	Guarnizione controflangia
4600012	Sostituito Da 4600124
4600013	Sostituito Da 4600202
4600014	Termometro
4600015	Rivestimento bollitore
4600016	Anodo
4600017	Coperchio bollitore con calottina
4600018	Rivestimento bollitore
4600019	Rivestimento bollitore
4600020	Sostituito Da 4R100627
4600021	Anodo con tappo
4600022	Isolamento bollitore
4600023	Rivestimento bollitore
4600024	Anodo con tappo
4600025	Isolamento bollitore
4600026	Rivestimento bollitore
4600027	Isolamento bollitore
4600028	Rivestimento bollitore
4600029	Isolamento bollitore
4600030	Rivestimento bollitore
4600031	Isolamento bollitore
4600033	Rivestimento bollitore
4600034	Guarnizione flangia
4600035	Controflangia
4600036	Coperchio copriflangia
4600037	Anodo con tappo
4600038	Isolamento bollitore
4600039	Rivestimento bollitore
4600040	Isolamento bollitore completo
4600041	Coperchio bollitore
4600042	Rivestimento bollitore
4600043	Kit controflangia
4600044	Coperchio copriflangia
4600045	Pozzetto
4600046	Isolamento bollitore completo
4600047	Coperchio bollitore
4600048	Rivestimento bollitore
4600049	Isolamento bollitore
4600050	Coperchio bollitore
4600051	Rivestimento bollitore
4600052	Isolamento bollitore completo
4600053	Rivestimento bollitore
4600054	Isolamento bollitore completo
4600055	Rivestimento bollitore
4600056	Isolamento bollitore completo
4600057	Rivestimento bollitore
4600058	Isolamento bollitore completo
4600059	Rivestimento bollitore
4600060	Isolamento bollitore completo
4600061	Rivestimento bollitore
4600062	Isolamento bollitore
4600063	Rivestimento bollitore
4600064	Isolamento bollitore
4600065	Rivestimento bollitore
4600066	Rivestimento bollitore
4600067	Isolamento bollitore
4600068	Isolamento bollitore
4600069	Rivestimento bollitore
4600070	Isolamento bollitore
4600071	Rivestimento bollitore
4600072	Isolamento bollitore
4600073	Rivestimento bollitore
4600074	Isolamento bollitore
4600075	Rivestimento bollitore
4600076	Isolamento bollitore
4600077	Rivestimento bollitore
4600078	Isolamento bollitore

CODICE	DESCRIZIONE
4600079	Rivestimento bollitore
4600080	Isolamento bollitore
4600081	Rivestimento bollitore
4600082	Coperchio superiore
4600083	Sostituito Da 4600092
4600084	Isolamento completo
4600085	Sostituito Da 4600084
4600086	Tappo
4600087	Circolatore
4600088	Profilo anteriore inferiore
4600089	Profilo anteriore superiore
4600090	Sonda collettore FKP6
4600091	Sonda bollitore FRP6
4600092	Circolatore
4600093	Pinza per pannello
4600095	Tubo mandata
4600096	Regolatore differenziale
4600097	Sostituito Da 4600091
4600098	Sostituito Da 4600091
4600099	Tubo
4600100	Sostituito Da 4R002422
4600101	Tubo flessibile
4600103	Vaso espansione
4600105	Vaso espansione
4600107	Vaso espansione
4600108	Flangia bollitore
4600109	Bollitore
4600110	Tubo entrata
4600111	Tubo uscita
4600112	Valvola di sicurezza
4600114	Bollitore
4600115	Tubo entrata
4600116	Tubo curvo
4600117	Bollitore
4600118	Tubo curvo
4600119	Kit raccordi
4600120	Kit raccordi
4600121	Kit raccordi
4600122	Kit raccordi
4600123	Kit raccordi
4600124	Controflangia
4600125	Isolamento bollitore
4600126	Sostituito Da 4600090
4600127	Isolamento bollitore
4600128	Isolamento bollitore
4600129	Isolamento bollitore
4600130	Nipples
4600131	Raccordo
4600132	Guarnizione
4600133	Guarnizione
4600134	Bollitore
4600135	Pozzetto
4600136	Tubo uscita (parallelo)
4600137	Tubo entrata (parallelo)
4600138	Bollitore
4600139	Tubo uscita (parallelo)
4600140	Tubo entrata (parallelo)
4600141	Bollitore
4600142	Tubo uscita (parallelo)
4600143	Tubo entrata (parallelo)
4600144	Rivestimento bollitore
4600145	Rivestimento bollitore
4600146	Coperchio Flangia
4600147	Guarnizione flangia
4600148	Flangia
4600149	Guarnizione anodo
4600150	Pozzetto
4600151	Isolamento bollitore
4600152	Rivestimento bollitore
4600153	Coperchio bollitore
4600154	Coperchio flangia
4600155	Sostituito Da 4600014
4600156	Isolamento bollitore
4600157	Rivestimento bollitore
4600162	Raccordo collettore
4600163	Kit raccordi
4600164	Kit raccordi

CODICE	DESCRIZIONE
4600165	Flangia bollitore
4600166	Guarnizione flangia
4600167	Isolamento bollitore
4600168	Rivestimento bollitore
4600169	Coperchio bollitore
4600170	Isolamento bollitore
4600171	Rivestimento bollitore
4600172	Raccordo degasatore H281
4600173	Isolamento bollitore
4600174	Rivestimento bollitore
4600175	Isolamento bollitore
4600176	Rivestimento bollitore
4600177	Miscelatore termostatico
4600178	Sostituito Da 4600204
4600179	Sostituito Da 4600205
4600180	Sostituito Da 4600206
4600181	Flangia
4600182	Tubo ritorno
4600183	Valvola sicurezza
4600184	Tubo mandata
4600185	Tubo mandata
4600186	Valvola sicurezza
4600187	Kit raccordi
4600188	Collettore solare
4600189	Tubo ritorno
4600190	Tubo mandata
4600191	Kit raccordi
4600192	Tubo ritorno (parallelo)
4600193	Tubo mandata (parallelo)
4600194	Tubo ritorno (parallelo)
4600195	Tubo mandata (parallelo)
4600196	Collettore solare
4600197	Tappo anodo
4600200	Piedini antivibranti
4600201	Termometro
4600202	Coperchio flangia
4600204	Bollitore
4600205	Bollitore
4600206	Bollitore
4600210	Coperchio flangia
4700000	Circolatore
4700001	Valvola di spurgo
4700002	Sostituito Da 4025314
4700003	Scambiatore a piastre
4700005	Sostituito Da 4025317
4700006	Scambiatore a piastre
4700007	Disgiuntore automatico
4700008	Avviatore dolce
4700009	Avviatore dolce
4700010	Scambiatore a piastre
4700011	Sostituito Da 4R000356
4700012	Sostituito Da 4026716
4700013	Scambiatore a piastre
4700014	Sostituito Da 4R000369
4700015	Piedino antivibrante
4700016	Coperchio
4700017	Disgiuntore automatico
4700018	Avviatore dolce
4700019	Sostituito Da 4026717
4700020	Scambiatore a piastre
4700021	Sostituito Da 4026719
4700022	Scambiatore a piastre
4700023	Disgiuntore automatico
4700024	Avviatore dolce
4700025	Compressore
4700026	Sostituito Da 4700120
4700027	Regolatore di velocità pressostatico
4700028	Commutatore a bascula
4700029	Ventilatore
4700030	Ventilatore
4700031	Ventilatore
4700032	Ventilatore
4700033	Sonda
4700034	Scambiatore
4700035	Scambiatore
4700036	Scambiatore
4700037	Valvola termostatica

CODICE	DESCRIZIONE
4700038	Valvola termostatica
4700039	Valvola termostatica
4700040	Valvola termostatica
4700041	Valvola termostatica
4700042	Valvola termostatica
4700043	Valvola termostatica
4700044	Valvola di non ritorno
4700045	Valvola di ritegno
4700046	Scambiatore
4700048	Scambiatore
4700049	Scambiatore
4700050	Scambiatore
4700051	Scambiatore
4700052	Resistenza
4700053	Tubo
4700054	Sostituito Da 4027932
4700055	Compressore
4700056	Compressore
4700057	Compressore
4700058	Sostituito Da 4025319
4700059	Sostituito Da 4025320
4700060	Compressore
4700061	Compressore
4700062	Compressore
4700063	Compressore
4700064	Compressore
4700065	Valvola inversione ciclo
4700066	Valvola inversione ciclo
4700067	Valvola inversione ciclo
4700068	Valvola inversione ciclo
4700069	Valvola inversione ciclo
4700070	Bobina
4700071	Ricevitore liquido
4700072	Ricevitore liquido
4700073	Ricevitore liquido
4700074	Pressostato alta pressione
4700075	Pressostato bassa pressione
4700076	Relè
4700077	Condensatore
4700078	Condensatore
4700079	Pannello di comando
4700080	Batteria
4700081	Batteria
4700082	Batteria
4700083	Batteria
4700084	Batteria
4700085	Tubo
4700086	Tubo
4700087	Filtro disidratatore
4700088	Filtro disidratatore
4700089	Filtro deidratatore
4700090	Avviatore dolce
4700091	Avviatore dolce
4700093	Avviatore dolce
4700094	Regolatore
4700095	Fusibile
4700096	Disgiuntore
4700097	Disgiuntore
4700098	Disgiuntore
4700099	Fusibile
4700101	Resistenza compressore
4700102	Resistenza compressore
4700103	Protezione termica
4700104	Spia liquido
4700105	Spia liquido
4700106	Spia liquido
4700107	Comando
4700108	Comando
4700109	Guarnizione
4700110	Connettore
4700111	Guarnizione
4700112	Flangia
4700113	Raccordo
4700114	Rubinetto
4700115	Rubinetto
4700116	Guarnizione
4700117	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4700118	Evaporatore
4700119	Ricevitore liquido
4700120	Pressostato differenziale
4700121	Sonda
4700122	Regolatore
4700123	Relè
4700124	Zoccolo
4700125	Fusibile
4700126	Contatti
4700127	Evaporatore
4700128	Evaporatore
4700129	Ricevitore liquido
4700130	Ventilatore
4700131	Evaporatore
4700132	Ricevitore liquido
4700133	Ventilatore
4700134	Sonda
4700135	Evaporatore
4700136	Ricevitore liquido
4700700	Batteria condensante
4700701	Indicatore umidità
4700702	Sostituito Da 4700733
4700703	Sostituito Da 4029602
4700704	Trasduttore di pressione
4700705	Valvola di sicurezza
4700706	Valvola termostatica BBIZE-2
4700707	Sostituito Da 4R103286
4700708	Flussostato
4700709	Minipressostato di alta
4700710	Minipressostato di bassa
4700711	Tubo
4700712	Tubo
4700713	Valvola a sfera
4700714	Trasformatore
4700715	Sonda NTC
4700717	Interruttore automatico
4700718	Teleruttore
4700719	Condensatore
4700720	Sonda NTC
4700721	Scambiatore a piastre
4700722	Batteria condensante
4700723	Compressore
4700724	Flussostato
4700725	Interruttore automatico
4700726	Teleruttore
4700727	Griglia
4700728	Pannello ispezione
4700729	Serbatoio
4700730	Scambiatore a piastre
4700731	Batteria condensante
4700732	Indicatore umidità
4700733	Filtro deidratatore
4700734	Sostituito Da 4029609
4700735	Valvola termostatica BBIZE-3
4700736	Elettroventilatore
4700737	Flussostato
4700738	Tubo
4700740	Tubo
4700741	Scheda ventilatori
4700742	Mini teleruttore
4700743	Condensatore
4700744	Scambiatore a piastre
4700745	Sostituito Da 4029618
4700746	Flussostato
4700747	Interruttore automatico
4700748	Teleruttore
4700749	Sostituito Da 4027949
4700750	Griglia
4700751	Pannello ispezione
4700752	Serbatoio
4700753	Scambiatore a piastre
4700754	Batteria condensante
4700755	Sostituito Da 4029636
4700756	Valvola termostatica BBIZE-4
4700757	Flussostato
4700758	Tubo
4700759	Tubo

CODICE	DESCRIZIONE
4700760	Interruttore automatico
4700761	Scambiatore a piastre
4700762	Compressore
4700763	Valvola termostatica BBIZE-5
4700764	Flussostato
4700765	Batteria condensante
4700766	Valvola termostatica BBIZE-1
4700767	Valvola inversione ciclo
4700768	Bobina valvola inversione ciclo
4700769	Resistenza elettrica serbatoio
4700770	Resistenza compressore
4700771	Interruttore automatico
4700772	Teleruttore
4700773	Batteria condensante
4700774	Batteria condensante
4700775	Valvola di ritegno
4700776	Valvola termostatica BBIZE-1-1/2
4700777	Valvola inversione ciclo
4700778	Tubo
4700779	Interruttore automatico
4700780	Valvola inversione ciclo
4700781	Resistenza elettrica serbatoio
4700782	Interruttore automatico
4700783	Batteria condensante
4700784	Valvola inversione ciclo
4700785	Tubo
4700786	Teleruttore
4700787	Filtro deidratatore
4700788	Indicatore umidità
4700789	Sostituito Da 4026884
4700790	Interruttore automatico
4700791	Interruttore automatico
4700792	Interruttore automatico
4700793	Relè
4700794	Condensatore
4700795	Serbatoio
4700796	Scambiatore a piastre
4700797	Scambiatore a piastre
4700798	Batteria condensante
4700799	Batteria condensante
4700800	Batteria condensante
4700801	Batteria condensante
4700802	Indicatore umidità
4700803	Filtro deidratatore
4700804	Compressore
4700805	Compressore
4700806	Valvola ritegno
4700807	Valvola termostatica BBIZE-6
4700808	Valvola termostatica BBIZE-8
4700809	Flussostato
4700810	Flussostato
4700811	Tubo
4700812	Tubo
4700813	Tubo
4700814	Tubo
4700815	Resistenza elettrica serbatoio
4700816	Resistenza elettrica serbatoio
4700817	Resistenza elettrica serbatoio
4700818	Resistenza compressore
4700819	Sostituito Da 4122626
4700820	Elettroventilatore
4700821	Tubo
4700822	Condensatore
4700823	Termostato
4700824	Rubinetto di scarico
4700825	Accumulatore
4700826	Frutto spina
4700827	Fermacavo
4700828	Sostituito Da 4R000032
4700829	Sostituito Da 4R000031
4700830	Sostituito Da 4R000032
4700831	Sostituito Da 4R000031
4700832	Comando
4700833	Comando
4700834	Comando
4700835	Comando
4700836	Comando

CODICE	DESCRIZIONE
4700837	Comando
4700838	Comando
4700839	Comando
4700840	Comando
4700841	Comando
4700842	Comando
4700843	Comando
4800000	Scheda principale
4800001	Cuscinetto
4800002	Tubo scarico condensa
4800003	Galleggiante
4800004	Sonda batteria
4800005	Raccordo
4800006	Raccordo
4800007	Scheda principale
4800008	Valvola inversione ciclo
4800009	Raccordo alta
4800010	Raccordo bassa
4800011	Valvola espansione
4800012	Batteria evaporante
4800013	Batteria condensante
4800014	Valvola inversione ciclo
4800015	Scheda principale
4800016	Scheda di modulazione
4800017	Pannello destro
4800018	Pannello frontale
4800019	Scheda principale
4800020	Pannello frontale
4800021	Pannello frontale
4800022	Kit valvola inversione ciclo
4800023	Pannello destro
4800024	Pannello copertura raccordi
4800026	Pannello di montaggio
4800027	Motore
4800039	Compressore
4800041	Scheda ricevente
4800055	Pannello sinistro
4800056	Griglia frontale
4800061	Motore
4800073	Scheda elettronica
4800075	Gommino motore
4800093	Griglia
4800098	Pannello di fondo
4800099	Motore
4800100	Ventola tangenziale
4800101	Supporto
4800102	Supporto motore
4800103	Batteria evaporante
4800104	Sonda
4800105	Interruttore
4800106	Scheda principale
4800107	Pannello ricevente
4800108	Bacinella completa
4800109	Motorino swing
4800110	Tubo scarico condensa
4800111	Pannello frontale
4800112	Griglia frontale
4800113	Filtro aria dx
4800114	Filtro aria sx
4800115	Pannello di montaggio
4800116	Supporto telecomando
4800117	Telecomando
4800118	Scheda principale
4800119	Compressore
4800120	Piedini antivibranti
4800121	Batteria condensante
4800122	Compressore
4800123	Valvola espansione
4800124	Sonda
4800125	Sonda antigelo
4800126	Bobina valvola espansione
4800127	Reattore
4800128	Reattore
4800129	Motore
4800130	Ventola
4800131	Pannello laterale sinistro
4800133	Frontone

CODICE	DESCRIZIONE
4800134	Griglia frontale
4800136	Scheda principale
4800137	Condensatore
4800138	Sonda esterna
4800139	Pannello laterale destro
4800140	Coperchio
4800141	Copertura raccordi
4800142	Raccordi
4800143	Pipa scarico condensa
4800144	Valvola inversione ciclo
4800145	Batteria condensante
4800146	Valvola inversione ciclo
4800147	Raccordi
4800148	Valvola espansione
4800149	Sonda
4800150	Bobina valvola inversione ciclo
4800151	Reattore
4800152	Reattore
4800153	Motore
4800154	Pannello laterale sx
4800155	Pannello frontale
4800156	Griglia frontale
4800157	Sostituito Da 4800272
4800158	Scheda principale
4800159	Pannello laterale destro
4800160	Coperchio
4800161	Copertura raccordi
4800162	Compressore
4800163	Batteria condensante
4800164	Griglia frontale
4800165	Bobina valvola espansione
4800166	Bobina valvola espansione
4800167	Motore
4800168	Bobina valvola inversione ciclo
4800169	Scheda principale
4800170	Ventola
4800171	Scheda di potenza
4800172	Bobina di reattanza
4800173	Griglia protezione laterale
4800174	Pannello laterale dx
4800175	Filtro
4800176	Filtro
4800177	Scheda modulazione
4800178	Sonda antigelo
4800179	Sonda temperatura esterna
4800180	Coperchio
4800181	Valvola
4800182	Valvola
4800183	Valvola espansione
4800184	Scheda
4800185	Pannello posteriore
4800186	Pannello frontale
4800187	Pannello frontale
4800188	Coperchio
4800190	Scheda di potenza
4800191	Pannello frontale
4800192	Sonda
4800193	Sonda
4800194	Scheda IPM
4800195	Pannello di fondo
4800196	Pannello di montaggio
4800197	Ventola
4800198	Cuscinetto
4800199	Copertura
4800200	Batteria evaporante
4800201	Coperchio cuscinetto
4800202	Assieme bacinella
4800203	Motorino swing
4800204	Pannello frontale
4800205	Griglia frontale
4800206	Filtro aria
4800207	Sonda
4800208	Scheda elettronica
4800209	Scheda elettronica
4800210	Scheda principale
4800211	Raccordo alta
4800212	Raccordo bassa

CODICE	DESCRIZIONE
4800214	Copertura motore
4800215	Scheda elettronica
4800216	Scheda elettronica
4800217	Filtro
4800218	Sonda sbrinamento
4800219	Raccordo alta
4800220	Raccordo bassa
4800221	Bobina valvola inversione ciclo
4800222	Bobina valvola espansione
4800223	Bobina valvola espansione
4800224	Bobina valvola espansione
4800225	Scheda principale
4800226	Modulo di potenza
4800227	Sonde
4800228	Sonde
4800229	Inserto
4800230	Pannello di fondo
4800231	Pannello di fondo
4800232	Pannello di fondo
4800233	Motore
4800234	Ventola tangenziale
4800235	Copertura
4800236	Cuscinetto
4800237	Batteria evaporante
4800238	Scheda elettronica
4800239	Scheda elettronica
4800240	Sonda
4800241	Scheda led
4800242	Bacinella completa
4800243	Bacinella completa
4800244	Motorino swing
4800245	Motorino swing
4800246	Pannello frontale
4800247	Pannello frontale
4800248	Griglia frontale
4800249	Griglia frontale
4800250	Filtro aria
4800251	Filtro aria
4800252	Inserto destro
4800253	Inserto destro
4800254	Inserto sinistro
4800255	Inserto sinistro
4800256	Dima
4800257	Assieme ingranaggi
4800258	Motorino swing
4800259	Ionizzatore
4800260	Interruttore
4800261	Telecomando
4800262	Valvola inversione ciclo con bobina
4800263	Assieme raccordi
4800264	Valvola espansione
4800265	Cablaggio compressore
4800266	Bobina valvola di inversione
4800267	Bobina valvola espansione
4800268	Trasformatore
4800269	Trasformatore
4800270	Maniglia
4800271	Pannello anteriore
4800272	Scheda potenza
4800273	Scheda principale
4800274	Scheda principale
4800275	Assieme raccordi
4800276	Pannello frontale
4800277	Telecomando
4800278	Batteria evaporante
4800279	Scheda principale
4800280	Tubo scarico condensa
4800281	Filtro aria
4800282	Scheda principale
4800283	Scheda principale
4800284	Scheda principale
4800285	Batteria evaporante
4800286	Pannello di controllo
4800287	Scheda ricevente
4800288	Valvola inversione
4800289	Scheda principale
4800290	Bobina valvola inversione

CODICE	DESCRIZIONE
4800292	Scheda elettronica
4800293	Scheda elettronica
4800294	Scheda elettronica
4800295	Scheda ricevitore
4800296	Sonda antigelo
4800297	sonda esterna
4800298	sonda batteria
4800299	Valvola espansione
4800300	batteria
4800301	batteria
4800302	batteria
4800303	Scheda elettronica
4800304	batteria
4800305	sonda ambiente
4800306	Motore
4800307	Scheda elettronica
4800308	Bacinella
4800309	bacinella
4800310	bacinella
4800311	Bacinella
4800312	motore
4800313	motore
4800314	batteria
4800315	Batteria evaporante
4800316	Batteria evaporante
4800317	condensatore
4800318	filtro
4800319	batteria
4800320	batteria
4800321	batteria
4800322	batteria
4800323	batteria
4800324	batteria
4800326	Bacinella
4800327	Condensatore
4800328	Condensatore
4800329	Condensatore
4800330	Condensatore
4800331	Condensatore
4800332	Batteria
4800333	Batteria
4800334	batteria
4800335	batteria
4800336	Bacinella
4800337	condensatore
4800338	Condensatore
4800339	sonda
4800340	Filtro
4800341	Coclea dx
4800342	Coclea sx
4800343	Batteria
4800344	Batteria
4800345	motore
4800346	Scheda elettronica
4800347	Pannello di fondo
4800348	Motore ventilatore
4800349	Ventola tangenziale
4800350	Cuscinetto
4800351	Supporto cuscinetto
4800352	Supporto motore
4800354	Scheda principale
4800355	Bacinella completa
4800356	Frontale completo
4800357	Pannello frontale
4800358	Filtro aria
4800359	Inserito dx
4800360	Dima montaggio
4800361	Telecomando
4800362	Batteria evaporante
4800363	Scheda principale
4800364	Scheda principale
4800365	Batteria evaporante
4800366	Scheda principale
4800367	Ventola
4800368	Motore
4800369	Griglia frontale
4800370	Pannello porta griglia

CODICE	DESCRIZIONE
4800371	Batteria condensante
4800372	Coperchio superiore
4800373	Griglia posteriore
4800374	Pannello copertura raccordi
4900000	Sonda ambiente
4900001	Valvola espansione
4900002	Filtro
4900003	Girante
4900004	Coclea
4900005	Batteria evaporante
4900006	Motore
4900007	Pompa scarico condensa
4900009	Galleggiante
4900010	Bacinella
4900011	Condensatore
4900012	Batteria evaporante
4900013	Motore
4900014	Sonda
4900015	Sostituito Da 4900044
4900016	Batteria evaporante
4900017	Bacinella
4900018	Sonda esterna
4900019	Sonda
4900020	Sonda
4900021	Filtro aria
4900022	Griglia uscita aria
4900023	Griglia
4900024	Batteria evaporante
4900025	Supporto
4900026	Motore
4900027	Pannello frontale
4900028	Sonda esterna
4900029	Sonda
4900030	Sonda batteria
4900031	Filtro aria
4900032	Griglia
4900033	Batteria evaporante
4900034	Motore
4900035	Pannello frontale
4900036	Filtro aria
4900037	Batteria evaporante
4900038	Motore
4900039	Pannello frontale
4900040	Valvola espansione
4900041	Batteria evaporante
4900042	Sonda
4900043	Sonda
4900044	Sonda batteria
4900046	Filtro aria
4900047	Filtro aria
4900048	Cuscinetto
4900049	Ventola tangenziale
4900050	Batteria evaporante
4900051	Motorino valvola espansione
4900052	Motore
4900053	Motorino swing
4900058	Ammortizzatore
4900059	Ammortizzatore
4900060	Ammortizzatore
4900061	Valvola di ritegno
4900062	Resistenza carter
4900063	Pannello elettronico
4900064	Pannello destro
4900065	Sonda
4900066	Valvola espansione
4900067	Bobina
4900068	Batteria condensante
4900069	Compressore
4900070	Pannello destro
4900071	Condensatore
4900072	Pannello destro
4900073	Compressore
4900074	Sonda valvola espansione
4900075	Scheda di potenza
4900076	Scheda controllo
4900077	Scheda ricevente
4900078	Scheda

CODICE	DESCRIZIONE
4900079	Pannello di montaggio
4900080	Pannello di fondo
4900081	Inserito
4900082	Copertura motore
4900083	Bacinella completa
4900085	Pressostato bassa
4900088	Sonda compressore
4900089	Valvola espansione
4900090	Bobina valvola espansione
4900091	Raccordo bassa
4900092	Raccordo alta
4900093	Piedini antivibranti
4900094	Griglia frontale
4900095	Griglia posteriore
4900096	Batteria condensante
4900097	Ventola
4900098	Compressore
4900099	Motore ventilatore
4900100	Resistenza compressore
4900101	Valvola inversione ciclo
4900103	Trasformatore
4900104	Frontone
4900110	Scheda led
4900111	Condensatore
4900112	Condensatore
4900114	Batteria evaporante
4900115	Motore
4900116	Trasformatore
4900117	Scheda elettronica
4900118	Condensatore
4900119	Condensatore
4900120	Sonda
4900121	Scheda di potenza
4900122	Ponte diodi
4900123	Raccordo di bassa
4900124	Raccordo di alta
4900125	Raccordo di alta
4900126	Filtro
4900127	Filtro
4900128	Filtro
4900129	Batteria condensante
4900130	Batteria condensante
4900131	Scheda filtri
4900132	Compressore
4900133	Resistenza carter
4900134	Reattore
4900135	Scheda elettronica
4900136	Pannello elettronico
4900137	Scatola schede completa
4900138	Compressore
4900139	Resistenza compressore
4900140	Pannello ispezione
4900141	Scheda principale
4900142	Modulo inverter
4900143	Condensatore
4900144	Scheda elettronica
4900145	Sostituito Da 4027726
4900146	Griglia posteriore
4900147	Batteria condensante
4900148	Batteria condensante
4900149	Compressore
4900150	Compressore
4900151	Compressore
4900152	Compressore
4900153	Motore
4900154	Pannello ispezione
4900155	Pannello ispezione
4900156	Pannello ispezione
4900157	Pannello ispezione
4900158	Pannello ispezione
4900159	Pannello ispezione
4900160	Pannello porta griglia
8803060	Otturatore
8803797	Elettrodo accensione
8803798	Sonda
8804379	Cella filtrante
20001814	Guarnizioni

CODICE	DESCRIZIONE
20005358	Morsettiera
20005412	Flangia AGA51
20005413	Tubo
20005493	Gruppo manicotto
20005497	Gruppo elettrodi
20005498	Presa pressione
20005499	Distributore
20005500	Tubetto gas
20005501	Perno
20005502	Guscio
20005503	Gomito
20005504	Bocca aspirazione
20005505	Mensola
20005506	Coperchio servomotore
20005508	Serranda
20005509	Swirl
20005510	Staffetta
20005511	Guarnizione
20005512	Schermo
20005513	Trasformatore
20005514	Testa combustione
20005516	Presa pressione
20005518	Fotocellula UV
20005519	Gruppo Servomotore
20005520	Zoccolo
20005522	Kit Connessioni Lovato
20005524	Relè Termico
20005525	Contattore
20005527	Relè Termico
20005532	Presa pressione
20006151	Sonda QRI
20006192	Girante
20006205	Girante
20006795	Presa pressione
20007734	Girante
20007814	Fotocellula
20007903	Gruppo elettrodi
20007907	Tubo
20007909	Guarnizioni
20007976	Testa di combustione
20008350	Distributore
20008351	Tubo
20008352	Disco
20008353	Diffusore
20008560	Pompa
20008562	Tubo
20008563	Tubo
20008564	Serranda
20008565	Gruppo portaugello
20008566	Trasformatore
20008692	Apparecchiatura MG557/PP20
20008693	Apparecchiatura MG557/P
20008820	Collegamento A.T.
20009194	Motore
20009519	Relè termico
20009760	UGELLO DELEVAN 4.5 GPH 45 ^
20010135	Kit resistenze
20010491	Gruppo rampa
20010499	Gruppo manicotto
20010500	Gruppo manicotto
20010956	Gruppo servomotore
20010958	Contattore Ausiliario
20010966	Rele
20010967	Display
20010968	Camma
20010971	Sostituito Da 3013940
20011084	Cilindro
20011085	Imbuto fiamma
20011089	Otturatore
20011096	Albero
20011097	Gruppo leve
20011117	Schermo
20011118	Pilota di accensione
20011119	Elica
20011120	Raccordo
20011122	Valvola di non ritorno
20011146	Albero

CODICE	DESCRIZIONE
20011151	Controtazza
20011190	Raccordo girevole
20011191	Polverizzatore
20011192	Raccordo
20011193	Tubo
20011195	Tubo
20011196	Tubo
20011197	Tubo
20011198	Tubo
20011199	Tubo
20011200	Raccordo
20011202	Raccordo
20011205	Perno
20011206	Tubo
20011207	Tubo
20011208	Modulatore
20011338	Elettrodo
20011364	Tubo
20011365	Tubo
20011431	Assieme testa
20011451	Camma completa
20011453	Tappo
20011454	Tappo
20011455	Morsettiera
20011655	UGELLO DELEVAN 1.5 GPH 45 ^
20011658	UGELLO DELEVAN 1.75 GPH 45 ^
20011662	UGELLO DELEVAN 2.0 GPH 45 ^
20011663	UGELLO DELEVAN 2.25 GPH 45 ^
20011666	UGELLO DELEVAN 2.5 GPH 45 ^
20011669	UGELLO DELEVAN 3.0 GPH 45 ^
20011672	UGELLO DELEVAN 3.5 GPH 45 ^
20011674	UGELLO DELEVAN 4.0 GPH 45 ^
20011677	UGELLO DELEVAN 5.0 GPH 45 ^
20011678	UGELLO DELEVAN 5.5 GPH 45 ^
20011679	UGELLO DELEVAN 6.0 GPH 45 ^
20011719	Scudo anteriore
20012420	Bobina
20012421	Bobina
20012800	UGELLO DELAVAN 0.65 GPH 0 ^
20012801	UGELLO DELAVAN 0.5 GPH 0 ^
20013160	Isolatore
20013237	Tubo
20013411	Testa
20013413	Testa
20013428	Testa
20013429	Imbuto
20013439	Imbuto
20013440	Imbuto
20013441	Imbuto
20013455	UGELLO DELAVAN 0.75 GPH 80 ^
20013456	Ugello Delavan 0,85/80A
20013932	Gruppo connettori
20013964	Pompa Res
20013967	Contatto ausiliario NO
20013969	Contatto ausiliario NC
20014277	Flangia ventola / venturi
20014300	Guarnizione
20014516	RICAMBIO ORGANO DI TENUTA SS12
20014583	Apparecchiatura 531/E1
20014629	Tazza
20014630	Elettrodo
20014631	Morsettiera
20014633	Raccordo
20014908	Camma meccanica
20014909	Serranda
20014910	gruppo serranda
20014917	Pannello fonoassorbente
20014919	Apparecchiatura
20015042	Boccaglio
20015043	Collare BGK3
20015044	Portaspruzzo
20015046	Coperchio
20015047	Gruppo portaugello
20015160	Schermo
20015166	Serranda .
20015167	Collegamento
20015169	Raccordo

CODICE	DESCRIZIONE
20015171	Guarnizione
20015561	Collegamento A.T.
20016886	Testa di combustione
20016889	Diaframma
20016891	Flangia fissaggio premix
20016894	Gruppo rampa
20016901	Pannello isolante
20016903	Diaframma
20016905	Diaframma
20016906	Spioncino
20016916	Apparecchiatura CM222
20017231	Elica
20017540	Valvola vapore
20017541	Innesto femmina
20017542	Innesto maschio
20017610	Tubo flessibile
20017614	Sfera portante
20018051	UGELLO DELAVAN 28.0 GPH 60 ^
20018497	Tubo flessibile
20018544	Collegamenti A.T.
20018826	Tubo
20018942	Apparecchiatura MO550-PI
20018943	Gruppo elettrodi
20018944	Boccaglio
20018946	Boccaglio
20018948	Elica
20018949	Boccaglio
20018951	Parzializzatore
20018953	Parzializzatore
20019348	Lancia
20019536	Motore
20019547	Pilota
20019548	Tubo flessibile
20019751	Elettrodo
20019824	Sensore UV
20019833	Gruppo elettrodi
20019836	Gruppo elettrodi
20019898	Servomotore
20019899	Fotocellula
20019900	Tubo
20019901	Servomotore
20019903	Giunto
20019905	Giunto
20019906	Kit or modulatore
20019978	Collegamento A.T.
20020073	Fotocellula
20020074	Giunto
20020303	Rivelatore fiamma
20020342	Isolatore
20020638	Zoccolo
20020795	Adattatore
20021058	Elica
20021059	Otturatore
20021063	Guarnizione
20021064	Guarnizione
20021065	Isolatore
20021778	Supporto
20022407	Cilindro
20022601	Tubo olio B IO
20023100	Motore
20023101	Resistenza
20023102	Sostituito Da 3003781
20023118	Manometro
20023125	Valvola non ritorno
20023126	Guarnizione
20023129	Tubo flessibile
20023213	Innesto femmina
20023214	Innesto maschio
20023935	Presa pressione
20024067	Disco
20024147	Elica
20024148	Diffusore
20024298	Fotoresistenza
20024779	Guarnizione
20024781	Guarnizione
20025208	Supporto
20025321	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
20025424	Portaugello
20025425	Elica
20025427	Frontone
20025428	Squadretta
20025431	Otturatore
20025432	Imbuto fiamma
20025433	Bocca d'aspirazione
20025453	Distributore
20026160	Distributore
20026301	Guarnizione
20026530	Elica
20026702	Imbuto fiamma
20026703	Cilindro
20026704	Otturatore
20026758	Testa di combustione
20026784	Vetrino
20026867	Tubo
20027013	Indicatore luminoso verde
20027021	Commutatore
20027917	Relè termico
20028011	Sonda ionizzazione
20028031	Cuscinetto
20028236	Cilindro
20028431	elica
20028432	Guarnizione
20028433	Modulatore olio
20028434	Guarnizione coperchio
20028435	Lancia
20028436	Kit anelli
20028547	Cavo accensione
20028566	Apparecchiatura
20028573	Giunto
20028574	Sensore IR
20028576	Servomotore
20028580	Display
20028686	Elettrodo T.L.
20028794	Bobina con raddrizzatore
20028940	Sensore ossigeno
20028942	Cofano
20029095	Fusibile
20029107	Modulatore
20029137	Servomotore
20029202	Flangia
20029529	Diffusore
20029532	Supporto
20029611	Apparecchiatura
20029690	Tubo gas
20030070	Tubo
20030088	Raccordo
20030140	Apparecchiatura
20030144	Relè + temporizzatore
20030270	Gruppo rampa
20030283	Apparecchiatura
20030286	Collegamento Sonda
20030370	Collegamento alimentazione
20030374	Collegamento PWM/Morsettiera
20030399	Scheda controllo
20030403	Diaframma
20030440	Gruppo rampa
20030723	Serranda aria
20030724	Perno
20030725	Perno
20030726	Giunto
20030751	Cuscinetto
20030827	Collegamenti A.T
20030829	Collegamento
20030830	Collegamento
20030832	Valvola a farfalla
20030856	Lancia
20030942	Anello
20031105	Lancia
20031249	Interruttore
20031411	Regolatore di potenza
20031716	Pompa B IO
20031847	Cavo preriscaldatore
20031991	Elica
20031996	Pompa BIO

CODICE	DESCRIZIONE
20031999	Pompa BIO
20032026	Valvola gas
20032057	Tubo gas
20032058	Distributore
20032063	Diffusore gas
20032217	Kit anelli
20032428	Levismo
20032451	Attuatore
20032478	Giunto
20032479	Quadrante
20032498	Camma
20032503	Supporto
20032504	Supporto
20032509	Tirante
20032591	Collegamento Sonda
20032592	Collegamento elettrodo
20032594	Manicotto
20032600	Sonda
20032601	Elettrodo
20032602	Testa di combustione
20032623	Cofano
20032625	Serranda aria
20032626	Fonoassorbente
20032710	Contattore
20032713	Avviatore
20032842	Gruppo resistenze
20032855	Apparecchiatura
20032975	Kit anelli
20033034	Imbuto fiamma
20033130	Pompa B IO
20033135	Serranda aria
20033142	Pompa B IO
20033275	Parzializzatore
20033276	Elica
20033303	Cuscinetto
20033306	Otturatore
20033463	Pompa B IO
20033467	Pompa B IO
20033547	Pompa B IO
20033550	Pompa B IO
20033590	Collettore
20033716	Tubo flessibile B IO
20034035	Ugello
20034046	Supporto
20034084	Tubo flessibile B IO
20034085	Tubo flessibile B IO
20034167	Organo di tenuta B IO
20034170	Guarnizione pompa
20034465	Collare
20034471	Riscaldatore
20034496	Elica
20034563	Connettore sonda
20034690	Collegamento
20034703	Perno
20034704	Perno
20034705	Collegamenti A.T.
20034708	Otturatore
20034731	Resistenza
20034864	Vetrino
20034953	Levismo
20034954	Levismo
20035541	Servomotore
20035604	Albero
20035739	UGELLO DELAVAN 2,00 / 45° GPH W
20035820	Elettrodo accensione
20035831	Collegamento elettrodo
20035832	Valvola sicurezza
20035850	Disco
20035934	Raccordo
20035955	Dado
20035989	Attuatore
20036003	Attuatore
20036017	Lampada
20036019	Lampada
20036020	Lampada
20036036	Valvola sicurezza olio
20036043	Fotocellula

CODICE	DESCRIZIONE
20036148	Servomotore
20036804	Collegamenti A.T. .
20036996	Motore
20037158	Girante .
20037259	Cofano
20037456	Venturi
20037534	Collettore
20037545	Cofano
20037547	Frontone
20037646	Distributore
20037652	Distributore
20037658	Bussola
20037665	Corpo
20037830	Apparecchiatura
20037836	Valvola 3 vie
20037880	Testa di combustione
20037881	Gruppo rampa
20037882	Cablaggio alimentazione
20037884	Elettrodo
20038374	Otturatore
20038375	Perno
20038376	Perno
20039112	Modulo
20039121	Testa di combustione
20039242	Motore trifase
20039284	Supporto
20039338	Serranda aria
20039344	Girante
20039345	Motore ventilatore
20039351	Giunto
20039354	Relè termico
20039355	Diffusore
20039360	Relè
20039361	Valvola di non ritorno
20039362	Sonda
20039366	Sfera portante
20039375	Raccordo
20039378	Collegamenti A.T.
20039394	Guarnizione
20039468	Cavo preriscaldatore
20039495	Servomotore
20039521	Girante
20039604	Otturatore
20039758	Kit anelli
20039830	Supporto
20039927	Elettrodo
20039928	Elettrodo
20040472	Modulatore
20040606	Motore monofase .
20040666	Parzializzatore
20040697	Gruppo leve
20040874	Otturatore
20040878	Gruppo manicotto
20040900	Cella CO2
20041284	Bocca aspirazione
20041313	Gruppo leve
20041341	Gruppo leve
20041352	Cuscinetto
20041453	Isolatore
20041685	Cavallotto
20041774	Otturatore
20041776	Otturatore
20041804	Otturatore
20041806	Otturatore
20041898	Otturatore
20042003	Servomotore
20042052	Giunto
20042217	Giunto
20042514	Testa di combustione
20042516	Apparecchiatura
20042518	Portaugello
20042522	Sensore UV
20042523	Boccaglio bruciatore
20042524	Testa di combustione
20042526	Boccaglio bruciatore
20042530	Collegamenti A.T.
20042545	Collegamenti A.T.

CODICE	DESCRIZIONE
20042546	Collegamenti A.T.
20042547	Collegamento
20042551	Sostituito Da 3014180
20042837	Sonda
20042838	Sonda
20042841	Sonda
20043238	Cilindro
20043528	Gruppo portaugello
20043922	Apparecchiatura
20043972	Gruppo leve
20043976	Elica
20043977	Imbuto fiamma
20044179	Motore
20044448	Camma
20044540	Ranella
20044606	Raccordo
20044883	Pompa .
20045054	Pressostato
20045055	Pressostato
20045083	Assieme testa
20045084	Elettrodo accensione
20045088	Sonda ionizzazione
20045566	Collegamento elettrodo
20045911	Cofano
20046221	Portaugello
20046222	Parzializzatore
20046328	Servomotore
20046329	Giunto
20046330	Regolatore
20046331	Giunto
20046332	Imbuto fiamma
20046333	Collegamento Elettrodo
20046334	Tubo gas
20046335	Tubo gas
20046336	Tubo gas
20046337	Tubo gas
20046338	Lancia
20046340	Gruppo perno
20046479	Modulatore
20046490	Apparecchiatura
20046506	Pressostato
20046514	UGELLO DELAVAN 0.9 GPH 80 ^ A
20046545	Pompa
20046976	Isolatore
20047431	Cofano
20047433	Gruppo manicotto
20047440	Ventilatore
20047447	Protezione
20048038	Servomotore
20048382	Cofano
20048384	Fonoassorbente
20048392	Fonoassorbente
20048976	Regolatore gas
20048998	Distributore
20049000	Tazza
20049005	Tubo gas
20049006	Tubo gas
20049049	Parte filtrante
20049205	Cablaggio
20049444	Pressostato gas
20049445	Pressostato aria
20049448	Assieme testa
20049466	Giunto
20049538	Guarnizione flangia
20049543	Valvola gas
20049592	Venturi
20049605	Motore
20049648	Gruppo elettrodi
20049659	Testa di combustione
20049661	Schermo
20049911	Contattore
20050024	Albero camma
20050411	Tirante
20050435	Elettrodo
20050528	Manicotto
20050741	Tastiera
20050848	Sonda ionizzazione

CODICE	DESCRIZIONE
20050915	Motore
20050916	Motore
20050917	Motore
20050918	Motore
20050919	Motore
20050960	Motore
20050961	Motore
20050962	Motore
20050963	Motore
20051535	Perno
20052015	Pressostato gas
20052257	Tubo gas
20052258	Parzializzatore
20052260	Gruppo distributore elica
20052262	Supporto
20052266	Supporto
20052277	Manicotto
20052434	Presa pressione gas
20052546	Supporto
20052713	Degasatore
20052939	Controllo remoto
20052991	Perno
20052992	Perno
20052999	Otturatore
20053001	Cilindro
20053084	Cilindro
20053314	Cilindro
20053480	Tirante
20054058	Connettore
20054117	Gruppo collegamenti
20054828	Manicotto
20054881	Resistenza compressore
20055114	Tubo
20055194	Tubo gomma
20055290	Otturatore
20055299	Testa di combustione
20056155	Diffusore
20056837	Gruppo valvole
20056839	Elica
20057147	Motore
20057639	Adattatore
20057934	Tubo gas
20058717	Presa pressione
20058798	Servomotore
20058808	Distributore
20058815	Tubo
20058816	Tubo
20058818	Tubo
20058821	Tubo
20058871	Collegamenti A.T.
20058908	Gruppo misuratore
20058909	Valvola gas
20059411	Motore trifase
20059480	Spillo
20059502	Sonda ionizzazione .
20059694	Manicotto
20060062	Cerniera
20060073	Collettore solare
20060467	Tubo
20060741	Disco
20061143	Manicotto
20061430	Sonda ionizzazione
20061431	Elettrodo accensione
20061436	Schermo
20061584	Manicotto
20061656	Pressostato
20062824	Valvola 3 vie
20063280	Supporto
20064462	Portaugello
20064464	Portaugello
20064467	Apparecchiatura
20064502	Prolunga gomito
20066299	Elica
20066915	Distanziale
20066916	Supporto
20066936	Distributore
20067171	Bobina .

CODICE	DESCRIZIONE
20067322	Girante
20067869	Motore .
20067870	Motore ventilatore .
20068098	Pressostato
20068107	Pressostato
20068181	Guarnizione
20068888	Apparecchiatura
20069312	Sensore
20069921	Scheda elettronica
20069944	Scheda elettronica
20069945	Scheda elettronica
20069947	Scheda elettronica
20069971	Diffusore
20070172	Motore trifase
20070436	Anello OR B IO
20071021	Cofano
20071576	Condensatore
20071577	Motore con condensatore
20073087	Bocchettone
20073224	Sonda pressione
20073614	Motore .
20073786	Tazza
20073790	Diffusore .
20073807	Cerniera
20073811	Fonoassorbente
20073813	Serranda aria
20073814	Protezione
20073815	Servomotore
20073817	Mozzo
20073823	Cofano
20073824	Temporizzatore
20073825	Contattore
20073827	Contattore
20073829	Relè termico
20073830	Camma
20073831	Leva
20073850	Scheda elettronica
20073851	Scheda elettronica
20073923	Motore ventilatore
20073933	Avviatore
20074623	Elettrodo accensione e rilevazione
20074652	Collegamento .
20074710	Pressostato gas
20074842	Schermo
20075031	Relè termico
20075052	Sostituito Da 20042841
20075131	Contattore
20075133	Relè termico
20075136	Contattore
20075138	Relè termico
20075148	Relè termico
20075157	Contattore
20075162	Contattore
20075553	Testa combustione
20075582	Elettrodo accensione
20075589	Sonda
20075591	Venturi
20075592	Apparecchiatura
20075593	Testa combustione
20075620	Ventilatore
20075916	Vite
20075917	Asta
20075918	Regolatore gas
20075919	Tubo
20075921	Vetrino
20075922	Gruppo leve
20075997	Guarnizione
20076663	Prolunga
20076997	Otturatore
20076999	Squadretta
20077000	Disco
20077001	Tubo
20077007	Tubo
20077008	Diffusore
20077009	Sonda
20077010	Elettrodo
20077012	Cilindro

CODICE	DESCRIZIONE
20077013	Otturatore
20077015	Squadretta
20077016	Disco
20077019	Otturatore
20077020	Squadretta
20077021	Disco
20077024	Cilindro
20077027	Otturatore
20077029	Squadretta
20077031	Disco
20077362	Kit connessioni
20077537	Filtro aria
20077875	Cofano
20078031	Raccordo
20078927	Gruppo elettrodi
20079332	Schermo
20079356	Collegamento
20079358	Collegamento
20079389	Portafusibile
20079433	Contatto ausiliario
20080146	Attuatore
20081251	Condensatore
20081904	Piastra
20082584	Tubo
20082930	Apparecchiatura
20084054	Condensatore
20084741	Schermo
20084742	Cilindro
20084743	Tazza
20084744	Collegamento elettrodo
20084745	Giunto
20085207	Elettrovalvola .
20085409	Resistenza .
20085410	Resistenza .
20086932	Servomotore
20087023	Condensatore
20087024	Condensatore
20087025	Condensatore
20087026	Condensatore
20087027	Condensatore
20087029	Condensatore
20087030	Condensatore
20087031	Condensatore .
20087034	Condensatore
20087035	Condensatore
20087036	Condensatore
20087037	Condensatore
20087038	Condensatore
20087039	Condensatore
20087042	Condensatore
20087099	Sonda ionizzazione .
20087101	Elettrodo accensione .
20088256	Elettrodo
20088258	Sonda ionizzazione
20088264	Elettrodo
20088265	Sonda ionizzazione
20088323	Raccordo .
20090008	Condensatore
20090019	Isolatore .
20090020	Condensatore
20091753	Motore
20091755	Motore bruciatore
20091930	Motore .
20091939	Giunto motore .
20091941	Pompa .
20092885	Diffusore
20092887	Diffusore
20093140	UGELLO DELAVAN 2.25 GPH 80 ^
20097087	Motore .
20099555	Distributore
20099561	Tubo gas
20100337	Apparecchiatura .
20100929	Gommino
20101525	Collegamento elettrodo
20103287	Supporto .
20103591	Supporto
20103593	Piastra

CODICE	DESCRIZIONE
20104580	Riscaldatore
20109766	Gruppo elettrodi
20113206	Sensore Fiamma IRD
4R000001	Comando
4R000002	Ventilatore
4R000003	Motore
4R000004	Puleggia fissa
4R000005	Cinghia
4R000006	Flussostato
4R000008	Puleggia fissa
4R000009	Motore
4R000010	Ventilatore
4R000011	Cinghia
4R000012	Puleggia variabile
4R000013	Sostituito Da 4R002402
4R000014	Sonda DB116
4R000015	Gruppo ventilante
4R000016	Bacinella
4R000017	Cinghia trapezoidale
4R000018	Motore
4R000019	Mantello
4R000020	Confezione rosette
4R000021	Coperchio
4R000022	Pozzetto
4R000023	Mantello
4R000024	Confezione rosette
4R000025	Mantello
4R000026	Confezione rosette
4R000027	Coperchio bollitore
4R000028	Mantello
4R000029	Confezione rosette
4R000030	Rampa
4R000031	Comando
4R000032	Comando
4R000033	Rampa
4R000034	Venturi
4R000035	Regolatore di flusso
4R000036	Alimentatore
4R000038	Kit trasformazione mtn
4R000039	Kit trasformazione gpl
4R000040	Kit trasformazione mtn
4R000041	Kit trasformazione gpl
4R000042	Rampa
4R000043	Scatola aria
4R000044	Rampa
4R000045	Scatola aria
4R000046	Evaporatore
4R000047	Assieme rampa con degasatore
4R000048	Assieme rampa con degasatore
4R000049	Scheda di potenza tropicalizzata
4R000050	Scheda principale tropicalizzata
4R000051	Scheda principale tropicalizzata
4R000052	Scheda principale tropicalizzata
4R000053	Scheda principale tropicalizzata
4R000054	Scheda principale tropicalizzata
4R000055	Scheda principale tropicalizzata
4R000056	Pompa
4R000057	Kit pompa
4R000058	Vaso espansione
4R000061	Kit ventilatore
4R000062	Amplificatore segnale 0,5
4R000063	Ugello pilota
4R000064	Carenatura
4R000065	Carter
4R000066	Carter
4R000067	Supporto
4R000068	Centralina
4R000069	Tubo
4R000070	Termostato sicurezza
4R000071	Carter
4R000072	Supporto
4R000073	Resistenza
4R000074	Carter
4R000075	Supporto
4R000076	Camera combustione
4R000077	Finecorsa
4R000078	Connettore

CODICE	DESCRIZIONE
4R000079	Presa
4R000080	Valvola aria primaria
4R000081	Ventilatore
4R000082	Fotocellula
4R000083	Supporto
4R000084	Connettore
4R000085	Connettore
4R000086	Connettore
4R000087	Passacavo
4R000088	Guarnizione flangia
4R000089	Adesivo
4R000090	Finecorsa
4R0000909	Connettore montato VA+TS
4R000091	Carenatura
4R000092	Fusibile
4R000093	Fusibile
4R000094	Assieme venturi
4R000095	Vaschetta raccolta condensa
4R000096	Pompa
4R000097	Valvola non ritorno
4R000098	Attuatore termico
4R000099	Gruppo distributore acqua
4R000101	Cablaggio porta seriale
4R000102	Cablaggio pompa
4R000103	Scheda visualizzatore
4R000104	Condensatore
4R000105	Condensatore
4R000106	Sonda temperatura interna
4R000107	Sonda ambiente
4R000108	Cablaggio condensatore
4R000109	Cablaggio display
4R000110	Cablaggio ventola
4R000111	Cablaggio sonda
4R000112	Cablaggio attuatore
4R000113	Cablaggio compressore
4R000114	Motore
4R000115	Griglia
4R000116	Cofano
4R000117	Telecomando
4R000118	Filtro aria
4R000119	Batteria esterna
4R000120	Valvola 4 vie
4R000121	Batteria interna
4R000122	Pacco elementi
4R000123	Pacco elementi
4R000124	Pacco elementi
4R000125	Pacco elementi
4R000126	Pacco elementi
4R000127	Assieme venturi presa pressione
4R000128	Molletta
4R000129	Raccordo
4R000130	Tubo mandata
4R000131	Nipplo
4R000134	Motorino
4R000135	Coperchio camera combustione
4R000136	Serratura con chiave
4R000137	Dado
4R000138	Rampa gas
4R000139	Coibente
4R000140	Fascia vano bruciatore
4R000141	Sonda temperatura
4R000142	Pannello ventilatore
4R000143	Guarnizione
4R000144	Scambiatore
4R000145	Post scambiatore
4R000146	Tubo flessibile
4R000147	Cablaggio trasformatore
4R000148	Cablaggio elettrodo rilevazione
4R000149	Iniettore MTN
4R000150	Iniettore G25
4R000151	Valvola gas
4R000152	Kit scarico condensa
4R000153	Sostituito Da 4160577
4R000154	Guarnizione flangia
4R000155	Sostituito Da 4160983
4R000156	Fascia vano bruciatore
4R000157	Cablaggio trasformatore

CODICE	DESCRIZIONE
4R000158	Scambiatore
4R000159	Iniettore G25
4R000160	Post Scambiatore
4R000161	Scambiatore
4R000162	Iniettore MTN
4R000163	Iniettore G.P.L.
4R000164	Scambiatore
4R000165	Scambiatore
4R000166	Pannello ventilatore sinistro
4R000167	Iniettore G25
4R000168	Pannello ventilatore sinistro
4R000169	Fascia vano bruciatore sinistro
4R000170	Iniettore G.P.L.
4R000171	Scheda elettronica
4R000172	Fascia vano bruciatore destro
4R000173	Pressostato
4R000174	Pannello ventilatore
4R000175	Pannello ventilatore destro
4R000176	Pannello ventilatore
4R000177	Iniettore MTN
4R000178	Pannello ventilatore destro
4R000179	Iniettore G25
4R000180	Elemento posteriore
4R000181	Post Scambiatore
4R000182	Iniettore G25
4R000183	Post Scambiatore
4R000184	Post Scambiatore
4R000185	Iniettore MTN
4R000186	Pannello ventilatore centrale
4R000187	Pressostato
4R000188	Iniettore MTN
4R000189	Pannello ventilatore destro
4R000190	Fusibile
4R000191	Scambiatore
4R000192	Elemento posteriore
4R000193	Iniettore G25
4R000194	Fascia vano bruciatore destro
4R000195	Pannello ventilatore sinistro
4R000196	Post Scambiatore
4R000197	Tubo mandata impianto
4R000198	Scheda controllo
4R000199	Scheda controllo
4R000200	Scheda LMU
4R000201	Scheda controllo
4R000202	Cablaggio ventilatore
4R000203	Cablaggio morsettiera bassa tensione
4R000204	Cablaggio bassa tensione
4R000205	Kit cablaggio combustione
4R000206	Pannello comandi
4R000207	Cablaggio comandi idraulici
4R000208	Cablaggio pompa
4R000209	Cablaggio accensione fiamma
4R000210	Assieme corpo 3vie+cartuccia
4R000211	Kit rampe e rubinetti
4R000212	Sostituito Da 4R000288
4R000213	Rampa
4R000214	Assieme rampa con degasatore
4R000215	Rampa
4R000216	Cablaggio morsettiera
4R000217	Cablaggio bassa tensione
4R000218	Tubo porta sicurezze
4R000234	Pannello porta schede
4R000235	Quadro elettrico completo
4R000236	Sostituito Da 3020319
4R000244	Gruppo distributore idraulico
4R000245	Gruppo distributore idraulico
4R000246	Sonda ambiente
4R000247	Batteria
4R000248	Ventilatore
4R000249	Supporto motore
4R000250	Bacinella
4R000251	Motore
4R000252	Sonda batteria
4R000253	Sostituito Da 4R002009
4R000254	Trasformatore
4R000255	Scheda elettronica
4R000256	Motore

CODICE	DESCRIZIONE
4R000257	Supporto motore
4R000258	Batteria
4R000259	Bacinella
4R000266	Batteria
4R000267	Levismo
4R000268	Tube di scarico
4R000269	Pompa scarico condensa
4R000270	Galleggiante
4R000271	Pannellino
4R000272	Sonda ambiente
4R000273	Pannellino
4R000274	Pannello ricevente
4R000275	Griglia aspirazione
4R000276	Sostituito Da 4028373
4R000277	Motorino swing
4R000278	Pannellino
4R000279	Pannello
4R000280	Pannellino
4R000281	Bacinella
4R000282	Condensatore
4R000283	Ventilatore
4R000284	Motore ventilatore
4R000285	Motore ventilatore
4R000286	Batteria
4R000287	Batteria
4R000288	Sostituito Da 4R100635
4R000289	Bacinella
4R000290	Pannello esterno
4R000291	Resistenza compressore
4R000292	Trasduttore di pressione
4R000293	Copertura raccordi
4R000294	Motore
4R000295	Compressore
4R000296	Valvola termostatica
4R000297	Trasduttore di pressione
4R000298	Bobina valvola termostatica
4R000299	Bobina valvola termostatica
4R000302	Valvola 4 vie
4R000303	Bobina valvola termostatica
4R000304	Batteria
4R000305	Scheda elettronica
4R000306	Modulo inverter
4R000307	Scheda elettronica
4R000308	Sonda
4R000309	Sonda antigelo
4R000310	Scheda principale
4R000311	Sonda
4R000312	Reattore
4R000313	Sonda
4R000314	Scheda filtro
4R000315	Pannello frontale
4R000316	Batteria
4R000317	Scheda elettronica
4R000318	Modulo inverter
4R000319	Sonde
4R000320	Pannello ispezione
4R000321	Pannello destro
4R000322	Pannello frontale
4R000323	Griglia
4R000324	Compressore
4R000325	Bobina valvola termostatica
4R000326	Bobina valvola termostatica
4R000327	Griglia posteriore
4R000328	Raccordo di alta
4R000329	Coperchio
4R000330	Raccordo di bassa
4R000331	Ventilatore
4R000332	Motore
4R000333	Resistenza compressore
4R000334	Batteria
4R000335	Scheda filtro
4R000336	Modulo inverter
4R000337	Batteria
4R000338	Motorino swing
4R000339	Batteria
4R000340	Scheda elettronica
4R000341	Pannellino

CODICE	DESCRIZIONE
4R000342	Pannello display
4R000343	Sonda
4R000344	Anello OR
4R000345	Anello OR
4R000346	Anello OR
4R000347	Anello OR
4R000348	Anello OR
4R000349	Anello OR
4R000350	Anello OR
4R000354	Pressostato
4R000356	Filtro deidratatore
4R000369	Valvola termostatica
4R000370	Gruppo distributore idraulico
4R000371	Ventilatore
4R000372	Anello OR
4R000373	Tubo ritorno
4R000374	Tubo mandata
4R000375	Tubo ritorno
4R000376	Pannello destro
4R000377	Pannello sinistro
4R000378	Pannello coperchio
4R000379	Pannello posteriore superiore
4R000380	Pannello posteriore centrale
4R000381	Pannello posteriore inferiore
4R000382	Chiusura inferiore
4R000383	Chiusura camera fumi
4R000384	Tubo
4R000385	Isolamento post-scambiatore
4R000386	Isolante chiusura camera fumi
4R000387	Coperchio scambiatore
4R000388	Scambiatore
4R000389	Guarnizione camera fumi
4R000390	Guarnizione camera fumi
4R000391	Pozzetto portasonde
4R000392	Guarnizione scambiatore
4R000393	Guarnizione
4R000394	Tubo scarico fumi
4R000395	Scambiatore
4R000396	Tubo mandata bollitore
4R000397	Chiusura
4R000398	Tubo bollitore
4R000399	Pannello sinistro
4R000400	Pannello destro
4R000401	Tubo flessibile
4R000402	Tubo ritorno bollitore
4R000403	Tubo mandata bollitore
4R000404	Pannello posteriore inferiore
4R000405	Pannello coperchio
4R000406	Circolatore
4R000407	Leva micro completa
4R000408	fermo
4R000409	Curva raccordo fumi
4R000410	Pannello destro
4R000411	Pannello sinistro
4R000412	Scheda elettronica modulo priorità MB1
4R000413	Kit ventilatore
4R000414	Kit ventilatore
4R000415	Kit ventilatore
4R000416	Kit ventilatore
4R000417	Kit ventilatore
4R000418	Kit ventilatore
4R000419	Kit ventilatore
4R000420	Kit ventilatore
4R000421	Batteria
4R000422	Batteria
4R000423	Batteria
4R000424	Batteria
4R000425	Guarnizione chiusura camera fumi
4R000426	Turbolatore
4R000427	Isolamento caldaia
4R000428	Isolamento posteriore caldaia
4R000429	Camera fumi
4R000430	Portello
4R000431	Pannellatura
4R000432	Profilo portello
4R000433	Camera fumi
4R000434	Isolamento caldaia

CODICE	DESCRIZIONE
4R000435	Isolamento posteriore caldaia
4R000436	Portello
4R000437	Pannellatura
4R000438	Profilo portello
4R000439	Turbolatore
4R000440	Isolamento posteriore caldaia
4R000441	Isolamento caldaia
4R000442	Camera fumi
4R000443	Portello
4R000444	Pannellatura
4R000445	Profilo portello
4R000446	Isolamento caldaia
4R000447	Turbolatore
4R000448	Pannellatura
4R000449	Portello
4R000450	Isolamento caldaia
4R000451	Isolamento posteriore caldaia
4R000452	Camera fumi
4R000453	Pannellatura
4R000454	Profilo portello
4R000455	Turbolatore
4R000457	Assieme comando
4R000462	Flangia
4R000465	Flangia fumi
4R000466	Cavo trasformatore
4R000467	Cavo accensione / massa
4R000468	Guarnizione vetrino
4R000469	Isolamento
4R000470	Isolamento camera fumi
4R000471	Chiusura camera fumi
4R000472	Treccia
4R000473	Visore
4R000474	Kit manopole
4R000512	Copertura
4R000520	Disaeratore
4R000521	Tryton retarder
4R000522	Sostituito Da 4R102008
4R000524	Sostituito Da 4R100503
4R000525	Protezione compressore
4R000526	Sostituito Da 4026256
4R000527	Sostituito Da 4R000801
4R000528	Tubo acqua uscita
4R000529	Pannello frontale
4R000530	Batteria
4R000531	Assieme liquido
4R000532	Raddrizzatore
4R000533	Assieme liquido
4R000534	Sostituito Da 4R103571
4R000535	Valvola 4 vie
4R000536	Bobina valvola solenoide
4R000537	Accumulatore
4R000538	Compressore
4R000539	Batteria
4R000540	Motore
4R000541	Scambiatore
4R000542	Tubo entrata gas
4R000543	Tubo uscita gas
4R000544	Isolamento scambiatore
4R000545	Sonda
4R000546	Isolamento circolatore
4R000547	Tubo ritorno
4R000548	Filtro
4R000549	Tubo ritorno impianto
4R000550	Sostituito Da 4026247
4R000551	Tubo carico impianto
4R000552	Circolatore
4R000553	Tubo ritorno
4R000554	Tubo mandata
4R000555	Valvola sicurezza
4R000556	Tubo flessibile
4R000557	Trasformatore
4R000558	Cablaggio completo
4R000559	Scheda interfaccia
4R000560	Termoregolazione RVS21
4R000561	Display
4R000562	Sonda
4R000563	Pannello anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4R000564	Scambiatore
4R000565	Isolamento scambiatore
4R000566	Circolatore
4R000567	Tubo ritorno
4R000568	Tubo carico impianto
4R000569	Collettore mandata
4R000570	Tubo mandata
4R000571	Cablaggio
4R000572	Pannello superiore
4R000573	Pannello copertura
4R000574	Tubo scarico fumi
4R000575	Tubo scarico condensa
4R000576	Puleggia variabile
4R000577	Motore
4R000578	Puleggia fissa
4R000579	Puleggia fissa
4R000580	Cinghia trapezoidale
4R000581	Flussostato
4R000582	Vaso espansione Lt.8
4R000583	Scheda elettronica
4R000584	Coperchietto
4R000585	Batteria
4R000586	Ventola
4R000587	Scheda elettronica
4R000588	Ventola
4R000589	Collettore solare
4R000590	Coppia cieli colore rosso
4R000591	Scheda principale tropicalizzata
4R000592	Scheda principale tropicalizzata
4R000593	Scheda di potenza tropicalizzata
4R000594	Pozzetto portasonda
4R000595	Tubo
4R000596	Tubo
4R000597	kit raccordi
4R000598	Kit raccordi
4R000599	Kit valvola
4R000600	Kit raccordi
4R000601	Tubo vaso espansione
4R000604	Sonda Aria
4R000605	Sonda
4R000606	Griglia
4R000607	Schienale
4R000608	Copertura
4R000609	Isolamento superiore
4R000610	Sostituito Da 4020820
4R000611	Supporto
4R000612	Tappo vaschetta
4R000613	Griglia
4R000614	Isolante traversa superiore
4R000615	Vaschetta raccolta condensa
4R000616	Griglia
4R000617	Schienale
4R000618	Copertura
4R000619	Isolamento superiore
4R000620	Griglia
4R000621	Vaschetta raccolta condensa
4R000622	Isolante traversa superiore
4R000623	Griglia
4R000624	Schienale
4R000625	Copertura
4R000626	Isolamento superiore
4R000627	Griglia
4R000628	Isolante traversa superiore
4R000629	Griglia
4R000630	Schienale
4R000631	Copertura
4R000632	Isolamento superiore
4R000633	Griglia
4R000634	Isolante traversa superiore
4R000635	Griglia
4R000636	Schienale
4R000637	Copertura
4R000638	Isolamento superiore
4R000639	Griglia
4R000640	Isolante traversa superiore
4R000641	Griglia
4R000642	Copertura

CODICE	DESCRIZIONE
4R000643	Griglia
4R000644	Copertura
4R000645	Griglia
4R000646	Copertura
4R000647	Griglia
4R000648	Griglia
4R000649	Copertura
4R000650	Assieme comando destro
4R000651	Scheda elettronica
4R000652	Batteria
4R000653	Ventola
4R000654	Dima
4R000655	Filtro aria
4R000656	Scheda display
4R000657	Motorino swing
4R000658	Motore ventilatore
4R000659	Gommino
4R000660	Pannello frontale
4R000661	Flap
4R000662	Sonda ambiente
4R000663	Trasformatore
4R000664	Sonda batteria
4R000665	Telecomando
4R000666	Cuscinetto
4R000667	Scheda elettronica
4R000668	Aletta
4R000669	Flap
4R000670	Aletta
4R000671	Pannello frontale
4R000672	Motore ventilatore
4R000673	Scheda display
4R000674	Batteria
4R000675	Motorino swing
4R000676	Dima
4R000677	Filtro aria
4R000678	Ventola
4R000679	Sonda ambiente
4R000680	Gommino
4R000681	Trasformatore
4R000682	Kit guide
4R000683	Pannello di fondo
4R000684	Scocca
4R000685	Pipa scarico condensa
4R000686	Pannello di fondo
4R000687	Scocca
4R000688	Testa bruciatore
4R000729	Rampa uscita acqua calda
4R000730	Camera fumi
4R000731	Portellone
4R000732	Treccia
4R000733	Guarnizione camera fumi
4R000734	Camera fumi
4R000735	Mantello completo
4R000736	Pannello frontale
4R000738	Piastra
4R000739	Valvola tre vie
4R000740	Tubo
4R000741	Tubo
4R000742	Tubo
4R000743	Tubo
4R000744	Valvola
4R000745	Valvola due vie
4R000746	Tubo
4R000747	Connettore alimentazione
4R000748	Pannello di comando
4R000749	Bobina valvola
4R000750	Sonda ambiente
4R000751	Trasformatore accensione
4R000752	Elettrodo rilevazione
4R000753	Valvola gas
4R000754	Scheda comando
4R000755	Cablaggio elettrico
4R000756	Elettrodo accensione
4R000757	Controllo remoto
4R000763	Coperchio superiore
4R000764	Coperchio intermedio
4R000765	Coperchio inferiore

CODICE	DESCRIZIONE
4R000766	Kit Ventilatore
4R000767	Sostituito Da 4R102318
4R000768	Sostituito Da 4R102318
4R000769	Cablaggio
4R000770	Termostato di sicurezza
4R000771	Copertura
4R000772	Sostituito Da 4R001242
4R000773	Batteria
4R000774	Filtro
4R000775	Pressostato di alta
4R000776	Compressore
4R000777	Display
4R000778	Sostituito Da 4122979
4R000779	Ventilatore
4R000780	Coperchio
4R000781	Bollitore
4R000783	Resistenza elettrica
4R000784	Bollitore
4R000785	Bollitore
4R000786	Scheda elettronica
4R000787	Kit ripresa
4R000788	Circolatore
4R000789	Convogliatore fumi
4R000790	Convogliatore fumi
4R000791	Convogliatore fumi
4R000792	Convogliatore fumi
4R000793	Convogliatore fumi
4R000794	Convogliatore fumi
4R000795	Convogliatore fumi
4R000796	Kit vetrino ispezione
4R000797	Cablaggio pompa
4R000798	Staffa
4R000800	Resistenza carter
4R000801	Batteria
4R000802	Valvola termostatica
4R000803	Rampa
4R000804	Rampa
4R000805	Rampa
4R000806	Rampa
4R000807	Rampa
4R000808	Portello
4R000809	Guarnizione chiusura camera fumi
4R000810	Camera fumi
4R000811	Isolamento caldaia
4R000812	Isolamento posteriore caldaia
4R000813	Pannellatura
4R000814	Profilo portello
4R000815	Portello
4R000816	Guarnizione chiusura camera fumi
4R000817	Camera fumi
4R000818	Isolamento caldaia
4R000819	Isolamento posteriore caldaia
4R000820	Pannellatura
4R000821	Profilo portello
4R000822	Supporto
4R000823	Griglia
4R000824	Bobina valvola gas
4R000825	Batteria
4R000826	Guida dx
4R000827	Guida sx
4R000828	Aletta
4R000829	Tubo scarico condensa
4R000830	Batteria
4R000831	Filtro aria
4R000832	Griglia aspirazione
4R000833	Valvola 2 vie
4R000834	Valvola 3 vie
4R000835	Valvola gas
4R000836	Filtro antidisturbo
4R000838	Idrometro innesto rapido
4R000852	Raccordo
4R000865	Raccordo caricamento
4R000890	Ventola
4R000891	Batteria
4R000892	Pannello
4R000893	Modulo inverter
4R000894	Scheda elettronica

CODICE	DESCRIZIONE
4R000895	Tube capillare
4R000896	Circolatore
4R000899	Banda piatta
4R000900	Banda piatta
4R000901	Sonda KVT 60
4R000902	Cablaggio
4R000903	Cablaggio bruciatore
4R000904	Modulo DIEMATIC-M3
4R000905	Scheda visualizzazione
4R000906	Scheda elettronica
4R000907	Scheda sonda M3
4R000908	Scheda relè
4R000910	Cavo bruciatore
4R000918	Pannello laterale
4R000919	Pannello laterale
4R000920	Batteria
4R000921	Pannello ispezione
4R000922	Pannello frontale
4R000923	Scheda elettronica
4R000924	Assieme liquido
4R000925	Rubinetto
4R000926	Rubinetto
4R000927	Accumulatore
4R000929	Modulo inverter
4R000930	Rubinetto
4R000931	Rubinetto
4R000932	Accumulatore
4R000933	Batteria
4R000934	Pannello laterale
4R000935	Pannello laterale
4R000936	Rubinetto
4R000937	Assieme liquido
4R000938	Pannello laterale
4R000939	Pannello laterale
4R000941	Coperchio
4R000942	Copertura bassa Ant/Post.
4R000943	Staffa
4R000944	Distanziale mixer
4R000945	Filtro antidisturbo
4R000946	Pacco elementi
4R000947	Compressore
4R000948	Comando
4R000949	Comando
4R000950	Comando
4R000951	Comando
4R000952	Comando
4R000953	Comando
4R000954	Coperchio pannello comandi
4R000955	Idrometro
4R000956	Copertura posteriore parti elettriche
4R000957	Cruscotto
4R000958	Manopola comando
4R000959	Manopola sanitario
4R000960	Cablaggio combustione
4R000961	Cablaggio bassa tensione
4R000962	Cablaggio alimentazione
4R000963	Vaso espansione
4R000964	Cablaggio combustione
4R000965	Telaio
4R000966	Kit scheda visualizzatore
4R000967	Mantello
4R000968	Rubinetto riempimento
4R000969	Presa
4R000970	Valvola sicurezza
4R000971	Valvola sfera
4R000972	Flussostato
4R000973	Pozzetto
4R000974	Raccordo
4R000975	Valvola sfera
4R000976	Portagomma
4R000977	Tube
4R000978	Raccordo scarico
4R000979	Valvola sfiato
4R000980	Tappo
4R000981	Tube
4R000982	Distanziatore
4R000983	Tube

CODICE	DESCRIZIONE
4R000984	Servomotore
4R000985	Tappo sfiato
4R000986	Tubo
4R000987	Flussostato
4R000988	Tubo
4R000989	Valvola sfera
4R000990	Termometro rosso
4R000991	Tubo porta sicurezze
4R000992	Guarnizione superiore corpo
4R000993	Coperchio camera combustione
4R000994	Isolamento corpo
4R000995	Guarnizione inferiore scambiatore
4R000996	Tubo
4R000997	Tubo mandata
4R000998	Chiusura inferiore
4R000999	Pannello sinistro
4R001000	Pannello destro
4R001001	Pannello coperchio
4R001002	Guarnizione superiore scambiatore
4R001003	Coperchio scambiatore
4R001004	Isolamento interno scambiatore
4R001005	Raccordo sifone
4R001006	Pannello posteriore superiore
4R001007	Pannello posteriore
4R001008	Pannello posteriore inferiore
4R001009	Quadro elettrico completo
4R001010	Isolamento scambiatore
4R001011	Corpo caldaia
4R001012	Guarnizione superiore scambiatore
4R001013	Coperchio scambiatore
4R001014	Isolamento corpo
4R001015	Isolamento interno scambiatore
4R001016	Tubo mandata
4R001017	Pannello coperchio
4R001018	Pannello posteriore
4R001019	Tubo
4R001020	Isolamento scambiatore
4R001021	Guarnizione superiore corpo
4R001022	Coperchio camera combustione
4R001023	Turbolatore
4R001024	Corpo caldaia
4R001025	Tubo camino
4R001026	Guarnizione inferiore corpo
4R001027	Battifiamma
4R001028	Scambiatore
4R001029	Scambiatore
4R001030	Piezo
4R001031	Dado
4R001032	Sostituito Da 4R100724
4R001033	Brucciato pilota
4R001034	Sostituito Da 4R100724
4R001035	Candela accensione
4R001037	Raccordini
4R001044	Fondo camera
4R001045	Molla
4R001047	Pannello laterale posteriore
4R001048	Batteria
4R001049	Compressore
4R001050	Tubo mandata
4R001051	Tubo acqua uscita
4R001052	Sostituito Da 4R102907
4R001053	Flussostato
4R001054	Modulo inverter
4R001060	Pannello laterale posteriore
4R001062	Cartuccia
4R001063	Kit ventilatore
4R001064	Sonda
4R001065	Kit valvola
4R001066	Sostituito Da 4026121
4R001067	Condensatore
4R001068	Condensatore
4R001069	Kit motore + condensatore
4R001070	Kit motore + condensatore
4R001071	Kit motore + condensatore
4R001072	Condensatore
4R001075	Cacciavite per taratura
4R001076	Cablaggio bassa tensione

CODICE	DESCRIZIONE
4R001077	Valvola di sicurezza
4R001078	Circolatore
4R001079	Rampa
4R001080	Sifone condensa
4R001081	Assieme scambiatore cond.
4R001082	Rampa
4R001084	Tubo scarico condensa
4R001085	Raccordo
4R001086	Tubo flessibile scarico condensa
4R001087	Rampa sfiato
4R001088	Raccordo con distributore
4R001089	Elettrodo accensione
4R001090	Rampa gas
4R001091	Guarnizione elettrodo
4R001092	Mixer
4R001093	Guarnizione ventilatore
4R001094	Elettrodo rilevazione
4R001095	Tubo aspirazione
4R001096	Diaframma 31 mm
4R001097	Convogliatore scarico fumi
4R001098	Presa analisi fumi
4R001099	Tappo presa analisi
4R001100	Collettore condensa
4R001101	Guarnizione
4R001102	Cablaggio combustione
4R001104	Guarnizione
4R001105	Motore
4R001106	Ventola
4R001107	Controllo remoto
4R001108	Cablaggio bassa tensione
4R001109	Diaframma 27 mm
4R001117	Cablaggio comandi idraulici
4R001120	Elettrodo di massa
4R001123	Tubo uscita pompa
4R001138	Sostituito Da 4R001137
4R001139	Tubo ritorno bollitore
4R001147	Pannello copriattacchi
4R001148	Manopola rubinetto
4R001149	Assieme quadro elettrico
4R001150	Tubo scarico condensa
4R001151	Tubo ritorno impianto
4R001152	Tubo ritorno serpentino
4R001153	Tubo ritorno gruppo idraulico/circolatore
4R001154	Tubo ritorno circolatore/gruppo combustione
4R001155	Tubo uscita acqua calda
4R001156	Tubo uscita acqua sanitaria
4R001157	Tubo ingresso acqua fredda
4R001158	Tubo carico impianto
4R001159	Assieme corpo degasatore
4R001160	Diaframma disco
4R001161	Assieme rampa con degasatore
4R001162	Assieme rampa con degasatore
4R001163	Scheda comando distanza BE01
4R001164	Circolatore
4R001165	Nipplo
4R001166	Rampa
4R001167	Rampa ricircolo
4R001168	Nipplo
4R001169	Orologio programmatore
4R001170	Rampa
4R001171	Nipplo
4R001172	Valvola di non ritorno
4R001173	Cablaggio pompa ricircolo
4R001174	Riduzione
4R001175	Coperchio bollitore posteriore
4R001176	Turbolatore
4R001177	Portello
4R001178	Guarnizione chiusura
4R001179	Camera fumi
4R001180	Isolamento caldaia
4R001181	Isolamento posteriore
4R001183	Profilo portello
4R001184	Turbolatore
4R001185	Portello
4R001186	Camera fumi
4R001187	Isolamento caldaia
4R001188	Isolamento posteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4R001191	Profilo portello
4R001194	Gruppo motore
4R001203	Cablaggio Q.E. - K
4R001204	Cablaggio Q.E. Diematic M-Delta
4R001207	Pannellatura
4R001208	Pannellatura
4R001209	Pannellatura
4R001210	Pannellatura
4R001242	Scheda elettronica
4R001243	Chiave
4R001252	Controdado 1" Gas
4R001253	Nipplo 1"- 1" M/M
4R001254	Pannello removibile dx
4R001255	Pannello superiore
4R001256	Porta
4R001257	Cerniera sx
4R001258	Rampa entrata sanitario
4R001259	Rampa uscita sanitario
4R001260	Rampa mandata riscaldamento
4R001261	Rampa ritorno riscaldamento
4R001262	Rampa gas
4R001263	Rampetta riempimento
4R001264	Rampa entrata bollitore
4R001265	Rampa uscita bollitore
4R001266	Vaso espansione lt.8
4R001267	Tubo di scarico
4R001268	Scatola connessioni elettriche
4R001269	Raccordo 3/4"
4R001270	Nipplo 3/4" - 3/4"
4R001271	Nipple 3/4"
4R001272	Kit ritorno solare
4R001273	Rampa
4R001274	Rampa
4R001275	Rampa
4R001276	Rampa
4R001277	Rampa
4R001278	Rampa
4R001279	Rampa
4R001280	Rampa
4R001281	Circolatore
4R001282	Scatola connessioni elettriche
4R001283	Rubinetto riscaldamento
4R001284	Bottiglia miscela e coibente
4R001285	Rampa
4R001286	Rampa
4R001287	Rampa
4R001288	Rampa
4R001289	Rampa
4R001290	Rampa
4R001291	Rampa
4R001292	Scatola connessioni elettriche
4R001293	Cablaggio elettrico collegamento rec
4R001296	Rampa entrata acqua fredda
4R001297	Rampa uscita bollitore
4R001298	Rampa entrata acqua fredda
4R001299	Rampa uscita acqua calda
4R001300	Rampa flessibile vaso espansione
4R001301	Rampa vaso espansione
4R001302	Rampa entrata bollitore
4R001303	Rampa uscita bollitore
4R001304	Rampa ritorno solare
4R001305	Rampa
4R001306	Rampa scarico condensa
4R001307	Rampa ritorno riscaldamento
4R001308	Rampa mandata riscaldamento
4R001309	Rubinetto
4R001310	Rampa gas
4R001311	Rubinetto sanitario
4R001312	Diaframma
4R001326	Flangia + isolante bruciatore
4R001327	Isolante flangia
4R001328	Kit piastrina collegamento + vite
4R001329	Isolamento completo
4R001330	Mantello
4R001331	Cerniera bruciatore
4R001332	Pannello anteriore completo
4R001333	Cablaggio comandi idraulici

CODICE	DESCRIZIONE
4R001334	Scheda elettronica
4R001335	Supporto motore
4R001336	Motore
4R001337	Batteria
4R001338	Pannello laterale destro
4R001339	Pannello copriattacchi
4R001340	Tubo capillare
4R001341	Scheda ITRF11
4R001342	Rubinetto con manopola
4R001343	Rampa vaso espansione
4R001344	Rampa gas
4R001345	Rampa entrata acqua fredda
4R001346	Rampa uscita acqua calda
4R001347	Rampa entrata/uscita riscald.
4R001348	Scatola aria
4R001349	Rampa entrata acqua fredda
4R001350	Rampa uscita acqua calda
4R001351	Rampa ritorno riscaldamento
4R001352	Rampa mandata riscaldamento
4R001353	Telaio
4R001354	Kit rubinetti e raccordi
4R001355	Scambiatore bitermico
4R001360	Tubo uscita acqua calda
4R001361	Tubo uscita acqua calda
4R001362	Tubo entrata acqua fredda
4R001363	Quadro elettrico completo
4R001364	Cablaggio accensione fiamma
4R001365	Rampa gas
4R001366	Tubo
4R001367	Cablaggio pompa - tre vie
4R001368	Kit pettini 12,5 spire
4R001369	Kit pettini 9,5 spire
4R001370	Sostituito Da 4R102875
4R001371	Rampa mandata
4R001372	Rampa
4R001373	Guarnizione cava
4R001376	Valvola
4R001377	Involucro scambiatore
4R001378	Involucro scambiatore
4R001379	Involucro scambiatore
4R001380	Involucro scambiatore
4R001382	Guarnizione in silicone
4R001383	Flangia lato bruciatore
4R001384	Anello chiusura a leva
4R001385	Pannello isolante flangia
4R001386	Tubetto mastice
4R001387	Tubo mandata
4R001388	Valvola
4R001389	Sonda
4R001390	Turbolatore
4R001391	Rampa
4R001392	Rampa
4R001393	Rampa
4R001394	Rampa
4R001395	Rampa gas
4R001396	Rampa
4R001397	Rampa
4R001398	Tubo scarico condensa
4R001399	Scambiatore
4R001400	Scambiatore
4R001401	Turbolatore
4R001402	Portello
4R001403	Guarnizione camera fumi
4R001404	Camera fumi
4R001405	Isolamento caldaia
4R001406	Isolamento posteriore
4R001407	Flangia bruciatore
4R001408	Scovolo
4R001409	Profilo portello
4R001410	Pannellatura
4R001411	Pannellatura
4R001412	Sonda NTC
4R001413	Cablaggio
4R001414	Chiavetta
4R001415	Elettroventilatore
4R001416	Cartuccia termostato
4R001417	Bicchiere

CODICE	DESCRIZIONE
4R001418	Riflettore
4R001423	Tubo
4R001425	Valvola 3 vie
4R001431	Kit trasformazione MTN
4R001432	Kit trasformazione GPL
4R001433	Brucciato
4R001434	Assieme pannelli isolanti
4R001435	Guarnizione coperchio 25kw
4R001436	Coperchio
4R001437	Kit pettini 10,5 spire
4R001438	Ventilatore
4R001439	Involucro scambiatore
4R001440	Kit flangia, rubinetto, guarnizione
4R001441	Staffetta micro
4R001442	Staffetta micro
4R001443	Gruppo ventilante
4R001444	Gruppo ventilante
4R001445	Sostituito Da 4R102955
4R001446	Guarnizione rubinetto
4R001447	Supporto scambiatore 10,5 spire
4R001448	Supporto scambiatore 12.5 spire
4R001449	Supporto scambiatore 9,5 spire
4R001450	Supporto scambiatore 7.5 unità combustione
4R001451	Ugello pilota
4R001452	Raccordino
4R001455	Ugello pilota
4R001457	Staffetta fissaggio
4R001458	Flussostato
4R001459	Valvola sicurezza
4R001460	Trasduttore di pressione
4R001461	Sonda
4R001462	Sonda
4R001463	Valvola ritegno
4R001464	Valvola termostatica
4R001465	Pressostato
4R001466	Resistenza
4R001467	Valvola termostatica
4R001468	Resistenza
4R001470	Guarnizione raccordo
4R001471	Scambiatore
4R001472	Compressore
4R001473	Scambiatore
4R001474	Trasformatore
4R001475	Interruttore automatico
4R001476	Resistenza
4R001477	Regolatore di velocità
4R001478	Separatore liquido
4R001479	Ricevitore di liquido
4R001480	Corpo valvola solenoide
4R001481	Corpo valvola
4R001482	Bobina valvola inversione ciclo
4R001484	Batteria
4R001485	Batteria
4R001486	Pannello ventilatore
4R001487	Capillare
4R001488	Capillare
4R001489	Filtro antidisturbo
4R001490	Comando
4R001491	Scambiatore
4R001492	Valvola termostatica
4R001493	Batteria
4R001494	Batteria
4R001495	Pannello ventilatore
4R001496	Compressore
4R001497	Scambiatore
4R001498	Interruttore automatico
4R001500	Valvola termostatica
4R001501	Valvola termostatica
4R001502	Separatore liquido
4R001503	Batteria
4R001504	Batteria
4R001505	Compressore
4R001506	Scambiatore
4R001507	Scambiatore
4R001508	Interruttore automatico
4R001509	Resistenza
4R001510	Batteria

CODICE	DESCRIZIONE
4R001511	Batteria
4R001512	Batteria
4R001513	Batteria
4R001514	Valvola termostatica
4R001515	Compressore
4R001516	Scambiatore
4R001517	Scambiatore
4R001518	Interruttore automatico
4R001519	Batteria
4R001520	Scambiatore
4R001521	Scambiatore
4R001522	Compressore
4R001523	Batteria
4R001524	Batteria
4R001525	Valvola termostatica
4R001526	Corpo valvola
4R001528	Valvola termostatica
4R001529	Resistenza compressore
4R001530	Batteria
4R001531	Rubinetto sfera
4R001532	Contabilizzatore calore
4R001533	Valvola 3 vie
4R001534	Flussostato
4R001535	Pompa carico
4R001536	Valvola non ritorno
4R001537	Scambiatore calore
4R001538	Valvola sicurezza 6 bar
4R001539	Manometro
4R001540	Rubinetto sfera
4R001541	Pompa
4R001542	Servomotore 65-1 min
4R001543	Valvola non ritorno
4R001544	Servomotore 68-1 min
4R001545	Rubinetto sfera
4R001546	Kit guarnizioni circuito carico
4R001547	Kit guarnizioni circuito solare
4R001548	Scambiatore calore
4R001549	Pompa carico
4R001550	Regolatore temperatura
4R001551	Rubinetto sfera
4R001552	Flussostato
4R001553	Scambiatore calore 320 Kw
4R001554	Valvola non ritorno
4R001555	Valvola 3 vie
4R001556	Centralina
4R001557	Servomotore 65-1 min
4R001558	Rubinetto sfera
4R001559	Valvola non ritorno
4R001560	Circolatore
4R001561	Sensore temperatura
4R001562	Kit guarnizioni ACS
4R001563	Pompa carico
4R001564	Scambiatore calore 500 Kw
4R001570	Guarnizione
4R001571	Tubo
4R001572	Bacinella
4R001573	Pompa
4R001575	Valvola di non ritorno
4R001576	Tubo scarico condensa
4R001577	Ventola
4R001578	Batteria
4R001579	Valvola 2 vie
4R001580	Morsettiera
4R001581	Cornice
4R001582	Condensatore
4R001583	Valvola 3 vie
4R001584	Testa motorizzata
4R001585	Motore
4R001586	Guarnizione
4R001587	Cornice
4R001588	Aletta
4R001589	Guida
4R001590	Valvola 3 vie
4R001591	Valvola 2 vie
4R001592	Bacinella
4R001593	Motore
4R001594	Batteria

CODICE	DESCRIZIONE
4R001595	Ventola
4R001596	Pompa
4R001597	Filtro aria
4R001598	Griglia aspirazione
4R001599	Motore
4R001600	Batteria
4R001601	Motore
4R001602	Motore
4R001603	Batteria
4R001604	Motore
4R001605	Condensatore
4R001606	Isolamento completo
4R001607	Circolatore
4R001608	Termostato con sonda
4R001609	Sostituito Da 4R100883
4R001610	Sostituito Da 4R100883
4R001611	Circolatore
4R001612	Kit rubinetto
4R001613	Kit guarnizioni
4R001614	Scambiatore
4R001615	Tappo chiusura
4R001617	Manopola
4R001618	Telaio
4R001620	Isolamento completo
4R001621	Circolatore
4R001622	Circolatore
4R001623	Valvola miscelatrice
4R001624	Flussostato
4R001625	Valvola
4R001626	Rubinetto sfera
4R001627	Rubinetto sfera
4R001628	Valvola sicurezza 6 bar
4R001629	Manometro 10 bar
4R001630	Disaereatore
4R001631	Kit mollette
4R001632	Kit guarnizioni
4R001633	Centralina controllo
4R001638	Presa pressione
4R001639	Resistenza compressore
4R001644	Collettore solare
4R001645	Bollitore
4R001646	Tubo ritorno
4R001647	Tubo mandata
4R001648	Tubo mandata (parallelo)
4R001649	Kit raccordi
4R001650	Tubo ritorno (parallelo)
4R001651	Tubo mandata (parallelo)
4R001652	Tubo mandata
4R001653	Tubo ritorno
4R001654	Tubo mandata
4R001655	Kit raccordi
4R001656	Tubo mandata
4R001657	Tubo ritorno (parallelo)
4R001658	Tubo mandata (parallelo)
4R001660	Scheda comando
4R001661	Pannello portastrumenti
4R001664	Pannello frontale
4R001672	Scambiatore
4R001766	Collettore solare
4R001767	Collettore solare
4R001768	Collettore solare
4R001769	Collettore solare
4R001770	Valvola termostatica
4R001772	Turbolatore
4R001773	Mascherina trasparente
4R001775	Scambiatore primario
4R001944	Controllo remoto
4R001945	Protezione termica
4R001946	Valvola termostatica
4R001947	Scambiatore
4R001948	Valvola pressostatica
4R001949	Scambiatore primario
4R001950	Scambiatore primario
4R002004	Flangia
4R002006	Kit raccordi
4R002007	Scambiatore primario
4R002008	Elettrovalvola

CODICE	DESCRIZIONE
4R002009	Pannello di controllo
4R002010	Elettrovalvola caricamento
4R002011	kit trasformazione MTN
4R002012	Sostituito Da 4R100833
4R002013	Resistenza compressore
4R002015	Scambiatore primario
4R002016	Controflangia
4R002017	Scambiatore
4R002018	Scambiatore
4R002019	Cornice
4R002020	Protezione
4R002021	Protezione
4R002022	Protezione
4R002023	Protezione
4R002024	Protezione
4R002025	Protezione
4R002026	Protezione
4R002027	Mantello
4R002028	Protezione
4R002029	Protezione
4R002030	Protezione
4R002031	Protezione
4R002032	Pressacavo
4R002033	Pressacavo
4R002034	Passacavo
4R002035	Passacavo
4R002036	Rampa ritorno
4R002037	Rampa
4R002038	Rampa
4R002039	Rampa mandata
4R002040	Rampa ritorno
4R002041	Rampa vaso espansione
4R002042	Rampa
4R002043	Rampa
4R002044	Tappo
4R002045	Rampa
4R002046	Sensore temperatura coibentato
4R002047	Cablaggio alimentazione
4R002048	Cablaggio alimentazione trifase
4R002049	Guarnizione
4R002050	Valvola sicurezza
4R002051	Corpo valvola
4R002052	Testa
4R002053	Paletta
4R002055	Camera fumi
4R002056	Supporto
4R002057	Raccordo
4R002068	Scambiatore primario
4R002071	Valvola by-pass bassa prevalenza
4R002080	Tastiera
4R002081	Sonda NTC
4R002082	Collettore solare
4R002085	Controllo remoto
4R002087	Tubo collegamento
4R002088	Sostituito Da 4R100880
4R002108	Tubo flessibile condensa
4R002119	Guarnizione OR
4R002130	Tegolo
4R002131	Vaschetta raccolta condensa
4R002132	Vaschetta raccolta condensa
4R002133	Vaschetta raccolta condensa
4R002134	Cablaggio slave
4R002135	Cablaggio alimentazione
4R002136	Scheda slave
4R002137	Cavo accensione
4R002138	Elettrodo accensione
4R002139	Ventilatore
4R002140	Valvola gas
4R002141	Connettore
4R002142	Collettore mandata
4R002143	Sostituito Da 4R102794
4R002144	Rubinetto
4R002145	Tubo flessibile
4R002146	Scambiatore condensante
4R002147	Sostituito Da 4R102792
4R002148	Sostituito Da 4R102791
4R002149	Tubo gas

CODICE	DESCRIZIONE
4R002150	Sostituito Da 4R102793
4R002151	Raccordo
4R002152	Sonda temperatura
4R002153	Tubo
4R002154	Tubo
4R002155	Tubo
4R002156	Raccordo portasonda
4R002157	Raccordo portasonda
4R002158	Connettore cablato pressostato
4R002159	Griglia
4R002160	Gomito
4R002162	Gomito
4R002164	Curva
4R002165	Rubinetto
4R002166	Collettore condensa
4R002167	Scheda master
4R002168	Cablaggio master
4R002169	Brucciato
4R002170	Guarnizione bruciatore
4R002171	Sostituito Da 4R102795
4R002172	Flangia
4R002173	Cornice esterna
4R002174	Vetro ceramico
4R002175	Fermavetro
4R002176	Guarnizione
4R002177	Cornice interna
4R002178	Cassetto cenere
4R002179	Valvola aria primaria
4R002180	Maniglia portellone
4R002181	Ferma legna
4R002182	Telaio portellone
4R002183	Cappa
4R002184	Clapet fumi
4R002185	Pomello aria
4R002186	Griglione ghisa focolare
4R002187	Piedino regolabile
4R002188	Clips scatola aria
4R002189	Compressore
4R002190	Pressostato di alta
4R002191	Pannello frontale laterale
4R002192	Regolatore di velocità
4R002193	Regolatore di velocità
4R002194	Scheda principale
4R002195	Limitatore di spunto
4R002196	Interfaccia utente
4R002197	Sonda temperatura ambiente
4R002198	Pressostato differenziale
4R002199	Cablaggio elettrico
4R002200	Interruttore di sicurezza
4R002201	Coperchio
4R002202	Cruscotto
4R002203	Montante destro
4R002204	Montante sinistro
4R002205	Pannello frontale
4R002206	Pannello laterale
4R002207	Limitatore di spunto
4R002208	Interruttore magnetotermico
4R002209	Compressore
4R002210	Compressore
4R002211	Vaso espansione
4R002212	Filtro disidratatore
4R002213	Scheda principale
4R002214	Interruttore protezione compressore
4R002215	Compressore
4R002216	Limitatore di spunto
4R002217	Interruttore protezione
4R002218	Scheda principale
4R002219	Sonda
4R002220	Sonda temperatura esterna
4R002221	Trasduttore pressione
4R002222	Trasduttore pressione
4R002223	Pressostato sicurezza
4R002224	Scambiatore
4R002225	Valvola non ritorno
4R002226	Valvola termostatica
4R002227	Relè
4R002228	Compressore

CODICE	DESCRIZIONE
4R002229	Interruttore protezione
4R002230	Valvola termostatica
4R002231	Limitatore di spunto
4R002232	Compressore
4R002233	Interruttore protezione
4R002234	Scambiatore
4R002235	Compressore
4R002236	Compressore
4R002237	Interruttore magnetotermico
4R002238	Compressore
4R002239	Scambiatore
4R002240	Valvola termostatica
4R002241	Valvola non ritorno
4R002242	Compressore
4R002243	Resistenza compressore
4R002244	Scheda principale
4R002245	Scambiatore
4R002246	Compressore
4R002247	Scambiatore
4R002248	Compressore
4R002249	Collettore mandata
4R002250	Valvola termostatica
4R002251	Pannello laterale sx
4R002252	Compressore
4R002253	Pannello posteriore
4R002254	Scambiatore
4R002255	Contattore
4R002256	Scheda principale
4R002257	Collettore ritorno
4R002258	Circolatore
4R002259	Scheda principale
4R002260	Pannello superiore anteriore
4R002261	Pannello superiore posteriore
4R002262	Pannello laterale dx
4R002263	Sportello sinistro
4R002264	Sportello destro
4R002265	Tubo scarico fumi
4R002266	Pannello superiore anteriore
4R002267	Pannello superiore posteriore
4R002268	Collettore gas
4R002269	Collettore ritorno
4R002270	Sostituito Da 4R100111
4R002271	Collettore mandata
4R002272	Raccordo valvola gas
4R002273	Raccordo valvola gas
4R002274	Sostituito Da 4R102816
4R002275	Curva
4R002276	Pannello posteriore
4R002277	Diaframma d.9,25
4R002278	Flangia inox
4R002279	Pannello superiore
4R002280	Pannello superiore
4R002281	Sportello sinistro
4R002282	Sportello destro
4R002283	Pannello laterale
4R002284	Pannello posteriore
4R002285	Tubo scarico fumi
4R002286	Pannello destro
4R002287	Pannello superiore
4R002288	Pannello posteriore
4R002289	Tubo scarico condensa
4R002290	Collettore gas
4R002292	Valvola sfera
4R002295	Isolamento completo
4R002296	Termostato x GP 30
4R002297	Valvola MIX
4R002298	Servomotore
4R002299	Isolamento completo
4R002300	Guarnizione
4R002301	Galleggiante
4R002302	Pannello anteriore
4R002303	Pannello anteriore
4R002304	Pannello anteriore
4R002305	Adattatore 50-80
4R002306	Termometro blu con maniglia
4R002307	Termometro rosso con maniglia
4R002308	Testa motorizzata

CODICE	DESCRIZIONE
4R002309	Pannello ventilatore
4R002310	Sostituito Da 4R103807
4R002311	Pannello ventilatore
4R002312	Pannello ventilatore
4R002313	Scatola elettrica
4R002314	Guarnizione motore
4R002315	Pannello ventilatore
4R002316	Coppella posteriore
4R002317	Coppella anteriore
4R002318	Pacco elementi
4R002319	Pacco elementi
4R002320	Pacco elementi
4R002321	Pacco elementi
4R002322	Pacco elementi
4R002323	Pacco elementi
4R002324	Pacco elementi
4R002325	Pacco elementi
4R002326	Pacco elementi
4R002327	Pacco elementi
4R002328	Pacco elementi
4R002329	Pacco elementi
4R002330	Pacco elementi
4R002331	Pacco elementi
4R002332	Pacco elementi
4R002333	Pacco elementi
4R002334	Pacco elementi
4R002335	Pacco elementi
4R002336	Pacco elementi
4R002337	Pacco elementi
4R002338	Pacco elementi
4R002339	Pacco elementi
4R002340	Pacco elementi
4R002341	Pacco elementi
4R002342	Pacco elementi
4R002343	Pacco elementi
4R002344	Pacco elementi
4R002345	Pacco elementi
4R002346	Pacco elementi
4R002347	Pacco elementi
4R002348	Pacco elementi
4R002349	Pacco elementi
4R002350	Pacco elementi
4R002351	Pacco elementi
4R002352	Pacco elementi
4R002353	Pacco elementi
4R002354	Pacco elementi
4R002355	Pacco elementi
4R002356	Pacco elementi
4R002357	Pacco elementi
4R002358	Pacco elementi
4R002359	Pacco elementi
4R002360	Pacco elementi
4R002361	Pacco elementi
4R002362	Pacco elementi
4R002363	Pacco elementi
4R002364	Pacco elementi
4R002365	Valvola di sicurezza
4R002366	Telaio
4R002367	Cappa
4R002368	Scambiatore
4R002369	Cavo collegamento
4R002370	Mantello
4R002371	Rampa
4R002372	Sostituito Da 4R101217
4R002373	Collettore
4R002374	Ugello pilota MTN
4R002375	Rampa bruciatore pilota
4R002376	Assieme raccordo gas
4R002377	Valvola Gas
4R002378	Sostituito Da 4R100558
4R002379	Perno regolazione temperatura
4R002380	Ugello pilota MTN
4R002381	Rampa
4R002382	Valvola Gas
4R002383	Scheda elettronica
4R002384	Curva entrata uscita acqua
4R002385	Supporto bruciatore pilota

CODICE	DESCRIZIONE
4R002386	Sostituito Da 4368027
4R002387	Cinghia trapezoidale
4R002388	Coibente tubi
4R002389	Coibente tubi
4R002390	Flussostato
4R002391	Collettore
4R002392	Valvola sfogo aria
4R002393	Filtro acqua
4R002394	Valvola sfiato aria
4R002395	Sensore temperatura
4R002396	Assieme corpo degasatore
4R002397	Sportello sinistro
4R002398	Sportello sinistro
4R002399	Kit trasformazione MTN
4R002400	Kit trasformazione GPL
4R002401	Bobina valvola 4 vie
4R002403	Valvola termostatica
4R002404	Gruppo guarnizioni
4R002405	Gruppo guarnizioni
4R002406	Gruppo guarnizioni
4R002407	Gruppo guarnizioni
4R002408	Gruppo guarnizioni
4R002410	Connettore circolatore
4R002411	Pannello frontale
4R002412	Traversa superiore
4R002414	Griglia
4R002415	Traverso laterale
4R002416	Rete protezione
4R002417	Copertura parti elettriche
4R002418	Base
4R002419	Cablaggio
4R002420	Supporto motore
4R002421	Scheda comando
4R002422	Valvola miscelatrice
4R002423	Scambiatore primario
4R002424	Dima
4R002425	Staffa
4R002426	Pannello di fondo
4R002427	Bacinella
4R002428	Motorino swing
4R002429	Ventola
4R002430	Copertura motore
4R002431	Motore
4R002432	Supporto motore
4R002433	Pannello display
4R002434	Telaio
4R002435	Filtro aria
4R002436	Copertura parti elettriche
4R002437	Filtro aria
4R002438	Batteria
4R002439	Copertura
4R002440	Scheda elettronica
4R002441	Ionizzatore
4R002442	Sblocco
4R002443	Sblocco
4R002444	Pannello frontale
4R002445	Cuscinetto
4R002446	Scheda elettronica
4R002447	Paletta
4R002448	Paletta
4R002449	Batteria
4R002450	Scheda elettronica
4R002451	Filtro
4R002452	Tubo scarico condensa
4R002453	Telecomando
4R002454	Telaio filtro
4R002455	Supporto alette
4R002456	Morsetto fissaggio
4R002457	Staffa
4R002458	Staffa supporto
4R002459	Supporto motore
4R002460	Motore
4R002461	Ventilatore sinistro
4R002462	Ventilatore destro
4R002463	Coclea posteriore
4R002464	Coclea anteriore
4R002465	Pannello laterale destro

CODICE	DESCRIZIONE
4R002466	Protezione palette
4R002467	Griglia uscita
4R002468	Pannello display
4R002469	Aletta
4R002470	Pannello superiore
4R002471	Supporto motorino
4R002472	Motorino swing
4R002473	Scheda ricevente
4R002474	Supporto
4R002475	Bacinella
4R002476	Batteria
4R002477	Pannello laterale sinistro
4R002478	Isolamento superiore
4R002479	Kit palette
4R002480	Kit levismo palette
4R002481	Pannello anteriore
4R002482	Bacinella
4R002483	Batteria
4R002484	Pannello laterale sinistro
4R002485	Sensore temperatura
4R002486	Filtro aria
4R002487	Pannello superiore
4R002488	Motore
4R002489	Ventilatore
4R002490	Supporto
4R002491	Coperchio
4R002492	Pompa
4R002493	Interruttore
4R002494	Pannello laterale destro
4R002495	Coclea
4R002496	Scheda elettronica
4R002497	Pannello display
4R002498	Batteria
4R002499	Paletta
4R002500	Filtro
4R002502	Pannello ispezione
4R002503	Copertura motore
4R002504	Copertura parti elettriche
4R002505	Supporto
4R002506	Sostegno
4R002507	Aletta
4R002508	Aletta
4R002509	Ventola
4R002510	Batteria
4R002511	Compressore
4R002512	Montante
4R002513	Pannello posteriore
4R002514	Isolamento
4R002515	Modulo di potenza
4R002516	Reattore
4R002517	Batteria
4R002518	Pannello posteriore
4R002519	Traversa superiore
4R002520	Isolamento
4R002521	Tubo scarico condensa
4R002522	Motorino swing
4R002523	Pannello ispezione
4R002524	Aletta
4R002525	Supporto motore
4R002526	Copertura motore
4R002527	Ventola
4R002528	Pannello di fondo
4R002529	Dima
4R002530	Batteria
4R002531	Filtro aria
4R002532	Paletta
4R002533	Pannello frontale
4R002534	Sostegno
4R002535	Modulo di potenza
4R002536	Scheda elettronica
4R002537	Pannello frontale
4R002538	Rete protezione
4R002539	Pannello copriattacchi
4R002540	Rete protezione
4R002541	Scheda elettronica
4R002542	Griglia
4R002543	Scheda elettronica

CODICE	DESCRIZIONE
4R002545	Motorino swing
4R002546	Pannello frontale
4R002547	Pannello di fondo
4R002548	Scheda elettronica
4R002549	Pannello anteriore
4R002550	Bacinella
4R002551	Connettore
4R002552	Batteria
4R002553	Supporto
4R002554	Motore
4R002555	Pannello inferiore
4R002556	Batteria
4R002557	Motore
4R002558	Griglia
4R002559	Pannello laterale
4R002560	Supporto motore
4R002561	Batteria
4R002562	Pannello copriattacchi
4R002563	Bobina
4R002564	Motore
4R002565	Ventilatore
4R002566	Pompa scarico condensa
4R002567	Batteria
4R002568	Bacinella
4R002569	Condensatore
4R002570	Coperchio
4R002571	Griglia
4R002576	Pannello laterale
4R002577	Pannello laterale sinistro
4R002578	Pannello laterale
4R002579	Compressore
4R002580	Motore
4R002581	Batteria
4R002582	Ventola
4R002583	Supporto motore
4R002584	Pannello laterale destro
4R002585	Pannello posteriore
4R002586	Supporto motore
4R002587	Trasduttore di pressione
4R002588	Valvola termostatica
4R002589	Coperchio
4R002590	Pannello frontale
4R002591	Assieme bollitore 45 litri inox
4R002592	Valvola pressostatica
4R002593	Comando
4R002594	Scambiatore primario
4R002596	Pannello laterale sinistro
4R002597	Pannello laterale destro
4R002598	Pannello posteriore
4R002599	Rubinetto sfera
4R002600	Tubo
4R002601	Cablaggio slave
4R002602	Tubo
4R002603	Tubo
4R002604	Tubo
4R002605	Valvola sicurezza
4R002606	Circolatore
4R002607	Cablaggio alimentazione
4R002608	Tubo ritorno
4R002609	Tubo scarico condensa
4R002610	Pannello comandi
4R002611	Scheda master
4R002612	Cablaggio master
4R002613	Cablaggio BUS
4R002614	Cablaggio alimentazione
4R002615	Scheda interfaccia
4R002616	Pannello frontale slave
4R002617	Pannello superiore
4R002618	Pannello laterale sinistro
4R002619	Pannello laterale destro
4R002620	Cablaggio collegamento scheda
4R002621	Quadro elettrico
4R002622	Pannello
4R002623	Griglia
4R002624	Pannello di fondo
4R002625	Telaio
4R002626	Diaframma

CODICE	DESCRIZIONE
4R002627	Diaframma
4R002628	Bussola
4R002629	Cinghia trapezoidale
4R002630	Bussola
4R002631	Telaio
4R002632	Pannello
4R002633	Griglia
4R002634	Pannello di fondo
4R002635	Diaframma
4R002636	Pannello laterale
4R002637	Diaframma
4R002638	Bussola
4R002639	Griglia
4R002640	Pannello di fondo
4R002641	Pannello
4R002642	Diaframma
4R002643	Diaframma
4R002644	Bussola
4R002645	Bussola
4R002646	Bussola
4R002647	Bussola
4R002648	Griglia
4R002649	Pannello di fondo
4R002650	Diaframma
4R002651	Pannello laterale
4R002652	Pannello
4R002653	Diaframma
4R002654	Tube
4R002655	Cinghia trapezoidale
4R002656	Flangia
4R002657	Pannello
4R002658	Pannello
4R002659	Pannello bruciatore
4R002660	Pannello laterale
4R002661	Pannello camino
4R002662	Pannello laterale
4R002663	Guarnizione
4R002664	Guarnizione
4R002665	Guarnizione flangia
4R002666	Scambiatore
4R002667	Camera combustione
4R002668	Pacco elementi
4R002669	Tube scarico condensa
4R002670	Guarnizione
4R002671	Tappo
4R002672	Flangia bruciatore
4R002673	Interruttore
4R002674	Guarnizione flangia bruciatore
4R002675	Sifone
4R002676	Termostato
4R002677	Portellino ispezione
4R002678	Portellino ispezione
4R002679	Portellino ispezione
4R002680	Flangia
4R002681	Flangia
4R002682	Pannello bruciatore
4R002683	Pannello
4R002684	Pannello
4R002685	Pannello
4R002686	Pannello laterale
4R002687	Pannello laterale
4R002688	Pannello camino
4R002689	Guarnizione
4R002690	Pacco elementi
4R002691	Portellino ispezione
4R002692	Flangia
4R002693	Guarnizione flangia
4R002694	Tube scarico condensa
4R002695	Portellino ispezione
4R002696	Portellino ispezione
4R002697	Camera combustione
4R002698	Scambiatore
4R002699	Guarnizione flangia
4R002700	Flangia
4R002701	Pannello
4R002702	Pannello bruciatore
4R002703	Flangia bruciatore

CODICE	DESCRIZIONE
4R002704	Pannello
4R002705	Pannello laterale
4R002706	Pannello camino
4R002707	Pannello laterale
4R002708	Guarnizione
4R002709	Guarnizione flangia
4R002710	Tubo scarico condensa
4R002711	Tubo scarico condensa
4R002712	Pacco elementi
4R002713	Camera combustione
4R002714	Scambiatore
4R002715	Portellino ispezione
4R002716	Portellino ispezione
4R002717	Guarnizione flangia
4R002718	Portellino ispezione
4R002719	Flangia bruciatore
4R002720	Tubo scarico condensa
4R002721	Tubo scarico condensa
4R002722	Flangia
4R002723	Flangia
4R002724	Camera combustione
4R002725	Pannello
4R002726	Pannello
4R002727	Portellino ispezione
4R002728	Pannello bruciatore
4R002729	Pannello laterale
4R002730	Pannello laterale
4R002731	Pannello camino
4R002732	Scambiatore
4R002733	Guarnizione flangia
4R002734	Guarnizione
4R002735	Pacco elementi
4R002736	Portellino ispezione
4R002737	Portellino ispezione
4R002738	Controllo elettronico
4R002739	Trasformatore
4R002740	Controllo sequenza fasi
4R002741	Temporizzatore
4R002742	Sezionatore
4R002743	Sezionatore
4R002744	Sezionatore
4R002745	Sezionatore
4R002746	Relè
4R002747	Contattore
4R002748	Contattore
4R002749	Contattore
4R002750	Contattore
4R002751	Contattore
4R002752	Contattore
4R002753	Contattore
4R002754	Contattore
4R002755	Relè termico
4R002756	Relè termico
4R002757	Relè termico
4R002758	Relè termico
4R002759	Relè termico
4R002760	Relè termico
4R002761	Relè termico
4R002762	Relè termico
4R002763	Relè
4R002764	Relè
4R002765	Lampada rossa
4R002766	Lampada verde
4R002767	Bussola
4R002768	Circolatore
4R002769	Valvola a sfera
4R002770	Pannello
4R002771	Pannellino
4R002772	Pannellino
4R002773	Riduttore motore
4R002774	Filtro aria
4R002775	Griglia aspirazione
4R002776	Pannellino
4R002777	Pannellino
4R002778	Levismo
4R002779	Valvola gas
4R002780	Flangia aria regolabile

CODICE	DESCRIZIONE
4R002781	Cavo
4R002782	Kit copertura parti elettriche
4R002783	Kit scheda gestione
4R002784	Cruscotto portastrumenti
4R002785	Mantello
4R002786	Cablaggio alimentazione
4R002787	Cablaggio bassa tensione
4R002789	Rampa ritorno riscaldamento
4R002790	Scambiatore monoterminico
4R002791	Rampa mandata riscaldamento
4R002792	Candela accens/rilevaz
4R002793	Cablaggio combustione
4R002794	Kit copertura parti elettriche
4R002795	Cruscotto comandi
4R002796	Mantello completo
4R002797	Copertura raccordi
4R002798	Rampa
4R002799	Scambiatore monoterminico
4R002800	Rampa mandata riscaldamento
4R002801	Cablaggio combustione
4R002802	Coperchio camera combustione
4R002803	Laterale camera combustione
4R002804	Telaio completo
4R002805	Assieme mantello
4R002806	Pressostato
4R002807	Guarnizione
4R002808	Sonda NTC
4R002809	Filtro acqua
4R002811	Visualizzatore
4R002812	Rampa mandata riscaldamento
4R002813	Mantello
4R002814	Riduttore
4R002815	Diaframma aria primaria
4R002818	Pannello frontale
4R002819	Batteria
4R002820	Pannello laterale
4R002821	Scheda elettronica
4R002822	Modulo di potenza
4R002823	Raccordo di alta
4R002825	Valvola termostatica
4R002826	Scheda elettronica
4R002827	Modulo di potenza
4R002828	Scheda filtro
4R002829	Condensatore
4R002830	Pannello laterale
4R002831	Copertura raccordi
4R002832	Copertura parti elettriche
4R002833	Pannello anteriore
4R002834	Griglia
4R002835	Ventola
4R002836	Pannello frontale
4R002837	Motore
4R002838	Supporto motore
4R002839	Batteria
4R002840	Coperchio
4R002841	Compressore
4R002842	Valvola 4 vie
4R002843	Raccordo di alta
4R002844	Valvola termostatica
4R002845	Pannello frontale
4R002846	Ventola
4R002847	Motore
4R002848	Griglia
4R002849	Supporto motore
4R002850	Batteria
4R002851	Griglia
4R002852	Pannello anteriore
4R002853	Pannello ausiliario
4R002854	Pannello laterale
4R002855	Raccordo di alta
4R002856	Compressore
4R002857	Resistenza
4R002858	Scheda elettronica
4R002859	Valvola termostatica
4R002860	Bobina valvola termostatica
4R002861	Tubo
4R002862	Tubo ingresso aria

CODICE	DESCRIZIONE
4R002863	Scheda filtro
4R002864	Condensatore
4R002865	Trasduttore
4R002866	Motore
4R002867	Supporto motore
4R002868	Reattore
4R002869	Compressore
4R002870	Relè
4R002871	Resistenza
4R002872	Pannello copriattacchi
4R002873	Griglia
4R002874	Filtro
4R002875	Pannello destro
4R002876	Motore
4R002877	Giunto
4R002878	Paletta
4R002879	Paletta
4R002880	Bacinella
4R002881	Supporto
4R002882	Batteria
4R002883	Kit alette
4R002884	Pannello frontale
4R002885	Kit levismo alette
4R002886	Motorino swing
4R002887	Scheda ricevitore
4R002889	Trasformatore
4R002890	Sonda
4R002891	Motorino swing
4R002892	Pannello sinistro
4R002893	Condensatore
4R002894	Ventola
4R002895	Motore
4R002896	Bacinella
4R002897	Coperchio
4R002898	Batteria
4R002899	Cablaggio
4R002900	Pannello ispezione
4R002901	Tubo scarico condensa
4R002902	Pompa scarico condensa
4R002903	Batteria
4R002904	Pannello ricevente
4R002905	Condensatore
4R002906	Griglia
4R002907	Coperchio
4R002908	Bacinella
4R002909	Motore
4R002910	Ventola
4R002911	Batteria
4R002912	Telecomando
4R002913	Rampa scarico condensa
4R002914	Kit levismo alette
4R002915	Supporto alette
4R002916	Supporto sinistro
4R002917	Batteria
4R002918	Batteria
4R002919	Paletta
4R002920	Bacinella
4R002921	Pannello destro
4R002922	Coperchio
4R002923	Coperchio girante
4R002924	Clip
4R002925	Albero motore
4R002926	Pannello sinistro
4R002927	Pannello frontale
4R002928	Griglia
4R002929	Filtro
4R002930	Condensatore
4R002931	Supporto sinistro
4R002932	Motore
4R002933	Sonda
4R002934	Bacinella
4R002935	Batteria
4R002936	Ventola
4R002937	Motore
4R002938	Condensatore
4R002939	Base
4R002940	Cornice

CODICE	DESCRIZIONE
4R002941	Batteria
4R002942	Girante
4R002943	Girante
4R002944	Coclea
4R002945	Coclea
4R002946	Bacinella
4R002947	Motore
4R002948	Coperchio
4R002949	Coperchio
4R002950	Sonda temperatura
4R002951	Filtro
4R002952	Batteria
4R002953	Cavo pompa
4R002959	Coperchietto
4R002960	Scheda ricevente
4R002961	Filtro
4R002962	Pannello
4R002963	Pannellino
4R002964	Pannellino
4R002965	Griglia
4R002966	Pannellino
4R002967	Gruppo cerniera
4R002968	Clip fissaggio
4R002969	Levismo
4R002970	Gruppo motore
4R002973	Quadro elettrico completo
4R002974	Tubo carico impianto
4R002975	Tubo carico impianto
4R002976	Raccordo
4R002977	Tubo scarico condensa
4R002978	Regolatore di flusso
4R002979	Tubo
4R002980	Convogliatore fumi
4R002981	Tubo
4R002982	Scambiatore primario
4R002983	Kit trasformazione G230
4R002984	Kit trasformazione MTN
4R002985	Kit trasformazione gpl
4R002986	Assieme scambiatore cond.
4R002987	Brucciato
4R002988	Assieme pannelli isolanti
4R002989	Guarnizione coperchio 29kw
4R002990	Coperchio
4R002991	Mixer
4R002992	Diaframma valvola gas
4R002993	Scambiatore primario
4R002994	Coperchio bollitore anteriore
4R002995	Sonda refrigerante
4R002996	Quadro elettrico
4R002997	Telaio
4R002998	Tappo portasonde
4R002999	Isolamento completo
4R003001	Scheda di potenza
4R003002	Motore valvola 3 vie
4R003004	Kit circolatore modulante
4R003005	Kit circolatore modulante
4R003006	Kit circolatore modulante
4R003007	Kit circolatore modulante
4R003008	Cablaggio completo
4R003009	Copertura posteriore alimentatore
4R003010	Gancio griglia
4R003011	Filtro
4R003012	Pannello laterale Dx
4R003013	Batteria
4R003014	Motore
4R003015	Sonda acqua
4R003016	Pannello chiusura
4R003017	Griglia superiore
4R003018	Griglia superiore
4R003019	Griglia superiore
4R003020	Griglia superiore
4R003021	Griglia superiore
4R003022	Pannello laterale Dx
4R003023	Pannello anteriore
4R003024	Pannello laterale Sx
4R003025	Schienale
4R003026	Batteria

CODICE	DESCRIZIONE
4R003027	Pannello anteriore
4R003028	Pannello laterale Sx
4R003029	Schienale
4R003030	Pannello anteriore
4R003031	Pannello anteriore
4R003032	Pannello anteriore
4R003033	Pannello anteriore
4R003034	Pannello anteriore
4R003035	Pannello anteriore
4R003036	Pannello anteriore
4R003037	Pannello anteriore
4R003038	Pannello anteriore
4R003039	Pannello anteriore
4R003040	Traversa
4R003041	Traversa
4R003042	Traversa
4R003043	Traversa
4R003044	Traversa
4R003045	Traversa
4R003046	Traversa
4R003047	Traversa
4R003048	Traversa
4R003049	Traversa
4R003050	Griglia
4R003051	Levismo sinistro
4R003052	Levismo destro
4R003053	Pannello frontale isolato
4R003054	Ventilatore
4R003055	Supporto
4R003056	Alimentatore
4R003057	Pannello frontale isolato
4R003058	Griglia
4R003059	Griglia
4R003060	Pannello frontale isolato
4R003061	Griglia
4R003062	Pannello frontale isolato
4R003063	Griglia
4R003064	Pannello frontale isolato
4R003066	Pannello frontale
4R003067	Traversa anteriore
4R003068	Traversa posteriore
4R003069	Isolamento superiore
4R003070	Pannello frontale
4R003071	Traversa anteriore
4R003072	Traversa posteriore
4R003073	Isolamento superiore
4R003074	Pannello frontale
4R003075	Traversa anteriore
4R003076	Traversa posteriore
4R003077	Isolamento superiore
4R003078	Pannello frontale
4R003079	Traversa anteriore
4R003080	Traversa posteriore
4R003081	Isolamento superiore
4R003082	Pannello frontale
4R003083	Traversa anteriore
4R003084	Traversa posteriore
4R003085	Isolamento superiore
4R003086	Display 8 tasti
4R003087	Cablaggio
4R003088	Scatola elettrica
4R003089	Scheda elettronica
4R003090	Sonda
4R003091	Coperchio scatola
4R003092	Display 4 tasti
4R003093	Cablaggio
4R003094	Scheda elettronica
4R003095	Scatola elettrica
4R003096	Pannello comandi
4R003097	Frontalino
4R003098	Scheda elettronica
4R003099	Coperchio con led e tasto
4R003100	Scheda elettronica
4R003101	Scheda elettronica
4R003102	Termostato sicurezza
4R003103	Guarnizione collarino
4R003104	Collarino fumi

CODICE	DESCRIZIONE
4R003105	Staffa
4R003121	Rampa
4R003122	Rampa
4R003123	Rampa inferiore
4R003124	Rampa superiore
4R003125	Scheda gestione
4R003126	Cablaggio combustione
4R003127	Cablaggio bassa tensione
4R003128	Cablaggio alimentazione
4R003129	Cablaggio accensione fiamma e ventilatore
4R003130	Cablaggio comandi idraulici
4R003131	Cablaggio collegamento utenze
4R003132	Mantello
4R003133	Isolamento superiore
4R003134	Disco isolante
4R003135	Isolamento
4R003139	Batteria
4R003140	Cornice
4R003141	Pannello laterale sinistro
4R003142	Pannello laterale destro
4R003143	Motore
4R003144	Pannello superiore
4R003145	Clip fissaggio motore
4R003146	Clip fissaggio motore
4R003147	Scheda elettronica
4R003148	Trasformatore
4R003149	Cablaggio
4R003150	Coclea completa
4R003151	Batteria
4R003152	Flussostato
4R003153	Scheda elettronica
4R003154	Display
4R003155	Passacavo
4R0058262	Refrattario fronte bruciatore
4R0103759	Pannello comandi
4R0103760	Fusibile
4R0103761	Cablaggio elettrico
4R0103762	Refrattario completo
4R0103763	Kit guarnizioni camera combustione
4R0103764	Isolamento
4R0103765	Pannello superiore
4R0103766	Pannello laterale dx
4R0103767	Pannello laterale sx
4R0103768	Turbolatore
4R0103769	Refrattario completo
4R0103770	Refrattario intracamere
4R0103771	Kit guarnizioni camera combustione
4R0103772	Pannello superiore
4R0103773	Pannello laterale dx
4R0103774	Pannello laterale sx
4R0103775	Refrattario intracamere
4R0103776	Kit guarnizioni camera combustione
4R0103777	Pannello frontale
4R0103778	Pannello laterale dx
4R0103779	Pannello laterale sx
4R0103780	Turbolatore
4R0103781	Turbolatore
4R100003	Cavo pompa
4R100004	Scheda elettronica
4R100005	Cablaggio Kit
4R100006	Tubo ritorno zona miscelata
4R100007	Tubo
4R100008	Tubo mandata zona miscelata
4R100009	Valvola di non ritorno
4R100010	Tubo mandata torretta/circolatore
4R100011	Telaio
4R100013	Sportello
4R100014	Molletta fiss. rampa
4R100015	Carenatura Q.E.
4R100016	Pressostato aria
4R100017	Contatermie
4R100018	Scheda Mbus con cavo
4R100019	Sostituito Da 4R103864
4R100020	Contatermie risc Qn 2,5 - Mbus
4R100021	Kit contatermie risc/raff Qn2,5 + Scheda Mbus con cavo
4R100022	Sostituito Da 4R103808
4R100023	Pannello portastrumenti

CODICE	DESCRIZIONE
4R100024	Termostato
4R100025	Cablaggio pompa
4R100026	Pannello superiore
4R100027	Pannello superiore mobile
4R100028	Pannello laterale Sx
4R100029	Pannello laterale Dx
4R100030	Pannello frontale master
4R100031	Pannello frontale slave
4R100032	Cornice ABS
4R100033	Tubo
4R100034	Scambiatore condensante
4R100035	Cavo accensione
4R100036	Tubo scarico fumi
4R100037	Tubo
4R100038	Tubo
4R100039	Tubo
4R100040	Tubo
4R100053	Tubo
4R100054	Flangia fumi
4R100055	Raccordo scarico fumi
4R100056	Guarnizione flangia fumi
4R100057	Tubo scarico condensa
4R100058	Tubo scarico condensa
4R100059	Cablaggio BUS master
4R100060	Cablaggio master
4R100061	Chiusura magnetica
4R100062	Cablaggio master
4R100063	Cablaggio slave
4R100064	Cablaggio BUS slave
4R100065	Rubinetto gas
4R100066	Pannello laterale
4R100067	Pannello anteriore
4R100068	Pannello superiore
4R100069	Pannello frontale Q.E.
4R100070	Pannello posteriore
4R100071	Sostituito Da 3020277
4R100077	Pannello laterale
4R100078	Pannello superiore
4R100079	Batteria
4R100080	Testa motorizzata
4R100081	Valvola
4R100082	Valvola by pass
4R100083	Raccordo uscita
4R100084	Detentore
4R100085	Cablaggio
4R100095	Manopola
4R100096	Batteria
4R100097	Schienale
4R100098	Pannello anteriore
4R100099	Batteria
4R100100	Schienale
4R100101	Pannello anteriore
4R100102	Batteria
4R100103	Schienale
4R100104	Pannello anteriore
4R100105	Griglia
4R100106	Griglia
4R100107	Griglia
4R100108	Griglia
4R100109	Griglia
4R100111	Collettore scarico condensa
4R100112	Tubo scarico fumi
4R100113	Tubo scarico condensa
4R100114	Sostituito Da 4R102262
4R100115	Tubo scarico fumi
4R100116	Motore
4R100117	Regolatore di flusso
4R100118	Circolatore
4R100119	Valvola 3 vie
4R100120	Isolamento completo
4R100121	Griglia
4R100122	Filtro aria
4R100123	Sensore
4R100124	Batteria
4R100125	Pannello frontale
4R100126	Presa aria
4R100127	Paletta

CODICE	DESCRIZIONE
4R100128	Bacinella
4R100129	Ventola
4R100130	Ventola
4R100131	Motore
4R100132	Pannello di fondo
4R100133	Motore
4R100134	Pannello posteriore
4R100135	Telecomando
4R100136	Filtro
4R100137	Batteria
4R100138	Batteria
4R100139	Pannello Display
4R100140	Scheda elettronica
4R100143	Copertura parti elettriche
4R100144	Sonda NTC
4R100145	Flussostato sanitario
4R100146	Circolatore
4R100147	Scatola quadro elettrico
4R100226	Scatola connessioni elettriche
4R100227	Pannello superiore
4R100228	Pannello superiore
4R100229	Pannello superiore
4R100230	Guarnizione
4R100231	Coibentazione
4R100232	Pannello laterale
4R100233	Pannello laterale
4R100234	Pannello laterale
4R100235	Pannello anteriore
4R100236	Maniglia
4R100237	Piastrina
4R100238	Supporto
4R100239	Finecorsa
4R100240	Pannello laterale
4R100245	Pannello posteriore
4R100246	Coperchio
4R100247	Raccordo fumi
4R100248	Pozzetto
4R100249	Molletta
4R100250	Attacco
4R100251	Paratia
4R100252	Cassetto cenere
4R100253	Cerniera
4R100254	Scovolo
4R100255	Scovolo
4R100256	Scovolo
4R100258	Camera fumi
4R100259	Portasonda
4R100260	Guarnizione
4R100261	Coperchio
4R100262	Guarnizione
4R100263	Portello anteriore
4R100264	Manopola
4R100265	Vetrino
4R100266	Ghiera
4R100267	Tappo
4R100268	Guarnizione camera fumi
4R100269	Coclea
4R100270	Catena
4R100271	Catena
4R100272	Perno
4R100273	Riduttore motore
4R100274	Ingranaggio
4R100275	Ingranaggio
4R100276	Motore
4R100277	Linguetta
4R100278	Valvola
4R100279	Albero
4R100280	Supporto
4R100281	Ingranaggio
4R100282	Ingranaggio
4R100283	Supporto
4R100284	Coclea
4R100285	Sensore di livello
4R100286	Guarnizione
4R100287	Rete
4R100288	Tramoggia
4R100289	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
4R100290	Guarnizione
4R100291	Guarnizione
4R100292	Tubo
4R100293	Candela accensione
4R100294	Kit tubetti aria
4R100295	Pozzetto
4R100296	Guarnizione
4R100297	Tappo
4R100298	Vaschetta
4R100299	Pomello
4R100300	Elettroventilatore
4R100301	Kit distanziatori
4R100303	Pannello laterale
4R100304	Coperchio
4R100305	Pomello
4R100306	Pannello laterale
4R100307	Pannello superiore
4R100308	Pannello laterale
4R100309	Pannello laterale
4R100310	Chiusura camera fumi
4R100311	Guarnizione
4R100312	Coclea
4R100313	Carter
4R100314	Albero
4R100315	Tramoggia
4R100316	Coperchio
4R100317	Rete protezione
4R100318	Tappo
4R100319	Tappo
4R100320	Pannello superiore
4R100321	Pannello laterale
4R100322	Pannello laterale
4R100323	Pannello superiore
4R100324	Pannello laterale
4R100325	Pannello laterale
4R100326	Pannello superiore
4R100327	Pannello laterale
4R100328	Pannello anteriore
4R100329	Pannello laterale
4R100330	Paratia
4R100331	Cassetto cenere
4R100333	Chiusura camera fumi
4R100334	Guarnizione
4R100335	Portello anteriore
4R100336	Guarnizione
4R100337	Coclea
4R100338	Tramoggia
4R100339	Coperchio
4R100340	Tubo
4R100341	Pozzetto
4R100342	Guarnizione
4R100343	Vaschetta
4R100344	Elettroventilatore
4R100345	Pannello superiore
4R100346	Pannello laterale
4R100347	Pannello laterale
4R100348	Scovolo
4R100349	Pannello superiore
4R100350	Pannello laterale
4R100351	Pannello laterale
4R100352	Scovolo
4R100353	Manometro
4R100354	Interruttore
4R100356	Sonda acqua
4R100357	Termostato sicurezza
4R100358	Modulo inverter
4R100359	Sonda fumi
4R100360	Scheda elettronica
4R100362	Sonda lambda
4R100363	Cavo
4R100364	Cavo
4R100365	Cavo flat
4R100366	Kit tubetti aria
4R100367	AS PANNELLO VENTILATORE DX
4R100368	AS PANNELLO VENTILATORE SX
4R100370	Kit trasformazione aria-propano (G230)
4R100371	Tubo scarico condensa

CODICE	DESCRIZIONE
4R100372	Kit revisione valvola
4R100373	Scheda controllo pompa
4R100374	Tappo scarico fumi
4R100375	Quadro comando completo
4R100376	Quadro comando
4R100377	Comando
4R100378	Comando
4R100379	Comando
4R100380	Comando
4R100381	Comando
4R100382	Comando
4R100383	Supporto
4R100384	Guarnizione
4R100385	Tubo acqua uscita
4R100386	Anodo
4R100387	Coperchio inferiore
4R100388	Guarnizione
4R100389	Condensatore
4R100390	Evaporatore
4R100391	Compressore
4R100392	Sonda temperatura
4R100393	Sonda
4R100394	Ventilatore
4R100395	Coclea destra
4R100396	Coclea sinistra
4R100397	Valvola termostatica
4R100398	Ugello
4R100399	Valvola inversione ciclo
4R100400	Guscio protezione
4R100401	Valvola di non ritorno
4R100402	Protezione
4R100403	Gomito
4R100404	Quadro elettrico
4R100405	Boccola
4R100406	Protezione compressore
4R100408	Valvola di riempimento
4R100409	Flangia
4R100410	Resistenza
4R100411	Fusibile termico
4R100415	Anodo
4R100416	Resistenza
4R100417	Tubo acqua uscita
4R100418	Sonda
4R100419	Maschera
4R100420	Filtro deidratatore
4R100421	Bobina valvola inversione ciclo
4R100422	Tappo con foro
4R100423	Pannello frontale
4R100424	Pannello laterale
4R100425	Coperchio
4R100426	Sonda
4R100427	Sonda
4R100428	Sonda
4R100429	Sonda
4R100430	Filtro
4R100431	Scatola elettrica cablata
4R100432	Scatola connessioni elettriche
4R100433	Manopola rubinetto
4R100434	Sonda temperatura
4R100435	Sonda collettore solare
4R100436	Sonda temperatura esterna
4R100437	Cablaggio alimentazione
4R100438	Cablaggio utenze
4R100439	Cablaggio collegamento terre
4R100440	Cablaggio pannello controllo
4R100441	Circolatore
4R100442	Valvola miscelatrice
4R100443	Rampa
4R100444	Valvola tre vie
4R100445	Rampa
4R100446	Rampa
4R100447	Attuatore elettrico
4R100448	Assieme collettori
4R100449	Coibente collettori
4R100450	Rampa
4R100451	Rampa
4R100452	Rampa

CODICE	DESCRIZIONE
4R100453	Coibentazione valvola 1"
4R100454	Coibentazione circolatore
4R100455	Coibentazione valvola 3/4"
4R100456	Rampa
4R100457	Rampa
4R100458	Rampa
4R100459	Rampa
4R100460	Rampa
4R100461	Fascetta velcro
4R100462	Nipplo
4R100463	Cablaggio alimentazione
4R100464	Cablaggio collegamento utenze
4R100465	Rampa
4R100466	Rampa
4R100467	Coibentazione
4R100468	Serbatoio
4R100469	Rampa
4R100470	Rampa
4R100471	Rampa
4R100472	Coibentazione
4R100473	Raccordo innesto rapido
4R100474	Degasatore
4R100475	Cablaggio Comando remoto
4R100477	Flussostato sanitario
4R100478	Ventilatore
4R100479	Mantello
4R100483	Vaso espansione
4R100484	Pannello anteriore
4R100499	Batteria
4R100500	Compressore
4R100501	Quadro elettrico
4R100502	Reattore
4R100503	Scheda elettronica
4R100505	Termostato
4R100506	Tappo sicurezza
4R100507	Scheda controllo fiamma
4R100508	Compressore
4R100511	Collettore mandata
4R100512	Collettore ritorno
4R100513	Collettore mandata
4R100514	Collettore ritorno
4R100515	Collettore mandata
4R100516	Collettore ritorno
4R100517	Collettore mandata
4R100518	Collettore ritorno
4R100519	Collettore mandata
4R100520	Collettore ritorno
4R100521	Anodo con tappo
4R100522	Cruscotto
4R100524	Boccaglio
4R100525	Turbolatore
4R100526	Turbolatore
4R100527	Turbolatore
4R100528	Turbolatore
4R100529	Turbolatore
4R100530	Turbolatore
4R100531	Anodo con tappo
4R100532	Griglia
4R100541	Scheda gestione
4R100546	Manopola
4R100553	Nottolino
4R100554	Valvola idraulica
4R100556	Valvola idraulica
4R100558	Valvola idraulica
4R100564	Mantello
4R100576	Flussostato sanitario
4R100581	Chiusura camera fumi
4R100582	Isolamento camera fumi
4R100583	Pannello posteriore
4R100584	Corpo caldaia
4R100585	Cerniera
4R100586	Isolamento corpo caldaia
4R100587	Chiusura inferiore
4R100588	Distanziale bruciatore
4R100589	Corpo caldaia
4R100590	Isolamento caldaia
4R100591	Chiusura inferiore scarico fumi

CODICE	DESCRIZIONE
4R100592	Chiusura camera fumi
4R100593	Isolamento camera fumi
4R100594	Isolamento caldaia
4R100595	Corpo caldaia
4R100596	Isolamento camera fumi
4R100597	Chiusura camera fumi
4R100598	Chiusura inferiore
4R100599	Tappo
4R100603	Cablaggio slave
4R100604	Cablaggio slave
4R100606	Tubo ritorno valvola
4R100607	Carena inferiore
4R100610	Termostato ambiente
4R100611	Testa motorizzata
4R100612	Sonda
4R100613	Supporto con sportello
4R100614	Motore ventilatore
4R100615	Scatola elettrica
4R100616	Motore ventilatore
4R100617	Motore ventilatore
4R100618	Motore ventilatore
4R100619	Motore ventilatore
4R100620	Motore ventilatore
4R100621	Motore ventilatore
4R100622	Griglia
4R100623	Griglia
4R100624	Tegolo termostato
4R100626	Scambiatore primario
4R100627	Piedino regolabile
4R100628	Scheda comando
4R100629	Attuatore
4R100630	Circolatore
4R100631	Gruppo ritorno
4R100632	Flussostato
4R100633	Scambiatore
4R100634	Gruppo mandata
4R100635	Kit circolatore modulante
4R100636	Fermacavo
4R100637	Morsettiera
4R100638	Portafusibile
4R100639	Sostituito Da 4R102574
4R100640	Condensatore
4R100641	Relè
4R100642	Condensatore
4R100643	Collettore G.P.L.
4R100644	Interruttore magnetotermico
4R100645	Interruttore magnetotermico
4R100646	Interruttore automatico
4R100647	Interruttore automatico
4R100648	Interruttore automatico
4R100649	Trasformatore
4R100650	Scambiatore
4R100651	Scambiatore
4R100652	Scambiatore
4R100653	Scambiatore
4R100654	Scambiatore
4R100655	Scambiatore
4R100656	Scambiatore
4R100657	Scambiatore
4R100658	Scambiatore
4R100659	Compressore
4R100660	Piedini antivibranti
4R100661	Resistenza compressore
4R100662	Ventilatore
4R100663	Ventilatore
4R100664	Batteria
4R100665	Batteria
4R100666	Batteria
4R100667	Batteria
4R100668	Valvola termostatica
4R100669	Valvola termostatica
4R100670	Valvola termostatica
4R100671	Valvola termostatica
4R100672	Corpo valvola
4R100673	Corpo valvola
4R100674	Valvola solenoide
4R100675	Valvola solenoide

CODICE	DESCRIZIONE
4R100676	Rubinetto a sfera
4R100677	Bobina
4R100678	Bobina
4R100679	Pozzetto
4R100680	Pozzetto
4R100681	Pozzetto
4R100682	Pozzetto
4R100683	Pozzetto
4R100684	Valvola sicurezza
4R100685	Trasformatore
4R100686	Connettore
4R100687	Maniglia
4R100688	Chiusura
4R100689	Cricchetto
4R100690	Pompa
4R100691	Pompa
4R100692	Pompa
4R100693	Resistenza compressore
4R100694	Filtro
4R100695	Tastiera
4R100696	Cablaggio comandi idraulici
4R100707	Scambiatore
4R100710	Scambiatore
4R100712	Rampa mandata riscaldamento
4R100714	Rampa
4R100715	Rampa
4R100718	Regolatore
4R100720	Scheda display
4R100721	Comando
4R100722	Termocoppia con termostati / vite
4R100724	Termocoppia con termostati / clip
4R100725	Scambiatore
4R100726	Scambiatore
4R100727	Diaframma
4R100728	Diaframma
4R100729	Pipa scarico condensa
4R100734	Diaframma valvola gas 3.8
4R100735	Connettore sonda esterna - rec.
4R100736	Tubo scarico condensa
4R100737	Kit guarnizioni valvola mix
4R100742	Guarnizione scarico fumi
4R100744	Serbatoio e raccordo
4R100749	Ventilatore integrato
4R100751	Piedini antivibranti
4R100752	Mantello
4R100753	Confezione rosette
4R100754	Coperchio
4R100758	Presca
4R100759	Interruttore bipolare
4R100760	Pipa scarico condensa
4R100761	Presca 3 poli
4R100762	Spina 3 poli
4R100763	Connettore
4R100764	Connettore
4R100765	Connettore
4R100766	Connettore
4R100767	Nipple
4R100768	Guarnizione
4R100769	Cerniera
4R100770	Tappo
4R100771	Maschera
4R100772	Kit tappi chiusura
4R100773	Guarnizione
4R100774	Ventilatore
4R100775	Ventilatore
4R100776	Ventilatore
4R100777	Ventilatore
4R100778	Girante
4R100779	Scheda elettronica
4R100780	Scheda espansione
4R100781	Scheda elettronica
4R100782	Motore
4R100783	Scheda elettronica
4R100784	Telecomando
4R100785	Scheda ricevente
4R100786	Scambiatore
4R100787	Scambiatore

CODICE	DESCRIZIONE
4R100788	Scambiatore
4R100789	Scambiatore
4R100790	Pressostato differenziale
4R100791	Sonda NTC
4R100792	Sonda NTC
4R100793	Filtro aria
4R100794	Filtro aria
4R100795	Filtro
4R100798	Filtro
4R100799	Filtro
4R100800	Filtro
4R100801	Filtro
4R100802	Filtro
4R100803	Griglia aerazione
4R100804	Griglia aerazione
4R100805	Pannello frontale
4R100806	Pannello frontale chiuso
4R100807	Pannello frontale aperto
4R100808	Pannello ispezione
4R100810	Batteria
4R100811	Pannello frontale
4R100812	Reattore
4R100813	Batteria
4R100814	Pannello laterale
4R100815	Pannello anteriore
4R100816	Pannello frontale
4R100817	Supporto motore
4R100818	Coperchio
4R100819	Valvola termostatica
4R100820	Rampa
4R100821	Rampa
4R100822	Cablaggio alimentazione
4R100823	Scatola comando remoto
4R100824	Cablaggio alimentazione
4R100826	Cablaggio scheda CPD-CVM
4R100827	Compressore
4R100828	Modulo di potenza
4R100829	Supporto motore
4R100830	Coperchio
4R100831	Pannello laterale
4R100832	Pannello frontale
4R100833	Guarnizione
4R100834	Guarnizione
4R100835	Circolatore
4R100836	Motore
4R100837	Batteria
4R100838	Batteria
4R100839	Bitermostato fumi
4R100840	Griglia
4R100841	Filtro
4R100842	Pannello frontale
4R100843	Pannello protezione
4R100844	Batteria
4R100845	Paletta
4R100846	Aletta
4R100847	Aletta
4R100848	Copertura motore
4R100849	Filtro antipolline
4R100850	Pannello anteriore
4R100851	Pannello laterale
4R100852	Batteria
4R100853	Bacinella
4R100854	Filtro
4R100855	Coperchio
4R100856	Motore
4R100857	Coclea
4R100858	Ventola
4R100859	Coclea
4R100860	Supporto
4R100861	Pannello laterale
4R100862	Scheda elettronica
4R100863	Bacinella
4R100864	Pannello anteriore
4R100865	Batteria
4R100866	Supporto
4R100867	Motore
4R100868	Coperchio

CODICE	DESCRIZIONE
4R100869	Pompa
4R100870	Batteria
4R100871	Tubo rame DN20
4R100872	Tubo rame DN25
4R100873	Filtro
4R100874	Griglia
4R100875	Paletta
4R100876	Paletta
4R100877	Pannello frontale
4R100878	Supporto alette
4R100879	Batteria
4R100880	Scheda gestione AKL03
4R100881	Kit trasformazione mtn
4R100882	Kit trasformazione GPL
4R100883	Kit flussostato e scheda
4R100884	Pannello posteriore superiore
4R100890	Staffa
4R100894	Chiusura
4R100895	Bacinella
4R100896	Pannello superiore
4R100897	Coperchio
4R100898	Pannello isolamento
4R100899	Pannello laterale
4R100900	Pannello posteriore
4R100901	Pannello laterale
4R100902	Pannello aspirazione
4R100903	Coclea
4R100904	Bacinella
4R100905	Batteria
4R100906	Motore
4R100907	Ventola
4R100908	Clip fissaggio motore
4R100909	Pannello frontale
4R100910	Griglia
4R100911	Pannello display
4R100912	Scheda elettronica
4R100913	Pannello di controllo
4R100914	Motorino swing
4R100916	Treccia
4R100922	Cavo elettrodo terra
4R100925	Circolatore
4R100926	Supporto motore
4R100927	Compressore
4R100928	Modulo di potenza
4R100929	Scheda elettronica
4R100930	Reattore
4R100931	Pannello laterale
4R100932	Kit trasformazione MTN
4R100933	Tubo mandata
4R100934	Regolatore di portata
4R100935	Isolamento completo
4R100937	Tubo degasatore
4R100938	Tubo isolante
4R100940	Valvola di sicurezza
4R100941	Valvola di sicurezza
4R100942	Sezionatore
4R100943	Contattore
4R100944	Contattore
4R100945	Contattore
4R100946	Relè
4R100947	Relè termico
4R100948	Relè termico
4R100949	Relè termico
4R100950	Relè termico
4R100951	Relè termico
4R100952	Relè
4R100953	Riscaldatore
4R100954	Ventilatore
4R100955	Scheda espansione
4R100956	Comando
4R100957	Comando
4R100958	Kit anelli guida
4R100959	Giunto
4R100960	Giunto
4R100961	Giunto
4R100962	Giunto
4R100963	Giunto

CODICE	DESCRIZIONE
4R100964	Pompa
4R100965	Valvola di sicurezza
4R100966	Pompa
4R100967	Pompa
4R100968	Pompa
4R100969	Pompa
4R100970	Pompa
4R100971	Giunto
4R100972	Pompa
4R100973	Pompa
4R100974	Serbatoio
4R100975	Serbatoio
4R100976	Serbatoio
4R100977	Serbatoio
4R100978	Serbatoio
4R100979	Pompa
4R100980	Pompa
4R100981	Pompa
4R100982	Pompa
4R100983	Pompa
4R100984	Pompa
4R100985	Valvola di sicurezza
4R100986	Valvola di sicurezza
4R100988	Vaso espansione
4R100989	Vaso espansione
4R100990	Vaso espansione
4R100991	Valvola scarico
4R100992	Valvola di ritegno
4R100993	Valvola di ritegno
4R100994	Valvola sfiato aria
4R100995	Valvola carico
4R100996	Valvola scarico
4R100997	Valvola inversione ciclo
4R100998	Griglia
4R100999	Scheda display
4R101000	Filtro aria
4R101001	Pannello frontale
4R101002	Cuscinetto
4R101003	Ventola
4R101004	Coperchio cuscinetto
4R101005	Paletta
4R101006	Paletta
4R101007	Pannello di fondo
4R101008	Dima
4R101009	Aletta
4R101010	Pannello ispezione
4R101011	Batteria
4R101012	Scheda elettronica
4R101013	Copertura motore
4R101014	Motorino swing
4R101015	Motore
4R101016	Paletta
4R101017	Servomotore
4R101018	Boccola
4R101019	Servomotore
4R101020	Relè
4R101021	Resistenza
4R101022	Calotta
4R101023	Maniglia
4R101025	Rubinetto
4R101026	Portagomma
4R101028	Circolatore
4R101029	Valvola 3 vie
4R101030	Sostituito Da 4R102822
4R101031	Pozzetto sonda caldaia
4R101032	Sostituito Da 4R102826
4R101033	Sostituito Da 4R102819
4R101034	Distanziale teflon
4R101035	Sonda NTC a contatto
4R101036	Guarnizione
4R101069	Cablaggio master
4R101070	Interruttore on-off rosso
4R101071	Tube
4R101072	Sostituito Da 4R002273
4R101073	Cablaggio morsettiera slave
4R101074	Portafusibile
4R101076	Elettroventilatore

CODICE	DESCRIZIONE
4R101077	Coperchio bollitore
4R101078	Prolunga
4R101079	Curva raccordo fumi
4R101080	Prolunga
4R101081	Collettore fumi
4R101082	Collettore fumi
4R101083	Collettore fumi
4R101084	Prolunga
4R101085	Sifone
4R101086	Collettore fumi 2 vie
4R101087	Brucciato
4R101088	Griglia
4R101089	Ventola
4R101090	Pannello frontale
4R101091	Supporto motore
4R101092	Batteria
4R101093	Reattore
4R101094	Supporto
4R101095	Scheda elettronica
4R101096	Coperchio
4R101097	Raccordo di alta
4R101098	Raccordo di bassa
4R101099	Pannello laterale
4R101100	Compressore
4R101101	Pipa scarico condensa
4R101102	Pannello laterale
4R101103	Maniglia
4R101104	Scheda elettronica
4R101105	Pannello di fondo
4R101106	Scheda elettronica
4R101109	Batteria
4R101110	Coperchietto
4R101112	Pannello frontale
4R101113	Valvola termostatica
4R101114	Batteria
4R101115	Batteria
4R101116	Valvola sicurezza
4R101117	Sonda
4R101118	Griglia
4R101119	Compressore
4R101120	Batteria
4R101121	Chiusura
4R101122	Pompa scarico condensa
4R101123	Galleggiante
4R101124	Coclea
4R101125	Galleggiante
4R101126	Vaschetta
4R101127	Raccordo scarico
4R101128	Scheda elettronica
4R101129	Ventola
4R101130	Filtro antidisturbo
4R101131	Protezione scheda
4R101132	Condensatore
4R101133	Bacinella
4R101134	Batteria
4R101135	Isolante
4R101136	Filtro
4R101137	Filtro
4R101138	Griglia
4R101139	Fiancata destra
4R101140	Fiancata sinistra
4R101141	Sonda
4R101142	Dima
4R101143	Telecomando
4R101144	Supporto
4R101145	Isolamento anteriore
4R101146	Fiancata
4R101147	Scheda Display
4R101148	Pannello chiusura
4R101149	Motorino swing
4R101150	Staffa fissaggio a muro
4R101151	Tubazione esterna
4R101152	Griglia
4R101153	Valvola 4 vie
4R101154	Isolamento posteriore
4R101155	Cablaggio elettrico
4R101156	Pannello frontale

CODICE	DESCRIZIONE
4R101157	Pannello inferiore
4R101158	Tubo scarico condensa
4R101159	Protezione ventilatore
4R101160	Valvola non ritorno
4R101161	Attuatore termico
4R101162	Tubo scarico
4R101163	Flangia
4R101164	Chiusura
4R101165	Aletta
4R101166	Valvola a sfera
4R101167	Scambiatore
4R101168	Circolatore
4R101169	Valvola 3 vie motorizzata
4R101170	Valvola di ritegno
4R101171	Valvola di ritegno
4R101172	Regolatore flusso
4R101173	Flussostato
4R101174	Valvola sicurezza
4R101175	O-ring
4R101176	Maniglia rossa
4R101177	Portagomma
4R101178	Isolamento completo
4R101179	Isolamento scambiatore
4R101180	Frontalino
4R101181	Centralina solare
4R101182	Sonda
4R101183	Cablaggio pompa
4R101184	Circolatore
4R101185	Valvola a sfera
4R101186	Circolatore
4R101187	Valvola sicurezza
4R101188	Centralina
4R101189	Riduzione
4R101190	Scambiatore
4R101191	Raccordo a codolo
4R101192	Valvola 3 vie
4R101194	Valvola a sfera
4R101195	Attuatore con sonda
4R101196	Rubinetto scarico
4R101197	Maniglia blu
4R101198	Isolamento completo
4R101199	Frontalino
4R101201	Tappo
4R101202	O-ring
4R101203	Circolatore
4R101204	Flussostato
4R101205	Connettore
4R101206	Scambiatore
4R101207	Valvola a sfera
4R101208	Valvola di ritegno
4R101209	Frontalino
4R101210	Valvola 3 vie
4R101211	Servomotore
4R101212	Regolatore flusso
4R101213	Circolatore
4R101214	Kit ogive
4R101215	Cablaggio completo slave
4R101216	Pannello laterale
4R101217	Brucciato
4R101218	Assieme bruciatore
4R101219	Assieme bruciatore
4R101220	Pannello frontale
4R101221	Raccordo
4R101222	Rampa
4R101223	Circolatore
4R101226	Bottiglia miscela
4R101227	Rampa
4R101228	Rampa
4R101229	Rampa
4R101231	Rampa
4R101232	Rampa
4R101233	Rampa
4R101235	Rampa
4R101236	Scatola connessioni elettriche
4R101237	Rampa
4R101238	Rampa
4R101239	Scatola connessioni elettriche

CODICE	DESCRIZIONE
4R101240	Rampa
4R101242	Rampa
4R101244	Rampa
4R101245	Scatola connessioni elettriche
4R101246	Rampa
4R101247	Valvola a sfera
4R101248	Scatola connessioni elettriche
4R101249	Valvola sicurezza 10 bar
4R101250	Rampa
4R101251	Rampa
4R101252	Rampa
4R101253	Scatola connessioni elettriche
4R101254	Rampa
4R101255	Cablaggio collegamento sonda
4R101256	Batteria
4R101257	Batteria
4R101258	Batteria
4R101259	Ventilatore
4R101260	Filtro
4R101261	Batteria
4R101262	Batteria
4R101263	Batteria
4R101264	Ventilatore
4R101265	Filtro
4R101266	Batteria
4R101267	Batteria
4R101268	Batteria
4R101269	Filtro
4R101270	Batteria
4R101271	Batteria
4R101272	Batteria
4R101273	Attuatore (24V)
4R101274	Kit guarnizioni
4R101276	Kit guarnizioni
4R101277	Kit guarnizioni
4R101278	Kit guarnizioni
4R101279	Kit guarnizioni
4R101280	Kit guarnizioni
4R101281	Kit guarnizioni
4R101282	Kit guarnizioni
4R101283	Filtro
4R101284	Filtro
4R101285	Scambiatore
4R101286	Scambiatore
4R101287	Scambiatore
4R101288	Scambiatore
4R101289	Compressore
4R101290	Ventilatore
4R101291	Ventilatore
4R101292	Scheda elettronica
4R101293	Pressostato di bassa
4R101295	Gomito
4R101296	Gomito
4R101297	Gomito
4R101298	Gruppo filtro
4R101299	Tanica
4R101300	Ruota completa
4R101301	Tubo flessibile
4R101302	Bicchiere
4R101303	Pompa
4R101304	Filtro
4R101305	Condensatore
4R101306	Ventola
4R101307	Ventola
4R101308	Frontalino
4R101309	Centralina
4R101310	Scambiatore
4R101311	Valvola 3 vie
4R101312	Servomotore
4R101313	Valvola a sfera
4R101314	Circolatore
4R101315	Circolatore
4R101316	Quadro elettrico
4R101317	Valvola 3 vie
4R101318	Pannello laterale
4R101319	Isolamento scambiatore
4R101320	Pannello anteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4R101321	Flussostato
4R101322	Centralina
4R101323	Pannello posteriore
4R101324	Scambiatore
4R101325	Pressostato
4R101326	Circolatore
4R101327	Circolatore
4R101328	Pannello anteriore
4R101329	Pozzetto portasonde
4R101330	Valvola a sfera motorizzata
4R101331	Valvola a sfera motorizzata
4R101332	Tappo
4R101333	Quadro elettrico
4R101334	Valvola sicurezza
4R101335	Valvola a sfera
4R101336	Centralina solare
4R101337	Tubo porta sicurezze
4R101338	Valvola a sfera motorizzata
4R101339	Riduzione
4R101340	Scambiatore
4R101341	Flussostato
4R101342	Tubo porta sicurezze
4R101343	Manopola rossa
4R101344	Manopola blu
4R101345	Maniglia blu
4R101346	Maniglia rossa
4R101347	Cablaggio combustione
4R101348	Rampa
4R101349	Rampa
4R101350	Rampa
4R101351	Assieme mantello
4R101352	Telaio
4R101353	Rampa
4R101354	Rampa
4R101355	Rampa
4R101356	Brucciato
4R101357	Elettrodo accensione e rilevazione
4R101358	Coperchio scatola aria
4R101359	Prolunga collettore
4R101360	Camera combustione
4R101361	Pannello isolante laterale
4R101362	Pannello isolante
4R101363	Coperchio camera combustione
4R101364	Cappa fumi
4R101365	Ventilatore
4R101366	Raccordo scarico fumi
4R101367	Flangia fumi
4R101368	Pressostato aria
4R101871	Scheda ventilatore
4R101872	Comando
4R101873	Kit rosette plastica
4R101874	Kit rosette plastica
4R101875	Ventilatore integrato
4R101876	Cablaggio ventilatore
4R101877	Sostituito Da 4R102820
4R101885	Scheda elettronica
4R101886	Modulo inverter
4R101887	Modulo inverter
4R101888	Reattore
4R101965	Rampa
4R101966	Rampa
4R101967	Rampa
4R101985	Portello
4R101986	Guscio
4R101987	Guscio
4R101988	Guscio
4R101989	Tappo presa analisi
4R101990	Rampa
4R101991	Rampa
4R101992	Cablaggio combustione
4R101993	Assieme telaio
4R101994	Flangia bruciatore G.P.L.
4R101996	Isolamento completo
4R101997	Isolamento completo
4R101998	Isolamento completo
4R101999	Isolamento completo
4R102000	Isolamento completo

CODICE	DESCRIZIONE
4R102001	Filtro aria
4R102002	Filtro aria
4R102003	Mantello
4R102005	Confezione rosette
4R102006	Coperchio
4R102007	Flangia bruciatore G.P.L.
4R102008	Termostato
4R102009	Turbolatore
4R102010	Turbolatore
4R102011	Turbolatore
4R102012	Turbolatore
4R102013	Mantello
4R102014	Fondo
4R102015	Pannello laterale
4R102016	Pannello laterale
4R102017	Coperchio
4R102018	Pannello divisore
4R102019	Piastra
4R102020	Cornice
4R102021	Bacinella
4R102022	Supporto
4R102023	Pompa
4R102024	Motore
4R102025	Ventola
4R102026	Batteria
4R102030	Assieme mantello
4R102031	Cablaggio combustione
4R102032	Rampa
4R102033	Assieme mantello
4R102034	Rampa
4R102035	Scambiatore monoterminico
4R102036	Rampa
4R102037	Rampa
4R102038	Rampa
4R102040	Circolatore
4R102042	Ventilatore
4R102043	Alimentatore
4R102044	Sezionatore
4R102045	Polo principale
4R102046	Sezionatore
4R102047	Contattore
4R102048	Contattore
4R102049	Ventilatore
4R102050	Ventilatore
4R102051	Termostato BT1
4R102052	Termostato BT2
4R102053	Trasformatore
4R102054	Kit disco refrattario
4R102055	Bruciatore MTN
4R102056	Rampa
4R102057	Rampa
4R102058	Termostato fumi
4R102059	Cappa
4R102060	Cablaggio combustione
4R102061	Rampa
4R102062	Cablaggio combustione
4R102063	Mantello
4R102064	Rampa
4R102065	Coperchio scatola aria
4R102066	Rampa
4R102067	Rampa
4R102068	Pressostato
4R102069	Rampa distributore bollitore
4R102070	Cappa
4R102071	Assieme mantello
4R102072	Rampa
4R102073	Rampa
4R102074	Assieme telaio
4R102075	Kit termostato minima
4R102076	Collettore Gas
4R102077	Regolatore flusso
4R102078	Levetta micro
4R102079	Assieme telaio
4R102080	Assieme telaio
4R102083	Centralina
4R102084	Guarnizione
4R102085	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4R102097	Scheda principale
4R102098	Flangia gas
4R102099	Ventilatore
4R102100	Bacinella
4R102102	Bacinella
4R102103	Batteria
4R102104	Batteria
4R102105	Bacinella
4R102106	Batteria
4R102107	Ventilatore
4R102108	Batteria
4R102109	Ventilatore
4R102110	Ventilatore
4R102111	Bacinella
4R102112	Batteria
4R102113	Ventilatore
4R102114	Bacinella
4R102115	Batteria
4R102123	Motore
4R102124	Motore
4R102125	Cinghia di trasmissione
4R102126	Recuperatore
4R102129	Recuperatore
4R102131	Recuperatore
4R102133	Recuperatore
4R102135	Recuperatore
4R102137	Recuperatore
4R102139	Recuperatore
4R102141	Recuperatore
4R102142	Recuperatore
4R102143	Filtro
4R102144	Filtro
4R102145	Filtro
4R102146	Coperchio
4R102147	Coperchio
4R102148	Coperchio
4R102149	Coperchio
4R102150	Coperchio
4R102151	Coperchio
4R102152	Raccordo ottone
4R102153	Tubo scarico condensa L=50 cm
4R102154	Tubo scarico condensa L=26 cm
4R102156	Coperchio bollitore
4R102158	Rubinetto a sfera
4R102161	Elettrovalvola
4R102162	Cavo
4R102163	Valvola ritegno
4R102164	Circolatore
4R102165	Gruppo valvole lato 3 vie
4R102166	Recuperatore
4R102167	Cablaggio accensione fiamma
4R102168	Elettrodo accensione e rilevazione
4R102169	Trasformatore accensione
4R102170	Recuperatore
4R102171	Quadro elettrico
4R102172	Recuperatore
4R102173	Recuperatore
4R102174	Quadro elettrico
4R102176	Contattore
4R102177	Portina posteriore
4R102178	Cablaggio combustione
4R102179	Cablaggio accensione fiamma
4R102180	Circolatore
4R102181	Tubo scarico condensa
4R102182	Cablaggio comandi idraulici
4R102183	Rampa
4R102184	Scambiatore condensante
4R102185	Assieme rampa 8.5 con degasatore
4R102186	Rampa
4R102187	Coperchio sifone
4R102188	Sifone
4R102189	Rampa mandata riscaldamento
4R102190	Rampa mandata riscaldamento
4R102191	Tubo scarico condensa
4R102192	Tubo scarico condensa
4R102193	Brucciato premix
4R102194	Elettrodo accensione

CODICE	DESCRIZIONE
4R102195	Guarnizione tubolare
4R102196	Convogliatore aria-gas
4R102197	Rampa gas
4R102198	Guarnizione fibra ceramica
4R102199	Mixer
4R102200	Elettrodo rilevazione
4R102201	Assieme bruciatore
4R102202	Anello OR
4R102203	Guarnizione tubolare
4R102204	Guarnizione fibra di vetro
4R102205	Convogliatore scarico fumi
4R102206	Kit staffe scambiatore
4R102207	Guarnizione
4R102208	Collettore
4R102209	Collettore bruciatore
4R102210	Resistenza avviamento
4R102211	Resistenza avviamento
4R102212	Resistenza avviamento
4R102213	Resistenza avviamento
4R102227	Isolamento corpo caldaia
4R102228	Scheda elettronica
4R102231	Scheda master
4R102232	Scambiatore condensante
4R102233	Attuatore
4R102234	Circolatore
4R102235	Bruciatore premix
4R102236	Collettore G.P.L.
4R102237	Collettore G.P.L.
4R102238	Scatola aria
4R102239	Bruciatore G.P.L.
4R102240	Griglia di protezione
4R102241	Piedini sostegno e zoccoli
4R102243	Mobiletto con griglie senza zoccoli
4R102244	Collettore G.P.L.
4R102245	Kit trasformazione gpl
4R102246	Bruciatore
4R102247	Bruciatore G.P.L.
4R102248	Ventilatore
4R102251	Clip
4R102252	Cablaggio pompa
4R102253	Pannello superiore posteriore
4R102254	Pannello superiore anteriore
4R102255	Pannello laterale Sx
4R102256	Pannello laterale Dx
4R102257	Sportello
4R102258	Sportello
4R102259	Pannello posteriore
4R102260	Collettore ritorno
4R102261	Collettore mandata
4R102262	Collettore scarico condensa
4R102263	Collettore gas
4R102264	Collettore fumi
4R102266	Pannello superiore
4R102267	Pannello superiore posteriore
4R102268	Pannello superiore anteriore
4R102269	Collettore fumi
4R102270	Collettore gas
4R102271	Collettore ritorno
4R102272	Collettore mandata
4R102273	Pannello superiore
4R102274	Cablaggio slave
4R102275	Cablaggio BUS
4R102276	Quadro elettrico Master
4R102277	Cablaggio alimentazione
4R102278	Cablaggio alimentazione
4R102279	Cablaggio BUS
4R102280	Cavo accensione
4R102281	Venturi
4R102282	Tappo presa analisi
4R102283	Tronchetto aspirazione
4R102284	Tubo scarico fumi
4R102285	Tubo flessibile
4R102287	Tubo gas
4R102288	Collettore fumi
4R102289	Tubo
4R102290	Molletta
4R102291	Riduzione

CODICE	DESCRIZIONE
4R102292	Tube scarico condensa
4R102293	Riduzione
4R102294	Riduzione
4R102295	Nipplo
4R102296	Kit scarico condensa
4R102297	Cavo
4R102298	Raddrizzatore
4R102299	Batteria
4R102300	Valvola termostatica
4R102301	Cablaggio pompa
4R102302	Connettore
4R102303	Circolatore
4R102304	Codolo
4R102306	Gruppo ventilante
4R102308	Isolamento bollitore
4R102309	Rivestimento bollitore
4R102310	Isolamento bollitore
4R102311	Rivestimento bollitore
4R102312	Chiusino scarico condensa
4R102313	Curva raccordo fumi
4R102315	Collettore fumi 1 via
4R102316	Rampa
4R102317	Prolunga DN80 L=250 PPTl
4R102318	Kit scarico fumi DN80/60
4R102319	Cavo connettore sonde
4R102320	Termostato antigelo
4R102321	Rampa
4R102322	Cablaggio termostato
4R102323	Cablaggio termostato
4R102324	Elettrodo accensione
4R102325	Elettrodo rilevazione
4R102327	Rampa
4R102328	Rampa
4R102329	Rampa
4R102330	Rampa
4R102331	Rampa
4R102332	Flangia
4R102333	Deflettore aria
4R102335	Cappa fumi
4R102341	Commutatore
4R102342	Commutatore
4R102343	Nipple
4R102344	Nipple ridotto
4R102345	Tappo cieco
4R102346	Clip
4R102347	Kit revisione valvola
4R102348	Sostituito Da 4035789
4R102349	Circolatore
4R102350	Avviatore
4R102351	Ventilatore
4R102352	Batteria
4R102353	Rubinetto a sfera
4R102354	Pozzetto sonda
4R102355	Pozzetto sonda
4R102356	Valvola solenoide
4R102357	Corpo valvola
4R102358	Bobina
4R102359	Rubinetto a sfera
4R102360	Batteria
4R102361	Rubinetto a sfera
4R102362	Scambiatore
4R102363	Compressore
4R102364	Antivibranti
4R102365	Resistenza carter
4R102366	Sonda
4R102367	Ventilatore
4R102368	Ventilatore
4R102369	Batteria
4R102370	Valvola solenoide
4R102371	Corpo valvola
4R102372	Rubinetto a sfera
4R102373	Compressore
4R102374	Batteria
4R102375	Scambiatore
4R102376	Scambiatore
4R102377	Batteria
4R102378	Scambiatore

CODICE	DESCRIZIONE
4R102379	Resistenza
4R102380	Resistenza
4R102381	Compressore
4R102382	Ventilatore
4R102383	Trasduttore di pressione
4R102384	Corpo valvola
4R102385	Pozzetto sonda
4R102386	Pozzetto sonda
4R102387	Trasduttore di pressione
4R102388	Bobina
4R102389	Valvola idraulica
4R102390	Valvola idraulica
4R102391	Valvola termostatica
4R102392	Valvola solenoide
4R102393	Corpo valvola
4R102394	Valvola solenoide
4R102395	Corpo valvola
4R102396	Valvola termostatica
4R102397	Corpo valvola
4R102398	Pozzetto
4R102399	Resistenza
4R102400	Maniglia
4R102401	Sonda
4R102402	Tastiera
4R102403	Guarnizione
4R102404	Cablaggio
4R102405	Testa motorizzata
4R102406	Valvola
4R102407	Raccordo uscita
4R102408	Detentore
4R102409	Diaframma aria primaria
4R102410	Diaframma aria primaria
4R102411	Guarnizione in silicone
4R102412	Rampa
4R102413	Rampa
4R102414	Cablaggio combustione
4R102415	Condensatore
4R102416	Cavo collegamento pressostato
4R102417	Giunto
4R102418	Giunto
4R102419	Comando
4R102420	Compressore
4R102421	Compressore
4R102422	Interruttore automatico
4R102423	Trasformatore
4R102424	Interruttore automatico
4R102425	Interruttore magnetotermico
4R102426	Interruttore magnetotermico
4R102427	Contattore
4R102428	Interruttore magnetotermico
4R102429	Ventilatore
4R102430	Ventilatore
4R102431	Ventilatore
4R102432	Ventilatore
4R102433	Ventilatore
4R102434	Ventilatore
4R102435	Ventilatore
4R102436	Ventilatore
4R102437	Ventilatore
4R102438	Ventilatore
4R102439	Ventilatore
4R102440	Ventilatore
4R102442	Vaso espansione
4R102443	Ventilatore
4R102444	Guarnizione
4R102445	Sonda temperatura NTC
4R102446	Cablaggio alimentazione monofase
4R102447	Cablaggio alimentazione trifase
4R102448	Kit relè
4R102449	Sonda temperatura
4R102450	Scheda elettronica
4R102451	Gruppo elettrovalvola
4R102452	Elettroventilatore
4R102453	Kit trasformazione
4R102454	Ventilatore
4R102455	Collettore fumi
4R102456	Collettore fumi

CODICE	DESCRIZIONE
4R102457	Collettore fumi
4R102458	Collettore fumi
4R102459	Tappo
4R102460	Curva ispezione
4R102462	Elettroventilatore
4R102463	Elettroventilatore
4R102464	Elettroventilatore
4R102465	Elettroventilatore
4R102466	Pannello destro
4R102467	Griglia posteriore
4R102468	Pannello posteriore
4R102469	Batteria
4R102470	Copertura
4R102471	Modulo inverter
4R102472	Condensatore
4R102473	Elettroventilatore
4R102474	Elettroventilatore
4R102475	Elettroventilatore
4R102477	Elettroventilatore
4R102478	Relè
4R102479	Copertura quadro elettrico
4R102480	Elemento posteriore
4R102481	Elemento anteriore
4R102482	Pannello con alette
4R102483	Pannello ventilatore
4R102484	Elemento laterale
4R102485	Condensatore
4R102486	Elettroventilatore
4R102487	Elemento posteriore
4R102488	Elemento anteriore
4R102489	Pannello con alette
4R102490	Elemento laterale
4R102491	Pannello ventilatore
4R102492	Termostato minima
4R102493	Brucciato
4R102494	Supporto
4R102495	Batteria
4R102496	Pannello posteriore
4R102497	Montante
4R102498	Coperchio
4R102499	Tubo capillare
4R102500	Compressore
4R102501	Isolante
4R102503	Scheda elettronica
4R102504	Modulo di potenza
4R102505	Fondo
4R102506	Tubo aspirazione
4R102507	Pipa scarico condensa
4R102508	Batteria
4R102509	Tubo capillare
4R102510	Compressore
4R102511	Modulo di potenza
4R102513	Supporto motore
4R102514	Batteria
4R102515	Pannello posteriore
4R102516	Supporto
4R102517	Montante
4R102518	Scheda elettronica
4R102519	Cablaggio
4R102520	Tubo aspirazione
4R102521	Tubo di scarico
4R102522	Fondo
4R102523	Modulo di potenza
4R102524	Isolante
4R102528	Supporto motore
4R102529	Pannello laterale
4R102530	Batteria
4R102532	Tubo di scarico
4R102533	Raccordo di alta
4R102534	Tubo aspirazione
4R102535	Compressore
4R102536	Modulo di potenza
4R102537	Scheda elettronica
4R102538	Cablaggio
4R102539	Filtro aria
4R102540	Filtro aria
4R102541	Telaio

CODICE	DESCRIZIONE
4R102542	Batteria
4R102543	Bacinella
4R102544	Paletta
4R102545	Pannello di fondo
4R102546	Griglia
4R102547	Scheda elettronica
4R102548	Motore
4R102549	Scheda ricevente
4R102550	Pannello display
4R102551	Copertura motore
4R102552	Filtro aria
4R102553	Filtro aria
4R102554	Telaio
4R102555	Paletta
4R102556	Bacinella
4R102557	Pannello di fondo
4R102558	Scheda elettronica
4R102559	Scheda ricevente
4R102560	Pannello display
4R102561	Filtro aria
4R102562	Filtro aria
4R102563	Telaio
4R102564	Bacinella
4R102565	Paletta
4R102566	Batteria
4R102567	Paletta
4R102568	Ventola
4R102569	Pannello di fondo
4R102570	Scheda elettronica
4R102571	Manopola
4R102572	Kit trasformazione mtn
4R102573	Kit trasformazione gpl
4R102574	Elettroventilatore
4R102575	Pinza per pannello
4R102576	Assieme porta Q.E
4R102579	Kit raccordi
4R102580	Kit raccordi
4R102581	Pannello frontale
4R102582	Pannello frontale
4R102583	Pannello frontale
4R102584	Kit collegamento degasatore
4R102585	Kit collegamento degasatore
4R102586	Kit collegamento degasatore
4R102587	Kit rampe e rubinetti
4R102588	Kit rampe e rubinetti
4R102589	Pannello frontale
4R102590	Pannello frontale
4R102591	Pannello frontale
4R102592	Pannello laterale
4R102593	Rete protezione
4R102594	Pannello copriattacchi
4R102597	Pannello anteriore
4R102598	Deflettore
4R102599	Bitermostato manuale
4R102600	Puleggia fissa
4R102601	Bussola
4R102602	Supporto
4R102603	Protettore di fase
4R102604	Quadro elettrico
4R102605	Inverter
4R102606	Relè
4R102607	Fusibile
4R102608	Puleggia variabile
4R102609	Bussola
4R102610	Quadro elettrico
4R102611	Sezionatore
4R102612	Polo addizionale
4R102613	Fusibile
4R102614	Fusibile
4R102615	Contattore
4R102616	Blocco contatti
4R102617	Spia funzionamento
4R102618	Spia funzionamento
4R102619	Maniglia
4R102620	Asta
4R102621	Deflettore
4R102622	Pannello posteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4R102623	Flangia
4R102624	Bussola
4R102625	Motore
4R102626	Motore
4R102627	Bussola
4R102628	Quadro elettrico
4R102629	Quadro elettrico
4R102630	Sezionatore
4R102631	Polo addizionale
4R102632	Temporizzatore
4R102633	Contattore
4R102634	Contattore
4R102635	Contattore
4R102636	Contattore
4R102637	Guarnizione
4R102638	Motore
4R102639	Puleggia fissa
4R102640	Bussola
4R102641	Relè termico
4R102642	Scambiatore
4R102644	Griglia aspirazione
4R102645	Pannello
4R102646	Pannello laterale
4R102647	Diaframma
4R102648	Bussola
4R102649	Bussola
4R102650	Cinghia trapezoidale
4R102654	Termoregolazione
4R102655	Morsetti
4R102656	Pannello ispezione
4R102658	Piastrone
4R102659	Coibentazione
4R102660	Scheda display
4R102661	Copertura
4R102662	Cablaggio collegamento scheda
4R102663	Scheda elettronica
4R102664	Pannello comandi
4R102665	Pannello comandi
4R102666	Pannello comandi
4R102667	Telecomando
4R102668	Telaio completo
4R102669	Circolatore
4R102670	Rampa
4R102671	Scambiatore condensante
4R102672	Rampa
4R102673	Rampa con degasatore
4R102674	Anello OR
4R102675	Passacavo
4R102676	Brucciato
4R102677	Rampa mixer
4R102678	Mixer
4R102679	Assieme bruciatore
4R102680	Kit staffe supporto scambiatore
4R102681	Cablaggio combustione
4R102682	Mixer
4R102683	Rampa
4R102684	Rampa
4R102685	Rampa
4R102686	Mixer
4R102687	Convogliatore scarico fumi
4R102688	Scheda elettronica
4R102689	Kit trasformazione GPL
4R102690	Elettroventilatore
4R102691	Elettroventilatore
4R102692	Elettroventilatore
4R102694	Cablaggio
4R102696	Pannello superiore
4R102697	Porta incasso
4R102700	Supporto maniglia
4R102702	Compressore
4R102703	Compressore
4R102704	Compressore
4R102705	Compressore
4R102706	Compressore
4R102707	Batteria
4R102708	Batteria
4R102709	Batteria

CODICE	DESCRIZIONE
4R102710	Batteria
4R102711	Batteria
4R102712	Batteria
4R102713	Batteria
4R102714	Batteria
4R102715	Batteria
4R102717	Batteria
4R102718	Batteria
4R102719	Batteria
4R102720	Batteria
4R102721	Batteria
4R102722	Separatore liquido
4R102723	Separatore liquido
4R102724	Separatore liquido
4R102725	Separatore liquido
4R102726	Ricevitore liquido
4R102727	Valvola inversione ciclo
4R102728	Corpo valvola
4R102729	Valvola inversione ciclo
4R102730	Corpo valvola
4R102731	Valvola inversione ciclo
4R102732	Corpo valvola
4R102733	Valvola inversione ciclo
4R102734	Corpo valvola
4R102735	Rubinetto a sfera
4R102736	Interruttore magnetotermico
4R102737	Interruttore magnetotermico
4R102738	Batteria
4R102739	Batteria
4R102740	Batteria
4R102741	Batteria
4R102742	Batteria
4R102743	Batteria
4R102744	Batteria
4R102745	Batteria
4R102746	Ricevitore liquido
4R102747	Valvola termostatica
4R102748	Valvola termostatica
4R102749	Valvola termostatica
4R102750	Valvola termostatica
4R102751	Valvola termostatica
4R102752	Rubinetto a sfera
4R102753	Brucciato premix
4R102755	Manopola
4R102756	Rampa
4R102757	Isolante polistirolo
4R102758	Isolante polistirolo
4R102759	Rampa
4R102760	Rampa
4R102761	Rampa
4R102762	Cablaggio pompa
4R102763	Cablaggio combustione
4R102764	Cablaggio accensione fiamma
4R102765	Tubo scarico condensa
4R102766	Rampa
4R102767	Telaio
4R102768	Rampa gas inf.
4R102769	Rampa
4R102770	Cablaggio combustione
4R102771	Tubo scarico condensa
4R102772	Remote controller REC08
4R102773	Kit trasformazione MTN
4R102774	Kit trasformazione GPL
4R102775	Guarnizione
4R102785	Quadro elettrico completo
4R102791	Molletta
4R102792	Molletta
4R102793	O-Ring
4R102794	O-Ring
4R102795	O-Ring
4R102796	Termostato
4R102797	Griglia
4R102798	Griglia
4R102799	Griglia
4R102800	Griglia
4R102801	Griglia
4R102802	Cablaggio comandi idraulici

CODICE	DESCRIZIONE
4R102803	Circolatore
4R102804	Rampa
4R102805	Rampa
4R102806	Cablaggio combustione
4R102807	Quadro elettrico SY325
4R102808	Cablaggio pompa
4R102809	Circolatore
4R102810	Scheda interfaccia relè
4R102811	Scambiatore condensante
4R102812	Scambiatore condensante
4R102813	Raccordo sifone
4R102815	Guarnizione
4R102816	O-ring
4R102817	Guarnizione 2"
4R102819	Guarnizione
4R102820	O-Ring
4R102822	Guarnizione 1"1/2
4R102825	O-Ring
4R102826	Guarnizione
4R102829	Cruscotto
4R102830	Copertura parti elettriche
4R102831	Cruscotto e copertura parti elettriche
4R102832	Cruscotto e copertura parti elettriche
4R102833	Cruscotto
4R102834	Cruscotto e copertura parti elettriche
4R102835	Cruscotto
4R102836	Circolatore
4R102837	Cablaggio alimentazione
4R102838	Copertura parti elettriche
4R102839	Circolatore
4R102840	Cablaggio pompa
4R102841	Rampa
4R102842	Cablaggio combustione
4R102843	Rampa
4R102844	Rampa
4R102845	Cappa
4R102846	Cablaggio comandi idraulici
4R102848	Boccaglio
4R102849	Mantello
4R102850	Deflettore aria dx
4R102851	Mantello
4R102852	Circolatore
4R102853	Deflettore aria dx
4R102854	Mantello
4R102855	Deflettore aria dx
4R102856	Cruscotto
4R102857	Copertura parti elettriche
4R102858	Cablaggio alimentazione
4R102859	Cruscotto
4R102860	Cablaggio combustione
4R102862	Scheda relè
4R102873	Valvola spurgo aria
4R102874	Cablaggio alimentazione
4R102875	Assieme flangia
4R102882	Torretta scarico fumi
4R102883	Pressostato
4R102884	Pressostato
4R102885	Pressostato
4R102886	Pressostato
4R102887	Pressostato
4R102888	Pressostato
4R102889	Pressostato
4R102890	Pressostato
4R102891	Comando CB 31
4R102893	Kit trasformazione G.P.L.
4R102894	Kit trasformazione G.P.L.
4R102895	Kit trasformazione G230
4R102896	Kit trasformazione MTN
4R102897	Kit trasformazione MTN
4R102898	Valvola 3 vie
4R102899	Testa motorizzata
4R102900	Tubo flessibile
4R102901	Cablaggio
4R102902	Tronchetto
4R102903	Detentore
4R102904	Coperchio bollitore anteriore
4R102905	Coperchio bollitore posteriore

CODICE	DESCRIZIONE
4R102907	Scambiatore
4R102908	Scambiatore
4R102909	Scambiatore
4R102910	Scambiatore
4R102911	Girante
4R102912	Girante
4R102913	Iniettore G25
4R102914	Iniettore G25
4R102915	Iniettore G25
4R102916	Iniettore G25
4R102917	Iniettore G25
4R102918	Pressostato
4R102919	Pressostato
4R102920	Pressostato
4R102921	Pressostato
4R102922	Pressostato
4R102923	Fusibile
4R102924	Fusibile
4R102925	Motore
4R102926	Motore
4R102927	Cinghia trapezoidale
4R102928	Puleggia fissa
4R102929	Relè
4R102930	Relè
4R102931	Relè
4R102932	Tappo
4R102933	Condensatore
4R102934	Rampa
4R102935	Rampa
4R102936	Cablaggio pressostato
4R102937	Cruscotto
4R102938	Mantello
4R102939	Telaio
4R102940	Bruciatore G.P.L.
4R102941	Bruciatore G.P.L.
4R102942	Bruciatore G.P.L.
4R102943	Mantello
4R102944	Telaio
4R102945	Cablaggio combustione
4R102946	Rampa
4R102947	Deflettore aria
4R102952	Isolante
4R102953	Resistenza compressore
4R102955	Kit staffe scambiatore
4R102956	Relè
4R102957	Ventilatore
4R102958	Scheda controllo fiamma
4R102959	Kit Sezionatore
4R102961	Isolamento superiore
4R102962	Isolamento superiore
4R102963	Isolamento superiore
4R102964	Isolamento superiore
4R102965	Isolamento superiore
4R102966	Guarnizione
4R102967	Copriflangia
4R102968	Ventilatore
4R102969	Supporto
4R102970	Motore
4R102971	Sonda a contatto
4R102972	Interruttore
4R102973	Termostato
4R102974	Sonda Lambda
4R102975	Cerniera in plastica
4R102976	Motore
4R102977	Sonda gas di scarico
4R102978	Doppia chiusura a sfera
4R102979	Ventilatore
4R102980	Interruttore bipolare
4R102981	Sonda scambiatore calore
4R102982	Scheda elettronica
4R102983	Sonda caldaia
4R102984	Supporto pannello
4R102985	Albero valvola lungo
4R102986	Isolamento posteriore
4R102987	Pannello laterale
4R102988	Pannello laterale posteriore sinistro
4R102989	Pannello laterale posteriore destro

CODICE	DESCRIZIONE
4R102990	Isolamento superiore anteriore
4R102991	Isolamento superiore sinistro
4R102992	Isolamento superiore destro
4R102993	Kit guarnizioni camera combustione
4R102994	Pannello frontale superiore
4R102995	Pannello frontale inferiore
4R102996	Pannello supporto quadro elettrico
4R102997	Pannello forato passacavi
4R102998	Pannello copertura centralina
4R102999	Pannello porta
4R103000	Pannello copertura interno
4R103001	Pannello laterale sinistro
4R103002	Pannello laterale destro
4R103003	Pannello posteriore
4R103004	Pannello superiore posteriore
4R103005	Pannello superiore anteriore
4R103006	Isolamento portello ceneri
4R103007	Guarnizione portello ceneri
4R103008	Portina pulizia ceneri completa
4R103009	Isolamento porta carico
4R103010	Porta carico
4R103011	Pannello copertura pulizia scambiatore
4R103012	Isolamento coperchio
4R103013	Guarnizione coperchio
4R103014	Isolamento porta accensione
4R103015	Guarnizione porta accensione
4R103016	Porta accensione
4R103017	Convogliatore fumi
4R103018	Cassetto cenere
4R103019	Supporto
4R103020	Turbolatore completo
4R103021	Supporto pannello
4R103022	Albero valvola lungo
4R103023	Albero valvola corto
4R103024	Isolamento posteriore
4R103025	Pannello laterale
4R103026	Pannello laterale posteriore sinistro
4R103027	Pannello laterale posteriore destro
4R103028	Isolamento anteriore superiore
4R103029	Isolamento superiore sinistro
4R103030	Isolamento superiore destro
4R103031	Kit guarnizioni camera combustione
4R103032	Pannello frontale superiore
4R103033	Pannello frontale inferiore
4R103034	Pannello forato passacavi
4R103035	Pannello copertura centralina
4R103036	Pannello frontale superiore
4R103037	Pannello porta
4R103038	Pannello copertura interno
4R103039	Supporto centralina
4R103040	Pannello posteriore
4R103041	Supporto tubo flessibile
4R103042	Pannello superiore posteriore
4R103043	Isolamento portello ceneri
4R103044	Guarnizione portello ceneri
4R103045	Portina pulizia ceneri completa
4R103046	Isolamento porta carico
4R103047	Porta carico
4R103048	Pannello copertura pulizia scambiatore
4R103049	Isolamento coperchio pulizia scambiatore
4R103050	Guarnizione coperchio pulizia scambiatore
4R103051	Isolamento porta accensione
4R103052	Guarnizione porta accensione
4R103053	Porta accensione
4R103054	Cassetto cenere
4R103055	Valvola
4R103056	Turbolatore completo
4R103057	Turbolatore completo
4R103058	Pannello superiore anteriore
4R103059	Pannello supporto quadro elettrico
4R103060	Pannello laterale sinistro
4R103061	Pannello laterale destro
4R103062	Vetrino ispezione
4R103063	Isolamento superiore
4R103064	Isolamento anteriore
4R103065	Isolamento posteriore
4R103066	Cerniera sportello ceneri

CODICE	DESCRIZIONE
4R103067	Fermo porta
4R103068	Cerniera porta carico
4R103069	Guarnizione porta carico
4R103070	Fermo porta
4R103071	Isolamento superiore
4R103072	Isolamento posteriore
4R103073	Isolamento anteriore
4R103074	Maniglia
4R103075	Cerniera porta carico
4R103076	Guarnizione porta carico
4R103077	Cerniera
4R103078	Fermo porta
4R103079	Cerniera porta accensione
4R103080	Fermo porta
4R103081	Scambiatore calore
4R103082	Guarnizione ventilatore
4R103083	Guarnizione ventilatore
4R103084	Convogliatore fumi
4R103085	Isolamento sonda Lambda
4R103086	Isolamento sportello ceneri completo
4R103087	Isolamento sportello ceneri completo
4R103088	Bollitore
4R103089	Tubo ritorno
4R103090	Tubo mandata
4R103091	Flangia bollitore
4R103092	Kit raccordi
4R103093	Bollitore
4R103094	Tubo ritorno
4R103095	Tubo mandata
4R103096	Tubo mandata
4R103097	Tubo mandata
4R103098	Kit raccordi
4R103099	Bollitore
4R103102	Kit raccordi
4R103103	Tubo ritorno
4R103104	Tubo mandata
4R103105	Cassetto cenere
4R103106	Cassetto cenere
4R103107	Maniglia completa
4R103108	Maniglia completa
4R103109	Cassetto cenere fumi
4R103110	Cassetto cenere fumi
4R103111	Guarnizione
4R103112	Guarnizione
4R103113	Turbolatore completo frontale
4R103114	Turbolatore completo frontale
4R103115	Turbolatore completo posteriore
4R103116	Turbolatore completo posteriore
4R103117	Coperchio superiore
4R103118	Coperchio superiore
4R103119	Isolamento coperchio
4R103120	Isolamento coperchio
4R103121	Guarnizione coperchio
4R103122	Guarnizione coperchio
4R103125	Gruppo leve
4R103126	Gruppo leve
4R103127	Griglia con leva
4R103128	Griglia con leva
4R103129	Griglia pulizia ceneri
4R103130	Griglia pulizia ceneri
4R103131	Guarnizione flangia
4R103132	Isolamento superiore
4R103133	Guarnizione flangia superiore
4R103134	Guarnizione flangia superiore
4R103135	Guarnizione flangia inferiore
4R103136	Guarnizione flangia inferiore
4R103137	Guarnizione bruciatore
4R103138	Guarnizione bruciatore
4R103139	Guarnizione bruciatore
4R103140	Guarnizione bruciatore
4R103141	Isolamento motore
4R103142	Fondo camera combustione
4R103143	Fondo camera combustione
4R103144	Tubo aria
4R103145	Guarnizione coperchio
4R103146	Guarnizione coperchio
4R103147	Valvola aria primaria

CODICE	DESCRIZIONE
4R103148	Sportellino
4R103149	Coclea
4R103150	Coclea
4R103151	Supporto gomma motore
4R103152	Ventilatore
4R103153	Guarnizione ventilatore
4R103154	Supporto copertura
4R103155	Supporto copertura
4R103156	Fissaggio sportello ceneri
4R103157	Pannello laterale destro
4R103158	Pannello laterale destro
4R103159	Pannello laterale sinistro posteriore
4R103160	Pannello laterale sinistro posteriore
4R103161	Pannello laterale sinistro anteriore
4R103162	Pannello laterale sinistro anteriore
4R103163	Pannello superiore
4R103164	Pannello anteriore
4R103165	Pannello inferiore
4R103166	Pannello inferiore
4R103167	Pannello posteriore
4R103168	Pannello posteriore
4R103169	Copertura morsettiera
4R103170	Pannello posteriore superiore
4R103171	Pannello posteriore superiore
4R103172	Motore
4R103173	Condensatore
4R103174	Condensatore
4R103175	Protezione motore
4R103177	Filtro di rete
4R103178	Motore
4R103179	Motore
4R103180	Accenditore
4R103181	Resistenza accenditore
4R103182	Sonda capacitiva
4R103184	Interruttore
4R103185	Sonda temperatura esterna
4R103186	Sonda
4R103187	Sonda Lambda
4R103188	Motore valvola
4R103189	Scheda HZS 523
4R103190	Scheda elettronica
4R103193	Coperchio
4R103194	Caricatore pellet
4R103195	Caricatore pellet
4R103196	Coclea
4R103197	Coclea
4R103198	Guarnizione
4R103199	Guarnizione
4R103200	Supporto motore
4R103201	Guarnizione
4R103202	Guarnizione coperchio superiore
4R103203	Guarnizione coperchio posteriore
4R103204	Gruppo distribuzione
4R103205	Gruppo ventilante
4R103206	Flangia bollitore
4R103207	Guarnizione flangia
4R103209	Serbatoio
4R103210	Serbatoio
4R103211	Serbatoio
4R103212	Serbatoio
4R103213	Scheda controllo EVO
4R103214	Scheda interfaccia BE12
4R103215	Alimentatore BE19
4R103216	Scheda ISD
4R103217	Calotta
4R103218	Kit ogive
4R103219	Rampa gas
4R103220	Rampa
4R103221	Cablaggio pompa
4R103222	Cablaggio accensione fiamma
4R103223	Cablaggio combustione
4R103224	Rampa
4R103225	Telaio
4R103226	Resistenza antigelo cablata
4R103227	Rampa
4R103228	Cablaggio accensione fiamma
4R103229	Cablaggio alimentazione

CODICE	DESCRIZIONE
4R103230	Kit resistenza antigelo
4R103231	Cablaggio resistenza antigelo
4R103232	Mixer
4R103233	Pannello isolante retarder
4R103234	Mixer
4R103235	Elettrodo rilevazione
4R103236	Termostato antigelo
4R103237	Cablaggio alimentatore scheda
4R103238	Telaio
4R103239	Circolatore
4R103240	Scatola connessioni elettriche
4R103241	Sezionatore
4R103242	Copertura interna
4R103243	Copertura interna
4R103244	Copertura interna
4R103245	Copertura interna
4R103250	Sportellino
4R103251	Candela accenditore
4R103252	Scatola connessioni elettriche
4R103253	Scatola connessioni elettriche
4R103254	Cablaggio circolatore
4R103255	Kit ritorno solare
4R103256	Rampa
4R103257	Scatola connessioni elettriche
4R103258	Cablaggio alimentazione
4R103259	Cablaggio alimentazione
4R103260	Motore
4R103261	Telaio
4R103262	Rampa
4R103263	Rampa
4R103264	Rampa
4R103265	Rampa
4R103266	Cablaggio accensione fiamma
4R103267	Cablaggio combustione
4R103268	Kit resistenza antigelo
4R103269	Rampa con degasatore
4R103270	Rampa
4R103271	Rampa gas
4R103272	Cablaggio pompa
4R103273	Regolatore di flusso
4R103274	Tubo mandata
4R103275	Tubo ritorno
4R103276	Tubo ritorno
4R103277	Tubo bollitore
4R103278	Tubo bollitore
4R103279	Tubo bollitore
4R103280	Kit raccordi
4R103281	Kit raccordi
4R103282	Kit raccordi
4R103283	Assieme bacinella
4R103284	Ventilatore
4R103285	Flussostato
4R103286	Ventilatore
4R103287	Pannello inferiore
4R103288	Porta completa
4R103289	Cerniera
4R103290	Griglia uscita aria
4R103291	Guarnizione
4R103292	Chiusura camera fumi
4R103293	Cassetto cenere
4R103294	Focolare
4R103295	Piedini antivibranti
4R103296	Supporto pannello comandi
4R103297	Griglia protezione serbatoio
4R103298	Pannello superiore
4R103299	Montante dx
4R103300	Montante sx
4R103301	Staffa
4R103302	Pannellatura completa avorio
4R103303	Pannellatura completa bordeaux
4R103305	Maniglia completa
4R103306	Sonda temperatura acqua
4R103307	Pressostato
4R103308	Sonda temperatura ambiente
4R103309	Scheda madre
4R103310	Pulsante accensione
4R103311	Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
4R103312	Tube scarico fumi
4R103313	Ventilatore
4R103314	Sonda fumi
4R103315	Guarnizione adesiva
4R103316	Candela accensione
4R103317	Supporto candela
4R103318	Guarnizione
4R103319	Unità combustione
4R103320	Motore
4R103321	Giunto
4R103322	Staffa coclea
4R103323	Boccola
4R103324	Flangia coclea
4R103325	Guarnizione coclea
4R103326	Coclea
4R103327	Supporto coclea
4R103328	Guarnizione
4R103329	Pannello comandi
4R103330	Banda piatta
4R103331	Termostato
4R103332	Termostato
4R103333	Vaso espansione
4R103334	Tube flessibile
4R103335	Tube ritorno
4R103336	Kit guarnizioni
4R103337	Tube flessibile
4R103338	Rubinetto scarico
4R103339	Tube mandata
4R103340	Circolatore
4R103341	Tube mandata
4R103342	Valvola sicurezza 3 bar
4R103343	Valvola sfiato
4R103344	Turbolatore
4R103345	Supporto turbolatore
4R103346	Pannello isolamento
4R103347	Coperchio
4R103348	Pannello inferiore
4R103349	Porta completa
4R103350	Griglia uscita aria
4R103351	Supporto pannello comandi
4R103352	Pannello superiore
4R103353	Pannello posteriore
4R103354	Staffa bloccaggio profilo
4R103355	Pannellatura completa avorio
4R103356	Pannellatura completa bordeaux
4R103358	Staffa fissaggio sinistra
4R103359	Staffa fissaggio destra
4R103360	Montante anteriore
4R103361	Montante posteriore
4R103362	Gommini paracolpi
4R103363	Magnete
4R103364	Chiusura inferiore
4R103365	Cassetto cenere
4R103366	Pressostato
4R103367	Guarnizione
4R103368	Tube scarico fumi
4R103369	Ventilatore
4R103370	Coclea ventilatore
4R103371	Ventilatore
4R103372	Tube ritorno
4R103373	Circolatore
4R103374	Pannello posteriore
4R103375	Cavo alimentazione
4R103376	Banda piatta
4R103377	Morsettiera
4R103378	Bicono
4R103379	Circolatore con connettore
4R103380	Portaidrometro
4R103381	Sonda ambiente
4R103382	Scambiatore
4R103383	Circolatore
4R103384	Regolatore differenziale
4R103385	Cablaggio
4R103386	Cavo pompa
4R103387	Cablaggio
4R103388	Cavo pompa
4R103389	Scatola connessioni elettriche

CODICE	DESCRIZIONE
4R103390	Scatola connessioni elettriche
4R103391	Scatola connessioni elettriche
4R103392	Cartuccia termostato
4R103393	Cartuccia termostato
4R103394	Termometro
4R103395	Rubinetto
4R103396	Circolatore
4R103397	Valvola controllo
4R103398	Clip fissaggio
4R103399	Valvola controllo
4R103400	Kit guarnizioni
4R103402	Batteria
4R103403	Batteria
4R103404	Batteria
4R103405	Batteria
4R103406	Testa motorizzata
4R103407	Cablaggio combustione
4R103408	Cablaggio bassa tensione
4R103409	Cablaggio alimentazione
4R103410	Assieme copertura parti elettriche
4R103411	Assieme telaio
4R103412	Elettrodo accensione e rilevazione
4R103413	Pompa
4R103414	Scambiatore
4R103415	Trasduttore di pressione
4R103416	Ventilatore
4R103417	Pressostato differenziale
4R103418	Pressostato alta pressione
4R103419	Valvola termostatica
4R103420	Scambiatore
4R103421	Valvola termostatica
4R103422	Pompa
4R103423	Scambiatore
4R103424	Batteria condensante
4R103425	Valvola termostatica
4R103426	Contattore
4R103427	Batteria condensante
4R103428	Compressore
4R103429	Scambiatore
4R103430	Scambiatore
4R103431	Valvola termostatica
4R103432	Pompa
4R103433	Scambiatore
4R103434	Scambiatore
4R103435	Resistenza compressore
4R103436	Ventilatore
4R103437	Condensatore
4R103438	Scambiatore
4R103439	Kit rampe e rubinetti
4R103440	Scambiatore
4R103441	Filtro antidisturbo
4R103442	Pompa
4R103443	Kit trasformazione G230
4R103450	Pannello anteriore
4R103451	Cerniera
4R103452	Pannello frontale
4R103453	Porta completa
4R103454	Cassetto cenere
4R103455	Cassetto cenere
4R103456	Focolare
4R103457	Portina ispezione
4R103458	Guarnizione
4R103459	Piedini
4R103460	Supporto
4R103461	Pannello isolante
4R103462	Pannello superiore anteriore
4R103463	Pannello superiore posteriore
4R103464	Pistone
4R103465	Pannello laterale
4R103466	Griglia
4R103467	Pannello posteriore superiore
4R103468	Pannello posteriore centrale
4R103469	Pannello posteriore inferiore
4R103470	Pannello posteriore
4R103471	Flangia
4R103472	Flangia
4R103473	Spioncino

CODICE	DESCRIZIONE
4R103474	Maniglia
4R103475	Cordone
4R103476	Candela accensione
4R103477	Tubo scarico fumi
4R103478	Guarnizione
4R103479	Ventilatore
4R103480	Tubo aspirazione
4R103481	Pulsante accensione
4R103482	Termostato sicurezza
4R103483	Tubo mandata riscaldamento
4R103484	Tubo circolatore
4R103485	Manometro
4R103486	Tubo ritorno
4R103487	Tubo mandata acqua
4R103488	Turbolatore
4R103489	Turbolatore
4R103490	Staffa
4R103491	Pannello isolante
4R103492	Coperchio
4R103493	Levisimo turbolatore
4R103494	Circolatore
4R103495	Valvola sicurezza
4R103496	Pressostato acqua
4R103497	Degasatore
4R103498	Pannello anteriore
4R103499	Pannello frontale
4R103500	Cassetto cenere
4R103501	Pannello superiore anteriore
4R103502	Pannello superiore posteriore
4R103503	Pannello laterale
4R103504	Griglia protezione serbatoio
4R103505	Pannello posteriore superiore
4R103506	Pannello posteriore centrale
4R103507	Pannello posteriore
4R103508	Cassetto cenere
4R103509	Motore
4R103510	Coclea
4R103511	Supporto
4R103512	Banda piatta
4R103513	Tubo mandata
4R103514	Tubo circolatore
4R103515	Vaso espansione
4R103516	Tubo ritorno
4R103517	Turbolatore
4R103518	Turbolatore
4R103519	Supporto turbolatore
4R103520	Pannello isolante
4R103521	Coperchio
4R103523	Rubinetto
4R103524	Copertura parti elettriche
4R103525	Kit montaggio
4R103526	Sonda
4R103527	Motore
4R103528	Motore
4R103529	Motore
4R103530	Sonda fumi
4R103531	Treccia (5 mt)
4R103532	Supporto motore
4R103533	Comando
4R103534	Comando
4R103535	Comando
4R103536	Comando
4R103537	Kit trasformazione mtn
4R103538	Kit trasformazione gpl
4R103539	Kit trasformazione mtn
4R103540	Scheda elettronica
4R103541	Circolatore
4R103544	Circolatore
4R103545	Circolatore
4R103546	Circolatore
4R103547	Compressore
4R103548	FLESSIBILE DI BY-PASS PER 3 VIE L16 F-F 1/2"
4R103549	Elettroventilatore
4R103550	Guarnizione
4R103553	Assieme liquido
4R103554	Quadro elettrico
4R103555	Circolatore

CODICE	DESCRIZIONE
4R103556	Galleggiante
4R103557	Scambiatore
4R103558	Galleggiante
4R103559	Assieme liquido
4R103560	Assieme liquido
4R103561	Circolatore
4R103562	Sonda
4R103563	Sonda
4R103564	Assieme liquido
4R103565	Pannello laterale anteriore
4R103566	Montante
4R103567	Quadro elettrico
4R103568	Ricevitore liquido
4R103569	Pannello laterale posteriore
4R103570	Ricevitore liquido
4R103571	Quadro elettrico
4R103572	Quadro elettrico
4R103573	Centralina
4R103574	Cruscotto
4R103575	Trasformatore
4R103576	Condensatore
4R103577	Boccaglio
4R103578	Rampa
4R103579	Pannello frontale
4R103580	Rampa
4R103581	Rampa
4R103582	Rampa
4R103583	Rampa
4R103584	Rampa
4R103585	Remote controller REC 06
4R103586	Banda piatta 14 poli
4R103587	Rampa
4R103588	Scatola connessioni elettriche
4R103589	Cablaggio alimentazione
4R103590	Cablaggio combustione
4R103591	Assieme pannello superiore
4R103592	Parete laterale sx
4R103593	Parete laterale dx
4R103594	Protezioni prese aria-fumi
4R103595	Assieme cerniere
4R103596	Serratura
4R103597	Rampa
4R103598	Rampa
4R103599	Rampa gas
4R103600	Rampa
4R103601	Rampa flessibile
4R103602	Tubo scarico condensa
4R103603	Tubo flessibile
4R103605	Rampa
4R103606	Scatola connessioni elettriche
4R103607	Rampa
4R103608	Rampa
4R103609	Rampa
4R103610	Rampa
4R103611	Rampa gas
4R103612	Valvola caricamento
4R103613	Assieme corpo 3 vie+cartuccia
4R103614	Rampa
4R103615	Rampa
4R103616	Rampa
4R103617	Circolatore
4R103618	Cablaggio pompa
4R103619	Gruppo distributore
4R103620	Tubetto valvola sicurezza
4R103621	Rampa con degasatore
4R103622	Pompa
4R103623	Ventola
4R103624	Scatola connessioni elettriche
4R103625	Rampa
4R103626	Rampa
4R103627	Rampa
4R103628	Circolatore 6m
4R103629	Rampa
4R103630	Rampa
4R103631	Rampa
4R103632	Rampa
4R103633	Rampa

CODICE	DESCRIZIONE
4R103634	Rampa
4R103635	Rampa
4R103636	Rampa
4R103638	Pannello copriattacchi
4R103639	Kit trasformazione GPL
4R103640	Scheda elettronica
4R103643	Telaio
4R103644	Deflettore
4R103645	Pannello frontale
4R103646	Traversa
4R103647	Griglia
4R103648	Isolante
4R103649	Isolante
4R103650	Telaio
4R103651	Deflettore
4R103652	Pannello frontale
4R103653	Traversa
4R103654	Griglia
4R103655	Isolante
4R103656	Telaio
4R103657	Deflettore
4R103658	Pannello frontale
4R103659	Traversa
4R103660	Griglia
4R103661	Isolante
4R103662	Telaio
4R103663	Deflettore
4R103664	Pannello frontale
4R103665	Traversa
4R103666	Griglia
4R103667	Isolante
4R103668	Telaio
4R103669	Deflettore
4R103670	Pannello frontale
4R103671	Traversa
4R103672	Griglia
4R103675	Accumuli inerziali
4R103676	Accumuli inerziali
4R103677	Accumuli inerziali
4R103678	Vaschetta raccogli condensa
4R103679	Tastiera
4R103681	Scambiatore
4R103683	Cablaggio completo slave
4R103684	Cablaggio alimentazione
4R103685	Compressore
4R103690	Circolatore
4R103693	Supporto motore
4R103703	Telaio
4R103704	Mantello
4R103705	Scambiatore condensante
4R103706	Rampa
4R103707	Brucciato premix
4R103708	Coperchio scatola aria
4R103709	Rampa gas
4R103710	Mixer
4R103711	Mixer alta modulazione gpl
4R103712	Brucciato
4R103713	Kit trasformazione mtn
4R103714	Kit trasformazione gpl
4R103715	Kit staffe scambiatore
4R103716	Pannello superiore
4R103717	Pannello anteriore
4R103719	Pannello comandi
4R103721	Kit carboncini
4R103722	Quadro elettrico
4R103723	Termostato minima
4R103724	Cablaggio quadro elettrico
4R103725	Isolamento Bollitore
4R103726	Mantello
4R103727	Coperchio copriflangia
4R103728	Bacinella
4R103729	Clip
4R103730	Cablaggio quadro elettrico
4R103731	Quadro elettrico
4R103732	Controflangia
4R103733	Circolatore
4R103734	Quadro elettrico

CODICE	DESCRIZIONE
4R103735	Tube
4R103736	Rampa
4R103737	Rampa
4R103738	Rampa
4R103739	Rampa
4R103740	Rampa
4R103741	Rampa
4R103742	Rampa
4R103743	Rampa
4R103744	Scatola connessioni elettriche
4R103745	Assieme pannello superiore
4R103746	Pannello frontale
4R103747	Protezioni prese aria-fumi
4R103748	Convogliatore scarico fumi
4R103749	Tappo scarico fumi
4R103750	Assieme rampa 10.5 con degasatore
4R103751	Rampa mandata riscaldamento
4R103752	Quadro elettrico
4R103753	Termostato limite
4R103754	Cablaggio quadro elettrico
4R103755	Cablaggio
4R103756	Collettore mandata serpentino
4R103757	Tube mandata impianto
4R103758	Collettore distribuzione
4R103782	Scambiatore
4R103783	Quadro elettrico
4R103784	Cablaggio quadro elettrico
4R103785	Quadro elettrico
4R103786	Cablaggio quadro elettrico
4R103787	Cavo
4R103788	Guarnizione piastra
4R103789	Guarnizione piastra
4R103790	Guarnizione piastra
4R103791	Guarnizione piastra
4R103792	Guarnizione piastra
4R103793	Piastra alluminio
4R103796	Pannello frontale
4R103797	Scheda servizio PCO3
4R103798	Interruttore bipolare
4R103799	Cablaggio combustione
4R103800	Cablaggio comandi idraulici
4R103801	Scheda elettronica
4R103803	Raccordo portasonda
4R103805	Rampa vaso espansione
4R103806	Sonda temperatura acqua
4R103807	Batteria
4R103808	Kit Contatermie risc Qn 2,5 + scheda Mbus con cavo
4R103809	Elettrodo
4R103810	Termostato fumi
4R103811	Guarnizione 2"
4R103812	Motore
4R103813	Scovolo completo
4R103814	Tube flessibile condensa
4R103815	Pressostato
4R103823	Tube uscita serpentina
4R103824	Tube scarico condensa
4R103825	Manopola commutatore
4R103826	Pompa
4R103828	Condensatore
4R103830	Tastiera
4R103831	Tastiera
4R103835	Batteria
4R103837	Pressostato bassa pressione
4R103838	Pannello anteriore
4R103839	Anello supporto
4R103840	Tappo
4R103841	Cablaggio valvola miscelatrice
4R103842	Cartuccia termostato
4R103859	Elettroventilatore
4R103864	Contatermie risc/raffr. Qn2,5
4R103976	Scheda elettronica
4R104000	Ventola
4R104001	Ventilatore
4R104003	Rampa
8F00005	Traversa angolari
8F00082	Staffa posteriore
8F00248	Sostituito Da 4R102692

CODICE	DESCRIZIONE
8F00318	Microprocessore
8F00325	Guarnizione raccordo
8F00326	Guarnizione raccordo
8F00367	Terminale
8F00413	Terminale
8F00439	Coppia supp base ventilatore
8F00460	Pannello copertura raccordi
8F00483	Controllo di tenuta
8F00503	Scheda PCO2 (neutra)
8F00509	Scheda principale e pannello ricevente
8F00510	Scheda principale e pannello ricevente
8F00511	Scheda elettronica
8F00516	LISTINO RICAMBI RIELLO
8F00550	Termostato limite
8F00556	Coperchio riello 5000
8F00562	Bottiglia di miscela
8F00573	Diaframma radiante (turbolatore)
8F00582	Pannello laterale destro
8F00585	Cavo collegamento
8F00596	Pannello
8F00601	Supporto motore
8F00602	Coperchio
8F00606	Supporto motore
8F00609	Kit raccordi collegamento pompa
8F00611	Pannello laterale
8F00614	Fan motor support
8F00616	Pannello laterale sinistro
8F00617	Coperchio
8F00618	Pannello ventilatore superiore
8F00619	Coperchio
8F00624	Coperchio d'angolo
8F00628	Raccordo rapido cloratore kit sidro 3/8
8F00629	Coperchio scatola led
8F00632	Piastra separatore sx (L)
8F00633	Pannello destro
8F00635	Supporto x GTR 60
8F00641	Collettore solare CSN 15-160
8F00646	Coperchio scatola elettrica
8F00647	Ricevitore liquido
8F00649	Tappo
8F00650	Copertura
8F00652	Pannello anteriore destro
8F00653	Vite spurgo aria
8F00657	Isolamento bollitore x sky bianco
8F00659	Barra di fissaggio per unire i filtri doppi
8F00660	Modanatura filtro aria per unire i filtri doppi
8F00664	Copertura interruttore bianca
8F00665	Base
8F00669	Pannello frontale
8F00673	Pannello posteriore
8F00674	Resistenza carter ZR310K - 150W
8F00685	Blocco griglia
8F00686	Supporto motore
8F00687	Tappo
8F00688	Tappo presa analisi fumi
8F00689	Collettore solare CSN 15-250
8F00690	Modanatura filtro aria per unire i filtri doppi
8F00695	Collettore
8F00696	Vetrino pannello comandi
8F00697	Cerniera coperchio pann.comandi
8F00698	Vite
8F00703	Supporto galleggiante
8F00704	Resistenza di selezione
8F00705	Griglia protezione gruppo frigo
8F00708	Scatola led
8F00710	Portagomma attacco pressostato
8F00712	Cavo ventilatore energy
8F00713	Dado
8F00715	Kit Tappini
8F00718	Guscio isolante per scambiatore
8F00719	Coperchio isolante
8F00727	Pipa scarico condensa
8F00729	Supporto motore ventola
8F00731	Albero
8F00735	Coperchio superiore
8F00737	Supporto motore ventola
8F00738	Supporto motore ventola

CODICE	DESCRIZIONE
8F00740	Crociera G 1 1/4 -G2
8F00741	Anodo in titanio 3/4"
8F00744	Coperchio copri raccordi
8F00746	Diaframma radiante (turbolatore)
8F00748	Collettore
8F00749	Supporto motore
8F00757	Pannello laterale destro
8F00758	Coperchio superiore
8F00759	Profilo chiusura griglia destro
8F00760	Profilo chiusura griglia sinistro
8F00761	Coperchio inferiore
8F00767	Portasonda NTC
8F00768	Resistenza compressore
8F00799	Coperchio
8F00801	Filtro Y2" PN16 ART.1290 BR M ESH 0.9mm.
8F00805	Vite torx
8F00806	Cartuccia
8F00826	Gruppo distrib. 3 vie zero brass compatto
8F00840	Supporto pompa
8F00841	Rete protezione
8F00842	Vite
8F00843	Vite
8F00844	Rosetta
8F00845	Dado
8F00846	Fascetta
8F00850	Gruppo bruciatore completo
8F00855	Kit trasformazione GPL
8F00860	Crociera
8F00861	Crociera